

TESLA



SM100W

SENDVIČOVAČ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce je stejné jako napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče.
- Používejte pouze v domácnosti.
- Nedotýkejte se horkých povrchů desek. Použijte rukojeť.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponožujte kabel, zástrčku ani varnou jednotku do vody nebo jiné tekutiny.
- Je-li jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled.
- Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky.

Před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním zařízení nechte vychladnout.

- Nepoužívejte žádný spotřebič, pokud je nefunkční nebo jakýmkoliv způsobem poškozený. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte sendvičovač sami opravovat. Odneste jej do autorizovaného servisu na kontrolu a opravu. Nesprávná zpětná montáž může při použití sendvičovače představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo riziko zranění osob.
- Nepoužívejte venku nebo pro komerční účely.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu ani se dotýkat horkých povrchů.
- Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo vyhřívanou troubu ani v jejich okolí.
- Nezamýšlejte provozovat zařízení pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Po ukončení používání spotřebič odpojte.
- Při přemísťování spotřebiče je třeba dbát mimořádné opatrnosti.
- Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká.
- Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- **Varování:** Povrchy se mohou během používání zahřát.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.

POPIS PRODUKTU



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Odstraňte všechny obaly
- Varné desky čistěte otřením houbou nebo hadříkem navlhčeným v teplé vodě.

ZAŘÍZENÍ NEPONOŘUJTE DO VODY A ANI HO NEPOLÉVEJTE VODOU.

- Osušte hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pro dosažení nejlepších výsledků lehce potřete varné desky trochou oleje na vaření nebo olejovým sprejem na vaření.

POZNÁMKA: Když se sendvičovač poprvé zahřeje, může z něj vycházet mírný kouř nebo zápach. To je normální u mnoha spotřebičů. Nemá to vliv na bezpečnost vašeho spotřebiče.

JAK POUŽÍVAT

- Zavřete sendvičovač a zapojte jej do zásuvky, všimnete si, že se rozsvítí kontrolka napájení, což znamená, že se sendvičovač začal přehřívat.
- Dosažení teploty pečení bude trvat přibližně 2-3 minuty, přehřívání je dokončeno, když se rozsvítí kontrolka připravenosti.
- Otevřete víko, položte chléb nebo jiné potraviny na spodní plotnu.
- Zavřete víko. kontrolka připravenosti zhasne, což znamená, že se začne zahřívát.
- Opékejte asi 2 až 4 minuty, kontrolka připravenosti se znovu rozsvítí nebo dozlatova, přičemž dobu upravte podle své vlastní chuti.
- Když jsou potraviny upečené, použijte rukojeť k otevření víka. Odstraňte potraviny pomocí plastové stěrky. Nikdy nepoužívejte kovové kleště nebo nůž, protože by mohly poškodit nepřilnavou vrstvu varných desek.
- Po dokončení opékání odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte jednotku otevřenou, aby vychladla.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním sendvičovač vždy odpojte a nechte vychladnout. Jednotka se snadněji čistí, když je mírně zahřátá. Sendvičovač není třeba kvůli čištění rozebírat. Sendvičovač nikdy neponořujte do vody ani jej nevkládejte do myčky nádobí.
- Otřete varné desky měkkým hadrem, abyste odstranili zbytky jídla. V případě připečených zbytků jídla vymačkejte na zbytky jídla trochu teplé vody smíchané s čisticím prostředkem, poté očistěte neabrazivní plastovou drátěnkou nebo položte na gril vlhký kuchyňský papír, aby se zbytky jídla navlhčily.
- Nepoužívejte nic abrazivního, co by mohlo poškrábat nebo poškodit nepřilnavou vrstvu.
- K vyjímání potravin nepoužívejte kovové náčiní, mohlo by poškodit nepřilnavý povrch.
- Otřete vnější část sendvičovače pouze vlhkým hadříkem. Vnější povrch nečistěte žádným abrazivním drátěným hadříkem nebo drátěnkou, protože by došlo k poškození povrchu. Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Nevkládejte do myčky nádobí.
- Po každém použití vyjměte a vyprázdněte odkapávací táč a umyjte táč v teplé mýdlové vodě. Důkladně opláchněte a osušte čistým měkkým hadříkem a vyměňte.

JAK SKLADOVAT

- Před uskladněním sendvičovač vždy odpojte.
- Před uskladněním se vždy ujistěte, že je sendvičovač chladný a suchý.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 110-120V~/ 220V-240V~

Frekvence: 50Hz-60Hz

Výkon: 750W

SPRÁVNÁ LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Tato značka ukazuje, že produkt nesmí být likvidován s jiným komunálním odpadem v rámci EU. Pro ochranu možného ohrožení prostředí a zdraví člověka kvůli nezodpovědné likvidaci odpadu odpovědně recyklujte a napomáhejte opětovnému užívání materiálu. Pro likvidaci vraťte zařízení do vybraných sběrných dvorů nebo kontaktujte svého prodejce, který zaručí zodpovědnou likvidaci produktu.