

CZ – Herní sada Auroza - uživatelská příručka

E-BLUE

Herní klávesnice Auroza

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

1. stisknete klávesu FN + F1 = tento počítač (my computer)
2. stisknete klávesu FN+ F2 = můj e-mail (my mail)
3. stisknete klávesu FN+ F3 = internetový prohlížeč (internet browser)
4. stisknete klávesu FN+ F4 = media player
5. stisknete klávesu FN+ F5 = play/pause
6. stisknete klávesu FN+ F6 = stop
7. stisknete klávesu FN+ F7 = předchozí (previous)
8. stisknete klávesu FN+ F8 = další (next)
9. stisknete klávesu FN+ F9 = zvýšení hlasitosti (volume increase)
10. stisknete klávesu FN+ F10 = snížení hlasitosti (volume decrease)
11. stisknete klávesu FN+ F11 = vypnutí zvuku (mute)
12. stisknete klávesu FN+ F12 = otevření záložek v prohlížeči
13. zámek kláves Windows (Windows lock key)

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu.

V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Technická specifikace:

1. počet kláves: 87+ 12 multimediálních
2. velikost: 38,3 x 19,2 x 3,5 cm
3. napětí: 5V
4. připojení: USB

Kompatibilní s:

OS: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / Win 7/8

Údržba:

Nevystavujte klávesnici nadměrným nárazům.

Nepolévejte klávesnici vodou ani jinými tekutinami.

Nepokládejte na klávesnici žádný těžký předmět – může to způsobit deformaci.

Kvalita povrchu klávesnice se může dlouhodobým používáním zhoršit.

Herní myš Auroza

Vlastnosti:

1. prostřední tlačítko
2. DPI přepínací tlačítko (500/1000/2000/3000/4000 DPI)
3. vpřed
4. vzad
5. levé tlačítko
6. pravé tlačítko
7. LED
8. senzor
9. teflonové nožičky
10. volba frekvence (125/250/500/1000 Hz)
11. E-blue USB konektor
12. odstínění kabelu
13. kabel

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Řešení problémů:

1. Myš nereaguje

Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. Absence laseru při sledování

Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu

Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

Kompatibilní s:

Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / Win 7/8

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkrasleným pohybům myši.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice Auroza, 1 x herní myš Auroza, 1 x uživatelská příručka

Přepavní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použít ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná sada Auroza - uživatelská príručka

E-BLUE

Herná klávesnica Auroza

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

1. stlačte klávesFN + F1 = tento počítač (my computer)
2. stlačte klávesFN+ F2 = môj e-mail (my mail)
3. stlačte klávesFN+ F3 = internetový prehliadač (internet browser)
4. stlačte klávesFN+ F4 = media player
5. stlačte klávesFN+ F5 = play/pause
6. stlačte klávesFN+ F6 = stop
7. stlačte klávesFN+ F7 = predchádzajúci (previous)
8. stlačte klávesFN+ F8 = ďalší (next)
9. stlačte klávesFN+ F9 = zvýšenie hlasitosti (volume increase)
10. stlačte klávesFN+ F10 = zníženie hlasitosti (volume decrease)
11. stlačte kláves FN+ F11 = vypnutie zvuku (mute)
12. stlačte kláves FN+ F12 = otvorenie záložiek v prehliadači
13. zámek kláves Windows (Windows lock key)

Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznáť klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.

V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Technická špecifikácia:

1. počet kláves: 87 + 12 multimediálnych
2. veľkosť: 38,3 x 19,2 x 3,5 cm
3. napätie: 5V
4. pripojenie: USB

Kompatibilná s:

Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / Win 7/8

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.

Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Herná myš Auroza

Vlastnosti:

1. prostredné tlačidlo
2. DPI prepínací tlačidlo (500/1000/2000/3000/4000 DPI)
3. vpřed
4. vzad
5. ľavé tlačidlo
6. pravé tlačidlo
7. LED
8. senzor
9. teflónové nožičky
10. voľba frekvencie (125/250/500/1000 Hz)
11. E-blue USB konektor
12. odtienenie kábla
13. kábel

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Riešenie problémov:

1. Myš nereaguje

Uistite sa, že je mikro USB zapojený správne a batérie sú správne vložené.

2. Absencia laseru pri sledovaní

Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly

Nastavte správne hodnotu DPI stlačeným tlačidlom DPI na myši.

Kompatibilná s:

Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / Win 7/8

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaobchádzajte opatrne so senzorom a neďívajte sa priamo do ňo.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica Auroza, 1 x herná myš Auroza, 1 x užívateľská príručka

Prepravné podmienky:

Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závyady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:

- (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

PL – Zestaw do gry Auroza - instrukcja obsługi



Klawiatura dla gracza Auroza

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

1. Naciśnij klawisz FN + F1 = mój komputer (my computer)
2. Naciśnij klawisz FN+ F2 = mój e-mail (my mail)
3. Naciśnij klawisz FN+ F3 = przeglądarka internetowa (Internet Browser)
4. Naciśnij klawisz FN+ F4 = media player
5. Naciśnij klawisz FN+ F5 = play/pause
6. Naciśnij klawisz FN+ F6 = stop
7. Naciśnij klawisz FN+ F7 = poprzedni (previous)
8. Naciśnij klawisz FN+ F8 = kolejny (next)
9. Naciśnij klawisz FN+ F9 = zwiększenie głośności (volume increase)
10. Naciśnij klawisz FN+ F10 = zmniejszenie głośności (volume decrease)
11. Naciśnij klawisz FN+ F11 = wyłączenie dźwięku (mute)
12. Naciśnij klawisz FN+ F12 = otwarcie zakładek w przeglądarce internetowej
13. Naciśnij klawisz Windows (Windows lock key)

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę.

W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Specyfikacja techniczna:

1. Liczba klawiszy: 87 + 12 multimedialnych
2. Rozmiar: 38,3 x 19,2 x 3,5 cm
3. Napięcie: 5V
4. Połączenie: USB

Zgodny z:

Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / Win 7/8

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Myś dla gracza Auroza

Właściwości:

1. środkowy przycisk
2. DPI kluczem przełącz (500/1000/2000/3000/4000 DPI)
3. przód
4. tył
5. lewy przycisk
6. prawy przycisk
7. LED
8. sensor
9. teflonowe stopki
10. wybór częstotliwości (125/250/500/1000 Hz)
11. E-blue USB złącze
12. ekranowany przewód
13. kabel

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Rozwiązywanie problemów:

1. Myś nie reaguje

Upewnij się, że złącze USB jest podłączone, a baterie są prawidłowo zainstalowane.

2. Nieobecność lasera podczas przeglądania

Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. *Kursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno*

Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Zgodny z:

Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / Win 7/8

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza Auroza, 1 x mysz dla gracza Auroza, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem.

usterek oraz dowodem zakupu i wszystkich częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych

celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenie w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty