


SOGO SS-3865 Vlasová žehlička s digitálním nastavením CZ, SK

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO (firmy Sanysan). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem. Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponožte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémami. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný elektrický přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete.  Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zástrčka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

POPIS:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. LED digital displej | 5. Pant |
| 2. Žehličí turmalínové desky | 6. 360°otočný kabel |
| 3. Výběr teplot +/- 150, 170, 190, 210, 230°C | 7. Očko pro zavěšení |
| 4. Tlačítko zapnutí vypnutí | |


POUŽITÍ: Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Po vybalení zkontrolujte kompletnost přístroje. Zapojte přístroj do napájení odpovídající elektrické sítě a přístroje je připraven k použití. Stlačte a přidržte přepínač (4) LED displej se rozsvítí a teplotní nastavení budou blikat. Výchozí teplota je nejnižší 150°C. Pro její zvýšení použijte tlačítko (3)+ pro snížení (3)-. Počkejte, než přístroj dosáhne nastavené teploty. Po dosažení nastavené teploty přestane LED displej blikat. Přístroj se smí používat pouze pro suché vlasy. Vezměte pramen vlasů a opatrně od hlavy ke konečkům jej při sevření čelisti žehličky stáhněte dolů, dokud nebudou narovnané. Vždy začněte u kořene vlasů a pohybujte zařízením ve směru ke konci vlasů. Pro vytvoření jednotného vzhledu je důležité, aby další prameny spadali do jedné linie. Abyste zajistili, vlasy zůstanou vyžehleny po delší dobu, doporučujeme pro jejich další úpravu používat pouze hrubý hřeben nebo prsty. Po dokončení žehlení vlasů stiskněte (4) a podržte na 3sec., přístroj následně a odpojte ze sítě. Před uklizením ji nechte vychladnout.

Údržba a čištění: Před čištěním, vždy přístroj odpojte z elektrické sítě a počkejte na jeho vychlazení. Tělo přístroje můžete otřít vlhkou houbou nebo hadříkem. Nikdy k čištění nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, které by mohly přístroj nevratně poškodit. Přírodní kabel při jeho pokroucení narovnávejte, při ukládání neomotávejte kolem žehličky.



Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogou ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom. Bezpečnostné pokyny: Pri rozbalovaní ihneď znehodnotte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogou sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom i ním. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejme, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s

prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete.  Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávací schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obraťte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

OPIS:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. LED digital displej | 5. Pánt |
| 2. Žehliace turmalínové dosky | 6. 360°otočný kábel |
| 3. Výber teplot +/- 150, 170, 190, 210, 230°C | 7. Očko na zavesenie |
| 4. Tlačidlo zapnutia vypnutia | |

POUŽITIE: Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode. Po vybalení skontrolujte kompletnosť prístroja. Zapojte prístroj do napájania zodpovedajúcej elektrickej siete a prístroj je pripravený na použitie. Stlačte a pridržte prepínač (4) LED displej

sa rozsvieti a teplotné nastavenia budú blikať. Predvolená teplota je najnižšia 150°C. Na jej zvýšenie použite tlačidlo (3)+ na zníženie /3). Počkajte, kým prístroj dosiahne nastavenú teplotu. Po dosiahnutí nastavenej teploty prestane LED displej blikať.. Prístroj sa smie používať iba pre suché vlasy. Vezmite prameň vlasov a opatrne od hlavy ku končekom ho pri zovretí čelustí žehličky stiahnite dole, kým nebudú narovnané. Vždy začnite pri koreni vlasov a pohybujte zariadením v smere ku koncu vlasov. Na vytvorenie jednotného vzhľadu je dôležité, aby ďalšie pramene spadali do jednej línie. Aby ste zaistili, vlasy zostanú vyžehlené po dlhšiu dobu, odporúčame pre ich ďalšiu úpravu používať iba hrubý hrebeň alebo prsty. Po dokončení žehlenia vlasov stlačte (4) a podržte na 3sec., prístroj následne a odpojte zo siete. Pred uprataním ju nechajte vychladnúť.

Údržba a čistenie: Pred čistením, vždy prístroj odpojte z elektrickej siete a počkajte na jeho vychladenie. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou špongiou alebo handričkou. Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli prístroj nenávratne poškodiť. Prívodný kábel pri jeho pokrútení narovnávať, pri ukladaní neomotávajte okolo žehličky.



Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.