

SEVERIN



ART.-NO. KG 2395

Technická data:

Model: KG 2395

Napájení: 1.800 – 2.100 W

Napětí: AC 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz

Třída ochrany: 1

Hmotnost: 5,3 kg

Rozměry grilovací plochy: 310 x 245 mm

Kontaktní gril

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Zařízení smí používat pouze ti, kteří jsou obeznámeni s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačené na výkonovém štítku spotřebiče. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnici CE o označování.



Seznámení se

1. Rukojeť
2. Tlačítko pro uvolnění víka
3. Napájecí kabel se zástrčkou
4. Ovládací panel
5. Namažte odkapávací misku
6. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
7. Spodní grilovací desku
8. Tlačítko pro uvolnění spodní grilovací desky
9. Horní grilovací deska
10. Tlačítko pro uvolnění horní grilovací desky

Důležité bezpečnostní opatření

- Abyste se vyhnuli nebezpečí, opravy tohoto spotřebiče nebo jeho výkonu, šňůry musí být provedena prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Pokud jsou nutné opravy, prosím zašlete spotřebič na náš zákaznický servis oddělení (viz naše servisní adresy v samostatný záruční list nebo na www.severin.de).
 - Před čištěním zařízení, ujistěte se, že je odpojen od napájení a je úplně vychladlý.
 - Abyste se vyhnuli riziku šoku z elektrického proudu, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte jej do vody.
 - Opláchněte grilovací desky čistou vodou a osušte je důkladně před montáží.
 - Pro více informací na čištění, viz "Úklid a péče" sekce.
 - Spotřebič není určený k provozování pomocí externího časovače nebo samostatné dálkového ovládání.
 - Pozor! Kontakt s povrchy během vaření i po mohou být velmi horké.
- Dotýkejte se spotřebiče pouze rukojetí a vhodné použití v případě potřeby držáků hrnců.
- Nechte spotřebič vychladnout před čištěním, přenosem nebo uložením pryč.
 - Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako např
 - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jinou podobnou práci,
 - v zemědělských oblastech,
 - hosty v hotelech, motely a další podobné životní prostředí,
 - v typu nocleh se snídaní prostředí.
 - Toto zařízení může být používáno dětmi (alespoň 8 let věku) a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo chybí zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že byly

Seznámeny instrukcemi týkající se používání spotřebiče a plně porozumí všem nebezpečím a bezpečnostní opatření.

- Dětem nesmí být povoleno hrát si se spotřebičem.
 - Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu a pracovat na spotřebiči, pokud nejsou pod dohledem a minimálně 8 let.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být uschován daleko od dětí po celou dobu užití pod 8 let.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení.
 - Při každém použití spotřebiče hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jako jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolujte, zda nevykazuje případné závady.
- Pokud spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení byla použita nadměrná síla napájecí kabel, již nesmí být použit: může dojít i k neviditelnému poškození a mít nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Spotřebič se nesmí používat venku.
 - Nedovolte kryt nebo napájecí kabel, aby se dotýkal horkých povrchů (např. plotýnky) nebo přijít do styku s jakýmkoli jinými zdroji tepla.
 - Nikdy nepoužívejte kontaktní gril bez grilovacích desek a zásobníku na odkapávání tuku na svém místě.
 - Během provozu musí být spotřebič umístěn na tepelně odolném povrchu, odolný vůči postříkání a skvrnám.
- Při vaření jídla s vysokým obsahem tuku popř. obsahem vlhkosti, dochází ke stříkání horké kapaliny, čemuž by jste se měli vyhnout.

- Vždy vypněte a vyjměte zástrčku ze zásuvky
 - po použití,
 - v případě poruchy a
 - při čištění.
- Při vytažování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte mokřými rukami..
- K přenášení nepoužívejte rukojeť spotřebič.
- V případě poškození neneseme žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití, nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen výhradně pro grilování potravin, jako je maso, ryby a zelenina.
- Spotřebič používejte pouze s grilovacími deskami s ním dodávanými.
- Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v návodu je považováno za nesprávné použití a mohlo by to vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.

Montáž a demontáž grilovacích desek

- Otevřete spotřebič (viz Obsluha/Stolní gril).
- Nasadte grilovací desky tak, aby černé úhly na spotřebiči zapadli do prohlubně na grilovacích deskách.
- Stiskněte grilovací desky dolů, dokud neuslyšíte zacvaknou na místo.
- Chcete-li grilovací desky uvolnit, stiskněte tlačítka na spotřebiči, a když jsou vychladlé, vyjměte grilovací desky.

Před prvním použitím

- Grilovací desky čistěte vlhkou látkou, která nepouští vlákna z hadříku a poté vytřete do sucha.
- Zavřete jednotku.
- Zapojte napájecí kabel do napájení vývodu.
- Pro zapnutí stiskněte vypínač spotřebiče. Ventilátor se spustí.
- Pomocí ovládacího knoflíku vyberte funkci ručního grilování (viz Ovládání panel/provoz).





- Nechte spotřebič zahřát asi tak 15 minut bez jídla, aby se nepříjemný zápach mohl rozptýlovat (spotřebič může mírně kouřit; proto, zajistěte dostatečné větrání otevřením okna nebo balkonové dveře).
- Nechte spotřebič vychladnout.
- Grilovací desky znovu očistěte vlhkým, hadříkem který nepouští vlákna a poté vytřete do sucha.

Kontrolní panel

Pomocí ovládacího panelu zapněte spotřebič, vyberte funkci a aktivujte ji.






Na displeji se zobrazuje průběh vaření.

Tipy!

Symbol	Function
	On/off switch
Control knob	Function selection
OK	Function confirmation
	Defrost
	Bacon
	Chicken breast

- Přibližně stiskněte a podržte tlačítko OK 3 sekundy pro přerušeni vybrané funkce nebo vaření kdykoli.
- Vždy se ujistěte, že odkapávací miska na tuk je na místě a pravidelně jej vyprazdňujte úkon.
- Pouze grilovací desky s nepřilnavým povrchem je třeba lehce namazat začátek.

- Nikdy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty k odstranění jídla z grilovacích desek aby nedošlo k poškození jejich nepřilnavého povlaku.
- Po ukončení vaření odpojte kontaktní gril ze zásuvky a nechte vychladnout dolů se zavřenými grilovacími plochami.

	Sausage
	Steak
	Fish
	Hamburger
	Manual grilling
PRE-HEATING	Preheat
START TO COOK	Preheat, start cooking
RARE	Cooking progress
MEDIUM	
WELL DONE	

Stolní gril

- Mírně nadzvedněte víko a pevně stiskněte uvolňovací tlačítko na pravé straně pantu. Poté víko zcela otevřete.
- Zapojte napájecí kabel do napájení vývod.
- Pro zapnutí stiskněte vypínač spotřebič. Ventilátor se spustí.
- Ruční grilování můžete zvolit pouze tehdy, když použití přístroje jako stolního grilu.
- Modrý indikátor se krátce rozsvítí displej.
- Stiskněte tlačítko OK. Spotřebič se nyní zahřívá. Kontrolky PŘEDEHŘÁVÁNÍ nahoře na ovládacím panelu.
- Když jsou grilovací desky zahřáté, vy uslyšíte pípnutí a zobrazí se indikace bude svítit střídavě.
- Poté položte jídlo na gril a uvař si to jak chceš.
- Po vaření vypněte spotřebič.

Kontaktní gril

- Zavřete spotřebič.
- Zapojte napájecí kabel do napájení vývod.
- Pro zapnutí stiskněte vypínač spotřebič. Ventilátor se spustí.
- Pomocí ovládacího knoflíku vyberte požadovanou funkci (viz tabulka). Vybraná funkce se rozsvítí modře.
- Stiskněte tlačítko OK. Spotřebič je nyní zahřán. Kontrolky PŘEDEHŘÁVÁNÍ nahoře na ovládacím panelu.
- Když se grilovací desky zahřejí, vy uslyšíte pípnutí a ZAČNETE VAŘIT, displej se rozsvítí.
- Poté otevřete víko a položte jídlo na grilovací desky.
- Zařízení změří tloušťku potravin a určí čas na vaření.
- VZÁCNÉ, STŘEDNÍ a WELL DONE světlo podle postupu vaření.
- Až vaření skončí, uslyšíte pípnutí. Poté otevřete víko a sejměte jídlo. Spotřebič se vypne.

· Při grilování jídla v manuálním režimu vás během vaření neuslyšíte žádné pípnutí proces. Symboly na ovládacím panelu střídavě svítí a musíte po vaření vypnout spotřebič.

TIP!

Při přípravě hovězího masa uslyšíte pípnutí po každé fázi vaření (RARE, MEDIUM, VÝBORNĚ). Vyměňte maso, když je dosaženo požadovaného propečení.

Obecná péče a čištění

- Před čištěním spotřebiče vyjměte zástrčku ze zásuvky a ujistěte se, že gril zcela vychladl se zavřenými deskami.
- Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte jej do vody.
- Vnější část grilu lze vyčistit pouze měkkým vlhkým hadříkem. Vytřete do sucha poté suchým hadříkem.
- Grilovací desky můžete snadno vyjmout před čištěním (viz Montáž a demontáž grilovací desky). Vyčistěte desky v teplé mýdlové vodě; poté důkladně osušte. Poté vyměňte desky v jednotce čištění. Ujistěte se, že prohlubně desky zapadnou do držáků jednotky. Odkapávací misku na tuk můžete opláchnout čistou vodou nebo jej umyjte v myčce nádobí (na horním stojanu).

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní informace může poskytnout úřad nebo prodejce na věc.