

Vážený zákazniku, děkujeme, že jste si zvolili výrobek od společnosti WINNER GROUP-WG. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití (např. pokud výrobek někomu věnujete).

### Účel použití:

Tento výrobek je síťová nabíječka určená k nabíjení mobilních zařízení připojených do síťové nabíječky přes USB.

### Bezpečnostní pokyny

- Kryt nabíječky neotevírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné opravitelné díly. Vadné výrobky se nepokoušejte sami opravit.
- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Porovnejte technické údaje výrobku, zdroje napájení a připojených zařízení. Údaje se musí shodovat.
- Výrobek neslouží jako hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Výrobek ani připojená zařízení neupravujte ani nepozměňujte. Hrozí nebezpečí úraza a zániká tímto záruka.
- Výrobek nevystavujte horku, chladu, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, vibracím a mechanickému tlaku. Zabraňte jeho pádu. Nepoužívejte tento výrobek ve vysokých teplotách nad 40 °C ani při nízkých teplotách pod -10 °C
- Výrobek používejte pouze v suchém prostředí (nesmí přijít do kontaktu s vodou). Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.

### Upozornění

Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti. Je zakázáno používat tento výrobek pokud jeví známky mechanického poškození nebo podezřelého zápachu. Chraňte tento výrobek před vniknutím cizích předmětů.

### Uvedení do provozu

Před použitím zkontrolujte kompatibilitu údajů uvedených na tomto výrobku a na výrobku, který k němu budete připojovat. K síťové nabíječce připojte kompatibilní zařízení kompatibilním nabíjecím kabelem. Nabíjecí kabely mohou, ale nemusí být součástí zakoupeného produktu. Tento výrobek připojuje pouze do elektrické sítě, jejíž napětí je shodné s napětím uvedeným na štítku tohoto výrobku. Síťovou nabíječku zapojte do odpovídající síťové zásuvky. Zapněte vypínač síťové zásuvky (pokud má vypínač/zapínač). Po použití odpojte všechny kabely ze sítě.

### Údržba a čištění

Výrobek je bezdržbový. Výrobek čistěte pouze suchou a měkkou látkou. Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie. Výrobek skladujte v chladu a suchu. Když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí v suchém a bezprašném prostředí.

Vážený Váš zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovávajte ho pro jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby.

Výrobok používať iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Minimálne po dobu záruky odporúčame uchovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe a prípadne aj záručný list, pokiaľ bol dodaný. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný, a ktorý ho najlepšie ochráni proti poškodeniu pri preprave.

### Bezpečnostné upozornenia

- Pred použitím skontrolujte kompatibilitu údajov uvedených na tomto výrobku a na výrobku, ktorý k nemu budete pripájať.
- Tento výrobok pripájať len do elektrickej siete, ktorej napätie sa zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku tohto výrobku.
- Tento výrobok nie je určený osobám (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osobám s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, ktoré by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto výrobkom nebudú hrať.
- Používajte tento výrobok len na účely, na ktoré je určený. Nesprávne použitie tohto výrobku môže spôsobiť riziko požiaru, alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zánik záruky.
- Keď tento výrobok nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Na tomto výrobku neskracujte konektory.
- Je zakázané používať tento výrobok, ak vykazuje známky mechanického poškodenia alebo podozrivého zápachu.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte ani neponchávajte tento výrobok vo vlhkom, v prašnom ani inak znečistenom prostredí. Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku ani nárazom.
- Nepoužívajte tento výrobok vo vysokých teplotách nad 40 °C ani pri nízkych teplotách pod -10 °C.
- Chráňte tento výrobok pred vniknutím cudzích predmetov.

Ak je tento výrobok poškodený, zverte jeho opravu odbornej firme (servisu). Tento výrobok smie opravovať len výrobca, autorizovaný servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. V žiadnom prípade neopravujte tento výrobok sami, nerozoberajte ho ani na ňom nerobte žiadne úpravy – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neomyvajte tento výrobok pod tečúcou vodou. Na čistenie používajte len čistú, mäkkú a suchú handričku nezanachávajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prípravky ani iné chemikálie.

Vážený zákazniku, děkujeme, že jste si zvolili výrobek od společnosti WINNER GROUP-WG. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití (např. pokud výrobek někomu věnujete).

### Účel použití:

Tento výrobek je síťová nabíječka určená k nabíjení mobilních zařízení připojených do síťové nabíječky přes USB.

### Bezpečnostní pokyny

- Kryt nabíječky neotevírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné opravitelné díly. Vadné výrobky se nepokoušejte sami opravit.
- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Porovnejte technické údaje výrobku, zdroje napájení a připojených zařízení. Údaje se musí shodovat.
- Výrobek neslouží jako hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Výrobek ani připojená zařízení neupravujte ani nepozměňujte. Hrozí nebezpečí úraza a zániká tímto záruka.
- Výrobek nevystavujte horku, chladu, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, vibracím a mechanickému tlaku. Zabraňte jeho pádu. Nepoužívejte tento výrobek ve vysokých teplotách nad 40 °C ani při nízkých teplotách pod -10 °C
- Výrobek používejte pouze v suchém prostředí (nesmí přijít do kontaktu s vodou). Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.

### Upozornění

Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti. Je zakázáno používat tento výrobek pokud jeví známky mechanického poškození nebo podezřelého zápachu. Chraňte tento výrobek před vniknutím cizích předmětů.

### Uvedení do provozu

Před použitím zkontrolujte kompatibilitu údajů uvedených na tomto výrobku a na výrobku, který k němu budete připojovat. K síťové nabíječce připojte kompatibilní zařízení kompatibilním nabíjecím kabelem. Nabíjecí kabely mohou, ale nemusí být součástí zakoupeného produktu. Tento výrobek připojuje pouze do elektrické sítě, jejíž napětí je shodné s napětím uvedeným na štítku tohoto výrobku. Síťovou nabíječku zapojte do odpovídající síťové zásuvky. Zapněte vypínač síťové zásuvky (pokud má vypínač/zapínač). Po použití odpojte všechny kabely ze sítě.

### Údržba a čištění

Výrobek je bezdržbový. Výrobek čistěte pouze suchou a měkkou látkou. Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie. Výrobek skladujte v chladu a suchu. Když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí v suchém a bezprašném prostředí.

Szanowni Państwo dziękujemy za zaufanie i wybór naszego produktu.

### UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania ładowarki sieciowej (dalej: „Urządzenie”) należy w całości i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona istotne informacje na temat użytkowania urządzenia i stanowi integralną jego część. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz urządzenie do gniazda sieci energetycznej.
2. Podłącz do ładowarki urządzenie lub urządzenia, którego / których akumulator chcesz naładować lub użyj przewodu połączeniowego pomiędzy gniazdkiem ładowarki i danym urządzeniem.
3. Jeśli urządzenie posiada kontrolkę ładowania, po podłączeniu urządzenia do zasilania, kontrolka zaświeci się. Jeżeli kontrolka ładowania nie świeci, powtórz czynność z punktu 1 po uprzednim włączeniu.
4. Sprawdź czy specyfikacja połączenia urządzenia zewnętrznego jest zgodna ze specyfikacją techniczną urządzenia.
5. Przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia przenośnego do urządzenia, należy je wyłączyć.
6. Po zakończeniu ładowaniu odłącz urządzenie od ładowarki i odłącz ładowarkę z gniazdka sieci energetycznej.

### BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie zapoznanie się i nie stosowanie się do instrukcji obsługi urządzenia może spowodować oparzenia, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia, powodując poważne i/lub ciężkie obrażenia ciała. Dlatego nie należy w żaden sposób ingerować w urządzenie. Nie wolno rozkręcać i/lub zdejmować obudowy urządzenia. Nie podejmować prób samodzielnego modyfikacji czy zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis.
2. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
3. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami i silnymi wibracjami.
4. Chroni urządzenie przed kontaktem z wodą, wilgocią, parą, palnymi gazami czy oparami i rozpuszczalnikami, aby uniknąć porażenia prądem. Jeśli jednak dojdzie do przeniknięcia cieczy do wnętrza urządzenia należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i nie używać go w przyszłości.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli:
  - Urządzenie lub przewód noszą ślady uszkodzeń,
  - Urządzenie działa nieprawidłowo
  - Urządzenie było nieprawidłowo
6. Urządzenie było nieprawidłowo przez dłuższy czas w warunkach sprzecznych z postanowieniami instrukcji obsługi urządzenia. W powyższych przypadkach należy zgłosić się do serwisu producenta w celu sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia.

Szanowni Państwo dziękujemy za zaufanie i wybór naszego produktu.

### UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania ładowarki sieciowej (dalej: „Urządzenie”) należy w całości i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona istotne informacje na temat użytkowania urządzenia i stanowi integralną jego część. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz urządzenie do gniazda sieci energetycznej.
2. Podłącz do ładowarki urządzenie lub urządzenia, którego / których akumulator chcesz naładować lub użyj przewodu połączeniowego pomiędzy gniazdkiem ładowarki i danym urządzeniem.
3. Jeśli urządzenie posiada kontrolkę ładowania, po podłączeniu urządzenia do zasilania, kontrolka zaświeci się. Jeżeli kontrolka ładowania nie świeci, powtórz czynność z punktu 1 po uprzednim włączeniu.
4. Sprawdź czy specyfikacja połączenia urządzenia zewnętrznego jest zgodna ze specyfikacją techniczną urządzenia.
5. Przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia przenośnego do urządzenia, należy je wyłączyć.
6. Po zakończeniu ładowaniu odłącz urządzenie od ładowarki i odłącz ładowarkę z gniazdka sieci energetycznej.

### BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie zapoznanie się i nie stosowanie się do instrukcji obsługi urządzenia może spowodować oparzenia, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia, powodując poważne i/lub ciężkie obrażenia ciała. Dlatego nie należy w żaden sposób ingerować w urządzenie. Nie wolno rozkręcać i/lub zdejmować obudowy urządzenia. Nie podejmować prób samodzielnego modyfikacji czy zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis.
2. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
3. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami i silnymi wibracjami.
4. Chroni urządzenie przed kontaktem z wodą, wilgocią, parą, palnymi gazami czy oparami i rozpuszczalnikami, aby uniknąć porażenia prądem. Jeśli jednak dojdzie do przeniknięcia cieczy do wnętrza urządzenia należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i nie używać go w przyszłości.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli:
  - Urządzenie lub przewód noszą ślady uszkodzeń,
  - Urządzenie działa nieprawidłowo
  - Urządzenie było nieprawidłowo przez dłuższy czas w warunkach sprzecznych z postanowieniami instrukcji obsługi urządzenia. W powyższych przypadkach należy zgłosić się do serwisu producenta w celu sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia.