

Uživatelská příručka ver. 1.0 CZ

RUN FURTHER LISTEN CLOSER

COWON MP3 PLAYER [iAUDIO E3]

JetEffect BBE+ | Music | Voice Recorder | Fitness Mode |
G-Sensor | OLED Display | 3.9mm Slim Body | Capacitive
Touch Pad | Dot matrix GUI | Stereoscopic Design

DIGITAL PRIDE.
COWON



Specifikace produktu se může měnit bez předchozího upozornění.
Obrázky obsažené v této Příručce se mohou lišit od aktuálního produktu.

+ INFORMACE O COPYRIGHTU

Děkujeme za zakoupení produktu COWON.

Děláme vše pro to, abychom byli pyšní na označení DIGITAL PRIDE.

Tato uživatelská příručka obsahuje informace o tom, jak používat Váš nový produkt.

Pokud si před jeho používáním tuto příručku přečtete, budete moci využívat všech funkcí, které Váš produkt nabízí.

Webové stránky

- + Adresa, na které naleznete více o produktu, je <http://www.COWON.com>
- + Z této stránky si můžete stáhnout poslední verzi firmwaru nebo nejnovější informace o produktech.
- + Pro začátečníky nabízíme i sekci nejčastěji pokládaných dotazů (FAQ).
- + Pro registraci produktu a použijte sériové číslo, které naleznete na zadní straně výrobku. Poté můžete využívat všech výhod registrovaných zákazníků.
- + Jakmile se jednou zaregistrujete, můžete využívat i online podpory. Můžete také získávat informace o nových produktech a událostech do Vaší e-mailové schránky.

+ INFORMACE O COPYRIGHTU

Obecné

- + COWON je registrovaná obchodní známka společnosti COWON SYSTEMS, INC.
- + COWON SYSTEMS, INC. vlastní copyright na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, INC. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se také vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (<http://www.COWON.com>) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

+ OBSAH

Začínáme! ————— 6

Výstrahy

Obsah balení

Základní použití ————— 10

Ovládací prvky a funkce

Tlačítka

Nabíjení

Připojování a odpojování PC

Aktualizace firmwaru

Popis režimů

Dotyková plocha

Režim Music

Režim Fitness

Režim Recorder

Režim Settings

Další informace ————— 24

Specifikace produktu

Řešení problémů ————— 26

Začínáme!

+ Výstrahy

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohližejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravujte sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C a teplotám nad 40°C (například uvnitř uzavřeného automobilu v letním období). Takto vysoké nebo nízké teploty mohou nevratně Váš přístroj zničit.
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.

Začínáme!

+ Výstrahy

- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, použijte tlačítko pro resetování a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchýma rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum neprovádí zálohu a obnovení dat.
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely a USB nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Pokud používáte produkt, který ke svému chodu potřebuje síťový napáječ, používejte výhradně takový, který je dodávaný společností COWON SYSTEMS, Inc.

Začínáme!

+ Výstrahy

- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této příručce (FAT32/FAT16/NTFS).
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB, nabíječky nebo síťového napaječe.
- + Neumisťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Neházejte s přístrojem nebo jej nepouštějte na zem - tyto akce mohou mít za následek nefunkčnost přístroje nebo zrušení záruky.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti z akumulátorem, použijte tlačítko pro resetování a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompenzuje jakýkoli cenový výkyv.
- + <Pro uživatele Mac OS>
Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "EJECT".

Začínáme!

+ Obsah balení



iAUDIO E3



Příručka rychlým
spuštěním



Sluchátka



Přechodový USB konektor

* Aktuální obsah balení může být odlišný.

+ Ovládací prvky a funkce

Jack pro sluchátka

USB port

Napájení / Zámek

Displej

Mikrofon

VOL+ / Nahoru

HOME

REW / Zpět

Play / Pauza (Enter)


LIST

FF/ Vpřed

VOL- / Dolů


+ Tlačítka

1



Stiskněte a držte

2



Krátce stiskněte

1. Zapnutí/Vypnutí: Stiskněte a držte tlačítko.
2. Zapnutí/Vypnutí obrazovky, zapnutí/vypnutí zámku: Krátce stiskněte tlačítko pro vypnutí obrazovky a aktivaci zámku. Stiskněte tlačítko ještě jednou pro deaktivaci zámku a zapnutí obrazovky.

Chytrý reset

Pokud v průběhu používání přestanou reagovat tlačítka nebo dotyková plocha, stiskněte a držte tlačítko napájení na 6 sekund. Tím dojde k resetu zařízení. Funkce jen odpojí napájení a opět jej připojí a je zcela bezpečné ji používat.

+ Nabíjení



Připojte iAUDIO E3 do standardního USB portu v PC. Pro připojení použijte přechodový USB konektor.

Akumulátor bude plně nabit za cca 1 hodinu a 30 minut.



* Připojeno k PC a nabíjení.



* Plně nabit.

- Při připojení do USB hubu nemusí být přístroj správně nabíjen. Připojte jej raději přímo k počítači.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- iAUDIO E3 má vestavěný Li-Pol akumulátor. Pro prodloužení jeho životnosti je doporučeno, abyste zařízení často dobíjeli a občas jej nechte úplně vybit až do vypnutí a poté jej plně dobijte.

+ Připojování a odpojování PC

1. Pro připojení iAUDIO E3 k PC použijte přechodový USB konektor.
2. iAUDIO E3 zobrazí následující obrázek v případě, že připojení bylo úspěšné: 
3. Obsah iAUDIO E3 může být po připojení zobrazen v Průzkumníkovi.
4. Zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory do iAUDIO E3.
5. Až budete hotovi, klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání iAUDIO E3 z PC.
6. Klepněte na zobrazenou zprávu.



7. Bezpečně odeberte hardware a odpojte USB kabel.



- Přístroj může rozpoznat až 2.048 složek a až 2.048 souborů.
- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.
- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program.



- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.
- Pro Linux a Mac OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

+ Aktualizace firmwaru

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení.
Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

+ Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (<http://www.COWON.com>).
2. Pro připojení iAUDIO E3 k PC použijte přechodový USB konektor.
3. Rozbalte soubor s firmwarem a zkopírujte jej do hlavní složky (root) iAUDIO E3.
4. Před odpojením proveďte "Bezpečné odebrání hardware".
5. Při zapnutí přístroje bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Po aktualizaci a zapnutí přístroje bude verze firmwaru zobrazena na startovní obrazovce.
7. Současnou verzi firmwaru můžete zkontrolovat v Settings - Information.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

Základní použití

+ Popis režimů

	Music	Poslech hudby v různých podporovaných formátech.
	Fitness	Krokoměr, spotřeba kalorií a informace o délce tréninku. V tomto režimu můžete poslouchat hudbu z režimu Music.
	Recorder	Záznam zvuku pomocí vestavěného mikorofonu.
	Setting	Nastavení různých voleb přístroje.

+ Dotyková plocha



Dotyková plocha




Domovská obrazovka (Výběr režimů)

HOME	Přejde na domovskou obrazovku.
LIST	Přejde do seznamu skladeb. Záznamník: Zobrazí nahrané soubory / menu nastavení citlivosti mikrofonu.
▶	Přehraje zvolený soubor nebo vybere položku v menu. Stiskněte a držte pro zobrazení podmenu s dalšími funkcemi. Záznamník: Spustí/Zastaví nahrávání.
^	Funkce: Zvýší hlasitost Posun: Nahoru
v	Funkce: Sníží hlasitost Posun: Dolů
<<	Funkce: Zvolí předchozí skladbu, držte pro přetočení vzad. Posun: Vráť se na předchozí obrazovku nebo se přesune na hlavní složku.
>>	Funkce: Zvolí další skladbu, držte pro přetočení vpřed. Posun: Zvolí současnou položku v menu nebo přehraje skladbu ze seznamu skladeb.



* V domovské obrazovce fungují jen následující tlačítka: ▶||, ^, v, HOME

1. ▶|| Zvolí režim
2. ^, v Změní režim
3. HOME: Přejde na výchozí domovskou obrazovku (Music).

+ Režim Music



Stiskněte a držte pro zapnutí



1. Zapněte iAUDIO E3 a zvolte režim MUSIC.
2. Stiskněte tlačítko Play/Pauza pro přehrání hudby.
3. Stiskněte tlačítko ►|| v průběhu přehrávání pro pozastavení.
4. Stiskněte tlačítko ◀◀ v průběhu přehrávání pro výběr předchozí skladby. Stiskněte jej a držte pro přetočení vzad.
5. Stiskněte tlačítko >> v průběhu přehrávání pro výběr další skladby. Stiskněte jej a držte pro přetočení vpřed.
6. Stiskněte tlačítko LIST pro zobrazení seznamu skladeb uložených v zařízení.
7. Stiskněte tlačítko HOME v seznamu skladeb pro přechod na domovskou obrazovku.

+ Režim Music

Pokud je tlačítko ►|| stisknuto a drženo v průběhu přehrávání hudby, jsou dostupné následující funkce.

Play mode	Normal	Přehraje veškeré skladby v pořadí za sebou.
	Repeat	Přehraje veškeré skladby v pořadí za sebou a bude je opakovat.
	Repeat 1	Opakuje přehrávání současné skladby.
	Shuffle	Přehraje veškeré skladby v náhodném pořadí.
JetEffect BBE+	Můžete zvolit 11 odlišných typů předvoleb zvukových efektů JetEffect BBE+. * Pro nastavení vlastní předvolby zvýrazněte položku User 1 nebo User 2 a stiskněte tlačítko ► .	
Repeat A/B	Opakuje přehrávání nastaveného rozsahu ve skladbě.	
Skip interval	Nastaví interval pro přeskakování ve skladbě, pokud jsou stisknuta tlačítka << a >> .	
Add to Favorites	Přidá současnou skladbu do oblíbených. iAUDIO E3 podporuje tři oddělené seznamy oblíbených. Každý ze seznamů může obsahovat až 100 skladeb. * V seznamu skladeb stiskněte a držte tlačítko ► ; vybraná skladba bude také uložena do oblíbených.	
Remove from Favorites	Odebere současně přehrávanou skladbu z oblíbených, pokud je tato skladba v oblíbených uložena.	

+ Režim Music

- Opakování A-B



1. V průběhu přehrávání stiskněte a držte tlačítko ►|| a zvolte A-B Repeat.
2. V levé horní části displeje bude blikat ikona 'A<>'. Stiskněte tlačítko ►|| tam, kde chcete mít počáteční bod opakování.
3. Ikona se změní na '<>B' a můžete nastavit konečný bod. Stiskněte tlačítko ►|| pro nastavení konečného bodu.
4. V levé horní části displeje bude svítit ikona 'A<>B' a nastavený rozsah bude opakovaně přehráván.
5. Ještě jednou stiskněte tlačítko ►|| pro vypnutí opakování a spuštění normálního přehrávání.


+ Režim Fitness



1. Zapněte iAUDIO E3 a zvolte režim FITNESS.
2. Stiskněte tlačítko ►|| pro zobrazení krokoměru a spotřeby kalorií ve 4 sekundových intervalech.
3. Ve spodní obrazovce bude opakovaně zobrazen název skladby, interpret a název alba a poté bude zobrazeno počítadlo délky tréninku.
4. Stiskněte a držte tlačítko ►|| a zvolte FITNESS pro vybrání pohlaví a hmotnosti uživatele. Zvolte Restart pro resetování režimu FITNESS.

* Jakmile senzor přesně spočítá počet kroků, pak bude počet zobrazen na obrazovce.

+ Režim Recorder



Stiskněte a držte pro zapnutí



1. Zapněte iAUDIO E3 a zvolte režim REC.
 2. Stiskněte tlačítko ►|| v pohotovostní obrazovce pro spuštění nahrávání.
 3. Stiskněte znova tlačítko ►|| pro zastavení a uložení nahrávky.
 4. Stiskněte tlačítko LIST pro přehrání uložených nahrávek v zařízení.
 5. Pro smazání uložených souborů připojte iAUDIO E3 k PC pomocí přechodového USB konektoru a smažte požadované soubory ze složky RECORD.
- * Pro úpravu citlivosti mikrofону stiskněte tlačítko LIST v pohotovostní obrazovce. Vyšší citlivost vytvoří hlasitější nahrávky, ale se zvýšeným šumem.

+ Režim Settings

Auto off	iAUDIO E3 bude při nečinnosti automaticky vypnut po specifikované době. Tato funkce je neaktivní při přehrávání hudby.
Sleep timer	Automaticky vypne iAUDIO E3 po specifikované době. Tato funkce vypne zařízení bez ohledu na to, v jakém režimu se přístroj nachází.
Display	Upraví jas obrazovky a nastavení automatického vypnutí.
Date & Time	Upraví současné datum a čas.
Language/Language	Zvolí jazyk menu iAUDIO E3. • Pro změnu regionu připojte přístroj k počítači, smažte složku SYSTEM a restartujte zařízení.
Beep	Zapne/Vypne pípání.
Information	Zobrazí informaci o verzi, celkovou kapacitu a zbývající kapacitu paměti.

+ Režim Settings

JetEffect BBE+

Vyberte si vlastní efekt z 11 předvoleb JetEffect BBE+	Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / User 1 / User 2	
2 vlastní předvolby s nastaveními BBE, 3D Surround, etc.	User 1 / User 2	
JetEffect BBE+ je velmi sofistikovaná a výkonná zvuková technologie, která je dostupná pro zařízení MP3 a PMP. Je optimalizován pro poslech komprimovaného zvukového materiálu přes sluchátka. BBE+ přináší posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" do děje a že jsou na živém koncertě.	BBE	Vynikající pro poslech přes sluchátka.
	Mach3Bass	Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě.
	3D Surround	Umožňuje efekt 3D surround zvuku.
	MP Enhance	Obnovuje a rozšiřuje harmonické složky, které byly ztraceny v průběhu komprimace zvukového souboru.

* Neúměrné nastavení JetEffect 5 může způsobit, že se zvuk bude zdát poškozený nebo bude šumět. Efekt nastavujte citlivě.

* Pro více informací o JetEffect navštivte www.COWON.com

+ Specifikace produktu

Kapacita	8GB / 16GB (paměť flash, souborový systém FAT32) ¹⁾	
Displej	0.95" monochromatický OLED displej (96 × 64 dot matrix)	
Rozměry Hmotnost	31.4mm (Š) x 89.0mm (V) x 11.6mm (H) 20g	
Tlačítka	POWER/HOLD, HOME, LIST, FF, REW, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-	
Barva	Bílá, černá	
Akumulátor Napájení	Akumulátor	Vnitřní Li-Pol akumulátor.
	Čas přehrávání	Hudba: Max. 11 hodin 30 minut ²⁾
	Nabíjení akumulátoru	USB: 1 hodina 30 minut (5V / 500mA)
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500MHz a vyšší
	OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Podporovány všechny funkce MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: Podporovány datové přenosy
	USB port	2.0 High Speed
Ostatní	Mikrofon	
Zvuk	Frekvenční rozsah	20Hz ~ 20KHz
	Výstup	Stereo, Levý 12mW + Pravý 12mW (16Ω sluchátka)
	Odstup signál/šum	95dB
	Formáty	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV

+ Specifikace produktu

Zvuk	Zvukové kodeky	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo WMA: ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo OGG: ~320Kbps, ~44.1KHz, Mono/Stereo ³⁾ FLAC: Komprese 0 ~ 8, ~44.1KHz, Mono/Stereo ⁴⁾ WAV: ~48KHz, 16 bitů, Mono/Stereo	
	ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
	JetEffect BBE+	11 předvoleb (9 předvoleb + 2 vlastní předvolby)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Nahrávání	Vestavěným mikrofonom		

- 1) Část paměti je vyhrazena systému a aktuální místo se může lišit.
 2) Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.
 3) JetEffect BBE+ není podporován při přehrávání souborů OGG.
 4) JetEffect BBE+ je podporován při přehrávání souborů FLAC s bitovým tokem 1 Mbps a menším.

+ Řešení problémů

+ Ani tato příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (<http://www.COWON.com>) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

+ Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přístroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí na 6 sekund. Tím dojde k resetování přístroje.

+ Dotykový panel a/nebo tlačítka nepracují správně

Pokud v průběhu používání vypnete displej, dotyková plocha nebude funkční. Stiskněte tlačítko napájení pro zakázání zámku a zapnutí obrazovky.

+ Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

+ Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Pro zobrazení všech souborů, které jste uložili, zvolte režim LIST. V tomto režimu však nebude zobrazena složka System.

+ Řešení problémů

+ V nahrávkách je příliš mnoho šumu

Zařízení používá miniaturní vnitřní mikrofon, takže je proto větší šance pro zachycení šumu. Otvor pro mikrofon by neměl být v průběhu nahrávání zakryt.

+ Znaky na displeji jsou jiné nebo poškozené

Znova nastavte Váš jazyk v Settings > Language. Pokud problém přetrvává, nastavte současné písmo na systémové. Produkty COWON jsou vyvinuty v korejské verzi Windows a to může způsobit, že některá speciální písmo nebo jazyky mohou být poškozeny nebo chybně zobrazeny.

+ Počítač nemůže přehrávač po připojení rozeznat

Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí na 6 sekund a tím dojde k restartování. Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel. Také přístroj nepřipojujte do USB hubu. Produkt používá USB připojení jako další zdroj napájení, proto nestabilní dodávka napájení může způsobovat výpadky v připojení nebo ve funkčnosti.

+ Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Kapacita paměti zobrazená ve Windows může být odlišná od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

+ Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 10MB paměti vždy volné - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.



Dovozce:

NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224

DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz

www.neoxgroup.cz

www.COWON.com