


- Пластовé doštičky upevnite do spodku hlavnej časti (1) pomocou 4 (ST2.9X10) skrutiek (5).
- Pomocou jednej (ST2.9X10) skrutky (6) upevnite táčku na vodu/ odkvapkávanie mastnoty (7) k hlavnej časti.
- Presuňte ohrevné teleso do príslušnej polohy (9). Poznámka: Ohrevné teleso je vybavené bezpečnostným spínačom. Ak sa ohrevné teleso neumiestní do správnej polohy, nebude fungovať. Grilovací stojan (8) umiestnite do hlavnej jednotky.
- Pomocou 4 dodávaných plastových nožičiek pripravte stolovú verziu, prípadne gril položte na stojan.

POUŽÍVANIE

- Nezabudnite pod spotrebič dať teplu odolnú podložku, aby ste zabránili vzniku stôp po teplé a ľuku na stole.
- Táčku na tuk naplňte vodou a dávajte pozor, aby hladina vody zostala pod prvkom.
- Pri používaní sa bude voda odparovať a je treba ju dopĺňať. Poznámka: dávajte pozor, aby voda nekvapkala na prvok.
- Vsuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Ovládač termostatu nastavte do polohy „Max“. Kontrolka sa rozsvieti a ohrevné teleso sa natrvalo aktivuje.
- Ohrevné teleso dosiahne správnu teplotu po približne 5 až 10 minútach. Ovládací gombík termostatu otočte späť do spodnej polohy a/alebo nastavte grilovací stojan do strednej či hornej polohy.
- Zariadenie možno použiť aj na udržiavanie teploty pokrmov. Ovládací gombík termostatu otočte do spodnej polohy. Ohrevné teleso sa bude striedavo zapínať a vypínať, čím sa zaistí udržiavanie teploty pokrmov.
- Po použití otočte termostat do polohy „MIN“ a zariadenie odpojte z elektrickej zásuvky.
- Zakryvanie grilu hliníkovou fóliou alebo iným materiálom je nebezpečné! Teplο nemôže unikáť a zapríčiň roztavenie grilu a jeho nesprávne fungovanie.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



 Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Во время работы устройства открытые поверхности могут нагреваться до очень высоких температур.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать древесный уголь и схожие горючие вещества вместе с данным устройством.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током, запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги.



- Во время использования поверхность может нагреваться.**

Очистка и обслуживание

- Всегда отключайте устройство из сети электропитания и ждите, пока оно остынет, перед очисткой.
- После использования удалите и опорожните поддон для сбора жира и помойте его в теплой и мыльной воде.
- Протрите внешнюю поверхность устройства слегка влажной тканью и следите за тем, чтобы в охлаждающие отверстия не попала влага, масло или смазка.
- Запрещено использовать для очистки основы абразивные чистящие средства, металлические щетки или растворители, так как это приведет к повреждению гриля для барбекю.
- Не погружайте устройство в воду; устройство и его различные компоненты не предназначены для очистки в посудомоечной машине.
- Решетку гриля можно чистить металлической щеткой или абразивными чистящими средствами. После очистки решетку необходимо тщательно промыть и высушить, а затем смазать растительным маслом.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- Корпус
- Ручка термостата
- Световой индикатор
- Опорные подставки (для настольной модели)
- Подставка
- Стойка для хранения
- Поддон для сбора жира и воды
- Решетка гриля
- Нагревательный элемент

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Перед применением протрите устройство влажной тканью.
- При первом использовании устройства оно может плавить и выделять некоторое количество дыма. Это нормальное явление, связанное с выгоранием некоторого количества смазки, оставшейся на элементе после производства.

Подставка в сборе (см. фото)

- Подставку необходимо установить перед использованием гриля-барбекю.
- Возьмите металлические стойки: вставьте длинную стойку в короткую. Отверстия в стойках должны быть совмещены. Короткая стойка должна быть направлена вверх, к грилю.
- Соедините ножки (металлические стойки) подставки с металлическими пластинами. Расположите отверстия коротких и длинных металлических пластин над отверстиями металлических стоек и вставьте винт. Установите гайку на винт и слегка затяните ее. Длинные металлические пластины устанавливаются на передней стороне, а короткие — по бокам подставки. Аналогичным образом соедините оставшиеся 3 стойки с подставкой.
- Затяните гайку.
- Готовая подставка имеет форму трапеции. Узкая сторона направлена вверх.
- Вставьте резиновые заглушки во все отверстия стоек.
- Вставьте решетку для хранения.
- Сборка стойки завершена.

Гриль в сборе (см фото)


- Разложите корпус (1) в виде стола и зафиксируйте его при помощи металлического замка (2).
- Закрепите 2 части пластиковых пластин (4) с помощью винтов ST2.9X12 (3).
- Закрепите пластиковые пластины на нижней части корпуса (1) с помощью четырех винтов ST2.9X10 (5).
- Используйте один винт ST2.9X10 (6), чтобы закрепить поддон для сбора жира и воды (7) на корпусе.
- Вставьте нагревательный элемент на место (9). Примечание. Нагревательный элемент оснащен предохранителем. Он не будет работать при неправильной установке. Поместите решетку для гриля (8) в основной блок.
- Используйте 4 пластмассовых ножки для настольной модели или поместите гриль на подставку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что вы поместили под устройство жароустойчивое покрытие во избежание образования следов из-за воздействия нагрева или жира.
- Заполните поддон для сбора жира водой и убедитесь, что уровень воды не достигает элемента.
- Во время использования вода будет испаряться, и ее необходимо восполнять. Примечание: убедитесь, что вы не оставили капель воды на элементе.
- Подключите кабель питания к розетке.
- Установите регулятор термостата на максимум. Включится световой индикатор и нагревательный элемент.
- Через 5–10 минут нагревательный элемент достигнет нужной температуры. Поверните ручку термостата обратно в нижнее положение и (или) установите решетку гриля в среднее или верхнее положение.
- Устройство также можно использовать для поддержания температуры готовых блюд. Для этого поверните ручку термостата в нижнее положение. Нагревательный элемент будет включаться и выключаться, поддерживая заданную температуру.
- После использования устройства поверните ручку термостата в положение MIN (минимум) и извлеките вилку из розетки.
- Накрывать гриль алюминиевой фольгой или другими материалами опасно! Тепло не отводится, в результате чего гриль расплавится и выйдет из строя.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



 По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный

вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!