

# **SEVERIN**



## **ART.-NO. FR 2446**

Nízkotučná fritéza

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny a pečlivě je uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s instrukcemi.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy.

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačené na výkonovém štítku.

Tento produkt vyhovuje všem závazným značením CE směrnice.



### Seznámení se

1. Provozní displej
2. Varná komora
3. Montážní ložisko pro otočný rožeň
4. Odkapávač
5. Napájecí kabel se zástrčkou
6. Dveře spotřebiče
7. Grilovací rošt
8. Strouhání, 3 kusy
9. Rukojeť pro otočný koš a rožeň
10. Otočný koš
11. Rotační rožeň
12. Rukojeť košíku na smažení
13. Koš na smažení

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Opravy spotřebiče a jeho kabelu, aby se předešlo nebezpečí, musí být proveden naším zákaznickým servisem. Pokud jsou opravy potřebné, zašlete prosím přístroj na naše oddělení zákaznických služeb (viz kontakt).
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a zcela vychladl.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte kryt nebo napájecí kabel vodou a neponořujte jej.
- Po každém použití vyčistěte příslušenství oplachovou vodou a důkladně osušte popř. nechte umýt v myčce na nádobí.
- Podrobné informace o čištění spotřebiče, viz sekce Čištění a péče.
- Spotřebič není ovládaný pomocí externího časovače nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Umístěte spotřebič volně na stabilní, žáruvzdorný povrch odolný proti stříkající vodě.
- Pozor! Varná komora je označeno výstražným nápisem „Horké povrchy“, což znamená, že existuje nebezpečí popálení.
- Varná komora a také dvířka spotřebiče, vložky a jídlo se zahřeje.
- Se všemi vložkami manipulujte pouze vhodným způsobem s chňapky do trouby.
- Pouze vyjměte nebo vložte koš na smažení, otočný koš nebo rožeň ze spotřebiče pomocí příslušné rukojeti.
- Nedotýkejte se jídla, dokud se trochu neochladilo.
- Veškeré příslušenství pokládejte pouze na tepelně odolné povrchy.
- Horká pára uniká z větracími otvory na zadní straně spotřebiče a když se spotřebič otevře. Nesahejte ani se neohýbejte nad spotřebičem! Hrozí riziko popálení!!!
- Spotřebič je určen k použití v soukromých domácnostech, personální kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, zemědělské pracovní prostředích, zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních pouze v prostorách tomu určených.
- Tento spotřebič mohou používat děti (nejméně 8 let) a osoby se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti, popř. nedostatek zkušeností a znalostí, za předpokladu, že byly poskytnuty instrukce týkající se používání spotřebiče a byla plně pochopena všechna nebezpečí a bezpečnost související s opatřeními.
- Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu na zařízení, pokud nejsou pod dohledem a ve věku alespoň 8 let.
- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí pod 8 let po celou dobu.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.
- Nízkotučnou fritézu provozujte pouze pod dohledem.
- Neprovozujte nízkotučnou fritézu bez odkapávací misky.
- Nízkotučnou fritézu používejte pouze s dodanými vložkami.
- Při každém použití spotřebiče hlavní tělo včetně napájecího kabelu a veškerého namontovaného příslušenství by měly být důkladně zkontrolovány, zda nejsou závadné. Kdyby spotřebič například spadl na tvrdý povrch nebo pokud byla použita nadměrná síla, vytáhněte napájecí kabel a nesmí se dále používat: i neviditelné poškození může mít nepříznivé účinky na provozní bezpečnost spotřebiče. V tomto případě prosím kontaktujte náš zákaznický servis.
- Neumisťujte spotřebič pod žádné nástěnné skříňky nebo závěsné předměty, ani přímo u zdi nebo do rohů.
- Dodržujte minimální vzdálenost 15 cm ze všech stran.
- Spotřebič postavte tak, aby byl otvor pro výstup vzduchu zapnutý, zadní strana jednotky nesměřuje na předměty, které jsou citlivé na teplo, mastnotu nebo vlhkost, jako jsou tapety, skleněné výplně, stěny nábytku atd.
- Zajistěte, aby v okolí nebyly uloženy žádné hořlavé materiály okolí.
- Upozornění: Nezakrývejte větrací otvory.












- Upozornění: Dbejte, aby zařízení ani jeho napájecí kabel se nedotýkal horkých povrchů nebo nepřišel do kontaktu s jakýmkoli zdrojem tepla. Nenechávejte napájecí kabel volně viset; kabel musí být udržován v dostatečné vzdálenosti od horkých částí přístroje spotřebiče.
- Před přemístěním nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- po použití,
- v případě jakékoli poruchy a
- před čištěním spotřebiče.
- Při vytažování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku. Nikdy se dotýkejte síťové zástrčky mokřýma rukama.
- Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.
- Při používání nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní a vyhýbání se vykládání potravin z fritovacího koše – mohlo by dojít k poškrábání povlaku.
- V případě poškození neneseme žádnou odpovědnost za nesprávné použití nebo nedodržení těchto pokynů

### Zamýšlené použití

- Tento spotřebič smí být používán pouze pro vaření potravin. Každé jiné použití musí být považováno za nevhodné a může vést ke zranění osob nebo materiální škody.
- Na rozdíl od běžných fritéz toto zařízení není určeno k použití s olejem nebo tukem.
- Spotřebič používejte pouze uvnitř.

### Před prvním použitím

- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte zbývající obalové materiály a nálepky.
- Zahřejte přístroj s fritovacím košem na 200 °C 30 minut bez obsahu, aby byl spotřebič vlastní aby se zápach rozptýlil (viz „Vaření ručním nastavením čas a teplota“).
- Zajistěte dostatečné větrání otevřením oken popř. balkonové dveře.
- Poté vyčistěte spotřebič a jeho vnitřní povrchy podle popisu v části Čištění a péče.

	Display - Automatic programmes
	Selector keys - Temperature higher / lower
	Light selection button
	Automatic programme selection button & saving automatic programme changes (memory function)
	On/Off & Start/Stop selection button
	Rotation selection button
	Time higher / lower selection buttons
	Temperature shown in the display
	Remaining time shown in the display
	Heating up shown in the display During the frying process, the symbol lights up repeatedly to indicate that the appliance is heating up.
	Frying hot air shown in the display

### Provozní displej

#### Vložit výběr

Pro různé typy jsou k dispozici následující přílohy aplikace: Koš na smažení

- Pro přípravu všech druhů smažených jídel - otočný koš
- Zvláště vhodné pro hranolky, zeleninu atd.
- Naplňte jídlo, které chcete vařit, a zavřete klapku.
- Umístěte naplněný otočný koš na rukojeť.
- Umístěte otočný koš levou stranou do pohonu a vložte jej pravou stranou do uložení ložiska.
- Po spuštění spotřebiče vložte otočný koš - je nutné spustit stisknutím tlačítka pro jeho spuštění.

### Rotační rožeň

- Pro přípravu celých grilovaných kuřat nebo rolované pečeně.
- Kuřecí/rolová pečeně max. Lze připravit 1 kg.
- Propíchněte špejlí středem kuřete/roládky opečte a zajistěte maso svorkami. Maso se nesmí dotýkat vnitřku varné komory.
- Upevněte vyčnívající části jídla (např kuře) s jehlami rolády nebo podobně.

- Umístěte naložený rožeň na rukojeť.
- Umístěte otočný rožeň levou stranou do pohonu a vložte jej pravou stranou do držáku ložiska.
- Po spuštění spotřebiče se musí rožeň otáčet spustíte stisknutím tlačítka pro jeho spuštění.

#### Grilovací rošt

- K přípravě pizzy, rohlíků, baget
- Nasadte grilovací rošt a zatlačte jej do středu spotřebič.

#### Mřížky

- K sušení ovoce a zeleniny
- Ovoce a zeleninu nakrájejte na plátky max. 5 mm tloušťka.
- Vložte mřížky a zasuňte je do spotřebiče.









#### Zapněte osvětlení varné komory


- Během přípravy lze zapnout vnitřní osvětlení zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka pro přepnutí interiéru zapnutí nebo vypnutí osvětlení.
- Po nějaké době se osvětlení opět vypne.
- Po otevření dveří se rozsvítí osvětlení automaticky

#### Příprava jednotky



1. Jednotku vždy umístěte na suché, rovné, neklouzavé a tepelně odolný povrch nepropustný pro kontakt s gumovými nožkami.
2. Připravte jídlo, které chcete smažit na vzduchu.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Symbol na displeji krátce zabliká a tlačítko se rozsvítí.
4. Umístěte odkapávací misku na dno trouby komora.
5. Vložte vybrané příslušenství do spotřebiče. Pokud používáte otočný koš, naplňte jej potravinami předem a zavřete klapku.
6. Zapněte nízkotučnou fritézu stisknutím tlačítka na 2 sekundy! Pro vypnutí stiskněte znovu na 2 sekundy. Pokud se spotřebič nepoužívá, vypne se automaticky po krátké době.


#### Použití automatických programů

Symbol	Food	Attachment	Tips	Recommended amount	Temperature	Time
	Chips (frozen)	Rotary basket or deep-frying basket	Max. 1 kg	400 – 750 g	180 °C	20 min
	Meat	Grill rack		500 – 800 g	180 °C	20 min
	Chicken pieces (fresh)	Frying basket	Turn once	400 – 800 g	180 °C	30-35 min
	Fish	Grill grate or frying basket		500 – 800 g	180 °C	18 min
	Shrimps	Grill grate or frying basket	Prepare breaded shrimps in the rotating basket	500 – 800 g	180 °C	15 min
	Chicken (whole, max. 1.5 kg)	Rotary spit		500 – 1000 g	200 °C	60 min
	Pizza	Grill rack	Turn once	1 frozen pizza	180 °C	10 min
	Dry fruit	Gratings		200 – 300 g	70 °C	8 h

1. Postupujte podle popisu v části Příprava jednotky (1-7) a klepněte na  První automatický program se zobrazí na Zobrazit.
2. Pokračujte klepnutím na tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaná automatika je zobrazen program. Teplota a čas se střídají na displeji.

Náznak:

Chcete-li individuálně upravit nastavení teploty a času, stiskněte klávesu nebo pro nastavení času resp. teplota. Funkce Memory umožňuje trvalé ukládání přepne na automatický program. To se provádí pomocí přidržetím tlačítka po dobu  cca. 2 sekundy. 2 pípnutí signály potvrzují, že nastavení bylo uloženo. Hodnota je potvrzena signálním tónem. Funkce Memory umožňuje trvalé ukládání a přepne na automatický program. To se provádí pomocí přidržetím tlačítka  po dobu cca. 2 sekundy. 2 pípnutí signály potvrzují, že nastavení bylo uloženo. Zachráněné hodnoty je potvrzena signálním tónem.




3. Klepněte na klávesu . Jídlo se nyní vaří. Displej změní mezi teplotou a zbytkem čas běhu. Zvukové pípnutí indikují, že je přednastaveno a doba zpracování uplynula.
4. Větrání spotřebiče po nějakou dobu pokračuje a čas 00 svítí na displeji. Vyjměte vložky z nízkotučné fritézy. Pouze odstranit všechny vložky ze spotřebiče pomocí vhodných pečicích rukavic nebo příslušnou rukojeť.

Pozor!

K otevření klapky otočného koše použijte rukojeť části rukojeti.

5. Nalijte nebo vložte jídlo do tepelně odolné nádoby popř. na tepelně odolné desce.
6. Nechte vložky a spotřebič vychladnout.
7. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
8. Vyčistěte vložky a varnou komoru jako popsané v části „Čištění a péče

Pomocí ručního výběru teploty / času

1. Postupujte podle popisu v části Příprava jednotky (1-7).
2. Pomocí tlačítek  nastavte minuty.
3. Pomocí tlačítek  upravte teplotu.
4. Klepněte na klávesu . Na displeji se střídavě zobrazuje teplota a zbývající doba provozu. Jídlo se nyní vaří. Zvukové pípnutí indikuje, že přednastavená doba zpracování uplynula.
5. Postupujte podle popisu v části Použití automatiky programy, kroky 4-9

Užitečné rady pro smažení na vzduchu

- Jídlo můžete připravit pomocí základního automatu nastavení programu, nebo upravte nastavení podle své vlastní požadavky.
- Upozorňujeme, že uvedené doby vaření jsou pouze přibližné. V závislosti na druhu jídla, době vaření a může být nutné upravit teploty.
- Při větším množství se doba vaření prodlužuje. Doporučujeme časté otáčení jídla.

TIP!

Při přípravě mražené pizzy je třeba pizzu obrátit v polovině, abyste zajistili rovnoměrné vaření.

- Pokud je jídlo příliš tmavé, zkuste snížit nejprve teplotu, před zkrácením doby vaření.
- Pro výživné a zdravé fritování doporučujeme používat nastavení teploty ne vyšší než 170 °C při hlubokém smažení škrobových potravin, tj. potravin s nadprůměrným obsah škrobu. Se sníženým teplotu smažení a se stejně sníženým množstvím potravin ve fritovacím košíku, hromadění látek zdraví škodlivé je omezeno na minimum.

Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče ho vždy odpojte a počkejte až fritéza důkladně vychladne.
- Upozornění: Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte vnější část fritézy nebo její napájecí kabel jakýmikoliv kapalinami a neponořujte do vody.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky aby nedošlo k poškrábání krytu a nepřilnavého povlaku na košíku na smažení a odkapávací ták.
- Všechny vyjímatelné vložky očistěte v oplachové vodě a důkladně osušte nebo umyjte v myčce na nádobí.

- Otřete kryt a varnou komoru vlhkým hadrem.

#### Odstranění dveří

- Pro snadnější čištění lze dvířka spotřebiče sejmout.
- Chcete-li to provést, otevřete dvířka.
- Posuňte jezdec na pantu dveří (☐OPEN) doleva a vyjměte dvířka směrem nahoru.
- Otřete dvířka vlhkým hadříkem. Neponořujte se do vody!
- Vyměňte suchá dvířka.
- Jednotku nelze zapnout bez dveří



#### Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidováno odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout informace k věci