

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 38.2047.01 - digitální časovač a stopky - barva černá



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Časovač a stopky TFA 38.2047

Děkujeme, že jste zakoupili produkt od TFA.

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám
- v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

### Pozor! Riziko úrazu:

- Uchovávejte přístroj a baterie mimo dosah dětí. Malé součástky mohou být dětmi do tří let spolknuty.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje. Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

### Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, vibracím nebo nárazům.
- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem.
- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.

## Začínáme

- Otevřete bateriový prostor pomocí mince a vyjměte izolační proužek baterie.
- Na displeji se zobrazí 00 MIN 00 SEC.
- Zavřete bateriový prostor, přístroj je připraven k použití.

## Časovač

- Stiskněte tlačítka M pro nastavení minut a tlačítko S pro nastavení vteřin (max. 99 minut a 59 vteřin). Podržte tlačítko pro rychlejší nastavení.
- Stiskněte tlačítko START/STOP, na displeji bude blik MIN a SEC a proces časovače začne.
- Jakmile odpočet skončí, ozve se alarm (pokud není přerušen, bude pípat po dobu 60 minut).
- LED dioda bude blikat.
- Stiskněte tlačítko START/STOP pro zastavení alarmu.
- Naposledy nastavený čas se zobrazí na displeji.

## Stopky

- Stiskněte tlačítko START/STOP.
- Proces měření času začne.

## Provoz

- Pomocí tlačítka START/STOP můžete časovač/stopky zastavit a znovu spustit.
- Stiskněte současně tlačítka M a S pro restart časovače/stopky.

## Uchycení

- Přístroj má na zadní straně magnet pro uchycení ke kovovým objektům.

## Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jestliže tón alarmu slábnout.
- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+ pól nahoře).

## Technická specifikace

Čas provozu	Max 99 minut, 59 vteřin
Napájení	1x CR2032 baterie (v balení)
Rozměry	50 x 9 x 80 mm
Hmotnost	29 g (pouze přístroj)