



INSTRUCTIONS FOR SAFE USE (GB)	2
INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE (FR).....	5
HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG (DE)	8
ISTRUZIONI PER UN USO SICURO (IT)	11
INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK (NL)	14
INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA (PT)	17
INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO (ES).....	20
INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE (DK).....	23
INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK (NO)	26
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING (SE)	29
OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN (FI)	32
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)	35
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (RU) ...	38
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (PL)	41
NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ (CZ)	44
NAVODILA ZA VARNO UPORABO (SI).....	47
GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI (TR)	50

main image



NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento spotřebič by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, prosím, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Po použití, před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťový kabel vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento přístroj používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťový kabel musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku (Ref.: ZD024M310100BS pro Velkou Británii, ZD024M310100EU pro EU), která je dodaná s tímto spotřebičem.

Používejte pouze schválený typ baterie (ref. typ: HW5BAT) doporučený společností HOOVER. V opačném případě se může lithium-iontová baterie stát zdrojem rizika.

Zkontrolujte, zda napětí a hodnoty uvedené na štítku nabíječky odpovídají napětí v místní síti. Tento vysavač je vybaven dvojitě odizolovanou nabíjecí baterií, která je vhodná k zapojení pouze do zásuvky 230 V.

Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky a konektor nabíječky připojte k vstupu na vysavači.

Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze vypnuto.

Po použití znovu připojte přístroj k nabíječce k dobíjení baterie.

Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě vyšší než 35°C nebo nižší než 7°C. Je běžné, že se nabíječka při nabíjení zahřívá.

V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.), nabíječku odpojte. Vysavač před použitím znovu dobijte, protože baterie se mohou při delší době skladování vybit.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

Používejte pouze přípravek na čištění podlah doporučený společností Hoover v množství uvedeném v návodu.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů produktu a jakéhokoli příslušenství pro ruční jednotu s otáčejícími se částmi.

Nevytahujte nabíječku ze zásuvky taháním za síťový kabel.

Nepřítahujte ani nepřenášejte přístroj za napájecí kabel ani jej nepoužívejte jako držadlo, nepřivírejte kabel do dveří ani jej nenapínejte kolem ostrých hran a rohů.

Při používání přístroje nepřejíždějte přes napájecí kabel. Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte ani nevysávejte hořlavé kapaliny, výbušné kapaliny, čistič odpadů, aerosoly, toxické kapaliny nebo jejich výpary k čištění podlahy, jako je benzín, ani nepoužívejte v oblastech, kde se mohou vyskytovat.

Nečistěte s přístrojem podlahové elektrické zásuvky.

Nepoužívejte přístroj nebo nabíječku, pokud vám připadají vadné.

Nepoužívejte spotřebič k čištění zvířat a osob.

Nezahazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.

Autorizované servisní středisko Hoover najdete na internetových stránkách: www.hoover.cz/cs_CZ/servis. Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že servis a opravy, bude provádět pouze autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

Při extrémním používání či teplotních podmínkách může dojít k únikům z článků baterie. Pokud se tekutina dostane do styku s pokožkou, je nutné ji rychle omýt vodou. Pokud se vám tekutina dostane do očí, okamžitě je začněte vymývat čistou vodou a pokračujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Budte obzvlášť opatrní při úklidu schodišť. Nepokládejte přístroj na schody.

Ukládejte detergenty a jiné čisticí prostředky mimo dosah dětí.

Tento výrobek se používá pouze na vnitřní povrchy. Je zakázáno instalovat, nabíjet a používat tento výrobek venku, v koupelnách a v okolí bazénů.

Používejte pouze na hladké povrchy či lakované dřevěné podlahy. Nepoužívejte na koberce.

Neponořujte výrobek. Nepoužívejte bez nainstalovaného rotačního kartáče, nádrže na čistou vodu, nádrže na špinavou vodu a filtrační

jednotky.

Skladujte na suchém místě. Nevystavujte přístroj mrazu.

Likvidace na konci životnosti výrobku

Před likvidací vysavače z něj nejprve vyjměte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Používejte zařízení dokud baterie nejsou plně vybité. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na internetových stránkách www.hoover.cz/cs_CZ/servis nebo postupujte podle následujících pokynů:

DŮLEŽITÉ: Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybit.

Používejte spotřebič, dokud nebudou baterie zcela vybité. Odpojte nabíječku od spotřebiče.

POZNÁMKA: Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat podrobnější informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte, prosím, místní úřad nebo středisko sběrných surovin.



 : odnímatelná napájecí jednotka

Životní prostředí:

Tento symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.




Tento výrobek je v souladu s Evropskými směrnici 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy



EC 2019/1782

	Manufacturer Name	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD
	Manufacturer Address	101, Workshop 1, No. 5, Jingye Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen, 518105 Guangdong P.R. China
	Model	ZD024M310100EU/ZD024M310100BS
	Input Voltage	100-240 V~
	Input AC Frequency	50/60 Hz
	Output Voltage	31.0 V DC
	Output Current	1.0 A
	Output Power	31.0 W
	Average Active Efficiency	87.1%
	Efficiency at load 10%	77.1%
No-Load Power Consumption	0.10 W	

PRINTED IN P.R.C.
48700770-3