

R2750DB 22版 捷克文说明书

保密文件
密级：秘密

Manual Edition 1.0, May 2022
© 2002 EDIFIER.COM

For more information, please visit our website:
www.edifier.com

@EdifierGlobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type EDF100049 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.edifier.com/info/eu-ccc>

Model: EDF100049

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1969
www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

R2750DB Multimedia Speaker

— Manual —

CZ Důležité bezpečnostní pokyny

- Důkladně se seznámejte s tímto pokynem. Uložte je na bezpečné místo pro pozdější použití.
- Neužívejte souze příslušenství doporučené výrobcem.
- Přístroj instalujte náležitě v souladu s pokyny uvedenými v kapitole o jeho připojení.
- Přístroj doporučujeme používat v teplotním rozsahu 0-35°C. Doporučujeme výrobek přepravovat a skladovat v teplotním rozsahu 0-35°C.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevytvářejte tento přístroj dělní nebo vlnitostí.
- Neopouštějte toto zařízení v blízkosti vody. Zařízení se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin a nesmí na něj kapat.
- Přístroj nenechte v blízkosti tepelných zdrojů (např. radiátorů, kamen, nebo jiných zařízení vyvolávajících teplo, atd.).
- Na přístroj nenechte žádné předměty naplněné tekutinou, například víno, takže se na něj nesmí stavět žádné zdroje otevřeného ohně, například zapalné svíčky.
- Nedělejte ventilační otvory. Do ventilačních ani jiných otvorů nesmíte vkládat předměty. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- S ohledem na dostatečnou ventilaci nechte okolo přístroje dostatečný prostor (doporučujeme minimálně 5 cm).
- Konektor se nesmí dotýkat zářivky zařazené náním. Před připojením konektoru zkontrolujte, zda zářivka není něčím ucpána a zda konektor odpovídá zátěži a je správně orientován.
- Dodané příslušenství a dily (např. šroubky) uchovávejte mimo dosah dětí, aby je omylem neposlaly.
- Sami nikdy nedejte montáž ani neopravujte. Vystavujete se tak riziku úrazu elektrickým proudem a jiným nebezpečím. Bez ohledu na příčinu poškození (např. poškození kabelů nebo zářivky, vystavení působení tekutin, vpadlé části předměty, vystavení dělní nebo vlnitostí, nesprávná funkce nebo pád přístroje, atd.) musí opravu okamžitě provést pouze oprávněný servisní technik.
- Před obnovením produktu suchým hadříkem jej vždy nejprve vypněte a odpojte ze sítě.
- K čištění povrchů přístroje nikdy nepoužívejte silné kyseliny, zásady, benzín, alkohol ani jiná chemická rozpouštědla.
- Čištění používejte pouze nezářivými čisticími prostředky nebo čistou vodou.
- Výrobek musí být používán v nadmořské výšce menší než 2000 m.

Nadměrný poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu. Udržujte nastavení hlasitosti v rozumném rozsahu.

Správná likvidace produktu. Tato značka znamená, že tento přístroj nebo v rámci EU likvidován jako běžný domácí odpad. Abyste zabránili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace přístroje, zodpovědně jej znečišťujete. Čiňte uvažujte o možnostech využití použitých materiálů, k navržení použitého přístroje využijte sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten od Vás může přístroj převzít a zajistit jeho ekologickou recyklaci.

Používejte pouze s vozkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem specifikovaným výrobcem nebo prodejcem v příloze. Při používání vozku uvažujte o opatřeních při manipulaci s přístrojem a vozkem, aby nedošlo k poranění v důsledku přetáčení.

Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění pro práci s elektrickým proudem:
1. Pro snadnější použití umístěte výrobek do blízkosti síťové zásuvky.
2. Před použitím se ujistěte, že provozní napětí odpovídá napětí ve Vaší místní síti. Správné provozní napětí naleznete na výrobním štítku.
3. Z bezpečnostních důvodů přístroj při bouřce, nebo pokud není delší dobu používán, odpojte ze sítě.
4. Za běžných okolností se sítě může přehřívát. Dbejte proto na dobré odvětrání a zvýšenou opatrnost.
5. Typový štítek výrobku a štítek s bezpečnostním upozorněním na skříně nebo dolní části výrobku nebo síťového adaptéru.

Tento symbol uživatelé varuje před nebezpečným napětím uvnitř přístroje, u kterého hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol uživatelé varuje, aby nerozbalil kryt přístroje, a informuje, že se uvnitř přístroje nachází žádné uživatelské vyměnitelné části. Za účelem úpravy navštivte autorizovaný servis.

Tento symbol znamená, že tento přístroj není určen k venkovnímu použití.

Tento symbol znamená, že přístroj se jedná o elektrické zařízení zařazené s dvojitou izolací nebo třídí a nevyžaduje uzemnění.

Když je použita elektrická zářivka jako odpovídající zařízení, musí toto odpovídající zařízení zůstat pohotově použitelné.

Pro bezdrátové přístroje:
1. Bezdrátové zařízení mohou generovat krátkovlnné rádiové frekvence a ručit tak běžný provoz ostatních elektronických zařízení nebo zdravotních přístrojů.
2. Pokud není použit přístroj zveřejněný, vypněte jej. Přístroj nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních, byt, letadlech, u benzinových pump, v blízkosti automatických bran, automatických protipožárních systémů ani jiných automatických zařízení.
3. Přístroj nepoužívejte ve vzdálenosti do 20 cm od kardiostimulátoru. Rádiové vlny mohou ovlivňovat činnost funkce kardiostimulátoru nebo jiných lékařských přístrojů.

Co je v krabici

Dálkové ovládací

Návod k obsluze

Pasivní

Aktivní

Audio kabel s konektory 3,5 mm a RCA

Audio kabel s konektory RCA

Kabel optického vstupu

Napájecí kabel

Poznámka: Obrázky jsou pouze pro ilustrativní účely a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Ilustrace

- Ovládací výškek
- Ovládací tlačítko
- Ovladač hlasitosti/výběr vstupu
Otočte: nastavení hlasitosti
Stiskněte: přepínání mezi režimy
Stiskněte a podržte:
Stav pohotovostního režimu: napájení je zapnuté
Režim vstupní linky 1 / vstupní linky 2 / optický / koaxiální pohotovostní režim
Režim Bluetooth (podpojený): pohotovostní režim
Režim Bluetooth (připojený): odpojte Bluetooth
- LED kontrolka
Červená: Optický
Oranžová: Koaxiální
Modrá: Bluetooth
Zelená: Vstupní linky 1 / vstupní linky 2
5. Vstup vstupní linky 1/2
6. Basový výstup
7. Optický vstup
8. Koaxiální vstup
9. Připojení k pasivnímu reproduktoru
10. Vypínač
11. Napájecí kabel

Dálkové ovládací

- Ztlumit
- Zapnutí napájení/pohotovostní režim
- Snížení hlasitosti
- Zvýšení hlasitosti
- Vstup vstupní linky 1
- Vstup vstupní linky 2
- Režim optický
- Režim koaxiální
- Režim Bluetooth (systém a držení odpojte Bluetooth)
- Přechodí stopa (režim Bluetooth)
- Spuštění/pozastavení (režim Bluetooth)
- Další stopa (režim Bluetooth)

Vložení baterie:
Podle vyobrazeného návodu otevřete prostor pro baterii, vložte baterii CR2025 a prostor uzavřete.

VÝSTRAHA:
1. Baterie nepokládejte, mohlo by dojít k chemickému popálení.
2. Přístroj obsahuje knoflíkovou baterii. Spojení baterie může způsobit vážné zdravotní problémy, v některých případech smrt do 2 hodin. Výměnu baterie neprovádějte na místě, kde by se k ní mohly dostat děti.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud kryt baterie není zavřený a dáváte pozor, aby se dálkové ovládací nedostalo do rukou dětí.
4. Pokud někdo baterii spolkně nebo se mu jinak dostane do těla, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Poznámka:
1. Dálkové ovládací neodkládejte na místa s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
2. Baterie neodkládejte.
3. Pokud dálkové ovládací dlouho nepoužíváte, vyměňte z něj baterie.
4. Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplotu, například na přímém slunci, ohni, atd.
5. V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. Vyměňte pouze stejny nebo ekvivalentní typ baterie.

Pokyny k použití

- Reproduktory připojte pomocí propojovacího kabelu reproduktoru z aktivního reproduktoru.
- Aktivní reproduktor připojte k napájecímu zdroji pomocí napájecího kabelu a zapněte hlavní vypínač, LED se rozsvítí a reproduktory by měly být připraveny k provozu.
- Zdroje zvuku připojte pomocí odpovídajícího audio kabelu.

Základní funkce

Režim vstupní linky 1/vstupní linky 2

- Stiskněte tlačítko „LINE 1“ nebo „LINE 2“ na dálkovém ovládací nebo stiskněte tlačítko „ovladač hlasitosti/výběr vstupu“ pro výběr režimu vstupní linky 1 nebo vstupní linky 2; zelená LED jasně září, až bude v režimu vstupní linky 1 a dvakrát září, až bude v režimu vstupní linky 2.
- Zdroj zvuku zapojte (mobilní telefon, tablet atd.) do portu vstupní linky 1 nebo vstupní linky 2 (povšimněte si odpovídající barvy) na aktivním reproduktoru, pomocí 3,5mm - RCA audio kabelu.
- Spusťte přehrávání hudby a nastavte na pohodlnou úroveň.

Režim optický vstup

- Stiskněte tlačítko „OPT“ na dálkovém ovládací nebo stiskněte tlačítko „ovladač hlasitosti/výběr vstupu“ na aktivním reproduktoru pro výběr režimu optický vstup, LED bude svítit červeně.
- Zdroj zvuku zapojte do portu optického vstupu na aktivním reproduktoru pomocí optického kabelu ze sluchových vlněk.
- Spusťte přehrávání hudby a nastavte na pohodlnou úroveň.

Režim koaxiálního vstupu

- Stiskněte tlačítko „COAX“ na dálkovém ovládací nebo stiskněte tlačítko „ovladač hlasitosti/výběr vstupu“ na aktivním reproduktoru pro výběr režimu koaxiální vstup, LED bude svítit červeně.
- Zdroj zvuku zapojte do portu optického vstupu na aktivním reproduktoru pomocí koaxiálního kabelu (koaxiální kabel není součástí balení).
- Spusťte přehrávání hudby a nastavte na pohodlnou úroveň.

Poznámka:
V optickém/koaxiálním režimu fungují pouze PCM audio signály (44,1KHz/48KHz/96KHz).

Funkce Bluetooth

Bluetooth®

- Stiskněte tlačítko „BT“ na dálkovém ovládací nebo stiskněte tlačítko „ovladač hlasitosti/výběr vstupu“ na aktivním reproduktoru pro výběr režimu Bluetooth, LED bude svítit modře.
- Na svém zařízení Bluetooth vyhledejte zařízení „EDIFIER R2750DB“ a připojte se na něj.
- V případě potřeby zadáte PIN „0001“.
- Spusťte přehrávání hudby a nastavte na pohodlnou úroveň.
- Pro odpojení Bluetooth stiskněte tlačítko „BT“ na dálkovém ovládací nebo stiskněte tlačítko „ovladač hlasitosti/výběr vstupu“ na aktivním reproduktoru.

Poznámka:
1. Chcete-li využít veškeré Bluetooth funkce tohoto produktu, ujistěte se, že vaše mobilní zařízení podporuje profil A2DP.
2. Kompatibilita Bluetooth se může lišit podle připojovaného zařízení v závislosti na verzi softwaru.

Technické specifikace

Výkon: P/L (výšky): 14W+14W
P/L (střední pásma): 14W+14W
P/L (hluboký): 40W+40W
Kmitočtová charakteristika: 45Hz-20KHz
Zvukový vstup vstupní linky 1/vstupní linky 2/optický/koaxiální/Bluetooth

Prohlášení pro EU
Frekvenční pásmo: 2,402GHz ~ 2,480GHz
Radiofrekvencí Výstupní výkon: ≤13 dBm (ERP)
Použití není omezeno.

Odstraňování závad

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda kontrolka napájení svítí.
- Zkuste zvýšit hlasitosti pomocí hlavního ovladače nebo dálkového ovládací.
- Zkontrolujte, zda jsou audio kabely správně zapojeny a reproduktory mají správně nastavený vstup.
- Zkontrolujte audio výstup přehrávače.

Než se připojí přes Bluetooth

- Ujistěte se, že je reproduktor přepnutý na vstup Bluetooth. Pokud je v režimu jiných vstupů audio, tak se Bluetooth nepřipojí.
- Odpojte všechna zařízení Bluetooth tak, že stisknete a podržíte „BT“ v režimu Bluetooth, a zkuste znovu.
- Effektivní přenosový dosah systému Bluetooth je 10 m; ujistěte se, že jsou oba přístroje v uvedeném dosahu.
- Zkuste připojit jiné zařízení Bluetooth.

Zařízení R2750DB se nechce zapnout.

- Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do sítě a zásuvka je pod je připojená.

Hluk přicházející z reproduktoru

- Reproduktory EDIFIER generují malý, zatímco šum některých zvukových zařízení je příliš vysoký. Odpojte audio kabely a zvýšte hlasitosti, pokud není slyšet žádný zvuk ve vzdálenosti 1 metru od reproduktoru, pak není problém s tímto produktem.

Více informací o společnosti EDIFIER naleznete na stránkách www.edifier.com
Informace o záruce na produkty EDIFIER naleznete na příslušných mutačních stránkách na www.edifier.com a v kapitole Podmínky záruky.
USA a Kanada: sales@edifier.com
Jižní Amerika: Místní kontaktní informace naleznete na www.edifier.com (anglicky) nebo www.edifier.com (španělsky/portugalsky).