

1. Tělo přístroje.
2. Digitální panel.
3. tlačítka ovládacího panelu.
4. Koš.
5. Filtr koše.



POZORNOST

- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let. Mohou jej používat děti ve věku 8 let nebo starší, pokud jsou pod neustálým dohledem, a osoby s fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o správném používání spotřebičů a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Uchovávejte všechny plastové sáčky a součásti obalu mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečné.
 - Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, aniž byste zkontrolovali, zda napětí na typovém štítku a napětí ve vaší domácnosti jsou stejné.
 - Nepřipojujte spotřebič, dokud se nevíte, zda má zásuvka uzemění.
 - **VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny.**
 - Nedovoďte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
 - Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Tělo spotřebiče může dosáhnout vysokých teplot, nedotýkejte se ho, dokud nebude na nějakou dobu odpojeno ze zásuvky.
 - Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
 - Během používání fritézy, fritézu nepřemísťujte ani neměňte její umístění.
 - Varná zařízení musí být umístěna ve stabilní poloze, aby se zabránilo rozlití tekutin, a s umístěnými držadly (pokud existují).
 - Tento spotřebič není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládaní.
 - Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití.
 - Manipulaci nebo výměnu jakékoli vnitřní součásti musí provádět autorizované servisní středisko.
 - (*) **POZOR: Horký povrch.**
 - Nepoužívejte fritézu s poškozenou zástrčkou nebo poškozeným kabelem.
 - Čištění a údržbu prováděnou uživateli nemohou provádět děti.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím fritézy očistěte koš a filtr fritézy vlhkým hařikem a pečlivě je osušte.
- Zapojte fritézu do elektrické sítě, tlačítko napájení (a) se rozsvítí a bliká, což znamená, že je zapnutá.

KONTROLNÍ PANEL

(a) Tlačítko zapnutí / vypnutí.

Zapněte a vypněte fritézu stisknutím.

(b) Volič času/teploty.

Na digitálním displeji vyberte čas nebo teplotu, kterou chcete zkontrolovat nebo upravit.

(c) Voliče "-" a "+"

Stiskněte postupně "-" nebo "+", dokud nezvolíte požadovaný čas nebo teplotu:

- Čas (maximálně od 1 do 60 minut).
- Teplota (maximálně od 60 do 200 ° C).

d) Programy.

Stisknutím příslušné ikony vyberte požadovaný program.

- Hranolky. 15 min. 200°C
- Pečené brambory. 35 min. 180°C
- Plody moře. 10 min. 180°C
- Pekárna. 20 min. 160°C
- Kuře. 15 min. 180 ° C
- Maso. 12 min. 180 ° C

(a) Programátor zahájení provozu.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka vyberte čas, kdy chcete, aby se fritéza spustila. (od 30 minut do 12 hodin, s intervaly 30 minut).

f) Svítlna.

g) Teplota a čas.

- Stiskněte tlačítko napájení (a) a tlačítka ovládacího panelu (3) se rozsvítí.
- Vyberte program, který chcete vybrat, stisknutím příslušné ikony (d). Každý program má specifickou teplotu a čas v závislosti na smaženém produktu, vždy orientační v závislosti na počáteční teplotě produktu, velikosti atd.
- Pokud nechcete zvolit výchozí program, můžete stisknout tlačítko (b), čas nebo teplotu a upravit je pomocí voličů (c) "- +". Opětovným stisknutím tlačítka (a) zahájíte vaření. Operaci můžete pozastavit stisknutím tlačítka (a).
- Vložte potraviny, které chcete smažit, do koše (4). To musí být provedeno s košem mimo přístroj a potraviny nesmí přesáhnout tři čtvrtiny objemu koše.
- Vložte koš s jídlem do přístroje (1), Až skončí naprogramovaný čas, ozvou se tři akustické signály a na ovládacím panelu se objeví "end", krátce poté se vypne.
- Fritéza má zabudované osvětlení, pomocí kterého lze sledovat vaření skrz průzor. Můžete jej kdykoli vypnout a zapnout stisknutím tlačítka (f).
- Po dokončení smažení odpojte fritézu ze sítě.

- *Fritéza má bezpečnostní zařízení, které ji automaticky odpojí, pokud je koš během provozu vyjmut, pokud k tomu dojde, znovu vložte koš do jeho polohy a vraťte se do funkce.*
- *Pokud se fritéza neočekávaně vypne, její zapnutí bude pokračovat s nastaveným programem. Chcete-li vymazat paměť, stiskněte na několik sekund tlačítko napájení, dokud neuslyšíte signál.*
- *Fritéza má také možnost naprogramovat ji tak, aby se zapnula v určité době (od 30 minut do 12 hodin, s intervalem 30 minut až 10 hodin, poslední dvě jsou kompletní). Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko (e), dokud nezačne blikat čas. Ve výchozím nastavení se zobrazí 30 minut. Pomocí "+" a "-" přejděte nahoru nebo dolů, v závislosti na čase, který chcete naplánovat. Program (d) nebo teplota a čas (g), které chcete naprogramovat, jste si je mohli zvolit před nebo po spuštění programu. Jakmile máte vše vybráno, stiskněte tlačítko napájení (a) a začne odpočítávání.*

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- *Než přistoupíte k čištění, ujistěte se, že je fritéza odpojena od sítě.*
- *Koš a filtr koše lze vyčistit vodou s přísadou saponátu určeného na mytí nádobí, poté je pečlivě opláchněte a osušte.*
- *Hlavní tělo lze čistit vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte přístroj do vody!*
- *Nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, jako jsou kovové drátěnky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.*

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- *Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.*
- *Nikdy jej nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tak zlepšit životní prostředí.*

HLAVNÉ KOMPONENTY

JEFR1270

SK

1. Telo přístroja.
2. Digitálny panel.
3. tlačidlá ovládacieho panela.
4. Kôš.
5. Filter koša.

POZORNOSŤ

- Pred prvým použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Tento spotrebič nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov. Môžu ho používať deti vo veku 8 rokov alebo staršie, ak sú pod neustálym dohľadom, a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o správnom používaní spotrebičov a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Uchovávajúce všetky plastové vrecká a súčasti obalu mimo dosahu detí. Sú potenciálne nebezpečné.
 - Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti bez toho, aby ste skontrolovali, či napätie na typovom štítku a napätie vo vašej domácnosti sú rovnaké.
 - Nepripájajte spotrebič, kým sa neviete, či má zásuvka uzemnenie.
 - VEĽMI DÔLEŽITÉ:** Nikdy neponárajte spotrebiče do vody alebo inej kvapaliny.
 - Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Uchovávajúce spotrebič mimo dosahu detí.
 - Udržujte spotrebič a kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Telo spotrebiča môže dosiahnuť vysoké teploty, nedotýkajte sa ho, kým nebude na nejakú dobu odpojené zo zásuvky.
 - Počas používania nenechávajúce prístroj bez dozoru.
 - Počas používania fritézy, fritézu nepremiestňujte ani nemeňte jej umiestnenie.
 - Varné zariadenia musia byť umiestnené v stabilnej polohe, aby sa zabránilo rozliatiu tekutín, as umiestnenými držadlami (ak existujú).
 - Tento spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
 - Tento spotrebič bol navrhnutý iba na domáce použitie.
 - Manipuláciu alebo výmenu akejkolvek vnútornej súčasti musí vykonávať autorizované servisné stredisko.
 - (*) POZOR: Horúci povrch.
 - Nepoužívajte fritézu s poškodenou zástrčkou alebo poškodeným káblom.
 - Čistenie a údržbu vykonávanú používateľmi nemôžu vykonávať deti.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho popredajným servisom alebo podobne kvalifikovaným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred prvým použitím fritézy očistite kôš a filter fritézy vlhkou utierkou a starostlivo ich osušte.

- Zapojte fritézu do elektrickej siete, tlačidlo napájania (a) sa rozsvieti a bliká, čo znamená, že je zapnutá.

KONTROLNÝ PANEL

(a) Tlačidlo zapnutia / vypnutia.

Zapnite a vypnite fritézu stlačením.

(b) Volič času/teploty.

Na digitálnom displeji vyberte čas alebo teplotu, ktorú chcete skontrolovať alebo upraviť.

(c) Voliče "-" a "+"

Stlačte postupne "-" alebo "+", kým nezvolíte požadovaný čas alebo teplotu:

o Čas (maximálne od 1 do 60 minút).

o Teplota (maximálne od 60 do 200°C).

d) Programy.

Stlačením príslušnej ikony vyberte požadovaný program.

- Hranolky. 15 min. 200°C

- Pečené zemiaky. 35 min. 180°C

- Plody mora. 10 min. 180°C

- Pekáreň. 20 min. 160°C

- Kurča. 15 min. 180 °C

- Mäso. 12 min. 180 °C

(a) Programátor začatia prevádzky.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla vyberte čas, kedy chcete, aby sa fritéza spustila. (od 30 minút do 12 hodín, s intervalmi 30 minút).

f) Svietidlo.

g) Teplota a čas.

- Stlačte tlačidlo napájania (a) a tlačidlá ovládacieho panela (3) sa rozsvietia.
- Vyberte program, ktorý chcete vybrať, stlačením príslušnej ikony (d). Každý program má špecifickú teplotu a čas v závislosti od vyprášaného produktu, vždy orientačný v závislosti na počiatočnej teplote produktu, veľkosti atď.
- Ak nechcete zvoliť predvolený program, môžete stlačiť tlačidlo (b), čas alebo teplotu a upraviť ich pomocou voličov (c) "- +". Opätovným stlačením tlačidla (a) zahájite varenie. Operáciu môžete pozastaviť stlačením tlačidla (a).
- Vložte potraviny, ktoré chcete smažiť, do koša (4). To musí byť vykonané s košom mimo prístroja a potraviny nesmú presiahnuť tri štvrtiny objemu koša.

- Vložte kôš s jedlom do prístroja (1), Až skončí naprogramovaný čas, ozvú sa tri akustické signály a na ovládacom paneli sa objaví "end", krátko potom sa vypne.
 - Fritéza má zabudované osvetlenie, pomocou ktorého je možné sledovať varenie cez priezor. Môžete ho kedykoľvek vypnúť a zapnúť stlačením tlačidla (f).
 - Po dokončení vyprážania odpojte fritézu zo siete.
 - Fritéza má bezpečnostné zariadenie, ktoré ju automaticky odpojí, ak je kôš počas prevádzky vybratý, ak k tomu dôjde, znovu vložte kôš do jeho polohy a vráťte sa do funkcie.
 - Ak sa fritéza neočakávane vypne, jej zapnutie bude pokračovať s nastaveným programom. Ak chcete vymazať pamäť, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania, kým nebudete počuť signál.
 - Fritéza má tiež možnosť naprogramovať ju tak, aby sa zapla v určitú dobu (od 30 minút do 12 hodín, s intervalom 30 minút až 10 hodín, posledné dve sú kompletné). Ak to chcete vykonať, stlačte a podržte tlačidlo (e), kým nezačne blikať čas. V predvolenom nastavení sa zobrazí 30 minút. Pomocou "+" a "-" prejdite nahor alebo nadol, v závislosti od času, ktorý chcete naplánovať.
- Program (d) alebo teplota a čas (g), ktoré chcete naprogramovať, ste si ich mohli zvoliť pred alebo po spustení programu. Akonáhle máte všetko vybrané, stlačte tlačidlo napájania (a) a začne odpočítavanie.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Než pristúpíte k čisteniu, uistite sa, že je fritéza odpojená od siete.
- Kôš a filter koša je možné vyčistiť vodou s prísadou saponátu určeného na umývanie riadu, potom ich starostlivo opláchnite a osušte.
- Hlavné telo je možné čistiť vlhkou handričkou. Nikdy neponárajte prístroj do vody!
- Nepoužívajte chemické alebo abrazívne prostriedky, ako sú kovové drôtenky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadkami.
- Nikdy ho nevyhadzujte do odpadu. Pomôžete tak zlepšiť životné prostredie.