

**CZ** **VAROVÁNÍ:** Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Pro použití pod přímým dohledem dospělé osoby.

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Maxlife. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace. Doufáme, že výrobek Maxlife splní vaše očekávání.

**DISTRIBUTOR**

**NEBEZPEČÍ:**

**1. Nebezpečí udušení:** Práškované a součásti fotoapáru, jako jsou paměťové karty, kabely a nabíječky, mohou způsobovat riziko pro malé děti.

**2. Zjedně nebezpečí elektroniky:** Vyrobeno v Číně

**SPECIFIKACE:**

Vstupní napájení: 5V - 1A

Nabíjecí port: USB-C

Display: 2.4" IPS

Slot na microSD kartu: až 32GB

Rozlišení fotografie: 48Mpx

Formát fotografie: jpg

Rozlišení videa: 720P/1080P

Format videa: avi

Mikrofon: ano

Reproduktor: ano

Rámečky fotografie a efekty: ano

Hry, had, kostky, sokoban, maze, tetris

Rozsah frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon: 0,49 dBm (EiRP)

Výrobek je určen pro děti starší 3 let.

**VAROVÁNIE:** Nevhodné pre deti mädsie ako 36 mesiacov. Na použitie pod priamym dohľadom dospejey osoby.

Detský fotoaparát pre okamžitý tisk je skvelým zpôsobom, ktorý rozvíja ich kreatívnu a umelcovskú dovednosť. Stejným ako každý elektronický zariadenie, má to možnosť mať na sledovanie a častočne poškodenie batérie. Batériu používajte len v určenom účele. Batériu neničte, nepoškodzujte ani nevadzujte k nebezpečnému poškodeniu. Používajte alebo poškodenú batériu iba v súlade s bezpečnostnými pravidlami. Nízkejte sa na výrobok Maxlife.

**OBSAH BALENIA:**

Maxlife fotoaparát, kábel USB, 5x role papiera, gumový kryt fotoapára, návod k použití.

**SPRÁVNÁ LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A NEBEZPEČENSTVO:**

**1. Nebezpečí udušenia:** Pokud po vybalení sady některý z prvků chybí, neoprodleně to vylepšete.

**2. Zjedně nebezpečí elektroniky:** Využijte batériu nízka, pripojte kabel USB-C k nabíjeciemu portu (7) a druhý koniec k napájacemu zdroju 5V-. Fotoaparát sa začne nabíjať. Môžete hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudom, zejména v prípade sprostredkovania.

**3. Zabezpečenie dat:** Uložte súboroví a současť fotoapáru, ako sú pamäťové karty, káble a nabíječky, mohou predstavovať riziko pre malé deti.

**4. Zabezpečenie elektroniky:** Využijte batériu nízka, pripojte kabel USB-C k nabíjeciemu portu (7) a druhý koniec k napájacemu zdroju 5V-. Fotoaparát sa začne nabíjať. Môžete hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudom, najmä ak je batéria úplne nabita. Během nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

**5. Používání:** Používajte batériu nízka, pripojte kabel USB-C k nabíjeciemu portu (7) a druhý koniec k napájacemu zdroju 5V-. Fotoaparát sa začne nabíjať. Môžete hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudom, najmä ak je batéria úplne nabita.

**6. Čistenie a skladovanie:** Uložte súboroví a současť fotoapáru, ako sú pamäťové karty, káble a nabíječky, mohou predstavovať riziko pre malé deti.

**7. Nabíjanie:** Uložte súboroví a současť fotoapáru, ako sú pamäťové karty, káble a nabíječky, mohou predstavovať riziko pre malé deti.

**8. Využívanie:** Používajte batériu nízka, pripojte kabel USB-C k nabíjeciemu portu (7) a druhý koniec k napájacemu zdroju 5V-. Fotoaparát sa začne nabíjať. Môžete hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudom, najmä ak je batéria úplne nabita.

**9. Specifikace:**

Maxlife fotoaparát je určený pre deti a mladistvých. Má výkonnú fotoaparát a dôsledne dodržiavajú bezpečnostné opatrenia. Používajte ho v súlade s miestnymi predpismi. Počas prevádzky sa nedozviedajte o stávke a vývoji. Staršie deti môžu používať funkcie, ale mali by byť schopnosteni dítetu.

**APLIKACE:**

**1. Základné funkcie:** Pomocí tlačidla Nahoru/Dolú (5),(6) môžete vybrať mezi hrami. V MENU prejdite pomocí tlačidla hore/dole (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKÁCIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Kamera:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**5. Nahoru:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**6. Dolú:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**7. Nabíjacia port USB-C:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**8. Slot na kartu microSD:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**APLIKACIE:**

**1. Späť:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**2. Režim:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**3. Zap/Vyp:** V MENU prejdite pomocí tlačidla nahoru/dolú (5),(6) na príslušnú ikonu.

**4. Fotoaparát:** V MENU

**OSTRZEŻENIE:** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Aparat fotograficzny dla dzieci z możliwością drukowania zdjęć, to świetny sposób, aby rozwijać ich kreatywność i umiejętności artystyczne. Jednak, jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego, istnieją zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z takiego aparatu.

**ZAGROŻENIA:**

- 1. Ryzyko zadławienia:**  
Akcesoria i części aparatu, takie jak karty pamięci, kable, czy ładowarki, mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci.
- 2. Oczywiste zagrożenia związane z elektroniką:**  
Może wystąpić ryzyko porażenia prądem, zwłaszcza jeśli aparat jest uszkodzony.
- 3. Bezpieczeństwo danych:**  
Przechowywanie i udostępnianie zdjęć może prowadzić do niebezpieczeństwa naruszenia prywatności.
- 4. Potencjalne zagrożenia dla wzroku:**  
Długotrwałe korzystanie z ekranu aparatu może mieć wpływ na oczy dziecka, dlatego zaleca się regularne przerwy.
- 5. Ustalanie granic:**  
Dzieci mogą przypadkowo sfotografować prywatne miejsca lub osoby. Ucz je, aby były świadome swojego otoczenia i szanowały prywatność innych.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:**

- 1. Nadzór dorosłego:**  
Zawsze powinien być dorosły obecny podczas korzystania z aparatu przez dzieci.  
Pomaga to w uniknięciu potencjalnych zagrożeń i w razie potrzeby udzieleniu pomocy.
- 2. Bezpieczeństwo elektryczne:**  
Upewnij się, że aparat jest zasilany zgodnie z zaleceniami producenta.  
Nie pozwól dzieciom na dostęp do kabli zasilających i ładowarek.
- 3. Ograniczenia wiekowe:**  
Sprawdź zalecaną wiek użytkownika na opakowaniu aparatu.  
Starsze dzieci mogą korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, ale należy dostosować je do umiejętności dziecka.

- 4. Akumulator:**  
Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (zalecana temperatura 0°C – 45 °C / 32°F – 113°F).  
Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność

<b>APLIKACJA: FUNPRINT</b>	
<b>Pobierz i zainstaluj wskazaną aplikację. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Po uruchomieniu aplikacji połącz drukarkę z urządzeniem przez BT z poziomu aplikacji. Aby korzystać z funkcji drukarki pozostań w funkcji aplikacji na aparacie.</b>	
<i>Aplikacja posiada wiele gotowych szablonów w formie etykiet oraz obrazków do kolorowania. Można również tworzyć własne etykiety lub modyfikować już zapisane. Kreator pozwala również na tworzenie własnych rysunków, notatek, naklejek, wydruk zdjęć itp. Wszystkie funkcje są czytelne i łatwo przyswajalne a korzystanie z nich jest intuicyjne i łatwe w użyciu.</i>	
<i>W razie problemów z funkcjonowaniem aplikacji prosimy o kontakt bezpośrednio z jego twórcą.</i>	
<b>RESTART URZĄDZENIA:</b>	
Zdarza się, że aparat nie odpowiada na zadane komendy, a wybierane przyciski nie reagują. Proszę użyć przycisku do resetowania, który znajduje się obok portu ładowania. Należy zastosować narzędzie o odpowiedniej grubości, wciskając ukryty przycisk. Aparat „zgaśnie”. Włączamy następnie przyciskiem ON/OFF.	
<b>FUNKCJE MENU:</b>	
<b>Aparat fotograficzny</b>	
W trybie wyświetlania MENU przyciskami Góra/Dół (5), (6) przejdź na odpowiednią ikonę. Wciśnij przycisk MODE (2), aby wejść w tryb aparatu. Wciśnij przycisk Aparatu (4), aby wykonać zdjęcie.	
Aparat ma możliwość ustawienia tła. Do wyboru użyj przycisków Góra / Dół (5), (6)	
<b>Kamera</b>	
W trybie wyświetlania MENU przyciskan na odpowiednią ikonę. Wciśnij przycisk MODE (2), aby wejść w t Wciśnij przycisk Aparatu (4), aby wykona	
<b>Przegląd zdjęć</b>	
W trybie wyświetlania MENU przyciskan na odpowiednią ikonę. Wciśnij przycisk MODE (2), aby wejść w t Do przeglądania zawartości użyj przycisk naciśnij MODE (2)	
<b>Ustawienia aparatu</b>	
W trybie wyświetlania MENU przyciskan na odpowiednią ikonę. Do poruszania się między ustawieniami Dół Do wywołania wybranej funkcji oraz za przycisk MODE. Aby powrócić użyj Powrót (1)	
<input type="checkbox"/> Włączanie podświetlenia aparatu. <input type="checkbox"/> Wydruk po wykonaniu zdjęcia. Określamy czy po wykonaniu zdjęcia ma nastąpić wydruk czy zapis na karcie pamięci. <input type="checkbox"/> Gęstość druku <input type="checkbox"/> Tryby drukowania <input type="checkbox"/> Jakość zdjęć <input type="checkbox"/> Rozdzielcość filmów <input type="checkbox"/> Znak czasowy na zdjęciu	
<input type="checkbox"/> Ustawien <input type="checkbox"/> Dźwięk k <input type="checkbox"/> Wygasza <input type="checkbox"/> Automat <input type="checkbox"/> Format Ustawienie c Reset Informacja o (wersja opr	
<b>Gry</b>	
W trybie wyświetlania MENU przyciskan na odpowiednią ikonę Do przeglądu gier używamy Góra / Dół Do zatwierdzenia wyboru używamy przycisk Dostępne gry Brick, Sobokan, Maze, Sna	

	<b>Aplikacja</b> QR Code do pobrania aplikacji	<b>DEKLARACJA ZGODZENIA EUROPEJSKIEJ</b>
	<b>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO</b>	<b>CE</b> Firma TelForceOne S.A. r
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbicia się zużyciego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.		radiowego aparatu fotograficznego Blue 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji następującym adresem internetowym
		Zbiórka selektywna poz
		i przetwarzać je do ponown
		Symbol oznaczający tekturę
		PAP
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Z DYEKTYWAMI UNII	SPECIFICATIONS:	SAFETY REGUL
oświadczenie, że typ urządzenia PC-100 jest zgodny dyrektywą UE jest dostępny pod maxlife.com.pl/	Bluetooth: 4.0 Input voltage: 5V-1A Charging port: USB-C Battery Li-Ion 3.7V-800mAh, 2.96Wh Print resolution: 200dpi Print color: black and white Paper roll size: 57mm wide, 30mm thick Type of printing: thermal Screen: 2.4" IPS Memory card support: microSD card (up to 32GB) Photo resolution: 48Mpx Photo format: jpg Video resolution: 720P/1080P Video format: .avi Microphone yes Speaker: yes Photo frames and effects: yes Games: snake, playing bricks, sokoban, maze, Tetris Frequency range: 2402-2480 MHz Maximum emitted power: 0.49 dBm (EIRP)	<b>1. Adult supervision:</b> An adult should always supervise children. This helps to avoid potential risks. <b>2. Electrical safety:</b> Ensure that the camera is properly connected to the power source. Do not allow children to touch the electrical parts. <b>3. Age restriction:</b> Check the recommended age for the product. Older children can use the device if it is adapted to the child's needs. <b>4. Battery:</b> Avoid exposing the battery to extreme temperatures (recommended temperature range is 0-40°C). High temperatures may cause the battery to leak or catch fire; low temperatures may damage the battery to liquid crystal damage to the battery, which can destroy, damage or even cause fire. Disposal of batteries may cause fire. Dispose of batteries correctly. Overcharging the battery for longer than 24 hours may damage the battery. Do not leave your device unattended. <b>5. Data security:</b> Instruct children not to share personal information online. <b>6. Cleaning and storage:</b> Use only a dry and soft cloth or alkaline agents. Store the device in a cool, dry place. <b>7. Usage:</b> Protect the device from direct sunlight. Avoid using the device near other heat sources.
ywnie segregować odpady		
eriał opakowania).		
Before first use, please read the manual for future reference as it the Maxlife product will meet	<b>The product is intended for children over 3 years of age.</b>  <b>WARNING:</b> Not suitable for children under 36 months of age. Only for use under direct supervision of an adult.	
	The camera for children with photo printing capabilities is a great way to develop their creativity and artistic skills. However, as with any electronic device, there are safety rules to follow. The following are some tips on how to use such camera safely:	
	<b>RISKS AND HAZARDS:</b>	
	<b>1. Choking hazard:</b> Accessories and parts of the camera, such as memory cards, cables or chargers, may be dangerous for small children.	
	<b>2. Obvious risks associated with electronics:</b> There may be a risk of electric shock, especially if the camera is damaged.	
	<b>3. Data security:</b> Storing and sharing photos may lead to privacy risks	
	<b>4. Potential eye hazards:</b> Children may accidentally photograph private places or people. Teach them to be aware of their surroundings and respect the privacy of others.	

**ON/OFF:**  
Press the ON/OFF button (3) until the message appears on the screen. Press and hold the ON/OFF button (3).

**THE PAPER ROLL:**  
Open the flap enough to easily insert the roll of paper. Insert the roll in the appropriate position (as shown below) so that the end of the roll extends beyond the device.

*NOTE: If the paper roll is placed upside down, printing will not be possible.*

cently. Energetically tear off the protruding part of the roll so that the paper cuts on the teeth.

nded to perform the described activities with the device

**INFORMATION:**  
In place of the paper roll is the print head. Do not touch it with sharp objects. During operation, dirt may appear on it itself in poor print quality (cut print). It can then be cleaned with a damp cloth.

**N:**

Download and install the application.  
The device is turned on and the flashing blue light indicates it is connected.  
In the app, connect the printer to the device via Bluetooth or Wi-Fi.  
ed correctly, the blue LED on the printer will light up  
any ready-made templates in the form of labels and images you can also create your own labels or modify already saved

**ones. The wizard also allows you to create your own drawings, notes, stickers, print photos, etc. All functions are clear and easy to learn and using them is intuitive and easy to use. If you have any problems with the functionality of the application, please contact its developer directly.**

**RESTART THE DEVICE:**  
It happens that the camera does not respond to commands and selected buttons do not respond. Please use the reset button located next to the charging port. Use a tool of appropriate thickness by pressing a hidden button. The camera will „go off”. Then turn it on using the ON/OFF button

**MENU FUNCTIONS:**

**Camera**  
Use the Up/Down buttons (5), (6) to switch to the corresponding icon in the MENU display mode.  
Press the MODE button (2) to enter the camera mode.  
Press the Camera (4) button to take a picture.  
The camera has the ability to set the background. Use the Up/Down buttons to select (5), (6).

**Photo review**  
Use the Up/Down buttons (5), (6) to switch to the corresponding icon in the MENU display mode.  
Press the MODE button (2) to enter the file browsing mode.  
Use the Up/Down buttons to scroll through the content and MODE (2) to select.

**Camera settings**  
Use the Up/Down buttons (5), (6) to switch to the corresponding icon in the MENU display mode.  
Use the Up/Down buttons to switch between settings.  
Use the MODE button to call up the selected function and confirm the selection. Press Return (!) to go back.