

concept

Odšťavňovač

Odšťavovač

Sokowirówka

Gyümölcscentrifuga

Sulu spiede

Juicer

Entsafter

Presse-fruits

Estrattore

Licuadaora

Storcător de fructe



LO7095

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	220–240 V ~ 50/60 Hz
Příkon	500 W
Hlučnost	≤ 85 dB
Doba nepřetržitého provozu (KB)	max. 10 min.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Před připojením nebo vypojením spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte. Spotřebič vždy odpojujte suchýma rukama!
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- **Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.**

- Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu pracovní desky. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů. Nenechávejte spotřebič viset na přívodním kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li rotační sítko poškozeno.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně nasazené nádoby na dužninu.
- Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.
- Spotřebič obsahuje ostré části.
- Nikdy nesundávejte víko spotřebiče, dokud se rotační sítko zcela nezastaví.
- K protlačování potravin vstupním otvorem **používejte vždy pěchovadlo**. Nikdy neprotlačujte potraviny prsty, vidličkou, lžící, nožem nebo jiným předmětem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo ponořen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.**
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Spotřebič pokládejte na stabilní rovný povrch.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

POPIS VÝROBKU

- 1 Pěchovadlo
- 2 Víko průhledné
- 3 Rotační sítko
- 4 Mísa s odtokem
- 5 Nádoba na šťávu
- 6 Nádoba na dužninu
- 7 Uzávěr víka (přítlačná spona)
- 8 Tělo spotřebiče
- 9 Tlačítko režimů



NÁVOD K OBSLUZE

UPOZORNĚNÍ

Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů zvenčí otřít vlhkým hadříkem a všechny odnímatelné části umýt v teplé vodě.

Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.

Spotřebič obsahuje ostré části.

Spotřebič a jeho příslušenství nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

Nenechávejte spotřebič v provozu nepřetržitě déle než 10 minut. Průměrný čas odšťavňování jedné nádoby je 30-60 sekund, tj. maximálně 10 nádobek. Poté je doporučena 15 minut pauza a další pokračování v provozu až motor vychladne.

Aby nedošlo k poškození motoru, teplotní čidlo motoru v případě přehřátí spotřebič automaticky vypne.

Tipy k přípravě šťávy

- Používejte jen nejčerstvější ovoce a zeleninu.
- Ovoce a zelenina obsahují hodnotné vitamíny a minerály, které se znehodnocují při kontaktu s kyslíkem a světlem. Pijte šťávu ihned po jejím vylisování. Je-li nezbytné šťávu několik hodin skladovat, dejte ji do ledničky v porcelánovém nebo skleněném nádobí. Přidáním citrónové šťávy zlepšíte její schopnost konzervace.
- Dužninu můžete použít na přípravu jiných jídel (džemy, kompoty atd.).
- Je-li ovoce velmi vodnaté (melouny atd.), vkládejte je pomalu, abyste z něho vylisovali co nejvíce šťávy.
- Odšťavňujete-li velmi zralé ovoce, může se stát, že šťávy bude málo. V tomto případě je nezbytné, abyste ovoce zpracovávali velmi pomalu, aby šťáva mohla odtékat snadněji a nedocházelo k ucpávání spotřebiče.
- Je obvyklé, že při zpracovávání jablek a banánů se nevylišuje čistá šťáva.

Odšťavňování

Poznámka: Spotřebič lze spustit jen když jsou víko a uzávěr víka (přítlačná spona) správně usazený.

1. Umístěte spotřebič na stabilní povrch.
2. Přiložte nádobu na dužninu na bok těla spotřebiče.
3. Nasadte mísu s odtokem na horní část těla spotřebiče.
4. Nasadte rotační sítko do mísy s odtokem zatlačením na vrchní okraj sítka směrem dolů.
5. Nasadte vrchní víko a zajistěte ho uzávěrem víka (přítlačnou sponou).
6. Přiložte nádobu na šťávu na bok těla spotřebiče (pod odtok šťávy).
7. Zapojte sestavený spotřebič do zásuvky elektrického napětí.
8. Přepínačem rychlosti zvolte požadovanou rychlost otáček podle druhu odšťavňovaných potravin:
 - "I" = nižší stupeň rychlosti
 - "II" = vyšší stupeň rychlosti
9. Do vstupního otvoru pomalu vsunujte omyté kousky ovoce a zeleniny, které protlačujte pěchovadlem. Jablka a hrušky můžete vkládat nakrájené na větší kusy. Nemusíte je loupat ani odstraňovat jádra. Citrusy zbavte slupky, hrozny vína nejdříve otrhejte a vkládejte jednotlivé kuličky. Při odšťavňování rybízu můžete vkládat celé trsy. Je obtížné získat šťávu z banánu, avokáda, ostružin, fíků, lilku, jahod apod.

Upozornění: K protlačování potravin vstupním otvorem používejte vždy pěchovadlo. Nikdy neprotlačujte potraviny prsty, vidličkou, lžicí, nožem nebo jiným předmětem.

10. Průběžně kontrolujte množství šťávy v nádobě na šťávu a průchodnost odtoku šťávy. Nesmí dojít k ucpání odtoku šťávy! Průběžně kontrolujte také množství dužniny v nádobě na dužninu nebo nalepené na vrchním víku. Pokud je potřeba tuto dužninu odstranit, vypněte spotřebič, vyčkejte dokud se rotační sítko nezastaví a spotřebič odpojte ze zásuvky elektrického napětí. Poté sklopením přítlačné spony víka uvolněte vrchní víko, očistěte ho, vysypte nádobu na dužninu, očistěte rotační sítko a z krytu pro odvod šťávy odstraňte zbytky dužniny. Pro pokračování v odšťavňování znovu nasadte všechny části spotřebiče a spotřebič připojte k elektrické síti.

POZOR!

Pokud se během odšťavňování výrazně zvýší hlučnost spotřebiče nebo dochází k silnějším vibracím, ihned spotřebič vyčistěte!

11. Po použití vypněte spotřebič, vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí, odstraňte zbylou dužninu a jednotlivé části očistěte (viz odstavec Čištění a údržba).

Upozornění: Hotová šťáva je určena k okamžité spotřebě, protože na vzduchu velmi rychle oxiduje, což může zhoršit její chuť, změnit barvu a především snížit její nutriční hodnotu. Šťáva z jablek nebo hrušek rychle hnědne, přidáním několika kapek citrónu se tento proces zpomalí.

Nádoba na šťávu není určena k uchování šťávy nebo jiných potravin!

Při odšťavňování plodů, které obsahují málo vody (starší jablka, kiwi apod.) doporučujeme průběžně vkládat tvrdší druhy ovoce a zeleniny, např. mrkev, aby došlo k pročištění nádoby, sítka a odpadního otvoru.

POZOR!

Vkládejte pouze odpeckované a řádně umyté ovoce nebo zeleninu.

Nepoužívejte ovoce s peckami, oříšky ani kostky ledu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!

K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!

Odnímatelné části umyjte v teplé vodě s jemným mycím prostředkem. Poté důkladně opláchněte a osušte.

Nikdy nečistěte tělo spotřebiče pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

1. Odklopte uzávěr víka (přítlačnou sponu).
2. Otevřete vrchní víko.
3. Tahem směrem nahoru uvolníte mísu s odtokem společně s rotačním sítkem.
4. Vyjměte a vyčistěte nádobu na dužninu.
5. Po vyčištění odnímatelných částí sestavte spotřebič opačným postupem.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Motor nepracuje.	Špatně nebo málo zasunutá zástrčka do zásuvky.	Zkontrolujte připojení zástrčky.
	Zásuvka není napájena.	Zkontrolujte přítomnost napětí, např. jiným spotřebičem.
	Špatně usazené víko nebo uzávěr víka (přítlačná spona).	Překontrolujte sestavení spotřebiče.
	Poškozený přívodní kabel.	Dejte jej přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
Chod motoru je hlučný.	Znečištěné rotační sítko.	Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Očistěte víko, vysypte nádobu na dužninu a očistěte rotační sítko.
Motor přestal pracovat.	Došlo k přetížení motoru, zareagovalo teplotní čidlo proti přehřátí motoru.	Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte spotřebič vychladnout. Zpracovávejte menší množství potravin.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Podakovanie

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Príkion	500 W
Hlučnosť	≤85 dB
Doba nepretržitého používania (KB)	„MAX“. 10 min.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja. Používajte iba zásuvky elektrického napätia s uzemnením.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý alebo zapojený do elektrickej zásuvky.
- Pred pripojením a odpojením spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia sa ubezpečte, že vypínač je v polohe vypnuté.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte. Spotrebič vždy odpojte suchými rukami!
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom a používajte ho iba mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženými pohybovými schopnosťami, zníženým zmyslovým vnímaním, nedostatočne duševne spôsobilí a osoby neoboznámené s obsluhou môžu spotrebič používať len za dozoru zodpovednej osoby oboznámenej s jeho obsluhou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- **Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, odpojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.**

- Prívodný kábel nenechávajte visieť voľne cez hranu pracovnej dosky. Dbajte na to, aby sa nedotýkal horúceho povrchu. Spotrebič nenechávajte visieť na prívodnom kábli.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je rotačné sitko poškodené.
- Nepoužívajte spotrebič bez správne nasadenej nádoby na dužinu.
- Spotrebič obsahuje ostré časti. Pri čistení buďte veľmi opatrní.
- Nikdy nevyberajte horný kryt spotrebiča, dokým sa rotačné sitko úplne nezastaví.
- Na stláčanie potravín vo vstupnom otvore **používajte vždy stláčadlo**. Potraviny nikdy nestláčajte prstami, vidličkou, lyžicou, nožom alebo iným predmetom.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé ani agresívne chemické látky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je poškodený alebo bol ponorený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť do autorizovaného servisného strediska.
- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený prívodný kábel alebo ak je poškodená zástrčka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému servisu.
- Spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
- Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- **Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.**
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Spotrebič pokladajte na stabilný rovný povrch.
- Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava sa neuzná ako záručná.

POPIS VÝROBKU

- 1 Pusher
- 2 Priehľadné veko
- 3 Rotačné sitko
- 4 Misa s odtokom
- 5 Nádoba na šťavu
- 6 Nádoba na dužinu
- 7 Uzáver veka (prítlačná svorka)
- 8 Teleso spotrebiča
- 9 Tlačidlo režimu



NÁVOD NA OBSLUHU

UPOZORNENIE

Prv než uvediete nový spotrebič do činnosti, mali by ste ho z hygienických dôvodov zvonka pretrieť vlhkou handričkou a všetky odnímateľné časti umyť v teplej vode.

Pri čistení budte veľmi opatrní. Spotrebič obsahuje ostré časti.

Spotrebič a jeho príslušenstvo nie sú vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre.

Spotrebič nenechávajte v prevádzke nepretržite dlhšie ako 10 minút. Priemerný čas odšťavovania jednej nádoby je 30-60 sekúnd, t. j. maximálne 10 nádob. Potom sa odporúča 15-minútová prestávka a pokračovanie v prevádzke, kým sa motor neochladí. Aby sa zabránilo poškodeniu motora, snímač teploty motora automaticky vypne spotrebič v prípade prehriatia.

Tipy na prípravu šťavy

- Používajte iba najčerstvejšie ovocie a zeleninu.
- Ovocie a zelenina obsahujú hodnotné vitamíny a minerály, ktoré sa znehodnocujú pri kontakte s kyslíkom a svetlom. Šťavu pite hneď po jej vylisovaní. Ak šťavu musíte niekoľko hodín skladovať, skladujte ju v chladničke v porcelánovom alebo sklenenom riadi. Pridaním citrónovej šťavy zlepšíte schopnosť konzervácie.
- Dužinu môžete použiť na prípravu iných jedál (džemov, kompótov atď.).
- Ak je ovocie veľmi vodnaté (melóny atď.), vkladajte ho pomaly, aby ste z neho vylisovali čo najviac šťavy.
- Ak odšťavujete veľmi zrelé ovocie, môže sa stať, že šťavy bude málo. Vtedy treba, aby ste ovocie spracovávali veľmi pomaly, aby šťava mohla odtekať ľahšie a nedochádzalo k upchatiu spotrebiča.
- Je obvyklé, že pri spracovávaní jablák a banánov sa nevylišuje čistá šťava.

Odšťavovanie

Poznámka: Spotrebič je možné spustiť len vtedy, keď sú veko a poistka veka (prítlačná svorka) správne nasadené.

1. Spotrebič umiestnite na stabilný povrch.
2. K bočnej strane tela spotrebiča priložte nádobu na dužinu.
3. Na hornú časť tela spotrebiča nasadte misu s odtokom.
4. Vložte rotačné sito do misy s odtokom zatlačením na horný okraj sitka smerom nadol.
5. Nasadte horné veko a zaistíte ho uzáverom veka (prítlačnou sponou).
6. Nádobu na šťavu umiestnite na bočnú stranu tela spotrebiča (pod odtok šťavy).
7. Zostavený spotrebič zapojte do elektrickej zásuvky.
8. Pomocou prepínača rýchlostí vyberte požadovanú rýchlosť podľa typu odšťavovaných potravín:
 - "I" = nižšia úroveň rýchlosti
 - "II" = vyššia úroveň rýchlosti.
9. Pomaly vtlačajte umyté kúsky ovocia a zeleniny do vstupného otvoru a pretláčajte ich cez pusher. Jablká a hrušky môžete vložiť nakrájané na väčšie kusy. Nemusíte ich lúpať ani odstraňovať jadrovníky. Citrusové plody ošúpte hrozno najprv ošúpte a vložte do jednotlivých guľôčok. Pri odšťavovaní ríbezlí môžete vkladať celé strapce. Je to ťažké odšťaviť banán, avokádo, černice, figy, baklažány, jahody atď.

Upozornenie: Na pretláčanie potravín cez vstupný otvor vždy používajte pusher. Nikdy nepretláčajte potraviny prstami, vidličkou, lyžicou, nožom alebo iným predmetom.

10. Priebežne kontrolujte množstvo šťavy v nádobe na šťavu a či je odtok šťavy čistý. Odtok šťavy nesmie byť zablokovaný! Priebežne kontrolujte aj množstvo dužiny v nádobe na šťavu alebo prilepenej na hornom veku. Ak je potrebné túto dužinu odstrániť, vypnite spotrebič, počkajte, kým sa rotačné sito zastaví, a odpojte spotrebič zo zásuvky. Potom uvoľnite horné veko sklopením prítlačnej spony veka, vyčistite ho, vyprázdňte nádobu na dužinu, vyčistite rotačné sito a odstráňte zvyšky dužiny z krytu na vypúšťanie šťavy. Ak chcete pokračovať v odšťavovaní, znovu nainštalujte všetky časti spotrebiča a pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

POZOR!

Ak je spotrebič počas odšťavovania výrazne hlučnejší alebo silnejšie vibruje, spotrebič okamžite vyčistite!

11. Po použití vypnite spotrebič, odpojte ho zo zásuvky elektrického napätia, odstráňte zvyšnú dužinu a jednotlivé časti vyčistite (pozri odsek Čistenie a údržba)

Upozornenie: Hotová šťava je určená na okamžitú spotrebu, pretože na vzduchu veľmi rýchlo oxiduje, čo môže zhoršiť jej chuť, zmeniť farbu a predovšetkým znížiť jej nutričnú hodnotu. Šťava z jablák alebo hrušiek rýchlo hnedne, pridaním niekoľkých kvapiek citrónovej šťavy sa tento proces spomalí.

Nádoba na šťavu nie je určená na uskladnenie šťavy ani iných potravín!

Pri odšťavovaní plodov, ktoré obsahujú málo vody (staršie jablká, kivi a pod.) odporúčame priebežne vkladať tvrdšie druhy ovocia a zeleniny, napr. mrkvu, aby došlo k prečisteniu nádoby, sitka a odpadového otvoru.

POZOR!

Vkladajte len odkvapkané a riadne umyté ovocie alebo zeleninu.

Nepoužívajte ovocie s kôstkami, orešky ani kocky ľadu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!

Povrch spotrebiča čistite iba vlhkou handričkou, nikdy čistiacimi prípravkami ani tvrdými predmetmi, aby ste nepoškodili povrch spotrebiča!

Odnímateľné časti umyte v teplej vode a jemnom čistiacom prostriedku. Potom ich dôkladne opláchnite a vysušte.

Telo spotrebiča nikdy nečistite pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody!

1. Otvorte uzáver veka (prítlačnú svorku).
2. Otvorte horné veko.
3. Potiahnutím smerom nahor uvoľnite odtokovú misku spolu s rotačným sitkom.
4. Vyberte a vyčistite nádobu na dužinu.
5. Po vyčistení odnímateľných častí spotrebič opätovne zostavte opačným postupom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Motor nepracuje.	Nesprávne alebo málo zasunutá zástrčka v zásuvke.	Skontrolujte pripojenie zástrčky.
	V zásuvke nie je elektrické napätie.	Skontrolujte prítomnosť napätia, napr. iným spotrebičom.
	Zle usadené veko alebo uzáver veka (prítlačná svorka).	Skontrolujte zostavenie spotrebiča.
	Poškodený privodný kábel.	Dajte ho preskúšať a opravíť do autorizovaného servisného strediska.
Motor je hlučný.	Znečistené rotačné sito.	Odpojte napájací kábel zo zásuvky. Vyčistite veko, vyprázdnite nádobu a vyčistite rotačné sitko.
Motor prestal fungovať.	Došlo k preťaženiu motora, snímač teploty reagoval proti na prehriatie motora.	Odpojte napájací kábel zo zásuvky. Nechajte spotrebič vychladnúť. Spracujte menšie množstvo potravín.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí prístroja, môže vykonať len kvalifikovaný odborník alebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti:



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EU, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si vyhradzuje právo.

Podziękowanie

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodzily się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Pobór mocy	500 W
Poziom hałas	≤85 dB
Czas pracy ciągłej (KB)	maks. 10 min.

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Należy upewnić się, że podłączane napięcie jest zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy używać tylko gniazd elektrycznych z uziemieniem.
- Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do gniazda elektrycznego. Zawsze odłączaj urządzenie suchymi rękami!
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia od gniazda elektrycznego należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda elektrycznego, nigdy nie wolno wrywać wtyczki poprzez ciągnięcie kabla zasilającego, natomiast należy chwycić wtyczkę i odłączyć ją poprzez wyjęcie.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym, niewystarczającej zdolności umysłowej lub osoby, które nie zapoznały się z obsługą, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i zapoznanej z obsługą. W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.

- **Przed przystąpieniem do czyszczenia oraz po użyciu należy wyłączyć urządzenie, odłączyć go od gniazda elektrycznego i pozostawić do ostygnięcia.**
- Nie zostawiaj przewodu zasilającego zwisającego poza krawędź blatu roboczego. Należy uważać, aby nie dotykał on gorących powierzchni. Nie wolno pozwolić, aby urządzenie wisiało na kablu zasilającym.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli sitko obrotowe jest uszkodzone
- Nie używaj urządzenia bez prawidłowo założonego pojemnika na miąższ.
- Urządzenie zawiera ostre części. Podczas czyszczenia zachowaj zwiększoną ostrożność.
- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia, dopóki ekran obrotowy nie zatrzyma się całkowicie.
- Do przetłaczania artykułów przez otwór wejściowy **zawsze używaj popychacza**. Nigdy nie przetłaczaj żywności palcami, widelcem, łyżką, nożem lub innym przedmiotem.
- Urządzenia nie wolno czyścić szorstkimi materiałami ani agresywnymi substancjami chemicznymi.
- Nie wolno używać urządzenia, gdy nie pracuje ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w cieczy. Należy przekazać go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przebadania i naprawy.
- Nie wolno używać urządzenia, gdy kabel lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz budynków.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- **Nie wolno zanurzać kabla zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.**
- Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie ustaw na stabilnej równej powierzchni.
- Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, tylko gdy są one nadzorowane, albo gdy zapoznają się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Przeprowadzane przez użytkownika czynności w ramach czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i jego kabla zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.

Nieprzestrzeżenie wskazówek producenta może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.

OPIS PRODUKTU

- 1 Popychacz
- 2 Pokrywa przezroczysta
- 3 Sitko obrotowe
- 4 Miska z odpływem
- 5 Pojemnik na sok
- 6 Pojemnik na miąższ
- 7 Zamknięcie pokrywy (klips dociskowy)
- 8 Korpus urządzenia
- 9 Przycisk trybu



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem nowego urządzenia należy go, ze względów higienicznych, przetrzeć od zewnątrz wilgotną ściereczką, a wszystkie zdejmowane części umyć w ciepłej wodzie.

Podczas czyszczenia zachowaj zwiększoną ostrożność. Urządzenie zawiera ostre części.

Urządzenie i jego akcesoria nie są odpowiednie do stosowania w kuchence mikrofalowej.

Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego przez dłużej niż 10 minut. Średni czas wyciskania soku na pojemnik wynosi 30-60 sekund, tj. maksymalnie 10 pojemników. Następnie zaleca się 15-minutową przerwę i kontynuowanie pracy do momentu ostygnięcia silnika.

Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, czujnik temperatury silnika automatycznie wyłączy urządzenie w przypadku przegrzania.

Tipy do przygotowania soku

- Użycie jedynie najświeższe owoce i warzywa.
- Owoce i warzywa zawierają cenne witaminy i minerały, które są tracą swoje wartości po kontakcie z tlenem i światłem. Pij sok od razu po tłoczeniu. Jeśli konieczne jest przechowywanie soku przez kilka godzin, należy umieścić go lodówce w porcelanowym lub szklanym naczyniu. Dodając sok z cytryny do soku poprawisz jego zdolności konserwujące.
- Miąższ można wykorzystać do przygotowania innych potraw (dżemy, kompoty itd.).
- Jeśli owoce są bardzo wodniste (melony itd.), należy wkładać je powoli, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej soku.
- Jeśli wyciskasz bardzo dojrzałe owoce, soku może być bardzo mało. W tym przypadku należy wyciskać owoce bardzo wolno, żeby sok mógł łatwiej ściekać i żeby nie dochodziło do zapchania urządzenia.
- Zazwyczaj przy wyciskaniu jabłek i bananów nie pozyskuje się czystego soku.

Używanie sokowirówki

Pamiętaj: Urządzenie można uruchomić tylko wtedy, gdy pokrywa i zaślepka pokrywy (zacisk dociskowy) są prawidłowo osadzone.

1. Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni.
2. Przyłóż naczynie na miąższ do bocznej części korpusu urządzenia.
3. Osadź miskę z odpływem na górną część korpusu urządzenia.
4. Włóż sitko obrotowe do miski z odpływem, naciskając górną krawędź w dół sitka w dół.
5. Załóż górną pokrywę i zabezpiecz ją za pomocą zamknięcia pokrywy (klipsa dociskowego).
6. Umieść pojemnik na sok z boku korpusu urządzenia (pod odpływem soku).
7. Podłącz zmontowane urządzenie do gniazdka elektrycznego.
8. Użyj przełącznika prędkości, aby wybrać żądaną prędkość w zależności od rodzaju wyciskanej żywności
 - "I" = niższa prędkość
 - "II" = wyższa prędkość
9. Powoli wepchnij umyte kawałki owoców i warzyw do otworu wlotowego i przeciśnij je przez popychacz. Można wkładać jabłka i gruszki pokrojone na większe kawałki. Nie trzeba ich obierać ani usuwać gniazd nasiennych. Obierz owoce cytrusowe, obierz najpierw winogrona i włóż pojedyncze kulki. Podczas wyciskania soku z porzeczek można wkładać całe kiście. Trudno jest wycisnąć sok z banana, awokado, jeżyn, fig, bakłażana, truskawek itp.

Uwaga: Do przepychania żywności przez otwór wlotowy należy zawsze używać popychacz. Nigdy nie przepychaj żywności przez wlot palcami, widelcem, łyżką, nożem lub innym przedmiotem.

10. Należy stale sprawdzać ilość soku w pojemniku na sok oraz drożność odpływu soku. Odpływ soku nie może być zatkany! Należy również stale sprawdzać ilość miąższu w pojemniku na sok lub zablokowanego na górnej pokrywie. Jeśli miąższ wymaga usunięcia, należy wyłączyć urządzenie, poczekać, aż sitko obrotowe zatrzyma się i odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Przesuń w górę aby zamknąć odpływ soku. Następnie zwolnij górną pokrywę, składając zacisk dociskowy pokrywy, wyczyść ją, opróżnij pojemnik na miąższ, wyczyść sitko obrotowe i usuń pozostałości miąższu z pokrywy odpływu soku. Aby kontynuować wyciskanie soku, ponownie zamontuj wszystkie części urządzenia i podłącz je do zasilania.

UWAGA! Jeśli podczas wyciskania soku hałas urządzenia znacznie wzrosnie lub wystąpią silne wibracje, należy natychmiast wycisnąć urządzenie!

11. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, odłącz go od gniazdka elektrycznego, usuń pozostały miąższ i oczyść pojedyncze elementy (zob. rozdział Czyszczenie i konserwacja)

Uwaga: Gotowy sok jest przeznaczony do natychmiastowego skonsumowania; zostawiając go na wolnym powietrzu, ulega on bardzo szybkiemu utlenianiu, co może pogorszyć jego smak, zmienić kolor, a przede wszystkim zmniejszyć jego wartości odżywcze. Sok z jabłek lub gruszek szybko brązowieje – można spowolnić ten proces, dodając kilka kropelek cytryny.

Pojemnik na sok nie nadaje się do przechowywania soku lub innych artykułów!

W przypadku robienia soku z owoców zawierających mało wody (starsze jabłka, kiwi itp.), zalecamy wkładanie na bieżąco twardszych gatunków owoców i warzyw, np. marchwi, w celu wyciszczenia pojemnika, sitka i otworu na odpadki.

UWAGA!

Należy wkładać wyłącznie odsączone i prawidłowo umyte owoce lub warzywa.

Nie używaj owoców z pestkami, orzechów ani kostek lodu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć kabel od gniazda elektrycznego!

Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać tylko wilgotnej ściereczki; nie wolno używać jakichkolwiek środków czyszczących czy też twardych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia!

Zdejmowane części należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Następnie dokładnie opłucz i wysusz.

Korpusu urządzenia nigdy nie wolno czyścić pod bieżącą wodą, płukać ani zanurzać go w wodzie!

1. Otwórz pokrywę (klips dociskowy).
2. Otwórz górną pokrywę.
3. Pociągnij do góry, aby zwolnić tacę ociekową wraz z obrotowym sitkiem.
4. Wyjmij i wyczyść pojemnik na miąższ.
5. Po wyczyszczeniu zdejmowanych części należy ponownie zmontować urządzenie, wykonując procedurę w odwrotnej kolejności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie działa.	Nieprawidłowo lub za mało wsunięta wtyczka do gniazda elektrycznego.	Sprawdź połączenie wtyczki.
	Brak zasilania gniazda.	Sprawdź obecność napięcia, np. przy pomocy innego urządzenia.
	Źle osadzona pokrywa lub zamknięcie pokrywy (zaciskdociskowy).	Sprawdź montaż urządzenia.
	Uszkodzony przewód zasilający.	Należy przekazać go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przebadania i naprawy.
Silnik jest głośny.	Zanieczyszczony ekran obrotowy.	Odłącz przewód zasilający od gniazdka. Wyczyść pokrywę, opróżnij pojemnik i wyczyść sitko obrotowe.
Silnik przestał działać.	Nastąpiło przeciążenie silnika, czujnik temperatury zareagował przeciwko przegrzewając silnik.	Odłącz przewód zasilający od gniazdka. Poczekać, aż urządzenie ostygnie. Przetwarzaj mniejsze ilości żywności.

SERWIS

Bardziej kompleksową konserwację lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista lub serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania:



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywę EU.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Concept márkájú készüléket, és kívánjuk, hogy használatá során végig elégedett legyen termékünkkel.

Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozza át az egész használati útmutatót, és őrizze meg. Gondoskodjon róla, hogy a terméket kezelő valamennyi személy megismerje az útmutató tartalmát.

Műszaki adatok	
Feszültség	220-240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	500 W
Zajszint	≤85 dB
Folyamatos üzemi idő (KB)	max. 10 perc

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a terméket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.
- Az első használat előtt távolítsa el a készülékről minden csomagoló- és marketinganyagot.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megfelel-e a termék típuscímkéjén megadott értékeknek. Csak földelt aljzatot használjon.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva, vagy csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket bedugja vagy kihúzza a konnektorból, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva. A készüléket mindig száraz kézzel válassa le!
- A készüléket soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzataból, hanem fogja meg a csatlakozót, és úgy húzza ki.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek hozzáférjenek a készülékhez.
- Csökkent mozgásképességgel, csökkent érzékszervi képességekkel vagy nem megfelelő szellemi alkalmassággal bíró, valamint a használati útmutatót nem ismerő személyek csak felelős, az útmutatót ismerő személy felügyelete alatt használhatják a készüléket. Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják.
- **Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzataból, és várja meg, míg kihűl.**
- Ne hagyja a vezeték szabadon lógni a konyhaasztal szélén. Ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen forró felülettel. Ne hagyja, hogy a készülék a kábelén lógnon.

- Ne használja a készüléket, ha a forgósűrő sérült.
- Ne használja a készüléket megfelelően felszerelt gyümölcshústartály nélkül.
- A készüléknek éles alkatrészei vannak. A tisztításnál fokozott óvatossággal járjon el. A készülék éles részeket tartalmaz.
- Soha ne vegye le a készülék fedelét, amíg a forgó képernyő teljesen meg nem áll.
- Az élelmiszerek átnyomására a bemeneti nyíláson **mindig használja a lenyomót**. Soha ne nyomja az élelmiszereket az ujjával, villával, kanállal, késsel vagy más eszközzel.
- A készülék tisztításához ne használjon durva és kémiaailag agresszív anyagokat.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha leesett, megsérült vagy folyadékba került. Átvizsgálás és javítás céljából vigye szakszervizbe.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval, haladéktalanul javíttassa ki a hibát szakszervizben.
- A készüléket ne használja a szabadban.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra nem való.
- **Se a tápkábelt, se a csatlakozót, se a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.**
- Ne használjon más tartozékot, mint amit a gyártó javasol.
- A készüléket stabil, egyenes felületre helyezze.
- Ne javítsa maga a készüléket. Forduljon szakszervizhez.
- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A felhasználói karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől. A gyerekeknek tilos a készülékkel játszani.

Ha nem tartja be a gyártó utasításait, az esetleges javításra nem vonatkozik a jótállás.

A TERMÉK LEÍRÁSA

- 1 Gyalogság
- 2 Fedél átlátszó
- 3 Forgó szűrő
- 4 Tál lefolyóval
- 5 Gyümölcslé tartály
- 6 Pépes tartály
- 7 Fedélzáró (nyomókapocs)
- 8 Készüléktest
- 9 Üzem mód gomb



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt üzembe helyezi az új készüléket, higiéniai okokból a külsejét törölje át egy nedves ronggyal, és minden levehető részét mossa el meleg vízben.

A tisztításnál fokozott óvatossággal járjon el. A készülék éles részeket tartalmaz.

A készülék és a tartozékaik nem alkalmasak mikrohullámú sütőben történő használatra.

Ne hagyja a készüléket 10 percnél tovább folyamatosan futni. Az átlagos gyümölcsléfőzési idő tartályonként 30-60 másodperc, azaz maximum 10 tartály. Ezt követően 15 perc szünet ajánlott, majd a motor lehűléséig további üzemelés.

A motor károsodásának megelőzése érdekében a motor hőmérséklet-érzékelője túlmelegedés esetén automatikusan leállítja a készüléket.

Ötletek lékészítéshez

- Használja a címet legfrissebb zöldséget és gyümölcsöt vásárolja.
- A zöldségek és gyümölcsök értékes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek az oxigénnel és fényel történő érintkezés során elvesztik hatásukat. A lét közvetlenül préselés után igya. Ha a lét néhány órán át tárolni kényeserül, porcelán- vagy üvegedényben tegye a hűtőbe. Citromlé hozzáadásával növelheti tartósságát.
- A gyümölcshúst felhasználhatja más ételek (dzsem, kompót) készítésére.
- Ha a gyümölcsnek nagy a víztartalma (pl. görögdinnye), lassan tegye be, hogy minél több lét ki tudjon préselni belőle.
- Ha nagyon érett gyümölcsöt présel, előfordulhat, hogy kevés lesz a lé. Ebben az esetben a gyümölcsöt nagyon lassan dolgozza fel, hogy a lé könnyebben el tudjon folyni, és a készülék ne duguljon el.
- Nem rendkívüli jelenség, hogy az alma és banán feldolgozása során nem tiszta lé préselődik ki.

Préselés

Megjegyzés: A készüléket csak akkor lehet beindítani, ha a fedél és a fedélkupak (nyomókapocs) megfelelően illeszkedik.

1. Helyezze a készüléket stabil felületre.
2. Tegye a gyümölcshústartályt a készülék háza mellé.
3. Illessze fel a kifolyónyílással ellátott tálat a készülék házábanak felső részére.
4. Helyezze be a forgó szűrőt a lefolyótálba a szűrő felső szélének lenyomásával.
5. Helyezze vissza a felső fedelet, és rögzítse azt a fedélzárral (nyomókapocs).
6. Helyezze a gyümölcslé-tartályt a készüléktest oldalára (a gyümölcslé-lefolyó alá).
7. Csatlakoztassa az összeszerelt készüléket egy konnektorba.
8. A sebességkapcsolóval válassza ki a kívánt sebességet a gyümölcslé készítésre szánt élelmiszer típusának megfelelően:
 - "I" = alacsonyabb sebességi szint
 - "II" = magasabb sebességi szint
9. Lassan nyomja be a megmosott gyümölcs- és zöldségdarabokat a beömlőnyílásba, és nyomja át őket a kalapácson. A nagyobb darabokra vágott almát és körtét is behelyezheti. Nem kell meghámozni őket, és nem kell eltávolítani a magházukat. A citrusfélét hámossa meg, a szőlőt hámossa meg először, és helyezze be az egyes golyókat. Ribizli levezésénél egész fűrtöket is betehet. A banánból, az avokádóból, a szederből, a fűgéből, a padlizsánból, az eperből stb. nehéz levét kinyerni.

FIGYELEM! Mindig használjon kalapácsot, hogy az ételt a beömlőnyíláson keresztül tolja be. Soha ne nyomja át az ételt az ujjaival, villával, kanállal, késsel vagy más tárggyal.

10. Folyamatosan ellenőrizze, hogy mennyi lé van a gyümölcslé tartályban, és hogy a gyümölcslé lefolyása tiszta-e. A lélefolyó nem lehet eldugulva! Folyamatosan ellenőrizze a gyümölcslé tartályban lévő vagy a felső fedélre ragadt gyümölcspép mennyiségét is. Ha ezt a pépet el kell távolítani, kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg a forgó szűrő leáll, és húzza ki a készüléket a konnektorból. Ezután oldja ki a felső fedelet a fedél nyomókapocs lehajtásával, tisztítsa meg, ürítse ki a péptartályt, tisztítsa meg a forgó szűrőt, és távolítsa el a maradék pépet a lélefolyó fedeléről. A gyümölcsléfőzés folytatásához szerelje vissza a készülék minden alkatrészét, és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

FIGYELEM! Ha a készülék jelentősen zajosabbá válik, vagy erősebben rezeg a gyümölcscentrifugálás során, azonnal tiszítsa meg a készüléket!

11. Használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatból, távolítsa el a maradék gyümölcshúst, és az egyes alkatrészeket tisztítsa meg (ld. Tisztítás és karbantartás rész).

Figyelmeztetés: A kész lé azonnali fogyasztásra való, mert a levegőn nagyon hamar oxidálódik, ami árthat az ízének, módosíthatja a színét és mindenképp csökkenti tápértékét. Az almából vagy körtéből készült lé hamar megbarnul, néhány csepp citrom hozzáadásával ez a folyamat lassítható.

Olyan élelmiszerek préselése esetén, amelyek kevés vizet tartalmaznak (öregebb alma, kivi stb.) javasoljuk, hogy folyamatosan tegyen be keményebb gyümölcs- és zöldségfajtákat, pl. répát, hogy az edény, a szűrő és a hulladéknyílás megtisztuljon.

FIGYELEM!

Csak lecsöpögtetett és megfelelően megmosott gyümölcsöt vagy zöldséget tegyen bele.

Ne használjon olyan gyümölcsöt, amelynek magja van, dióféléket vagy jégkockát.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból!

A készülék felszínének tisztításához csak nedves rongyot használjon, ne használjon semmilyen tisztítószert vagy kemény tárgyakat, mert megsérülhet a készülék felülete!

A levehető részeket meleg vízben és enyhe mosószerrel mossa ki. Ezután alaposan öblítse ki és szárítsa meg.

Soha ne tisztítsa a készülék házáat folyó víz alatt, ne öblítse le, és ne merítse vízbe!

1. Nyissa ki a fedélkupakot (nyomókapocs).
2. Nyissa ki a felső fedelet.
3. Húzza felfelé, hogy a lefolyótálat a forgó szűrővel együtt kioldja.
4. Vegye ki és tisztítsa meg a péptartályt.
5. A levehető részek tisztítása után szerelje vissza a készüléket az eljárás megfordításával.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Ok	Megoldás
A motor nem működik.	Rosszul vagy nem eléggé van bedugva a csatlakozó a konnektorba.	Ellenőrizze a csatlakozó csatlakozását.
	A konnektor nem kap tápellátást.	Ellenőrizze, van-e feszültség, pl. egy másik készülékkel.
	Rosszul ülő fedél vagy a fedél záródása (nyomókapocs).	Ellenőrizze a készülék összeszerelését.
	Sérült hálózati kábel.	Átvizsgálás és javítás céljából vigye szakszervízbe.
A motor zajos.	Szennyezett forgószita.	Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Tisztítsa meg a fedelet, ürítse ki a tartályt és tisztítsa meg a forgó szűrőt.
A motor nem működik.	Túlterhelődött a motor, a hőmérséklet-érzékelő reagált a motor túlmelegedésére.	Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Hagyja a készüléket lehűlni. Kisebb mennyiségű ételt dolgozzon fel.

SZERVIZ

Nagyobb mértékű, vagy a termék belső részeire is vonatkozó karbantartást vagy javítást szakembernek vagy szakszervíznek kell elvégeznie.

A KÖRNYEZET VÉDELME

- Lehetőleg gondoskodjon a csomagolóanyagok és a régi készülék újrahasznosításáról.
- A készülék dobozát a szelektív gyűjtőbe dobhatja.
- A polietilén (PE) műanyagzacskókat adja le újrahasznosítható anyagokat gyűjtő helyen.

A készülék újrahasznosítása élettartama végén:



Ez a készülék az európai Elektromos hulladékról és elektromos berendezésekről (WEEE) szóló 2012/19/ EU irányelvnek megfelelően van megjelölve. A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a vegyes háztartási hulladék közé. El kell vinni olyan helyre, ahol az elektromos és elektronikus hulladékot gyűjtik újrahasznosítás céljából. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésének biztosításával megakadályozza a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés okozhatna. A megsemmisítést a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladék megsemmisítésével foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

A szövegben, a kivitelen és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül sor kerülhet változtatásokra, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Pateicība

Pateicamies par šīs "Concept" ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

Tehniskie dati	
Spriegums	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jauda	500 W
Trokšņa līmenis	≤85 dB
Nepārtrauktas darbības laiks (KB)	maks. 10 min.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārlicinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes. Izmantojiet tikai iezemētas sienas kontaktligzdas.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota kontaktligzdai.
- Pirms ierīces pievienošanas kontaktligzdai vai atvienošanas no tās pārlicinieties, ka slēdzis ir izslēgts. Vienmēr atvienojiet ierīci ar sausām rokām!
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet strāvas vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Personām ar ierobežotām kustību spējām, ierobežotu maņu uztveri, nepietiekamām gara spējām vai cilvēkiem, kas nepārzina pareizu tās izmantošanu, šī ierīce jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā. Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.**

- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties pāri darba galda malai. Nodrošiniet, lai strāvas vads nepieskartos karstām virsmām. Nepieļaujiet ierīces karāšanos strāvas vadā. Ierīcē ir asas detaļas.
- Neizmantojiet ierīci bojāta rotācijas sietiņa gadījumā.
- Neizmantojiet ierīci bez pareizi uzlikta biežumu trauka.
- Ierīcē ir asas detaļas. Tīrot ierīci, ievērojiet maksimālu piesardzību.
- Nekad nenoņemiet ierīces vāku, kamēr rotācijas ekrāns nav pilnībā apstājies.
- Lai iebīdītu produktus pa ierīces atveri, **vienmēr izmantojiet iebīdīšanas piestīņu**. Nekad neiespiediet produktus ar pirkstiem, dakšiņu, karoti vai citu priekšmetu.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai ievietota šķidrumā. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai maiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komerc nolūkos.
- **Nepieļaujiet strāvas vada, kontaktdakšas vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.**
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot šo ierīci, ja viņi atrodas citu cilvēku uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību. Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās vada tuvumā. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar šo ierīci.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.

IERĪCES APRAKSTS

- 1 Kājnieki
- 2 Pārsegs caurspīdīgs
- 3 Rotējošais sietiņš
- 4 Bļoda ar iztukšošanas atveri
- 5 Sulas trauks
- 6 Mizas trauks
- 7 Vāka aizdare (spiediena skava)
- 8 Ierīces korpuss
- 9 Režīma poga



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

BRĪDINĀJUMS

Pirms jaunas ierīces izmantošanas notīriet ierīces virsmu no ārpuses un higiēnas nolūkos nomazgājiet noņemamos piederumus siltā ūdenī.

Tīrot ierīci, ievērojiet maksimālu piesardzību.

Ierīce un tās piederumi nav piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Ierīcē ir asas detaļas.

Neatstājiet ierīci nepārtraukti ieslēgtu ilgāk par 10 minūtēm. Vidējais sulas spiešanas laiks uz vienu tvertni ir 30-60 sekundes, t. i., ne vairāk kā 10 tvertnes. Pēc tam ieteicams veikt 15 minūšu pārtraukumu un turpināt darbību, līdz motors ir atdzisis.

Lai novērstu motora bojājumus, motora temperatūras sensors pārkaršanas gadījumā automātiski izslēdz ierīci.

Sulas pagatavošanas padomi

- Iegādājieties tikai vissvaigākos augļus un dārzeņus.
- Augļos un dārzeņos ir daudz vitamīnu un minerālvielu, kas viegli zūd saskarē ar skābekli un gaismu. Dzeriet sulu uzreiz pēc tās izspiešanas. Ja ir nepieciešams uzglabāt sulu pāris stundas, ielejiet sulu porcelāna vai stikla traukā un ievietojiet to ledusskapī. Pievienojot citrona sulu, uzlabosiet sulas konservēšanās spējas.
- Biezumus var izmantot citu ēdienu pagatavošanai (piemēram, ievārijumam, kompotam).
- Ja augļi ir ļoti ūdeņaini (arbūzi u. tml.), ievietojiet tos ierīcē lēnām, lai izspiestu pēc iespējas vairāk sulas.
- Spiežot sulu no augļiem, kas ir ļoti nogatavojušies, var gadīties, ka sulas būs ļoti maz. Šādā gadījumā ir nepieciešams apstrādāt augļus ļoti lēni, lai sula varētu noplūst vieglāk un netiktu aizsprostota ierīce.
- Ir normāli, ka banānu un ābolu apstrādes laikā netiek iegūta tīra sula.

Sulas spiešana

Piezīme: Ierīci var iedarbināt tikai tad, ja vāks un vāka vāciņš (spiediena skava) ir pareizi piestiprināti.

1. Novietojiet ierīci uz stabilas virsmas.
2. Novietojiet biezumam trauku uz ierīces korpusa sānu malas.
3. Uzstādiet trauku ar izplūdi uz ierīces augšdaļas.
4. Ievietojiet grozāmo filtru bļodā ar iztukšošanas atveri, nospiežot uz augšējās malas filtru uz leju.
5. Uzlieciet atpakaļ augšējo vāku un nostipriniet to ar vāka aizbīdni (spiedpogu).
6. Novietojiet sulas trauku ierīces korpusa sānos (zem sulas iztukšošanas atveres).
7. Pievienojiet samontēto ierīci elektrības kontaktligzdai.
8. Izmantojiet ātruma slēdzi, lai izvēlētos vēlamo ātrumu atkarībā no pārtikas produkta veida, no kura vēlaties pagatavot sulu:
 - "I" = zemāks ātruma līmenis
 - "II" = augstāks ātruma līmenis
9. Lēnām iebīdīet mazgātos augļu un dārzeņu gabaliņus iekšējās atverē un virziet tos caur āmuru. Varat ievietot arī lielākos gabalos sagrieztus ābolus un bumbierus. Tos nav nepieciešams mizot vai izņemt serdi. Vispirms nomizojiet citrusaugļus, nomizojiet vīnogas un ievietojiet atsevišķas bumbiņas. Varat ievietot arī veselus ķekarus, spiežot sulu no jāņogām, banānus, avokado, kazenes, vīģes, baklažānus, zemenes u. c. ir grūti izspiest sulu.

UZMANĪBU! Ja sulas spiešanas laikā izteikti paaugstinās ierīces radītais troksnis vai ir jūtamas stiprākas vibrācijas, nekavējoties iztīriet ierīci!
10. Pastāvīgi pārbaudiet, cik daudz sulas ir sulas traukā un vai sulas izplūdes caurule ir tīra. Sulas noteka nedrīkst būt aizsērējusi! Pastāvīgi pārbaudiet arī to, vai sulas tvertnē ir vai pie augšējā vāka ir pielīpusi mīkstumā masa. Ja šī masa ir jānoņem, izslēdziet ierīci, pagaidiet, līdz rotējošais filtrs apstāsies, un atvienojiet ierīci no tīkla. Pēc tam atbloķējiet augšējo vāku, nospiežot uz leju vāka spiedpogu, iztīriet to, iztukšojiet celulozes tvertni, iztīriet rotējošo filtru un noņemiet atlikušo celulozi no sulas izvades vāka. Lai atsāktu sulas spiešanu, atkārtoti uzstādiet visas daļas un pievienojiet ierīci elektrotīklam.

UZMANĪBU! Ja sulu spiešanas laikā mašīna kļūst ievērojami trokšņaināka vai vairāk vibrē, nekavējoties iztīriet mašīnu!

11. Pēc lietošanas ierīci izslēdziet, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas, iztīriet biezumam atliekas un atsevišķas sulu spiedes daļas (skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope").

Bridinājums: izspiestā sula ir jāizdzer uzreiz, jo tā ļoti ātri oksidējas, kas var izraisīt garšas pasliktināšanos, krāsas izmaiņas un būtiski samazināt uzturvērtību. Ābolu vai bumbieru sula ļoti ātri kļūst brūna. Pievienojot pāris pilienus citronu sulas, šis process palēninās.

Sulas trauks nav paredzēts sulas vai citu pārtikas produktu uzglabāšanai!

Spiežot sulu no augļiem, kas satur maz ūdens (pastāvējuši āboli, kivi augļi u. tml.), iesakām regulāri ievietot cietākus augļus un dārzeņus, piemēram, burkānus, lai tiktu iztīrīts trauks, sietīņš un biezumam atvere.

UZMANĪBU!

Pievienojiet tikai nosusinātus un pienācīgi nomazgātus augļus vai dārzeņus.

Neizmantojiet augļus ar kauliņiem, riekstus vai ledus gabaliņus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas!

Ierīces virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie var bojāt ierīces virsmu!

Mazgājiet noņemamās daļas siltā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

Nekad netīriet ierīces korpusu tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!

1. Atveriet vāka vāciņu (spiediena skavu).
2. Atveriet augšējo vāku.
3. Velciet uz augšu, lai atbrīvotu iztukšošanas tvertni ar rotējošo filtru.
4. Izņemiet un iztīriet celulozes tvertni.
5. Pēc noņemamo daļu iztīrīšanas ierīci uzstādiet atpakaļ, veicot pretēju procedūru.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iemesls	Risinājums
Motors nedarbojas.	Kontaktdakša ir nepareizi vai nepietiekami pievienota strāvas tīklam.	Pārbaudiet kontaktdakšas un elektrotīkla savienojumu.
	Kontaktlīgza nedarbojas.	Pārbaudiet spriegumu, piemēram, pieslēdzot citu ierīci.
	Slikti novietots vāks vai vāka aizdare (spiediena skava).	Pārbaudiet ierīces montāžu.
	Ir bojāts strāvas vads.	Nogādājiet to pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
Dzinējs ir trokšņains.	Piesārņots rotējošais siets.	Atvienojiet strāvas vadu no kontaktlīgzas. Notīriet vāku, iztukšojiet tvertni un iztīriet rotējošo sietu.
Dzinējs ir pārstājis darboties.	Ir notikusi dzinēja pārslodze, temperatūras sensors ir reaģējis pret un pārkarsē dzinēju.	Atvienojiet strāvas vadu no kontaktlīgzas. Ļaujiet ierīcei atdzist. Apstrādājiet mazākus pārtikas produktus daudzumus.

TEHNISKĀ APKALPE

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa centram.

VIDES AIZSARDŽĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Šis izstrādājums atbilst visām piemērojamo EU direktīvu pamatprasībām.

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.

Acknowledgements

Thank you for purchasing a Concept product. We wish you much joy with your new appliance every day you use it. Please read the instruction manual carefully before initial use. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.

Technical specifications	
Voltage	220-240 V, 50/60 Hz
Input	500 W
Sound level	≤85 dB
Continuous operating time (KB)	max. 10 min.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Do not use the appliance in any other way than as described in this manual.
- Remove all the covering and marketing materials from the appliance before the first use.
- Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate of the appliance. Only use grounded sockets.
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on or connected to the mains.
- Before connecting or disconnecting the appliance from the mains socket, make sure that the switch is in the off position. Always disconnect the appliance with dry hands!
- When disconnecting the appliance from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.
- Do not allow children or unauthorized people to handle the appliance, use it out of their reach.
- Persons with reduced mobility, reduced sensory perception, mental disadvantage or persons not familiar with the operation must use the appliance only under the supervision of responsible person, who is familiar with the instructions. Pay extra attention if the appliance is used near children.
- Do not use the appliance as a toy.
- **Before cleaning and after use of the appliance, switch the appliance off, disconnect it from the mains and allow it to cool down.**
- Do not allow the power cord to hang freely over the edge of the worktop.

- Do not allow the power cord to touch hot surfaces. Do not allow the appliance to hang on the power cord.
- Do not use the appliance if the rotary strainer is damaged. The appliance contains sharp parts.
 - Do not use the appliance without properly fitted pulp container.
 - The appliance contains sharp parts. Exercise caution when cleaning.
 - Never remove the lid of the appliance until the rotary screen has come to a complete stop.
 - Always use a supplied pusher **to push food through the inlet**. Never push food with your fingers, fork, spoon, knife or other object.
 - Do not use coarse and chemically aggressive substances to clean the appliance.
 - Do not use the appliance if it is not working properly, has been dropped, damaged or immersed in liquid. Have it checked and repaired by an authorized service centre.
 - Do not use the appliance with a damaged cord or plug and have it repaired immediately by an authorized service centre.
 - Do not use the appliance outdoors.
 - The appliance is only suitable for home use and is not intended for commercial use.
 - **Do not immerse the power cord, plug or appliance in water or any other liquid.**
 - Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
 - Place the appliance on a stable, flat surface.
 - Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service centre.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance performed by the user must not be carried out by children unless they are 8 years old and under supervision. Children aged under 8 years of age must be kept away from the appliance and its power cord. Do not let children play with the appliance.

Damages from failure to follow the manufacturer's instructions are not covered by the warranty.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1 Pusher
- 2 Lid transparent
- 3 Rotary strainer
- 4 Bowl with drain
- 5 Juice container
- 6 Pulp container
- 7 Lid closure (pressure clip)
- 8 Appliance body
- 9 Mode button



OPERATING INSTRUCTIONS

NOTICE

Before putting a new appliance into operation, you should wipe it thoroughly from the outside with a damp cloth and wash all removable parts in warm water for hygienic reasons.

Exercise caution when cleaning.

The appliance and its accessories are not suitable for use in a microwave oven. The appliance contains sharp parts.

Do not leave the appliance running continuously for more than 10 minutes. The average juicing time per container is 30-60 seconds, i.e. a maximum of 10 containers. After that, a 15 minute break is recommended and continued operation until the motor has cooled down.

To prevent damage to the motor, the motor temperature sensor will automatically shut down the appliance in the event of overheating.

Tips for preparing juice

- Use only the freshest fruits and vegetables.
- Fruits and vegetables contain valuable vitamins and minerals that degrade when in contact with oxygen and light. Drink the juice immediately after pressing. If it is necessary to store the juice for several hours, put it in the refrigerator in a porcelain or glass container. Adding lemon juice will improve its preservation ability.
- You can use the pulp to prepare other dishes (jams, compotes, etc.).
- If the fruit is very watery (watermelons, etc.), add it slowly to squeeze as much juice as possible.
- If you juice very ripe fruit, there may be little juice. In this case, it is essential that you process the fruit very slowly so that the juice can flow out more easily and the appliance does not clog.
- It is common that when processing apples and bananas, the juice squeezed is not completely pure.

Juicing

Note: The appliance can only be started when the lid and the lid lock (pressure clip) are properly seated.

1. Place the appliance on a stable surface.
2. Place the pulp container on the side of the appliance body.
3. Place the bowl with the juice outlet on the upper part of the appliance body.
4. Insert the rotary strainer into the drain bowl by pushing down on the top edge of the strainer.
5. Put on the top lid and secure it with the lid closure (pressure clip).
6. Place the juice container on the side of the appliance body (under the juice drain).
7. Plug the assembled appliance into an electrical outlet.
8. Use the speed switch to select the desired speed according to the type of food to be juiced:
 - "I" = lower speed level
 - "II" = higher speed level
9. Slowly push the washed pieces of fruit and vegetables into the inlet opening and press them through the pusher. You can insert apples and pears cut into larger pieces. You do not need to peel them or remove the cores. Peel the citrus fruits, peel the grapes first and insert the individual balls. When juicing currants, you can put in whole bunches. It is difficult to extract juice from banana, avocado, blackberries, figs, eggplant, strawberries, etc.

CAUTION! Always use a pusher to push food through the inlet opening. Never push food through with your fingers, a fork, spoon, knife or other object.

10. Continuously check the amount of juice in the juice container and whether the juice drain is clear. The juice drain must not be blocked! Also check continuously the amount of pulp in the juice container or stuck on the top lid. If this pulp needs to be removed, switch off the appliance, wait until the rotary strainer stops and unplug the appliance from the power outlet. Then release the top lid by folding down the lid pressure clip, clean it, empty the pulp container, clean the rotary strainer and remove any remaining pulp from the juice drain cover. To continue juicing, reinstall all parts of the appliance and connect the appliance to the mains.

WARNING! Clean the appliance immediately if the noise level of the appliance increases significantly during juicing or if there is a strong vibration!

11. After use, switch off the appliance, disconnect it from the electrical outlet, remove the remaining pulp and clean the individual components (see the Cleaning and maintenance section).

Warning: The finished juice is intended for immediate consumption because it oxidises very quickly in the air, which may deteriorate its taste, change colour and, above all, reduce its nutritional value. Apple or pear juice turns brown quickly, you can slow down the process by adding a few drops of lemon juice.

The juice container is not designed to preserve juice or other foods!

When juicing fruit or vegetables that contain little water (older apples, kiwis, etc.), it is recommended to continuously insert harder fruit and vegetables, such as carrots, to clean the container, strainer and drain hole.

CAUTION!

Insert only drained and properly washed fruit or vegetables.

Do not use fruit with stones, nuts or ice cubes.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before each cleaning of the appliance, unplug the power cord from the electrical outlet!

To clean the surface of the appliance, use only a damp cloth, no detergents or hard objects, as they can damage the surface of the appliance!

Wash the removable parts in warm water and mild detergent. Then rinse and dry thoroughly.

Never clean the appliance body under running water, do not rinse it or immerse it in water!

1. Open the lid cap (pressure clip).
2. Open the top lid.
3. Pull upwards to release the drain pan together with the rotary strainer.
4. Remove and clean the pulp container.
5. After cleaning the removable parts, reassemble the appliance by reversing the procedure.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Remedy
The motor is not working.	The plug inserted incorrectly or insufficiently in the wall outlet.	Check connection of the plug.
	The wall outlet is not energized.	Check the presence of voltage, e.g. with another appliance.
	Badly seated lid or lid closure (pressure clip).	Check the assembly of the appliance.
	Damaged power cord.	Have it checked and repaired by an authorized service centre.
The engine is noisy.	Contaminated rotary screen.	Unplug the power cord from the socket. Clean the lid, empty the container and clean the rotary strainer.
The engine stopped working.	There's been an engine overload, the temperature sensor has reacted against to overheat the engine.	Unplug the power cord from the socket. Allow the appliance to cool down. Process smaller quantities of food.

SERVICE CENTRE

Extensive maintenance or repair, which requires access to internal parts of the product, has to be performed by a qualified specialist or the service centre.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

- Packaging materials and old appliances should be recycled.
- Packaging materials may be disposed of as sorted waste.
- Dispose the plastic bags made of polyethylene (PE) of as sorted waste.

Recycling of the appliance at the end of its lifespan:



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The disposal of such material has to be done according to the recycling regulations. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.



The product meets all the necessary requirements of the EU directives applicable to the specific product.

Changes in text, design, and technical specifications are subject to change without prior notice and we reserve the right to change them.

Danksagung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke Concept angeschafft haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit unserem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sind.

Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die ganze Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese dann auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt behandeln werden, sich mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Technische Parameter	
Spannung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsbedarf	500 W
Lautstärke	≤85 dB
Kontinuierliche Betriebsdauer (KB)	max. 10 min.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie das Gerät nicht anders, als es in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Vor dem ersten Einsatz entfernen Sie alle Verpackungen und Marketingunterlagen vom Gerät.
- Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Geräts entspricht. Benutzen Sie ausschließlich geerdete Steckdosen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht, wenn es eingeschaltet, beziehungsweise in die Stromsteckdose angeschlossen ist.
- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss oder Trennen des Geräts von der Netzsteckdose, dass sich der Schalter in der Position Ausgeschaltet befindet. Trennen Sie das Gerät immer mit trockenen Händen vom Stromnetz!
- Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose ziehen Sie nie am Zuleitungskabel, sondern greifen Sie den Stecker und trennen Sie diesen von der Steckdose durch das Ziehen.
- Gestatten Sie den Kindern und Unmündigen nicht, mit dem Gerät zu manipulieren, nutzen Sie es außerhalb ihrer Reichweite.
- Personen mit der erniedrigten Bewegungsfähigkeit, mit der erniedrigten Sinneswahrnehmung, mit der ungenügenden psychischen Fähigkeit oder Personen, die mit der Bedienung nicht anvertraut sind, müssen das Gerät nur unter der Aufsicht einer verantwortlichen anvertrauten Person nutzen. Verwenden Sie das Gerät nur mit großer Vorsicht in der Nähe von Kindern.

- Erlauben Sie nicht, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird.
- **Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und nach dem Gebrauch aus, trennen Sie es von der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.**
- Lassen Sie das Zuleitungskabel nicht frei über die Kante der Arbeitsplatte hängen. Achten Sie darauf, dass es keine heißen Flächen berührt. Lassen Sie das Gerät nicht am Zuleitungskabel hängen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Drehsieb beschädigt ist. Das Gerät enthält scharfe Teile.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne richtig eingesetztes Fruchtfleischbehälter.
- Das Gerät weist scharfe Teile auf. Die Reinigung bedarf erhöhter Vorsicht.
- Nehmen Sie den Deckel des Geräts niemals ab, bevor das Drehsieb nicht vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Zum Passieren der Lebensmittel durch die Eingangsöffnung **nutzen Sie immer einen Stampfer**. Passieren Sie die Lebensmittel niemals mit den Fingern, mit der Gabel, dem Löffel, dem Messer oder einem anderen Gegenstand.
- Benutzen Sie keine groben und chemisch aggressiven Stoffe zur Reinigung des Geräts.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig arbeitet, wenn es gefallen ist oder wenn es in eine Flüssigkeit eingetaucht wurde. Lassen Sie es von einer autorisierten Werkstatt überprüfen und reparieren.
- Nutzen Sie das Gerät mit dem beschädigten Zuleitungskabel oder Stecker nicht. Lassen Sie den Mangel von einer autorisierten Werkstatt unverzüglich beheben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht draußen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- **Tauchen Sie das Zuleitungskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.**
- Nutzen Sie kein anderes Zubehör, als es vom Hersteller empfohlen wird.
- Legen Sie das Gerät jeweils auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt.

- Dieses Gerät können Kinder ab dem 8. Lebensjahr und Personen mit den erniedrigten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit den ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen dann nutzen, wenn sie unter der Aufsicht stehen oder wenn sie über das Nutzen des Geräts auf eine sichere Weise belehrt wurden und wenn sie die eventuellen Gefahren verstehen. Die von dem Benutzer durchzuführende Reinigung und Wartung dürfen keine Kinder durchführen, wenn sie nicht älter als 8 Jahre und unter keiner Aufsicht sind. Kinder bis zum 8. Lebensjahr müssen außerhalb der Reichweite des Geräts und dessen Zuleitung gehalten werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Bei der Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als Garantiereparatur anerkannt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1 Drücker
- 2 Deckel transparent
- 3 Drehbares Sieb
- 4 Schale mit Ablauf
- 5 Saftbehälter
- 6 Pulp-Behälter
- 7 Deckelverschluss (Druckklammer)
- 8 Gehäuse des Geräts
- 9 Modus-Taste



BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS

Bevor Sie das neue Gerät in Betrieb bringen, sollten Sie es aus den hygienischen Gründen mit einem feuchten Tuch außen abwischen und alle abnehmbaren Teile im warmen Wasser spülen.

Die Reinigung bedarf erhöhter Vorsicht.

Das Gerät und dessen Zubehör sind nicht mikrowelleneeignet. Das Gerät enthält scharfe Teile.

Lassen Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen laufen. Die durchschnittliche Entsaftungszeit pro Behälter beträgt 30-60 Sekunden, d. h. maximal 10 Behälter. Danach wird eine 15-minütige Pause empfohlen und ein Weiterbetrieb, bis sich der Motor abgekühlt hat.

Um Schäden am Motor zu vermeiden, schaltet der Motortemperatursensor das Gerät bei Überhitzung automatisch ab.

Tipps zur Saftzubereitung

- Benutzen Sie nur das frischeste Obst und Gemüse.
- Im Obst und Gemüse sind wertvolle Vitamine und Mineralstoffe enthalten, die beim Kontakt mit Sauerstoff und Licht entwertet werden. Trinken Sie den Saft unverzüglich nach dessen Auspressen. Wenn der Saft über mehrere Stunden zu lagern ist, bewahren Sie diesen im Kühlschrank, im Porzellan- oder Glasgeschirr. Durch Beimischen vom Zitronensaft wird die Konservierungsfähigkeit erhöht.
- Das Fruchtfleisch können Sie zur Zubereitung anderer Gerichte verwenden (Konfitüren, Kompotte, usw.).
- Besonders wasserhaltiges Obst (Wassermelone, usw.) ist langsam einzulegen, damit möglichst viel Saft herausgepresst wird.
- Beim Entsaften von sehr reifen Früchten kann es sein, dass es nur wenig Saft gibt. In solchem Fall ist es erforderlich, dass das Obst sehr langsam verarbeitet wird, damit der Saft einfacher abfließen kann und das Gerät nicht verstopft wird.
- Bei der Verarbeitung von Äpfeln und Bananen wird üblicherweise kein klarer Saft herausgepresst.

Entsaften

Anmerkung: Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn der Deckel und die Deckelkappe (Druckklammer) richtig aufgesetzt sind.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
2. Legen Sie den Fruchtfleischbehälter auf die Seite des Geräts an.
3. Setzen Sie den Behälter mit Austritt auf den oberen Teil vom Körper des Geräts auf.
4. Setzen Sie das Drehsieb in die Ablaufschale ein, indem Sie den oberen Rand des Siebs nach unten drücken.
5. Setzen Sie den oberen Deckel wieder auf und sichern Sie ihn mit dem Deckelverschluss (Druckklammer).
6. Stellen Sie den Saftbehälter an die Seite des Geräts (unter den Saftablauf).
7. Schließen Sie das zusammengebaute Gerät an eine Steckdose an.
8. Verwenden Sie den Geschwindigkeitsschalter, um die gewünschte Geschwindigkeit je nach Art der zu entsaftenden Lebensmittel auszuwählen:
 - "I" = niedrigere Geschwindigkeitsstufe
 - "II" = höhere Geschwindigkeitsstufe
9. Schieben Sie die gewaschenen Obst- und Gemüsestücke langsam in die Einfüllöffnung und drücken Sie sie durch den Stampfer. Sie können in größere Stücke geschnittene Äpfel und Birnen einführen. Sie brauchen sie nicht zu schälen oder das Kerngehäuse zu entfernen. Schälen Sie die Zitrusfrüchte, schälen Sie zuerst die Weintrauben und setzen Sie die einzelnen Kugeln ein. Wenn Sie Johannisbeeren entsaften, können Sie ganze Trauben einlegen. Es ist schwierig, Bananen, Avocados, Brombeeren, Feigen, Auberginen, Erdbeeren usw. zu entsaften.

ACHTUNG! Verwenden Sie immer einen Stampfer, um Lebensmittel durch die Einfüllöffnung zu drücken. Schieben Sie die Lebensmittel niemals mit den Fingern, einer Gabel, einem Löffel, einem Messer oder einem anderen Gegenstand durch den Einlass.

10. Kontrollieren Sie laufend die Saftmenge im Saftbehälter und ob der Saftablauf frei ist. Der Saftablauf darf nicht verstopft sein! Kontrollieren Sie auch ständig die Menge des Fruchtfleisches, das sich im Saftbehälter befindet oder am oberen Deckel klebt. Wenn dieser Brei entfernt werden muss, schalten Sie das Gerät aus, warten Sie, bis das Rotationssieb zum Stillstand kommt, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lösen Sie dann den oberen Deckel, indem Sie den Druckbügel des Deckels nach unten klappen, reinigen Sie ihn, leeren Sie den Tresterbehälter, reinigen Sie das Drehsieb und entfernen Sie eventuelle Tresterreste aus dem Saftablaufdeckel. Um mit dem Entsaften fortzufahren, setzen Sie alle Teile des Geräts wieder ein und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

ACHTUNG! Wenn die Geräusche des Geräts während des Entsaftens deutlich zunehmen oder wenn starke Vibrationen auftreten, reinigen Sie das Gerät sofort!

11. Nach der Nutzung schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromsteckdose, entfernen Sie das restliche Fruchtfleisch und reinigen Sie einzelne Teile (siehe Absatz Reinigung und Instandhaltung).

Hinweis: Der fertige Saft ist zum sofortigen Verzehr bestimmt, weil er in der Luft sehr schnell oxidiert, was seinen Geschmack verschlechtern, die Farbe verändern und vor allem seinen Nährwert herabsetzen kann. Der Saft aus Äpfeln oder Birnen wird schnell braun, durch die Zugabe von ein paar Tropfen Zitronensaft wird dieser Prozess verlangsamt.

Der Saftbehälter ist zum Aufbewahren des Saftes oder anderer Lebensmittel nicht bestimmt!

Beim Entsaften der Früchte, die wenig Wasser (ältere Äpfel, Kiwi u. ä.) enthalten, empfehlen wir, härtere Obst- und Gemüsesorten, z.B. Möhre, laufend einzulegen, damit der Behälter, das Sieb, sowie die Abfallöffnung gereinigt werden.

VORSICHT!

Legen Sie nur abgetropftes und gründlich gewaschenes Obst und Gemüse ein.

Verwenden Sie kein Obst mit Kernen, keine Nüsse oder Eiswürfel.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor jeder Reinigung des Geräts ist das Anschlusskabel von der Stromsteckdose zu trennen!

Zur Reinigung der Oberfläche des Geräts benutzen Sie nur ein feuchtes Tuch, keine Reinigungsmittel und keine harten Gegenstände, weil sie die Oberfläche des Geräts beschädigen können!

Waschen Sie die abnehmbaren Teile mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend abspülen und gründlich abtrocknen.

Reinigen Sie den Körper des Geräts niemals unter dem fließenden Wasser, spülen Sie es nicht und tauchen Sie es ins Wasser nicht ein!

1. Öffnen Sie die Deckelkappe (Druckklammer).
2. Öffnen Sie den oberen Deckel.
3. Ziehen Sie den Deckel nach oben, um die Auffangschale zusammen mit dem Drehsieb zu lösen.
4. Entfernen und reinigen Sie den Tresterbehälter.
5. Nach der Reinigung der abnehmbaren Teile setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Lösung
Der Motor arbeitet nicht.	Falsch oder wenig in die Steckdose gesteckter Stecker.	Überprüfen Sie den Steckeranschluss.
	Die Steckdose wird nicht eingespeist.	Überprüfen Sie das Vorhandensein der Spannung, z.B. mit einem anderen Gerät.
	Schlecht sitzender Deckel oder Deckelverschluss (Druckklammer).	Überprüfen Sie die Montage des Geräts.
	Beschädigtes Netzkabel.	Lassen Sie es von einer autorisierten Werkstatt überprüfen und reparieren.
Der Motor ist laut.	Verunreinigtes Rotationssieb.	Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Reinigen Sie den Deckel, leeren Sie den Behälter und reinigen Sie das Drehsieb.
Der Motor funktioniert nicht mehr.	Es gab eine Überlastung des Motors, der Temperatursensor hat darauf reagiert den Motor zu überhitzen.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen. Verarbeiten Sie kleinere Mengen an Lebensmitteln.

SERVICE

Eine umfangreichere Wartung oder Reparatur, die einen Eingriff in die Innenteile des Geräts erfordert, ist durch einen qualifizierten Fachmann oder Werkstatt durchzuführen.

UMWELTSCHUTZ

- Bevorzugen Sie das Recyceln von Verpackungen und Altgeräten.
- Der Gerätekarton kann als sortiertes Altmaterial entsorgt werden.
- Die Polyäthylen-Beutel (PE) geben Sie zum Recyceln des Sammelmaterials ab.

Recycling des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer:



Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Das Symbol am Produkt oder an dessen Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall gehört. Es ist auf eine Sammelstelle zum Recyceln der elektrischen und elektronischen Anlagen zu bringen. Durch die Sicherstellung der korrekten Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, die durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Die Entsorgung muss im Einklang mit den Vorschriften für die Abfallbehandlung durchgeführt werden. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei der zuständigen örtlichen Behörde, dem Dienstleister für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.



Dieses Produkt erfüllt sämtliche Grundanforderungen der EU-Richtlinien, die sich darauf beziehen.

Die Änderungen im Text, im Design und in den technischen Spezifizierungen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden, und wir behalten uns das Recht auf deren Änderungen vor.

MERCI

Nous vous remercions d'avoir acheté le produit de la marque Concept et nous espérons qu'il vous apportera votre entière satisfaction pendant son utilisation.

Lire attentivement le manuel d'emploi avant la première utilisation et le conserver. Faire prendre connaissance du manuel d'emploi par les autres personnes pouvant manipuler le produit.

Caractéristiques techniques	
Tension	220–240 V ~ 50/60 Hz
Puissance	500 W
Niveau sonore	≤85 dB
Temps de fonctionnement continu (KB)	max. 10 min.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser l'appareil autrement que prévu dans le manuel d'emploi.
- Enlever tous les emballages et autres éléments de marketing avant la première utilisation.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil. Ne brancher l'appareil que sur une prise de courant avec mise à la terre.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance s'il est en marche, le cas échéant lorsqu'il est branché dans une prise secteur.
- Avant de brancher ou débrancher l'appareil de la prise de secteur, vérifier que l'interrupteur est en position Arrêt.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher, mais saisir la fiche et la tirer délicatement. Débranchez toujours l'appareil avec des mains sèches !
- Ne pas permettre aux enfants ou aux personnes de capacités mentales réduites de manipuler l'appareil ou le mettre hors leur portée.
- Des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance du mode d'emploi ne doivent manipuler l'appareil que sous la surveillance d'une personne responsable informée de l'utilisation de l'appareil. Redoubler de vigilance lorsque cet appareil est employé à proximité d'enfants.
- Ne pas permettre de laisser utiliser l'appareil comme un jouet.

- **Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent toujours être faites sur l'appareil débranché et refroidi.**
- Le câble d'alimentation ne doit jamais pendre sur bord d'une table. Éviter qu'il entre en contact avec les surfaces chaudes. Ne pas suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si le récipient pour pulpe n'est pas mis correctement en place.
- L'appareil comprend des pièces coupantes. Faire très attention lors du nettoyage.
- Ne retirez jamais le couvercle de l'appareil avant que l'écran rotatif ne se soit complètement arrêté.
- Pour faire passer les aliments par l'orifice d'alimentation **utiliser le poussoir**. Ne jamais pousser les aliments par l'orifice d'alimentation à l'aide des doigts, fourchettes, cuillère, couteau ou tout autre objet.
- Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide des agents abrasifs ou des produits chimiques agressifs.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre, s'il est endommagé ou plongé dans un liquide. Laisser le vérifier et réparer dans un centre d'entretien agréé.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé, laisser le réparer immédiatement dans un centre d'entretien agréé.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique, il n'est pas prévu à des fins commerciales.
- **Ne jamais plonger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.**
- Ne pas utiliser autres accessoires que ceux prévus par le fabricant.
- Utiliser l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil par ses propres soins. Contacter un centre d'entretien agréé.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou le manque d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions pour utiliser l'appareil d'une manière sûre et comprennent les dangers potentiels. Les enfants de moins de 8 ans ne sont autorisés à réaliser les opérations de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance. Maintenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

En cas de non-respect des recommandations du fabricant, la garantie concernant la réparation est annulée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1 Poussoir
- 2 Couvercle transparent
- 3 Crépine rotative
- 4 Bol avec vidange
- 5 Récipient à jus
- 6 Récipient à pulpe
- 7 Fermeture du couvercle (clip de pression)
- 8 Corps de l'appareil
- 9 Bouton de mode



MODE D'EMPLOI

MISE EN GARDE :

Avant que vous commenciez à utiliser votre nouvel appareil, il devrait être nettoyé, pour des raisons d'hygiène, à l'aide d'un chiffon humide et toutes les parties amovibles devraient être lavées à l'eau chaude.

Faire très attention lors du nettoyage.

Ne pas utiliser l'appareil et ses accessoires dans la four micro-ondes. L'appareil contient des pièces coupantes.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner en continu pendant plus de 10 minutes. Le temps de passage moyen par récipient est de 30 à 60 secondes, soit un maximum de 10 récipients. Ensuite, il est recommandé de faire une pause de 15 minutes et de continuer à utiliser l'appareil jusqu'à ce que le moteur ait refroidi.

Pour éviter d'endommager le moteur, le capteur de température du moteur arrête automatiquement l'appareil en cas de surchauffe.

Astuces pour préparer du jus

- Achetez seulement des fruits et légumes très frais.
- Les fruits et légumes contiennent des vitamines et minéraux de grande qualité qui, exposés à l'air ou à la lumière, perdent de leur valeur. Consommez le jus immédiatement après la sortie de la presse. S'il est nécessaire de conserver le jus pendant quelques heures, placez-le dans le réfrigérateur dans un récipient en porcelaine ou en verre. L'ajout du jus de citron aide à améliorer la conservation.
- La pulpe peut être utilisée pour d'autres préparations (confitures, compotes, etc.).
- Si le fruit contient beaucoup d'eau (pastèque, etc.), insérez-le par petites portions afin de presser le plus de jus possible.
- Si le fruit à presser n'est pas suffisamment mûr, il est possible que vous obteniez seulement une petite quantité de jus. Dans ce cas, transformez les fruits lentement pour que le jus puisse s'écouler facilement et pour ne pas boucher le tamis rotatif.
- Pour les pommes et bananes, il est habituel que le jus obtenu ne soit pas net.

Extraction

Note: L'appareil ne peut être mis en marche que lorsque le couvercle et le capuchon du couvercle (clip de pression) sont correctement mis en place.

1. Placez l'appareil sur un support stable.
2. Placez le récipient pour pulpe sur le côté du corps de l'appareil.
3. Montez le couvercle sur la partie supérieure du corps de l'appareil.
4. Insérez la crépine rotative dans la cuvette de vidange en poussant vers le bas le bord supérieur de la crépine.
5. Remettez le couvercle en place et le fixer à l'aide de la fermeture du couvercle (clip de pression).
6. Placez le bac à jus sur le côté du corps de l'appareil (sous l'écoulement du jus).
7. Branchez l'appareil assemblé sur une prise électrique.
8. Utilisez le sélecteur de vitesse pour sélectionner la vitesse souhaitée en fonction du type d'aliment à presser :
 - "I" = niveau de vitesse inférieur
 - "II" = niveau de vitesse plus élevé
9. Introduisez lentement les morceaux de fruits et de légumes lavés dans l'ouverture d'entrée et pressez-les à travers le pilon. Vous pouvez insérer des pommes et des poires coupées en gros morceaux. Il n'est pas nécessaire de les éplucher ou d'enlever le cœur. Pelez les agrumes, épluchez d'abord les raisins et insérez les boules individuelles. Pour le jus de groseilles, vous pouvez utiliser des grappes entières. Il est difficile d'extraire le jus des bananes, des avocats, des mûres, des figues, des aubergines, des fraises, etc.

ATTENTION! Si la cadence du bruit de l'appareil augmente pendant le fonctionnement ou les vibrations sont constatées, arrêtez immédiatement l'appareil.

10. Vérifiez en permanence la quantité de jus dans le bac à jus et si l'orifice d'écoulement du jus est dégagé. L'écoulement du jus ne doit pas être obstrué ! Vérifiez également en permanence la quantité de pulpe dans le bac à jus ou collée sur le couvercle supérieur. Si cette pulpe doit être éliminée, éteignez l'appareil, attendez que le tamis rotatif s'arrête et débranchez l'appareil de la prise de courant. Libérez ensuite le couvercle supérieur en rabattant le clip de pression du couvercle, nettoyez-le, videz le bac à pulpe, nettoyez la crépine rotative et retirez toute pulpe restante du couvercle d'écoulement du jus. Pour continuer à extraire du jus, réinstallez toutes les pièces de l'appareil et branchez l'appareil sur le secteur.

ATTENTION! Si le bruit de l'appareil augmente considérablement pendant la préparation des jus de fruits ou s'il y a de fortes vibrations, nettoyez immédiatement l'appareil !

11. Arrêter l'appareil après l'utilisation, débranchez-le, nettoyez tous les éléments des résidus de pulpe (voir la section Nettoyage et entretien).

Mise en garde : Le jus préparé est destiné pour une consommation immédiate car, en contact avec l'air, celui-ci subit une oxydation qui a pour effet une altération du goût, de la couleur et de la valeur nutritive. Le jus de pomme ou de poire subit rapidement un brunissement, en ajoutent quelques gouttes de jus de citron, ce phénomène ralentit.

La verseuse n'est pas prévue pour garder le jus ou autres aliments !

Pendant le pressage des fruits contenant peu d'eau (certaines pommes, kiwi etc.) il est recommandé d'insérer les fruits ou légumes durs tels que carotte pour éviter de bloquer le bol, le tamis ou la verseuse

ATTENTION !

N'insérez que des fruits ou des légumes égouttés et correctement lavés.

N'utilisez jamais les fruits à noyaux, noix ou cubes de glace.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant tout nettoyage, débrancher le cordon d'alimentation !

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec une éponge légèrement humide, ne pas utiliser des objets abrasifs pouvant endommager la surface d'appareil !

Lavez les parties amovibles à l'eau chaude et avec un détergent doux. Rincer et sécher soigneusement.

Ne jamais nettoyer le corps de l'appareil sous l'eau courante, ne pas le rincer ou ne pas le plonger à l'eau !

1. Ouvrir le couvercle (clip de pression).
2. Ouvrez le couvercle supérieur.
3. Tirer vers le haut pour dégager le bac d'égouttage et le tamis rotatif.
4. Retirez et nettoyez le bac à pulpe.
5. Après avoir nettoyé les parties amovibles, remontez l'appareil en inversant la procédure.

GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne fonctionne pas.	La fiche est mal ou insuffisamment branchée à une prise.	Vérifier le branchement de la fiche.
	La prise n'est pas alimentée.	Vérifier la tension dans le secteur, par exemple en utilisant un autre appareil domestique.
	Couvercle mal placé ou fermeture du couvercle (clip de pression).	Vérifier le montage de l'appareil.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Laisser le vérifier et réparer dans un centre d'entretien agréé.
Le moteur est bruyant.	Écran rotatif contaminé.	Débrancher le cordon d'alimentation de la prise. Nettoyez le couvercle, videz le récipient et nettoyez le tamis rotatif.
Le moteur ne fonctionne plus.	Il y a eu une surcharge du moteur, le capteur de température a réagi contre pour surchauffer le moteur.	Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Laissez l'appareil refroidir. Traiter de plus petites quantités d'aliments.

SERVICE

Les opérations de maintenance ou les réparations de plus grande étendue nécessitant une intervention sur les composants internes de l'appareil ne peuvent être effectuées que par un centre d'entretien agréé.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Préférer le recyclage des emballages et des appareils à la fin de leur durée de vie.
- Le carton est à remettre dans le centre de collecte sélective.
- Les sachets en plastique (PE) sont à remettre dans le centre de collecte sélective pour recyclage.

Recyclage de l'appareil à la fin de sa durée de vie :



La désignation du produit est conforme à la Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Il est nécessaire de le remettre dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En assurant une élimination conforme de ce produit, vous pouvez empêcher tout impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine résultant de la liquidation non conforme de ce produit. Éliminer le produit en conformité à la réglementation de traitement de déchets. De plus amples informations concernant le recyclage peuvent être obtenues auprès de l'administration locale compétente, les centres de tri de déchets ménagers ou dans le magasin où vous avez acheté votre produit.



Ce produit satisfait aux exigences élémentaires des directives EU applicables.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer les modifications du texte, design et spécifications techniques sans information préalable.

Ringraziamento

Grazie per aver acquisito il prodotto di marchio Concept e vi auguriamo che vi dia la massima soddisfazione per tutta la durata della sua vita utile.

Si consiglia di leggere attentamente l'intero manuale d'uso prima di procedere al primo uso dell'apparecchio stesso. Conservare bene il manuale d'uso. Provvedere che tutte le persone addette all'uso del prodotto facciano la conoscenza del manuale d'uso.

Parametri tecnici	
Tensione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza assorbita	500 W
Rumorosità	≤85 dB
Tempo di funzionamento ininterrotto (KB)	max. 10 min.

IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

- Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello descritto nel presente manuale d'uso.
- Eliminare completamente tutti gli imballi e materiali pubblicitari prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Verificare se la tensione della rete corrisponde ai valori riportati sull'etichetta del prodotto. Utilizzare esclusivamente le prese di corrente elettrica con la messa a terra.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito se acceso, eventualmente connesso alla rete.
- Prima di attaccare o staccare l'apparecchio dalla presa di corrente assicurarsi che il pulsante off/on è in posizione off. Scollegare sempre l'apparecchio con le mani asciutte!
- Allo staccare dell'apparecchio dalla presa di corrente non tirare mai il cavo di alimentazione, bensì prendere la spina in mano e staccarla estraendola.
- Non permettere ai bambini, né alle persone incapaci di volere e di intendere, di manipolare con l'apparecchio, utilizzarlo fuori dalla loro portata.
- Le persone con la mobilità e/o la percezione ridotte, mentalmente inadatte oppure le persone non istruite in merito all'uso devono utilizzare l'apparecchio solo in presenza di una persona responsabile e istruita in merito. Prestare la maggiore attenzione se l'apparecchio è utilizzato in presenza dei bambini.
- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato come giocattolo.

- **Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio staccarlo dalla corrente elettrica e lasciarlo raffreddare.**
- Non lasciare pendere il cavo di alimentazione libero oltre il bordo del banco da lavoro. Avere cura che il cavo di alimentazione non tocchi le superfici caldi. Non far appendere l'apparecchio su cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se il passino rotante risulta danneggiato.
- Non utilizzare l'apparecchio se non è inserito correttamente il contenitore per la polpa.
- L'apparecchio contiene gli elementi taglienti. Prestare maggiore attenzione al momento di loro pulizia.
- Non rimuovere mai il coperchio dell'apparecchio prima che lo schermo rotante si sia completamente arrestato.
- Per premere gli alimenti dentro la bocca di carico **utilizzare sempre il pressino in dotazione.** Non utilizzare mai le dita, la forchetta, il cucchiaino, il coltello o altro per premere gli alimenti nella bocca di carico.
- Per pulire l'apparecchio non adoperare gli agenti chimici aggressivi e abrasivi.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, ossia se caduto per terra o se è stato immerso nell'acqua o in un altro liquido. In tal caso bisogna far esaminare l'apparecchio ed eventualmente farlo riparare da un'officina autorizzata.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, il tale difetto deve essere riparato da un'officina autorizzata.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, né all'esterno in generale.
- L'apparecchio di vostro possesso è adatto solo per uso domestico, non per uso commerciale.
- **Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso nell'acqua o in un altro liquido.**
- Non utilizzare accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile.
- Non procedere mai alla riparazione dell'apparecchio. Rivolgersi sempre ad un'officina autorizzata.

- L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini d'età superiore a 8 anni. Le persone di capacità fisiche e mentali ridotte e/o non pratiche possono utilizzare l'apparecchio solo in presenza delle persone istruite e informate sugli eventuali rischi uniti all'uso. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non deve essere effettuata dai bambini se essi sono d'età inferiore a 8 anni o se non presente una persona esperta. I bambini d'età inferiore a 8 anni devono stare lontani dalla portata dell'apparecchio e dal suo cavo di alimentazione. L'apparecchio non è un giocattolo e come tale deve essere utilizzato.

Un eventuale danno causato dal mancato rispetto delle indicazioni previste dal produttore non può essere coperto dalla garanzia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1 Spingitore
- 2 Coperchio trasparente
- 3 Filtro rotante
- 4 Vaschetta con scarico
- 5 Contenitore per il succo
- 6 Contenitore per la polpa
- 7 Chiusura del coperchio (clip a pressione)
- 8 Corpo dell'apparecchio
- 9 Pulsante di modalità



MANUALE D'USO

AVVERTIMENTO

Prima di procedere al primo uso dell'apparecchio, pulirlo con un panno umido e lavare i suoi accessori nell'acqua calda. Prestare maggiore attenzione al momento di loro pulizia.

L'apparecchio e i suoi accessori non sono adatti per l'uso nel forno a microonde.

L'apparecchio contiene parti taglienti.

Non lasciare l'apparecchio in funzione per più di 10 minuti. Il tempo medio di spremitura per contenitore è di 30-60 secondi, cioè per un massimo di 10 contenitori. Dopodiché, si consiglia di fare una pausa di 15 minuti e di continuare a lavorare finché il motore non si è raffreddato.

Per evitare danni al motore, il sensore di temperatura del motore spegne automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento.

Suggerimenti per la preparazione del succo

- Procurarsi sempre la frutta e verdura più fresca possibile.
- La frutta e la verdura contengono le vitamine e i minerali preziosi che si perdono a contatto con l'ossigeno e con la luce. Consumare il succo fresco, appena fatto. Comunque, se necessario, conservare il succo nel frigo in un recipiente di vetro o di porcellana, per alcune ore al massimo. Aggiungendo il succo di limone migliora la conservabilità del succo prodotto.
- La polpa può essere utilizzata per la preparazione di altre pietanze (marmellate, frutta sciroppata etc.).
- Se la frutta è molto acquosa (angurie etc.), inserirla piano per estrarre il massimo del succo.
- Se si usa la frutta molto matura, la quantità ottenuta del succo può essere bassa. In tal caso è necessario che la frutta venga lavorata molto piano in modo che il succo possa defluire più facilmente e l'apparecchio non si otturi.
- E' normale che lavorando le mele o le banane non si ottiene il succo puro.

Estrazione

Nota: L'apparecchio può essere avviato solo se il coperchio e il tappo del coperchio (clip di pressione) sono correttamente inseriti.

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile.
2. Accostare il recipiente per la polpa vicino al corpo dell'apparecchio.
3. Inserire il recipiente con lo scarico sulla parte superiore del corpo dell'apparecchio.
4. Inserire il filtro rotante nella vaschetta di scarico spingendo verso il basso il bordo superiore del filtro.
5. Riposizionare il coperchio superiore e fissarlo con la chiusura del coperchio (clip a pressione).
6. Posizionare il contenitore del succo sul lato del corpo dell'apparecchio (sotto lo scarico del succo).
7. Collegare l'apparecchio assemblato alla presa di corrente.
8. Utilizzare il selettore di velocità per selezionare la velocità desiderata in base al tipo di alimento da spremere:
 - "I" = livello di velocità inferiore
 - "II" = livello di velocità superiore
9. Spingere lentamente i pezzi di frutta e verdura lavati nell'apertura di ingresso e premerli attraverso il martello. Mele e pere possono essere inserite tagliate in pezzi più grandi. Non è necessario sbuciarle o rimuoverne i torsoli. Sbucciare gli agrumi, sbucciare prima l'uva e inserire le singole palline. Quando si spremono i ribes, si possono inserire i grappoli interi. È difficile estrarre il succo da banane, avocado, more, fichi, melanzane, fragole, ecc.

Avvertimento: Utilizzare sempre un martello per spingere il cibo attraverso l'apertura di ingresso. Non spingere mai il cibo con le dita, una forchetta, un cucchiaino, un coltello o altri oggetti.
10. Controllare costantemente la quantità di succo nel contenitore del succo e se lo scarico del succo è libero. Lo scarico del succo non deve essere ostruito! Controllare costantemente anche la quantità di polpa presente nel contenitore del succo o attaccata al coperchio superiore. Se è necessario rimuovere la polpa, spegnere l'apparecchio, attendere che il filtro rotante si arresti e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Quindi sganciare il coperchio superiore ripiegando la clip di pressione del coperchio, pulirlo, svuotare il contenitore della polpa, pulire il filtro rotante e rimuovere la polpa rimasta dal coperchio di scarico del succo. Per continuare a spremere, reinstallare tutte le parti dell'apparecchio e collegarlo alla rete elettrica.

ATTENZIONE! Se l'apparecchio diventa significativamente più rumoroso o vibra più forte durante la spremitura, pulirlo immediatamente!

11. Dopo l'uso spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente, rimuovere la polpa rimanente e pulire le singole parti dell'estrattore (si veda il capitolo Pulizia e manutenzione).

Avvertimento: Il succo appena fatto è destinato all'uso immediato, poiché all'aria è soggetto ad un'ossidazione veloce che può compromettere il suo sapore, comportare la variazione del colore e soprattutto ridurre il suo valore nutritivo. Il succo di mele o di pere diventa marrone velocemente, comunque, aggiungendo alcune gocce di limone il tale processo si rallenta.

Il recipiente per il succo non è destinato alla conservazione del succo stesso o di altri alimenti!

Lavorando la frutta contenente poca acqua (mele vecchie, kiwi etc.) si consiglia di alternare tale frutta con i pezzi di frutta e/o verdura più duri, per esempio la carota, in modo che si pulisca il recipiente, i passini e/o lo scarico.

ATTENZIONE!

Inserire solo frutta o verdura sgocciolata e adeguatamente lavata.

Non utilizzare la frutta a nocciolo, noci né pezzi di ghiaccio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Staccare il cavo di alimentazione dell'apparecchio dalla rete prima di ogni pulizia da fare!

Per non danneggiare la superficie dell'apparecchio utilizzare per la sua pulizia solo un panno umido senza alcuni detergenti.

Lavare le parti rimovibili in acqua tiepida e detergente delicato. Quindi risciacquare e asciugare accuratamente.

Non pulire mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, non sciacquarlo né immergere nell'acqua!

1. Aprire il tappo del coperchio (clip a pressione).
2. Aprire il coperchio superiore.
3. Tirare verso l'alto per liberare la vaschetta di scarico e il filtro rotante.
4. Rimuovere e pulire il contenitore della polpa.
5. Dopo aver pulito le parti rimovibili, rimontare l'apparecchio invertendo la procedura.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Motore non lavora	La spina elettrica è inserita nella presa di rete o poco o male.	Controllare l'attacco della spina.
	La presa di rete non è alimentata.	Controllare la presenza della tensione, per esempio attaccando un altro apparecchio.
	Coperchio mal posizionato o chiusura del coperchio (clip di pressione).	Controllare il montaggio dell'apparecchio.
	Il cavo di alimentazione risulta danneggiato.	In tal caso bisogna far esaminare l'apparecchio ed eventualmente farlo riparare da un'officina autorizzata.
Il motore è rumoroso.	Schermo rotante contaminato.	Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Pulire il coperchio, svuotare il contenitore e pulire il filtro rotante.
Il motore ha smesso di funzionare.	Si è verificato un sovraccarico del motore, il sensore di temperatura ha reagito surriscaldare il motore.	Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Lasciare raffreddare l'apparecchio. Lavorare quantità minori di cibo.

ASSISTENZA

La manutenzione più impegnativa e/o la riparazione che richiede l'intervento sulle parti interne dell'apparecchio devono essere fatte esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato o da una persona esperta e qualificata.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Riciclare imballi e prodotti vecchi, alla fine di loro ciclo di vita.
- La scatola in cui si acquista il prodotto può essere recuperata come rifiuto differenziato.
- I sacchetti in polietilene (PE) possono essere recuperati come rifiuto differenziato.

Riciclaggio del prodotto alla fine della sua vita utile



L'apparecchio è identificato in conformità alla Direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Il simbolo riportato sul prodotto indica che il prodotto stesso non può essere smaltito come rifiuto urbano. Va portato in un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Provvedendo allo smaltimento corretto del prodotto si può prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e/o sulla salute umana nel caso di mancato riciclaggio. Lo smaltimento deve essere effettuata in conformità alle norme regolanti la gestione dei rifiuti. Le maggiori informazioni sulle modalità dello smaltimento del prodotto sono reperibili presso l'ufficio locale di amministrazione pubblica oppure nel negozio dove il prodotto è stato acquistato.



Il presente prodotto rispetta tutti i requisiti elementari stabiliti dalle normative EU inerenti.

Il produttore si riserva di apportare le modifiche ai testi relativi al prodotto, al suo disegno e alle relative specifiche tecniche senza preavviso.

Agradecimiento

Gracias por comprar este producto de la marca Concept y esperamos que quede satisfecho con él durante todo el tiempo que lo use.

Antes de usar el producto, lea con cuidado todo el manual y luego guárdelo. Asegúrese de que las demás personas que vayan a utilizar el producto se familiaricen con el presente manual.

Parámetros técnicos	
Tensión	220–240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada	500 W
Nivel de ruido	≤85 dB
Operación ininterrumpida (KB)	máx. 10 min.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No emplee el artefacto de una manera diferente a la descrita en el presente manual.
- Antes de utilizar por primera vez el artefacto, retire el embalaje y los materiales promocionales.
- Verifique que la tensión de red se corresponda a los valores indicados en la placa. Utilice únicamente tomacorrientes con puesta a tierra.
- No deje el artefacto desatendido si está encendido o enchufado.
- Antes de conectar o desconectar el artefacto de un tomacorriente, asegúrese de que el interruptor esté en posición apagado.
- Al desenchufar el artefacto, no tire del cable, sino del enchufe. Desconecte siempre el aparato con las manos secas.
- No permita que el artefacto sea manipulado por niños o personas no capacitadas y utilícelo fuera de su alcance.
- Las personas con capacidad de movimiento o percepción sensorial reducidas, o con insuficiente capacidad mental, o personas no familiarizadas con su manejo deben utilizar el artefacto únicamente bajo la supervisión de una persona responsable, familiarizada con su uso. Tenga especial cuidado si emplea el artefacto en las cercanías de niños.
- No permita que el artefacto sea usado como juguete.
- **Antes de limpiar el artefacto, y luego de su uso, apáguelo, desconéctelo del tomacorriente y déjelo enfriar.**
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa. Evite que entre en contacto con superficies calientes. Evite que el artefacto cuelgue del cable.

- No use el artefacto con el tamiz giratorio dañado.
- No encienda el artefacto sin el recipiente correctamente instalado.
- El artefacto contiene piezas afiladas. Tenga especial cuidado al limpiarlas.
- No retire nunca la tapa del aparato hasta que la pantalla giratoria se haya detenido por completo.
- Para insertar los alimentos, **use el empujador**. No use los dedos, tenedores, cucharas, cuchillos u otros objetos.
- No emplee sustancias agresivas o telas ásperas para limpiar el artefacto.
- No emplee el artefacto si no funcionase correctamente, hubiese caído, estuviese dañado o hubiese sido sumergido. Hágalo probar y reparar por un servicio autorizado.
- No emplee el artefacto si el cable o el enchufe estuviesen dañados. Haga reparar la avería de inmediato por un servicio autorizado.
- No utilice el artefacto al aire libre.
- El artefacto está destinado únicamente para uso hogareño; no está destinado para uso comercial.
- **No sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua u otro líquido.**
- No utilice otros accesorios que los recomendados por el fabricante.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y estable.
- No repare usted mismo el artefacto. Diríjase a un servicio autorizado.
- Los niños mayores de 8 años y las personas mayores o con capacidades físicas o mentales reducidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos pueden utilizar el artefacto únicamente bajo supervisión o si se les ha enseñado a utilizarlo de una manera segura y son conscientes de los eventuales riesgos. El mantenimiento y limpieza realizados por el usuario no pueden ser llevados a cabo por niños menores de 8 años y sin supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del artefacto y su cable. Los niños no deben jugar con el artefacto.

En caso de incumplimiento de las instrucciones del fabricante, cualquier reparación no será reconocida por la garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Empujador
- 2 Tapa transparente
- 3 Colador giratorio
- 4 Bol con desagüe
- 5 Recipiente de zumo
- 6 Recipiente de pulpa
- 7 Cierre de la tapa (clip de presión)
- 8 Cuerpo del aparato
- 9 Botón de modo



MANUAL DE USO

ADVERTENCIA

Por motivos de higiene, antes de poner en funcionamiento un artefacto nuevo, se aconseja limpiarlo con un trapo húmedo y lavar con agua caliente todas las piezas lavables.

Tenga especial cuidado al limpiarlas.

El artefacto y sus accesorios no son aptos para hornos a microondas.

El aparato contiene piezas afiladas.

No deje el aparato en funcionamiento continuo durante más de 10 minutos. El tiempo medio de exprimido por recipiente es de 30-60 segundos, es decir, un máximo de 10 recipientes. Después, se recomienda una pausa de 15 minutos y continuar el funcionamiento hasta que el motor se haya enfriado.

Para evitar daños en el motor, el sensor de temperatura del motor apagará automáticamente el aparato en caso de sobrecalentamiento.

Consejos para preparar zumos

- Compre frutas y verduras frescas.
- Las frutas y verduras tienen valiosos minerales y vitaminas que se degradan al entrar en contacto con el oxígeno y la luz. Tome el zumo inmediatamente luego de ser exprimido. Si necesita guardar el zumo por varias horas, póngalo en el refrigerador, en un recipiente de cerámica o vidrio. Podrá conservarlo por más tiempo agregando zumo de limón.
- La pulpa se puede emplear para preparar jaleas, compotas, etc.
- Inserte frutas muy acuosas como sandías lentamente para poder extraer el máximo de zumo.
- Las frutas muy maduras pueden producir poco zumo. En tal caso, procese las frutas lentamente para que el zumo fluya más fácilmente y el tamiz no se atasque.
- Las manzanas y plátanos no suelen producir zumos límpidos.

Licuar

Nota: El aparato sólo puede ponerse en marcha cuando la tapa y el tapón de la tapa (clip de presión) están correctamente colocados.

1. Coloque al artefacto sobre una superficie estable.
2. Instale el recipiente para pulpa en el lateral del artefacto.
3. Instale el bol con salida en la parte superior del cuerpo del artefacto.
4. Introduzca el colador giratorio en el recipiente de desagüe empujando hacia abajo el borde superior del colador.
5. Vuelva a colocar la tapa superior y fíjela con el cierre de la tapa (clip de presión).
6. Coloque el recipiente de zumo en el lateral del cuerpo del aparato (debajo del desagüe de zumo).
7. Enchufe el aparato montado a una toma de corriente.
8. Utilice el selector de velocidad para seleccionar la velocidad deseada según el tipo de alimento que vaya a exprimir:
 - "I" = nivel de velocidad inferior
 - "II" = mayor nivel de velocidad
9. Empuje lentamente los trozos de fruta y verdura lavados hacia la abertura de entrada y presiónelos a través del apisonador. Las manzanas y peras pueden introducirse cortadas en trozos más grandes. No es necesario pelarlas ni quitarles el corazón. Pele los cítricos, pele primero las uvas e introduzca las bolas individuales. Cuando haga zumo de grosellas, puede introducir racimos enteros. Es difícil extraer zumo de plátanos, aguacates, moras, higos, berenjenas, fresas, etc.

Advertencia: Utilice siempre un apisonador para empujar los alimentos a través de la abertura de entrada. Nunca empuje los alimentos con los dedos, un tenedor, una cuchara, un cuchillo u otro objeto.
10. Compruebe continuamente la cantidad de zumo que hay en el recipiente de zumo y si el desagüe de zumo está despejado. El desagüe de zumo no debe estar obstruido. Compruebe también continuamente la cantidad de pulpa que hay en el recipiente de zumo o atascada en la tapa superior. Si es necesario eliminar esta pulpa, apague el aparato, espere hasta que el colador giratorio se detenga y desenchufe el aparato de la toma de corriente. A continuación, suelte la tapa superior abatiendo el clip de presión de la tapa, límpiela, vacíe el recipiente de pulpa, limpie el colador giratorio y retire los restos de pulpa de la tapa de vaciado de zumo. Para continuar haciendo zumo, vuelva a instalar todas las piezas del aparato y conéctelo a la red eléctrica.

¡ATENCIÓN!

Si el aparato hace mucho más ruido o vibra con más fuerza durante la extracción de zumo, ¡limpie el aparato inmediatamente!

11. Luego de usarlo, apague el artefacto, desenchúfelo, retire los restos de pulpa y limpie sus partes (ver sección Limpieza y Mantenimiento).

Advertencia: Los zumos son para consumo inmediato ya que se oxidan con rapidez, lo cual puede afectar su sabor y color y, en especial, reducir su valor nutritivo. Los zumos de manzana o pera se ponen marrones rápidamente. Unas gotas de limón ralentizan este proceso.

El recipiente para zumo no debe ser usado para guardar zumos u otros alimentos.

Al licuar frutas con poca agua (manzanas viejas, kiwis, etc.) se aconseja insertar de manera continua las frutas y verduras más duras, como zanahorias, para limpiar el recipiente, el tamiz y el drenaje.

¡ATENCIÓN!

Introduzca sólo fruta o verdura escurrida y debidamente lavada.

No use frutas con hueso, nueces o cubos de hielo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de cada limpieza, desconecte el artefacto del suministro eléctrico.

Para limpiar la superficie, emplee solo un trapo húmedo. No utilice productos de limpieza u objetos ásperos que puedan dañar la superficie del artefacto.

Lave las piezas desmontables con agua tibia y detergente suave. A continuación, acláralas y sécalas bien.

No limpie el artefacto bajo agua corriente, no lo enjuague ni lo sumerja.

1. Abra el tapón de la tapa (clip de presión).
2. Abra la tapa superior.
3. Tire hacia arriba para liberar la bandeja de drenaje junto con el colador giratorio.
4. Retire y limpie el depósito de pulpa.
5. Después de limpiar las piezas desmontables, vuelva a montar el aparato invirtiendo el procedimiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El motor no funciona.	Desenchufado o mal enchufado.	Controle la conexión del enchufe.
	El tomacorriente no está energizado.	Verifique la presencia de tensión con otro artefacto.
	Tapa mal asentada o cierre de la tapa (clip de presión).	Compruebe el montaje del aparato.
	Cable dañado.	Hágalo probar y reparar por un servicio autorizado.
El motor es ruidoso.	Tamiz rotativo contaminado.	Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente. Limpie la tapa, vacíe el recipiente y limpie el colador giratorio.
El motor ha dejado de funcionar.	Ha habido una sobrecarga del motor, el sensor de temperatura ha reaccionado sobrecalentar el motor.	Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Deje que el aparato se enfríe. Procese cantidades más pequeñas de alimentos.

SERVICIO

El mantenimiento de carácter más amplio o las reparaciones que requieran intervenir en las piezas internas del producto deben ser realizados por un servicio profesional.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- Dé preferencia al reciclado de los materiales de embalaje y los artefactos viejos.
- La caja puede ser desechada con la recolección de residuos clasificados.
- Las bolsas de polietileno (PE) deben ser llevadas para su reciclaje.

Reciclaje del artefacto al final de su vida útil:



El artefacto está etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Artefactos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). El símbolo en el producto o su embalaje indica que este no debe ser incluido entre los residuos domésticos. Debe ser llevado a un centro de recolección para el reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. Procurar la correcta liquidación del producto ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser resultar de la liquidación incorrecta del producto. El artefacto debe ser desechado conforme las normas para la gestión de residuos. Podrá obtener información más detallada sobre el reciclaje del producto en la autoridad local, el servicio de tratamiento de residuos correspondiente o la tienda en donde fue adquirido.



El producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas EU aplicables.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas.

Mulțumire

Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate în prezentul manual.

Parametri tehnici	
Tensiune	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consum de putere	500 W
Nivel de zgomot	≤85 dB
Durata de funcționare neîntreruptă (KB)	max. 10 min

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.
- Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de ambalare și materialele de marketing.
- Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu valorile înscrise pe eticheta aparatului. Folosiți numai prize de curent electric cu pământare.
- Nu lăsați aparatul fără supraveghere în timp ce este pornit, eventual racordat la priza de curent electric.
- Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sau deconecta aparatul de la priza de curent electric. Deconectați întotdeauna aparatul cu mâinile uscate!
- La scoaterea aparatului din priza de curent electric nu trageți niciodată de cablu, prindeți de ștecăr și scoateți-l prin tragere.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să manipuleze cu aparatul, folosiți-l în afara accesului acestora.
- Persoanele cu capacitatea motrică redusă, cu percepția simțului redusă, cu capacitatea intelectuală insuficientă sau persoanele nefamiliarizate cu deservire, trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unei persoane responsabile și familiarizate cu deservirea. Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.
- Nu permiteți folosirea aparatului drept jucărie.
- **Înainte de curățare și după utilizare opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent electric și lăsați-l să se răcească.**
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne liber peste marginea blatului de lucru. Aveți grijă să nu intre în contact cu suprafețe calde. Nu lăsați aparatul să atârne de cablul de alimentare.

- Nu utilizați aparatul dacă sita rotativă este deteriorată.
- Nu utilizați aparatul fără vasul pentru pulpă fixat corect.
- Aparatul conține componente ascuțite. Trebuie să aveți o grijă deosebită la curățarea aparatului.
- Nu scoateți niciodată capacul aparatului până când ecranul rotativ nu se oprește complet.
- Pentru a împinge alimentele prin orificiul de alimentare **folosiți întotdeauna împingătorul**. Nu împingeți niciodată alimentele cu degetele, cu o furculiță, lingură, cuțit sau cu un alt obiect.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau chimic agresive pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau expus la vreun lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Nu folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau ștecărul deteriorate, asigurați neîntârziat eliminarea defectului de către un service autorizat.
- Aparatul nu este destinat utilizării în aer liber.
- Aparatul este destinat doar utilizării casnice, nu este destinat uzului comercial.
- **Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă și nici într-un alt lichid.**
- Nu folosiți alte accesorii decât cele recomandate de către producător.
- Amplasați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă.
- Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoanele cu dizabilități fizice sau capacitate mentală redusă sau experiență și cunoștințe insuficiente doar dacă sunt supravegheate sau au fost familiarizate cu utilizarea aparatului în siguranță și pricep eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de către utilizator nu poate fi exercitată de către copii care nu au vârsta de peste 8 ani și nu sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie să mențină distanța de siguranță față de aparat și cablu de alimentare. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

La nerespectarea instrucțiunilor producătorului, eventuala reparație nu poate fi recunoscută ca reparație de garanție.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- 1 Împingător
- 2 Capac transparent
- 3 Filtru rotativ
- 4 Bol cu scurgere
- 5 Recipient pentru sucuri
- 6 Recipient pentru pulpă
- 7 Închiderea capacului (clemă de presiune)
- 8 Corpul aparatului
- 9 Butonul de mod



MANUAL DE UTILIZARE

ATENȚIONARE

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, din motive igienice, ar trebui să-l ștergeți pe dinafară cu o cârpă umedă și să spălați toate componentele amovibile în apă caldă.

Trebuie să aveți o grijă deosebită la curățarea aparatului.

Aparatul conține piese ascuțite.

Aparatul și componentele acestuia nu sunt potrivite a fi folosite în cuptor cu microunde.

Nu lăsați aparatul să funcționeze continuu mai mult de 10 minute. Timpul mediu de stoarcere a sucului pe recipient este de 30-60 de secunde, adică maximum 10 recipiente. După aceea, se recomandă o pauză de 15 minute și continuarea funcționării până la răcirea motorului.

Pentru a preveni deteriorarea motorului, senzorul de temperatură al motorului va opri automat aparatul în caz de supraîncălzire.

Sugestii pentru pregătirea sucului

- Cumpărați doar cele mai proaspete fructe și legume.
- Fructele și legumele conțin vitamine și minerale valoroase, care se degradează la contactul cu oxigen și cu lumină. Beți sucul imediat după extragere. Dacă sucul trebuie păstrat pentru câteva ore, puneți-l în frigider în vase ceramice sau din sticlă. Prin adăugarea sucului de lămâie puteți îmbunătăți caracteristicile de conservare.
- Puteți folosi pulpa pentru prepararea altor mâncăruri (gem, compoturi etc.).
- Dacă fructele sunt foarte apoase (pepeni, etc.) introduceți-le lent pentru a extrage cât mai mult suc posibil.
- Dacă stoarceți fructe foarte coapte, se poate întâmpla că o să fie puțin suc. În acest caz, fructele trebuie procesate foarte lent, astfel încât sucul să se scurgă mai ușor și să nu se ajungă la infundarea aparatului.
- Este normal ca la procesarea merelor și a bananelor să nu fie extras suc curat.

Stoarcere

Notă: Aparatul poate fi pornit numai atunci când capacul și capacul capacului (cleva de presiune) sunt așezate corect.

1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă.
2. Puneți recipientul pentru pulpă pe partea laterală a corpului aparatului.
3. Puneți bolul cu scurgere pe partea superioară a corpului aparatului.
4. Introduceți strecurătorul rotativ în vasul de scurgere, împingând în jos pe marginea superioară a strecurătorului.
5. Puneți la loc capacul superior și fixați-l cu ajutorul dispozitivului de închidere a capacului (clevă de presiune).
6. Așezați recipientul de suc pe partea laterală a corpului aparatului (sub scurgerea sucului).
7. Conectați aparatul asamblat la o priză electrică.
8. Folosiți comutatorul de viteză pentru a selecta viteza dorită în funcție de tipul de alimente care urmează să fie scurse:
 - "I" = nivel inferior de viteză
 - "II" = nivel de viteză mai mare
9. Împingeți încet bucățile de fructe și legume spălate în orificiul de intrare și presați-le prin mașina de tocat. Mere și perele pot fi introduse tăiate în bucăți mai mari. Nu este necesar să le decojiți sau să le scoateți miezul. Decojiți citricele, decojiți mai întâi strugurii și introduceți bilele individuale. Când faceți suc de coacăze, puteți introduce ciorchini întregi. Este dificil să extrageți suc din banane, avocado, mure, smochine, vinete, căpșuni etc.

Avertizare: Folosiți întotdeauna un berbec pentru a împinge alimentele prin orificiul de admisie. Nu împingeți niciodată alimentele cu degetele, furculița, lingura, cuțitul sau alt obiect.

10. Verificați în permanență cantitatea de suc din recipientul de suc și dacă scurgerea sucului este curată. Scurgerea sucului nu trebuie să fie blocată! De asemenea, verificați în permanență cantitatea de pulpă din recipientul de suc sau blocată pe capacul superior. Dacă această pulpă trebuie îndepărtată, opriți aparatul, așteptați până când strecurătorul rotativ se oprește și scoateți aparatul din priză. Apoi eliberați capacul superior prin rabatarea clemei de presiune a capacului, curățați-l, goliți recipientul de pulpă, curățați strecurătoarea rotativă și îndepărtați orice pulpă rămasă pe capacul de scurgere a sucului. Pentru a continua stoarcerea sucului, reinstalați toate piesele aparatului și conectați aparatul la rețeaua electrică.

ATENȚIE! Dacă aparatul devine semnificativ mai zgomotos sau vibrează mai puternic în timpul extragerii sucului, curățați imediat aparatul!

11. După folosire opriți aparatul, deconectați-l de la priza de curent electric, îndepărtați restul de pulpă și curățați componentele în parte (a se vedea capitolul Curățare și întreținere).

Avertizare: Sucul extras este destinat consumului imediat, deoarece în aer liber oxidează foarte repede, ceea ce poate înrăutăți gustul acestuia, poate schimba culoarea, și în principal poate reduce valoarea nutritivă a acestuia. Sucul de mere sau de pere devine repede maroniu, prin adăugarea a câtorva picături de lămâie puteți încetini acest proces.

Vasul pentru suc nu este destinat păstrării sucului sau a altor alimente!

La stoarcerea fructelor care conțin puțină zeamă (mere mai vechi, kiwi etc.) recomandăm să introduceți treptat și fructe și legume mai tari, de ex. morcovi, pentru a se ajunge la curățarea vasului, a sitei și a orificiului de evacuare.

ATENȚIE!

Introduceți numai fructe sau legume scurse și spălate corespunzător.

Nu folosiți fructe cu sămburi, alune și nici cuburi de gheață.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte oricărei curățări a aparatului, scoateți cablul de alimentare din priza de curent electric!

Pentru curățarea suprafeței aparatului folosiți doar cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți de curățare sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!

Spălați piesele detașabile în apă caldă și detergent ușor. Apoi clătiți și uscați bine.

Nu curățați niciodată corpul aparatului sub jet de apă, nu-l clătiți, și nu-l introduceți în apă!

1. Deschideți capacul capacului (clevă de presiune).
2. Deschideți capacul superior.
3. Trageți în sus pentru a elibera vasul de scurgere împreună cu filtrul rotativ.
4. Scoateți și curățați recipientul pentru pulpă.
5. După curățarea pieselor detașabile, reasamblați aparatul inversând procedura.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Defecțiunea	Cauza	Soluția
Motorul nu pornește.	Ștecărul introdus puțin sau necorespunzător în priză.	Verificați conectarea ștecărului.
	Priza nu este alimentată.	Verificați existența tensiunii, de ex. cu un alt aparat.
	Capacul sau dispozitivul de închidere a capacului (clemă de presiune) este prost așezat.	Verificați asamblarea aparatului.
	Cablul de alimentare deteriorat.	Apelați la un service autorizat pentru testare și reparare.
Motorul este zgomotos.	Ecran rotativ contaminat.	Scoateți cablul de alimentare din priză. Curățați capacul, goliți recipientul și curățați filtrul rotativ.
Motorul nu mai funcționează.	A fost o supraîncărcare a motoarelor, senzorul de temperatură a reacționat împotriva pentru a supraîncălzi motorul.	Scoateți cablul de alimentare din priză. Lăsați aparatul să se răcească. Prelucrați cantități mai mici de alimente.

SERVICE

Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită o intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate de către un specialist calificat sau de un service.

PROTECȚIA MEDIULUI

- Optați pentru reciclarea materialelor de ambalare și a aparatelor vechi.
- Cutia de la aparat poate fi predată la un centru de colectare a deșeurilor sortate.
- Predați pungile din polietilenă (PE) la un centru de colectare a materialelor în vederea reciclării.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață:



Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate prin eliminare necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările privind gestionarea deșeurilor. Informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține de la autoritățile locale competente privind serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau în magazinul din care ați cumpărat produsul.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază relevante ale Directivei EU.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi făcute fără o atenționare prealabilă. Ne rezervăm dreptul la efectuarea acestor modificări.