

Cuisinart®



SPICE GRINDER
SG21BE

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Mlýnek na koření a ořechy Cuisinart® SG21BE

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředích, jako jsou kuchyně pro zaměstnance a v dalších pracovních či komerčních prostředích; pro zákazníky v hotelech a motelech nebo dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Během a po jeho použití uchovávejte spotřebič, napájecí adaptér a základnu mimo dosah dětí.
- **POZOR:** Při čištění manipulaci s ostrými čepeli budte velmi opatrní. Nedotýkejte se kovových břitů, jsou extrémně ostré a kontakt by vám mohl způsobit zranění.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič přestaňte ihned používat. Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo výrobcem pověřený poprodejní servis. Žádná část spotřebiče není uživatelsky vyměnitelná.
- Před prvním, a po každém použití každou část očistěte.
- Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce nádobí v horním koši nebo ručně v teplé vodě.
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače, ani jiného samostatného ovládacího systému.

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nejsou známky poškození. Pokud je poškozen nebo pokud spadl, nepoužívejte jej.
- Při odpojování tahejte pouze za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Ujistěte se, že použité napětí odpovídá napájecímu napětí, uvedenému na spotřebiči; tento údaj je vyznačen na štítku na spodní straně krytu.
- Před sestavováním, demontáží nebo před čištěním spotřebiče, nebo pokud se delší dobu nepoužívá, spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškerý obalový materiál a propagační štítky nebo nálepky.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým byl navržen.
- Se spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství nebo nástavce, než které doporučuje Cuisinart.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj kuchyňského stolu/pracovní desky. Zabraňte kontaktu s horkými povrchy.
- Když je spotřebič v provozu, udržujte ruce, stěrku a jiné náčiní v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, hlavní jednotku, napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody nebo do jiných kapalin.



VAROVÁNÍ: Polyetylenové sáčky/jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Obalové materiály udržujte mimo dětských postýlek, kočárků nebo ohrádek. Tenký plast se může přilepit na nos a ústa a zabránit dýchání.



Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

V zájmu všech a pro aktivní podílení na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Produkt nesmí být míchán s běžným domovním odpadem.
- OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí být shromažďován odděleně.
- Využijte zavedený systém odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, dostupný ve vaší oblasti. Tím lze některé materiály recyklovat, znovu použít nebo regenerovat.
- Správnou likvidací pomáháte zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného obsahu nebezpečných látek.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu získáte na místním úřadě nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení mlýnku na koření a ořechy Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejkvalitnější vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE (viz obálka tohoto návodu)

- 1. Aktivační víko**
- 2. Čepele z nerezové oceli (nejsou zobrazeny)**
- 3. Základna**
- 4. Náhradní nádoba se sestavou čepele**
- 5. Dvě úložná víka**

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Než začnete mlýnek na koření a ořechy používat, přečtěte si tuto příručku, a s dokladem o nákupu ji uschovejte na bezpečném místě.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a veškeré propagační štítky nebo nálepky.
- Každou část důkladně očistěte, odnímatelné části omyjte ručně v teplé vodě. Základnu motoru očistěte vlhkým hadříkem. Nevkládejte do myčky nádobí.

5. POUŽÍVÁNÍ

- Naplňte nerezovou mlecí nádobu požadovanými ingrediencemi. Maximální kapacitu naleznete v poznámce níže.
- Umístěte mlecí nádobu na základnu mlýnku a otočte ji ve směru hodinových ručiček do její uzamčené polohy.
- Umístěte aktivační víko nad mlecí misku a na základnu mlýnku.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Pro spuštění procesu mletí zatlačte víko dolů a podržte jej. Udržením tlaku na víko rozemelte ingredience na požadovanou konzistenci.
- Pro zastavení mletí přestaňte tlačít na víko.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Vyjměte mlecí nádobu otáčením proti směru hodinových ručiček. Nepoužitá koření lze uložit do mlecí nádoby pomocí úložného víka.

POZNÁMKA:

Maximální kapacita pro koření je 90 gramů (pro některá koření, ne pro všechna).

Maximální kapacita pro ořechy je 75 gramů (jakékoli ořechy větší než arašidy, např. kešu, mandle nebo vlašské ořechy – maximální kapacita 45 gramů).

POZNÁMKA: Mlýnek nepřepĺnujte.

POZNÁMKA: Nemelte nepřetržitě více než 500 gramů za sebou (platí pro všechna koření a všechny ořechy).

POZNÁMKA: Pokud chcete mlýnek používat k mletí kávových zrn, doporučujeme použít jednu z náhradních misek pouze na kávu. To proto, aby se zabránilo vzájemné kontaminaci aromat a chutí.

6. DOPORUČENÍ KE MLETÍ

Tento mlýnek je určen zejména pro suché koření, ořechy, semínka, kávová zrna a další. Seznam je nekonečný.

Na následující straně je uvedena tabulka, ve které naleznete malou ochutnávku toho, pro jaké ingredience je tento mlýnek skvělý, a také naše doporučené doby mletí:

Koření / Ořechy	Čas / Poznámky
Černý pepř - 1 polévková lžice	Zpracovávejte 10 sec
Muškatový oříšek - 1 celý muškátový oříšek	Pulsujte 15krát, pak zpracovávejte 10 sec
Celé skořicové tyčinky - 2, rozpůlené	Pulsujte 3krát, pak zpracovávejte 45 sec
Celý hřebíček - 1 polévková lžice	Zpracovávejte 25 sec
Semínka anýzu / fenyklu - 1 polévková lžice	Zpracovávejte 30 sec
Lněná / sezamová semínka - 2 polévkové lžice	Zpracovávejte 10 sec
Ořechy (pro nasekání) - 75 gramů	Pulsováním nahrubo nasekejte
Ořechy (pro namletí na mouku) - 45 gramů	Pulsujte 15krát, pak zpracovávejte 10 sec
Pšenice - ¼ hrnku	Zpracovávejte 20 sec

7. RECEPTY

Abychom vám pomohli začít s vašim novým mlýnkem na koření a ořechy, uvádíme několik příkladů receptů. Další recepty a inspiraci naleznete na našich webových stránkách www.cuisinart.eu. Vaše vlastní nápady můžete také sdílet na naší facebookové stránce.

CHAI ČAJ (pro 4 osoby)

5 lusků kardamonu
 5 celých hřebíčků
 1 tyčinka skořice (cca 10 g)
 1 badyán
 450 ml polotučného mléka
 450 ml vody
 1 lžička čistého vanilkového extraktu
 1½ cm kousek čerstvého zázvoru, oloupaný a nakrájený na plátky
 2 proužky pomerančové kůry
 6 sáčků čaje Darjeeling
 3 lžice medu

- Do mlecí mísy vložte lusky kardamonu, hřebíček, tyčinku skořice a badyán. 2x až 3x pulsujte, koření nechte dost hrubé. Odložte stranou.
- Ve středním hrnci přiveďte při středně nízké teplotě k varu mléko, vodu a vanilkový extrakt. Jakmile směs začne vařit, vmíchejte odložené koření, zázvor a pomerančovou kůru.
- Směs nechte 10 až 15 minut provařit.
- Přidejte sáčky čaje a nechte dalších 5 minut provařit.
- Směs scedte a vmíchejte med.

PRÁŠKOVÁ SMĚS PĚTI KOŘENÍ

1 badyán
 2 lžičky sečuánského pepře (může být i černý pepř)
 ½ lžičky fenyklového semene
 ½ lžičky celého hřebíčku
 1 kousek skořice (cca 3 cm)

- Všechny ingredience smíchejte v mlecí nádobě. Koření 2 až 3krát rozdrťte a pak zpracujte, dokud nebude úplně rozemleté, asi 40 až 50 sekund.
- Spotřebujte ihned nebo skladujte v uzavřené skleněné nádobě. Skladujte v suchu a chladnu.

PRÁŠKOVÁ SMĚS RED CHILLI

85 g směsi sušených chilli papriček
1 lžička sušeného oregana
1 lžička česnekového prášku
½ čajové lžičky římského kmínu, praženého
¼ čajové lžičky kajenského pepře v prášku

- Chilli papričky opečte na středním plamenu na pánvi z každé strany několik minut, dokud nebudou vonět. Nechte je vychladnout a zbavte semínek a slupky.
- Chilli papričky nalámejte na 3cm kousky. Vložte je do mlecí nádoby. Pulsujte 10krát a pak zpracujte po dobu asi 30 až 40 sekund, dokud nebudou namleté u dna nádoby.
- Do mletých chilli papriček přidejte oregano, česnekový prášek, kmín a kajenský pepř v prášku.
- Přidejte sáčky čaje a nechte dalších 5 minut provařit.
- Spotřebujte ihned nebo skladujte v uzavřené skleněné nádobě. Skladujte v suchu a chladnu.



Cuisinart



www.cuisinart.eu

CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

Faktura - doklad o nákupu

Kupující

.....
.....

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejného nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.