

Size: 90x80mm

WG
WINNER GROUP

15W Wireless Powerbank 10 000 mAh



WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com, IČO: 26788357

1 Plocha pre bezdrôtové nabíjanie
2 LED displej – indikátor stavu nabitia powerbanky
3 Tlačidlo On/Off
4 USB-C Input/Output
5 USB-A Output

Bezpečnostné informácie:

- Pred použitím zkontrolujte kompatibilitu pomocou údajov uvedených na produkte.
- Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nevykonávajte žiadne zásahy do powerbanky. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia. Prípadné opravy zverte odbornému servisu.
- K bezdrôtovej nabíjajúcej ploche neumiestňujte žiadne magnetické a kovové predmety (platobné karty apod.).
- Hneď ako je vaše zariadenie plne nabité, najskôr odpojte produkt od zdroja elektrickej energie a potom od zariadenia.
- Keď produkt nepoužívate, odpojte ho od zdroja elektrickej energie.
- Uchovávajte powerbanku mimo dosahu detí.
- Nikdy powerbanku nezakrývajte. Nesprávne použitie produktu môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva.
- Nevystavujte tento výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte produkt v suchu.
- Nepoužívajte produkt, ak bol poškodený alebo podozrivý zápach.
- Nezasuňte žiadne predmety do portov powerbanky.
- Na čistenie používajte iba mäkkú, suchú a čistú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť povrch produktu.
- Dobíjajte powerbanku minimálne každé tri mesiace, aj v prípade, že ju nepoužívate.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předte jim i tento návod k obsluze.

Technické parametry:
Kapacita: 10 000mAh
Model: APH-C10-B
Materiál: Hliník
Rozměry: 65x102x15mm
Váha: 188g
Kabel: 30cm Type C to C

Input (nabíjení powerbanky):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Output (nabíjení telefonu):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)
USB-A: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Obsah balení:

- Powerbanka
- 30cm kabel Type C na Type C
- Uživatelský manuál

Zapnutí/Vypnutí powerbanky:
Jedním kliknutím na tlačítko se powerbanka zapne. Powerbanku vypnete dvojitým kliknutím nebo se vypne po delší době v nečinnosti automaticky.

Instrukce pro nabíjení powerbanky kabelem:
1. Použijte přiložený kabel s konektory Type-C na Type-C.

Recykliacia

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových (zmesných) odpadov, ale vyhadzujú sa do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Prosím šetrte životné prostredie.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com.

Właczanie/wyłaczanie powerbanki:
Jedno kliknięcie przycisku włącza powerbank. Powerbank można wyłączyć poprzez dwukrotne kliknięcie, lub wyłączy się on automatycznie po długim okresie bezczynności.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předte jim i tento návod k obsluze.

Technické parametry:
Kapacita: 10 000mAh
Model: APH-C10-B
Materiál: Hliník
Rozměry: 65x102x15mm
Váha: 188g
Kabel: 30cm Type C to C

Input (nabíjení powerbanky):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Output (nabíjení telefonu):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)
USB-A: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Obsah balení:

- Powerbanka
- 30cm kabel Type C na Type C
- Uživatelský manuál

Zapnutí/Vypnutí powerbanky:
Jedním kliknutím na tlačítko se powerbanka zapne. Powerbanku vypnete dvojitým kliknutím nebo se vypne po delší době v nečinnosti automaticky.

Instrukce pro nabíjení powerbanky kabelem:
1. Použijte přiložený kabel s konektory Type-C na Type-C.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni klienci, dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia produktu i jego działania. Jeśli przekazesz produkt innym, pamiętaj również o przekazaniu tej instrukcji obsługi.

Parametry techniczne:
Pojemność: 10 000mAh
Model: APH-C10-B
Materiał: Aluminium
Wymiary: 65x102x15mm
Waga: 188g
Kabel: 30cm Type C do C

Input (ładowanie powerbanki):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Output (ładowanie telefonu):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)
USB-A: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Zawartość opakowania:

- Powerbank
- Kabel typu C do typu C o długości 30cm
- Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłaczanie powerbanki:
Jedno kliknięcie przycisku włącza powerbank. Powerbank można wyłączyć poprzez dwukrotne kliknięcie, lub wyłączy się on automatycznie po długim okresie bezczynności.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předte jim i tento návod k obsluze.

Technické parametry:
Kapacita: 10 000mAh
Model: APH-C10-B
Materiál: Hliník
Rozměry: 65x102x15mm
Váha: 188g
Kabel: 30cm Type C to C

Input (nabíjení powerbanky):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Output (nabíjení telefonu):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)
USB-A: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Obsah balení:

- Powerbanka
- 30cm kabel Type C na Type C
- Uživatelský manuál

Zapnutí/Vypnutí powerbanky:
Jedním kliknutím na tlačítko se powerbanka zapne. Powerbanku vypnete dvojitým kliknutím, nebo se vypne automaticky po delší době nečinnosti.

Instrukce pro nabíjení powerbanky kabelem:
1. Použijte přiložený kabel s konektory Type-C na Type-C.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA POWERBANKU ZA POMOCĄ KABLA:

1. Użyj dołączonego kabla ze złączami typu C do typu C.
2. Podłącz koniec kabla ze złączem Type-C do powerbanku. Podłącz drugi koniec kabla do adaptera sieciowego z portem USB-C. Do szybkiego ładowania potrzebny jest adapter z funkcją PD (Power Delivery) i mocą co najmniej 20W.
3. Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje poziom naładowania w %.

Instrukcja ładowania telefonu i innych urządzeń:

1. Włącz powerbank.
2. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować za pomocą kabla do powerbanku. Można ładować przez gniazda 1x USB-A i 1x USB-C (patrz Output).
3. Podczas ładowania na wyświetlaczu powerbanku rozświeci się zielona ikona błyskawicy.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie.

Ładowanie bezprzewodowe:

1. Umieść urządzenie obsługujące funkcję ładowania bezprzewodowego MagSafe na środku powerbanku, który trzyma urządzenie dzięki silnym magnesom.
2. Włącz powerbank, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
3. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, zdejmij je z powerbanku.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Ak výrobek dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.

Technické parametre:
Kapacita: 10 000mAh
Model: APH-C10-B
Materiál: Hliník
Rozměry: 65x102x15mm
Váha: 188g
Kabel: 30cm Type C to C

Input (nabíjanie powerbanky):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Output (nabíjanie telefónu):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)
USB-A: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Obsah balenia:

- Powerbanka
- 30cm kabel Type C na Type C
- Uživatelský manuál

Zapnutí/Vypnutí powerbanky:
Jedním kliknutím na tlačítko sa powerbanka zapne. Powerbanku vypnete dvojitým kliknutím, alebo sa vypne automaticky po dlhšej dobe nečinnosti.

Instrukce pro nabíjení powerbanky kabelem:
1. Použijte přiložený kabel s konektory Type-C na Type-C.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA POWERBANKU ZA POMOCĄ KABLA:

1. Użyj dołączonego kabla ze złączami typu C do typu C.
2. Podłącz koniec kabla ze złączem Type-C do powerbanku. Podłącz drugi koniec kabla do adaptera sieciowego z portem USB-C. Do szybkiego ładowania potrzebny jest adapter z funkcją PD (Power Delivery) i mocą co najmniej 20W.
3. Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje poziom naładowania w %.

Instrukcja ładowania telefonu i innych urządzeń:

1. Włącz powerbank.
2. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować za pomocą kabla do powerbanku. Można ładować przez gniazda 1x USB-A i 1x USB-C (patrz Output).
3. Podczas ładowania na wyświetlaczu powerbanku rozświeci się zielona ikona błyskawicy.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie.

Ładowanie bezprzewodowe:

1. Umieść urządzenie obsługujące funkcję ładowania bezprzewodowego MagSafe na środku powerbanku, który trzyma urządzenie dzięki silnym magnesom.
2. Włącz powerbank, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
3. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, zdejmij je z powerbanku.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Ak výrobek dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.

Technické parametre:
Kapacita: 10 000mAh
Model: APH-C10-B
Materiál: Hliník
Rozměry: 65x102x15mm
Váha: 188g
Kabel: 30cm Type C to C

Input (nabíjanie powerbanky):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Output (nabíjanie telefónu):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)
USB-A: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Obsah balenia:

- Powerbanka
- 30cm kabel Type C na Type C
- Uživatelský manuál

Zapnutí/Vypnutí powerbanky:
Jedním kliknutím na tlačítko sa powerbanka zapne. Powerbanku vypnete dvojitým kliknutím, alebo sa vypne automaticky po dlhšej dobe nečinnosti.

Instrukce pro nabíjení powerbanky kabelem:
1. Použijte přiložený kabel s konektory Type-C na Type-C.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA POWERBANKU ZA POMOCĄ KABLA:

1. Użyj dołączonego kabla ze złączami typu C do typu C.
2. Podłącz koniec kabla ze złączem Type-C do powerbanku. Podłącz drugi koniec kabla do adaptera sieciowego z portem USB-C. Do szybkiego ładowania potrzebny jest adapter z funkcją PD (Power Delivery) i mocą co najmniej 20W.
3. Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje poziom naładowania w %.

Instrukcja ładowania telefonu i innych urządzeń:

1. Włącz powerbank.
2. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować za pomocą kabla do powerbanku. Można ładować przez gniazda 1x USB-A i 1x USB-C (patrz Output).
3. Podczas ładowania na wyświetlaczu powerbanku rozświeci się zielona ikona błyskawicy.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie.

Ładowanie bezprzewodowe:

1. Umieść urządzenie obsługujące funkcję ładowania bezprzewodowego MagSafe na środku powerbanku, który trzyma urządzenie dzięki silnym magnesom.
2. Włącz powerbank, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
3. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, zdejmij je z powerbanku.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Ak výrobek dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.

Technické parametre:
Kapacita: 10 000mAh
Model: APH-C10-B
Materiál: Hliník
Rozměry: 65x102x15mm
Váha: 188g
Kabel: 30cm Type C to C

Input (nabíjanie powerbanky):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Output (nabíjanie telefónu):
USB-C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)
USB-A: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Obsah balenia:

- Powerbanka
- 30cm kabel Type C na Type C
- Uživatelský manuál

Zapnutí/Vypnutí powerbanky:
Jedním kliknutím na tlačítko sa powerbanka zapne. Powerbanku vypnete dvojitým kliknutím, alebo sa vypne automaticky po dlhšej dobe nečinnosti.

Instrukce pro nabíjení powerbanky kabelem:
1. Použijte přiložený kabel s konektory Type-C na Type-C.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA POWERBANKU ZA POMOCĄ KABLA:

1. Użyj dołączonego kabla ze złączami typu C do typu C.
2. Podłącz koniec kabla ze złączem Type-C do powerbanku. Podłącz drugi koniec kabla do adaptera sieciowego z portem USB-C. Do szybkiego ładowania potrzebny jest adapter z funkcją PD (Power Delivery) i mocą co najmniej 20W.
3. Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje poziom naładowania w %.

Instrukcja ładowania telefonu i innych urządzeń:

1. Włącz powerbank.
2. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować za pomocą kabla do powerbanku. Można ładować przez gniazda 1x USB-A i 1x USB-C (patrz Output).
3. Podczas ładowania na wyświetlaczu powerbanku rozświeci się zielona ikona błyskawicy.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie.

Ładowanie bezprzewodowe:

1. Umieść urządzenie obsługujące funkcję ładowania bezprzewodowego MagSafe na środku powerbanku, który trzyma urządzenie dzięki silnym magnesom.
2. Włącz powerbank, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
3. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, zdejmij je z powerbanku.