

SEVERIN



ART.-NO. PG 8564

Technická data PG 8564

Spotřeba energie - 2300 W

Napětí, Frekvence - 220-240 V~50-60 Hz

Třída ochrany – II

Rozměry grilovací plochy - 50 x 30 cm

Rozměry spotřebiče (Š x H x V) - 61 x 40 x 12,5 cm

Délka napájecího kabelu – 2 m

Stolní gril Plancha



Přehled

1. Dvoudílný kryt proti proudění vzduchu
2. Rukojeti s uvolňovacími tlačítky
3. Napájecí kabel se zástrčkou
4. Grilovací deska
5. Zásobník na sběr tuku (vyjmutý)
6. Ovládací prvek s ovladačem a indikátor světla
7. Hlavní jednotka
8. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte si je. Spotřebič smí pouze používat osoby, které jsou obeznámeny bezpečnostními pokyny.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen pro použití uvnitř i v chráněných venkovních prostorech.
- Gril musí být správně připojen k instalované uzemněné zásuvce a provozován s proudovým chráničem (RCD) s vypínáním proud ne více než 30 mA.
- Ujistěte se, že přívod napětí odpovídá napětí vyznačené na hodnotící štítek.
- Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován a v případě jakékoli známky poškození zboží reklamujte. Spotřebič se nesmí provozovat.
- Aby bylo možné vyhovět bezpečnostním předpisům a vyhnout se nebezpečím, opravy elektrického spotřebiče musí provádět kvalifikovaný personál, včetně nahrazení napájecí kabel. Pokud jsou opravy spotřebiče nutné, kontaktujte prosím náš zákaznický servis oddělení telefonicky popř. email (viz příloha).
- Spotřebič není určen k provozování pomocí externího časovače nebo samostatné dálkové ovládání.
- Upozornění! Nikdy nepoužívejte dřevěné uhlí nebo jakákoli jiná pevná látka nebo kapalné palivo k provozu grilu.
- Pozor! Nikdy nezakrývejte grilovací desku s hliníkovou fólií, grilovací nádobí popř. ostatní položky, jako důsledek může způsobit hromadění tepla nenapravitelného poškození grilu!
- Nevkládejte do ní tekutiny grilu.

Varování! Tento symbol označuje že grilovací deska a teplota topného tělesa může být velmi vysoká během používání. Nebezpečí popáleniny!

Manipulujte s grilovací deskou pouze za rukojet a vždy nechte gril vychladnout před stěhováním, čištěním nebo skladováním.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku a nechte gril vychladnout.
- Pro elektrickou bezpečnost, hlavní jednotka s ovládací prvek a propojovací kabel nesmí ošetřovat tekutinami popř. ponořovat do nich.
- Otřete grilovací desku kuchyňskou papírovou utěrkou po použití. K odstranění přetrvávajícího jídla zbytky, očistěte povrch grilovací desky s měkkou, vlhkou houbou a trochou prostředku na mytí nádobí. Neponořujte grilovací desku do vody.
- Nechte grilovací desku oschnout důkladně. Zajistěte, že gril deska je dokonale suchá před dalším provozem grilu.
- Vyčistěte kryt proti proudění vzduchu a táč na sběr tuku dovnitř opláchněte vodou a osušte důkladně.
- Kryt proti proudění vzduchu je možno mýt v myčce.
- Pro podrobné informace při čištění spotřebiče, viz část Čištění a údržba.

Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako např. - v personálních kuchyních v obchodech, kanceláře a další podobné pracovní prostředí, - v zemědělství, - zákaznicky v hotelech, motely atd. a podobně, ubytování, - v typu nocleh se snídaní prostředí.

- Toto zařízení může být používán dětmi (alespoň 8 let věku) a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopnosti, nebo chybí zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že byly daný dohled popř. instrukce týkající se používání spotřebiče a plně porozumět všem nebezpečím a bezpečnostní opatření zapojený.
- Děti nesmí být povoleno hrát si s spotřebič.
- Děti nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu pracovat na spotřebiči pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být zachován daleko od dětí po celou dobu pod 8 let.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – to jsou potenciální zdroj nebezpečí, např. z udušení.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte hlavní tělo i jakékoli příslušenství namontované by měly být důkladně zkontrolovány za případné vady. Pokud by spotřebič, například byly vynechány tvrdý povrch, už nesmí být použité: může dojít i k neviditelnému poškození nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče. V tomto případě prosím kontaktujte náš zákaznický servis.
- Během provozu musí být gril umístěn na rovném, žáruvzdorném povrchu, odolný vůči postříkání a skvrnám.

Při grilování potravin s vysokým obsahem tuku popř. obsah vlhkosti, stříkance nejsou vždy se yhnout.

- Gril neumísťujte vedle zdi nebo rohu a zajistěte, aby nebyly hořlavé materiály uloženy v jeho blízkosti.
- Spotřebič neprovozujte v v blízkosti hořlavých materiálů, např. může způsobit vznícení mastných potravin.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte grilovací deska a miska na sběr tuku jsou správně nainstalované v hlavní jednotce.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal jakékoli horké části spotřebiče.
- Nevkládejte do ní žádné předměty otvory na spotřebiči.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvka - po použití,
 - v případě jakékoli poruchy a
 - při čištění.
- Při vytahování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Použití prodlužovacího navijáku/ prodlužovací kabel způsobuje ztrátu napájení, případně v kombinaci s následným hromadění tepla v kabelu. Je to proto nutné odvinout kabel

úplně z kotouče.

- Když gril nepoužíváte, musíte jej uložit v suchém vnitřním prostoru. To nesmí být uloženy venku nebo na jakémkoli jiném místě kde by mohla být vystavena extrémům teploty nebo vysoké vlhkosti.
- V případě poškození neneseme žádnou odpovědnost v důsledku nesprávného použití, nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.
- Tento výrobek vyhovuje všem závazným ustanovením Směrnice o označování CE.

Zamýšlené použití

- Spotřebič je určen výhradně pro grilování potravin, jako je maso, ryby, mořské plody a zeleniny.
- Upozornění! Jakékoli jiné použití neuvedené v je zvažován návod (nesprávné použití). jak nebylo zamýšleno a může způsobit vážné zranění osob nebo poškození spotřebič.
- Spotřebič používejte pouze pod dozor.

Před prvním použitím

- Odstraňte veškeré obalové materiály a nálepky ze spotřebiče a grilu talíř. Očistěte grilovací desku a osušte ji důkladně, jak je popsáno v části „Čištění a péče“.
- Všechny ostatní části otřete vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

Montáž grilu

- Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny díly v části Přehled součástí.
- Nasadte grilovací desku na hlavní jednotku a zajistěte rukojeti na hlavní jednotce zacvakněte na místo. Zkontrolujte, zda grilovací deska je bezpečně upevněna.
- Vložte misku na sběr tuku do hlavní jednotka zezadu.
- Zasuňte dvoudílný kryt proti proudění vzduchu do drážky na grilovací desce.

Zahřívání poprvé

- Nechte gril rozehřát, jak je popsáno v části sekce Grilování, bez jídla asi 10 minut na maximální výkon.

To obvykle odstraní zápach při prvním zapnutí grilu. Může unikat trochu kouře; to je docela normální, ale ujistěte se, že tam je dostatečné větrání otevřením okna nebo balkonové dveře.

- Grilovací desku znovu vyčistěte podle popisu v sekci Čištění a péče.

Grilování

- Gril postavte na rovnou plochu, odolnou vůči teplotě, odolný vůči postříkání a skvrny. Při grilování potravin s vysokým obsahem tuku nebo obsah vlhkosti, stříkající nejsou vždy se vyhnout.
- Zkontrolujte, zda je gril správně nastaven sestaven.
- Naneste tenkou vrstvu vysoce žáruvzdorné olej na grilovací desku v případě potřeby.
- Zasuňte zástrčku do vhodného uzemnění elektrická zásuvka.
- Nastavte ovladač ovládacího prvku do polohy MAX.
- Kontrolka svítí červeně a grilovací deska se zahřívá. Jednou požadované bylo dosaženo teploty, kontrolka se rozsvítí modře.
- Nechte spotřebič zahřát asi 10 minut.
- Umístěte jídlo na hladké nebo žebrované straně grilovací desky podle potřeby. Hladká strana je vhodná zejména pro zelenina a ryby a ta žebrovaná pro maso.
- Vyvarujte se řezání na grilovací desce a používání kovové kuchyňské náčiní při umístění a vyjměte potraviny, aby se nepoškrábaly grilovací desku.
- Teplotu lze upravit podle potřeby nahoru nebo dolů pomocí ovladač.
- Tuk ve sběrné misce by měl pravidelně kontrolovat a vyprazdňovat nutné.

Jakmile je proces grilování dokončen:

- Nastavte ovladač zpět do polohy MIN.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte gril vychladnout.

Čištění a péče

- Ujistěte se, že je gril důkladně propečený po použití vyčištěno.
- Před čištěním odpojte gril z elektrické sítě a nechte jej ochladit.
- Nepoužívejte kovové podložky, ocelovou vlnu nebo abrazivní čisticí prostředky pro čištění.
- Vytáhněte dvoudílný kryt proti proudění vzduchu směrem nahoru.
- Vyjměte grilovací desku stisknutím uvolňovací tlačítka na rukojetích a zvednutím nahoru.

Grilovací desku vytřete kuchyňským papírem.

- Grilovací desku neponožte do vody.
- Chcete-li odstranit přetrvávající zbytky jídla, očistěte povrch grilovací desky měkkou, vlhkou houbou a trochu prostředek na mytí nádobí. V případě potřeby povolte inkrustace navlhčit a nasáknout. Nechte grilovací desku důkladně oschnout. Ujistěte se, že grilovací deska je dokonale suchá před obnovením provozu grilu.
- Z důvodů elektrické bezpečnosti je hlavní jednotka s propojovacím kabelem nesmí být ošetřeny tekutinami nebo ponořeny do jim. V případě potřeby použijte mírně vlhký hadřík na čištění. Důkladně otřete do sucha později.
- Vyčistěte kryt proti proudění vzduchu a tuk sběrnou misku v teplé oplachové vodě.
- Kryt proti proudění vzduchu lze mýt v myčce.
- Všechny ostatní díly nejsou vhodné do myčky nádobí.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a člověka zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout informace k věci.