



Philips 5000 Series
Ruční mixér

Mixér



HR2681/00

Mixujte během chvilky i ty nejtvrďší ingredience

Náš dosud nejvýkonnější ruční mixér

Díky o 50 % vyššímu výkonu*, díky kterému rozdrť každou ingredienci, je ruční mixér Philips 5000 Series perfektní volbou pro skvělé výsledky. Vychutnejte si krémové polévky a hladké omáčky a prozkoumejte nové způsoby přípravy pokrmů!

Pohodlně se používá a čistí

- Výměna nástavců jedním stisknutím tlačítka
- Opláchnete snadno za pár sekund
- Precizní ovládání díky LED indikátoru rychlosti
- Kompaktní design, který usnadňuje skladování
- Technologie SpeedTouch pro snadné ovládání

Kvalitní mixování jakékoli suroviny

- 1 200 W čistého výkonu

Technologie ProMix pro nepřetržitě dokonalé výsledky

- Kryt nože s ochranou proti stříkancům udrží vás i vaši kuchyni v čistotě
- Rychlejší a jemnější mixování díky technologii ProMix

PHILIPS

Přednosti

Výkonný 1 200W motor

S naším dosud nejvýkonnějším ručním mixérem rozmixujete i nejtvrdsí ingredience. Během chvilky si můžete dopřát čehokoli – od domácího ořechového mléka až po smoothie z mraženého ovoce.

Technologie ProMix

Tato patentovaná technologie kombinuje náš nejsilnější motor s unikátně tvarovanou nožovou jednotkou a ochranou proti stříkancům, díky čemuž zaručuje optimální pohyb potravin, snadné čištění a žádný nepořádek. Rychlé a hladké výsledky při každém mixování.

Technologie SpeedTouch

Nastavte si během mixování rychlost a získajte tak lepší kontrolu díky intuitivnímu přepínači rychlosti. Začněte pomalu, abyste se vyhnuli stříkancům, a poté postupně přidávejte výkon dalším stisknutím tlačítka.

Tlačítko aktivované jedním dotykem

Mixovací tyč snadno uvolníte pouhým stisknutím tlačítka, a to i jednou rukou. Můžete tak měnit nástavce, aniž byste museli mixér odkládat nebo si přidělávali zbytečný nepořádek na lince.

LED indikátor rychlosti

Náš nový indikátor rychlosti vám umožní připravit všechny oblíbené pokrmy snadno a pečlivě.

Kryt proti odstříku od nožů

Stříkanců se už nemusíte obávat. Náš speciální ochranný kryt nože zabraňuje díky technologii ProMix velkým i malým stříkancům. Vlnovitý tvar ve spodní části mixovací tyče zachycuje méně potravin na noži a usnadňuje tak jeho čištění.

Snadné čištění

Čištění už nemůže být jednodušší. Díky technologii ProMix můžete mixovací tyč jednoduše uvolnit a poté ji opláchnout pod tekoucí vodou.

Kompaktní provedení pro snadné uskladnění

Využijte omezený prostor kuchyňských skříněk co nejlépe. Náš ruční mixér a nástavce jsou navrženy pro efektivní skladování.

