

POKROČILÝ KABELOVÝ OVLADAČ

NÁVOD K OBSLUZE

DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Podrobnosti o podpoře pro originální příslušenství PowerA naleznete na adrese PowerA.com/Support.

ČEŠTINA

OBSAH

- Pokročilý kabelový ovladač
- Odpojitelný 3metrový kabel USB
- Návod k obsluze

INSTALACE

1. Ujistěte se, že je konzole Nintendo Switch zapnutá a připojená k televizoru.
2. Vložte kabel USB do portu USB v dokovací stanici konzole Nintendo Switch. Připojte druhý konec kabelu ke kabelovému ovladači. Kabelový ovladač je nyní připraven k použití.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

Ke konzoli Nintendo Switch můžete připojit více kabelových ovladačů najednou. Oznámení na obrazovce ukazují, ke kterému kanálu USB je každý ovladač připojen.

PŘIŘAZENÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK

1. Stiskněte a podržte programovací tlačítko na zadní straně ovladače po dobu 2–3 sekund. Indikátor programování začne blikat, což signalizuje, že je ovladač v režimu přiřazení.
2. Stisknutím jednoho z následujících tlačítek (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR / stisknutí levé páčky / stisknutí pravé páčky / D-pad) provedete nové přiřazení. Poté stiskněte pokročilé herní tlačítko (AGR nebo AGL), které chcete přiřadit. Indikátor programování přestane blikat, což signalizuje, že pokročilé herní tlačítko bylo nastaveno.
3. Opakujte postup pro zbývající pokročilá herní tlačítka.

POZNÁMKA: Přiřazení pokročilých herních tlačítek zůstane v paměti i po odpojení.

RESETOVÁNÍ POKROČILÝCH HERNÍCH TLAČÍTEK

1. Podržte programovací tlačítko stisknuté po dobu 2–3 sekund. Indikátor programování začne pomalu blikat, což signalizuje, že je ovladač v režimu resetování.
2. Stisknutím a podržením tlačítka programování obnovíte nastavení na žádnou funkci.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Dotaz 1. Proč se můj ovladač nepřipojí ke konzoli Nintendo Switch?

Odpověď 1. Zkontrolujte, zda je kabel USB bezpečně připojen ke kabelovému ovladači a doku konzole Nintendo Switch.

Odpověď 2. Před připojením kabelového ovladače zkontrolujte, zda je konzole Nintendo Switch zapnutá a připojená k externímu displeji.

Odpověď 3. Zkontrolujte, zda je na vaší konzoli Nintendo Switch nainstalována nejnovější aktualizace systému.

Dotaz 2. Proč při používání tohoto ovladače necítím žádné vibrace?

Odpověď 1. Tento výrobek nepodporuje funkci vibrací.

VAROVÁNÍ PRO POHYB

Při hraní videoher vás mohou bolet svaly, klouby, kůže nebo oči. Dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli problémům, jako je zánět šlach, syndrom karpálního tunelu, podráždění pokožky nebo únava očí:

- Vyhněte se nadměrnému hraní. Každou hodinu si udělejte 10- až 15minutovou přestávku, i když si myslíte, že ji nepotřebujete. Rodiče by měli dohlížet na to, aby jejich děti hrály přiměřeně.
- Pokud během hraní pociťujete únavu nebo bolest rukou, zápěstí, paží nebo očí, nebo pokud pociťte příznaky, jako je brnění, necitlivost, pálení nebo ztuhlost, přestaňte hrát a několik hodin odpočiňte se, než budete znovu hrát.
- Pokud některý z výše uvedených příznaků nebo jiné potíže přetrvávají během hraní i po něm, přestaňte hrát a navštivte lékaře.

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licencí, které jsou v souladu se specifikacemi RSS instituce Innovation, Science and Economic Development Canada ohledně osvobození od licencí. Provoz podléhá

následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat rušení;
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

VÝROBCE

ACCO Brands USA LLC,
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com VYROBENO V ČÍNĚ

KONTAKT/PODPORA

Podporu pro originální příslušenství PowerA naleznete na webu PowerA.com/Support.

ZÁRUKA

Dvouletá omezená záruka: Podrobnosti najdete na webu PowerA.com/support.

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUTOR PRO Českou republiku

Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4, Česká republika

DALŠÍ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands Corporation. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. Licencováno společností Nintendo. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

REGIONÁLNÍ SYMBOLY

SHODY

Další informace jsou k dispozici prostřednictvím vyhledání jednotlivých názvů symbolů na webu.

Symbol WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení) vyžaduje likvidaci baterií mimo ostatní domovní odpad podle místních předpisů. Obratě se na městský úřad, službu likvidace odpadu nebo prodejce, který vám poradí.

Značka CE (Conformité Européene neboli evropská shoda) je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje platné evropské směrnice a nařízení na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Značka UKCA (UK Conformity Assessment) je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje platné britské předpisy pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Značka shody s předpisy je viditelným označením shody výrobku se všemi platnými předpisy ACMA (Australský úřad pro komunikace a média), včetně všech technických požadavků a požadavků na vedení záznamů týkajících se elektrické bezpečnosti a/nebo elektromagnetické kompatibility (EMC).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost ACCO Brands USA LLC se sídlem 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA tímto prohlašuje, že tento kabelový ovladač je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: PowerA.com/compliance

