



Instrukcja obsługi

ELEKTRYCZNY GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU

RC-11



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu elektrycznemu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Przestrogi

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Pod żadnym pozorem nie

wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowany serwis.

- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać akcesoriów, które nie są częścią urządzenia. Zastosowanie akcesoriów, które nie są zalecone przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia osób.
- Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni lub na stole, aby przewód zasilający nie wisiał przez krawędź stołu lub blatu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na gorącej powierzchni lub w pobliżu ognia, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym środowisku.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych warunkach.
- Podczas pracy należy zapewnić dostatecznie dużą przestrzeń do obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Podczas korzystania z urządzenia zagrzewa się zewnętrzny garnek, wyjmowane naczynia i pokrywa. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Do przenoszenia garnka lub zdejmowania pokrywy używaj zawsze tylko uchwytów.

Przeostroga: Do zewnętrznego garnka nie wolno umieszczać ryżu ani łać wodę!

OPIS URZĄDZENIA

1. pokrywa elektrycznego garnka do gotowania ryżu
2. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy i funkcji
KEEP WARM



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Zdejmij materiały opakowaniowe.
- Wyjmowane naczynie, pokrywę, miarkę i łyżkę umyj w ciepłej wodzie z detergentem i starannie wysusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Odmierz pożądaną ilość ryżu miarką (jest częścią opakowaniową).
- Wsyp ryż do cedzaka i przepłucz czystą wodą.
- Wsyp ryż do wyjmowanego naczynia i rozmieść ją równomiernie.
- Dodaj odpowiednią ilość zimnej wody – patrz tabela poniżej.

<i>Ilość miarek ryżu</i>	<i>Ilość wody</i>
1	200 ml
2	400 ml
3	600 ml

Pamiętaj: jedna miarka odpowiada 140 g sypanego nieugotowanego ryżu.

Przeostroga: Upewnij się, że poziom wody nie przekracza znaku „MAX”.

- Umieść naczynie w zewnętrznym garnku i przykryj pokrywą.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Naciśnij przycisk COOK.
- Elektryczny garnek do gotowania ryżu zacznie gotować ryż – około 30 minut.
- Kiedy ryż będzie ugotowany, urządzenie automatycznie się wyłączy.
- Zaleca się pozostawić ryż przez kolejnych 15 minut tzw. „dogotować się”, przez co będzie on smaczniejszy.
- Urządzenie będzie w trybie „KEEP WARM” utrzymywało temperaturę ryżu na 70 °C.

Przed podawaniem zaleca się ryż wymieszać.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wewnętrzne naczynie, pokrywę, miarkę i łyżkę umyj w wodzie z detergentem.
- Zewnętrzną powierzchnię przetrzyj wilgotną szmatką. Do jej czyszczenia nie wolno używać środków czyszczących powodujących ścieranie, benzyny, rozcieńczalników itp.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	300 W
Objętość wewnętrznego naczynia	0,6 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.