

## POWERCOLD™ Plus 23L

## POWERBOX® Plus 24L

## POWERFREEZE™ Plus 25L

## POWERBOX® Plus 28L

## POWERBOX® Plus 36L



<b>FR</b>	MODE D'EMPLOI.....	5
<b>GB</b>	INSTRUCTIONS FOR USE.....	7
<b>DE</b>	BEDIENUNGSANLEITUNG .....	9
<b>NL</b>	GEBRUIKSAANWIJZING .....	11
<b>IT</b>	ISTRUZIONI PER L'USO .....	13
<b>ES</b>	INSTRUCCIONES DE EMPLEO.....	15
<b>PT</b>	MODO DE EMPREGO .....	17
<b>SE</b>	BRUKSANVISNING .....	19
<b>FI</b>	KÄYTTÖOHJE .....	21
<b>DK</b>	BETJENINGSVEJLEDNING .....	23
<b>NO</b>	BRUKSANVISNING .....	25
<b>CZ</b>	NÁVOD NA POUŽITÍ.....	27
<b>PL</b>	INSTRUKCJA OBSIUGI.....	29
<b>SI</b>	UPORABA IN VZDRŽEVANJE .....	31
<b>SK</b>	NÁVOD NA POUZITIE .....	33
<b>HU</b>	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ .....	35
<b>GR</b>	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΣΕΩΣ .....	37
<b>TR</b>	KULLANIM KILAVUZU .....	40
<b>RU</b>	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	42
<b>HR</b>	UPORABA I ODRŽAVANJE .....	44
<b>RO</b>	FOLOSIRE SI ÎNTRETINERE .....	46
<b>BG</b>	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА .....	48
<b>LV</b>	LIETOĀNAS PAMĀCĪBA .....	50
<b>EE</b>	KASUTUSJUHEND .....	52
<b>AR</b>	طريقة الاستخدام .....	54
<b>LT</b>	NAUDΟJIMO INSTRUKCIJA.....	56



### For shipment to the UK:

Importer : Coleman UK Ltd, The Courtyard, Wraxall Hill - Wraxall, Bristol BS48 1NA, UK





Manufacturer : Application des Gaz S.A.S. - 219 Route de Brignais - BP 55, 69563 Saint Genis Laval Cedex - France




### For shipment to the EU:





**APPLICATION DES GAZ S.A.S. -**

219, Route de Brignais - BP 55, 69563 Saint Genis Laval cedex- France

4010068614 (ECN0035302-D)

**A****B****C****D**





Si vous avez perdu le manuel d'utilisation, veuillez contacter le revendeur local, vous connecter à [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) ou envoyer un e-mail à l'adresse indiquée pour votre pays dans le formulaire de service après-vente fourni avec votre glacière (pour la version électronique).

## MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir choisi CAMPINGAZ®. Nous espérons que vous serez complètement satisfait de votre nouvelle glacière thermoélectrique Campingaz®.

### 1. SÉCURITÉ

Lire attentivement les instructions avant utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien pas l'usage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Ne jamais brancher directement votre glacière sur une prise 230 V ~ via la prise 12 V... .

Ne pas exposer la glacière électrique aux intempéries, par exemple à la pluie ou à la neige.

Toute projection d'eau sur l'alimentation électrique, le moteur du ventilateur ou autres parties électriques pourrait provoquer un feu, causant ainsi des dommages corporels et/ou une détérioration des composants.

N'employez pas de glace dans cette glacière électrique.

L'eau de fonte pourrait abîmer le moteur du ventilateur et se congeler sur les ailettes du radiateur.

Nous vous recommandons l'utilisation des Campingaz® Freez'Pack® pour accélérer le refroidissement ou utiliser la glacière lorsqu'une alimentation électrique n'est pas disponible.

### 2. AVERTISSEMENT

**ATTENTION :** cette glacière n'est pas conçue pour l'usage de services ou transports médicaux et n'a pas été testée conformément aux normes applicables aux équipements médicaux.

**AVERTISSEMENT :** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil. La glacière est une glacière thermoélectrique et non un réfrigérateur. La différence de température, appelée Delta T et notée "ΔT", représente la performance rafraîchissante entre l'extérieur et l'intérieur de la glacière pour une température ambiante de 32°C.

Pour une température ambiante inférieure à 20 °C, la performance rafraîchissante ne permet pas de conserver des produits congelés, ni de faire de la glace. Par conséquent la glacière ne doit en aucun cas être considérée comme un congélateur et ne permet pas de conserver des aliments surgelés.

Cette glacière produit de la chaleur. Elle requiert donc une bonne circulation d'air pour pouvoir fonctionner convenablement.

Ne jamais empêcher la circulation d'air générée par les hélices extérieure et intérieure du ventilateur de l'appareil.

Eviter de placer la glacière en fonctionnement dans le coffre de votre voiture, sauf si vous possédez une voiture de type Monospace ou Break (schéma B). Lors de son emploi dans un véhicule en stationnement, entre-ouvrez les fenêtres.

Eviter d'exposer votre glacière au rayonnement direct du soleil.

En fonction de l'humidité de l'air, du type d'aliment stocké et de la durée d'utilisation, le système peut condenser une quantité d'eau plus ou moins importante à l'intérieur de la glacière.

### 3. BRANCHEMENT

#### 3.1. Branchement 12 V...

La glacière doit être alimentée par une tension de sécurité de 12 V. Brancher le câble sur la prise de la glacière marquée 12 V... (schéma C1). Puis, branchez la prise de la glacière (schéma C2) dans la prise allume-cigare du véhicule ou à une autre source d'alimentation électrique de 12 V... (schéma D)

Pour les modèles équipés du contrôleur de batterie : voir les conditions particulières en 4.3

Veiller à ce que la prise de la glacière soit enfoncée jusqu'en butée dans la prise allume-cigare d'alimentation conformément au repère sur la prise : un branchement incorrect (voir schéma I) peut provoquer la fonte de la prise d'alimentation de la glacière.

#### 3.2. Branchement 24 V...

Si vous avez une batterie de 24 V (Camions, certains 4x4), branchez l'extrémité du câble (schéma C2) sur un convertisseur 24 V... /12 V... vendu séparément.

#### 3.3. LED (schéma E)

La LED verte allumée (schéma E1) signifie que la glacière fonctionne en mode "froid".

La LED rouge (schéma E2) signifie que le contrôleur de batterie a arrêté le moteur de la glacière car la tension de la batterie de la voiture est en dessous de 11,5 V... (plus de détails au § 4.4).

### 4. FONCTIONNEMENT

#### 4.1. Pré-conditionnement

Pour de meilleurs résultats, placez dans la glacière thermoélectrique Campingaz® des aliments ou boissons préalablement refroidis.

Ils resteront alors froids plus longtemps.

Important : Afin d'améliorer la performance thermique en voyage, en camping, à l'hôtel ou à la maison, avant de partir, nous vous recommandons fortement d'utiliser le transformateur Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® vendu séparément (schéma D).

Grâce au système "AutoSwitch", la tension fournie restera stable malgré les variations de tension du secteur (230 V ± 10 %). Avec un transformateur autre que CAMPINGAZ®, votre glacière thermoélectrique risque de ne pas fonctionner et CAMPINGAZ® n'en sera pas tenu pour responsable.

#### 4.2. Refroidir

Le système thermoélectrique démarre dès qu'il est connecté à une alimentation 12 Vdc.

#### 4.3. Contrôleur de batterie

Le système de contrôle de batterie vérifie en permanence l'état de charge de votre batterie et protège ainsi à la fois votre batterie et votre voiture à tout moment:

1. démarrer le moteur de votre véhicule avant de brancher la glacière sur la prise allume-cigares

2. Après coupure du moteur : vous venez d'éteindre le moteur de votre voiture. Le système contrôle la tension de votre batterie et coupe automatiquement le système thermoélectrique de votre glacière lorsque la tension de votre batterie descend en dessous de 11,5 V... ; le témoin lumineux est alors de couleur rouge (schéma E2). Selon la puissance de la batterie et son état (capacité à tenir la charge), la coupure du système thermoélectrique peut intervenir plus ou moins rapidement (quelques minutes à quelques heures). Le système thermoélectrique de la glacière ne se remettra en marche que lorsque vous redémarrez votre voiture.

3. Dans le cas où la tension de la batterie de votre véhicule a atteint le seuil de coupure de la glacière : débrancher la glacière de la prise allume-cigares, redémarrer le moteur du véhicule et attendre plusieurs minutes avant de rebrancher la glacière.

En mode 230 V ~, si vous utilisez un transformateur autre que l'Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ®, le système de contrôle de batterie peut empêcher la glacière de fonctionner. Ceci est dû aux variations de tension du secteur (230 V ± 10 %) ou à une puissance trop faible de votre transformateur. Changez pour l'Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® muni du système "Autoswitch" et votre glacière Campingaz fonctionnera correctement.

### 5. ENTRETIEN ET SOINS

Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes :

Avant de procéder au nettoyage de votre glacière, veillez à la déconnecter de toute alimentation électrique. Pour nettoyer la glacière, ne jamais utiliser de produit nettoyant agressif ou de solvant. Le mieux est de la nettoyer avec un chiffon humide en y ajoutant éventuellement quelques gouttes de produit vaisselle.

Si le coffre reste assez longtemps inutilisé, veillez à bien le sécher auparavant. Il est également important d'assurer une bonne aération, pour éviter l'apparition de moisissures.

FR

Il est recommandé de laisser le couvercle ouvert lorsque l'appareil reste longtemps inutilisé.

Vous pouvez utiliser la glacière thermoélectrique PowerBox® durant plusieurs jours consécutifs, mais il est important de la débrancher régulièrement pour permettre, si nécessaire, de la dégivrer et de vider l'eau de condensation.

Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.

Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Enterrer la viande et le poisson crus, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.

Ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches. Si la glacière reste vide pendant une période prolongée, elle doit être éteinte, dégivrée, nettoyée, essuyée et stockée avec le couvercle ouvert afin d'éviter la formation de moisissures à l'intérieur. Utilisez une brosse pour nettoyer les événets.

## 6 DÉPANNAGE

Si vous avez un problème avec votre glacière thermoélectrique, nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit.

### 6.1. Problème de câble

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un nouveau câble disponible auprès du Service Après-Vente.

## 6.2. Problème de connexion

**3.2. Problème de connexion**  
Votre glacière et l'hélice extérieure du ventilateur ne fonctionnent pas (LED verte éteinte).

Il n'y a peut être pas de tension au niveau de l'allume-cigarette du véhicule. Dans la plupart des véhicules le contact doit être mis pour assurer le fonctionnement de l'allume-cigarette. Si le contact est mis et que la glacière ne fonctionne pas, retirer aussitôt la fiche de la prise et effectuer les vérifications suivantes :

- Douille de l'allume-cigarette : En cas d'utilisation fréquente, elle peut être engraissée par du tabac brûlé, entraînant un mauvais contact électrique. La nettoyer alors avec une brosse non métallique.

- Si la fiche de la glacière chauffe anormalement dans la prise de l'allume-cigarette, nettoyer la douille ou vérifier que la fiche soit montée correctement

- Branchement 12 V : Fusible de la fiche de raccordement : la prise de votre câble d'alimentation 12 V est protégée par un fusible 7 A. Vérifier que le fusible n'ai pas fondu en dévissant la prise 12 V du câble (schéma F1).

### 6.3. Problème de refroidissement

Votre glacière ne fonctionne pas correctement et l'hélice extérieure du ventilateur tourne. Ouvrir le couvercle afin de vérifier la rotation de l'hélice intérieure

- Si l'hélice ne tourne pas, le moteur du ventilateur est probablement défectueux. Contactez le Service Après-Vente.  
Si l'hélice tourne correctement, le module Peltier est probablement défectueux. Contactez le Service Après-Vente.

#### 6.4. Niveau sonore

Le système de refroidissement thermoélectrique requiert un ventilateur afin de dissiper l'air chaud et permettre la circulation de l'air froid à l'intérieur de la glacière. Le ventilateur est audible lorsque la glacière est en fonctionnement.

### 7. RECYCLAGE (schéma G)

Ce symbole de recyclage signifie que cet appareil fait l'objet d'une collecte sélective.

Au terme de sa durée de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.

L'appareil ne doit pas être mis avec les déchets municipaux non triés. Ne pas jeter dans la nature, ne pas incinérer : la présence de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut être nuisible à l'environnement et avoir des effets potentiels sur la santé humaine.

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil, veillez à le mettre dans un centre de valorisation des déchets spécialement prévu à cet effet (déchetterie).

Renseignez-vous auprès des autorités locales

La collecte sélective de ces déchets favorisera la réutilisation, le recyclage ou autres formes de valorisation des matériaux recyclables contenus dans ces déchets.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SCHÉMA H).

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Référence	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Capacité	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Intensité	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...
Intensité	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Puissance	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Capacité de refroidissement Delta T*	20 °C(+/-1 °C)	20 °C(+/-1 °C)	20 °C(+/-1 °C)	18 °C(+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Contrôle de batterie	•	•	•	•	•
Isolation	PU	PU	PU	PU	PU
Unité de réfrigération :					
système Peltier	•	•	•	•	•
Dimensions (cm) (schéma H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

If you have lost the Owner's Manual, please contact the local agent or visit [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) or send an email to the address indicated for your country in the After Sales Sheet provided with your cooler for the electronic version

## INSTRUCTIONS FOR USE

Thank you for choosing CAMPINGAZ®. We hope that you will be completely satisfied with your new Campingaz® thermo-electric cooler.

### 1. SAFETY

Read this instruction manual carefully before use.

This cooler can be used by children aged 8 years or older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of cooler-related experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the cooler in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the cooler. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

Children 3 to 8 years old may load and unload refrigeration appliances. Never connect your cooler directly to a 230 V ~ socket via the 12V... socket.

Never pour liquids in the vents or obstruct the vents of the cooler (Drawing A1-A2).

Avoid exposing your thermo-electric cooler to damp weather conditions i.e. rain and snow.

Entry of water into the power supply, fan motor or other electrical parts may result in fire, causing personal injury and/or component failure.

Never add ice into the thermo-electric cooler.

The melting ice could damage the fan motor and freeze on the radiator fins.

Campingaz® Freez'Packs® are recommended to speed-up the cooling of your thermoelectric cooler as a passive one when power supply is not available.

### 2. WARNING

**WARNING :** This cooler is not designed for medical transports or services and was not tested against applicable norms for medical devices.

**WARNING:** When positioning the appliance, make sure that the power cord does not get caught or damaged.

**WARNING:** Do not place portable power strips or portable power supplies behind the appliance.

The Campingaz® cooler is a thermo-electric cooler and not a refrigerator. The temperature difference, called Delta T and symbolized by "ΔT", represents the decrease in temperature between outside and inside of the cooler at 32 °C.

At an ambient temperature below 20 °C, the cooling performance is not sufficient to keep products frozen or to make ice. As a consequence the cooler must not be considered as a freezer for frozen food conservation.

This cooler generates heat. Therefore, it requires good air circulation to operate properly.

Never prevent the circulation of air generated by the outside and inside rotors of the cooler's fan.

Avoid placing the working cooler in the car boot, unless you have an MPV or a station wagon (Drawing B). When using it in a parked car, leave the windows slightly open.

Avoid exposing your thermo-electric cooler to direct sunlight.

Depending on the humidity of the air, the type of food stored and the duration of use, a varying amount of water may condense inside the cooler.

### 3. CONNECTION

#### 3.1. 12 V ... connection

It must only be supplied at safety voltage 12V.

Connect the cord on the plug of the cooler marked 12 V (Drawing C1). Then plug the car plug (Drawing C2) to the vehicle car-plug or other 12V power supply (Drawing D)

For the models equipped with battery control : see specific conditions on 4.3.

Make sure that the cooler plug is pushed all the way into the car socket according to the mark on the plug. Improper connection (see diagram I) could cause the cooler plug to melt.

#### 3.2. 24 V... connection

If you have a 24 V battery (lorries, some 4WD vehicles), connect the end of the cable (Drawing C2) to a 24V... / 12V... inverter, sold separately.

#### 3.3. LED (Drawing E)

The green LED on (Drawing E1) means that the cooler is working in "cold" mode.

The red LED (Drawing E2) means that the battery control has switched off the cooler motor due to car battery level under 11.5V... (more details in section 4.4).

### 4. OPERATION

#### 4.1. Pre-conditioning

For optimum results, place cold foods and drinks that are already chilled in your Campingaz® thermo-electric cooler.

They will stay cool longer.

Important: In order to improve the thermal performance when travelling, when camping, at the hotel or at home, before leaving, we strongly recommend that you use the CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer, sold separately (Drawing D).

Thanks to the AutoSwitch system, the supply voltage will remain stable despite mains voltage variations (230 V ± 10%). With a transformer not supplied by CAMPINGAZ®, your thermo-electric cooler may not work and CAMPINGAZ® cannot be held liable.

#### 4.2. Cooling

The thermo-electric cooling system starts working as soon as it is connected to a 12 Vdc power supply.

#### 4.3. Battery control

The battery control system constantly monitors the car battery power, thus protecting your battery and your car at all times.

1. Start your car engine before plugging the cooler to the car socket.
2. After the car engine stops: when you stop your car engine. The system checks the voltage of your battery and automatically switches off the thermo-electric system of your cooler if the voltage of your battery falls below 11.5 V... , and the red LED turns to red (Drawing E2). Depending on the battery type and its capacity to keep charge, the switch off time of the thermo-electric cooler can occur in a matter of minutes. The thermo-electric system of your cooler will only start when you restart your car.
3. In case the battery voltage of your vehicle reaches the cutoff tension : unplug the cooler plug from the vehicle dc power source socket, start the vehicle and wait several minutes before plugging the cooler again.

In 230 V ~ mode, if you use a transformer other than the CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer, the battery control system may prevent the cooler from working. This is due to mains voltage variations (230 V ± 10%) or to inadequate power from your transformer. Change to the CAMPINGAZ® 230 V ~/ 12 V... Euro Transformer fitted with the Autoswitch system and your Campingaz Cooler will work correctly.

### 5. MAINTENANCE AND CARE

To avoid food contamination, the following instructions should be followed: Before cleaning your cooler, make sure that it is disconnected from any electrical power supply. When cleaning the cooling box please refrain from using a harsh cleaning agent or solvent. The best way to clean the box is with a damp cloth, possibly also using some washing up liquid.

GB

If the coolbox is not going to be used for a lengthy period of time, it should be dried beforehand. It is also important to provide good ventilation, in order to avoid the formation of mould.

It is recommended to leave the lid open when the appliance is not in use.

You can continuously use the CAMPINGAZ® thermo-electric cooler for days at a time, but it is necessary to regularly unplug it in order to defrost it and to empty the condensed water, if necessary. Keeping the door open for long periods of time can cause a significant increase in the temperature of appliance compartments. Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.

Store raw meat and fish ensuring that they do not come into contact with other foods or drip onto other foods.

Not suitable for freezing fresh food.

If the refrigeration appliance will be left empty for a long period of time, switch it off, defrost, clean and dry it, and leave the door open to prevent mould growth inside the appliance. Use a brush to clean air vents.

## **6. TROUBLESHOOTING GUIDE**

If you have a problem with your thermo-electric cooler, we advise you to read the following with care.

### 6.1. Cable problem

If the power supply cable is damaged, it must be replaced by our After-Sales Service.

## 6.2. Connection problem

Your cooler and the outside rotor of the fan are not running (green LED off).

Check the car lighter socket: in most vehicles the ignition must be turned on for the lighter to work. If the ignition is turned on but the cooler is not operating, remove the plug from the socket immediately, and make the following checks:

- Cigarette lighter socket: when the cigarette lighter is used frequently, it can be soiled by tobacco, causing a bad electric contact. Clean it with a non-metallic brush.

- If the cooler plug heats abnormally in the cigarette lighter, clean the socket or check to make sure the plug is assembled correctly.

12 V<sub>dc</sub> connection: Connector fuse: the connector of your 12 V<sub>dc</sub>-power supply cable is protected by a 7 A fuse. Check that the fuse has not blown by unscrewing the 12 V<sub>dc</sub> connector of the cable (Drawing F1).

### 6.3.Cooling problem

Your cooler is not working correctly but the outside rotor of the fan is running. Open the lid to check the operation of the inside fan:

- If the inside fan is not running, the fan motor is probably defective, contact After Sales Service.
  - If the inside fan is running, the Peltier system is probably defective, contact After Sales Service.

#### 6.4. Noise

The thermoelectric system requires a fan to dissipate hot air and create cool air circulation inside the cooler. The fan motor can be heard when the cooler is plugged to a power source.

## **7. RECYCLING (DRAWING G)**

This recycling symbol means that this appliance is subject to separate collection.

At the end of its useful life, the appliance must be disposed of correctly.

The appliance must not be disposed of with unsorted municipal waste. Do not dump, do not incinerate: the presence of certain hazardous materials in the electrical and electronic equipment may be harmful to the environment and have potential effects on human health.

If you wish to dispose of your appliance, please take it to a waste recovery centre designed for this purpose.

Contact your local authorities for information.

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS (DRAWING H)

Wenn Sie die Bedienungsanleitung verloren haben, wenden Sie sich bitte an die örtliche Vertretung, besuchen Sie [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) oder senden Sie eine E-Mail an die Adresse, die für Ihr Land auf dem After Sales Sheet angegeben ist, das Sie mit Ihrer elektrischen Kühlbox erhalten haben.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl eines CAMPINGAZ®-Produkts und sind überzeugt, dass Sie mit unserer thermoelektrischen Kühlbox CAMPINGAZ® voll und ganz zufrieden sein werden.

### 1. SICHERHEIT

Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten verwendet werden, wenn ihnen entsprechende Hilfe oder Anweisungen über den Gebrauch des Geräts gegeben wird und sie den sicheren Gebrauch und die Gefahren beim Gebrauch verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren können Kühlgeräte befüllen und Dinge entnehmen.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Kühlbox mit dem 12 V... Stecker direkt an die 230 V ~ Netzspannung anzuschließen.

Niemals Flüssigkeiten in die Lüftungsschlitz (Zeichnung A1-A2) geben und die Lüftungsschlitz der Kühlbox nicht abdecken.

Schützen Sie die thermoelektrische Kühlbox vor feuchten, Witterungsbedingungen, wie z. B. Regen und Schnee.

Auf die Spannungsversorgung, den Lüftermotor oder andere Elektroteile gelangendes Wasser kann Brand und Verletzungen verursachen bzw. das Gerät beschädigen.

Geben Sie auf keinen Fall Eiswürfel, o. ä. in die Kühlbox.

Durch das schmelzende Eis kann Wasser auf den Lüftermotor gelangen und an den Kühlertümeln anfrieren.

Um die Kühlung zu beschleunigen oder keine Möglichkeit der Stromnutzung besteht, empfehlen wir den Gebrauch von Campingaz Freez'Pack.

### 2. WARNUNGSHINWEISE

**HINWEIS:** Dieses Kühlgerät wurde nicht für medizinische Transporte oder Dienstleistungen entwickelt und wurde nicht im Hinblick auf geltende Normen für medizinische Geräte geprüft.

**HINWEIS:** Stellen Sie bei Positionierung des Geräts sicher, dass sich das Netzkabel nicht verfängt oder beschädigt wird.

**HINWEIS:** Platzieren Sie keine tragbaren Steckerleisten oder tragbare Netzteile hinter dem Gerät.

Die PowerBox® ist eine thermoelektrische Kühlbox und kein Kühlenschrank. Der Temperaturunterschied, Delta T genannt und "ΔT" geschrieben, gibt die Temperaturabsenkung im Innenbereich der Kühlbox in Abhängigkeit zur Außentemperatur bei 32 °C an.

Bei einer Außentemperatur von unter 20 °C reicht die Kühlleistung nicht aus, um Tiefkühlware gefroren zu halten oder Eiswürfel herzustellen.

Die Kühlbox produziert Wärme. Für den einwandfreien Betrieb ist daher auf eine gute Lüftung zu achten.

Die durch den äußeren und inneren Lüfter verursachte Luftzirkulation darf auf keinen Fall verhindert werden.

Vermeiden Sie es, die thermoelektrische Kühlbox während ihres Betriebs im Kofferraum Ihres Pkws aufzubewahren(außer bei einem Kombi oder Monospace, Zeichnung B). Bleibt die Kühlbox auch in Betrieb, wenn der Wagen abgestellt ist, so lassen Sie bitte die Fenster einen kleinen Spalt weit offen.

Vermeiden Sie es, die thermoelektrische Kühlbox direkter Sonnenbestrahlung auszusetzen.

Je nach Luftfeuchtigkeit, je nach Art des gelagerten Nahrungsmittels und je nach Betriebsdauer kann es zur Bildung von mehr oder weniger großen Mengen an Kondenswasser im Inneren der Kühlbox kommen.

### 3. ANSCHLÜSSE

#### 3.1. 12 V... Anschluss

Sie darf nur mit Sicherheitsspannung 12 V versorgt werden.

Schließen Sie das Kabel an dem markierten 12V Stecker der Kühlbox an. (Zeichnung C1)

Dann den Autostecker (Zeichnung C2) in den Kfz-Stecker oder eine andere 12-V-Stromversorgung (Zeichnung D) stecken

Für Modelle mit Batteriewächter: siehe spezielle Bedingungen in 4.3. Stellen Sie sicher, dass der Kühlstecker entsprechend der Markierung auf dem Stecker vollständig in die Autosteckdose gesteckt wird. Eine unsachgemäße Verbindung (siehe Diagramm I) könnte ein Schmelzen des Kühlsteckers verursachen.

#### 3.2. 24 V... Anschluss

Falls Sie über eine 24 V Batterie verfügen (LKW, einige Allradtriebsfahrzeuge), schließen Sie das Kabelende (Zeichnung C2) an einen separat erhältlichen 24 V... /12 V... Konverter an.

#### 3.3. LED (Zeichnung E)

Die grüne LED leuchtet auf (Zeichnung E1), wenn die Kühlbox sich in der Betriebsart "kalt" befindet.

Die rote LED leuchtet (Zeichnung E2), wenn die Spannung der Kfz-Batterie unter 11,5 V... absinkt und das thermoelektrische System der PowerBox® abgeschaltet wird (für weitere Angaben siehe Abschnitt 4.4).

### 4. BETRIEB

#### 4.1. Vorkühlen

Für eine optimale Kühlung in der thermoelektrischen Kühlbox PowerBox® empfiehlt es sich, die betreffenden Speisen bzw. Getränke vorzukühlen.

Damit bleiben sie länger kalt.

Wichtig: um die Kühlung, auf dem Campingplatz, im Hotel oder zu Hause zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen, den separat erhältlichen Euro Transformator 230 V ~/12 V... von CAMPINGAZ® zu verwenden (Zeichnung D).

Bei dem Euro-Transformator bleibt die gelieferte Spannung dank des "AutoSwitch"-Systems auch bei Netzzspannungsschwankungen (230 V ± 10 %) stabil. Mit einem Transformator anderer Herkunft als CAMPINGAZ® kann es sein, dass Ihre thermoelektrische Kühlbox nicht funktioniert. CAMPINGAZ® lehnt in diesem Fall jegliche Gewährleistung ab.

#### 4.2. Kühlbetrieb

Das Kühlssystem startet sobald es an ein 12V Netzanschluss angeschlossen ist.

#### 4.3. Batteriewächter

Der Batteriewächter prüft ständig den Ladezustand der Kfz-Batterie und schützt somit ständig sowohl Ihre Batterie als auch Ihr Fahrzeug.

1. Starten Sie den Motor bevor Sie die Kühlbox an den Zigarettenanzünder anschließen.
2. Nach dem Abschalten des Motors: Sie schalten den Motor ab. Der Batteriewächter kontrolliert die Spannung der Batterie und schaltet die thermoelektrische Kühlung automatisch aus, sobald die Spannung unter 11,5 Volt absinkt. Die rote LED leuchtet nun rot (Zeichnung E2). In Abhängigkeit des Batterietyps und der Ladekapazität, erfolgt das Umschalten der thermoelektrischen Kühlung nach wenigen Minuten. Das thermoelektrische System Ihrer Kühlbox wird erst mit dem erneuten Starten des Motors wieder eingeschaltet.
3. Wenn die Autobatterie die Spannungsgrenze erreicht: entfernen Sie den Stecker der Kühlbox aus dem Netzanschluss Ihres Wagens, starten Sie den Motor und warten Sie einige Minuten bevor Sie die Kühlbox wieder einstecken.

Falls Sie in der 230 V ~ Betriebsart einen anderen Transformator verwenden, als den CAMPINGAZ® Euro Transformator 230 V ~/12 V..., kann der Batteriewächter das Einschalten der Kühlbox verhindern. Dies ist durch die Netzzspannungsschwankungen (230 V ± 10 %) bedingt oder durch eine zu geringe Leistung Ihres Transformators. Verwenden Sie stattdessen den Campingaz® Euro Transformator 230V / 12V... mit dem "Autoswitch"-System und Ihre Campingaz® Kühlbox wird gut funktionieren.

### 5. WARTUNG UND PFLEGE

Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu vermeiden, sollte die folgende Anleitung eingehalten werden:

Bevor Sie Ihre Kühlbox reinigen, unterbrechen Sie die elektrische Versorgung. Verwenden Sie zum Reinigen der Kühlbox keine scheuernden Mittel, sondern vorzugsweise einen feuchten, ggf. mit etwas Spülmittel getränkten Lappen.

Soll die Kühlbox längere Zeit nicht benutzt werden, achten Sie bitte darauf, dass sie vor dem Lagern einwandfrei trocken ist und an einem gut gelüfteten Ort aufbewahrt wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Dabei empfiehlt es sich auch, den Deckel leicht geöffnet zu lassen. Sie können die thermoelektrische Kühlbox PowerBox® auch mehrere Tage lang ununterbrochen betreiben. Dabei kann es jedoch notwendig sein, das Gerät von Zeit zu Zeit abzuschalten und zu enteisen.

Wird die Tür lange Zeit offen gehalten, kann dies eine erhebliche Steigerung der Temperatur der Gerätekammern zur Folge haben. Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sowie erreichbare Abflussysteme.

Stellen Sie sicher, dass rohes Fleisch und Fisch bei der Aufbewahrung nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf andere Lebensmittel tropfen.

Stellen Sie sicher, dass rohes Fleisch und Fisch bei der Aufbewahrung nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf andere Lebensmittel tropfen.

Nicht für das Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.  
Wenn die Kühlbox über einen längeren Zeitraum leer bleibt

Wenn die Kühlebox über einen längeren Zeitraum schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es ab.

Schalten Sie das Gerät aus, laden Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Deckel offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu verhindern. Verwenden Sie eine Bürste, um die Lüftungsöffnungen zu reinigen.

## **6. STÖRUNGSBEHEBUNG**

Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrer thermoelektrischen Kühlbox haben, lesen Sie bitte zuerst die nachfolgenden Hinweise durch.

## 6.1. Kabelprobleme

Falls eines der Elektrokabel beschädigt sein sollte, muss es durch ein Kabel vom CAMPINGAZ®- Kundendienst ersetzt werden.

## 6.2. Anschlussprobleme

Ihre Kühlbox und der äußere Lüfter funktionieren nicht (die grüne LED leuchtet nicht)

Es liegt möglicherweise keine Spannung am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs vor. In den meisten Fahrzeugen muss die Zündung eingeschaltet sein, damit der Zigarettenanzünder funktioniert. Falls die Zündung eingeschaltet ist und die Kühlbox nicht funktioniert, ziehen Sie sofort den Stecker heraus und führen Sie folgende Kontrollen durch:

- Zigarettenanzünder: Ist er verschmutzt? Bei häufiger Verwendung lagern sich ggf. Tabakreste ab und verhindern den elektrischen Kontakt. Reinigen Sie in diesem Fall den Zigarettenanzünder mit einer nichtmetallenen Bürste.

- Wenn sich der Kabelstecker der Kühlbox am Zigarettenanzünder zu sehr erwärmt, reinigen Sie den Zigarettenanzünder und prüfen Sie, ob der Stecker einwandfrei angeschlossen ist.

12 V... Anschluss: Steckersicherung: der Stecker des 12 V... Anschlusskabels ist mit einer 7A-Schmelzsicherung geschützt. Schrauben Sie den 12 V... Kabelstecker der Kühlbox auf und prüfen Sie die Sicherung (Zeichnung F1).

### 6.3. Kühlprobleme

Die Kühlbox funktioniert nicht einwandfrei und der äußere Lüfter dreht sich. Öffnen Sie den Deckel und prüfen Sie, ob der innere Lüfter läuft:

- Läuft der innere Lüfter nicht, so ist wahrscheinlich der Lüftermotor defekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
  - Läuft der innere Lüfter, so ist wahrscheinlich das Peltierelement defekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### 6.4 Geraische

Das thermoelektrische Kühlssystem erfordert einen Ventilator um die warme Luft abzuleiten und die Zirkulation der kalten Luft im Inneren der Kühlbox zu gewährleisten. Der Ventilator ist hörbar, wenn die Kühlbox angeschlossen ist.

## 7.RECYCLING (ZEICHNUNG G)

Dieses Recyclingsymbol bedeutet, dass dieses Gerät getrennt gesammelt wird.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektronischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Nicht in der freien Natur wegwerfen, nicht verbrennen: einige Gefahrstoffe in elektrischen und elektronischen Geräten können für die Umwelt schädlich sein und eventuelle Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## **TECHNISCHE DATEN (ZEICHNUNG H)**

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
<b>Artikelnummer</b>	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Fassungsvermögen	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Spannung	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
Stromstärke	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Leistung	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Kühlleistung Delta T*	20 °C(+/-1 °C)	20 °C(+/-1 °C)	20 °C(+/-1 °C)	18 °C(+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Batteriewächter	•	•	•	•	•
Isolierung	PU	PU	PU	PU	PU
Kühleinheit:					
Peltiersystem	•	•	•	•	•
Abmessungen (cm) (Zeichnung H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

Als u de Gebruiksaanwijzing verloren hebt, neem dan contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger, bezoek [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) of stuur een e-mail naar het adres dat voor uw land vermeld staat op het After Sales-blad bij uw koelbox om een elektronische versie te ontvangen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Wij danken u dat u voor CAMPINGAZ® gekozen heeft. We hopen dat u helemaal tevreden zult zijn over uw thermo-elektrische koelbox van Campingaz®.

### 1. VEILIGHEID

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt.

Deze koelbox kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis van koelboxen hebben, maar alleen indien iemand toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe koelbox werkt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen mogen niet met de koelbox spelen. Het toestel mag niet schoongemaakt of onderhouden worden door kinderen zonder supervisie.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen.

Sluit de koelbox nooit aan op een stopcontact van 230 V ~ via de 12 V... stekker.

Giet nooit vloeistoffen in de ventilatoren en belemmer de ventilatoren van de koelbox niet (Tekening A1-A2).

Stel de koelbox niet bloot aan vochtige weersomstandigheden zoals regen en sneeuw.

Water in de aansluiting van het snoer, in de motor van de ventilator of in ander elektrische onderdelen kan resulteren in brand, persoonlijk letsel en/of het uitvallen van bepaalde onderdelen.

Noot ijs toevoegen in de thermo-elektrische koelbox.

Smeltend ijs kan de ventilator motor beschadigen en het kan vastvrezen op de verschillende onderdelen.

We bevelen Campingaz® Freez'Packs® aan om uw thermo-elektrische koelbox sneller te koelen indien er geen stroomvoorziening beschikbaar is.

### 2. WAARSCHUWING

**WAARSCHUWING:** deze koelbox is niet bedoeld voor medisch transport of medische diensten en is niet getest op de toepasselijke normen voor medische apparatuur.

**WAARSCHUWING:** Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd raakt.

**WAARSCHUWING:** Plaats geen draagbare stekkerdozen of draagbare voedingen achter het apparaat.

De koelbox is een thermo-elektrische koelbox en geen koelkast. Het verschil in temperatuur, genaamd Delta T en aangeduid met het symbool "ΔT", geeft het temperatuurverschil aan tussen de buitenzijde en de binnenzijde van de koelbox bij 32 °C.

Bij een omgevingstemperatuur lager dan 20 °C vermindert de koelcapaciteit en blijven de produkten niet bevroren, noch is het mogelijk ijs te maken.

Bijgevolg mag de koelbox niet worden beschouwd als een diepvriezer voor het bewaren van voedsel.

Deze koelbox produceert warmte. Daarvoor is een goede luchtcirculatie nodig.

Belemmer nooit de luchtcirculatie van de ventilatoren binnen en buiten de koelbox.

Gebruik de koelbox niet in de kofferbak van uw auto behalve als u een MPV of stationwagen heeft (Tekening B). Als u de box in een gesparkeerde auto gebruikt laat dan de ramen een stukje open.

Stel de PowerBox® niet bloot aan direct zonlicht.

Afhankelijk van de luchtvochtigheid, het type opgeslagen voedingsmiddel en de tijdsduur van het gebruik, kan er een geringe hoeveelheid condens in de koelbox ontstaan.

### 3. AANSLUITING

#### 3.1. Aansluiten op 12 V...

Sluit uitsluitend op 12V-veiligheidsspanning aan.

Sluit de kabel aan op de aansluiting van de koelbox waarop 12 V... vermeld staat (Tekening C1).

Sluit daarna de stekker voor de wagen (tekening C2) aan op de aansluiting van de wagen of elke andere voeding van 12V (tekening D).

Indien uw model voorzien is van een accucontrole: zie specifieke voorwaarden in 4.3.

Zorg ervoor dat de stekker van de koeler helemaal in de sigarettenaanstecker van de wagen wordt geschoven, zoals aangegeven door de markering op de stekker. Een onjuiste aansluiting (zie diagram I) kan ertoe leiden dat de stekker van de koeler smelt.

#### 3.2. Aansluiten op 24 V...

Indien u een 24 V accu heeft (Bedrijfswagens, enkele 4x4), dan moet het uiteinde van de kabel (tekening C2) op een omvormer 24 V... /12 V... worden aangesloten die los verkrijgbaar is.

#### 3.3. LED (tekening E)

Het groene LED lampje geeft aan (tekening E1) dat de koelbox in de stand « koud » staat.

Als het rode LED (tekening E2) betekent dit dat de accu controle de koelbox heeft uitgezet omdat de accu spanning van de auto onder de 11,5 V... is gedaald (meer uitleg volgt in § 4.4).

### 4. WERKING

#### 4.1. Voorkoelen

Voor de beste resultaten plaatst u reeds gekoelde voeding en dranken in uw thermo-elektrische cooler van Campingaz®.

De producten blijven zo langer koud.

Belangrijk : Ter verhoging van de thermische prestaties tijdens de reis, op de camping, in het hotel of thuis raden wij u sterk aan om de CAMPINGAZ® omvormer Euro Transformer 230 V ~/12 V... te gebruiken, welke los verkrijgbaar is (tekening D).

Danijt het "AutoSwitch" systeem blijft de geleverde spanning constant, zelfs wanneer de netwerkspanning (230 V ± 10 %) varieert. Bij gebruik van een andere omvormer loopt u het risico dat de thermo-elektrische koelbox niet functioneert. CAMPINGAZ® kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

#### 4.2. Koelen

Het thermo-elektrische koelsysteem begint te werken zodra het is aangesloten op een stroomvoorziening van 12 V gelijkstroom.

#### 4.3. Battery control

Het accu controle systeem controleert constant het vermogen van de accu van de auto en beschermt uw accu en de auto.

1. Start de motor van uw auto voordat u de koelbox aansluit op de sigarettenaanstecker van de wagen.
2. Na het uitzetten van de auto: zodra u de motor van de auto uitzet, controleert het systeem meteen het voltage. Als het voltage onder de 11,5 V... komt, en de rode led wordt rood (Tekening E2). Afhankelijk van het type accu en de capaciteit daarvan kan de tijd waarin de thermo-elektrische koelbox uitgaat enkele minuten zijn. Het thermo-elektrische systeem start pas weer als u de auto start.
3. Ingeval de voltage van de accu van uw wagen onder de drempelspanning daalt: haal de stekker van de koelbox uit de gelijkstroomaansluiting van de wagen, start de wagen en wacht enkele minuten tot u de koelbox weer aansluit.

Als u in de stand 230 V ~ een andere transformator gebruikt dan de 230 V ~/12 V... Euro-transformator van CAMPINGAZ®, dan is het mogelijk dat het accucontrolesysteem voorkomt dat de koelbox werkt. Dit wordt veroorzaakt door de variaties in de netspanning (230 V ± 10 %) of door een te laag vermogen van de omvormer. Gebruik de 230 V ~/12 V... Euro-transformator van CAMPINGAZ® die bij het Autoswitch-systeem hoort en uw koelbox van Campingaz werkt zoals het hoort.

### 5. ONDERHOUD EN VERZORGING

Om besmetting van het voedsel te voorkomen, moeten de volgende instructies worden opgevolgd:

Voordat met het reinigen van de koelbox wordt begonnen moet worden gecontroleerd of alle elektrische voeding is losgekoppeld. Maak de koelbox schoon met een mild afwasmiddel, gebruik geen agressief schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Het beste kunt u de koelbox reinigen met een vochtige doek, eventueel met een beetje afwasmiddel.

Als u de koelbox een lange tijd niet gaat gebruiken, moet u hem droogmaken. Ook een goede ventilatie is belangrijk om schimmelforming te vermijden.

NL

Wij raden u aan om het deksel open te laten als de koelbox niet wordt gebruikt.

U kunt de thermo-elektrische koelbox van CAMPINGAZ® meerdere dagen na elkaar gebruiken, maar u moet de stekker af en toe uit het stopcontact halen om hem te ontdoeien en het condens te verwijderen, indien nodig.

Als de deur langdurig open wordt gehouden, kan dat leiden tot een aanzienlijke verhoging van de temperatuur van de compartimenten in het toestel.

Maak oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig schoon.

Bewaar rauw vlees en vis zo, dat ze niet in contact komen met andere voedingsmiddelen of op andere voedingsmiddelen

Niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Als u de koelbox een lange tijd niet gaat gebruiken...

Deze uitschakelen, ontdooen, schoonmaken, droogmaken en het deksel openlaten om schimmelvorming te voorkomen. Gebruik een borstel om luchtroosters schoon te maken.

## 6. PROBLEMEN OPLOSSSEN

Als u problemen heeft met de thermo-elektrische koelbox lees dan het volgende aandachtig door.

## 6.1. Probleem met de kabel

Als de stroomkabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door onze Dienst na Verkoop.

## 6.2. Aansluitingsprobleem

Uw koelbox en de buitenste ventilator zijn buiten werking (het groene LED lampje brandt niet).

Controleer de aansluiting van de sigarettenaansteker. In de meeste voertuigen moet het contact aanstaan voordat deze werkt. Als het contact aanstaat maar de koelbox werkt nog steeds niet, verwijder dan de stekker meteen uit het contact en controleer het volgende:

- Sigarettenaansteker: Als de sigarettenaansteker vaak wordt gebruikt, kan deze verstoppt zijn door tabak waardoor er een slecht contact is. Reinig deze dan, maar niet met een metalen borstel.
  - Indien de stekker in de sigarettenaansteker abnormaal heet wordt, dan moeten zowel de sigarettenaansteker als de sigarettenaansteker gereinigd worden.

aansluiting ervan gereinigd worden en controleer of de stekker goed is geplaatst.

Aansluiting 12 V... : Zekering van de aansluiting : de stekker van de aansluitkabel is beveiligd met een zekering van 7 A. Controleer of de zekering niet is gesmolten door de stekker te openen, 12 V... (tekening F1).

### 6.3. Probleem bij de koeling

Uw koelbox werkt niet zoals het hoort, maar de buitenste rotor van de ventilator draait. Open het deksel om de werking van de binnenste ventilator te controleren:

- Als de binneste ventilator niet draait, dan is de motor waarschijnlijk defect, neem contact op met de After Sales Service.
  - Als de binneste ventilator wel draait, dan is het Peltier Systeem waarschijnlijk defect, neem contact op met de After Sales Service.

#### 6.4. Lawaa

Het thermo-elektrische systeem omvat een ventilator om de warme lucht te verdrijven en om koele lucht in de koelbox te laten circuleren. U kunt de motor van de koelbox horen draaien wanneer de koelbox op de stroomvoorziening is aangesloten.

## 7. RECYCLING (TEKENING G)

Dit symbool van de recycling betekent dat dit apparaat als gescheiden afval moet worden afgevoerd.

Aan het einde van zijn levensduur moet het apparaat op de juiste wijze worden afgevoerd.

Het apparaat mag niet worden ver mengd met niet geselecteerd afval.

Gooi het apparaat niet in de natuur en het mag ook niet worden verbrand : de aanwezigheid van bepaalde gevaarlijke stoffen in het elektrische en elektronische gedeelte kunnen vervuld voor het milieu zijn en eventuele invloed hebben op de menselijke gezondheid.

Indien u het apparaat kwijt wilt , dan moet het naar een plaats voor gescheiden afval worden gebracht dat hiervoor speciaal is ingericht.

Neem hiervoor contact op met de plaatselijke overheid

#### TECHNISCHE GEGEVENS (tekening H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
<b>Referentienummer</b>	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Inhoud	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Spanning	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...
Stroomsterkte	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Vermogen	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Koelcapaciteit Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Accu-controle	•	•	•	•	•
Isolatie	PU	PU	PU	PU	PU
Koelsysteem type:					
Peltier systeem	•	•	•	•	•
Afmetingen (cm) (tekening H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

In caso di smarrimento del Manuale del Proprietario si prega di contattare l'agente locale, di collegarsi alla pagina web [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) o di inviare una e-mail all'indirizzo indicato per il proprio Paese nel modulo Post-vendita fornito, per la versione elettronica, insieme al frigo.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver scelto CAMPINGAZ®. Ci auguriamo che siate completamente soddisfatti del vostro nuovo dispositivo di raffreddamento termoelettrico Campingaz®.

### 1. SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso. Questo dispositivo di raffreddamento può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e di conoscenza dei dispositivi di raffreddamento, solo se essi sono controllati o istruiti all'uso sicuro di tale dispositivo e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con il dispositivo di raffreddamento. La pulizia e la manutenzione non vanno effettuate da bambini non sottoposti alla necessaria sorveglianza.

I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.

Non collegare mai la ghiacciaia direttamente ad una presa 230 V ~ per mezzo della presa 12 V... .

Non versare liquidi nelle prese d'aria e non ostruire (Disegno A1-A2).

Tenere la ghiacciaia al riparo dalla pioggia e dalla neve.

L'ingresso di acqua nell'alimentatore, nel motore del ventilatore o in altre parti elettriche può provocare incendi, causando lesioni personali e/o il guasto di un componente.

Non utilizzare ghiaccio nella ghiacciaia termoelettrica.

L'acqua sciolta potrebbe danneggiare il motore del ventilatore e congelarsi sulle alette del radiatore.

È raccomandato l'utilizzo dei Campingaz® Freez'Packs® per accelerare il raffreddamento del dispositivo termoelettrico quando l'alimentazione non è disponibile.

### 2. AVVERTENZE

**ATTENZIONE:** questo dispositivo di raffreddamento non è progettato per trasporti o servizi medici e non è stato testato in base alle norme applicabili per i dispositivi medici.

**AVVERTENZA:** durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato o danneggiate.

**ATTENZIONE:** non posizionare ciabatte portatili o alimentatori portatili dietro l'apparecchio.

La ghiacciaia è una ghiacciaia termoelettrica e non un frigorifero. La differenza di temperatura, chiamata Delta T è indicata con il simbolo "ΔT", rappresenta la diminuzione di temperatura esistente tra l'interno e l'esterno del dispositivo di raffreddamento a 32 °C.

Se la temperatura ambientale è inferiore a 20 °C, la capacità rinfrescante non consente di conservare prodotti congelati, né di produrre ghiaccio.

Di conseguenza il dispositivo di raffreddamento non deve essere considerato come un apparecchio per la conservazione di alimenti surgelati. Questa ghiacciaia produce calore, pertanto richiede una buona circolazione dell'aria per poter funzionare correttamente.

Non ostacolare la circolazione dell'aria generata dall'elica esterna e da quella interna del ventilatore dell'apparecchio.

Non riporre la ghiacciaia in funzione nel bagagliaio della macchina, tranne se possedete un veicolo tipo Monovolume o Break (Disegno B). Se volete utilizzarla in un veicolo in stazionamento, lasciate aperto un finestrino.

Evitare di esporre la ghiacciaia ai raggi diretti del sole.

A seconda dell'umidità dell'aria, del tipo di alimento conservato e della durata di utilizzazione, il sistema può condensare una quantità d'acqua più o meno importante all'interno della ghiacciaia.

### 3. COLLEGAMENTO

#### 3.1. Collegamento alla presa 12 V...

Può essere rifornito solamente con un voltaggio di sicurezza pari a 12V.

Collegare il cavo alla spina del dispositivo di raffreddamento marcata 12 V (Disegno C1).

Inserire quindi la spina del frigo (figura C2) alla presa del veicolo o in altro alimentazione di corrente a 12V (figura D)

Per i modelli dotati di controllo della batteria, vedere le condizioni specifiche al punto 4.3.

Assicurarsi che la spina del dispositivo di raffreddamento sia inserita a fondo nella presa dell'auto in base al segno presente sulla spina. Un collegamento errato (vedere lo schema I) potrebbe causare la fusione della spina del dispositivo di raffreddamento.

#### 3.2. Collegamento alla presa 24 V...

Se disponete di una batteria da 24 V (Camion, alcuni 4x4), collegate l'estremità del cavo (Disegno C2) ad un convertitore 24 V... /12 V... venduto separatamente.

#### 3.3. Spia (Drawing E)

La LED verde accesa (Disegno E1) indica che la ghiacciaia funziona in modo "freddo".

La LED rossa lampeggiante (Disegno E2) indica che il sistema di controllo batteria ha spento il motore della ghiacciaia perché la tensione della batteria della macchina è inferiore a 11,5 V... (per ulteriori dettagli vedi § 4.4).

### 4. FUNZIONAMENTO

#### 4.1. Consigli di utilizzazione

Per ottenere risultati ottimali, collocare cibi e bevande già refrigerati nel dispositivo di raffreddamento termoelettrico Campingaz®.

Resteranno freddi più a lungo.

Importante: Per migliorare le prestazioni termiche in viaggio, in campeggio, in albergo o in casa, prima di partire si raccomanda vivamente di utilizzare il trasformatore Euro Transformer 230 V ~/12 V c CAMPINGAZ® venduto separatamente (Disegno D).

Grazie al sistema "AutoSwitch", il voltaggio fornito rimarrà stabile nonostante le variazioni di tensione della presa principale (230 V ± 10 %). Se il trasformatore non è della marca CAMPINGAZ®, la vostra ghiacciaia termoelettrica potrebbe non funzionare e CAMPINGAZ® non potrà esser tenuta per responsabile.

#### 4.2. Per raffreddare

Il sistema di raffreddamento termoelettrico comincia a funzionare appena viene collegato a un alimentatore da 12Vcc.

#### 4.3. Sistema di controllo batteria

Il sistema di controllo batteria controlla costantemente lo stato di carica della vostra batteria proteggendo allo stesso tempo sia la batteria che il vostro veicolo.

1. Avviare il motore dell'auto prima di collegare il dispositivo di raffreddamento alla presa dell'auto.

2. Dopo aver spento il motore : avete spento il motore del vostro veicolo. Il sistema controllerà la tensione della vostra batteria e spegnerà automaticamente il sistema termoelettrico della ghiacciaia se la tensione della batteria è inferiore a 11,5V... , e il LED rosso diventa rosso (Disegno E2). A seconda del tipo di batterie e della sua capacità di mantenere la carica, lo spegnimento del dispositivo di raffreddamento termoelettrico può aver luogo in pochi minuti. Il sistema termoelettrico della ghiacciaia riprenderà a funzionare solo al momento di avviare il veicolo.

3. Se la tensione della batteria del veicolo raggiunge la tensione di scollegamento, staccare la spina del dispositivo di raffreddamento dalla presa di alimentazione in cc del veicolo, avviare il veicolo e attendere alcuni minuti prima di inserire di nuovo il dispositivo di raffreddamento.

Con tensione da 230 V ~, se si utilizza un trasformatore diverso dal CAMPINGAZ® 230 V ~ / 12 V... Euro Transformer, il sistema di controllo della batteria potrebbe impedire il funzionamento del dispositivo di raffreddamento. In ragione delle variazioni di tensione della presa principale (230 V ± 10 %) o di una potenza troppo debole del vostro trasformatore. Passare al CAMPINGAZ® 230 V ~ / 12 V... Euro Transformer dotato di sistema Autoswitch per ottenere il corretto funzionamento del Campingaz Cooler.

### 5. CURA E MANUTENZIONE

Per evitare la contaminazione degli alimenti, è necessario seguire le seguenti istruzioni:

Scollegare sempre la ghiacciaia prima di pulirla. Per pulire la ghiacciaia, non utilizzare mai prodotti aggressivi o solventi, ma un panno umido, aggiungendovi eventualmente qualche goccia di detergente per i piatti.

Se il frigorifero non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, è opportuno asciugarlo prima. È altresì importante fornire una buona ventilazione, per evitare la formazione di muffe.

IT

Si raccomanda di lasciare il coperchio aperto quando l'apparecchio non viene utilizzato.

È possibile utilizzare il dispositivo di raffreddamento termoelettrico CAMPINGAZ® per più giorni consecutivi, ma è necessario staccare la spina regolarmente per sbrinare e svuotare l'acqua di condensa, se necessario.

Tenere la porta aperta per lunghi periodi di tempo può causare un aumento significativo della temperatura dei vani dell'apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici che potrebbero venire a contatto con alimenti e sistemi di drenaggio accessibili.

Conservare carne e pesci crudi assicurandosi che non vengano a contatto con altri alimenti o che gocciolino su altri alimenti.

Non adatto per congelare alimenti freschi.

Se il refrigeratore sarà lasciato vuoto per un lungo periodo, spegnerlo, scongelarlo, pulirlo e asciugarlo, lasciando la porta aperta per prevenire la formazione di muffa al suo interno. Usare una spazzola per pulire le prese d'aria.

## 6. RIPARAZIONI

In caso di problema con la ghiacciaia termoelettrica, si consiglia di leggere attentamente quanto segue.

### 6.1. Problema di cavo

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal nostro Servizio Assistenza.

### 6.2. Problema di connessione

La vostra ghiacciaia e l'elica posteriore del ventilatore non funzionano (LED verde spenta).

Non c'è corrente a livello dell'accendisigari del veicolo. Nella maggior parte dei veicoli si deve stabilire il contatto per far funzionare l'accendisigari. Se il contatto è stabilito ma la ghiacciaia non funziona, togliere immediatamente la presa e verificare quanto segue:

- Bussola dell'accendisigari: In caso di utilizzazione frequente, l'accendisigari può essere sporco di tabacco e questo può causare un cattivo contatto elettrico. Pulire con una spazzola non metallica.

- Se la spina della ghiacciaia si riscalda anormalmente nella presa dell'accendisigari, pulire la bussola o verificare che la spina sia correttamente assemblata.

Collegamento 12 V::: Fusibile della spina di collegamento: la presa del cavo di alimentazione 12 V:: è protetta da un fusibile da 7 A. Per verificare che il fusibile non sia fuso, svitare la presa

12 V:: del cavo (Disegno F1).

### 6.3. Problema di raffreddamento

Il dispositivo di raffreddamento non funziona correttamente, ma il rotore esterno della ventola è in funzione. Aprire il coperchio per verificare la rotazione dell'elica interna:

- Se l'elica non gira, il motore del ventilatore è probabilmente guasto . Contattare il Servizio Assistenza.
- Se l'elica gira correttamente, il modulo Peltier è probabilmente guasto. Contattare il Servizio Assistenza.

### 6.4. Rumore

Il sistema termoelettrico richiede la presenza di una ventola per dissipare l'aria calda e creare la circolazione di aria fredda all'interno del dispositivo di raffreddamento. È possibile udire il motore del ventilatore quando il radiatore è collegato a una fonte di alimentazione.

## 7. RICICLAGGIO (DISEGNO G)

Questo simbolo di riciclaggio indica che l'apparecchio è oggetto di smistamento selettivo dei rifiuti.

Al termine della sua durata di vita, l'apparecchio va messo correttamente agli scarti.

L'apparecchio non va messo con i rifiuti municipali non smistati.

Non abbandonarlo nella natura, non incenerire: la presenza di determinate sostanze pericolose negli equipaggiamenti elettrici ed elettronici può nuocere all'ambiente e avere degli effetti potenziali sulla salute umana.

Se volete gettare il vostro apparecchio, consegnatelo ad un centro di valorizzazione dei rifiuti specialmente previsto a tale scopo.

Informatevi presso le autorità locali.

IT

## CARATTERISTICHE TECNICHE (Drawing H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Riferimento	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Capacità	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Voltaggio	12 V::	12 V::	12 V::	12 V::	12 V::
Intensità	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Potenza assorbita	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Capacità di raffreddamento Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Sist. Controllo batteria	•	•	•	•	•
Isolante	PU	PU	PU	PU	PU
Unità di refrigerazione: sistema Peltier	•	•	•	•	•
Dimensioni (cm) (Drawing H)	A B C D E F	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 34.8 32.3 40.8 46.9	46.7 27.5 29 34.8 55.9 40.4

Si ha extraviado su manual de usuario, contacte con su agente local, ingrese a [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com), o envíe un correo electrónico a la dirección especificada para su país en la guía de servicio posventa incluida con su nevera eléctrica.

## INSTRUCCIONES

Gracias por haber elegido CAMPINGAZ®. Esperamos que esté completamente satisfecho con su nueva nevera termo-eléctrica Campingaz®.

### 1. SAFETY

Leer este manual de instrucciones detenidamente antes del uso. Esta nevera únicamente puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos acerca de neveras si han recibido supervisión o instrucciones respecto al uso de la nevera de una forma segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños no deberán jugar con la nevera. La limpieza y el mantenimiento de usuario no serán realizados por niños sin supervisión.

Los niños con edades comprendidas entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar equipos de refrigeración.

Nunca conectar directamente a nevera en una toma de 230 V ~ mediante la toma de 12 V... .

No derramar nunca líquido ni obstruir los orificios de ventilación de la nevera (dibujo A1-A2).

Evitar la exposición de su nevera termo-eléctrica a condiciones ambientales húmedas, lluvia o nieve.

La entrada de agua en la fuente de alimentación eléctrica, el motor del ventilador o cualquier otra pieza eléctrica puede resultar en un incendio, provocando lesiones personales y/o el fallo de componentes.

No añadir nunca hielo a la nevera termo-eléctrica. El hielo al derretirse puede dañar el ventilador y congelarse en el radiador.

Se recomiendan los Freez'Packs® de Campingaz® para agilizar el enfriamiento de su nevera termo-eléctrica como método pasivo si no hay una fuente de alimentación eléctrica disponible.

### 2. ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA:** esta nevera no ha sido diseñada para transporte ni servicios médicos y no ha sido sometida a las pruebas de la normativa para dispositivos médicos.

**ADVERTENCIA:** Cuando posicione el aparato, asegúrese de que el cable eléctrico no queda atrapado ni dañado.

**ADVERTENCIA:** No coloque regletas ni unidades de alimentación portátiles detrás del aparato.

La nevera es una nevera termo-eléctrica y no un refrigerador. La diferencia de temperatura, llamada Delta T y simbolizada por "ΔT", representa el descenso de temperatura entre el exterior y el interior de la nevera a 32 °C.

Para una temperatura ambiente inferior a 20 °C, el rendimiento refrigerante no permite conservar productos congelados, ni hacer hielo. En consecuencia, la nevera no debe ser considerada como un refrigerador para la conservación de comida congelada.

Esta nevera tiene un motor. Por tanto, requiere una buena circulación del aire para funcionar correctamente.

No impedir nunca la circulación del aire generada por las hélices exterior e interior del ventilador del aparato.

Evitar colocar la nevera en funcionamiento en el maletero del coche, a menos que usted tenga un MPV o una furgoneta (dibujo B). Cuando el coche esté aparcado, dejar las ventanas ligeramente abiertas.

Evitar la exposición de su nevera termo-eléctrica a la luz directa del sol. En función de la humedad del aire, del tipo de alimento almacenado y del tiempo de utilización, el sistema puede condensar una cantidad de agua más o menos importante dentro de la nevera.

### 3. CONNECTION

#### 3.1. CONEXIÓN a 12 V... .

El voltaje de alimentación debe mantenerse en el nivel reducido de 12 V... .

Conectar el cable en la toma de la nevera marcada como de 12 V... (dibujo C1).

A continuación, conecte el dispositivo de conexión (dibujo C2) al enchufe del coche o a otra fuente de alimentación de 12 V... (dibujo D)

Para los modelos equipados con control de batería: ver las condiciones específicas en el punto 4.3.

Asegúrese de que el enchufe de la nevera se introduce completamente en la toma eléctrica del coche, de acuerdo con la marca que hay en el enchufe. Una mala conexión (ver el diagrama I) podría hacer que el enchufe se derritiera.

#### 3.2. CONEXIÓN a 24 V... .

Si usted tiene una batería de 24 V (Camiones, ciertas 4x4), conectar el extremo del cable (dibujo C2) en un convertidor de 24 V... /12 V... vendido separadamente.

#### 3.3. LED (Luz) (dibujo E)

La luz verde encendida (dibujo E1) significa que la nevera funciona en modo "frio".

La luz roja (dibujo E2) "parpadeando" significa que el control de batería ha apagado el motor de la nevera debido a que la batería del coche está a un nivel por debajo de 11.5 V... (más detalles en la sección 4.4).

### 4. FUNCIONAMIENTO

#### 4.1. Pre-condicionamiento

Para obtener resultados óptimos, colocar en la nevera termo-eléctrica Campingaz® comida y bebidas frías que ya hayan sido previamente enfriadas.

Se mantendrán fríos por más tiempo.

Importante: Para mejorar el rendimiento térmico durante un viaje, en un camping, un hotel o en la casa, antes de salir, le recomendamos encarecidamente utilizar el transformador Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® que se vende por separado (dibujo D).

Gracias al sistema "AutoSwitch", el voltaje suministrado permanecerá estable a pesar de las variaciones de voltaje de la red. (230 V ± 10 %). Con un transformador que no sea el CAMPINGAZ®, su nevera termo-eléctrica podría no funcionar y CAMPINGAZ® no será considerado responsable por esto.

#### 4.2. Modo frío

El sistema termo-eléctrico de refrigeración empieza a funcionar tan pronto como se conecta a una fuente de alimentación de 12 V CC.

#### 4.3. Control de batería

El sistema de control de batería verifica constantemente la batería del coche, protegiendo de este modo su batería y su coche en todo momento.

1. Arrancar el motor del vehículo antes de conectar la nevera en la toma del vehículo.

2. Después de parar el motor del coche: cuando pare el motor de su coche. El sistema controla el voltaje de su batería y corta automáticamente el sistema termoeléctrico de su nevera cuando el voltaje de su batería está por debajo de 11.5 V... y el LED rojo se vuelve rojo (dibujo E2). Dependiendo del tipo de batería y su capacidad para mantener la carga, la desconexión de la nevera termo-eléctrica puede suceder en cuestión de minutos. El sistema termo-eléctrico de su nevera sólo funcionará cuando vuelva a arrancar su coche.

3. En caso de que el voltaje de la batería del vehículo alcance el voltaje de corte: desenchufar la clavija de la nevera de la toma de alimentación CC del vehículo, arrancar el vehículo y esperar varios minutos antes de volver a enchufar la nevera.

En el modo de 230 V, si se usa un transformador que no sea el Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ®, el sistema de control de batería puede impedir que la nevera funcione. Esto se debe a las variaciones de voltaje de la red (230 V ± 10 %) o a una potencia demasiado baja de su transformador. Cambiar al transformador Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® equipado con el sistema "Autoswitch" y la nevera Campingaz funcionará correctamente.

### 5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para evitar la contaminación alimentaria hay que seguir las siguientes instrucciones:

Antes de proceder a la limpieza de su nevera, sírvase

ES

desconectarla de toda alimentación eléctrica. Cuando limpie la nevera, por favor absténgase de usar un agente limpiador agresivo o disolvente. La mejor manera de limpiar la nevera es con un paño húmedo, es posible utilizar un lavavajillas líquido.

Si la nevera no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, debería secarse de antemano. También es importante proporcionar una buena ventilación con el fin de evitar la formación de moho.

Se recomienda dejar la tapa abierta cuando el aparato no esté en uso. La nevera termo-eléctrica CAMPINGAZ® se puede utilizar continuamente durante varios días seguidos, pero es necesario desenchufarla con regularidad para descongelarla y vaciar el agua condensada, de haberla.

Mantener abierta la puerta durante largos períodos de tiempo puede provocar un aumento importante de la temperatura de los compartimentos del aparato.

Limpie con regularidad las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

Guarde la carne cruda y el pescado asegurándose de que no entran en contacto con otros alimentos ni gotean sobre estos.

No es adecuado para congelar comida fresca.

Si prevé dejar vacío el dispositivo de refrigeración por un período de tiempo prolongado, apáguelo, descongélelo, límpielo y séquelo, y deje la puerta abierta para evitar que se genere moho dentro del dispositivo. Utiliza un cepillo para limpiar los orificios de ventilación.

## 6. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES

Si tuvieras algún problema con su nevera termo-eléctrica, aconsejamos leer lo siguiente con atención.

### 6.1. Problemas de conexión

Si el cable de alimentación eléctrica se daña, debe ser sustituido por nuestro Servicio de postventa.

### 6.2. Problemas de conexión

Su nevera y la hélice exterior del ventilador no funcionan (LED-Luz verde apagada).

Comprobar el enchufe del encendedor del coche. La mayoría de los vehículos deben tener el contacto encendido para que el mechero funcione. Si el contacto está encendido, pero la nevera no está

operativa, retirar el enchufe inmediatamente y realizar las siguientes comprobaciones:

- El enchufe del mechero: cuando un mechero se usa con frecuencia, puede estar sucio de tabaco provocando un mal contacto eléctrico. Limpíarlo con un cepillo no metálico.
- Si el enchufe de la nevera se calienta demasiado en el mechero, limpiarlo y asegurarse de que está conectado correctamente.

Conexión a 12 V... Fusible del conector: el conector de su cable de alimentación a 12 V... está protegido por un fusible (7 A). Comprobar que el fusible no se haya fundido desatornillando el conector de 12 V... del cable (dibujo F1).

## 6.3. Problema de refrigeración

Su nevera no está funcionando correctamente pero el rotor exterior del ventilador está en marcha. Abrir la tapa para comprobar la rotación de la hélice interior:

- Si la hélice no gira, es probable que el motor del ventilador esté defectuoso, contacte con el Servicio Postventa.
- Si la hélice gira correctamente, es probable que el Sistema Peltier esté defectuoso, contacte con el Servicio Postventa.

## 6.4. Ruido

El sistema termo-eléctrico requiere un ventilador para disipar el aire caliente y generar circulación de aire frío en el interior de la nevera. Se puede escuchar el motor del ventilador cuando la nevera está conectada a una fuente de alimentación eléctrica.

## 7. RECICLADO (DIBUJO G)

Este símbolo de reciclado significa que este aparato es objeto de una recogida selectiva.

Al final de su vida útil, el aparato debe ser desecharo correctamente. El aparato no debe ser puesto con los residuos municipales no clasificados.

No arrojarlo en la naturaleza y no incinerarlo: la presencia de ciertas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos puede ser perjudicial para el medio ambiente y tener efectos potenciales en la salud humana.

Si usted desea deshacerse de su aparato, sírvase llevarlo a un centro de valorización de residuos previsto especialmente para este fin. Solicite información a las autoridades locales.

ES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (dibujo H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Referencia	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Capacidad	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Voltaje	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
Intensidad	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Potencia	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Capacidad de refrigeración Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Control de batería	•	•	•	•	•
Aislamiento	PU	PU	PU	PU	PU
Unidad de refrigeración: sistema Peltier	•	•	•	•	•
Dimensiones (cm) (dibujo H)	A B C D E F	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 34.8 32.3 40.8 46.9	46.7 27.5 29 34.8 55.9 40.4

Se tiver perdido o Manual do Proprietário, contacte o seu agente local, visite [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) ou envie um e-mail para o endereço indicado para o seu país na folha com informações pós-venda fornecida com a geleira, para obter a versão eletrónica.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Agradecemos-lhe por ter escolhido CAMPINGAZ®. Esperamos que esteja totalmente satisfeita com o seu novo refrigerador termoelétrico da Campingaz®.

### 1. SEGURANÇA

Leia atentamente este manual de instruções antes de qualquer utilização.

Este refrigerador pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou sem conhecimentos sobre refrigeradores, apenas sob supervisão ou com instruções referentes à utilização de um refrigerador de um modo seguro e que entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o refrigerador.

Equipamentos de refrigeração podem ser carregados e descarregados por crianças dos 3 aos 8 anos.

Nunca ligar directamente a geleira numa tomada 230 V ~ através da tomada 12 V::.

Nunca deitar líquidos nas aberturas de ventilação nem obstruir as aberturas de ventilação da geleira (esquema A1-A2).

Não expor a geleira eléctrica à chuva nem à neve.

A entrada de água na fonte de alimentação, no motor do ventilador ou noutras componentes elétricos podem provocar incêndio, causando danos pessoais e/ou avaria do componente.

Não coloque gelo nesta geleira eléctrica.

A água da fonte pode danificar o motor do ventilador e congelar nas alhetas do radiador.

Os Campingaz® FreezPacks® são recomendados para acelerarem o arrefecimento do seu refrigerador termoelétrico como modo passivo quando não está disponível fornecimento de energia.

### 2. AVISO

**AVISO:** esta geleira não foi concebida para transportes médicos ou serviços e não foi testada em função das normas aplicáveis a dispositivos médicos.

**AVISO:** Ao posicionar a geleira, assegure-se que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.

**AVISO:** Não coloque extensões ou fontes de alimentação portáteis por trás da geleira.

A geleira é uma geleira termoeléctrica e não um frigorífico. A diferença de temperatura, designada Delta T e representada pelo símbolo "ΔT", representa a redução em temperatura entre o exterior e o interior do refrigerador em 32 °C.

Para uma temperatura ambiente inferior a 20 °C, a performance refrescante não permite conservar produtos congelados, nem fazer gelo.

Assim, o refrigerador não deve ser considerado como um congelador para conservação de alimentos congelados.

Esta geleira gera calor. Requer portanto uma boa circulação de ar para que possa funcionar convenientemente.

Nunca impedir a circulação de ar criada pela ventoinha exterior e interior do ventilador do aparelho.

Evite pôr a geleira em funcionamento na bagageira da sua viatura, excepto se possuir uma viatura do tipo Monovolume ou Break (esquema B). Quando a utilizar num veículo em estacionamento, deve entreabrir as janelas.

Evitte expor a geleira directamente aos raios solares.

Em função da humidade do ar, do tipo de alimento conservado e do tempo de utilização, o sistema pode condensar uma quantidade de água mais ou menos importante dentro da geleira.

### 3. LIGAÇÃO

#### 3.1. Ligação 12 V ::

Dever ser alimentada exclusivamente à tensão de segurança de 12 V::.

Ligue o fio à tomada de refrigerador marcada com 12 V:: (Desenho C1).

Em seguida, ligue a ficha para automóvel (Desenho C2) à tomada do veículo ou a outra fonte de alimentação de 12 V:: (Desenho D)

Para os modelos equipados com controlo de bateria: ver condições específicas em 4.3.

Assegure que a ficha da geleira está totalmente encaixada no tomada do carro de acordo com a marca na ficha. A ficha da geleira pode derreter devido a uma ligação incorreta (veja o diagrama I).

#### 3.2. Ligação 24 V::

Se tiver uma bateria de 24 V (Carniões, alguns 4x4), ligue a ponta do cabo (esquema C2) num conversor 24 V::/12 V:: vendido separadamente.

#### 3.3. LED (esquema E)

O LED verde aceso (esquema E1) 4 significa que a geleira funciona no modo "frio".

O LED vermelho intermitente (esquema E2) significa que o controlador de bateria parou o motor da geleira porque a tensão da bateria da viatura é inferior a 11.5 V:: (mais detalhes no § 4.4).

### 4. FUNCIONAMENTO

#### 4.1. Pré-condicionamento

Para obter melhores resultados, coloque alimentos e bebidas frios que há tenham sido refrigerados no seu refrigerador termoelétrico Campingaz®.

Manter-se-ão frias durante mais tempo.

Importante: Para melhorar a performance térmica em viagem, em campismo, no hotel ou em casa, antes de partir, recomendamos-lhe fortemente que utilize o transformador Euro Transformer 230 V ~/12 V:: CAMPINGAZ® vendido separadamente (esquema D).

Gracias ao sistema "AutoSwitch", a tensão fornecida permanecerá estável apesar das variações de tensão da corrente (230 V ± 10 %). Com um transformador diferente do CAMPINGAZ®, a sua geleira termoeléctrica pode não funcionar e CAMPINGAZ® declina qualquer responsabilidade.

#### 4.2. Função frio

O sistema de arrefecimento termoelétrico começa a trabalhar logo que seja ligado a um fornecimento de energia de 12 Vdc.

#### 4.3. Controlador de bateria

O sistema de controlo de bateria verifica em permanência o estado de carga da sua bateria e protege assim a sua bateria e a sua viatura em qualquer momento.

1. Ligue o motor do seu carro antes de ligar o refrigerador à tomada do carro.

2. Depois do corte do motor: acaba de desligar o motor da sua viatura. O sistema controla a voltagem da bateria e corta automaticamente o sistema termoelétrico da geleira quando a voltagem da bateria for inferior a 11.5 V::, e o LED encarnado fica encarnado (Desenho E2). Dependendo do tipo de bateria e da sua capacidade para manter a carga, o tempo para desligar o refrigerador termoelétrico pode ocorrer em poucos minutos. O sistema termoelétrico do seu refrigerador iniciará apenas quando voltar a ligar o seu carro. O sistema termoelétrico da geleira só entrará em funcionamento quando puser o motor a trabalhar.

3. No caso da bateria do seu veículo atingir o corte de tensão: retire a ficha do refrigerador da tomada dc de fornecimento de energia, ligue o veículo e aguarde alguns minutos antes de voltar a ligar a ficha.

Em modo de 230 V ~, se utilizar um transformador diferente do CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V:: Euro Transformer, o sistema de controlo da bateria pode fazer com que o refrigerador não trabalhe. Isto é devido às variações de tensão da corrente (230 V ± 10 %) ou a uma potência muito baixa do seu transformador. Mude para o CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V:: Euro Transformer equipado com o sistema de Comutação Automática e o seu Refrigerador Campingaz trabalhará de forma correta.

### 5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para evitar a contaminação de alimentos, as seguintes instruções devem ser seguidas:

Antes de limpar a geleira, desligue-a de qualquer alimentação

PT



Om du har tappat bort ägarmanualen kontaktar du din lokala återförsäljare eller går till [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) eller skriver per e-post till den adress som anges för ditt land i eftermarknadsbladet som medföljer kylboxen för den elektroniska versionen.

## BRUKSANVISNING

Vi tackar för att du har valt CAMPINGAZ®. Vi hoppas att du är helt nöjd med din nya Campingaz® termoelektriska kylbox.

### 1. SÄKERHET

Läs bruksanvisningen först.

Kylboxen kan användas av barn som är minst 8 år gamla och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet av och kunskaper om kylboxen, endast om dessa personer övervakas eller har fått lära sig hur man på ett säkert sätt använder kylboxen och förstår faran. Barn får inte leka med kylboxen. Rengöring och underhåll ska inte genomföras av barn utan övervakning.

Barn i åldramona 3 till 8 är färdiga upp och ta ur kylapparater.

Koppla aldrig upp kylboxen till ett 230 V ~ uttag via 12 V... uttaget.

Håll aldrig i någon vätska i kylboxens ventilationshål och täpp inte till ventilationshålen (schema A1-A2).

Den elektriska kylboxen får inte utsättas för regn eller snö.

Om vatten kommer in i strömkällan, fläktmotorn eller andra elkomponenter kan brand uppstå, vilket kan orsaka personskada och/eller komponentfel.

Is får aldrig användas i denna elektriska kylbox.

Smältvatten kan skada fläktmotorn och frysna fast på kylflänsarna.

Campingaz® FreezPacks® rekommenderas för att passivt påskynda nedtykningen av den termoelektriska kylboxen, när strömkälla saknas.

### 2. VARNING

**VARNING:** kylaren är inte utformad för medicinska transporter eller tjänster och har inte testats enligt tillämpliga normer för medicinsk utrustning.

**VARNING:** Se till att nätkabeln inte fastnar eller skadas när du placarer ut enheten.

**VARNING:** Placera inte grenuttag eller bärbar strömförsörjning bakom enheten.

Kylboxen är en värmeelktrisk kylbox och inte något kylskåp. Temperaturskillnaden Delta T, som skrivs  $\Delta T$ , betecknar temperaturminskningen mellan utsidan och insidan på kylboxen, vid  $32^{\circ}\text{C}$ .

Om omgivande temperaturen är lägre än  $20^{\circ}\text{C}$ , så ger nedtykningsförmågan ingen möjlighet att förvara djupfrysta produkter eller framställa is.

Följaktligen får kylboxen inte användas som frys för förvaring av frysta livsmedel.

Denna kylbox alstrar värme. behöver följaktligen god luftväxling för att kunna fungera ordentligt.

Förhindra aldrig den luftväxling som skapas av fläktens ytter och inre propellrar.

Undvik att placera en kylbox i drift i bilens bagageutrymme, om du inte har en bil av typ Monospace eller en herrgårdsvagn (schema B). Om kylboxen används i ett parkerat fordon, bör vindrutorna öppnas på glänt.

Undvik att utsätta kylboxen för direkt solstrålning.

Beroende på rådande luftfuktighet, typ av förvarat livsmedel och på hur länge kylboxen är på, kan systemet alstra en varierande mängd kondensvattnet inuti kylboxen.

### 3. ANSLUTNING

#### 3.1. Anslutning till 12 V ...

Den får endast matas med den säkra spänningen 12 V... .

Anslut sladden till kylboxuttaget med märkningen 12 V... (figur C1).

Sticksedaninicigaretterrättändarpluggen(figuren C2)ifordonetscigaretterrättändaruttageller en annan 12 V... (figur D)

För modeller med batterikontroll, se specifika förhållanden i 4.3.

Se till att kylarpluggen skjuts i hela vägen i biluttaget enligt markeringen på kontakten. Felaktig anslutning (se diagram I) kan leda till att kylarpluggen smälter.

#### 3.2. Anslutning till 24 V... .

Om du har tillgång till ett 24 V batteri (lastbilar, vissa 4-hjulstridvna fordon), anslut sladdens ända (schema C2) till en 24 V... /12 V... omformare som säljs separat.

#### 3.3. LYSDIOD (schema E)

Om den gröna lysdioden (schema E1) lyser, så betyder det att kylboxen fungerar i driftläget "kyla".

Om den röda lysdioden (schema E2) lyser med blinkande sken, så betyder det att batterivaken stängde motorn för att bilbatteriets spänning sjönk under  $11.5\text{ V}...$  (för ytterligare information ber vi om att hänvisa till avsnitt 4.4).

### 4. DRIFT

#### 4.1. Förkonditionering

För optimal resultat ställ redan sedan redan kall mat och dryck i Campingaz® termoelektriska kylbox.

De förblir kalla under en längre tid.

Viktigt: För att förbättra den termiska prestandaförmågan under en resa, på en campingplats, på ett hotell eller hemma före avresan, rekommenderar vi varmt att skaffa Eurotransformatorn 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® som säljs separat (schema D).

Tack vare Autoswitchsystemet, om spänningen ( $230\text{ V} \pm 10\%$ ) varierar, så kommer ändå strömförsörjningen att ligga stabil. Med en annan transformator än CAMPINGAZ®, riskerar den värmeelktriska kylboxen att inte fungera och CAMPINGAZ® kan inte hållas ansvarsigt för detta.

#### 4.2. Nedkyllning

Det termoelektriska kylsystemet går igång så fort det ansluts till en 12 V DC strömkälla.

#### 4.3. Batterikontroll

Batteriets kontrollsysteem kontrollerar kontinuerligt batteriets och fordonens laddningskwick och skyddar på detta vis både batteriet och bilen i alla lägen.

1. Starta bilmotorn innan kylboxen ansluts till biluttaget.
2. Efter motorns avstängning: Förfaren har just stängt av bilmotorn. Systemet kontrollerar batteriets spänning och stänger automatiskt av kylboxens värmeelktriska systemet när batterispänningen sjunker under  $11.5\text{ V}...$ , och den röda LED: lyser rött (figur E2). Beroende på batterityp och laddningskapacitet slås den termoelektriska kylboxen av efter bara några minuter. Kylboxens värmeelktriska system kommer inte att starta igen förrän förfaren startar om bilen.
3. Om fordonsbatteriet når strypspänning, dra ut kylboxens sladd på fordonsets DC-strömkälla, starta fordonet och vänta i flera minuter innan du ansluter kylboxen igen.

I läget 230 V AC, om du använder en transformator som inte är CAMPINGAZ® 230 V AC/12 V... eurotransformator, kan det hända att batterikontrollsystelet stänger av kylboxen. Detta beror på elnäts spänningsvariationer ( $230\text{ V} \pm 10\%$ ) eller på transformatorns för låga effekt. Byt till CAMPINGAZ® 230 V AC/12 V eurotransformator utrustad med automatisk strömbrytare, så fungerar Campingaz kylboxen.

### 5. SKÖTSEL OCH VÄRD

För att undvika kontaminerings av livsmedel ska följande instruktioner följas:

Innan rengöring av kylboxen påbörjas, se till att koppla ur elsladden. Använd aldrig något frätande rengöringsmedel eller lösningsmedel till rengöring av lådan. Det är bäst att rengöra den med en fuktig tygbit, eventuellt med tillsats av några droppar diskmedel.

Om kylboxen ska förvaras en längre tid måste den torkas först. Vidare måste ventilationen vara god, så att mögel inte bildas.

Det rekommenderas att locket är öppet när produkten inte används.

Det går bra att använda CAMPINGAZ® termoelektriska kylbox i många dagar i sträck, men då måste sladden regelbundet kopplas loss för att frostas av anordningen och tömma den på kondensat.

Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.

Rengör ytor regelbundet som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga dräneringssystem.

Förvara inte rått kött och fisk så att det kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på andra livsmedel.

Inte lämpligt för att frysas i färskt livsmedel.

Om kylboxen ska vara tom under en längre period stänger du av, avfrostar, rengör och torkar den och lämnar dörren öppen för att förhindra mögel inuti. Rengör ventilerna med en borste.

## 6. REPARATION

Om det uppstår något problem med den termoelektriska kylboxen, så ber vi dig noggrant läsa igenom nedanstående.

### 6.1. Problem med kablar

Om strömsladden är skadad måste den bytas av vår support efter försäljning.

### 6.2. Anslutningsproblem

Kylboxen och fläktens ytterpropeller fungerar inte (grön lysdiod släckt).

Fordonets cigarettändare är kanske spänninglös. I de flesta fordon måste tändnyckeln vara på för att cigarettändaren ska fungera. Om tändnyckeln är påslagen och kylboxen inte fungerar, dra omedelbart ut kontakten ur jacket och utför följande kontrolltgärder:

- Cigarettändarens hylsa: Vid ofta återkommande användning kan den bli nedsmutsad av vidbränd tobak, vilket leder till dålig elektrisk kontakt. Rengör den med en icke-metallisk borste.
- Om kylboxens kontakt blir onormalt varm i uttaget för cigarettändaren, måste användaren rengöra hylsan eller kontrollera att uttaget har monterats rätt.

Anslutning till 12 V... : Kopplingskontakten säkring: Matarsladdens 12 V kontakt skyddas av en säkring 7 A. Kontrollera att säkringen inte smält genom att skriva loss kylboxens 12 V... kontakt från sladden (schema F1).

### 6.3. Kylnings problem

Kylboxen fungerar inte, men fläktens rotor på utsidan går. Öppna locket för att kontrollera om den inre propellern fungerar:

- Om propellern inte roterar, så är troligen fläktmotorn trasig. Kontakta Kundserviceavdelningen.
- Om propellern roterar som den ska, så är troligen Peltiermodulen trasig. Kontakta Kundserviceavdelningen.

### 6.4. Buller

Det termoelektriska systemet måste ha en fläkt för att avleda varmluft så att luften cirkulerar i kylboxen. Fläktmotorn hörts när kylboxen är ansluten till strömkälla.

## 7. ÅTERVINNING (SCHEMA G)

Denna återvinningssymbol betyder att apparaten omfattas av selektiv sopantering.

Vid utgången av apparatens livslängd ska den skaffas bort på lämpligt sätt.

Apparaten får inte lämnas in tillsammans med osorterade hushållssopor.

Den får inte slängas i naturen eller brännas: vissa farliga substanser som förekommer i elektriska och elektroniska apparater kan vara skadliga för miljön och möjigen inverka på människans hälsa.

Om du önskar skaffa bort denna apparat, se till att den blir inlämnad på en station för återvinning av sopor, speciellt avsedd för detta ändamål.

Rådfråga lokala myndigheter.

SE

## TEKNISKA DATA (schema H)

Beteckning	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Volym	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Spänning	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...
Strömstyrka	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Effekt	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Kylförmåga Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Batterikontroll	•	•	•	•	•
Isolering	PU	PU	PU	PU	PU
Kylsystem: Peltier system	•	•	•	•	•
Mått (cm) (schema H)	A	32.8	32.8	32.8	46.7
	B	24.3	24.3	24.3	27.5
	C	31	31	31	29
	D	32.3	32.3	32.3	34.8
	E	40.8	40.8	40.8	55.9
	F	42.3	42.3	42.3	40.4

Jos olet hukannut käyttööppaan, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan, vieraile osoitteessa [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) tai lähetä sähköpostia kylmälaukun mukana toimitetun lomakkeen sähköisessä versiossa ilmoitettuun osoitteeseen.

## KYLMÄLAUKUN KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että valitsit Campingaz®-tuotteen. Toivomme, että olet erittäin tytyväinen uuteen lämpösähköiseen Campingaz® -kylmälaukuusi.

### 1. TURVALLISUUSOHJEITA

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Tätä kylmälaukkuja voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä fysistisiä, motorisia tai henkilisistä rajoitteista kärsivät henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole kylmälaukkuihin liittyvää kokemusta ja tietoa. Edellytyksenä on, että heille on annettu ohjeet ja neuvoit kylmälaukun turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihin liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä kylmälaukulla. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää kylmälaukkuja.

Älä koskaan kytke kylmälaukuasi 230 V ~ vaihtovirtapistorasiaan 12 V... tasavirratistokseen avulla.

Älä kaada nestettä kylmälaukun ilmanvaihtoaukkoihin tai tuki niitä (kuva A1-A2).

Älä altista kylmälaukkuja sateelle tai lumelle.

Veden pääsy virtalähteeseen, tuulettimen moottoriin tai muihin sähköisiin osiin voi aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja ja/tai laitevian.

Älä käytä jäättä laitteen jäähdystämiseen.

Jäänen sulaessa syntyvä vesi saataisi vahingoittaa tuulettimen moottoria ja jähmettää jäähditymen siivekkeisiin.

Campingaz® Freez'Packs®-kylmäpatruunoiden käyttöä suositellaan lämpösähköisen kylmälaukun jäähdityksen nopeuttamiseksi, kun virtalähdettä ei ole käytettävissä.

### 2. VAROITUS

**VAROITUS:** tätä kylmälaukkuja ei ole tarkoitettu lääketieteellisiä kuljetuksia tai palveluita varten, eikä sitä ole testattu soveltuvienvälistä lääketieteellistä laitteiden normien mukaisesti.

**VAROITUS:** Kun sijoitat laitetta, varmista että virtajohto ei takerru tai vaurioudu.

**VAROITUS:** Älä laita laitteen taakse jatkohoitaja tai kannettavia virtalähteitä. Kylmälaukku on termosähköinen kylmälaukku, ei jäärakki. Lämpötiläero, josta käytetään termiä delta T ja symbolia "ΔT", tarkoittaa lämpötilan laskua kylmälaukun sisä- ja ulkopuolella lämpötilassa 32 °C.

Jos ulkolämpötilä on alle 20 °C, jäähdystysteho ei salli säälyttää pakasteltuja tuotteita eikä valmistaa jäättää.

Tämän takia kylmälaukku ei sovi pakastimeksi, jota käytetään pakasteiden säälyttämiseen.

Kylmälaukku tuottaa lämpöä, joten sen häiriötön toiminta edellyttää, että ilma pääsee kiertämään esteettömästi.

Huolehdi aina, että mikään ei estä laitteen ulkoisen ja sisäisenN tuulettimen potkuisten ilmankierräystä.

Älä sijoita toiminnassa olevaa kylmälaukkuja auton tavaratilaan, paitsi jos autosi on tila- tai farmariauto (kuva B). Jos käytät kylmälaukkuja auton ollessa pysäköitynä, avaa auton ikkunoita.

Älä altista kylmälaukkuja suoralle auringonpaisteelle.

Kylmälaukun sisälle voi tiivistyä enemmän tai vähemmän vettä ulkoilman kosteuden, laukun sisälle laitettujen ruokien ja käyttölavan mukaan.

### 3. LAITTEEN KYTKEMINEN

#### 3.1. Kytkeminen 12 V... tasavirralähteeseen

Sille saa syöttää ainoastaan 12 V... :n turvajännitetä.

Liiät johto kylmälaukun pistokkeeseen, jossa on merkintä 12 V ... (piirros C1).

Liiät sitten autopistoke (piirros C2) ajoneuvon autopistokkeeseen tai muuhun 12 V ...:n virtalähteeseen (piirros D).

Katsotaan, että kylmälaukun pistoke on painettu pohjaan auton pistorasiaan pistokkeen merkinnän mukaisesti. Virheellinen kytkentä (katso kaavio I) voi saada kylmälaukun pistokkeen sulamaan.

#### 3.2. Kytkeminen 24 V... tasavirralähteeseen

Jos sinulla on 24 V... akku (kuorma-autot, jotkut maasturit), liität johdon pää (kuva C2) 24 V / 12 V -muuntajaan, joka myydään erikseen.

#### 3.3. LED-valo (kuva E)

Kun vihreä LED-valo palaa (kuva E1), se tarkoittaa sitä, että kylmälaukku toimii kylmätoiminnoissa.

Punainen LED-valon (kuva E2) vilkkuaminen tarkoittaa, että juomatuohi on katkaissut kylmälaukun moottorin toiminnan, koska auton akku jännite on alle 11,5 V... (katso lisätietoja osasta 4.4).

### 4. LAITTEEN KÄYTÖT

#### 4.1. Esikäsitteily

Parhaan tuloksen saa sijoittamalla valmiiksi jäähdytetyt ruuat ja juomat lämpösähköiseen Campingaz® -kylmälaukkuun.

Tällöin ne pysyvät kylminä kauemmin.

Tärkeää: Jotta parantaisit laukun lämpöominaisuuksia matkalla, retkellä, hotellissa tai kotona suosittelemme, että käytät ennen lähtöä 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® -eurosovitinta, joka myydään erikseen (kuva D).

"AutoSwitch"-järjestelmän ansiosta saatava jännite pysyy vakiona, vaikka verkon jännite vaihtelee (230 V ± 10 %). Jos käytät muuta kuin CAMPINGAZ® -muuntajaa, termosähköinen -kylmälaukku voi lakata toimimasta, eikä CAMPINGAZ® ole siitä vastuussa.

#### 4.2. Jäähdystäminen

Lämpösähköinen jäähdysjärjestelmä alkaa toimia heti, kun se on kytketty 12 V DC -virtalähteeseen.

#### 4.3. Akkuvaihti

Akun valvonnanjärjestelmä tarkkailee akun ja auton varauksen tilaa ja suojelee jatkuvasti akkuaasi ja autoasi.

1. Käynnistä auton moottori ennen kuin kytket kylmälaukun auton pistorasiaan.

2. Sammuttavat auton moottorin: olet juuri sammuttanut autosi moottorin. Järjestelmä seuraa automaattisesti akkusi jännitteitä ja katkaisee termosähköisen toiminnan akkusi jännitteineen laskiessa alle 11,5V... , ja punainen merkkivalo vaihtuu punaiseksi (piirros E2). Lämpösähköinen kylmälaukku voi kykeytyä pois päältä muutamassa minuutissa riippuen akun typistä ja sen kyvystä ylläpitää varausta. Kylmälaukun termosähköinen järjestelmä käynnistyvä vasta, kun autokin käynnistetään.

3. Jos auton akun jännitteinen saavuttaa katkaisurajan: irrota kylmälaukun pistoke auton tasavirratistorasiasta, käynnistä ajoneuvo ja odota muutamia minuutteja ennen kylmälaukun liittämistä uudelleen.

Akun ohjausjärjestelmä voi estää jäähdystimen toiminnan tilassa 230 V ~, jos käytät muuta muuntajaa kuin CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro -muuntajaa. Tämä johtuu verkon jännitteestä vaihtelusta (230 V ± 10 %) tai muuntajan liian pienestä tehosta. Campingaz-kylmälaukku toimii oikein, kun vaihdat automaattisella katkaisijärjestelmällä varustettuun CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro -muuntajaan.

### 5. HUOLTO JA HOITO

Seuraavia ohjeita on noudata tavata, jotta elintarvikkeet eivät saastu: Ennen kuin ryhdyt puhdistamaan kylmälaukkuasi, tarkista, että sen virrannostöö on katkaistu. Älä käytä kylmälaukun puhdistamiseen hankaavia tai liuottavia puhdistusaineita. Käytä puhdistukseen kosteata ripua, johon voit halutessasi lisätä muutaman tipan astianpesuainetta.

Kylmälaukku tulee kuivata huolellisesti, jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan. Hyvä ilmanvaihto on myös tärkeää, jotta se ei pääse homehtumaan.

Siksi kylmälaukun kanssi tulee jäättää auki, kun sitä ei käytetä.

Voit käyttää lämpösähköistä CAMPINGAZ®-kylmälaukkuja useita

päivää kerrallaan, mutta se tulee irrottaa tarvittaessa säännöllisesti latauksesta, jotta siihen ilmankosteudesta muodostunut jäi sulaa. Kannen pitäminen auki pitkää aikaa voi saada laitteen lokeroiden lämpötilan nousemaan huomattavasti.

Puhdistaa säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, sekä tyhjennysjärjestelmät, joihin on mahdollista päästää käsiksi.

Säilytä raaka liha ja kalaa, jos ne eivät joudu kosketuksiin muiden ruokien kanssa tai valu muiden ruokien päälle.

Ei sovella tuoreen ruoan pakastukseen.

Jos kylmälaitte jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, kytke virta pois päältä, sulata ja kuivaa se sekä jätä ovi, jotta laitteet sisälle ei pääse kasvamaan hometta. Puhdista tuuletusaukot harjalla.

## 6. LAITTEEN KORJAAMINEN

Jos laitteessa ilmenee vika, lue huolellisesti alla olevat ohjeet.

### 6.1. Johto-ongelmia

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava huoltopalvelussamme.

## 6.2. Ongelmia kytkennässä

Kylmälaukku ja ulkoisen tuulettimen propelli eivät toimi (vihreä LED-näyttö palaa).

Auton savukkeensytytimessä ei ehkä ole jännitettä. Useimmissa autoissa sytytysvirra tulee olla kytkeytävä, jotta savukkeensytytin toimiisi. Jos sytytysvirta on kytkeytävä, mutta kylmälaukku ei toimi, irrota pistoke heti ja tarkista seuraavat seikat:

- Savukkeensytytimen kanta: Tiheässä käytössä kanta saattaa likaantua palavasta tupakasta, jolloin sen sähköjohdotkyky heikentyy. Puhdistaa kannan keskiosa huolellisesti käytäen harjaa, joka on valmistettu muusta materiaalista kuin metallista.

- Jos kylmälaukun pistoke kuumenee savukkeensytyttimen pistorasiassa poikkeavalla tavalla, puhdista kanta tai tarkista, että pistoke on asennettu kunnolla.

Kytikentä 12 V... tasavirta: syöttökaapelin (12 V... tasavirta) pistoketta suojaa sulake (7 A). Tarkista, että sulake ei ole palanut, kun kylmälaukun 12 VDC pistoke on ruuvattu irti (kuva F1).

### 6.3. Ongelmia jäähdytyksessä

Kylmälaukku ei toimi oikein, mutta ulkopuolella oleva tuulettimen propelli toimii. Avaa kansi ja tarkista, toimiko sisäisen tuulettimen potkuri:

- Jos potkuri ei pyöri, tuulettimen moottorissa on todennäköisesti vika. Ota yhteystä huoltopalveluun.
  - Jos potkuri pyörii asianmukaisesti, jäähydytselementissä on todennäköisesti vika. Ota yhteystä huoltopalveluun.

#### **6.4. Melu**

Lämpösähköjärjestelmä edellyttää, että tuuletin poistaa kuumaa ilmaa ja luo kylmää ilmavirtaa kylmälaukun sisälle. Puhallimen moottorista kuuluu ääntä, kun jäähdytin on kytketty virtalähteeseen.

#### 7. KIERRÄTYS (KUVA G)

Kierrätyssymboli tarkoittaa sitä, että laite tulee toimittaa valikoivan kierrätykseen.

Tullessaan käyttökänsä loppuun laite täytyy poistaa käytöstä asianmukaisesti.

Laitetta ei saa heittää pois lajitelemattomien jätteiden kanssa.  
Älä heitä laitetta luontoon, älä polta sitä: sähköissä ja elektronisissa

Piireissä olevat tietyt vaaralliset aineet voivat olla haitallisia ympäristölle ja ne voivat aiheuttaa terveyshaittoja.

Jos haluat päästä laitteestasi eroon, toimita jätteiden kierrätyskeskukseen, joka on tarkoitettu tähän tehtävään.

Ota selvää paikallisilta viranomaisilta.

## TEKNISET TIEDOT (kuva H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Viite	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Tilavuus	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Jännite	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...
Virta	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Teho	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Jäähdityskyky Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Akkuvahti	•	•	•	•	•
Eristys	PU	PU	PU	PU	PU
Jäähditysyskikkö: termosähköinen järjestelmä	•	•	•	•	•
Mitat (cm) (kuva H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

Hvis du har mistet ejermanualen, bedes du kontakte den lokale agent eller besøge [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) eller sende en e-mail til den adresse, der står oplyst for dit land på eftersalgssedlen, der følger med din køler, for at få den elektroniske udgave.

## BETJENINGSVEJLEDNING

Tak fordi du har valgt et CAMPINGAZ® produkt. Vi håber, at du bliver heldt tilfreds med din nye termoelektriske Campingaz® køleboks.

### 1. SIKKERHEDSREGLER

Læs denne betjeningsvejledning nøje igennem før brug

Denne køleboks må kun anvendes af børn i 8-års alderen eller ældre samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på køleboks-relateret erfaring og viden, såfremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af køleboksen på sikkert vis og forstår de dertil knyttede farer. Børn må ikke lege med køleboksen. Rengøring og brugervedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn mellem 3 og 8 år kan fyde og tomme køle-/fryseapparater.

Køleboksens 12 V... jævnstrømsstik må aldrig tilsluttes direkte til en 230 V... vekselstrømsstikkontakt.

Der må aldrig hældes væske i køleboksens udluftningshuller, og de må ikke tilstoppes (skema A1-A2).

Den elektriske køleboks må ikke udsættes for regn og sne.

Indtrængen af vand i strømforsyningen, ventilatormotoren eller andre elektriske dele kan medføre brand, der kan forårsage personskade og/eller komponenters driftsvigt.

Der må ikke benyttes is i denne elektriske køleboks.

Eventuel smeltevand vil kunne beskadige ventilatormotoren og fryse ti is på kølerens ribber.

Campingaz® Freez'Packs® anbefales til at fremskynde afkøling af din termoelektriske køleboks i passiv tilstand, når strømforsyning ikke er tilgængelig.

### 2. ADVARSEL

**ADVARSEL:** Denne køler er ikke beregnet til transport af medicin eller til anvendelse i forbindelse med sundhedsdydelser og er ikke blevet testet i henhold til gældende normer for medicinsk udstyr.

**ADVARSEL:** Når du placerer apparatet, skal du sørge for, at elledningen ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget.

**ADVARSEL:** Anbring ikke bærbare strømskinne eller bærbare strømforsyninger bag apparatet.

Køleboksen er en termoelektrisk køleboks - ikke et køleskab. Temperaturforskellen, der kaldes Delta T og er symboliseret med et "ΔT", repræsenterer faldet i temperaturen mellem køleboksens under- og yderside ved 32 °C.

Ved en omgivende temperatur under 20 °C er køleydelsen utilstrækkelig til at opbevare frostvarer eller fremstille is.

Som følge heraf må køleren ikke betragtes som en fryser, der kan anvendes til opbevaring af froste fødevarer.

Denne køleboks producerer varme. Den kræver derfor en god luftcirkulation for at kunne fungere rigtigt.

Pas på aldrig at hindre den luftcirkulation, der frembringes af den udvendige og indvendige propel på apparetets ventilator.

Undgå at anbringe den tænde køleboks i bilens bagagerum, med mindre der er tale om en Monospace eller Stationcar (skema B). Når køleboksen kører, skal vinduerne stå på klem.

Undgå at stille køleboksen, så den udsættes for direkte sollys.

Afhængigt af luftfugtigheden, arten af de opbevarede madvarer og driftstiden kan der dannes en større eller mindre mængde kondensvand inden i køleboksen.

### 3. TILSLUTNING

#### 3.1. Tilslutning til 12 V... jævnstrøm

Den må kun forsynes med en sikkerhedsspænding på 12 V... .

Tilslut ledningen på køleboksens tilslutningsstik mærket 12 V... (tegning C1).

Stik derefter hanstikket (tegning C2) i køretøjets hunstik eller en anden 12V-strømforsyning (tegning D).

For modeller, der er udstyret med batterikontrol: se særlige betingelser på 4.3.

Sørg for, at kølerens stik skubbes helt ind i bilstikket i henhold til mærket på stikket. Forkert tilslutning (se diagram I) kan resultere i at kølerens stik smelter.

#### 3.2. Tilslutning til 24 V... jævnstrøm

Hvis du råder over et 24 V... batteri (lastbiler, visse 4-hjulstrækere), tilsluttes ledningen (skema C2) via en 24 V... /12 V... -omformer, der sælges separat.

#### 3.3. Lysdioder (skema E)

Når den grønne lysdiode lyser (skema E1), betyder det, at køleboksens "køle"-funktion er slæt til.

Når den røde lysdiode blinker (skema E2), betyder det, at batterikontrollen har standset køleboksens motor, fordi spændingen på bilens batteri er lavere end 11,5 V... jævnstrøm (for yderlige detaljer se afsnit 4.4).

### 4. FUNKTION

#### 4.1. Forberedelse af mad- og drikkevarer

For at opnå det bedste resultat, anbring kolde fødevarer og drikkevarer, der allerede er nedkølet, i din termoelektriske Campingaz® køleboks.

De vil så holde sig kolde i længere tid.

Vigtigt: For at forbedre varmeydelsen under rejsen, på campingpladsen, på hotellet eller hjemme inden aftenen, anbefales det kraftigt at anvende CAMPINGAZ® Euro Transformer 230 Vac/12 V... -transformer, der sælges separat (skema D).

Takket være "AutoSwitch"-systemet forbliver den afgivne spænding uændret, selvom netspændingen skulle variere (230 V ± 10 %). Med en transformer af et andet mærke end CAMPINGAZ® er der risiko for, at den termoelektriske køleboks ikke fungerer, og i så fald kan CAMPINGAZ® ikke holdes ansvarlig for dette.

#### 4.2. Nedkøling

Det termoelektriske kølesystem går i gang ligeså snart det er blevet sluttet til en 12 Vdc-strømforsyning.

#### 4.3. Batterikontrol

Batterikontrolsystemet kontrollerer uafbrudt bilbatteriets opladningsgrad og beskytter således hele tiden både batteriet og bilen.

1. Start bilens motor, før køleboksen sluttet til cigartænderstikket i bilen.
2. Efter standsning af motoren: Bilens motor er lige blevet standset. Systemet kontrollerer batterispændingen og afbryder automatisk køleboksens termoelektriske system, når batterispændingen falder til under 11,5V..., og den røde LED bliver rød (tegning E2). Afhængigt af batteritypen og batteriets evne til at holde ladningen, kan den termoelektriske køleboks slukke i løbet af få minutter. Køleboksens termoelektriske system vil først gå i gang igen, når bilen startes på ny.
3. I tilfælde af din bils batterispænding nær cutoff-spænding: Tag køleboksens tilslutningsstik ud af bilens dc-strømkilde, start bilen og vent adskillige minutter, før du sætter køleboksen i stikket igen.

I 230 V ~ tilstand, hvis du anvender en anden transformator end CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer, kan batterikontrolsystemet forhindre køleren i at fungere. Dette skyldes variationer i netspændingen (230 V ~ ± 10 %) eller en for lav effekt af transformeren. Skift til CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer udstyret med Autoswitch-systemet, så vil din Campingaz køleboks fungere efter hensigten.

### 5. VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

For at undgå kontaminering af fødevarer skal følgende instruktioner følges:

Al strømforsyning skal afbrydes inden enhver rengøring af køleboksen. Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller oplosningsmidler til at gøre boksen ren. Det er bedst at gøre den ren med en fugtig klud eventuelt tilsat et par dråber opvaskemiddel. Hvis køleboksen ikke skal bruges i længere tid, skal den tøres på forhånd. Det er også vigtigt at tilvejlebringe god ventilation med henblik på at undgå dannelsel af mug.

Det anbefales at lade låget stå åbent, når køleboksen ikke er i brug. Du kan løbende anvende den termoelektriske CAMPINGAZ® køleboks i op til flere dage ad gangen, men det er nødvendigt at trække den ud af stikket med jævne mellemrum for at afdrive den og tømme den for kondensvand, hvis det er nødvendigt.

Hvis du holder døren åben i lange perioder, kan det medføre en markant stigning i temperaturen i apparatets rum.

Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer.

Ved opbevaring af rå kød og rå fisk kontrollér, at de ikke kommer i kontakt med andre fødevarer eller drøpper ned på andre fødevarer.

Ikke egnet til frysning af frisk mad.

Hvis køleapparatet skal stå tomt i lang tid, skal du slukke for det, afdrive, rengøre og tørre det og lade døren stå åben for at forhindre skimmelvækst inde i apparatet. Brug en børste til at rense ventilationsåbningerne.

## 6. FEJLFINDING

Skulle der opstå et problem med den termoelektriske køleboks, anbefales det at læse følgende meget grundigt.

### 6.1. Problem med en ledning

Hvis strømforsyningsskablen er beskadiget, skal det erstattes af vores serviceafdeling.

### 6.2. Problem med tilslutningen

Køleboksen og ventilatorenens udvendige propel fungerer ikke (den grønne LED er slukket).

Der er måske ingen spænding i bilens cigartænder. I de fleste biler skal tændingen slås til, for at cigartænderen kan fungere. Hvis tændingen er slået til, og køleboksen ikke fungerer, skal stikket trækkes ud med det samme, og følgende punkter efterprøves:

- Cigartænderens bøsning: Hvis cigartænderen benyttes ofte, kan den være snavset til af brændt tobak, som forhindrer en god strømforbindelse. Rens den med en ikke-metallisk børste.

- Hvis køleboksenes stik varmer unormalt meget i cigartænderstikket, skal bøsningen gøres ren, eller det kontrolleres, om stikket er monteret rigtigt.

Tilslutning til 12 V...: jævnstrøm: Tilslutningsstikkets sikring: Stikket på 12 V...: -forsyningssledningen er beskyttet af en 7 A sikring. Kontrollér, om sikringen er smeltet, ved at skru 12 V... -stikket ud af ledningen (skema F1).

### 6.3. Problem med nedkøeling

Din køleboks fungerer ikke korrekt, men ventilatorenens udvendige propel virker. Luk låget op for at kontrollere, om den indvendige propel drejer rundt:

- Hvis propellen ikke drejer rundt, er ventilatormotoren sandsynligvis defekt. Kontakt serviceafdelingen.
- Hvis propellen drejer korrekt rundt, er Peltier-modulet sandsynligvis defekt. Kontakt serviceafdelingen.

### 6.4. Larm

Det termoelektriske system kræver en ventilator, der spreder varm luft og skaber kold luftcirkulation inde i køleboksen. Ventilatorenens motor kan høres, når køleboksen er sluttet til en strømkilde.

## 7. RECIRKULERING (SKEMA G)

Dette genbrugssymbol betyder, at apparatet er genstand for selektiv affaldssamling.

Ved afslutningen af dets levetid skal apparatet bortskaffes på korrekt vis. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med usorteret kommunalt affald.

Må ikke deponeres i naturen eller brændes: tilstedevarelsen af visse farlige stoffer i det elektriske og elektroniske udstyr kan skade miljøet og have potentielle helbredseffekter på mennesker.

Hvis du ønsker at bortskaffe apparatet, bør det bringes til et dertil indrettet genbrugscenter.

Henvend dig til de lokale myndigheder.

**DK**

## TEKNISKE DATA (SKEMA H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Reference	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Volumen	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Spænding	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
Strømstyrke	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Effekt	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Køleevne Delta T*	20 °C (+/- 1 °C)	20 °C (+/- 1 °C)	20 °C (+/- 1 °C)	18 °C (+/- 1 °C)	18.5 °C (+/- 1.5 °C)
Batterikontrol	•	•	•	•	•
Isolering	PU	PU	PU	PU	PU
Kølesystem: Peltier-system	•	•	•	•	•
Mål (cm) (skema H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

Om du har mistet brukerhåndboken, ta kontakt med den lokale agenten eller gå til [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) eller send en e-post til adressen som er oppgitt for ditt land i ettersalgssarket som fulgte med fryseren din for å få den elektroniske utgaven.

## BRUKSANVISNING

Takk for at du valgte Campingaz®. Vi håper at du blir fornøyd med din nye termoelektriske Campingaz®-kjøleboks.

### 1. SIKKERHET

Les denne bruksanvisningen nøyde før bruk.

Denne kjøleboksen kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og kunnskap om kjølebokser, kun dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av kjøleboksen, og forstår de involverte farene. Ikke la barn leke med kjøleboksen. Rengjøring og vedlikehold må ikke gjennomføres av barn uten overvåking av voksen.

Barn som er mellom 3 og 8 år gamle, kan sette ting inn i / ta ting ut av fryseapparater.

Kjøleboksen må aldri kobles direkte til en kontakt med spenning 230 V ~ via kontakten 12 V~.

Hell aldri væske i kjøleboksens luftekanaler, disse må heller ikke blokkeres (skjema A1-A2).

Den elektriske kjøleboksen må aldri eksponeres for regn eller snø. Dersom vann trenger inn til strømforsyningen, viftemotoren eller andre elektriske deler kan det føre til brann, forårsake personskade og/eller komponentsvikt.

Bruk ikke is i denne elektriske kjøleboksen.

Smeltevannet kan ødelegge viftemotoren og fryse is på radiatorribbene. Campingaz® Freez'Packs® anbefales for å gjøre avkjølingen av den termoelektriske kjøleboksen mer effektiv som en passiv kjøler når strømforsyningen ikke er tilgjengelig.

### 2. ADVARSEL

**ADVARSEL:** denne kjøleren er ikke egnet for medisinske transporter eller ytelsjer, og den har ikke blitt testet mot normer som gjelder for medisinske apparater.

**ADVARSEL:** Når du setter opp apparatet, sørk for at strømtilførselsledningen ikke setter seg fast eller skades.

**ADVARSEL:** Ikke sett opp mobile foregrinere eller mobile strømtilførselsredskaper bak apparatet.

Kjøleboksen er en termoelektrisk kjøleboks, og ikke et kjøleskap. Temperaturforskjellen, kalt Delta T og symbolisert med «ΔT», representerer temperaturfallet mellom utsiden og innsiden av kjøleboksen på 32 °C.

Ved en omgivelsestemperatur under 20 °C gjør kjøletelsen det umulig å oppbevare dypfrysprodukter, og det kan ikke lages is. Som følge av dette må kjøleboksen vurderes som en fryser for konservering av frossen mat.

Denne kjøleboksen genererer varme. Den krever derfor god luftkirkulering for å kunne fungere på riktig måte.

Luftkirkuleringen som genereres av de interne og eksterne viftepropellene i apparatet, må aldri blokkeres.

Unngå å plassere kjøleboksen som er på, i bagasjerommet på en bil, bortsett fra hvis bilen er av typen flerbruksbil eller stasjonsvogn (skjema B). Ved bruk av kjøleboksen i en bil med motoren slått av, må vinduene åpnes opp litt.

Unngå å eksponere kjøleboksen for direkte sollys.

Ut fra luftfuktigheten, matvarene som oppbevares i kjøleboksen og hvor lenge den er i bruk, kan systemet kondensere en varierende vannmengde på innsiden av kjøleboksen.

### 3. TILKOBLING

#### 3.1. Tilkobling 12 V~

Den kan bare brukes trygt med 12 V ~ spenning.

Koble ledningen til pluggen på kjøleboksen merket med 12 V ~ (tegning C1).

Plugg så bilpluggen (tegning C2) til kjøretøyets bilplugg eller en

annen 12 V ~ strømforsyning (tegning D).

For modeller utstyrt med batterikontroll: se spesifikke forhold på 4.3.

Sørg for at kjølerens støpsel trykkes helt inn i stikkontakten (dette i henhold til markeringen på støpselet). Ufagmessig tilkobling (jf. diagram I) kan føre til at kjølerens støpsel smelter.

#### 3.2. Tilkobling 24 V~

Hvis du har et 24 V-batteri (lastebiler, visse firehjulstrekkere), plugger du enden av ledningen (skjema C2) i en omformer 24 V~ /12 V~, som selges separat.

#### 3.3. LED-lamper (skjema E)

Når den grønne LED-lampen lyser (skjema E1), fungerer kjøleboksen i kjølemodus.

Når den røde LED-lampen (skjema E2) blinker, betyr det at batterikontrollen har stoppet kjøleboksmotoren fordi bilbatterispenningen er under 11,5 V~ (se punkt 4.4).

### 4. BRUK

#### 4.1. Forhåndsbehandling

For optimale resultater skal du plassere kald mat og drikke som allerede er avkjølt i den termoelektriske Campingaz®-kjøleboksen. Da holder de seg kalde lengre.

Viktig: For å forbedre den termiske ytelsen på reise, camping, hotell eller i hjemmet anbefales det å bruke Euro Transformer 230 V ~/12 V~: CAMPINGAZ® (selges separat - skjema D) før avreise.

Takket være "AutoSwitch"-systemet, forbli spenningen stabil, tross variasjoner i nettspenningen (230 V ± 10 %). Hvis du bruker en annen transformator enn transformatorer fra CAMPINGAZ®, risikerer du at din termoelektriske kjøleboks ikke fungerer, og CAMPINGAZ® vil ikke kunne holdes ansvarlig for dette.

#### 4.2. Kjøling

Det termoelektriske kjølesystem begynner å fungere så snart det er koblet til en 12 V likestrømsforsyning.

#### 4.3. Batterikontroll

Batterikontrollsystemet kontrollerer batteristatusen kontinuerlig. Det beskytter dermed både batteriet og bilen til enhver tid.

1. Start bilmotoren før du kobler kjøleboksen til et støpsel i bilen.
2. Etter at motoren er slått av: Du har nettopp slått av motoren. Systemet kontrollerer batteriets spenning, og kobler automatisk ut kjøleboksens termoelektriske system når batterispenningen kommer under 11,5V~, og det røde LED-lyset blir rødt (tegning E2). Avhengig av batteritypen og dens kapasitet til å holde på ladning, kan den termoelektriske kjøleboksens avslåtte tid oppstå i løpet av få minutter. Kjøleboksens termoelektriske system starter først når bilmotoren startes.

3. I tilfelle batterispenningen til bilen når grenseverdien for spenningen: Koble fra kjøleboksens plugg fra bilens likestrømskontakt, start bilen og vent i flere minutter før du kobler til kjøleboksen igjen.

Hvis du bruker en annen transformator enn CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V~ europeisk transformator i 230 V-modus, kan batteriets kontrollsystemet hindre kjøleboksen fra å fungere. Grunnen til dette er variasjoner i nettspenningen (230 V ± 10 %) eller at transformatorene har for lav effekt. Bytt til CAMPINGAZ® 230V ~/12V~ europeisk transformator utstyrt med automatisk brytersystem, så vil Campingaz-kjøleboksen fungere korrekt.

### 5. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

For å unngå forurensinger i maten skal følgende instruksjoner følges: Før du renjer kjøleboksen må du kontrollere at den kobles fra enhver strømkilde. Bruk aldri et aggressivt rengjøringsmiddel eller løsemiddel til rengjøring av boksen. Det beste er å renjer den med en fuktig klut, eventuelt tilslatt noen dråper oppvaskmiddelet.

Hvis kjøleboksen ikke skal brukes under en lengre periode skal den tørkes på forhånd. Det er også viktig å sørge for god utlufting for å hindre dannelse av mugg.

Det anbefales å la lokket være åpent når apparatet ikke er i bruk.

Du kan fortsette å bruke den termoelektriske CAMPINGAZ®-kjøleboksen flere dager om gangen, men den må jevnlig kobles fra

NO

for å avises og for å tømme kondensvann hvis nødvendig.

Når doren holdes åpen over lengre tidsperioder, kan dette føre til betydelige temperaturøkninger i noen av kamrene i apparatet. Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjengelige avløpsystemer, skal rengjøres regelmessig.

Rått kjøtt og rå fisk skal lagres slik at det / den ikke kommer i kontakt med andre matvarer eller drypper på annen mat.

Om kjøleapparatet vil forblt tomt over en lang tidsperiode, skru det av, avis, rengjør og tørk, og hold døren åpen for å forhindre muggvekst inne i apparatet. Bruk en børste til å rengjøre luftventiler.

## 6. REPARASJON AV FEIL

Hvis du har problemer med den termoelektriske kjøleboksen, anbefaler vi at du leser nøyde det som følger.

### 6.1. Problemer med ledninger

Hvis strømledningen er skadd må den skiftes ut av vår kundeservice.

### 6.2. Tilkoblingsproblemer

Kjøleboksen og den eksterne viftepropellen fungerer ikke (grønn LED-lampe lyser ikke).

Det er kanskje ikke spennin i bilens sigarettenner. I de fleste biler må motoren startes først at sigarettenneren skal fungere. Hvis tenningen er slått på og kjøleboksen ikke fungerer, trekker du støpselet ut av kontakten og kontrollerer følgende:

- Sigarettennerkontakt: Ved hyppig bruk kan den være tilsmusset av brent tobakk, noe som fører til mangelfull elektrisk kontakt. Rengjør den med en børste (ikke av metall).
- Hvis kjøleboksstøpselet blir unormalt varmt i sigarettennerkontakten, må du rengjøre holderen eller kontrollere at støpselet er riktig montert.

Tilkobling 12 V... : Sikring for tilkoblingsstøpselet: Kontakten på strømledningen 12 V... er beskyttet av en 7 A-sikring. Kontroller at sikringen ikke er smeltet ved å skru løs kontakten 12 V... fra kjøleboksen (skjema F1).

### 6.3. Problem med kjøling

Kjøleboksen fungerer ikke korrekt, men den utvendige rotoren på viften kjører. Åpne lokket for å kontrollere den indre viftepropellen:

- Hvis propellen ikke går rundt, er viftemotoren sannsynligvis defekt. Kontakt kundeservice.
- Hvis propellen går rundt på riktig måte, er Peltier-modulen sannsynligvis defekt. Kontakt kundeservice.

### 6.4. Støy

Det termoelektriske systemet krever at en vifte fjerner varm luft og skaper kald luftsirkulasjon inne i kjøleboksen. Viftemotoren kan høres når kjøleboksen er koblet til en strømkilde.

### 7. RESIRKULERING (SKJEMA G)

Dette resirkuleringssymbolet betyr at apparatet inngår i systemet for selektiv innsamling.

Etter endt levetid må apparatet kasseres på forskriftsmessig måte.

Apparatet må ikke kastes sammen med utsortert husholdningsavfall.

Det må ikke kastes i naturen eller brennes: Visse farlige stoffer i de elektriske og elektroniske komponentene kan være farlige for miljøet og ha potensielle helsemessige virkninger.

Hvis du ønsker å kaste apparatet, må du leve det inn til et resirkuleringscenter.

Henvend deg til lokale myndigheter for ytterligere opplysninger.

NO

## TEKNISKE KARAKTERISTIKKER (SKJEMA H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Referanse	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Kapasitet	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Spennin	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...
Strømstyrke	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Effekt	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Kjølekapasitet Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Batterikontroll	•	•	•	•	•
Isolasjon	PU	PU	PU	PU	PU
Kjøleenhet: Peltier-system	•	•	•	•	•
Mål (cm) (skjema H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

Pokud jste ztratili uživatelskou příručku, kontaktujte místního zástupce nebo navštívte [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) nebo pošlete e-mail s adresou uvedenou pro vaši zemi v popředním listu dodaném s vaším chladicím boxem pro elektronickou verzi.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt CAMPINGAZ®. Doufáme, že s vaším novým elektrickým chladicím systémem Campingaz® budete zcela spokojeni.

### 1. BEZPEČNOST

Před použitím si prosím přečtěte tento návod.

Děti od 8 let, osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či psychickými schopnostmi či osoby bez zkušenosti a znalostí chladicích systémů mohou tuto chladničku používat pouze v případě, že jsou pod dozorem či obdržely pokyny týkající se bezpečného používání chladničky a rozumí příslušným rizikům. Děti si s chladničkou nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou plnit a vyprázdnovat chladicí zařízení. Nikdy nepřipojujte chladicí box přímo do zásuvky 230 V ~ pomocí koncovky 12 V ...

Otvory ve víku, kterými proudí vzduch nikdy nezakryvajte a neponorujte do vody. (obr. A1-A2).

Nepoužívejte box za vlhkého počasí. (děšť, sněžení).

Vník vody do napájení, motoru větrání či jiných elektrických částí může vést k požáru, způsobit poranění či selhání zařízení.

Nikdy nevkládejte volný led do boxu. Tající led by se mohl dostat do větráku motoru, poškodit jej nebo způsobit námrazu na chladicím agregátu.

K urychlení chlazení ve vaší termochladničce v situacích bez přístupu k napájení se doporučují balíčky Campingaz® FreezerPacks®.

### 2. UPOZORNĚNÍ

**VAROVÁNÍ:** Toto chladicí zařízení není určeno pro přepravu zdravotnických položek a pro zdravotnické služby a nebyl testován podle platných norem pro zdravotnické prostředky.

**VAROVÁNÍ:** Při umístění spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k zachtezení či poškození kabelu.

**VAROVÁNÍ:** Za spotřebič nepokládejte přenosné rozvodky nebo přenosné napájecí zdroje.

Je termoelektrický chladicí box nelednička. Rozdíl teplot, nazývaný Delta T a označovaný  $\Delta T$ , odpovídá snížení teploty mezi vnějším prostředím a vnitřkem chladničky při 32 °C.

Pro teploty okolo nižší než 20 °C neuumožnuje výkon chlazení uchovávat mražené produkty ani vyrábět led.

Znamená to, že chladničku nelze považovat ze mrazničku pro skladování mraženého jídla.

Chladicí box za chodu vytváří teplo, proto je nutný neustálý přístup vzduchu. Nikdy nezabírájte cirkulaci vzduchu vytvářené vnější a vnitřní vrtulí ventilátoru přístroje.

Neumisťujte zapnutý chladicí box do zavazadlového prostoru svého vozu, pokud nevlastníte jednoprostorový vůz nebo vůz typu kombi (obrázek B). Pokud používáte box v zaparkovaném autě, otevřete nepatrně okénka.

Nevystavujte box přímému slunečnímu záření.

V závislosti na vlhkosti vzduchu, typu skladovaných potravin a době použití může vznikat uvnitř chladicího boxu kondenzace většího či menšího množství vody.

### 3. PŘIPOJEN

#### 3.1. Připojení 12 V ...

Musí být napájen pouze bezpečnostním napětím 12 V ...

K zástrčce chladničky označené 12 V... (Obrázek C1) připojte kabel.

Poté zapojte zástrčku (nákres C2) do zástrčky ve vozidle nebo jiného 12V zdroje napájení (nákres D).

U některých modelů s ovládáním pomocí baterie, viz specifické podmínky v 4.3.

Ujistěte se, že zástrčka chladničky je zcela zasunuta do zásuvky automobilu v souladu se značkou na zástrčce. Nesprávné připojení (viz diagram I) může způsobit roztažení zástrčky chladničky.

#### 3.2. Připojení 24 V...

Máte-li k dispozici baterii 24 V (kamiony, některé 4x4), zapojte kabel (obrázek C2) do konvertoru 24 V.../12 V..., který ale není součástí balení chladicího boxu.

#### 3.3. LED dioda (obrázek E)

Rozsvícená zelená LED dioda (obrázek E1) značí, že chladicí box pracuje v režimu „chlad.“

Červená kontrolka (obrázek E2) – svítí-li, box byl odpojen, nebo napáět v autobaterii kleslo pod 11,5 V... (více informací v oddíle 4.4.)

### 4. PROVOZ

#### 4.1. Příprava před použitím

Aby výsledky byly co nejlepší, do termochladničky Campingaz® vkládejte již vychlazené jídlo a vychlazené nápoje.

Prodloužte tak chladici účinek.

Důležité upozornění: V rámci zlepšení tepelného výkonu na cestách, v kempech, hotelech nebo doma před odjezdem vám velmi doporučujeme použít transformátor Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ®, který není součástí balení (obrázek D).

Díky systému „AutoSwitch“ zůstane poskytované napětí stabilní i při změnách napětí v elektrické sítí (230 V ± 10 %). S jiným transformátorem než CAMPINGAZ® nemusí termoelektrický chladicí box fungovat, přičemž CAMPINGAZ® není za tu situaci zodpovědný.

#### 4.2. Chlazení

Termoelektrický chladicí systém začne fungovat okamžitě po připojení k 12V stejnosměrnému napájení.

#### 4.3. Kontrola stavu baterie

Systém kontroly baterie neustále kontroluje stav nabité baterie a chrání tak vaši baterii i vás vůz.

1. Před připojením chladničky k autu nastartujte motor vozidla.

2. Po vypnutí motoru: právě jste vypnuli motor svého vozu. Systém kontroluje napětí vaší baterie a automaticky vypne termoelektrický systém vašeho chladicího boxu, jakmile napětí baterie poklesne pod 11,5V..., a červená kontrolka začne svítit červeně (Obrázek E2). V závislosti na typu a kapacitě baterie může vypnout elektrické termochladničky nastat během několika minut. Termoelektrický systém chladicího boxu se opět zapne až po nastartování vašeho vozu.

3. V případě, že napětí na baterii ve vašem vozidle povede k vypnutí, termochladničku odpojte od zdroje stejnosměrného proudu ve vozidle, automobile znovu nastartujte a před opětovným připojením chladničky vyčkejte několik minut.

Jestliže v režimu 220 V používáte jiný transformátor než CAMPINGAZ® 230 V /12 V... Euro Transformer, řídící systém baterie může zabránit funkci chladničky. To je způsobeno změnami napětí v elektrické sítí (230 V ± 10%) nebo příliš nízkým výkonem vašeho transformátoru. Vyměňte ho za transformátor CAMPINGAZ® 230 V ~/ 12 V... Euro Transformer se systémem Autoswitch a vaše chladničky Campingaz bude rádně fungovat.

### 5. ÚDRŽBA A PEČE

Aby se předešlo kontaminaci potravin, je nutno dodržovat následující pokyny:

Dříve než přistoupíte k čištění chladicího boxu, odpojte veškeré elektrické napájení. Pro čištění chladicího boxu nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Pro čištění je nejlepší použít vlhkou tkaninu, na kterou může případně nakapat několik kapek přípravku pro mytí nádobí.

Jestliže chladničku nebudeste po delší dobu používat, napřed ji vysušte. Je také důležité zajistit dobré větrání, aby se předešlo tvorbě plísní.

CZ

Když se zařízení nepoužívá, doporučuje se nechat otevřené víko. Elektrickou termochladničku CAMPINGAZ® můžete používat po několik dnů v kuse, je však nutné ji pravidelně odpojit, aby se odmrazila, a v případě nutnosti vylít kondenzovanou vodu. Delší otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v příhrádkách spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu s potravinami, a přístupné drenážní systémy.

Syrové maso a ryby skladujte tak, aby se nedostaly do kontaktu s ostatními potravinami a nekapaly na ně.

Spotřebič není vhodný pro mražení čerstvých potravin.

Pokud chladící box zůstane delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrzlete, vyčistěte a osušte a nechte víko otevřené, aby se zabránilo růstu plísní uvnitř boxu. K čištění větracích otvorů použijte kartáč.

## 6. ŘEŠENÍ PROBLÉMU

V případě výskytu problémů s funkcí boxu přečtěte si prosím nejdříve následující pokyny.

### 6.1. Problém s kabelem

Jestliže došlo k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn našimi servisními službami.

### 6.2. Problém s připojením

Váš chladící box a vnější ventilátor nefungují (zelená LED dioda nesvítí).

Zkontrolujte zástěrku v autozapalovači. U některých automobilů je nutné nastartovat motor, aby mohl autozapalovač řádně pracovat. Jestliže ani pak nezačne box pracovat, odpojte chladící box a provedte následující kontroly:

- Zástrčka autozapalovače, je-li často používána, může být zanesena tabákem z cigaret a tím může být vadný elektrický kontakt. Pokuste se jej očistit nekovovým kartáčem.

• Zahřívá-li se koncovka kabelu propojovacího kabelu z boxu, očistěte zásuvku a zkонтrolujte, zda je kabel správně připojen.

Připojení 12 V... : Pojistka propojovacího konektoru: koncovka napájecího kabelu 12 V... je chráněna pojistikou 7 A. Zkontrolujte, zda není pojistka roztavená odšroubováním koncovky 12 V... z kabelu (obrázek F1).

## 6.3. Problem chlazením

Váš chladnička řádne nefunguje, ale vnější rotor větráku běží. Otevřete víko boxu a zkонтrolujte, zda pracuje vnitřní ventilátor:

- jestliže vnitřní ventilátor nepracuje, je pravděpodobně vadný motorek ventilátoru, kontaktujte zákaznický servis distributora
- jestliže vnitřní ventilátor pracuje správně, může být vadný Peltierův článek. Kontaktujte zákaznický servis distributora .

## 6.4. Hluk

Pro rozptýlení horkého vzduchu a k vytvoření oběhu studeného vzduchu ve chladničce se požaduje termoelektrický systém. Když je chladnička zapnutá ke zdroji, je slyšet motor větráku.

## 7. RECYKLACE (OBRÁZEK G)

Tento symbol recyklace znamená, že tento přístroj je předmětem výběrového sběru.

Na konci své doby životnosti musí být přístroj zlikvidován vhodným způsobem.

Přístroj nesmí být odložen do netříděného komunálního odpadu.

Neodkládejte přístroj do přírody ani ho nespalujte: přítomnost nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích může poškozovat životní prostředí a mít případně negativní dopady na lidské zdraví.

Chcete-li se zbavit svého přístroje, dopravte ho do střediska pro zhodnocení odpadu speciálně vybudovaného pro tento účel.

Příslušné informace získáte u místních úřadů.

CZ

## TECHNICKÉ PARAMETRY (OBRÁZEK H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Referenční číslo	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Objem	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Spennin	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...
Odběr proudu	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Výkon	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Chladicí schopnost Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Kontrola stavu baterie	•	•	•	•	•
Izolace	PU	PU	PU	PU	PU
Chladicí jednotka: Peltierův systém	•	•	•	•	•
Rozměry (cm) (obj. H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

W razie utraty instrukcji obsługi prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem, odwiedzenie strony [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) lub wysłanie wiadomości na adres e-mail podany dla danego kraju w arkuszu obsługi posprzedażnej dostarczonym z chłodziarką w celu uzyskania wersji elektronicznej.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI

Dziękujemy za wybór produktu firmy Campingaz®. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z nowo zakupionej chłodziarki termoelektrycznej marki Campingaz®.

### 1. BEZPIECZENSTWO

Należy uważnie przeczytać załączone instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

Urządzenie jest dozwolone do użytkowania przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i z uwzględnieniem ryzyka związanej z jego użytkowaniem. Należy pilnować, aby dzieci nie wykorzystały urządzenia jako zabawki. Nie wolno zezwalać dzieciom na czyszczenie i konserwację niniejszego urządzenia bez nadzoru.

Dzieci od 3 do 8 lat mogą pakować i rozpakowywać urządzenia chłodnicze. Nigdy nie podłączać chłodziarki bezpośrednio do wtyczki 230 V ~ przez wtyczkę 12 V... .

Nigdy nie wlewać żadnych płynów w otwory wentylacyjne wewnętrz chłodziarki ani ich zatykać (rys. A1-A2).

Unikać przechowywania chłodziarki na deszczu czy śniegu.

Kontakt gniazda zasilania, silnika wentylatora lub innych komponentów elektrycznych z wodą może wywołać pożar, spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie danego komponentu. Nigdy nie należy dodawać kostek lodu do tej chłodziarki elektrycznej. Topniejący lód może uszkodzić agregat chłodniczy lub zamrozić wentylator. Zaleca się stosowanie Campingaz® Freez'Packs® w celu przyspieszenia biernego schładzania chłodziarki termoelektrycznej w przypadku braku dostępu do zasilania.

### 2. OSTRZEŻENIE

**OSTRZEŻENIE:** chłodnica ta nie jest przeznaczona do transportu lub usług medycznych i nie została przetestowana pod kątem obowiązujących norm dla wyrobów medycznych.

**OSTRZEŻENIE:** Podczas pozycjonowania urządzenia, upewnij się, że przewód zasilania nie zostanie gdzieś wciągnięty ani uszkodzony.

**OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczaj przenośnych listew zasilających ani zasładek za urządzeniem.

Chłodziarka działa na zasadzie chłodziarki a nie lodówki. Różnica temperatury, zwana Delta T i oznaczona symbolem "ΔT", stanowi spadek temperatury pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym chłodziarki w 32°C.

Jesli temperatura otoczenia jest niższa od 20 °C, wydajność chłodzenia nie pozwala na przechowywanie wyrobów mrożonych ani na wytrawianie kostek lodu. W związku z tym chłodziarka ta nie może pełnić funkcji zamrażarki do przechowywania produktów mrożonych. Chłodziarka ta musi mieć zapewniony dobry układ wentylacji, aby umożliwić rozpraszanie powstającego ciepła, zapobiegając w ten sposób niewłaściwemu funkcjonowaniu urządzenia.

Nigdy nie należy blokować dróg cyrkulacji powietrza, stworzonej przez zewnętrzne i wewnętrzne wirniki wentylatora aparatu.

Włączona chłodziarka termoelektryczna może być przewożona w pojazdach osobowych typu kombi czy "minivan"(rys. B). Znajduje się tam bowiem wystarczająco dużo miejsca, aby można było rozpraszać ciepło.Używając jej w zaparkowanym samochodzie, należy zostawić uchycone okno.

Należy unikać wystawiania chłodziarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.

W zależności od stopnia wilgotności powietrza, od typu przechowywanej żywności i od czasu używania, system może skrócić mniejszą lub większą ilość wody wewnętrz chłodziarki.

### 3. PODŁĄCZENIE

#### 3.1. Podłączenie do 12 V...

Urządzenie można zasilać wyłącznie napięciem bezpiecznym 12 V ...

Podłączyć kabel do gniazda chłodziarki oznaczonego 12 V ... (Rysunek C1). Następnie należy podłączyć wtyczkę samochodową (rysunek C2) do gniazda zapalniczki pojazdu lub innego źródła zasilania 12 V ... (rysunek D).

W przypadku modeli wyposażonych w system kontroli akumulatora: patrz warunek specjalne w punkcie 4.3.

Upewnij się, że wtyczka chłodziarki jest całkowicie włożona do gniazda samochodowego, zgodnie z oznaczeniem znajdującym się na wtyczce. Nieprawidłowe podłączenie (patrz schemat I) może spowodować stopienie się wtyczki chłodziarki.

#### 3.2. Podłączenie do 24 V...

Jeśli posiadasz akumulator o napięciu 24 V (ciężarówki, niektóre samochody terenowe), włożyć wtyczkę przewodu (rys. C2) w przewornicę 24 V... /12 V... sprzedawaną osobno.

#### 3.3. DIODA (rys. E)

Świecąca się zielona dioda (rys. E1) oznacza, że chłodziarka działa w trybie "chłodzenia".

Migająca dioda czerwona (rys. E2) oznacza, że kontrolka akumulatora chłodziarki wyłączy agregat gdy moc akumulatora spadnie poniżej 11,5 V... (więcej szczegółów w podpunkcie 4.4).

### 4. DZIAŁANIE

#### 4.1. Warunek wstępny

W celu uzyskania optymalnej wydajności umieszczając żywotność i napoję w chłodziarkę termoelektryczną Campingaz® po ich uprzednim schłodzeniu.

Produktu dużej pozostałą zimne.

Ważne: W celu polepszenia wydajności cieplnej w czasie podróży, na campingu, w hotelu lub w domu, wykorzystując napięcie sieciowe, przed udaniem się w podróż, gorąco zalecamy stosowanie Eurotransformatora 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ®, sprzedawanego oddzielnie (rys. D).

Dzięki systemowi Autoswitch zasilane napięcie będzie stałe mimo wahania napięcia sieci ( $230 \text{ V} \pm 10\%$ ). Transformator innych firm niż CAMPINGAZ®, mogą nie posiadać takiego systemu. Używanie niewłaściwego transformatora może spowodować uszkodzenie chłodziarki termoelektrycznej, co przyczyni się do utraty ważności gwarancji CAMPINGAZ®.

#### 4.2. Chłodzenie

Termoelektryczny system chłodzenia rozpoczyna pracę tuż po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania 12 V DC.

#### 4.3. Kontrola akumulatora

System kontroli akumulatora nadzoruje nieustannie moc akumulatora samochodowego i chroni jednocześnie akumulator i samochód w każdej chwili.

- Przed podłączeniem chłodziarki do gniazda samochodowego uruchomić silnik pojazdu.
- Po wyłączeniu silnika: silnik samochodu został przed chwilą wyłączony. System sprawdza moc akumulatora i wyłącza automatycznie system termoelektryczny chłodziarki kiedy napięcie w akumulatorze spada poniżej 11,5 V..., a czerwona dioda LED zapala się na czerwono (Rysunek E2). W zależności od typu i wydajności ładowania baterii II wyłączenie chłodziarki termoelektrycznej może nastąpić w ciągu kilku minut. Agregat chłodniczy zacznie działać w momencie ponownego uruchomienia samochodu.
- W momencie spadku napięcia w akumulatorze do wartości powodującej odcięcie zasilania: odłączyć chłodziarki od gniazda DC pojazdu, uruchomić pojazd i odzeciąć kilka minut przed ponownym podłączeniem chłodziarki.

W trybie 230 V ~, w przypadku korzystania z transformatora innego niż CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer, system sterowania akumulatora może uniemożliwić pracę chłodziarki. Przyczyną tego mogą być wahania napięcia w sieci zasilania ( $230 \text{ V} \pm 10\%$ ) lub zbyt niska moc transformatora. Należy wymienić transformator na model CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer zainstalowanym systemem automatycznego przełączania, aby chłodziarka Campingaz pracowała bez zakłóceń.

### 5. KONSERWACJA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby uniknąć zanieczyszczenia artykułów spożywczych, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Zanim zaczynamy czyścić chłodziarkę, należy wyłączyć wszelkie źródła zasilania prądem. Podczas czyszczenia komory chłodzącej należy unikać stosowania ściernych środków czyszczących i

rozpuszczalników. Najlepszą metodą czyszczenia komory jest użycie wilgotnej ścieżeczki, ewentualnie z niewielką ilością płynu do zmywania. Jeśli komora chłodząca nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją osuszyć. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji, aby uniknąć formowania się pleśni.

Kiedy urządzenie nie jest używane, należy pozostawić pokrywę otwartą. Możliwe jest nieprzerwane korzystanie z chłodziarki CAMPINGAZ® przez kilka dni, jednakże należy systematycznie odłączać ją od zasilania w celu ewentualnego rozmróżenia i opróżnienia wody nagromadzonej w skutek kondensacji.

Pozostawienie otwartych drzwi przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w przedziałach urządzenia.

Regularnie czyść powierzchnie, które mogą stykać się z poziemieniem i dostępne części układu spustowego.

Surowe mięso i ryby przechowuj tak, aby nie stykały się z innymi artykułami spożywczymi ani nie ściekały na nie.

Nie nadaje się do zamrażania świątecznych artykułów spożywcznych.

Jeśli chłodziarka ma pozostać pusta przez długi czas, należy ją wyłączyć, rozmrócić, wyczyścić i wysuszyć oraz pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia. Otwory wentylacyjne należy czyścić szczotką.

## 6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTREK

Jeżeli zauważymy jakieś nieprawidłowości w działaniu urządzenia, zaleca się uważnie przeczytać poniższe wskazówki.

### 6.1. Problem z przewodem

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez nasz Dział Usług Posprzedażnych.

### 6.2. Problem z podłączeniem

Chłodziarka i zewnętrzny wirnik wentylatora nie działają (zielona dioda nie świeci).

Należy sprawdzić gniazdko zapalniczki. W większości samochodów, zapisz musi być włączony aby zapalniczka samochodowa zaczęła działać. Jeżeli zapisz jest włączony a chłodziarka nadal nie działa: natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka i dokonaj następujących sprawdzeń:

- Oprawka zapalniczki: Jeśli zapalniczka jest często używana, to jej oprawka może zostać zapchana tytoniem, w rezultacie

prowadzi to do słabego łączenia styku elektrycznego. Czyścić za pomocą niemetalowej szczotki.

- Jeśli wtyczka chłodziarki w oprawce zapalniczki będzie bardzo ciepła, to należy oczyścić oprawkę; ewentualnie wtyczka nie została prawidłowo zmontowana.

Podłączenie do zasilania 12 V...: Bezpiecznik wtyczki samochodowej: Gniazdko przewodu zasilania 12 V... chronione jest bezpiecznikiem (7A) Rozkręcając gniazdko przewodu chłodziarki 12 V... (rys. F1), należy sprawdzić czy bezpiecznik nie uległ stopniemu.

### 6.3. Problem z chłodzeniem

Chłodziarka nie działa prawidłowo, lecz zewnętrzny wirnik wentylatora obraca się. Należy otworzyć pokrywę, aby sprawdzić funkcjonowanie wirnika wentylatora zewnętrznego:

- Jeśli wirnik wentylatora nie obraca się, to prawdopodobnie został uszkodzony silnik. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli wirnik wentylatora obraca się, to prawdopodobnie został uszkodzony układ Peltiera. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

### 6.4. Hałas

System termoelektryczny wymaga obecności wentylatora w celu rozpraszania gorącego powietrza i wywoływanie cyrkulacji chłodnego powietrza wewnątrz chłodziarki. Po podłączeniu chłodziarki do źródła zasilania słychać odgłos pracy wentylatora.

### 7. ODZYSK (RYS. G)

Znak odzysku oznacza, że ten aparat objęty jest wybiorczym zbieraniem odpadów.

Po zakończeniu okresu trwałości, aparat powinien zostać odpowiednio złomowany. Aparatu nie należy dodać do stałych niesortowanych odpadów komunalnych. Nie wyrzucać do przyrody, nie palić: obecność pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może być szkodliwa dla środowiska i może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Jeśli pragniemy pozbyć się aparatu, to należy go oddać do punktu wykorzystania odpadów, szczególnie przeznaczonego na ten cel.

Prosimy zasięgnąć informacji u władz miejscowych.

## DANE TECHNICZNE (RYS H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Oznaczenia	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Pojemność	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Napięcie	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
Natężenie	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Moc wejściowa	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Temperatura chłodzenia Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Kontrola akumulatora	•	•	•	•	•
Isolacja	PU	PU	PU	PU	PU
System chłodzenia: układ Peltierar	•	•	•	•	•
Wymiary (cm) (rys. H)	A B C D E F	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	46.7 27.5 29 34.8 55.9 40.4

Če ste izgubili priročnik za lastnika se obrnite na lokalnega zastopnika ali obišcite [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) ali pošlite e-pošto na naslov, ki je naveden za vašo državo v poprodajnem listu, priloženem vašemu hladilniku pri elektronski različici

## Navodila za uporabo

Veseli vas, da ste izbrali CAMPINGAZ®. Upamo, da boste popolnoma zadovoljni z vašo novo Campingaz® termično-električno hladilno torbo.

### 1. OPOZORILO !

Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo.

Hladilnik lahko uporabljajo otroci, starci najmanj 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, senzorno ali duševno sposobnostjo oz. neizkušeni v uporabi hladilne torbe le pod nadzorom oz. po prejemu navodil za varno uporabo hladilne torbe in če razumejo s tem povezano tveganje. Otroci se ne smejo igrati z hladilno torbo. Otroci se ne smejo igrati z napravo; prav tako naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

Otroci, starci od 3 do 8 let, lahko nalagajo in raztovarjajo hladilne naprave. Hladilne torbe nikoli ne priključite neposredno na električno omrežje z napetostjo 230 V ~ s pomočjo priključka 12 V... V odprtine hladilne torbe nikoli ne vlivajte tekočine ali jih ne zamašite (slika A1-A2).

Hladilne torbe ne izpostavljajte dežju ali snegu.

Dostop vode v napajalnik, motor ventilatorja ali druge el. dele lahko povzroči požar, osebne poškodbe in/ali okvaro sestavnih delov. V hladilno torbo nikoli ne dajte led.

Taleči se led lahko poškoduje ventilator ali se primrzne na grelec. Campingaz® Freez'Packs® so priporočeni za pospešeno hlajenje vaše termo-električne hladilne torbe kot pasivni agenti, kadar ni možno el.napajanje.

### 2. OPOZORILO !

**OPOZORILO:** Ta hladilnik ni zasnovan za medicinske prevoze ali storitve in ni bil preizkušen v skladu z veljavnimi normami za medicinske pripomočke.

**OPOZORILO:** Ko namestite napravo, pazite, da se napajalni kabel ne zataknje ali poškoduje.

**OPOZORILO:** Za napravo ne postavljajte podaljškov ali prenosnih napajalnikov.

Je termoelektrična hladilna torba in ne hladilnik. Temperaturna razlike, ki se imenuje Delta T in jo predstavlja znak "ΔT", potem zmanjšuje temperature med zunanjostjo in notranjostjo hladilne torbe pri 32 °C.

Ko je temperatura okolja nižja od 20 °C, hladilna zmogljivost ne omogoča shranjevanje zamrznjenih proizvodov niti narediti ledu. Zaradi tega hladilne torbe ne smatrajte kot zamrzovalnik za shranjevanje zmrznjene hrane.

Ker se motor torbe med delovanjem segreva, je zelo pomembno, da se zagotovi primočno prezračevanje.

Nikoli ne ovirajte cirkulacije zraka, notranjega in zunanjega ventilatorja. Vklapljenje hladilne torbe nikoli ne nameščajte v zaprt tip prtiljačnika, razen v vozilih z nedeljenim prostorom ali avtomobilih tipa combi (slika B). Če jo uporabljate v parkiranem vozilu, pustite okno nekoliko odprt.

Glede na vlažnost zraka, tip shranjevanih živil, in glede na čas uporabe, se v hladilni torbi lahko nabere večja ali manjša količina kondenza.

### 3. PRIKLJUČEK

#### 3.1. Priključek 12 V... .

Za napajanje uporabljajte samo varno napetost 12 V... .

Povežite kabel vtikača hladilne torbe, ki je označen z 12 V... (Slika C1).

Nato priključite avtomobilski vtic (slika C2) v priključek v vozilu ali na drugo 12 V... napajanje (slika D).

Za modele, opremljene z nadzorom baterije: oglejte si posebne pogoje na 4.3.

Prepričajte se, da je vtikač hladilnika potisnjen do konca avtomobilske

vtičnice v skladu z oznako na vtiču. Nepravilna povezava (glej diagram I) lahko povzroči, da se vtikač hladilnika stopi.

### 3.2. Priključek 24 V... .

Če je vaše vozilo opremljeno z baterijo 24 V (tovornjaki, nekateri od avtomobilov 4x4), uporabite (slika C2) v konvertor 24 V... /12 V... , ki ni vključen v opremo hladilne torbe.

### 3.3. LED dioda (slika E)

Zeleno LED diodo (slika E1) pomeni, da hladilna torba deluje v sistemu „ohlajevanje“.

Rdeča lučka (slika E2) – delovanje torbe se je zaradi prenizek napetosti na bateriji (pod 11, 5 V...) samodejno prekinilo. (več o tem v poglavju 4.4).

### 4. DELOVANJE

#### 4.1. Pred uporabo

Za najboljše rezultate, shranite v vašo Campingaz® termo-električno torbo že ohlajeno hrano in pijačo.

Tako bo vsebina ostala hladna dlje časa.

Pomebno opozorilo: Za čimvečji izkoristek vaše hladilne torbe med potovanjem, v kampu, hotelu, ali doma, vam priporočamo nakup transformatorja Euro Transformer 230 V ~/12 V CAMPINGAZ®, ki ni vključen v opremo hladilne torbe (slika D).

Sistem „AutoSwitch“ zagotavlja, da napetost ostane konstantna tudi v primeru, ko pride do nihanja napetosti v električnem omrežju (230 V ± 10 %). Pri uporabi transformatorja drugih proizvajalcev, ni zagotovljeno, da bo termoelektrična hladilna torba delovala, in CAMPINGAZ® v tem primeru ne prevzema odgovornosti.

#### 4.2. Ohlajevanje

Termo-električni hladilni sistem začne delovati takoj ob priključku na 12 Vdc napajalnik.

#### 4.3. Kontrolne lučke na pokrovu

Sistem kontrole baterije nenehno kaže moč baterije in tako varuje vašo baterijo in avtomobil.

1. Preden začnete z napajanjem hladilne torbe, vključite motor vozila.

2. Po izklopu motorja avtomobila: ko ugasnete motor vašega avtomobila, sistem kontrole baterije kaže moč baterije in avtomatično ugasne termoelektrični sistem vaše hladilne torbe. Če je moč baterije nižja od 11,5 V..., Rdeča LED lučka se obarva rdeče (Slika E2). Glede na vrsto baterije in njeno napajalno zmogljivost, se lahko le ta napolni v nekaj minutah. Termoelektrični sistem hladilne torbe bo začel spet delovati, šele po vnočnem vžigu motorja vašega avtomobila.

3. V primeru, da napetost akumulatorja vašega vozila doseže napetost izključitve; priključek hladilne torbe odstranite iz dc napetosti vtičnice, začenite vozilo in počakajte nekaj minut pred ponovno priključitvijo hladilne torbe.

V načinu 230 V~ in če uporabljate katerikoli pretvornik, ki ni CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Pretvornik, lahko nadzorni sistem baterij onemogoči hlajenje. To povzoci nihanje napetosti v električnem omrežju (230 V ± 10 %), ali preslabja zmogljivost vašega transformatorja. Preidite na CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Pretvornik, opremljen s sistemom Avtomatskega Preklopa in vaša Campingaz Hladilna Torba bo ponovno delovala.

### 5. VZDRŽEVANJE IN NEGA

Da bi preprečili kontaminacijo hrane, je treba upoštevati naslednja navodila:

Pred vsakim čiščenjem hladilno torbo odklopite od vira električnega napajanja. Za čiščenje hladilne torbe ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali redčil. Priporočamo, da jo očistite z vlažno krpo, na katero dodate nekaj kapljic čistilnega sredstva za posodo.

Če torbe ne nameravate uporabljati dlje časa, jo pred tem osušite. Prav tako je pomembno dobro zračenje, s čemer se izognete nastanku plesni.

Ob neuporabi naj bo pokrov odprt.

Termo-električno hladilno torbo CAMPINGAZ® lahko neprekinjeno uporabljate več dni, vendar pa jo morate redno izključiti, odmrzniti ter po potrebi odstraniti kondenzirano vodo.

Če vrata držite odprta dlje časa, lahko občutno zvišujete temperaturo v prostorih z napravami.

Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano in dostopne drenažne sisteme.

Surovo meso in ribe hranite tako, da ne pridejo v stik z drugo hrano ali nanjo kapljajo.

Ni primereno za zamrzovanje sveže hrane.

Če bo hladilna naprava daljše obdobje stala prazna, jo izklonite, odmrznite, očistite in osušite ter pustite pokrov odprt, da preprečite razvoj plesni v notranjosti. Uporabite krtačo za čiščenje odprtih za zračenje.

## 6. ODPRAVLJANJE MOTENJ

V primeru, da se pojavijo motnje vedovanju hladilne torbe, najprej pazljivo preberite naslednje poglavje.

### 6.1. Težave s kablom

Poškodovani napajalni kabel zamenjajte v naši Poprodajni Službi.

### 6.2. Težave s priključkom

Če vaša hladilna torba ali zunanj ventilator ne deluje (zelena LED dioda ne sveti).

Ali cigaretni vžigalnik in vašem avtomobilu dovaja tok hladilni torbi. V večini avtomobilov je potrebno dati kontakt, da vžigalnik sploh deluje. Ste dali kontakt, pa hladilna torba še vedno ne deluje? Izvlecite kabel iz vžigalnika in postopajte kot sledi:

- Pri pogostejši uporabi vžigalnika, se lahko v vtičnici naberejo ostanki pepela, kar lahko povzroči slab el. kontakt. Očistite kontaktni ploščice v vtičnici s krtačo (ne kovinsko) in dodatkom čistila.
- V primeru, da se priključek hladilne torbe nenormalno segreva, očistite vžigalnik in preverite ali je priključek v vtičnico pravilno nameščen.

Priklučitev 12 V...: Varovalka vtiča: vtič napajjalnega kabla 12 V... je zaščiten z varovalko 7 A. Preverite, če varovalka ni pregorela, in sicer tako, da vtič odvijete 12 V... od kabla (slika F1).

### 6.3. Problem z ohlajevanjem

Vaša hladilna torba ne deluje dobro, čeprav je prižgan zunanj motor ventilatorja. Odprite pokrov in preverite delovanje notranjega ventilatorja:

- če se notranji ventilator ne vrtil, je motor ventilatorja verjetno poškodovan. Odpravo takšne motnje lahko opravi le strokovno usposobljena oseba oz. serviser.
- če se notranji ventilator vrtil, je verjetno pokvarjen Peltier sistem. Odpravo takšne motnje lahko opravi le strokovno usposobljena oseba oz. serviser.

### 6.4. Hrup

Termo-električni sistem zahteva, da ventilator odstranjuje vroč zrak in v notranjosti ustvari tok hladnega zraka. Motor ventilatorja je slišen med napajanjem.

## 7. RECIKLAŽA (SLIKA G)

Simbol "reciklaža" pomeni, da je potrebno izdelek ob izteku njegove živiljske dobe dostaviti v zbirni center za tovrstni odpad.

Neuporaben izdelek je potrebno odskrbeti na okolju varen nacin.

Ne odlagati med smeti in gospodinjstva.

Izdelek ne odvržite v naravo, niti ga ne poskušajte sezgati, ker električni ali gospodinski aparat vsebuje nevarne snovi, ki lahko onesnažijo okolje ali imajo nevaren vpliv na zdravje oseb.

Neuporaben izdelek odnesti v zbirni center, dolocen za zbiranje tovrstnega odpada. Tam bo aparat nadalje predelan in izkoriščen.

Potrebne informacije dobite pri mestnem uradu.

SI

## TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (SLIKA H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Referenčna številka	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Kapaciteta	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Napetost	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...
Tok	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Zmogljivost	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Ohlajevalna zmogljivost Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Kontrola baterije	•	•	•	•	•
Izolacija	PU	PU	PU	PU	PU
Ohlajevalna enota: Peltierjev sistem	•	•	•	•	•
Dimenzije: cm (slika H)	A B C D E F	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 34.8 32.3 40.8 46.9	46.7 27.5 29 34.8 55.9 40.4

Ak ste stratili príručku vlastníka, obráťte sa na miestneho predajcu, navštívte stránku [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) alebo odoslite e-mail na adresu uvedenú pre vašu krajinu v dokumente Služby po uskutočnení predaja, ktorý je k dispozícii v elektronickej verzii pre toto chladiace zariadenie.

## Návod na použitie

Ďakujeme vám, že ste si vybrali produkt CAMPINGAZ®. Dúfame, že ste úplne spokojní s vaším novým termoelektrickým chladičom značky Campingaz®.

### 1. UPOZORNENIE

Pre použitím si pozorne prečítajte túto príručku s pokynmi.

Tento chladič môžete používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí ohľadne chladiča len v tom prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania chladiča bezpečným spôsobom a uvedomujú si s tým súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať s chladičom. Deti nesmú zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

Deti od 3 do 8 rokov môžu nalaďať a vykladať chladiaci spotrebič. Nikdy nepripájajte chladiaci box priamo do zásuvky 230 V ~ pomocou koncovky 12 V... .

Otvory vo veku, ktorími prúdi vzduch, nikdy nezakrývajte a neponárajte do vody (obr. A1-A2).

Nepoužívajte box za vlhkého počasia (dážď, sneženie).

Vniknutie vody do napájacieho zdroja, do motora ventilátora alebo do iných elektrických dielov môže spôsobiť požiar s následkom osobných zranení a/alebo zlyhania komponentov.

Nikdy nevkladajte voľný ľad do boxu.

Topiaci sa ľad by sa mohol dostať do ventilátora motora, poškodiť ho, alebo spôsobiť námaru na chladiacom agregáte.

Campingaz® Freez'Packs® sa odporúčajú na uchytenie chladenia vo vašom termoelektrickom chladiči ako pasívne komponenty, pokiaľ nie je k dispozícii napájací zdroj.

### 2. UPOZORNENIE

**VAROVANIE:** tento chladič nie je určený na prepravu zdravotníckych pomôcok alebo zdravotnícke služby a neboli testovaný podľa platných noriem pre zdravotnícke pomôcky.

**VAROVANIE:** Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel neboli zachytený alebo poškodený.

**VAROVANIE:** Za spotrebič neumiestňujte prenosné rozvodky alebo prenosné napájacie zdroje.

Je termoelektrický chladiaci box, nie chladnička. Rozdiel v teplote s názvom Delta T a označený ako "ΔT" predstavuje zvýšenie teploty medzi vonkajšou a vnútornou časťou chladiča pri 32 °C.

Pre teploty okolia nižšie než 20 °C neumožňuje výkon chladenia uchovávať mrazené produkty ani vyrábať ľad. Následkom toho sa chladič nemôže považovať za mrazničku pre uchovávanie mrazených potravín.

Chladiaci box za chodu vytvára teplo, preto je nutný neustály prístup vzduchu.

Nikdy nezabráňujte cirkulácii vzduchu vytváranej vonkajšou a vnútornou vrtuľou ventilátora prístroja.

Neumiestňujte zapnutý chladiaci box do batožinového priestoru svojho vozidla, pokiaľ nevnášlite jedno priestorové vozidlo alebo vozidlo typu kombi (obrázok B). Pokiaľ používate box v zaparkovanom aute, otvorte nepatrné okienka.

Nevystavujte box priamemu slnečnému žiareniu.

V závislosti od vlhkosti vzduchu, typu skladovaných potravín a času použitia môže vznikať vo vnútri chladiaceho boxu kondenzácia väčšieho či menšieho množstva vody.

### 3. PRIPONENIE

#### 3.1. Pripojenie 12 V... .

Zariadenie musí byť napájané výlučne bezpečným napätiom 12 V... .

Pripojte kábel do zástrčky chladiča označenej ako 12 V... (Schéma C1).

Potom pripojte zástrčku (Schéma C2) do zásuvky v automobile alebo

k inému zdroju napájania s napätiom 12 V... (Schéma D).

Pre modely vybavené kontrolou batérie: pozrite si špecifické podmienky na 4.3.

Skontrolujte, či je zástrčka chladiča úplne zasunutá do zásuvky v aute podľa značky na zástrčke. Nesprávne pripojenie (pozri obrázok I) môže spôsobiť roztavenie zátky chladiča.

#### 3.2. Pripojenie 24 V... .

Ak máte k dispozícii batériu 24 V (kamióny, niektoré 4x4), zapojte koniec kábla (obrázok C2) do konvertora 24 V... /12 V... , ktorý však nie je súčasťou balenia chladiaceho boxu.

#### 3.3. LED dióda (obrázok E)

Rozsvietená zelená LED dióda (obrázok E1) značí, že chladiaci box pracuje v režime „chlád.“

Červená kontrolka (obr. E2) – ak svieti, box bol odpojený, pretože napätie v autobatérii kleslo pod 11,5 V... (viac informácií v odd. 4.4).

### 4. PREVÁDKA

#### 4.1. Príprava pred použitím

Pre optimálne výsledky umiestnite studené jedlo a pitie, ktoré je už vychladené, do vášho termoelektrického chladiča Campingaz®. Predložte tak chladiaci účinok.

Dôležité upozornenie: V rámci zlepšenia tepelného výkonu na cestách, v kempoch, hoteloch alebo dome pred odchodom vám veľmi odporúčame použiť transformátor Euro Transformer 230 V ~/12 V CAMPINGAZ®, ktorý nie je súčasťou balenia (obrázok D).

Vďaka systému „AutoSwitch“ zostane poskytované napätie stabilné až pri zmenach napäťia v elektrickej sieti (230 V ± 10 %). S iným transformátorom ako CAMPINGAZ® nemusí termoelektrický chladiaci box fungovať, pričom CAMPINGAZ® nie je za túto situáciu zodpovedný.

#### 4.2. Chladenie

Termoelektrický chladiaci systém začne fungovať, ako náhle je pripojený k napájaciemu zdroju jednosmerného prúdu s 12 V.

#### 4.3. Kontrola stavu batérie

Systém kontroly batérie neustále kontroluje stav nabitia batérie a chráni tak vašu batériu aj vaše vozidlo.

1. Naštartujte motor vásheho auta pred pripojením chladiča do zásuvky auta.

2. Po vypnutí motora: práve ste vypili motor svojho vozidla. Systém kontroly napätie vašej batérie a automaticky vypne termoelektrický systém vášho chladiaceho boxu, hneď ako napätie batérie poklesne pod 11,5 V... , a červené LED svetlo sa rozsvieti na červeno (Schéma E2). V závislosti od typu batérie a jej kapacity na uchovanie nabitia, termoelektrický chladič sa môže vypnúť v priebehu niekoľkých minút. Termoelektrický systém chladiaceho boxu sa opäť zapne až po naštartovaní vásheho vozidla.

3. V prípade, že napätie batérie vásheho vozidla dosiahne úroveň prerušenia napäťia: odpojte chladič od napájacieho zdroja vozidla s jednosmerným prúdom, naštartujte vozidlo a počkajte niekoľko minút pred opätovným pripojením chladiča.

V 230 V ~ režime, ak používate iný transformátor ako CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... : Euro transformátor, systém na kontrolu batérie môže zabrániť fungovaniu chladiča. To je spôsobené zmenami napäťia v elektrickej sieti (230 V ± 10 %) alebo príliš nízkym výkonom vášho transformátora. Vymeňte ho za CAMPINGAZ® 230 V ~/~ 12 V... : Euro transformátor vybavený so Systémom automatického prepínania a váš chladič značky Campingaz bude správne fungovať.

### 5. ÚDRŽBA

Aby sa zabránilo kontaminácii potravín, malí by ste postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

Skôr ako pristúpite k čisteniu chladiaceho boxu, odpojte všetky elektrické napájania. Na čistenie chladiaceho boxu nikdy nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky alebo rozpušťadlá. Na čistenie je najlepšie použiť vlhkú tkaninu, na ktorú môžete prípadne nakvapkať niekoľko kvapiek prípravku na umývanie riadu.

Ak sa chladiaci box nebude používať po dlhšiu dobu, mal by sa

SK

predtým vysušiť. Je takisto dôležité zabezpečiť dobré vetranie, aby sa predišlo vytváraniu plesne.

Odporuča sa nechať vrchnák otvorený, keď sa zariadenie nepoužíva.

Môžete nepretržito používať termoelektrický chladič CAMPINGAZ® počas istého obdobia, ale je potrebné pravidelne odpájať ho v záujme rozmrazenia a v prípade potreby vyprázdiť kondenzačnú vodu.

Udržiavanie otvorených dvierok po dlhú dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.

Pravidelne čistite povrhy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupnými drenážnymi systémami.

Skladujte surové mäso a ryby a zabezpečte, aby neprišli do styku s inými potravinami alebo aby nekvapkali na iné potraviny.

Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Ak nebudete chladničku dlhšiu dobu používať, vypnite ju, odmrzajte, vyčistite a vysušte, a na zabránenie rastu plesní vnútri zariadenia ponechajte dverka zariadenia otvorené. Na čistenie vetracích otvorov použite kefú.

## 6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade výskytu problémov s funkciou boxu si prosím najskôr prečítaťe nasledujúce pokyny.

## 6.1. Problém s káblom

Ak je poškodený napájací kábel, musí sa vymeniť v našom servise popredajných služieb.

## 6.2. Problém s pripojením

Váš chladiaci box a vonkajší ventilátor nefungujú (zelená LED dióda nesvetí).

Skontrolujte zástrčku v autozapaľovači. U niektorých automobilov je nutné naštartovať motor, aby mohol autozapaľovač riadne pracovať. Pokiaľ ani potom nezačne box pracovať, odpojte chladiací box a vykonajte nasledujúce kontroly:

- Zástrčka autozapávača, pokiaľ je často používaná, môže by zanesená tabakom z cigaret, a tým môže by spôsobený vadný elektrický kontakt. Pokúste sa ho očistiť nekovovou kefkou.
  - Pokiaľ sa zahrieva konkavka preprájacieho kábla, očistite zásuvku na kontrolujte, či je kábel správne pripojený.

Pripojenie 12 V<sub>DC</sub>: Poistka prepojovacieho konektora: koncovka napájacieho kabla 12 V<sub>DC</sub> je chránená poistikou 7 A. Skontrolujte, či nie je poistka roztavená, odskrutkováním koncovky 12 V<sub>DC</sub> z kabla (obrázok F1).

### 6.3. Problém s chladením

Váš chladič nefunguje správne, ale vonkajší rotor ventilátora beží. Otvorte veko boxu a skontrolujte, či pracuje vnútorný ventilátor:

- Pokiaľ vnútorný ventilátor nepracuje, je pravdepodobne vadný motorček ventilátora. Kontaktujte zákaznícky servis distribútorá. Pokiaľ vnútorný ventilátor pracuje správne, môže byť vadný Peltiérov článok. Kontaktujte zákaznícky servis distribútorá.

#### 6.4. Huk

Termoelektrický systém vyžaduje vypúšťanie horúceho vzduchu a vytvorenie cirkulácie studeného vzduchu vnútri chladiča. Môžeme počuť motor ventilátora, keď sa chladič pripojí k napájaciemu zdroju.

#### 7. RECYKLÁCIA (OBRÁZOK G)

Tento symbol recyklácie znamená, že tento prístroj je predmetom výherového zberu.

Na konci svojej lehoty životnosti musí byť prístroj zlikvidovaný vhodným spôsobom.

Prístroj nesmie byť odložený do netriedeného komunálneho odpadu. Neodkladajte prístroj do prírody, ani ho nespaľujte: prítomnosť nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch môže poškodzovať životné prostredie a mať prípadne negatívne dopady na ľudske zdravie.

Ak sa chcete zbaviť svojho prístroja, dopravte ho do strediska pre zhodnocovanie odpadov špeciálne vybudovaného pre tento účel. Príslušné informácie získate na miestnych úradoch.

Heldene informarile zisărate nu trimită în următoarele

## TECHNICKÉ PARAMETRE (OBRÁZOK H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
<b>Referenčné číslo</b>	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Objem	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Napätie	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...
Odber prúdu	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Výkon	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Chladiacia schopnosť Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Kontrola stavu batérie	•	•	•	•	•
Izolácia	PU	PU	PU	PU	PU
Chladiacia jednotka: Peltierov systém	•	•	•	•	•
Rozmery (cm) (obr. H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

Ha elvezítette a felhasználói kézikönyvet, kérjük, lépjén kapcsolatba a helyi képviselettel, vagy látogasson el a [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) webhelyre, vagy küldjön egy e-mailt az Ön országánál feltüntetett címe a hűtőhöz mellékelt értékesítés utáni lapon az elektronikus verzióhoz.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a Campingaz®-t választotta. Reméljük, az új Campingaz® termoelektronos hűtő teljes mértékben megfelel majd az ön igényeinek.

### 1. FIGYELMEZTETÉS!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

A hűtőt 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszerű vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint hűtőkkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve csak abban az esetben használhatják, ha a hűtő biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és a használattal járó kockázatokat megértezték. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszanak a hűtővel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.

A hűtőberendezésbe az élelmiszerek behelyezését és kivételét 3–8 éves gyermekek is végezhetik.

Soha ne csatlakoztassa a hűtládat a 230 V-os hálózatra a 12 V... dugaszoló segítségével.

Soha ne öntsön folyadékot a ventilátorba, vagy ne dugjon olyan tárgyat bele, amely akadályozza a mozgását (lásd A1-A2 ábra).

Ne tegye ki a készüléket nyírós időjárásnak, pl. eső, hó.

Amennyiben a tápegségbe, a ventilátor motorjába vagy más elektromos részegységekbe víz kerül, az tüzet okozhat, ami személyi sérülést és/vagy az összetevők meghibásodását eredményezheti.

Soha ne tegyen jeget a hűtládába, mert az elolvadt jég sérülést okozhat a szellőzőmotorban és fagyást okozhat a ventilátorszárynakon.

A termoelektronos hűtés felgyorsítása érdekében, illetve elektromos tápellátás nélküli passzív hűtőként való használathoz a Campingaz® Freez'Packs® jégakkuk használata javasolt.

### 2. FIGYELMEZTETÉS!

**FIGYELEM:** ezt a hűtőberendezést nem orvosi célú szállításra vagy szolgáltatáshoz tervezték; az orvosi célú felhasználás követelményeire vonatkozóan nem tesztelték.

**FIGYELEM:** A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel ne tudjon becslődni vagy megsérülni.

**FIGYELEM:** Tárolja a készülék mögé hordozható elosztót vagy hordozható tápegséget.

A hőelektromos hűtő és nem hűtőgép. A hőmérséklet-különbség – amelyet delta-T-nek nevezünk (jelölése: "ΔT") – a 32°C-os külön hőmérséklethez képest a hűtő belséjében elérít hőmérsékletcsökkenést jelenti.

A környezet 20 °C-nál alacsonyabb hőmérséklete nem teszi lehetővé a mélyhűtött termék tárolását vagy a jég előállítását. Ez a hűtő tehát nem fagyásztóláda, és nem alkalmás mélyhűtött élelmiszerek tárolására.

A hűtő hőt termel. Ezért a megfelelő működéshez jó levegőztetésre van szükség.

Soha ne akadályozza meg a levegő áramlását, amelyet a készülék külön és belső ventilátora kelt.

Amennyiben nem egyszeres vagy kombi típusú jármű tulajdonosa, a működő hűtládat ne helyezze a jármű csomagterébe (B ábra). Ha álló autóban működteti a hűtőt, hagyja kissé lehúzva az ablakot.

Ha lehet, ne tegye ki a hűtőt közvetlen nap sugárzásnak.

A levegő nedvességtartamától, a tárolt élelmiszerek fajtájától és a használat időtartamától függően a hűtláda belséjében kisebb vagy nagyobb mennyiségi víz kondenzálódhat.

### 3. CSATLAKOZTATÁS

#### 3.1. 12 V... csatlakoztatás

Csak 12 V... biztonsági feszültségen szabad táplálni.

Csatlakoztassa a tápkábel 12 V...-tal jelölt végét (C1 ábra) a hűtőn lévő csatlakozóaljzatba.

Üzütni dugja be az autó csatlakozóját (C2. ábra) a jármű csatlakozójához vagy más 12 V-os tápegséghez (D ábra).

Egyes modellek figyelik az akkumulátor töltöttségét is; a funkció leírása a 4.3 pont alatt található.

Ügyeljen rá, hogy a hűtő tápcsatlakozójára teljesen, a csatlakozón lévő jelzésig be legyen nyoma a gépkocsi szivargyújtó aljzatába. A nem megfelelően bedugott csatlakozó (lásd a I. ábrán) a tápcsatlakozó megolvadását okozhatja.

#### 3.2. 24 V... csatlakoztatás

Ha 24 V akkumulátorral rendelkezik (kamionok, néhány 4x4), a tápvezeték végét (C2 ábra) csatlakoztassa a 24 V... /12 V ... konvektorba, ami nem tartozik a hűtláda kiszerelésébe.

#### 3.3. LED dióda (E ábra)

A világító zöld LED dióda (E1 ábra) a hűtláda „hűdig” üzemmódját jelzi.

Ha a vörös LED világít (E2 ábra) az azt jelenti, hogy az akkumulátor ellenőrző kikapcsol a hűtládot, mert az akkumulátor feszültsége 11,5 V... alá esett (további részletek a 4.4 pontban).

### 4. MŰKÖDÉS

#### 4.1. Előkészület

A legjobb hűtési eredmény érdekében az élelmiszereket és italokat lehűtött állapotban helyezze a Campingaz® termoelektronos hűtőbe. A hűtláda biztosítja, hogy hosszabb ideig hideg ill.

Fontos figyelmeztetés: A melegenítőteljesítmény javítása érdekében minden úton, a Kempingekben, szállodákban vagy elindulás előtt otthon az Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® transzformátor használatát ajánljuk (D ábra).

Az AutoSwitch® rendszerek köszönhetően a táplált feszültség a hűlőz (230 V ± 10 %) feszültsége mellett stabil marad. A CAMPINGAZ® transzformátorról eltérő típus használatakor a PowerBox® termoelektronos hűtláda nem működhet megfelelően, ezen tény nem terheli a CAMPINGAZ®-t.

#### 4.2. Hűtés

A termoelektronos hűtési rendszer azonnal bekapcsol, amint a készüléket 12 V-os egyenfeszültségre csatlakoztatják.

#### 4.3. Akkumulátor Ellenőrző Rendszer

Az akkumulátor ellenőrző rendszere folyamatosan ellenőrzi az akkumulátor feltöltöttségét, így az akkumulátor és a járműve állandó felügyelet alatt áll.

1. Indítsa be a gépjármű motorját, mielőtt a hűtőt az autó szivargyújtójára csatlakoztatta.

2. A motor leállítása után: éppen leállította a jármű motorját. A rendszer ellenőrzi az akkumulátor feszültségét, amint a feszültség 11,5 V..., és egyúttal kigylullad a piros LED (E2 ábra). A termoelektronos hűtő az akkumulátor típusától és töltésmegtartó képességétől függően néhány percen belül kikapcsol. A hűtláda termoelektronos rendszere a jármű beindítása után újra bekapcsol.

3. Amikor az akkumulátor töltöttsége eléri a lekapcsolási határértéköt: húzza ki a hűtő tápcsatlakozóját a gépjármű szivargyújtójából, indítsa be a motort, és járassa jó néhány percig, mielőtt a hűtőt ismét rágduja a szivargyújtóra.

Ha 230 V-os üzemmodban nem a CAMPINGAZ® 230 V~/12 V... Euro Transformerrel, hanem más típusú tápadapterrel használja a hűtőt, előfordulhat, hogy az akkumulátor töltöttségét figyelő rendszer miatt a hűtő nem kapcsol be. Ezt a jelenséget a (230 V ± 10 %) villamos hálózat feszültségeinek változásai vagy a felhasznált transzformátor nem elégsges teljesítménye idézheti elő. Ha a más típusú adaptort CAMPINGAZ® 230 V~/12 V... Euro Transformer tápadapterre cseréli, a Campingaz hűtő ismét kifogástalanul fog működni.

### 5. KARBANTARTÁS, ÁPOLÁS

Az élelmiszerek szennyeződésének megelőzése érdekében tartsa be az alábbiakat:

A hűtláda tisztítása előtt szüntesse meg az összes villamos

HU



Αν έχετε χάσει το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό σας αντιπρόσωπο ή επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) ή στείλετε ένα email στη διεύθυνση που υποδεικνύεται για τη χώρα σας στο Φύλλο μετά την πύληση που παρέχεται με το ψυγείο σας, για να το αποκτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή.

## Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την CAMPINGAZ®. Ελπίζουμε ότι θα ικανοποιηθείτε πλήρως με το νέο σας θερμοηλεκτρικό φορητό ψυγείο Campingaz®.

### 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.

Αυτό το φορητό ψυγείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τα φορητά ψυγεία μόνο υπό επιτήρηση ή μετά από εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση του φορητού ψυγείου και εφόσον κατανοήσουν του ενεχθέμονας κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παιζουν με το φορητό ψυγείο. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, χωρίς επιβλεψη.

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών μπορούν να φορτώσουν και να εκφριτώσουν ψυκτικές συσκευές.

Ποτέ να μη συνδέσετε το ψυγείο σας άμεσα σε μια πρίζα 230 V ~ μέσω της πρίζας 12 V...:

Μη ρίχνετε ποτέ υγρά στους αεραγωγούς ή καλύπτετε τους αεραγωγούς του ψυγείου (σκίτσο A1-A2).

Αποφύγετε την έκθεση του θερμοηλεκτρικού ψυγείου σας σε υγρές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή ή χιόνι).

Η είσοδος νερού στην πηγή ρεύματος, το μοτέρ του ανεμιστήρα ή άλλα ηλεκτρικά μέρη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα φωτιά, που ίσως προκαλείσει σωματική βλάβη ή/και βλάβες σε μέρη της συσκευής.

Μην προσθέτετε πιοτέ πάγο στο θερμοηλεκτρικό ψυγείο.

Ο πάγος που λιώνει μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ και να παγώνει τα πτερύγια της ψύκτρας.

Συστήνεται η χρήση Campingaz® Freez'Packs® για την επιτάχυνση της ψύξης του θερμοηλεκτρικού σας φορητού ψυγείου με παθητικό μέσο, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή ενέργειας.

### 2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** αυτός ο ψύκτης δεν έχει σχεδιαστεί για ιατρικές μεταφορές ή υπηρεσίες και δεν έχει δοκιμαστεί με βάση τα ισχύοντα πρότυπα για ιατρικές συσκευές.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει πιάσει ή υποστεί ζημιά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε φορητά πολύπιρκια ρεύματος ή φορητά τροφοδοτικά πίσω από τη συσκευή.

Το ψυγείο είναι ένα θερμοηλεκτρικό ψυγείο και όχι ένα κοινό οικιακό ψυγείο. Η διαφορά της θερμοκρασίας, που ονομάζεται Δέλτα Τ και συμβολίζεται με το «ΔΤ», αντιπροσωπεύει τη μείωση της θερμοκρασίας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού του φορητού ψυγείου στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από τους 20 °C, η ψυκτική απόδοση μειώνεται και δεν είναι επαρκής για τη συντήρηση κατεψυγμένων προϊόντων ή για να φτιάξετε πάγο. Συνεπώς, το φορητό ψυγείο δεν πρέπει να θεωρείται ως κατάψυξη για την διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων.

Το ψυγείο αυτό παράγει θερμότητα. Επομένως, χρειάζεται καλή κυκλοφορία του αέρα για να λειτουργήσει σωστά.

Μην εμποδίζετε πιοτέ την κυκλοφορία του αέρα που παράγεται από τα εξωτερικά και εσωτερικά στροφέα του ανεμιστήρα του ψυγείου. Αποφύγετε τη λειτουργία του ψυγείου μέσα στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας, εκτός αν έχετε πολυμορφικό αυτοκίνητο ή στέίσοντας βάγκον (Σκίτσο Β). Αν το χρησιμοποιείτε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, αφήστε τα παράθυρα έλαφρών ανοιχτά.

Αποφύγετε την άμεση έκθεση του θερμοηλεκτρικού ψυγείου στο φως του ήλιου.

Ανάλογα με την υγρασία του αέρα, τον τύπο των τροφίμων που συντηρείτε μέσα στο ψυγείο και τη διάρκεια της χρήσης, ποσότητα νερού μπορεί να δημιουργηθεί από συμπύκνωση στο εσωτερικό του ψυγείου.

### 3. ΣΥΝΔΕΣΗ

#### 3.1. Σύνδεση 12 V...:

Πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με τάση ασφαλείας 12 V...:

Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα του φορητού ψυγείου με την ένδειξη 12 V... (Σχ. C1).

Έπειτα συνδέστε το βύσμα του αυτοκινήτου (Σχέδιο C2) στο βύσμα αυτοκινήτου του οχήματος ή σε άλλη τροφοδόσια ισχύος 12 V... (Σχέδιο D).

Για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με έλεγχο μπαταρίας: δείτε τις ειδικές συνθήκες 4.

Βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό βύσμα αθετεί μέχρι την πρίζα του αυτοκινήτου σύμφωνα με την ένδειξη πάνω στο βύσμα. Η ακταίλληρη σύνδεση (βλ. Διάγραμμα I) μπορεί να προκαλέσει τήξη του ψυγκότερου βύσματος.

#### 3.2. Σύνδεση 24 V...:

Εάν έχετε μπαταρία των 24 V (φορητά, ορισμένα αυτοκίνητα 4x4), συνδέστε την άκρη του καλωδίου (σκίτσο C2) σε έναν μετασχηματιστή 24 V.../12 V... (πωλείται χωριστά).

#### 3.3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (Σκίτσο E)

Όταν το πράσινο λαμπτικό είναι αναμμένο (σκίτσο E1) σημαίνει ότι το θερμοηλεκτρικό ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης.

Όταν το κόκκινο λαμπτικό αναβοσβήνει (σκίτσο E2) σημαίνει ότι ο έλεγχος της μπαταρίας έχει θέσει το που ψυγείο εκτός λειτουργίας, επειδή το επίτοπη δημιουργία της μπαταρίας του αυτοκινήτου είναι χαμηλότερο από 11,5 V ... (περισσότερες λεπτομέρειες στην παράγραφο 4.4).

### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

#### 4.1. Προετοιμασία λειτουργίας

Για βελτίστιση αποτελεσμάτων, ποτεθετείτε στο θερμοηλεκτρικό φορητό ψυγείο Campingaz® κρύα φαγητά και ποτά που έχουν ήδη ψυχθεί. Θα διατηρηθούν κρύα για περισσότερο χρόνο.

Σημαντικό: Για να βελτιωθεί τη θερμήκη επίδοση στο ταξίδι, το κάμπινγκ, το ξενοδοχείο ή το σπίτι, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε, πριν ψύξετε, το μετασχηματιστή Euro Transformer 230 V ~12 V... της CAMPINGAZ®, που πωλείται χωριστά (σκίτσο D).

Χάρη στο σύστημα "AutoSwitch", η παρεχόμενη έστιαση πραγματεύεται σταθερή παρά τις διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου (230 V ± 10 %). Με έναν μετασχηματιστή που δεν είναι της CAMPINGAZ®, ο θερμοηλεκτρικό ψυγείο σας μπορεί να μη λειτουργήσει και η CAMPINGAZ® δεν θα είναι υπευθύνη.

#### 4.2. Ψύξη

Το θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης αρχίζει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέθει με παροχή ρεύματος 12 Vdc.

#### 4.3. Έλεγχος Μπαταρίας

Το σύστημα ελέγχου της μπαταρίας ελέγχει συνεχώς το φορτίο της μπαταρίας του αυτοκινήτου προστατεύοντας, έτσι, κάθε στιγμή την μπαταρία και το αυτοκίνητό σας.

1. Βάλτε μπροστά τη μηχανή του αυτοκινήτου πριν εισάγετε το φίσι του φορητού ψυγείου στην πρίζα του αυτοκινήτου.

2. Αφού σταθερίστε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας: Το σύστημα ελέγχου της μπαταρίας λεγχεί την τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας και σταματάει αυτόματα το θερμοηλεκτρικό σύστημα του ψυγείου σας μόλις η τάση πέσει κάτω από 11,5 V... και το κόκκινο LED γίνεται κόκκινο (Σχ. E2). Αναλόγως με τον τύπο της μπαταρίας και τη δυνατότητά της να διατηρεί τη φόρτισή της, ο χρόνος κλεισμάτων του θερμοηλεκτρικού φορητού ψυγείου μπορεί να συμβεί σε μερικά λεπτά. Το θερμοηλεκτρικό σύστημα του ψυγείου σας θα αρχίσει να λειτουργεί μόνο όταν βάλετε και πάλι μπροστά τη μηχανή του αυτοκινήτου σας.

3. Σε περίπτωση που η τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας φτάσει το σημείο διακοπής: βγάλτε το φίσι του φορητού ψυγείου από την πρίζα ρεύματος του αυτοκινήτου, βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο και περιμένετε αρκετά λεπτά πριν ξαναβάλετε το φορητό ψυγείο στην πρίζα.

GR

Σε λειτουργία 230 V ~, εάν χρησιμοποιήσετε άλλον από τον μετασχηματιστή CAMPINGAZ® 230 V ~12 V... Euro Transformer, το σύστημα ελέγχου μιταρίδας μπορεί να εμποδίσει το φορητό ψυγείο να λειτουργήσει. Αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου ( $230 V \pm 10\%$ ) ή σε ανεπαρκή τροφοδότηση από τον μετασχηματιστή σας. Επιλέξτε το CAMPINGAZ® 230V ~ / 12 V... Euro Transformer εξοπλισμένο με σύστημα Autoswitch και το φορητό ψυγείο Campingaz® Cooler θα λειτουργήσει σωστά.

## 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες οδηγίες:

Εάν ο θάλαμος δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει προηγουμένως να στεγνώσει. Είναι, επίσης, σημαντικό να υπάρχει καλός εξαερισμός, για να αποφευχθεί η εμφάνιση μούχλας. Συνιστούμε να αφήνετε το καπάκι ανοικτό όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να έχετε σε λειτουργία το Θερμολεκτρικό ψυγείο PowerBox® για αρκετές ημέρες, αλλά είναι απαραίτητο να το αποσυνδέετε τακτικά για να γίνεται απόμνηση και να αδειάζετε το νερό της συμπύκνωσης, εάν είναι απαραίτητο. Εάν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να σκουπίσετε το εσωτερικό του επιμελώς. Είναι επίσης σημαντικό να έχει καλό εξαερισμό, για να αποφευγεται ο σχηματισμός μούχλας.

Σας συστήνουμε να αφήνετε το κάλυμμα ανοικτό όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το θερμολεκτρικό φορητό ψυγείο CAMPINGAZ® συνεχώς για πολλές μέρες, αλλά είναι απαραίτητο να το βάζετε από την πρίζα τακτικά για να ξεπαγώνει και να αδειάζετε από τυχόν συμπύκνωμα νερού.

Κρατώντας ανοικτή την πόρτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσετε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας των τημάτων της συσκευής.

Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.

Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια διασφαλίζοντας ότι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

Δεν είναι κατάλληλο για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

Αν η συσκευή ψύξης παραμένει κενή για μεγάλο διάστημα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε, καθαρίστε και στεγνώστε την, και αφήστε ανοικτή την πόρτα για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχας στο εσωτερικό της συσκευής. Χρησιμοποιήστε μία βούρσα, για να καθαρίσετε τους αεραγωγούς.

## 6. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με το θερμολεκτρικό ψυγείο σας, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

### 6.1. Πρόβλημα καλωδίου

Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

### 6.2. Πρόβλημα σύνδεσης

Το θερμολεκτρικό ψυγείο και το εξωτερικό στροφείο του ανεμιστήρα δεν λειτουργούν (το πράσινο λαμπτάκι δεν ανάβει).

Ελέγχετε τον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Στα περισσότερα οχήματα η μηχανή πρέπει να είναι αναμμένη για να λειτουργήσει ο αναπτήρας του αυτοκινήτου. Εάν η μηχανή είναι αναμμένη και το ψυγείο δεν λειτουργεί, βγάλτε αμέσως το βύσμα από την υποδοχή και κάντε τους ακόλουθους ελέγχους:

- Υποδοχή του αναπτήρα : όταν ο αναπτήρας χρησιμοποιείται συχνά, μπορεί να λερωθεί από κατινό, προκαλώντας έτσι κακή επαφή. Καθαρίστε τον με μία βούρσα που δεν είναι μεταλλική.
- Αν παραπρήσετε ότι το βύσμα του ψυγείου θερμαίνεται περισσότερο από το φυσιολογικό μέσα στον αναπτήρα, καθαρίστε την υποδοχή και βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Σύνδεση 12 V...: Ασφάλεια του βύσματος: το βύσμα του καλωδίου παροχής ρεύματος 12 V... προστατεύεται από μία ασφάλεια 7 A.

Ελέγχετε ότι η ασφάλεια δεν έχει καεί, ξεβιδώνοντας το βύσμα 12 V... του καλωδίου (Σκίτσο F1).

### 6.3. Πρόβλημα ψύξης

Το φορητό σας ψυγείο λειτουργεί σωστά αλλά έχει τεθεί σε λειτουργία ο εξωτερικός ρότορας του ανεμιστήρα. Ανοίξτε το καπάκι για να ελέγχετε τη λειτουργία του εσωτερικού ανεμιστήρα :

- Εάν ο εσωτερικός ανεμιστήρας δεν λειτουργεί, το μοτέρ του ανεμιστήρα είναι πιθανός ελαπτωματικό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
- Εάν ο εσωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί το Σύστημα Peltier είναι ενδεχομένους ελαπτωματικό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

### 6.4. Θόρυβος

Το Θερμολεκτρικό σύστημα χρειάζεται ανεμιστήρα για να εξανεμίσει τον ζεστό αέρα και να δημιουργήσει κυκλοφορία ψυχρού αέρα μέσα στο φορητό ψυγείο. Ο ανεμιστήρας του μοτέρ ακούγεται όταν το φορητό ψυγείο μπαίνει στην πρίζα.

## 7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΣΚΙΤΣΟ G)

Αυτό το σύμβολο ανακύκλωσης σημαίνει ότι η συσκευή αυτή υπόκειται σε ιδιαίτερη αποκομιδή.

Όταν σταματήστε πλέον να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να την αποσύρετε με τον σωστό τρόπο.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί με τα αταξινόμητα δημοτικά σκουπιδιά.

Μην πετάξετε τη συσκευή: η παρουσία κάποιων επικινδυνών υλικών μέσα στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και να έχει ενδεχομένως συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.

Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συσκευή σας, παρακαλείσθε να την μεταφέρετε σε κάποιο από τα ειδικά κέντρα περισυλλογής απορριμάτων που υπάρχουν για αυτόν το σκοπό.

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες.

**MŰSZAKI ADATOK (ΣΚΙΤΣΟ Η)**

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
<b>Κωδικός</b>	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Χωρητικότητα	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Τάση	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
Ένταση	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Ισχύς	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Ψυκτική απόδοση Δέλτα T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Έλεγχος μπαταρίας	•	•	•	•	•
Μόνωση	PU	PU	PU	PU	PU
Σύστημα ψύξης: σύστημα Peltier	•	•	•	•	•
Διαστάσεις (cm) (σκίτσο Η)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

GR

Kullanım Kılavuzunu kaybettiyiniz, lütfen yerel temsilciyle iletişime geçin veya [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) adresini ziyaret edin veya elektronik versiyon için soğutucunuzla birlikte verilen Satış Sonrası Sayfasında ülkeniz için belirtilen adrese bir e-posta gönderin.

## KULLANIM TALİMATLARI

CAMPINGAZ®'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni Campingaz® termoelektrikli soğutucunuzdan memnun kalacağınızı umarız.

### 1. GÜVENLİK

Kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu soğutucu, 8 yaş ve üstü çocuklar veya fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteleri daha düşük olan ya da soğutucuya ilgili deneyim ve bilgişi bulunmayan veya yaşılı kişiler tarafından ancak denetlenmeleri şartıyla veya soğutucuya güvenli bir şekilde kullanma konusunda eğitilmeleri ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocukların soğutucuya oynaması yasaktır. Temizlik ve kullanıcının bakımının denetim dışındaki çocuklar tarafından yapılması yasaktır.

3 ila 8 yaş arası çocuklar soğutma cihazlarını yükleyebilir ve boşaltabilir.

Soğutucunuza asla doğrudan bir 230 V ~ prize 12V... prizden bağlamayın.

Asla deliklere sıvı dökmemeyin veya soğutucunun deliklerini örtmemeyin (Çizim A1-A2).

Termoelektrikli soğutucunuza nemli hava koşullarına, örneğin yağmur ve kara maruz bırakmaktan kaçının.

Güç kaynağına, fan motoruna veya diğer elektrikli parçalarına su kaçması, yanğına, yarananlara ve/veya bileşen hatalarına neden olabilir.

Asla termoelektrikli soğutucuya buz atmayın.

Eriyen buzlar, fan motoruna zarar verebilir ve radyatör kanaatçıklarında donabilir.

Güç kaynağı kullanılmadığında termoelektrikli soğutucunuza pasif olarak soğutmak için Campingaz® Freez'Packs® önerilir.

### 2. UYARI

**UYARI:** bu soğutucu tıbbi nakliye veya servisler için tasarlanmıştır ve tıbbi cihazlar için geçerli olan standartlara göre test edilmemiştir.

**UYARI:** Cihazı yerleştirmeden, güç kablosunun bir yere takılmadığından veya hasar görmemişinden emin olun.

**UYARI:** Taşınabilir uzatma kablolarını veya taşınabilir güç kaynaklarını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

Campingaz® soğutucusu bir termoelektrikli soğutucu olup, bir buzdolabı değildir. Delta T denilen ve "ΔT" simgesi gösterilen sıcaklık farkı, soğutucunun dışındaki sıcaklıkla içindeki sıcaklık arasındaki azalmayı 32 °C olarak gösterir.

Ortam sıcaklığı 20 °C'linin altına düşüğünde, soğutma performansı ürünlerin donmuş halde tutmadan veya boz olurduğunda yetersiz kalır. Dolayısıyla soğutucunun, dondurulmuş gıdaları saklamak için bir derin dondurucu olarak düşünülmemesi gereklidir.

Bu soğutucu, ısı üretir. Dolayısıyla düzgün çalışması için iyi bir havaya dolmasına ihtiyaç duyur.

Asla soğutucunun fanının dışarıdaki ve içerisindeki rotorlarıyla oluşturulan hava sirkülasyonunu engellemeyin.

Bir MPV veya steyşin aracınız (Çizim B) olmadığı sürece, çalışan soğutucuyu arabanızın bagajında bırakmayın. Park edilmiş bir araçta kullanırken camları hafif aralık bırakın.

Termoelektrikli soğutucunu doğrudan güneş ışığında bırakmayın.

Havadaki neme, saklanan gıda tipine ve kullanım süresine bağlı olarak, soğutucunun içinde farklı miktarda su yoğuşabilir.

### 3. BAĞLANTI

#### 3.1. 12 V ... bağlantı

Yalnızca 12 V... güvenlik voltajında sağlanmalıdır.

Soğutucunun 12 V... ile işaretli (Çizim C1) fişinin kablosunu takın.

Ardından, araç fişini aracın araç prizine (Çizim C2) veya diğer 12 V... güç kaynağına takın (Çizim D).

Akü kontrolüyle donatılmıştır modeller için: 4.3 altındaki özel koşullara bakın.

Soğutucu fişinin, fişin üzerindeki işaretre göre araç soketinin sonuna kadar itildiğinden emin olun. Yanlış bir bağlantı (bkz. I diyagramı), soğutucu fişinin erimesmesine neden olabilir.

#### 3.2. 24 V... bağlantı

24 V'luk bir akünüz varsa (kamyonlar, bazı 4WD araçlar), kablonun ucu (Çizim C2) ayrı olarak satılan bir 24V... / 12V... invertörune bağlayın.

#### 3.3. LED (Çizim E)

Yeşil LED'in açık olması (Çizim E1), soğutucunun "soğuk" modunda çalıştığı anımlına gelir.

Kırmızı LED (Çizim E2), aracın akü seviyesi 11,5V...-'nın altına düşüğü için akü kontrolünün soğutucu motorunu kapattığı anımlına gelir (daha fazla ayrıntı için bakın bölüm 4.4).

### 4. KULLANIM

#### 4.1. Ön hazırlık

En iyi sonuçlar için, Campingaz® termoelektrikli soğutucunuza soğuk gıdalı ve zaten soğutulmuş olan içecekleri yerleştirin.

O zaman daha uzun süre soğuk kalırlar.

Önemli: Seyahat halindeyken, kamp yaparken, oteldeyken veya evdeyken sıcaklık performansı iyileştirmek için, çıkışmadan önce ayrı olarak satılan CAMPINGAZ® 230 V ~12 V... Euro Transformatörünü kullanmanız önerilir (Çizim D).

Şebeke voltajındaki dalgalanmalara rağmen, AutoSwitch sistemi sayesinde giriş voltagı sabit kalır (230 V ± 10%). Termoelektrikli soğutucunuz, CAMPINGAZ® tarafından sağlanmamış olan bir transformatörle çalışmayaabilen ve CAMPINGAZ® bandan sorumlu tutulamaz.

#### 4.2. Soğutma

Termoelektrikli soğutma sistemi, bir 12 Vdc güç kaynağına bağlanamaz çalışmaya başlar.

#### 4.3. Akü kontrolü

Akü kontrolü sistemi aracın akü gücünü sürekli izleyerek, akünüzü ve aracınızı her zaman korur.

1. Soğutucuya aracın çakmak girişine takmadan önce aracınızı motorunu çalıştırın.

2. Aracın motoru durduktan sonra: aracınızın motorunu durdurduğunuzda. Sistem, akünüzün voltajını kontrol eder ve akünüzün voltagı 11,5... V'un altına düşüğünde soğutucunuzun termoelektrikli sisteminin otomatik olarak kapatır ve kırmızı LED kırmızı olur (Çizim E2). Akünün tipine ve şarj tutma kapasitesine bağlı olarak, termoelektrikli soğutucunun kapanma süresi birkaç dakika içinde gerçekleşebilir. Soğutucunuzun termoelektrikli sistemi ancak aracınızı yeniden çalıştırdığınızda başlar.

3. Aracınızın akü voltagı kapanma gerilimine ulaştığında: soğutucunun fişini aracınızın dc güç kaynağı girişinden çıkartın, aracı çalıştırın ve soğutucuyu geri takmadan önce birkaç dakika bekleyin.

230 V ~ modunda CAMPINGAZ®'ın 230 V ~12 V... Euro Transformatörü dışındaki bir transformatör kullanıldığınızda, akü kontrol sistemi soğutucunun çalışmasını engellemez. Bu, şebeke voltajı dalgalanmalarından (230 V ± 10%) veya transformatöründen gelen gücün yetersiz olmasından kaynaklanabilir. Autoswitch sistemine takılı CAMPINGAZ® 230 V ~12 V... Euro Transformatör'e geçtiğinizde Campingaz Soğutucunuz düzgün çalışır.

### 5. BAKIM VE ONARIM

Gida kontaminasyonunu önlemek için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:

Soğutucunuzu temizlemeden önce, onu tüm elektrikli güç kaynaklarından ayırdığınızdan emin olun. Soğutma kutusunu temizlerken lütfen sert bir temizlik maddesi veya çözücü kullanmaktan kaçının. Kutuyu temizlemenin en iyi yolu, belki biraz sıvı deterjanla birlikte, nemli bir bezle onu silmektr.

Soğutma kutusu uzun süre kullanılmayacağında, önceden kurululması gereklidir. Küf oluşmasını önlemek için iyi bir havalandırmanın da sağlanması önemlidir.

Cihaz kullanılmadığında kapağını açık bırakmanız önerilir.

CAMPINGAZ® termoelektrikli soğutucuya birkaç gün aralıksız olarak kullanabilirsiniz, ancak buzlarını çözürmek ve gerekliinde yoğun suları boşaltmak için düzenli olarak fisini çekmeniz gereklidir. Kapının uzun süre açık tutulması, cihaz bölmelerinin sıcaklığında önemli bir artışa neden olabilir.

Yiyecek ve erişilebilir drenaj sistemleri ile temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.

Çiğ et ve balıkları, diğer gıdalarla temas etmeyecek veya diğer

gidalara damlamayacak şekilde saklayır

Taze yiyeceklerin dondurulması için uygun değildir.

Soğutma cihazı uzun bir süre boş kalacaksa cihazı kapatın, buzunu çözün, temizleyin ve kurutun ve cihazın içinde kük oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın. Hava deliklerini temizlemek için fırça kullanın.

## **6. SORUN GİDERME KİLAVUZU**

Termoelektrikli soğutucunuzla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, aşağıdakileri dikkate okumanızı öneririz.

#### 6.1. Kablo sorunu

Güç kaynağı kablosu hasar gördüğünde, Satış Sonrası Servisimizden değiştirilmesi gereklidir.

## 6.2. Bağlantı sorunu

Soğutucunuz ve fanın dışarıdaki rotoru çalışmıyor (yeşil LED sönük).

Aracın çakmak girişini kontrol edin: çoğu araçta çakmağın çalışması için kontağın açık olması gerekir. Kontak açıksa, ancak soğutucu devre de çalışmıyorsa, fiş hemen çakmak girişinden çıkartın ve aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:

- Aracın çakmak girişü: aracın çakmağı çok sık kullanılıyorsa, tütünden kirlenebilir ve elektrik temassızlığına neden olabilir. Onu metal içermeyen bir fircayla temizleyin.

- Soğutucunun fişi aracın çakmak girişinde anormal bir şekilde işin鸱orsa, girişî temizleyin veya fişin doğru takıldığından emin olmak için onu kontrol edin.

12 V... bağlantı: Konektör sigortası: 12 V... güç girişi kablonuzun konektörü, 7 A'lik bir sigortayla korunmuştur. Kablonun 12 V... konektörününvidasınısökerek,sigortanınatmadığındaneminolun(Cizim F1).

### 6.3. Soğutma sorunu

Soğutucunuz düzgün çalışmıyor, ancak fanın dışındaki rotor çalışıyor. İçerdeki fanın çalışmasını kontrol etmek için, kapağını açın:

- İçerideki fan çalışmıyorsa, büyük olasılık fan motoru arızalandır; Satış Sonrası Servisle irtibata geçin.
  - İçerdeki fan çalışıysa, büyük olasılık Peltier sistemi arızalandır; Satış Sonrası Servisle irtibata geçin.

#### 6.4. Gürültü

Termoelektrikli sistemin sıcak havayı dağıtmak ve soğutucunun içinde soğuk hava sirkülasyonu oluşturmak için bir fana ihtiyacı vardır. Soğutucu bir güç kaynağına takıldığında, fan motoru duyulabilir.

#### 7. GERİ DÖNÜŞÜM (ÇİZİM G)

Bu geri dönüşüm simgesi, bu aygıtın ayrı toplamaya tabi olduğu anlamına gelir.

Kullanım ömrünün sonunda aygıtın düzgün bir biçimde bertaraf edilmesi gereklidir.

Aygıtın ayrıstırılmamış ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemesi gereklidir.

Çöpe atmayın, yakmayın: elektrikli ve elektronik ekipmanda bazı tehlikeli maddelerin varlığı, çevreye zarar verebilir ve insan sağlığı üzerinde potansiyel etkileri vardır.

Aygıtınızı atmak istiyorsanız, lütfen onu bu amaçla tasarlanmış olan bir atık geri dönüştürme merkezine götürün.

Daha fazla bilgi için yerel makamlarınıza başvurun.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER (Çizim H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
<b>Referans</b>	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Kapasite	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Voltaj	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...
Akim	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Güç	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Soğutma performansı Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Akü kontrolü	•	•	•	•	•
Yalıtım	PU	PU	PU	PU	PU
Dondurma sistemi: Peltier sistemi	•	•	•	•	•
Boyutlar (cm) (Çizim H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

Если вы потеряли руководство пользователя, свяжитесь с местным представителем компании либо посетите сайт [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com), либо отправьте электронное письмо на адрес, указанный для вашей страны в электронной версии листа послепродажного обслуживания, прилагаемого к куллеру.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор CAMPINGAZ®. Надеемся, что вы будете полностью удовлетворены работой термоэлектрического кулера Campingaz®.

### 1. АСФАЛЕИА

Перед использованием внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Куллером могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или отсутствием опыта и умений работы с куллерами, в случае если такие лица находятся под контролем или обучены правилам безопасного использования кулера и понимают сопутствующие опасности. Куллер — не игрушка для детей. Детям не следует проводить его очистку и техническое обслуживание без присмотра.

Дети от 3 до 8 лет могут заполнять и освобождать холодильные устройства.

Никогда не присоединять куллер к сети переменного тока 230 V ~ через сеть 12 V... .

Никогда не наливайте жидкость в вентиляционные отверстия и не закрывайте эти отверстия (схема A1-A2).

Защищать термоэлектрический куллер от воздействия дождя и снега.

Попадание воды в блок питания, мотор вентилятора и другие электрические части изделия может вызвать пожар, травму или отказ элемента.

Не добавлять лед в этот термоэлектрический куллер.

Образовавшаяся при таянии вода может повредить мотор вентилятора и образовать ледяную корку на радиаторе.

Для ускоренного охлаждения термоэлектрического кулера при отсутствии электроэнергии рекомендуется применять аккумуляторы холода Freez'Packs® производства фирмы Campingaz®.

### 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** НАСТОЯЩИЙ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА И МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ И НЕ БЫЛ ПРОТЕСТИРОВАН НА СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ.

**ВНИМАНИЕ!** ПРИ СТАВКЕ НА ПРИБОР УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НУЖНЫЙ ПИТАНИЯ НЕ ЗАЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ЧТО-НИБУДЬ И НЕ ПОВРЕЖДЕН.

**ВНИМАНИЕ!** НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ПЕРЕНОСНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ И ПЕРЕНОСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ЗА ПРИБОРОМ.

Термоэлектрическим куллером, а не холодильником. Разность температур, называемая дельтой T (обозначается  $\Delta T$ ), представляет собой снижение температур снаружи и внутри кулера при температуре 32 °C.

При температуре воздуха ниже 20 °C, эффективность охлаждения исключает хранение замороженных продуктов или образование льда. Следовательно, куллер не может использоваться в качестве холодильной камеры для хранения замороженной пищи.

Во время работы этот куллер генерирует тепло. Он требует хорошей циркуляции воздуха для нормального функционирования.

Не препятствовать циркуляции воздуха, создаваемой вентиляторами внутри и снаружи кулера.

Избегать использования кулера в багажном отделении, если у вас не пикап или минивэн (чертеж В). При использовании кулера в припаркованном автомобиле оставлять окна приоткрытыми.

Избегать попадания прямых солнечных лучей на куллер.

В зависимости от влажности воздуха, вида продуктов и времени использования система может произвести более или менее значительное количество конденсата воды внутри кулера.

### 3. СОЕДИНЕНИЕ

#### 3.1. Розетка 12 V...

Необходимо подавать напряжение 12 V... при использовании кулера.

Включите кабель в розетку на кулере с пометкой 12 V... (чертеж С1).

Затем включите вилку прикуривателя (чертеж С2) в розетку прикуривателя или другой источник питания (чертеж D).

Для моделей, оснащенных системой контроля аккумулятора, см. особые условия в п. 4.3.

Убедитесь, что штекельная вилка холодильника плотно вставлена в автомобильную розетку в соответствии с отметкой на штекельной вилке. Невероятное подключение (см. Схему I) может привести к расплавлению штекельной вилки холодильника.

#### 3.2. Розетка 24 V...

Если у вас аккумулятор на 24 V... (грузовики, некоторые джипы), подсоедините конец кабеля (чертеж С2) к трансформатору 24 V... /12 V..., продающемуся отдельно.

#### 3.3. Световой индикатор (чертеж Е)

Зажженная зеленая лампочка-индикатор (чертеж Е1) означает, что кулер работает в режиме "холод".

Мерцание красной лампочки-индикатора (чертеж Е2) показывает, что система контроля аккумулятора отключает работу мотора кулера, так как напряжение аккумулятора автомобиля ниже 11,5 V... (более детально в § 4.4).

### 4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

#### 4.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Для достижения оптимальных результатов в термоэлектрический куллер Campingaz® следует помещать уже охлажденные продукты питания и напитки.

Они дольше останутся охлажденными.

Важно: Для оптимизации термической эффективности в путешествии, в кампинге, в гостинице или дома, мы настоятельно советуем вам использовать Евротрансформатор CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V..., который продается отдельно (чертеж D).

Благодаря системе "AutoSwitch", напряжение остается стабильным, несмотря на перепады давления в сети (230 V ± 10 %). При использовании другого трансформатора, чём CAMPINGAZ®, ваш может быть поврежден или не работать. В этом случае CAMPINGAZ® не несет ответственности.

#### 4.2. Охлаждение

Термоэлектрическая система охлаждения начинает работу при подключении к источнику питания 12 V.

#### 4.3. Контроль аккумулятора

Система контроля аккумулятора постоянно проверяет уровень зарядки аккумулятора автомобиля и предохраняет ваш аккумулятор и ваш автомобиль.

1. Перед включением кулера в розетку прикуривателя включите двигатель автомобиля.

2. После остановки мотора : вы выключили мотор. Система контролирует напряжение аккумулятора и автоматически отключает кулер при падении напряжения до 11,5 V... , при этом включается красная лампочка-индикатор (чертеж Е2). В зависимости от типа аккумулятора и его способности удерживать заряд, время отключения термоэлектрического кулера может составлять несколько минут. Термоэлектрическая система вашего кулера начнет работу при запуске двигателя мотора.

3. В случае если напряжение аккумулятора достигло уровня отключения : отключите кулер от источника питания автомобиля, включите двигатель автомобиля и подождите несколько минут, прежде чем снова подключать кулер.

В режиме 230 V ~ использование другого трансформатора, чём евротрансформатор CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V..., может привести к тому, что система контроля аккумулятора заблокирует работу кулера. Это связано с перепадами напряжения в сети (230 V ± 10 %) и с неадекватной мощностью трансформатора. Воспользуйтесь евротрансформатором CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V..., оснащенным системой

AutoSwitch, и кулер возобновит нормальную работу.

## 5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание порчи пищевых продуктов необходимо соблюдать следующие инструкции:

Прежде, чем приступить к мытью вашего кулера, отключить его от сети переменного тока. При мытье контейнера не используйте сильные очищающие средства или растворитель. Лучше всего протереть его влажной тканью, возможно также использовать жидкость для мытья посуды.

Если контейнер не будет использоваться в течение длительного срока, его следует высушить заранее. Кроме того, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию во избежание образования плесени.

При хранении прибора рекомендуется оставлять крышку открытой. Термоэлектрическим кулером CAMPINGAZ® можно пользоваться постоянно, но протяжении нескольких дней, однако необходимо регулярно отключать его от источника питания для размораживания и слива конденсированной воды (при необходимости).

Не рекомендуется держать дверцу открытой в течение длительного времени, так как это может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.

Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами и доступными дренажными системами.

Храните сырое мясо и рыбу так, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на другие продукты.

Устройство не подходит для замораживания свежих продуктов. Если холодильный прибор будет оставаться пустым в течение длительного срока, отключите его от сети переменного тока, разморозьте, вымойте и высушите, а также оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора. Используйте щетку для очистки вентиляционных отверстий.

## 6. ПРОБЛЕМА КАБЕЛЯ

При возникновении проблем с вашим кулером, прочитайте следующее.

### 6.1. Проблема кабеля

В случае повреждения электрический кабель необходимо заменить, обратившись в сервисный центр.

## 6.2. Проблема соединения

Ваш кулер и наружный вентилятор не работают (зеленая лампочка-индикатор погасла).

Проверьте прикуриватель автомобиля. В большинстве автомобилей зажигание должно быть включено, чтобы прикуриватель работал. Если зажигание включено, но кулер не работает, немедленно вытащить вилку из розетки и проверить следующее:

- При частом использовании розетка прикуривателя может быть забита табаком, что создает плохой контакт. Прочистить неметаллической щеткой.
  - Если штекер кулера сильно нагревается в прикуривателе, прочистите розетку и проверить, правильно ли собран штекер.
- Розетка 12 V...: Предохранитель штекера: штекер вашего кабеля источника питания 12 V... защищен предохранителем 7 A. Проверьте, что предохранитель не расплавлен, развинтив 12 V... штекер на кабеле (чертеж F1).

## 6.3. ПРОБЛЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Кулер функционирует неправильно, но внешний вентилятор работает. Откройте крышку и проверить работу внутреннего вентилятора:

- Если вентилятор не работает, возможна поломка его мотора. Свяжитесь с гарантийной мастерской.
- Если вентилятор работает, может быть неисправен модуль Peltier. Свяжитесь с гарантийной мастерской.

## 6.4. Шум

Во время работы термоэлектрической системы вентилятор разгоняет горячий воздух и создает циркуляцию холодного воздуха внутри кулера. При подключении кулера к источнику питания можно слышать работу мотора вентилятора.

## 7. ПЕРЕРАБОТКА (ЧЕРТЕЖ G)

Этот символ означает, что данная продукция подлежит сортировке отходов. По окончании срока годности аппарат должен быть отправлен на соответствующий пункт сбора.

Он не должен быть выброшен с неотсортированными отходами. Не выбрасывайте на природе, не сжигать: наличие некоторых опасных веществ в электрооборудовании и в электронном оборудовании может нанести вред окружающей среде и иметь негативное воздействие на здоровье людей.

Если вы хотите избавиться от тщущего аппарата, отправьте его в специализированный центр сортировки отходов. Получите информацию у местных властей.

RU

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЧЕРТЕЖ H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
артикул	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Объем	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Напряжение	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
Сила тока	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Входная мощность	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Охлаждение Дельта T*	20 °C (+/- 1 °C)	20 °C (+/- 1 °C)	20 °C (+/- 1 °C)	18 °C (+/- 1 °C)	18.5 °C (+/- 1.5 °C)
Контроль аккумулятора	•	•	•	•	•
Изоляция	PU	PU	PU	PU	PU
Система охлаждения Peltier	•	•	•	•	•
Размеры(см) (чертеж H)	A B C D E F	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	46.7 27.5 29 34.8 55.9 40.4

Ako ste izgubili Upute za uporabu, obratite se lokalnom predstavniku ili posjetite [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) ili pošaljite e-poruku na adresu navedenu za vašu zemlju u Prodajnom listu koji se isporučuje uz rashladni uređaj za dobivanje elektronske verzije.

## BROŠURA S UPUTAMA

Hvala vam što ste odabrali CAMPINGAZ®. Nadamo se da ćete biti potpuno zadovoljni svojim novim Campingaz® termoelektričnim hladnjakom.

### 1. UPOZORENJE

Pozorno pročitajte ovaj priručnik s uputama prije upotrebe.

Ovaj hladnjak mogu koristiti dječaci stara 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatom iskustva i znanja vezanog uz upotrebu hladnjaka, samo ako im se pruži nadzor i upute o upotrebni hladnjaka na siguran način i ako razumiju uključene rizike. Djeca se ne trebaju igратi hladnjakom. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje bez nadzora.

Dječaci u dobi od 3 do 8 godina mogu puniti i prazniti uređaje za rashladivanje.

Nikada ne priključujte hladnjak izravno na električnu mrežu napona 230 V ~ pomoću nastavka za napajanje naponom 12 V... Nemojte točiti tekućinu u otvore za zrak hladnjaka ili ometati protok zraka njihovim prekrivanjem (slika A1-A2).

Izbjegavajte izlaganje vašeg termo – električnog hladnjaka u vjetrima vlažnog vremena, tj. kiši ili snijegu.

Ulagak vode u napajanje, motor ventilatora ili druge električne dijelove može dovesti do požara, uzrokujući tjelesne ozljede i/ili neispravnost komponente.

ili kvarove dijelova hladnjaka.

Nemojte dodavati led u termo – električni hladnjak. Led koji se topi može oštetiti motor ventilatora i smrznuti rebra radijatora.

Pakiranja Campingaz® Freez'Packs® se preporučuju radi ubrzavanja hlađenja Vašeg termoelektričnog hladnjaka kao pasivni način hlađenja kada napajanje električnom strujom nije dostupno.

### 2. UPOZORENJE

**UPOZORENJE:** ovaj hladnjak nije dizajniran za medicinske prijenose ili usluge i nije testiran u pogledu primjenjivih standarda za medicinske uređaje.

**UPOZORENJE:** Kada postavljate uređaj na određeno mjesto, pazite da se kabel napajanja ne priklješti ili ošteći.

**UPOZORENJE:** Nemojte postavljati prijenosne razvodne kable ili prijenosne izvore napajanja iza uređaja.

Hladnjak je termo – električni hladnjak, a ne zamrzivač. Razlika u temperaturi, koja se naziva Delta T i označava simbolom "ΔT", predstavlja smanjenje temperature u unutrašnjosti hladnjaka u odnosu na vanjsku temperaturu na 32 °C.

Za temperature okoline niže od 20 °C snaga hlađenja ne omogućava pohranjivati smrznute proizvode niti proizvoditi led. Stoga, hladnjak se ne smije smatrati zamrzivačem za čuvanje smrznute hrane.

Hladnjak proizvodi topolinu. Zato mu je potrebno dobro kruženje zraka da bi odgovarajuće radio.

Nikada ne sprječavajte kruženje zraka proizvedeno ventilatorima unutar i izvan hladnjaka.

Ne koristite hladnjak u prtljažniku automobila ako nemate MPV ili karavan (slika B). Kad hladnjak upotrebljavate u parkiranom automobilu, ostavite prozor malo otvoren.

Izbjegavajte neposredno izlaganje hladnjaka sunčevom svjetlu.

U ovisnosti o vlažnosti zraka, vrsti pohranjivanih namirnica i vremenu uporabe može unutar hladnjaka doći do kondenzacije vode.

### 3. PRIKLJUČCI

#### 3.1. Priključak 12 V...

Može se napajati samo pri sigurnosnom naponu od 12 V... .

Priključite kabel u utičnicu hladnjaka označenu oznakom 12 V... (Crtež C1).

Zatim utikač automobila (crtež C2) priključite na utičnicu automobila u vozilu ili drugi izvor napajanja od 12 V (crtež D).

Za modelle opremljene kontrolom baterije : pogledajte posebne uvjete u odjeljku 4.3.

Uvjerite se da je utikač hladnjaka do kraja gurnut u utičnicu u automobilu, do oznake na utikaču. Nepravilno povezivanje (pogledajte dijagram I) može dovesti do topljenja utikača hladnjaka.

#### 3.2. Priključak 24 V...

Ako imate na raspolaganju bateriju 24 V... (kamioni, neka od vozila 4x4), priključite kraj kabela (slika C2) u konvertor 24 V... /12 V... koji, međutim, nije sastavni dio pakiranja hladnjaka.

#### 3.3. LED dioda (slika E)

Kad svijetli zelena LED dioda (slika E1), to znači da hladnjak radi u modu „hlađenja“.

Kad trepće crvena LED (slika E2), znači da je nadzor stanja baterije isključio motor hladnjaka, zato jer je napon automobilske baterije pao ispod vrijednosti od 11,5 V... (više pojedinstini je u odjeku 4.4).

### 4. RAD

#### 4.1. Pred-kondicioniranje

Za optimalne rezultante, stavite hladnu hrancu i pića koja su već rashladena u Vaš Campingaz® termoelektrični hladnjak.

Ostat će dulje hlađiti.

Važno: Kako biste u najvećoj mjeri iskoristili svojstva hlađenja na putovanjima, u kampovima, hotelima ili kod kuće prije odlaska, veoma vam preporučujemo korištenje transformatora Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ® koji nije sastavni dio pakiranja (slika D).

Zahvaljujući sustavu „AutoSwitch“, napon će ostati stabilan i pri promjenama napona u električnoj mreži (230 V ± 10 %). S drugim transformatorom nego što je transformator CAMPINGAZ® ne mora termoelektrični hladnjak funkcionirati, za što CAMPINGAZ® nije odgovoran.

#### 4.2. Hlađenje

Termoelektrični sustav hlađenja počinje raditi čim se priključi na izvor napajanja istosmjernom strujom naponu 12 V.

#### 4.3. Nadzor stanja baterije

Sustav za nadzor stanja baterije neprekidno prati stanje energije automobilske baterije i na taj način štiti bateriju i automobil.

1. Pokrenite motor Vašeg automobila prije priključivanja hladnjaka u utičnicu u automobilu.

2. Nakon zaustavljanja motora: Kad zaustavite motor vašeg automobila, sustav za nadzor stanja baterije provjerava napon baterije. Kad napon baterije padne ispod 11,5 V..., Crvena LED lampica počinje svijetljiti crveno (Crtež E2). Ovisno o vrsti baterije i njenoj sposobnosti održavanja punjenja, vrijeme isključivanja termoelektričnog hladnjaka može nastupiti za nekoliko minuta. Termoelektrični sustav hladnjaka će se ponovno uključiti nakon što pokrenete motor vozila.

3. U slučaju da napon akumulatora Vašeg vozila padne na razinu na kojoj nije više moguće puniti bateriju, isključite priključak hladnjaka iz električne utičnice za napajanje istosmjernom strujom u voziku, pokrenite motor vozila i pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog priključivanja hladnjaka u utičnicu.

U načinu rada na 230 V ~, ako koristite neki drugi transformator, a ne CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer, sustav kontrole baterije može sprječiti rad hladnjaka. To je izazvano promjenama napona u električnoj mreži (230 V ± 10 %) ili suviše niskim kapacitetom vašeg transformatora. Priključite CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer opremljen sustavom za automatsko isključivanje i Vaš Campingaz hladnjak će pravilno raditi.

### 5. ODRŽAVANJE I NJEGA

Trebate pratiti sljedeće upute kako biste izbjegli kontaminaciju hrane: Prije nego što počnete čistiti hladnjak, isključite sve izvore napajanja električnom energijom. Za čišćenje hladnjaka nikada ne koristite grubu sredstva za čišćenje ili otapala. Najbolji način čišćenja je vlažnom krpom uz eventualnu uporabu nekoliko kapljica sredstva za pranje posudja.

Ako se rashladna kutija neće koristiti tijekom duljeg vremenskog razdoblja, prije toga ju treba osušiti. Također je važno osigurati dobro provjetravanje, kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni.

Preporučuje se ostavljanje poklopca otvorenim kada uređaj nije u upotrebi.

CAMPINGAZ® termoelektrični hladnjak možete koristiti kontinuirano

danima, ali je neophodno redovito ga isključivati iz napajanja radi odmrzavanja i pražnjenja kondenzirane vode, po potrebi.

Davanje vruća uljevarenim tijekom dugih vremenskih razdoba može dovesti do značajnog porasta temperature u odjeljcima uređaja.

Redovito cistite površine koje mogu doći u kontakt s hrana, kao i sustave za odvođenje tekućine kojima možete pristupiti.

Pohranite svježe meso i ribu tako da ne dolaze u kontakt s drugom hranom i da tekućina iz njih ne kaplje na drugu hranu.

Nije pogodno za zamrzavanje svježe hrane.

Ako će rashladni uređaj ostati prazan dulje vrijeme,

isključite ga, odmrznite, očistite i osušite i ostavite vrata otvorena

kako biste spriječili pojavu pljesni unutar uređaja za čišćenje zračnih ventila.

## **6. SMJERNICE ZA POPRAVAK KVAROVA**

Aku imate podeskuca s va-  
savietujiemo vam da pažliivo

#### **6.1. Poteškoče s kabelom**

Ako se kabel napaja na osteti, mora ga zamijeniti servis.

#### **6.2. Poteškoće u svezi s priključivanjem**

Provjerite automobilsku utičnicu upaljača cigareta. Da bi ta utičnica radila, u većini vozila mora biti uključeno paljenje motora. Ako je paljenje uključeno, a hladnjak ne radi; odmah izvucite utikač.

- Utičnica upaljača cigareta: kad se ona često upotrebljava, može biti zapravljena duhanom, što uzrokuje loš električni kontakt. Očistiti ne-metalačnom četkom.
  - Ako se utikač hladnjaka pretjerano grije u utičnici upaljača cigareta, provjerite utičnicu i uvjerite se da je utikač pravilno sastavljen.

Priklučak 12 V... :Osigurač spojnjog konektora: Nastavak kabela za napajanje 12 V... je zaštićen osiguračem 7 A. Proverite da nije osigurač rastopljen tako što ćete odvrnuti nastavak 12 V... od kabela (slika F1).

### 6.3. Poteškoče s hladieniem

Vaš hladnjak ne radi pravilno, ali se vanjski rotor ventilatora okreće. Otvorite poklopac da provjerite radi li unutarnji ventilator:

- Ako unutarnji ventilator ne radi, vjerojatno je u kvaru motor ventilatora, pa stupite u vezu sa servisnom službom nakon prodaje.
  - Ako unutarnji ventilator radi, vjerojatno je u kvaru sustav "Peltier", pa stupite u vezu sa servisnom službom nakon prodaje

64 Buka

Termoelektričnom sustavu je potreban ventilator za odvođenje toplog zraka i stvaranje cirkulacije hladnog zraka unutar hladnjaka. Motor hladnjaka se može šutiti kada se hladnjak priključi na izvor napajanja.

## 7 RECIKI AGLUA (SI LIKA G)

Ovaj simbol recikliranja znači da je uređaj predmet specijalnog sabira. Nakon isteka životnog vijeka uređaj mora biti likvidiran na prikladan

**Uradici se ne smiju odložiti u pozavremenji komunalni istraž**

Uredaj se ne smije odlažati u heražvistički komunalni otpad.  
Ne odlažite uredaj nikamo u prirodu niti ga spaljujte: prisutnost opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima može štetiti zdravlju i okolišu, a eventualno i povoziti u požarne i eksplozivne ogrešnje.

Želite li se riješiti svoga uredjaja, dopremite ga u centar za prerađivanje i recikliranje.

otpada koji je osnovan specijalno u ovu svrhu.

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SLIKA H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Referencijski broj	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Kapacitet	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Napon	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...	12 V... ...
Potrebna struja	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Ulazna snaga	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Kapacitet hlađenja Delta T*	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	20 °C (+/-1 °C)	18 °C (+/-1 °C)	18.5 °C (+/-1.5 °C)
Nadzor baterije	•	•	•	•	•
Izolacija	PU	PU	PU	PU	PU
Sustav hlađenja: Peltier sustav	•	•	•	•	•
Dimenzije (cm) (slika H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

În cazul în care ați pierdut manualul utilizatorului, vă rugăm să contactați agentul local sau vizitați [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com), sau trimiteți un e-mail la adresa indicată pentru țara dumneavoastră pe Fișa post-vânzare furnizată împreună cu răcitorul pentru varianta electronică

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Vă mulțumim că ați ales CAMPINGAZ®. Sperăm că sunteți complet mulțumiți cu noua dvs lădă frigorifică termoelectrică Campingaz®.

### 1. ATENȚIE

Citii acest manual de instrucțiuni cu atenție înainte de folosire.

Această răcitor poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cei care au lipsă de experiență sau cunoștințe în legătură cu răcitorul de acest gen, doar dacă sunt supraveheata și instruiri în utilizarea răcitorului în siguranță și întreleg risurile implicate. Nu se recomandă să fie folosit în joacă de către copii. Curățarea și întreținerea acestuia nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

Copiii cu vârstă cuprinsă între 3 și 8 ani pot umple și goli aparatelor frigorifice.

Nu încercați niciodată să conectați lada frigorifică direct la priza de 230V - cu ajutorul fișei de 12 V...;

Nu turnați niciodată lichide în ventilatoare sau în găurile de aerisire și nici nu le acoperiți (figura A1-A2).

Evități expunerea lăzii dvs izoterme la condiții meteorologice nefavorabile: ex. ploaie sau zăpadă.

Accesul apei la sursa de alimentare, la motorul cu ventilator, sau orice alt component electric poate rezulta în incendiu și poate cauza vătămări personale și/sau defectarea componentului.

Nu adăugați niciodată gheată în lada dvs electrică. Gheata se topesc și îngheată pe lamelele radiatorului și poate deteriora motorul ventilatorului.

Se recomandă Campingaz® Freez'Packs® pentru a acela răcirea pasivă a lăzii frigorifice termoelectrică când nu există o sursă de electricitate.

### 2. ATENȚIE

**AVERTIZARE:** acest răcitor nu este conceput pentru transporturi sau servicii medicale și nu a fost testat în conformitate cu normele aplicabile dispozitivelor medicale.

**AVERTIZARE:** La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.

**AVERTIZARE:** Nu poziționați benzi portabile sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Lada izotermă este o lădă izotermă electrică, nu este un frigider. Diferență în temperatură, numită Delta T și marcată de simbolul "ΔT", reprezintă reducerea temperaturii dintre exteriorul și interiorul răcitorului la 32 °C.

Dacă temperatura mediului înconjurător este mai mică de 20 °C, puterea de răcire nu va menține produsele congelate și nici va produce gheata. Ca și consecință răcitorul nu poate fi considerat a fi congelator și potrivit pentru conservarea alimentelor înghețate. Această lădă electrică generează căldură. De aceea are nevoie de o bună aerisire pentru a funcționa la parametrii optimi.

Niciodată nu împiedicați circulația aerului produs de elicea exterioară și interioară a ventilatorului aparatului.

Nu așezați lada frigorifică pornită în spațiul pentru bagaje a automobilului d-voastră, dacă nu sunteți posesorul automobilului cu un singur spațiu, sau automobilului combi (figura B). Când o folosiți într-o mașină parcată, lăsați geamurile ușor deschise.

Evități expunerea lăzii dvs electrice la soare. În funcție de umiditatea aerului, tipul alimentelor depozitate și durata de utilizare se poate produce condensul apei în interiorul lăzii frigorifice.

### 3. CONECTAREA

#### 3.1. Racordare 12 V...

Se va alimenta numai cu tensiunea sigură de 12 V... .

Conectați cablul la priza răcitorului marcat 12 V... (Desen C1).

Apoi racordați priza de brichetă (Desen C2) la priza auto a vehiculului sau la o altă sursă de alimentare de 12 V... (Desen D).

Pentru modelele echipate cu baterii vedeti condițiile specifice la 4.3. Asigurați-vă că priza răcitorului este împinsă în totalitate în priza automobilului. În conformitate cu marcajul de pe priză. Conectarea necorespunzătoare (a se vedea schema I) poate provoca topirea prizei răcitorului.

#### 3.2. Racordare 24 V...

Dacă aveți la dispoziție o sursă de 24 V (camioane, unele automobile 4x4), conectați capătul cablului (ilustrație C2) în transvertor 24 V... /12 V..., care nu este parte componentă a lăzii frigorifice.

#### 3.3. LED (figura E)

LED-ul verde (ilustrație E1) indică faptul că lada frigorifică funcționează la regimul „recă”.

Aprinderea intermitentă a ledului roșu (figura E2) intermitent indică faptul că sistemul de control al bateriei a întrerupt alimentarea lăzii electrice din cauza voltajului scăzut al bateriei mașinii (sub 11,5V...) (mai multe amănunte în paragraful 4.4).

### 4. FUNCȚIONAREA

#### 4.1. Pregătirea

Pentru rezultate optime, puneti alimente și băuturi care au fost răcite deja în lada dvs frigorifică termoelectrică Campingaz®.

Astfel se vor menține reci mai mult timp.

Avertizare importantă: În cadrul îmbunătățirii randamentului termic pe drumuri, la camping, hoteluri sau acasă înaintea plecării vă recomandăm să folosiți transformatorul Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ®, care se vinde separat (figura D).

Mulțumit sistemu lui „AutoSwitch™” tensiunea ramâne stabilă și în cazul în care tensiunea în rețea electrică oscilează (230 V ± 10 %). Cu alte transformatoare decât cele CAMPINGAZ® e posibil ca lada frigorifică termoelectrică să nu funcționeze, în acest caz CAMPINGAZ® nu este răspunzător de această situație.

#### 4.2. Răcire

Sistemul termoelectric de răcire se activează imediat ce este conectat la o sursă de curent de 12 VDC.

#### 4.3. Controlul Bateriei

Sistemul de controlului al bateriei verifică neanteriorul încărcarea bateriei, protejând astfel atât bateria cât și automobilul dumneavoastră.

1. Porniți motorul înainte de a conecta răcitorul la încărcătorul de mașină.
2. După oprire motorului: momentul opririi motorului. Sistemul controlează tensiunea la baterie și în mod automat întrerupe sistemul termoelectric de la lada frigorifică, în momentul când tensiunea bateriei scade sub 11,5 V..., și ledul roșu se va aprinde (Desen E2). În funcție de tipul și capacitatea bateriei de a menține energie, lada frigorifică termoelectrică se poate încărca și opri în câteva minute. Sistemul termoelectric al răcitorului se activează doar când reporniți mașina. Sistemul termoelectric al lăzii frigorifice se reconecteză din nou abia după ce porniți automobilul d-voastră.

3. În cazul în care tensiunea vehiculului dvs ajunge la tensiunea de oprire: decuplați răcitorul de la sursa de curent a vehiculului, porniți vehiculul și așteptați câteva minute înainte de a conecta răcitorul din nou.

În modul 230 V ~, dacă folosiți un alt transformator în afara de CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer, sistemul de control al bateriei poate preveni funcționarea răcitorului. Aceasta poate să intervină datorită oscilațiilor tensiunii în rețeaua electrică (230 V ± 10 %) sau datorită randamentului mic al transformatorului d-voastră. Înlocuiți cu CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer prevăzut cu sistem Autoswitch și răcitorul dvs Campingaz va funcționa corect.

#### 5. INGRIGIRE ȘI CURĂȚARE

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

Înainte de a începe curățarea lăzii frigorifice, deconectați toate alimentările electrice. Pentru curățarea lăzii frigorifice nu folosiți niciodată mijloace de curățare agresive sau dizolvanți. Pentru



Ако сте изгубили ръководството на притежателя, моля, съвржете се с местния търговски представител, посетете [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) или изпратете имейл на адреса, посочен за вашата страна в продажбения информационен лист, предоставен заедно с охладителя в електронен формат.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че избрахте CAMPINGAZ®! Надяваме се, че ще останат много доволни от Вашата нова електрическа хладилна кутия Campingaz®.

### 1. БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на знания и/или опит с работа с охлажданта техника само ако са под надзор или са инструктирани относно безопасната работа с уреда и разбират свързаните с него рискове. Не трябва да се позволява на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извърши от деца без надзор.

Деца на възраст от 3 до 8 години имат право да зареждат и разтоварват хладилни уреди.

Хладилната кутия не трябва да се свързва директно към мрежа с напрежение 230 V посредством гнездото за 12V... .

Не напривайте течности във вентилационните отвори и не покривайте отворите (Фиг. A1-A2).

Пазете хладилната кутия от влага, например дъжд и сняг.

Проникване на вода в захранването, мотора на вентилатора или други електрически части на уреда може да доведе до пожар и да причини телесна повреда и/или повреждане на части на уреда.

Не слагайте лед в електрическата хладилна кутия.

Топящия се лед може да повреди мотора на вентилатора и да образува ледена кора върху ребрата на радиатора.

Препоръчва се използването на охладителните пакети Freez'Packs® на Campingaz® за ускоряване на охлаждането на уреда или за пасивно охлаждане, в случай че няма електрическо захранване.

### 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** тази хладилна чанта не е предназначена за медицинско транспортиране или услуги и не е тествана спрямо приложимите норми за медицински изделия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При разполагане на уреда се уверете, че захранващият кабел няма да се оплете или повреди.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не поставяйте преносими разклонители или преносими източници на захранване зад уреда.

Електрическата хладилна кутия Campingaz® е хладилна кутия, а не хладилник. Температурната разлика, наречена Delta T и обозначена със символа "ΔT", представлява разликата в температурата отвън и вътре в уреда при температура на околната среда 32 °C.

При температура на въздуха под 20 °C охлаждането не е достатъчно, за да се съхраняват в уреда замразени продукти или да се образува лед. Следователно уредът не може да се ползва като фризер и не е подходящ за съхранение на замразени хранителни продукти.

Уредът генерира топлина и затова се нуждае от добра циркуляция на въздуха, за да функционира нормално.

Не възпрепятствайте циркуляцията на въздух, която се създава от външните и вътрешните перки на вентилатора.

Не поставяйте работещия уред в багажника на автомобил, освен в пикап или миниван (фиг. В). При използване на хладилната кутия в паркиран автомобил, оставете прозорците леко отворени.

Не излагайте хладилната кутия на въздействието на пряка слънчева светлина.

В зависимост от влажността на въздуха, вида на съхраняваната храна и продължителността на употреба във вътрешността на уреда може да се кондензира известно количество влага.

### 3. СВЪРЗВАНЕ

#### 3.1. Свързване към захранване с напрежение 12 V ...

Той трябва да се доставя само при безопасно напрежение от 12 V... .

Включете накрайника на кабела в гнездото на уреда, означенено 12 V... (Фиг. С1).

След това включете пробката за колата (схема С2) в контакта на автомобила или друг тип електрозахранване от 12 V (схема D).

За моделите, оборудвани със система за контрол на акумулатора: вижте съответните условия в раздел 4.3.

Уверете се, че щепселът на хладилната чанта е вкаран докрай в контакта на автомобила според маркировката на щепселя. Неправилното свързване (вижте диаграма I) може да доведе до разтопяване на щепселя на хладилната чанта.

#### 3.2. Свързване към захранване с напрежение 24 V... .

Ако имате акумулатор със захранване с напрежение 24 V ... (товарни автомобили, някои джипове), включете накрайника на кабела (Фиг. С2) към инвертор 24V... / 12V... (продава се отделно).

#### 3.3. Светлинен индикатор LED (Фиг. Е)

Зелената LED светлина (Фиг. Е1) означава, че уредът работи в режим "студено".

Червената LED светлина (Фиг. Е2) означава, че системата за контрол на акумулатора е изключила мотора на хладилната кутия, защото напрежението на акумулатора на автомобила е паднало под 11.5V... (повече информация има в раздел 4.4).

### 4. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УРЕДА

#### 4.1. Предварителна подготовка

За оптимални резултати поставяйте в хладилната кутия Campingaz® студени храни и напитки и такива, които вече са били изстудени.

Така те ще останат студени по-дълго.

Важно: С цел оптимизиране на термичната ефективност, при пътуване, къмпингуване, в хотели или външи, горещо Ви препоръчваме да използвате трансформатора CAMPINGAZ® 230 V/12 V... (продава се отделно) (Фиг. D).

Благодарение на системата за автоматично изключване AutoSwitch, захранващото напрежение остава стабилно, независимо от колебанията на напрежението в електрическата мрежа (230 V ± 10%). При използване на трансформатор, който не е на CAMPINGAZ®, има риск Вашата хладилна кутия да не функционира, в който случай CAMPINGAZ® не носи отговорност.

#### 4.2. Охлаждане

Термоелектрическата охлаждаща система започва да работи веднага след включването на уреда към източник на захранване с напрежение 12 V DC.

#### 4.3. Контрол на акумулатора

Системата за контрол на акумулатора постоянно контролира нивото на заряда на акумулатора на автомобила и така предпазва акумулатора и автомобила във всеки един момент.

1. Запалете двигателя на автомобила, преди да включите уреда в гнездото на запалката.
2. След спиране на двигателя: когато спрете двигателя на автомобила. Системата проверява напрежението на акумулатора и автоматично изключва термоелектрическата система на хладилната кутия, ако напрежението на акумулатора падне под 11.5 V... и червеният LED индикатор светне в червено (Фиг. Е2). В зависимост от вида на акумулатора и способността му да поддържа заряда, уредът може да се изключи след няколко минути. Термоелектрическата система на Вашия уред ще се включи пак при запалване на двигателя на автомобила.
3. В случай че напрежението на акумулатора достигне точката на изключване, извадете щепселя на уреда от гнездото на запалката, запалете двигателя и изчакайте няколко минути, преди да включите уреда отново.

В режим 230 V, ако използвате трансформатор, различен от Евро-трансформатора CAMPINGAZ® 230 V/12 V..., системата за контрол на акумулатора може да попречи на уреда да работи. Това е свързано с вариации на мрежовото напрежение (230 V ± 10%) или с недостатъчна мощност на трансформатора. Сменете с Евро-трансформатор CAMPINGAZ® 230 V/12 V..., оборудван със система Autoswitch, и Вашата хладилна кутия Campingaz ще работи изправно.

### 5. ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ

За да избегнете замърсяване, спазвайте следните инструкции:



Ja esat pazaudējis īpašnieka rokasgrāmatu, lūdzu, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet vietni [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) vai nosūtiet e-pastu uz adresi, kas norādīta jūsu valstij pēcpārdošanas lapā, kas pievienota jūsu dzesētāja elektroniskajai versijai.

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Paldies, ka izvēlējāties Campingaz®. Mēs ceram, ka jūs būsiet pilnībā aplierināti ar savu jauno termoelektrisko aukstumkasti Campingaz®.

### 1. UZMANĪBU

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo pamācību.

Neļaujiet šo autumkasti lietot vecāka gadagājuma cilvēkiem ar pavaijītām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, it īpaši, ja vieniem nav atbilstoši iemānu, tāpat arī bēriem no 8 g., pirms neesat izskaidrojuši riskus un ierādījuši viņiem, kā ar autumkasti rīkoties droši un pareizi. Sākumā viņus noteikti uzraudzīt. Bēriem nedrīkst jaut rotātāties ar aukstumkasti. Vaikai gali atlīkti valymo ir priežūros darbus tik uztūkrinus tīnkamā jū priežūra.

3 līdz 8 gadus veci bēri var ielikt un izņemt produktus no dzesēšanas ierīcēm.

Nekad nepievienojet aukstuma kasti tieši 230 V ~ kontaktligzdai, izmantojot 12 V... uzgali.

Neļejiet šķidrumu vai citādi neaizsprostojet aukstumkastes atveres (zīm. A1-A2).

Nepakļaujiet termoelektrisko aukstumkasti mitriem laika apstākliem t.i. lietum, sniegam.

Ja strāvas padeves vietām, ventilatora motoram vai citām elektriskajām daļām pieķēlūs ūdens, var notikti aizdegšanās, kas var novest pie savainojumiem un/vai ierīces daļu bojājumiem.

Nekad nelieciļiet ledu termoelektriskajā aukstumkastē.

Kūstošais ledus var radīt ventilatora motora bojājumus un sasalt uz radiatora.

Lai veicinātu atvēsnīšanu arī tad, kad jūsu aukstumkastei netiks pievadīta elektriskā strāva, kā papildus līdzekli iesakām izmantot Campingaz® FreezPacks®.

### 2. UZMANĪBU

**BRĪDINĀJUMS:** ŠIS DZESĒTĀJS NAV PAREDZĒTS MEDICĪNISKAJAM TRANSPORTAM VAI PAKALPOJUMIEM UN NAV PĀRBAUDĪTS SATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJĀM NORMĀM MEDICĪNISKĀJĀM IERĪCĒM

**BRĪDINĀJUMS:** NOVIETOJOTIERĪCI, SEKOJIET LĪDZITAM, LAI STRĀVAS VADS NEKUR NEIZĶERTOS UN NETIKTU BOJĀTS.

**BRĪDINĀJUMS:** NENOVIEJOJET PORTATĪVUS STRĀVAS VADUS VAI PORTATĪVUS STRĀVAS AVOTUS AIZ IERĪCES.

Aukstumkaste ir termoelektriska aukstumkaste un nevis ledusskapis. Temperatūras starpība, ko sauc Delta T un apzīmē ar „ΔT”, parāda, par cik grādiem temperatūra būs pazeminājusies aukstumkastes iekšpusē atšķirībā no temperatūras tās ārpusē, par atskaites temperatūru piemētot 32 °C.

Apkārtnes temperatūrā zemākā nekā 20 °C dzesēšanas jauda nav pieiekšķīta, lai uzglabātu saldētus produktus vai izgatavotu ledu. Tādējādi ir jāsaprot, ka aukstumkasti nevar izmantot par saldētavu sasaldēt produktu uzglabāšanai.

Šī aukstumkaste ražo siltumu, tāpēc, lai tā darbotos pareizi, ir nepieciešams laba gaisa cirkulācija.

Nekad neizkavķējiet gaisa cirkulāciju, kuru rada ierīces ventilatora iekšējais un ārējais propeleris.

Nenovietojiet aukstuma kasti Jūsu automašīnas bagāžas nodalījumā, ja tas nav vienas telpas transportlīdzeklis vai combi tipa transportlīdzeklis. (B attēls).

Neatstājiet termoelektrisko aukstumkasti novietotu tiešā saules gaismā. Lietojot ilgstoši, dzesējošās daļas.

Atkarībā no gaisa mitruma, uzglabājamo pārtikas produktu veida un izmantošanas laika aukstuma kastes iekšpusē var veidoties lielākais vai mazākais daudzums ūdens kondensātā.

### 3. SAVIENOŠANA

#### 3.1. Pieslēgšana 12 V...

To drīkst piegādāt tikai ar 12 V... drošības spriegumu.

Pievienojet strāvas vadu pie aukstumkastes vada vietā, kas atzīmēta ar 12 V... (C1 attēls).

Pēc tam pievienojet automašīnas spraudkontaktu (C2 attēls) transportlīdzekļa automašīnas spraudkontaktam vai citam 12 V... barošanas avotam (D attēls).

Nodrošiniet, lai dzesētāja kontaktdakšīja būtu pilnībā ievietota automašīnas kontaktligzdā līdz atzīmei uz kontaktdakšīnu. Nepareizs savienojums (sk. diagrammu I) var izraisīt dzesētāja kontaktdakšīnas sakušanu.

#### 3.2. Pieslēgšana 24 V...

Ja Jūsu rīcībā ir 24 V akumulatora baterija (kravas automašīna, dažas 4x4 automašīnas), ievietojiet kabeļa galu (C2 attēls) 24 V... /12 V... pārveidotājā, kurš nav aukstuma kastes piegādes komplekta sastāvdaļa.

#### 3.3. LED diode (E attēls)

Iedegta zāļai LED diode (E1 attēls) norāda, ka aukstuma kastei darbojas „aukstuma” režīmā.

Sarkanais LED (zīm. E2) „mirgojošs” nozīmē, ka akumulatora kontrole ir izslēgusi aukstumkastes motoru, jo mašīnas akumulatora līmenis ir zem 11,5 Vdc (sīkāka informācijas nodalījums 4.4).

### 4. DARĪBĀ

#### 4.1. Priekšnosacījumi

Lai efekts būtu labāks, ielieciet savā termoelektriskajā aukstumkastē Campingaz® produktus un dzērienus, kas jau ir auksti.

Tie saglabāsies auksti ilgāku laiku.

Svarīgs brūdinājums: Lai uzlabotu siltuma jaudu celojuma laikā, kempingos, viesnīcas vai mājās pirms došanās celā, iesakām Jūsu izmantojot transformatoru Euro Transformer 230 V ~/12 V... CAMPINGAZ®, kurš nav aukstuma kastes piegādes komplekta sastāvdaļa (D attēls).

Pateicoties „AutoSwitch” sistēmai, pievadītais spriegums paliek nemainīgs arī tad, ja mainās spriegums elektriskajā tīklā (230 V ± 10 %). Izmantojot citu transformatoru nevis CAMPINGAZ®, termoelektriskā aukstuma kaste var arī nedarboties, turklāt CAMPINGAZ® par šādu situāciju nenes atbildību.

#### 4.2. Dzesēšana

Termoelektriskā atvēsnīšanas sistēma sāks darboties, tīklīdz tā tiks pieslēgt 12Vds strāvas padeves vietai.

#### 4.3. Akumulatora Kontrole

Akumulatora kontroles sistēma nepārtrauktī kontrollē akumulatora uzlādēšanas stāvokli un šādi aizsargā gan Jūsu akumulatoru, gan Jūsu automašīnu.

1. Iedarbiniet auto un tikai tad pieslēdziet aukstumkasti strāvas padeves vietai automašīnā.

2. Pēc motora izslēgšanas: nupat esat izslēdzis savas automašīnas motoru. Sistēma kontrolē spriegumu Jūsu akumulatorā un automātiski izslēgs Jūsu aukstuma kastes termoelektrisko sistēmu brīdi, kad spriegums akumulatorā nokritīs zem 11,5 V... , un iedegsies sarkanā LED gaisma (attēlā E2). Atkarībā no akumulatora tipa un tā, cik ilgi tas noturas uzlādējies, termoelektriskā aukstumkastes atslēgšanās var notikti minūšu laikā. Aukstuma kastes termoelektriskā sistēma atkal ieslēgsies, iedarbinot Jūsu automašīnu.

3. Ja gadījumā jūsu automašīnas akumulatora spriegums sniedz kritisko robežu, atvienojiet aukstumkastes vadu no dc strāvas padeves vietas, iedarbiniet automašīnu un nogaidiet dažas minūtes, pirms mēģiniet atkal pieslēgt aukstumkasti strāvai.

Jā gribēsiet pieslēgt aukstumkasti 230 V ~ strāvai un šai nolūkā lietosiet citu strāvas pārveidotāju, nevis CAMPINGAZ® 230 V ~/12... V Euro Transformer, akumulatora kontroles sistēma var bloķēt augstumkastes ieslēgšanos. To rada elektriskā tīkla sprieguma svārstības (230 V ± 10 %) vai arī pārāk maza Jūsu transformatora jauda. CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro Transformer ir aprīkots ar automātisko pārslēgšanās sistēmu, tāpēc ar to jūsu Campingaz aukstumkastei darbosies pareizi.



Kui olete kasutusjuhendi kaotanud, võtke ühendust kohaliku esindajaga, külalaste veebisaiti [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com) või saatke e-kiri teie asukohariigi e-posti aadressile, mille leiate jahuti elektroonilise versiooni müügijärgselt teabelehet.

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Täname, et valisite CAMPINGAZ®. Loodan, et jääté meie uue termoelektrilise jahutiga Campingaz® täiesti rahule.

### 1. HOIATUS

Enne kasutamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi.

Seda jahutit võivad kasutada lapsest alates 8 aasta vanusest ning nõrgemate füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ainult sel juhul, kui neid on juhendatud ja nad on saanud juhised jahuti ohutuks kasutamiseks ja saavad aru sellega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi jahutiga mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalvata puhastada ega hooldustööd teha.

3-kuni 8-aastased lapsed tohivad külmkuid laadida ja tühjaks laadida. Ärge ühendage kunagi jahutit otse 230 V ~ vahelduvvoolu vörku 12 V... pistikute abil.

Ärge valage vedellikku ventilaatorisse, ega takistage ventilaatorite tööd (joonis A1-A2).

Ärge võtke termoelektrilist jahutit välja niisketes tingimutes näit. lumi, vihm.

Vee sattumine elektritoitesse, ventilaatori mootorisse või muudesse elektrilistesse osadesse võib põhjustada põlengu, põhjustades tervisekahjustusi ja/või komponentide rikkied.

Ärge kunagi lisage jääd termoelektrilisse jahutisse. Sulanud jäävõib kahjustada ventilaatori mootorit ja kulumtada radiaatori ribid.

Termoelektriline jahuti jahutamise kiirendamiseks on soovitatav kasutada passiivset Campingaz® Freez'Packs®-i, kui elektritoide ei ole võimalik kasutada.

### 2. HOIATUS

**HOIATUS:** SEE KÜLMIK POLE ETTE NÄHTUD MEDITSIINILISEKS TRANSPORTDIKS VÕI TEENUSTEKS NING SEDA POLE TESTITUD MEDITSIINISEADMETELE KOHALDUVATE NORMIDE SUHTES.

**HOIATUS:** SEADME PAIGALDAMISEL VEENDUGE, ET TOITEJUHE POLEKS KUHUGI KINNI JÄÄNUD EGA KAHJUSTATUD.

**HOIATUS:** ÄRGE PANGE SEADMETAHAPIKENDUSUJHTIMEID EGA KANTAVAID TOITEALLIKAI.

Külmkast on termoelektriline jahuti, mitte külmkapp. TEMPERATUURIDE DELTA T (SÜMBOL "ΔT") NÄITAB VÄLIS-JASISE TEMPERATUURI VAHELIST LANGUST JAHUTIS TEMPERATUURIL 32 °C.

Keskkonnas, mille temperatuur on madalam kui + 20 °C, ei ei võimalda jahutusvõimsus sügavkülmutatud toodete säilitamist ega jääd tootmist. Seetõttu ei tohi jahutit kasutada sügavkülmutina kümputatud toiduainete säilitamiseks.

Külmkast toob soojust. Järeldus, kastile on vaja head õhu juurdepääsu, et see toimiks korralikult.

Ärge kunagi takistage seadme enda sisemise ja välisse ventilaatori tekitatud õhu voolu juurdepääsu.

Juhul kui Teie auto pole üheruumiline või universaalset tüüpi auto (joonis B) siis võltige jahuti kasutamist auto pakiruumis.

Jahuti kasutamisel auto parkimise ajal, jätkke aknad kergelt lahti. Hoidke oma jahutit otseste päikesevalguse eest.

Söltuvalt õhu niiskusest, hoiustatud toiduainete tüübist ning ajast võib jahuti sisepinnale tekkida suuremal või väiksemal määral kondensaat.

### 3. ÜHENDAMINE

#### 3.1. Ühendamine 12 V...

Seda tohib toita ainult 12 V... turvapingel.

Ühendage juhe jahuti pistikupessa märgistusega 12 V... (joonis C1).

Seejärel ühendage autopistik (joonis C2) söiduki autopistikuga või muu 12 V... toiteallikaga (joonis D).

Akutoitega mudelitele: vt eritingimus p. 4.3.

Veenduge, et külmiku pistik on lükatud söiduki sigaretisüdaja pesasse kuni pistikul oleva märgini lõpuni sisse. Ebaõige ühendus (vt illustr. I) võib kaasa tuua külmiku pistiku sulamise.

#### 3.2. Ühendamine 24 V...

Kui Teie autol on 24 V aku (veoautod, nendest mõned 4x4), ühendage juhe (joonis C2) muunduriga 24 V... /12 V..., mis ei kuulu jahuti komplekti.

#### 3.3. LED diood (joonis E)

Rohelise signaallambi põlemine LED diood (joonis E1) tähendab, et jahutuskast töötab režiimil „jahutus“.

Punane diood (joonis E2) „väljas“ tähendab, etaku kontrollisüsteem lülitab jahuti mootori välja, et auto aku pinge ei langeks alla 11,5 V... alalisvoolu. (rohkem infot lõigus 4.4)

### 4. KASUTAMINE

#### 4.1. Eeljahutamine/eelsoojendamine

Optimaalsesti tulemuste saavutamiseks pange termoelektrilisse jahutisse Campingaz® külmi, juba jahutatud toiduaineid ja jooke. Nii säilivad nad kauem külmaid.

Tähtis hoiatus : Et muuta jahutusaega reisides, kämpingutes, hotellides või kodus viibides maksimaalseks, soovitame Teil kindlasti kasutada transformator Euro Transformer 230 V ~/ 12 V... CAMPINGAZ®, mis ei kuulu pakendi komplekti (joonis D).

Tänu „AutoSwitch“ süsteemile jääb pinge stabiliseks ka elektrivoolu pinge muutumisel (230 V ± 10 %). CAMPINGAZ®'st erinevate transformatoritega ei pea õ ja huti alati funktsioneerima. Samas CAMPINGAZ® ei vastuta selle eest.

#### 4.2. Jahutamine

Termoelektriline jahutussüsteem alustab tööd selle ühendamisel 12 V alalisvoolu toiteallikaga.

#### 4.3. Aku kontrollsüsteem

Aku kontrollsüsteem kontrollib pidevaltaku seisu ja kaitseb Teie akut ja ka autot kõikidel juhtudel.

1. Enne jahuti ühendamist auto pistikupessa käivitage auto mootor.

2. Pärast auto mootori seisikamist: Seiskasite just automootori. Süsteem kontrollib teie auto akupinget ning lülitab automaatselt jahuti termoelektrilise süsteemist välja sel juhul, kuiaku pinge langeb alla 11,5 V... . Süttib punane märgutuli (joonis E2). Olenevalt autu tüübist ja mahutuvusest võib termoelektriline jahuti mõne minut pärast välja lülituda. Juhuti termoelektriline süsteem käivitub uuesti, kui taaskäivitatakse auto.

3. Kui teie söiduki akupinge jõub katkemistasele: Lahutage jahuti pistik alalisvoolu toiteallikale pesast, käivitage söiduk ja oodake mõni minut, enne kui jahuti uuesti pistikupessa ühendate.

Kui kasutate 230 V ~ režiimis muud transformatorit peale transformatori CAMPINGAZ® 230 V ~/12 V... Euro, võib akutööte süsteem jahuti tööd takistada. See on tingitud kas pinge muutustest elektrivoolus (230 V ± 10 %) või Teie transformatori liialt madalaist võimsusest. Kasutage automaatlülitiga varustatud transformatori CAMPINGAZ® 230 V ~/ 12 V... Euro ja teie jahuti Campingaz töötab õigesti.

#### 5. SÄILITAMINE JA HOOLDUS

Toiduainete saastumise vältimiseks tuleb järgida alltoodud juhiseid: Enne kui asute jahutit puhastama, tömmake juhe voolvõrgust välja. Puhastamiseks ärge kunagi kasutage kangeid puhastusvahendeid või lahusteid. Puhastamisel kasutage pigem niisket lappi, millele võib tilgutada paar tilka nöudepesuvahendit.

Kui jahutuskasti pikemat aega ei kasutata, tuleb see enne kuivatada. Tähtis on ka tagada ventilatsioon, et vältida hallituse tekete.

Kui seadet ei kasutata, on soovitatav jäätta kaas lahti.

Termoelektrilist jahutit CAMPINGAZ® võite kasutada pidevalt mitme päeva jooksul, kuid see on vaja regulaarselt pistikupesast välja võtta, et seda sulatada ja vajaduse korral kondensaatvesi ära valada.

Ukse hoidmine pikka aega avatuna võib põhjustada seadmesisesel temperatuuri olulist tõusu.

Toidi ja juurdepääsetavate ärvoolusüsteemidega kokku puutuvaid pindu tuleb regulaarselt puhastada.

Paigutage toore liha ja kala selliselt, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega nendest ei tilguks vedelikku teistele toiduainetele. Esi sobi värss toidi sügavkülmatajmiseks.

Kui külmikut hoitakse pikema aja jooksul tühjana, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage ja kuivatage. Hallituse tekkе vältimeks seadme sees jätkе külmiku uks lahti. Õhuavade puhastamiseks kasutage harja.

## 6. KUI MÄRKAD PROBLEEME!

Kui sul siiski peaks tekki ma probleeme soovitame väga hoolikalt lugeda järgnevaid punkte!

### 6.1. Probleem juhtmega

Toitekaabli vigastuse korral peab meie müügijärgne teenindus selle vahetama.

### 6.2. Probleemid ühdenduses

Teie jahuti ja välamine ventilaator ei tööta (roheline LED diooda valgust ei sütt).

Kontrolli auto sigaretti süütajat, enamus söidukitel peab süüde sisselfüllitud olema. Vastasel juhul võib sigareti süütaja mitte töötada. Kui auto süüde on sees kuid jahuti sellegipoolest ei tööta eemalda juhe koheselt auto sigareti süütajast, ning täida järgnevaid punkte:

- Vaata, et sigaretisüütajas ei oleks tubaka puru või muud mustust mis võivad halvendada kontakti. Puhasta seda mittemetallist harjaga!

- Kui jahutist vaäljuv ühendusjuhe kuumeneb, puhastage seisakontakti ja kontrollige, kas juhe on õigesti ühendatud.

Ühendamine 12 V... konnektori ühenduskaitse: toitejuhtme löögi 12 V... on kaitstud kaitsmega 7 A. Kontrollige, kas kaitse ei ole riknenud 12 V... kaabli lahtikeeramisel (joonis F1).

### 6.3. Probleemid jahutuse

Teie jahuti ei tööta õigesti, kuid ventilaatori välamine rootor töötab. Ava ventilaatori kaas ning vaata ventilaatori sisemusse:

- kui ventilaator ei pöörle siis töenäoliselt on tegemist mootori rikkega. Pöördu müügisesindusse!
- kui ventilaator pöörleb võib olla tegemist defektiaga katte süsteemis. Pöördu müügisesindusse!

### 6.4. Müra

Termoelektriline süsteem vajab ventilaatorit kuuma õhu hajutamiseks ja jaheda õhu ringluse tekitamiseks jahutis. Ventilaatori mootor töötab kooldavaldat, kui jahuti on toiteallikaga ühendatud.

## 7. ÜMBERTÖÖLEMINE ( JOONIS G )

See ümbertööllemise sümbol märgib ära, et seade on mõeldud valikuliseks kogumiseks korjandustes.

Seadme vananemisel, peab seadme likvideerima sobival viisil.

Seadet ei tohi ära visata jaotuseta kommunalprügikastidesse.

Ärge visake seadet ka loodusesse ning ärge püüduke seda pöletada: ohtlike ainete olemasolu elektrilistes - ja elektroonilistes osades võivad rikkuda looduskeskkonda ja olla negatiivse möjuga meie tervisele.

Kui soovite oma seadmest lahti saada, siis viige see spetsiaalsesse prügijaotuskeskusesse (kogumiskeskused).

Vajalikku informatsiooni saab kohalikust valitsusest.

EE

## TEHNILISED ANDMED (JOONIS H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Viitenumber	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Mahutavus	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Pinge	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...	12 V...
Voolutugevus	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Võimsus	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Jahutusvõime Delta T*	20 °C(+/-1 °C)	20 °C(+/-1 °C)	20 °C(+/-1 °C)	18 °C(+/-1 °C)	18.5 °C(+/-1.5 °C)
Aku kontrollsüsteem	•	•	•	•	•
Isolatsioon	PU	PU	PU	PU	PU
Jahutussüsteem:					
Peltieri süsteem	•	•	•	•	•
Mõodud (cm) (joonis H)	A B C D E F	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 42.3	32.8 24.3 31 32.3 40.8 46.9	46.7 27.5 29 34.8 55.9 40.4

إذا فقدت دليل المالك، فيرجى الاتصال بالوكيل المحلي أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني أو راسل بريداً الكترونياً إلى العنوان الموضح لديك في ورقة ما بعد البيع المقدمة مع جهاز التبريد الخاص بك للإصدار الإلكتروني.

#### تعليمات الاستخدام

شكراً على اختيارك CAMPINGAZ®. نأمل أن يحظى صندوق التبريد الحراري الكهربائي الجديد هذا من Campingaz® برضاك الكامل.

#### 1. السلامة

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام.

لا يمكن أن يستخدم صندوق التبريد هذا الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر أو الأشخاص الذين يعانون من نقص في قدراتهم الجسدية أو العقلية أو موسيهم أو الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة في استخدام صندوق التبريد إلا إذا اضطروا لشرب شخص آخر ولقروا تعليمات حول كيفية استخدام صندوق التبريد بصورة آمنة وكافياً بدون المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستخدام. لا يجوز أن يغوصوا بـ صندوق التبريد. كما لا يجوز أن يقوموا بتنبيه صندوق التبريد والمحافظة عليه دون إشراف شخص بالغ.

يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات وضع الأشياء في جهاز التبريد وأخراجها منه.

لا تقم بتنبيه صندوق التبريد بتيار ٢٣٠ فولت عبر المعزين ذو ١٢ فولت.

لا تنصب سوائل في فتحات ثهوية صندوق التبريد ولا تنس هذه الفتحات (الرسم A2).

تجنب عرض صندوق التبريد الحراري الكهربائي للرطوبة الجوية، أي المطر والثلج. وصول الماء إلى مصدر التزود بالكهرباء أو محرك المروحة أو الأجزاء الكهربائية الأخرى قد يؤدي إلى شعوب حريق أو التسبب بإصابات شخصية أو تحطم القطعة المعدنية.

لا تضع قطع تلح في صندوق التبريد الحراري الكهربائي. ذياب التلح قد يلحق ضرراً بمحرك المروحة، وقد يجمد الماء على مراوح المنش.

يُنصح باستخدام عبوات التبريد Campingaz® Freez'Packs لتسرير عملية تبريد صندوق التبريد الحراري الكهربائي عندما لا يتوفّر مصدر تزود بالكهرباء.

#### 2. تحذير

تحذير: لم يصمم هذا الجهاز لأغراض النقل الطبي أو الخدمات الطبية

ولم يختبر وفقاً للمعايير الخاصة بالأجهزة الطبية.

تحذير: عند وضع الجهاز في مكان معين، تأكد من أن كل الكهرباء غير على تجاهك لك لا يتضرر.

تحذير: لا تضع وصلات الكهرباء المحمولة أو أحجام تزويد بـ صندوق التبريد الحراري الكهربائي.

Campingaz® هو صندوق تبريد حراري كهربائي، وليس ثلاثة عادي.Delta T ويزمر له بالرمز "ΔT" ، يمثل الفارق بين درجة حرارة صندوق التبريد الخارجيه والداخلية في درجة حرارة ٣٣ مئوية.

عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من ٢٠ درجة مئوية، لا يكون أداء التبريد كافياً لمحافظة على تجميد المنتجات أو لصنع التلح. لذلك يجب عدم اعتبار صندوق التبريد ثلاثة مناسبة للمحافظة على الأغذية المجمدة.

صندوق التبريد هذا ينتج حرارة، لذلك فهو يحتاج إلى ثهوية جيدة لكل يعمل كما يجب.

لا تمنع دوران الهواء الناتج عن المحركين الخارجي والداخلي لمروحة صندوق التبريد.

ونحن وضع صندوق التبريد وهو يعمل في صندوق السيارة، مالم يكن ذلك الصندوق متوفراً كما في سيارات الدفع الرباعي أو سيارات المستفيض (B-S). وعند استخدام صندوق التبريد في سيارة متوقفة، دع النواذ مفتوحة قليلاً.

تجنب عرض صندوق التبريد الحراري الكهربائي لأشعة الشمس بشكل مباشر.

قد تختلف كمية من الماء داخل صندوق التبريد تبعاً لرطوبة الجو ونوع الطعام المخزن ومدة الاستخدام.

#### ٣. التوصيل

١١. التوصيل بكمبيوتر ١٢ فولت

يجب عدم تزويد الإيجاد أمان يقترب بـ ١٢ فولت.

قم بتوصيل الكابل على قابس صندوق التبريد المكتوب عليه ١٢ فولت (C1).

ثم وصل قابس السيارة (الرسم C2) بالقابس الموجود بالسيارة أو مصدر طاقة آخر بجهة ١٢ فولت (الرسم D)

بالنسبة للموديلات المجهزة بـ التحكم بالبطارية، انظر الشروط المحددة في البند ٤.

تأكد من إدخال قابس الجهاز بـ كامله في مقيس السيارة وفقاً للإشارة المبينة على القابس. فاتح التوصيل غير الصحيح (انظر الشكل 1) قد يؤدي إلى انصهار قابس الجهاز.

١٢. التوصيل بكمبيوتر ٢٤ فولت

إذا كان لديك بطارية ٢٤ فولت [كما في الشاحنات وبعض سيارات الدفع الرباعي]، فقم بتوصيل طرف الكابل (الرسم C2) بمحلول ٢٤ فولت / ١٢ فولت، الذي يباع بشكل منفصل.

١٣. الصورة (الرسم E)

إذا كان الصورة الأخضر ساطعاً (الرسم E1) فهذا يعني أن صندوق التبريد يعمل في وضعية "التبريد".

اما إذا كان الصورة الأحمر ساطعاً (الرسم E2) فهذا يعني أن آلية التحكم بالبطارية أوقفت تشغيل صندوق التبريد لأن مستوى الكهرباء في بطارية السيارة يقل عن ١١,٥ فولت [انظر التفاصيل في البند ٤].

#### ٤. التشغيل

##### ٤.١. التهيئة قبل التشغيل

الحصول على أفضل النتائج، ضع أطعمة ومشروبات مبردة أصلاً في صندوق التبريد الحراري الكهربائي ©CAMPINGAZ.

##### ٤.٢. الحفاظ على باردة لمدة أطول.

ملاحظة مهمة: من أجل تحسين الأداء الحراري أثناء السفر أو التخييم أو المأكولات في فندق أو المنزل، ننصح بـ استخدام المقادير المحملة بمحلول ٢٣٠ Euro Transformer ١٢ فولت من ©CAMPINGAZ.

ويفضل منظف الكهربائي ©CAMPINGAZ AutoSwitch، تتم المحافظة على استقرار الجهد الكهربائي رغم حدوث تقلبات في خط التيار الرئيسي ٢٣٠ فولت ± ١٠٪. أما إذا استخدمنا محلول من مادة أخرى غير ©CAMPINGAZ، فقد لا يعمل صندوق التبريد الحراري الكهربائي، وفي هذه الحالة لا تتحمل شركة ©CAMPINGAZ أي مسؤولية عن ذلك.

#### ٤. التبريد

يبدأ نظام التبريد الحراري الكهربائي العمل حالما يتم توصيله بتيار كهربائي مستمر ١٢ فولت.

##### ٤.٣. التحكم بالبطارية

يعلم نظام التحكم بالبطارية على المراقبة المستمرة لتيار بطارية السيارة، وهذا يوفر الحماية لبطاريك ولسيارتك طوال الوقت.

١. شمع محرك السيارة قبل توصيل صندوق التبريد بمقياس السيارة.

٢. بعد إطفاء محرك السيارة، عندما تطفئ محرك السيارة، يتحقق النظام مستوى الجهد في بطاريك ويوقف تلقائياً النظام الحراري الكهربائي في صندوق التبريد إذا حيث مستوى الجهد في بطاريك إلى ما دون ١١,٥ فولت، ويوضع الصورة الأحمر (E2). هنا الأقلف يعتمد صندوق التبريد الحراري الكهربائي يمكن أن يحدث خلال دقائق، تبعاً لنوع البطارية وقدرتها على الاحتفاظ بالشحن. وإن عمل النظام الحراري الكهربائي في صندوق التبريد إلا عندما تعيد تشغيل سيارتك.

٣. إذا وصل مستوى الجهد في بطارية سيارتك إلى مستوى إيقاف النظام الحراري الكهربائي، انزع قابس صندوق التبريد من مقبس التيار الكهربائي المستمر في سيارتك، وتشغل السيارة وانتظر بعض دقائق قبل توصيل صندوق التبريد من جديد.

في حالة التوصيل بتيار ٢٣٠ فولت واستخدام محلول غير محلول Euro Transformer ٢٣٠ فولت / ١٢ فولت من ©CAMPINGAZ.

فقد يمنع نظام التحكم بالبطارية عمل صندوق التبريد، وهذا بسبب تقلب التيار الكهربائي (٣٠ ٠ فولت ± ٧٪) أو مدة كافية التيار الوارد من محلول Euro Transformer ٢٣٠ فولت / ١٢ فولت من ©CAMPINGAZ Autoswitch مزود بـ منظم جهد كهربائي.

وسيعمل صندوق التبريد كما يجب.

##### ٤.٥. صيانة صندوق التبريد والمحافظة عليه

يجب اتباع التعليمات التالية لتجنب تلوث الأغذية:

**مقياس ولاعة السجائر:** عند استخدام ولاعة السجائر بشكل متكرر، قد يُعيق الماء بعض التبخر، ما يؤدي إلى تماطل كهربائي. نظفها بفرشاة غير معدنية. إذا كان قابس صندوق التبريد يسكن بشكل غير طبيعي أثناء توصيله بمقياس ولاعة السجائر، نظف المقياس أو تأكيد من تركيب القابس بشكل صحيح.

الوصول بتيار ١٢ فولت: القطاع المتصهر: قابس كل التيار ١٢ فولت مزود بقطاع تصهر ٧ أمبير. تأكيد من أن القطاع لم يتصرّر عن طريق فك قابس الكل ٢٢ فولت (الرسم F).

#### ٦.٣ مشكلة في التبريد

صندوق التبريد لا يعمل بشكل صحيح، ولكن المحرك الخارجي للمروحة يعمل. افتح الغطاء للتأكد من عمل المروحة الداخلية.

إذا كانت المروحة الداخلية لا تعمل، فربما تكون هناك مشكلة في محرك المروحة. انصل بخدمة ما بعد البيع.

إذا كانت المروحة الداخلية تعمل، فربما تكون هناك مشكلة في ظرف Peltier. انصل بخدمة ما بعد البيع.

#### ٦.٤ ضجيج

النظام الحراري الكهربائي يتحاول إلى مروحة لإخراج الهواء الحار وتدوير الهواء البارد داخل صندوق التبريد. ومحرك المروحة مصدر صوتاً مسموعاً عند توصيل صندوق التبريد بالكهرباء.

مزء عادة التدوير يعني أن هذا الجهاز يخضع للجمع بشكل منفصل. وفي نهاية حياته المفتوحة، يجب التخلص منه بشكل صحيح.

ولا يجوز التخلص منه مع الفضلات البلدية غير المفصولة عن بعضها. لا ترمي الجهاز مع القمامات ولا تحرقه: فالأجهزة الكهربائية والألكترونية تحتوي مواد خطيرة مغنية قد تضر بالبيئة وقد تؤثر على صحة البشر.

إذا أردت التخلص من جهازك، فخذه إلى مركز جمع نفايات مخصص لهذا الغرض.

انصل بالسلطات المحلية في مدینتك لمزيد من المعلومات.

#### ٦.٥ إعادة التدوير (الرسم G)

مزء عادة التدوير يعني أن هذا الجهاز يخضع للجمع بشكل منفصل. وفي نهاية حياته المفتوحة، يجب التخلص منه بشكل صحيح.

لا ترمي الجهاز مع القمامات ولا تحرقه: فالأجهزة الكهربائية والألكترونية تحتوي مواد خطيرة مغنية قد تضر بالبيئة وقد تؤثر على صحة البشر.

إذا أردت التخلص من جهازك، فخذه إلى مركز جمع نفايات مخصص لهذا الغرض.

انصل بالسلطات المحلية في مدینتك لمزيد من المعلومات.

قبل تنظيف صندوق التبريد، تأكيد من أنه غير موصول بأي مصدر للكهرباء. وعند تنظيف التبريد، يرجى عدم استخدام مادة أو محلول تنظيف ذو مفعول قوي. أفضل طريقة لتنظيف الصندوق هي استخدام قطعة قماش رطبة، وربما أيضاً استخدام سائل تنظيف.

في حال عدم استخدام صندوق التبريد لفترة طويلة، فيجب تجفيفه. ومن المهم أيضاً توفير تهوية جيدة لتجنب تشكيل المطرويات.

يوصى بترك الطعام مفتوحاً في حالة عدم الاستخدام.

يمكّن استخدام صندوق التبريد الحراري الكهربائي CAMPINGAZ بشكل منتظم عن الكهرباء ليتوب اللثام المشكّل وتلفزيون المياه المتكلفة عند الضرورة.

ترك الطعام مفتوحاً لفترات زمنية طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة داخل حجرات المهاجر.

نظف بصورة منتظمة السطوح التي تلامس الأغذية وأنظمه تصرف الطعام التي يمكن الوصول إليها.

عند تخزين اللحوم والأسماك النينة، تأكيد من عدم ملامستها للأغذية الأخرى وعدم تأثير سائل منها على الأغذية الأخرى.

هذا المهاجر غير ملائم لتجفيف الأغذية المازالة.

في حالة ترك جهاز التبريد قارغاً لفترة طويلة بمرور الوقت، فيرجي بإيقاف تشغيله، وإزالته الجليد، وتنظيفه وتطفيفه، وترك الباب مفتوحاً لمنع نمو العفن داخل المهاجر.

نم العفن داخل المهاجر. استخدم فرشاة لتنظيف فتحات التهوية.

#### ٦.٦ دليل إصلاح المشاكل

إذا واجهت مشكلة في استخدام صندوق التبريد الحراري الكهربائي، فتنصّص على القراءة التالية قراءة متأنية.

#### ٦.٧ مشكلة في الكيل

في حالة ثarf كل الكهرباء، فيجب استبداله عن طريق الاتصال بخدمة ما بعد البيع في شركتنا.

#### ٦.٨ مشكلة في التوصيل

صندوق التبريد والمحرك الخارجي للمروحة لا يعمل (الضوء الأخضر لا ينبع).

انحدر مقياس ولاعة السجائر في السيارة: في معظم السيارات يجب تشغيل نظام الإشعال لكي يعطي مقياس الولاعة. إذا كان نظام الإشعال يعمل ولكن صندوق التبريد لا يعمل، ازعن القابس من المقياس على الفور وافحص ما يلي:

#### المواصفات الفنية (الرسم H)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
الإشارة	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
السعة	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
الجهد الكهربائي	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
التيار الكهربائي	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
الطاقة الكهربائية	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
أداء التبريد *T	20 °C(+/- 1 °C)	20 °C(+/- 1 °C)	20 °C(+/- 1 °C)	18 °C(+/- 1 °C)	18.5 °C(+/- 1.5 °C)
التحكم بالطاربية	•	•	•	•	•
العزل	PU	PU	PU	PU	PU
نظام التبريد: نظام Peltier	•	•	•	•	•
الأبعاد (سم) (الرسم .H)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

Jei praradote savininko vadovą, susisiekitė su vietiniu atstovu arba apsilankykite [www.campingaz.com](http://www.campingaz.com), arba siūskite el. laišką savo šaliui nurodytu adresu, pateiktu aptarnavimo po pardavimo lape, kuris pridedamas prie jūsų aušintuvu, kad gautumėte elektroninę versiją.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ačiū Jums, kad pasirinkote Campingaz®. Mes tikimės, kad Jūs būsite visiškai patenkinti termoelektriniu šaldytuvu Campingaz®.

### 1. D MESIO!

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas.

8 metų ar vyresni vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, kaip elgtis su prietaisu, šį aušintuvą gali naudoti tik prizūrimi arba apmokyti, kaip saugiai naudotis aušintuvu ir suprantantys prietaiso keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su aušintuvu. Vaikai be suaugusiojo priežiūros negali atlikti valymo ar priežiūros darbų.

Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama daiktus dėti į šaldymo prietaisus ir iš jų išimti.

Niekuomet nejunkite šaldytuvo tiesiai kištukinį lizdą 230 V ~ šakute 12 V:: .

Į ventiliacines šaldytuvą angas niekuomet nepilkite jokių skystių ir neuždenkite šių angų (A1-A2 pav.).

Savo termoelektrinį šaldytuvą saugokite nuo drėgmės, lietaus ir sniego.

Į elektros tiekimo sistemą, variklį su ventilatoriumi ar kitas elektros dalis patekės vanduo gali sukelti gaisrą, sužeisti ir (arba) sugadinti dalis.

Į termoelektrinį šaldytuvą niekuomet nedékite ledo.

Tirpsstantis ledas gali sugadinti ventilatoriaus variklį ir užsaltyti ant radiatoriaus briaunų.

Campingaz® Freez'Packs® rekomenduojami naudoti jūsų termoelektrinio aušintuvu aušinimo pagreitinimui kai jo negalima pajungti į elektros tinklą.

### 2. DĒMESIO!

**ISPĖJIMAS.** Šis vésintuvas nėra skirtas medicinos gabenimo ar paslaugų tiekimo reikmėms ir nėra išbandytas pagal normas, taikomas medicinos priemonėms.

**ISPĖJIMAS.** Statydam prietaisą žiūrėkite, kad neprispaustumėte ir nepažeistumėte maitinimo laidą.

**ISPĖJIMAS.** Ilgiškai ar kilnojamų maitinimo šaltinių jokiu būdu nedékite už prietaiso.

Campingaz® aušintuvas yra termoelektrinis aušintuvas, o ne šaldytuvas. Temperatūros skirtumas, vadinamas Delta T ir rašomas "AT", parodo temperatūros sumažėjimą aušintuvu išorėje ir viduje esant 32 °C.

Žemesnėje nei 20 °C temperatūra šaldiklio galingumas neįgalina laikyti šaldytų produktų ir gaminti ledą.

Šaldytuvas generuoja šilumą. Todėl, kad jis gerai veiktu, reikia geros oro cirkuliacijos.

Niekuomet netrukdykite oro cirkuliacijai, kuri vyksta dėka ventilatoriaus išorinio ir vidinio sraigtaisparnio.

Jeigu Jūsų automobilis neturi vientisos laisvos erdvės arba nėra prailgintas nelaikyklė šaldytuvą įjungtį automobilio bagažo dalyje (paveikslėlis B). Kai šaldytuvą naudojate stovinčiame automobilyje, truputį praverkite jo langus.

Termoelektrinį šaldytuvą saugokite nuo tiesioginių Saulės spindulių.

Prilausomai nuo oro drėgmės, laikomų maisto produktų tipo ir naudojimo laiko šaldytuve gali kondensuoti didesnis arba mažesnis vandens kiekis.

### 3. PRIJUNGIMAS

#### 3.1. 12 V ... jungtis

Jam turi būti tiekama tik saugi 12 V įtampa.

Ijunkite ant aušintuvu kištuko esančią laidą 12 V (C1 bréžinys).

Tada prijunkite automobilinį kištuką (C2 bréžinys.) prie transporto priemonės automobilinio kištuko arba kito 12 V maitinimo šaltinio (D bréžinys).

Modeliuose su akumulatoriaus valdymu : žiūrėkite specialias sąlygas 4.3. skyriuje.

Vésintuvo maitinimo kištuką į automobiliję įrengtą maitinimo lizdą būtinai įkiškite iki galio, vadovaudamiesi ant kištuko esančia žyma. Jei prijungsite netinkamai (žr. I pav.), vésintuvu kištukas gali išsilydyti.

#### 3.2. Prijungimas 24 V ::

Jeigu turite bateriją 24 V (krovinių automobiliai, kai kurie 4x4), kabelio galą junkite (paveikslėlis C2) į konvertorių 24 V ::/12 V ::, kuris néra šaldymo skyrius sudėtinė dalimi.

#### 3.3. LED diodas (paveikslėlis E)

Ijungtas žalias LED diodas (paveikslėlis E1) reiškia, kad šaldytuvas dirba režime „šaldymas“.

Mirkisintis raudonas šviesos diodas (E2 pav.) rodo, kad akumulatorių apsaugos įtaisai nustatė, jog automobilio akumulatoriaus įtampa nukrito žemiau 11,5 V ::, ir išjungė šaldytuvo variklį (išsamiau žr. 4.4 skyriuje).

### 4. NAUDOJIMAS

#### 4.1. PARUOŠIMAS

Optimaliam rezultatui pasiekti, jdékite šaltą maistą ir gérimus, kurie jau yra atsaldi, į savo Campingaz® termoelektrinį aušintuvą.

Taip jie ilgiau išliks šalti.

Svarbios pastabos: Dėl šiluminio veiksmingumo pagerinimo kelyje, kempinguose, viešbučiuose arba namuose prieš išvykstant rekomenduojame Jums naudoti Euro Transformer 230 V ~/12 V :: Campingaz® transformatoriu, kuris nra šaldytuvo sudedamąją dalim (paveikslėlis D).

Déka „AutoSwitch“ sistemos įtampa išleika stabili net ir keičiantis elektros tinklo įtampai (230 V ± 10 %). Su kitu, nei Campingaz® transformatoriu šaldytuvas Campingaz® gali neveikti, o taip pat Campingaz® už tokią situaciją neneša atskakomybés.

#### 4.2. Aušinimas

Termoelektrinė aušinimo sistema pradeda veikti iš karto, kai ji yra įjungta į 12 Vdc elektros tiekimą.

#### 4.3. Akumulatorių apsaugos taisas

Baterijų kontrolės sistema pastoviai tikrina baterijų pakrovimą bei tuo saugo baterijas ir Jūsų automobilį.

1. Užveskite savo automobilio variklį prieš įkišdami aušintuvą į automobilio lizdą.

2. Išjungus automobilio variklį: kai jūs išjungiate savo automobilio variklį. Sistema patikrina įtampa jūsų akumulatoriuje ir, jei įtampa jūsų akumulatoriuje nukrenta žemiau 11,5 V ::, automatiškai išjungia jūsų aušintuvu termoelektrinė sistema ir užsiudega raudona LED lemputė (E2 bréžinys). Prilausomai nuo baterijos galios bei jos būklės (sugebėjimas išlikti pakrautu) gali anksčiau ar vėliau išsiungti termoelektrinė sistema (po keleto minučių arba kelių valandų). Šaldytuvo termoelektrinė sistema vėl išsiungia pradėjus automobiliniui važiuoti.

3. Jei įtampa jūsų transporto priemonės akumulatoriuje pasiekia išsiungimo ribą: ištraukite aušintuvu kištuką iš transporto priemonės dc elektros lizdo, užveskite variklį ir įkiškite aušintuvu kištuką tik po keliu minučių.

Jeigu režime 230 V ~ naudojate kitą transformatoriu, nei kad transformatoriu imtuotu modeliu Platinum arba Euro Transformer 230 V ~/12 V :: Campingaz®, baterijos kontrolės sistema gali šaldytuvui neleisti veikti. Tai atsitinka dėl įtampos pokyčių elektros tinkle (230 V ± 10 %) arba pernelyg žemos Jūsų transformatorius galios. Pašeikite jį transformatoriumi Euro Transformer 230 V ~/12 V :: Campingaz®, kuris aprūpiatas sistema „Autoswitch“ ir Jūsų Campingaz® 30 L Deluxe puikiai veiks.

### 5. PRIEŽIŪRA

Nurodymai, kaip išvengti maisto taršos:

Prieš šaldytuvo valymą įjunkite jį iš elektros tinklo. Jo valymui

nenaudokite agresyvių valymo priemonių arba tirpiklių. Geriausia naudoti drėgną skudrėlį ant kurio užlašinkite keliis lašus indams plauti skirtos priemonės. Jeigu šaldytuvas ilgesnį laiką buvo nenaudojamas, pirmiausia jį sausai išvalykite. Taip pat yra svarbu ji védinti, kad nesusidaryt pelėsiai.

Kai prietaisas nenaudojamas, rekomenduojama palikti atidarytą dangtį.

CAMPINGAZ® termoelektriniu aušintuvu galite naudoti kelias dienas iš eilės, tačiau būtina reguliarai ištraukti jo laidą kad prietaisas atsiltų ir, jei reikia, išvalyti vandens kondensatą.

Jei prietaiso dangtį ilgai laikysite atidaryt, prietaiso skyriuose gali labai smarkiai pakilti temperatūra.

Periodiškai valykite pasiekiamas kondensato išleidimo sistemas ir paviršius, prie kurių gali prisiliesti maistas.

Zaliai mėsą ir žuvį laikykite taip, kad jis nesilieštų su kitais maisto produktais ir kad skystis iš jos nevarvėt ant kito maisto.

Netinka šviežiam maistui užšaldyti.

Jei šaldymo prietaisais ilgą laiką paleikamas tuščias, jį išjunkite, atitirkinkite, išvalykite ir išdžiovinkite, o duris palikite atidarytas, kad prietaiso viduje nesusidaryt pelėsis. Ventiliacijos angas valyti šepečiu.

## 6. GEDIMŪ SURADIMAS IR PAŠALINIMAS

Jeigu naudojantis termoelektriniu šaldytuvu iškyla kokių nors problemų, pirmiausiai atidžiai perskaitykite šį skyrelį.

### 6.1. Laido problema

Pažeistą elektros tiekimo laidą turi pakeisti mūsų garantinio aptarnavimo servisas.

### 6.2. Jungimo problema

Jūsų šaldytuvas ir išorės ventilatorius neveikia (žalias LED diodas nedega). Patirkinkite automobilio cigarečių uždegiklio lizdą. Kad jis veiktu, daugumoje automobilių turi būti įjungtas degimas. Jeigu degimas įjungtas, bet šaldytuvas neveikia, tai nedelsdami ištraukite kištuką iš uždegiklio lizdo ir patirkinkite šiuos dalykus:

- Cigarečių uždegiklio lizdas. Kai cigarečių uždegikliu dažnai naudojamas, jis gali užsiteršti tabaku, o dėl to gali nesusidaryti geras elektrinis kontaktas. Išvalykite uždegiklį nemetaliniu šepečiu ir valymo priemone taip, kad centrinis kontaktas taptų švarus.
- Jeigu i cigarečių uždegiklio lizdą įkištasis šaldytuvo kištukas labai įkaista, tai išvalykite lizdą arba patirkinkite, ar kištukas gerai surinktas.

Prijungimasis 12 V ...: Jungiančio konektoriaus saugiklis: maitinančio kabelio antgalis 12 V ... saugoma saugikliu 7 A. Patirkinkite ar saugiklius nebuvo pažeistas nuo kabelio (paveikslėlis F1) atskant antgalį 12 V ...

### 6.3. Aušinimo problema

Jūsų aušintuvas netinkamai veikia, tačiau išorinis ventiliatorius rotorius sukasi. Atidarykite dangtį kad galėtumėte patikrinti, ar gerai veikia vidinis ventiliatorius:

- Jeigu vidinis ventiliatorius neveikia, tai galbūt sugedęs variklis. Kreipkitės į gamintojo įgaliotas remonto dirbtuvės.
- Jeigu vidinis ventiliatorius veikia, galbūt sugedusi Peltje sistema. Kreipkitės į gamintojo įgaliotas remonto dirbtuvės.

### 6.4. Triukšmas

Termoelektrinei sistemai yra būtina, kad ventiliatorius išsklaidyt karštą orą ir sudaryt šalto oro cirkuliaciją aušintuvu viduje. Variklis su ventiliatoriumi sukelia garsą kai aušintuvas yra įkištasis į elektros tinklą.

## 7. LIKVIDAVIMAS (PAVEIKSLÉLIS G)

Šis likvidavimo simbolis reiškia, kad šis prietaisas yra renkamu likviduoti gaminiu.

Pasibaigus jo eksploatacijos laikotarpiui privalo būti tinkamai likviduojamas.

Prietaisas negali būti išmetamas su kitomis komunalinėmis atliekomis. Neišmeskite prietaiso gamtoje ir jo nedeginkite: kenksmingos medžiagos esančios elektroiniuose ir elektroniniuose prietaisuose gali pakankti aplinkai bei turėti neigiamos įtakos žmogaus sveikatai.

Atitinkam informaciją rasite vietinėse savivaldybėse.

## TECHNINIAI DUOMENYS (H pav.)

	PowerCold™ Plus 23L	PowerBox® Plus 24L	PowerFreeze™ Plus 25L	PowerBox® Plus 28L	PowerBox® Plus 36L
Referencinis numeris	2000024961	2000024955 2000026429	2000024958 2000033074	2000024956	2000024957 2000028789
Talpa	23 L	24 L	25 L	28 L	36 L
Išampa	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:	12 V...:
Naudojama srovė	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.4 A	4.8 A
Galia	52.8 W	52.8 W	52.8 W	52.8 W	57.6 W
Šaldymo savybės Delta T*	20 °C(+/- 1 °C)	20 °C(+/- 1 °C)	20 °C(+/- 1 °C)	18 °C (+/- 1 °C)	18.5 °C (+/- 1.5 °C)
Akumulatoriaus apsauga	•	•	•	•	•
Izoliacija	PU	PU	PU	PU	PU
Šaldymo elementas: Peltierio sistema	•	•	•	•	•
Matmenys (cm) (H pav.)					
A	32.8	32.8	32.8	32.8	46.7
B	24.3	24.3	24.3	24.3	27.5
C	31	31	31	34.8	29
D	32.3	32.3	32.3	32.3	34.8
E	40.8	40.8	40.8	40.8	55.9
F	42.3	42.3	42.3	46.9	40.4

LT



