



4-737-700-01(1)

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Čeština

Když na systém klepnete, funkce Party Booster spolu s hudbou přehrává zvukové efekty a světlo.

Pokud chcete funkci Party Booster zapnout/vypnout, stiskněte a podržte na systému alespoň na 3 sekundy současně tlačítka - (hlasitost) a + (hlasitost), dokud nezačne blikat kontrolka napájení ⏻.

Při přenášení systému vypněte napájení, aby nedocházelo k nechtěnému přehrávání zvukových efektů.

Další informace viz Příručka.

SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_??/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_??/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_??/

Slovensky

Party Booster je funkcia, ktorá produkuje zvukové efekty a svetlo, keď na systém klepete do rytmu hudby.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Party Booster, podržte spolu tlačidlá - (hlasitosť) a + (hlasitosť) na systéme minimálne 3 sekundy, kým nezačne blikáť indikátor ⏻ (napájanie).

Pri prenášaní systému vypnite napájanie, aby nedošlo k neželanej reprodukcii zvukového efektu.

Podrobné informácie nájdete v Príručke pomoci.

SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_??/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_??/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_??/