

VITAMMY®

thermo 1X

Model: SS01A(150*080)-1X



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze.

OBSAH

Uživatelská příručka	1
Úvod	3
Návod k použití a obecný popis obsluhy	4
Bezpečnostní opatření, varování a bezpečnostní informace	5
Bezpečnostní pravidla	6
Další pokyny	8
Skladování elektrické vyhřívací deky	8
Likvidace nepotřebných zařízení domácími uživateli v Evropské unii	9
Rozměry a technické specifikace	10
Vysvětlení použitých znaků	11
Záruka	12
Kontaktní informace	14

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali elektrickou deku VITAMMY THERMO 1X (SS01A(150*080)-1X).

Díky modernímu minimalistickému designu a měkké a snadno čistitelné tkanině se tato podložka dokonale hodí do každého interiéru.

Deka VITAMMY® THERMO 1X je vybavena pokročilým senzorovým termostatem, který automaticky reguluje a udržuje požadovanou teplotu na každé úrovni.

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace, pravidla péče o zakoupený výrobek a návod, jak zařízení správně používat.

⚠ Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

NÁVOD K POUŽITÍ A OBECNÝ POPIS OBSLUHY



1. Elektrická vyhřívaná deka do postele
2. Ovládací panel
3. Regulátor teploty:
 - 1 Nízká
 - 2 Střední
 - 3 Vysoká
4. Napájecí kabel

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

⚠ Během prvního použití může být podložka silně cítit plastem - to je normální příznak, který po krátké době zmizí.

1. Elektrická deka by měla být položena na pevnou a nenastavitelnou matraci. Během spánku by měla podložka na lůžku ležet na plocho, od ramen k chodidlům. Podložka by měla být rozložena tak, aby přiložený ovladač směřoval k horní části lůžka. V ideálním případě by měla být strana s ovládacím panelem blízko ramene, aby se s ní pohodlně pracovalo. Aby se podložka nepohybovala a nemačkala, musí být 4 pružnými pásky pevně připevněna k matraci; vlnitá část má tendenci vytvářet vysokou teplotu, což může být nebezpečné.
2. Aby deka zůstala rovná a čistá a snížilo se riziko oděru, přikryjte ji prostěradlem.

- ⚠ Nepřikrývejte deku THERMO 1X dekou, peřinou nebo jiným silným přehozem - zabráníte tím přenosu tepla z elektrické podložky.
3. Zapojte deku do zásuvky a ujistěte se, že jmenovité napětí zařízení odpovídá napětí zásuvky.
- ⚠ Ovládací panel elektrické podložky by měl být vždy přístupný a nesmí být zakrytý.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zapněte deku a nastavte teplotu výběrem jednoho ze 3 dostupných stupňů ohřevu pomocí **ovladače teploty**. Přepínač regulátoru nastavte do požadované polohy - 1,2 nebo 3. Na ovládacím panelu se zobrazí příslušná číslice označující úroveň teploty.
2. Pokud chcete, aby se deka zahřívala rychleji, nastavte nejprve regulátor do polohy 3. Po dosažení správné teploty doporučujeme přepnout přepínač do polohy 1.
3. Pokud máte v úmyslu používat deku celou noc, doporučujeme na regulátoru použít polohu 1.
4. Chcete-li deku vypnout, posuňte přepínač směrem dolů. Když displej zhasne, zařízení se vypne.
5. Po skončení používání deky se ujistěte, že je vypnutá, a v případě potřeby ji vypněte pomocí **spínače regulace teploty**, dokud kontrolka nezasne.
6. Pro opětovné zapnutí použijte přepínač regulace teploty.
7. Pokud deku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

KONTROLA ELEKTRICKÉ PODLOŽKY

Před každým použitím zkontrolujte, zda není deka poškozená. Pokud je podložka nebo zástrčka poškozená, okamžitě ji odpojte a nepoužívejte ji. Opravy by měl provádět kvalifikovaný personál.

POKUD DEKA NEFUNGUJE (NEHŘEJE), ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Zástrčka deky je správně připojena k zásuvce,
- Kabel není přerušen ani ohnut a spojuje deku se zástrčkou.

Pokud je deka poškozena, měla by být vyměněna výrobcem, prodejcem, nebo jinou, kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- ⚠ Opravy a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál nebo autorizované servisní středisko. Jakýkoli pokus o zásah do mechanismu,

ovladače nebo kabelu vede ke ztrátě záruky.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- △ Kabel neohýbejte.
- △ Nepřikrývejte podložku dekami, peřinami ani přehozy.
- △ Ovládací panel by neměl být během provozu ničím zakrytý.
- △ Při dlouhodobém používání podložky doporučujeme nastavit nízkou úroveň teploty (Nízká - 1).
- △ Dávejte pozor, abyste deku nepropíchni ostrým předmětem.
- △ Nepokoušejte se opravit deku sami.
- △ Před čištěním odpojte podložku od zásuvky.
- △ Osoby, které nejsou citlivé na teplo, děti nebo osoby s omezenými motorickými nebo mentálními schopnostmi - musí používat deku pod přísným dohledem.
- △ Toto zařízení mohou používat děti od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají žádné znalosti o zařízení, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, která si přečetla tento návod, nebo pokud jsou touto osobou poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí rizikům spojeným s používáním elektrické podložky.
- △ Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.
- △ Deku nesmí používat malé děti (ve věku 0 až 3 roky). Zařízení by neměli používat děti starší 3 let, pokud rodič nebo opatrovník neprovede nastavení úrovně teploty za dítě



nebo dítě nepoučí o bezpečném používání přepínače nastavení teploty.

- △ Zařízení může být připojeno k elektrické instalaci s parametry v souladu s parametry uvedenými na typovém štítku zařízení.
- △ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo jakýmkoli rizikům.
- △ Použití podložky VITAMMY® THERMO 1X společně se zdravotnickými pomůckami konzultujte s fyzioterapeutem nebo lékařem. Pokud trpíte poruchami krevního oběhu nebo cukrovkou, poraďte se před použitím zařízení s lékařem.
- △ Nadměrné teplo může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- △ Nepoužívejte podložku společně s tekutinami, mastmi nebo gely obsahujícími tepelně aktivní složky.
- △ Podložku nepoužívejte v blízkosti anestetik, hořlavých látek se vzduchem, kyslíkem a oxidem dusným.
- △ Kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla.
- △ Nevystavujte zařízení přímým povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- △ Netahejte za napájecí kabel ani za jednotku, abyste ji odpojili od zdroje napájení.
- △ Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- △ Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
- △ Nepoužívejte podložku, pokud je mokrá nebo vlhká.

DALŠÍ POKYNY

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ PODLOŽKY

1. Před čištěním odpojte podložku od elektrické zásuvky.
 2. Podložka je vybavena kabelem, který je třeba před čištěním odpojit.
- ⚠ Ovládací panel nikdy neponořujte do vody.
 - 3. Po odpojení napájecího kabelu od elektrické podložky ji lze prát ručně při maximální teplotě 30 °C.
 - 4. Podložku pověste a sušte, aby zcela vyschla.
 - ⚠ K vysoušení podložky nepoužívejte fén.
 - ⚠ Podložku nelze čistit chemicky, ždímat ani sušit v bubnové sušičce.
 - ⚠ Podložka se nesmí žehlit.
 - ⚠ Čištění elektrické podložky by neměly provádět děti bez dozoru dospělé osoby.
 - ⚠ Před opětovným použitím elektrické podložky se ujistěte, že je zcela suchá.
 - ⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani naftalen.

SKLADOVÁNÍ ELEKTRICKÉ VYHŘÍVACÍ DEKY

Podložka by měla být po použití skladována podle následujících pravidel:

1. Před složením a uložením nechte podložku vychladnout.
 2. Během skladování nepokládejte na podložku žádné jiné předměty, aby nedošlo k jejímu pomačkání nebo poškození.
 3. Pravidelně kontrolujte, zda podložka nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové stopy objeví nebo pokud došlo k nesprávnému použití podložky, vraťte zařízení před dalším použitím prodejci nebo servisnímu středisku.
 4. Podložka by se měla skladovat na suchém místě.
- ⚠ Toto zařízení není určeno pro lékařské použití v nemocnicích.

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH ZAŘÍZENÍ DOMÁCÍMI UŽIVATELI V EVROPSKÉ UNII



Přítomnost tohoto symbolu na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nelze likvidovat stejným způsobem jako domovní odpad. Za likvidaci použitého zařízení jste proto zodpovědní vy a [] jste povinni jej odevzdat do autorizovaného recyklačního střediska pro nepotřebná elektrická a elektronická zařízení. Třídění, likvidace a recyklace odpadních zařízení přispěje k ochraně přírodních zdrojů a zajistí, že recyklace bude probíhat způsobem, který respektuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o sběrných místech pro použitá zařízení získáte na místních úřadech nebo na místním místě pro likvidaci domovního odpadu.

ROZMĚRY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL SS01A(150*080)-1X

Aktuální napětí: 220~240 V

Frekvence proudu: 50/60 Hz

Příkon: 55~60 W

Automatické vypnutí po: ~180 minut

Rozměry: 150 × 80 cm



Podmínky skladování: 10-40°C. Podložku udržujte čistou a suchou.

Podmínky použití: Používejte pouze v suchých prostorech podle návodu.

Nejvyšší teplota dosažená tímto zařízením je zároveň nejvyšší teplotou povolenou evropskými normami pro bezpečnost uživatelů.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZNAKŮ

Výstražné značky a symboly, které se mohou objevit v návodu a na zařízení, jsou důležité pro zajištění bezpečného používání zakoupeného zařízení. Jejich význam je vysvětlen v tabulce:

	Přečtěte si návod		Výrobce
	Nepoužívejte složené nebo zmačkané		Zařízení splňující stanovené požadavky v příslušných směrniciích CE: Směrnice 2014/35/ES o nízkém napětí Směrnice 2014/30/ES o elektromagnetické kompatibilitě
	Nežehlete		Nekroutit
	Nepouchujte		Nesušte v sušičce
	Nebělte		Sušte na sušáku
	Chraňte před vlhkostí		Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla
	Neperte v pračce		Perte ručně
	Nelze čistit chemicky		Použité zařízení zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy. Zařízení nesmí být likvidováno s jiným komunálním odpadem. Zařízení odevzdejte do speciálního kontejneru na odpadní elektronická a elektrická zařízení nebo jej odevzdejte v obchodě, kde jste podobné zařízení zakoupili. Za správnou likvidaci zařízení odpovídá uživatel. Při správné likvidaci lze zařízení recyklovat, čímž se zabrání negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví.
	Zařízení třídy II		
	Pro děti starší 3 let		
	Používejte pouze uvnitř		Zařízení splňuje požadavky směrnice EU RoHS

ZÁRUKA

ZAŘÍZENÍ	VITAMMY THERMO 1X (SS01A(150*080)-1X)
RUČITEL	NOVAMED.PL S.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
TECHNICKÁ PODPORA	Infolinka – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
ZÁRUKA	Ručitel ujistí kupujícího, že zařízení VITAMMY, na které se vztahuje tato záruka, bylo navrženo a vyrobeno na základě vysokých standardů kvality a že zařízení je kvalitní, bez materiálových a výrobních vad, které by mohly narušit jeho správnou funkci. V případě závad, poškození a poruch zjištěných během trvání této záruky ručitel zařízení bezplatně opraví nebo vymění, a to v nejkratší možné lhůtě nepřesahující 14 dnů .
TYP ZÁRUKY	Tato záruka předpokládá, že reklamované zařízení bude na náklady kupujícího dodáno do servisního střediska, bezplatně opraveno a bezplatně dodáno zpět kupujícímu.
ZÁRUČNÍ DOBA	24 měsíců na zařízení.
BĚH ZÁRUČNÍ DOBY	Záruka je platná od data nákupu potvrzeného dokladem o nákupu, který musí být přiložen k záručnímu listu.
OBLAST KRYTÍ ZÁRUKY	Tyto obchodní podmínky platí na území České republiky.
POSTUP V PŘÍPADĚ PORUCHY	Abyste mohli uplatnit záruku, musíte do 14 dnů od zjištění závady kontaktovat linku pomoci a podpory, abyste získali pomoc a případně zahájili reklamační řízení. V rámci reklamačního řízení je třeba zaslat reklamované zařízení na adresu servisu a přiložit tento záruční list a doklad o koupi.
PODMÍNKY PLATNOSTI ZÁRUKY	Aby byla záruka platná, musí být spolu s reklamovaným zařízením předložena tento záruční list (řádně vyplněný a podepsaný) a doklad o nákupu včetně data nákupu a názvu zakoupeného zařízení.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUKY	Záruka neposkytuje žádnou náhradu za přímé nebo nepřímé škody způsobené osobám nebo zařízení v době, kdy bylo zařízení mimo provoz nebo v provozu.	
	Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení a na závady a škody vzniklé v důsledku: nevhodného použití (pro které není určeno) nebo takého, které není v souladu s návodem k použití nesprávného nebo nedůsledného skladování a údržby (např. používání nevhodných čisticích prostředků) a používání nevhodného spotřebního materiálu zásahu neoprávněného servisního personálu, neoprávněné opravy, úpravy a stavební změny vnější příčiny (atmosférické jevy, přepětí, nedostatečné napájení atd.)	
	Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené změnou vlastností (snížením kvality) součástí, které podléhají přirozenému opotřebením.	
	Záruční opravy nezahrnují údržbu a čištění zařízení, jak je popsáno v návodu k obsluze.	
	RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE	Datum

KONTAKTNÍ INFORMACE

 DONGGUAN SUNBRIGHT Electric Appliance Co.,Ltd

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town

523455 Dongguan City, Guangdong Province

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

DODAVATEL:**NOVAMEDPL****NOVAMED.PL S.A.**

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Polsko

Infolinka pomoci a technické podpory: 887 11 00 66

Fakturační adresa: MLongauer, s.r.o., Farská 12, 949 01 Nitra

SLOVENSKO

Provoz: MLongauer, s.r.o., Hlavná 43, 951 53 Babindol

Linka podpory a technická podpora: +421 940 404 831

reklamacie@mlongauer.sk

www.mlongauer.sk

MADE IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA / VYROBENO V ČÍŇĚ

