

# Cuisinart®



## JUG KETTLE

CJK780E/WE

Q176a

# Cuisinart®

Uživatelská příručka

Rychlovarná konvice Cuisinart® CJK780E/WE

# 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte veškeré pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Při používání spotřebiče vždy dodržujte uvedené bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jeho poškození nebo k vašemu zranění. Spotřebič používejte pouze podle zde uvedených pokynů.



- **VAROVÁNÍ:** Velmi horký povrch.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeť.

- **TENTO SPOTŘEBIČ VYŽADUJE DOHLED.** Během používání jej nenechávejte bez dozoru, po každém použití jej odpojte.
- **VAROVÁNÍ:** Během manipulace s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí riziko úrazu opaření horkou párou, nebo v důsledku přetečení / rozstříknutí tekutiny.
- **VAROVÁNÍ:** Dokud se vaří voda, nesundávejte víko.
- **POZOR:** Víko umístěte tak, aby pára směřovala od rukojeti.

## **POZOR: RIZIKO POPÁLENÍ**

- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let. Během a po použití udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-let a musí na ně dohlížet dospělá osoba.
- Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení se s pokyny týkající se používání spotřebiče.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve

vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních nebo komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce/servis. Kontaktujte centrum péče o zákazníky (viz „Mezinárodní záruka“), vašeho prodejce nebo pověřený servis. Spotřebitel se nesmí pokoušet o žádnou opravu.
- Dbejte na to, aby se povrchy spotřebiče nedostaly do kontaktu s jinými povrchy, citlivými na teplotu.
- Před prvním použitím doporučujeme nechat v konvici 2x až 3x nechat vařit vodu pro odstranění prachu a nečistot z výroby.
- Před čištěním spotřebič vždy nejprve odpojte ze zásuvky, a nechte jej vychladnout.
- Nepřekračujte maximální úroveň naplnění, jasně vyznačenou na ukazateli hladiny vody. Pokud je konvice přeplněná, může dojít k vystříknutí vařící vody.
- Dbejte na pravidelné odstraňování vodního kamene.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČÁSTI**

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že použité napájecí napětí odpovídá předepsané hodnotě (toto je vyznačeno na spodní straně konvice a napájecí základny spotřebiče.)
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače nebo jiného samostatného ovládacího systému.
- Pokud spotřebič necháte bez dozoru, vždy jej nejprve odpojte od elektrické sítě.
- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel, ale za zástrčku.
- Než se dotknete napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vždy se ujistěte, že máte suché ruce.

- Během, nebo po použití, neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.

## **OBCENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před prvním použitím odstraňte z konvice všechny obalové materiály, veškeré štítky, nálepky, apod.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozen nebo pokud spadnul, nepoužívejte jej. V případě poškození nebo závady spotřebiče kontaktujte linku péče o zákazníky/servis (viz část „Mezinárodní záruka“).
- Tento spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen. Spotřebič používejte pouze pro přípravu nápojů, jak je popsáno v této příručce.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství, než které doporučuje Cuisinart.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj kuchyňského stolu nebo pracovní desky.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdroji tepla, hrozí jeho poškození.
- Spotřebič neumísťujte na horký plynový či elektrický hořák, nebo do jeho blízkosti, ani jej nevkládejte do vyhřáté trouby.
- Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru zapnutý nebo zapojený do zásuvky.
- Před použitím pravidelně kontrolujte všechny součásti. Pokud je některá část poškozena, spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**.
- Aby nedošlo ke zranění nebo ke vzniku požáru, během používání spotřebiče jej nezakrývejte.
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody a nedávejte je do myčky nádobí.
- Konvici používejte pouze s dodaným podstavcem.

- Nezapínejte konvici, pokud v ní není voda.
- Před připojením a zapnutím konvice vždy nejprve zavřete její víko.
- Před sejmutím konvice ze základny se ujistěte, že je konvice vypnutá.
- Abyste předešli usazování vodního kamene z tvrdé vody, po každém použití vylijte vodu z konvice.
- Po použití konvici vypněte a odpojte ze zásuvky.



**VAROVÁNÍ:** Polyetylenové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Tyto obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Tento produkt je plně ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami souvisejícími s tímto typem a třídou spotřebiče. Jsme držiteli certifikace ISO9001:2015, která zaručuje neustálé vyhodnocování výkonnosti našeho systému managementu jakosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb (viz „Mezinárodní záruka“).



### **Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení**

V zájmu všech a pro aktivní podílení se na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Nevhazujte do domovního odpadu.
- OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí být shromažďován odděleně.
- Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení, v souladu s národní legislativou.

- Zajištěním řádné likvidace vysloužilého produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možného obsahu nebezpečných látek.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

## 2. ÚVOD

**Gratulujeme Vám k zakoupení rychlovarné konvice Cuisinart®!**

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejkvalitnější vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky [www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

## 3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Hladké otvíratelné víko
2. Tlačítko pro uvolnění zámku víka
3. Nalévací hubice s vodním filtrem
4. Indikátory hladiny vody
5. Konvice o objemu 1,5L
6. Spínač napájení
7. Napájecí podstavec

## 4. POUŽÍVÁNÍ

- Před prvním použitím doporučujeme v rychlovarné konvici nechat 2x nebo 3x vařit vodu. Tím se odstraní veškerý prach nebo zbytky nečistot z výroby. Naplňte ji vodou po značku MAX (1.5 l) a vodu přiveďte k varu. Po jejím vypnutí z konvice vylijte vodu a vypláchněte vnitřek.
- Otevřete víko stisknutím tlačítka pro uvolnění zámku víka na horní straně rukojeti.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím studené vody. Indikátory hladiny vody jsou na boku konvice a jsou označeny MIN (0.5L) a MAX (1.5L).

**Poznámka:** Dbejte na to, abyste nepřekročili značku MAX, protože to může způsobit přetečení nebo vytékání vařící vody z hubice.

- Ztlačení na víko konvici zavřete; pocítíte a uslyšíte lehké zacvaknutí.

- Zarovnejte konvici nad napájecím podstavcem tak, aby hubice směřovala od vás, a pomalu ji umístěte na základnu.
- Zapněte konvici stisknutím spínače (na zadní straně konvice) směrem ke značce „I“.
- Poté, co začne vařit voda, se konvice automaticky vypne. Konvici ale můžete kdykoli vypnout pouhým nadzvednutím spínače.
- Pomalu vylévejte vodu a po nalití vraťte konvici na podstavec. Pokud chcete vodu vařit znovu, opět stiskněte spínač.

**Poznámka:** Na napájecím podstavci se může objevit několik kapek vody nebo kondenzace, to je zcela normální a nejedná se o únik.

**Poznámka:** Během ohřevu nebo při nalévání neotevírejte víko konvice; unikající pára by vás mohla opařit.

- Jakmile je konvice znovu umístěna na napájecí podstavec, lze ji kdykoli znovu zapnout. Pokud konvici nelze krátce po ohřevu vody zapnout, znamená to, že je ovladač ještě trochu teplejší; to je normální - během několika sekund po vychladnutí bude možné konvici opět zapnout.

**Poznámka:** Pokud dojde k náhodnému zapnutí konvice bez dostatečné hladiny vody, bezpečnostní mechanismus konvici automaticky vypne.

## 5. RADY A TIPY

- Pro každý ohřev používejte vždy čerstvou studenou vodu.
- Pokud dojde k náhodnému zapnutí konvice bez dostatečné hladiny vody, bezpečnostní mechanismus konvici automaticky vypne.
- Po každém použití konvici vyprázdněte. Nenechávejte v ní stát vodu. To pomáhá předcházet usazování vodního kamene z tvrdé vody.

## 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Před čištěním spotřebiče jej nechte vychladnout.
- Vnější povrch konvice čistěte čistým vlhkým hadříkem, abyste zachovali její původní vysoce kvalitní povrch. Pak povrch osušte a vyleštete měkkým hadříkem.
- Na vnitřní ani vnější povrchy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

**VAROVÁNÍ!** Konvici ani napájecí podstavec neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny. Ujistěte se, že je zásuvka rychlovarné konvice suchá.

### ODVÁPNĚNÍ

- Pro omezení usazování vodního kamene doporučujeme používat filtrovanou vodu nebo vodu s nízkým obsahem vápníku.
- Během používání se na vnitřku konvice budou tvořit vápenné usazeniny, to je normální stav. Abyste dosáhli co nejlepší výkonosti konvice, doporučujeme ji čas od času odvápnit. Frekvence odvápnění závisí na tvrdosti používané vody a na tom, jak často konvici používáte.
- Pro odvápnění konvice použijte odvápnovací prostředek, jednoduše postupujte podle pokynů výrobce. Případně nalijte do konvice ocet (asi do výšky 2 cm nad dno) a přiveďte jej k varu; aby se nános úplně odstranil, možná budete muset tento postup několikrát zopakovat se studeným octem.
- Po odstranění vodního kamene konvici vyprázdněte a několikrát vypláchněte čistou vodou. Dbejte na to, abyste nevdechovali výpary.

# Cuisinart®



**Cuisinart**  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

[www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

## Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000  
[cuisinart\\_international@conair.com](mailto:cuisinart_international@conair.com)

**Faktura - doklad o nákupu**

Kupující

*• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.*

### ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízejme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.

**BaByliss SARL**  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

[www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

**EAC**

FAC 2021 / 08

U IB-21/163A