

 **TRIPOD SELFIE TYČ - WINNER GROUP**

Teleskopická tripod seř e tyč s bluetooth tlačítkem.

Manuál
Vážný zákazník,
děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme pečlivě přečtěte tento manuál před prvním použitím výrobku.

Kompatibilita
Tripod seř e tyč je kompatibilní s telefony do 600g. Podporuje zařízení EMIL 2.3 nebo novější, OS 5.1 nebo novější, Android 4.3 nebo novější a Bluetooth 3.0.

Hlavní přednosti
•Dobrá imitace Bluetooth tlačítka (Ovládací)
•Přirodní a jednoduché ovládní
•Snadné propojení s telefonem
•Veliká odolnost v rozsahu 360°
•Možnost složení do kompaktních rozměrů
•Kvalitní a pevné zpracování
•Pozumování nikem.

Specs
•Bluetooth 3.0
•max. délka: 97 cm
•max. délka: 20cm
•délkové ovládní
•hmotnost: 105 kg
•hmotnost: 190 g
•dosah ovládací: 10m

Použití
Náš seř e tyč je ideální polohovací nástroj. Pomocí ní můžete fotit jak na výšku, tak i na šířku.
Teleskopická seř e tyč se jednoduše přizpůsobí Vašim potřebám. Seř e tyč se snadno složí, i ve velmi skladní, díky tomu Vám nikdy nebude překážet.
Díky technologii bluetooth můžete pomocí bluetooth tlačítka fotit až na vzdálenost 10m.

Připojení zařízení
1. Podržte bluetooth tlačítko zhruba po dobu 3 sekund. Potom začne blikat modrá dioda. Dále zapněte Bluetooth na Vašem zařízení. Vyhledejte „AB Shutter3“, a připojte se. Dojde ke spárování Vašeho zařízení se seř e tyč. Po spárování Vašeho zařízení se seř e tyč dioda přestane blikat.
2. Následně zasuněte zařízení do držáku. Držák můžete otočit do vertikální nebo do horizontální polohy.

3. Fotku pořídíte zmáčnutím bluetooth tlačítka. Pro pořizování fotografií použijte Fotoaparát nebo aplikaci pro seř e (například: Self Shop Camera)


4. Po vypnutí funkce bluetooth dlouze podržte tlačítko bluetooth.

5. Pokud se baterie ovládače vybité, vyměňte ji. Baterie se nachází na zadní straně ovládače.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí.
2. Nepoužívejte výrobek na místech, kde není povoleno používání elektronických výrobků.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu výrobku ani jej nevystavujte silným otřesům.
4. Výrobek nikdy neupravujte. Málo by to za následek zrušení platnosti záruky.
5. Vybíhjte baterie ihned z výrobku vyjměte a zlikvidujte.
6. Používejte pouze baterie, které odpovídají uvedenému typu.
7. Ujistěte se, že je dodržena správná polarita baterií (+ a -) a vložte je při správném orientaci. Nepravé vložení baterií může vést k jejich vytečení nebo roztavení a tím poškození výrobku.
8. Nepokoujte se baterie nabíjet.
9. Nevložte baterie do ohně.
10. Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
11. V případě špatného jsou baterie životu nebezpečné. Pokud dojde ke spojení, vyhleďte okamžitou lékařskou pomoc.
12. Dbejte, aby nedošlo ke skotování baterií a aby nedošlo k jejich kontaktu s předměty z hohlého kovu
13. Výrobek není určen pro děti!

V Bluetooth tlačítku je jedn kovův baterie CRUE2, která je vyměnitelná.

 Knoflíkovou baterii nevhazujte do směsného odpadu!
Gombíkovou baterii nevyhadzujte do zmiešaného odpadu!
Nie wyrzucaj baterie guzikową do mieszaných odpadów!

Recyklační
Elektronické a elektrické produkty nesmí být vhodnými do domovních odpadů (směrných odpadů). Ukládejte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Setřete životní prostředí.

EU prohlášení o shodě na <https://www.winner-mobile.com/cs>

WINNER GROUP - WIG, s.r.o. nebude odpovědná za jakýkoliv osobní ztráty nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením souborů. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naši technickou podporu service@winner-mobile.com

 **KJ EKDO SELFIE - WINNER GROUP**

Teleskopický kšjek do seř e s přízyškím bluetooth.

Instrukce obsluhy
Stanovte si klients, obdržejte za nákup našeho produktu. Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.

Kompatybilność
Kšjek do seř e jest kompatybilny z telefonami o pojemności do 600g. Obsługuje EMIL 2.3 lub nowszy, OS 5.1 lub nowszy, system Android 4.3 lub nowszy oraz Bluetooth 3.0.

Okłene zalety
•Odosobniony Bluetooth przycisk (Pilot)
•Wygodna i prosta obsługa
•Łatwe podkłazenie do telefonu
•Kąt obrótu 360°
•Możliwość złożenia
•Wysooka jakość i nowoczesne przetworzenie
•Gumowy uchwyt

Opis
•Bluetooth 3.0
•max. długość: 97 cm
•max. długość: 20 cm
•pilot zdalnego sterowania
•Ciężarność: 0,6 kg
•waga: 190 g
•zakres oddzia: 10m

Użycie
Nasz kšjek do seř e można dowolnie ustawić. Umożliwia fotografowanie na wysokości i na szerokość. Staw kšjek można bardzo łatwo rotować. Kšjek jest bardzo wygodny i praktyczny, więc nigdy nie będzie Ci przeszkadzał. Technologia bluetooth umożliwia Ci robót zdjęcia za pomocą pilota na odległość 10 metrów.

Podkłazenie urządzenia
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk bluetooth przez 3 sekundy. Wtedy nabeleka dioda zacznie migać. Następnie włącz Bluetooth na swoim urządzeniu. Wyuczaj „AB Shutter3” i połącz się. Twoje urządzenie sparuje się z seř e. Po sparowaniu urządzeń dioda przestanie migać.
2. Następnie włóż urządzenie do uchwytu. Uchwyt można obrócić w pionie lub w poziomie.
3. Zdjęcie zrobisz, naciskając przycisk bluetooth. Aby zrobić zdjęcie użyj aparatu lub aplikacji dla seř e (na przykład: aparat Self Shop)

4. Przytrzymaj przycisk bluetooth, aby wyłączył bluetooth

5. Jeżeli bateria w pilocie się rozładuje, należy ją wyjąć i włożyć nową. Bateria znajduje się z tyłu pilota.

Przyisk Bluetooth jest wyposażony w baterię pastylkową CRUE2, która jest wymienna.

 Knoflíkovou baterii nevhazujte do směsného odpadu!
Gombíkovou baterii nevyhadzujte do zmiešaného odpadu!
Nie wyrzucaj baterie guzikową do mieszaných odpadów!

Wskazówki bezpieczeństwa
1. Chraňte urządzenie před prachem, vlhkostí a přehřátím. Rozptylujte výhledem v suchém prostředí.
2. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych.
3. Nie dopuszczaj do upuszczenia urządzenia i nie wystawiaj go na silne wstrząsy.
4. Nie dotykaj samodzielnie żadnych modułó kacji urządzenia. Wskazanie próby tego typu uniemożliwiają jakiegokolwiek naprawy gwarancyjne.
5. Złóż baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia i wyrzucić zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.
6. Korzystaj wyłącznie z baterii ostrychonych lub w pełni kompatybilnych ze wskazanym typem.
7. Należy przestrzegać oznaczeń bezpieczeństwa baterii (+ i -) umieszczone zgodnie z tymi oznaczeniami. Nieprawidłowe wrzucenie baterii powoduje ryzyko wybuchu lub wybuchu baterii, a co za tym idzie uszkodzenia urządzenia.
8. Nie próbować ładować baterii.
9. Nie wrzucać baterii do ognia.
10. Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Polnieć a bateria stanów zagrożenie dla życia. Jeśli zdarzy się taki przypadek, natychmiast udaj się do lekarza lub na pogotowie.
12. Nie ekspozować do zwańia w bateriach i przechowywać je z dala od nieosłoniętych przedmiotów metalowych.

 Niebezpieczeństwo uduszenia. Teniskę z PE polżyć w miejscu, będącym poza zasięgiem dzieci. Teniska nie służy do zabawy! Toż worka nie należy używać w kołach, klęczkach, wózkach lub kołach ostrychonych.

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku 15 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub są poinformowane dotyczące bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją zagrożenia związane z jego użyciem. Bateria nie może być produktem. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Elektroniczne urządzenia mogą być, poddane recyklingowi i nie należy do odpadów z gospodarstwa domowych. Produkt należy użytychować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i wnosi wkład w ochronę środowiska.

Deklarację zgodności można znaleźć na <https://www.winner-mobile.com/cs>

WINNER GROUP - WIG, s.r.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek osobiste szkody/obrazenia, które mogły zostać spowodowane przez niewłaściwe użycie, postępowanie niezgodne z przeznaczeniem, a zwłaszcza wynikające z niezostawienia się do instrukcji obsługi.

W razie jakiegokolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną service@winner-mobile.com

 **TRIPOD SELFIE TYČ - WINNER GROUP**

Teleskopická tripod seř e tyč s bluetooth tlačítkem.

Manuál
Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme pečlivě přečtěte tento manuál před prvním použitím výrobku.

Kompatibilita
Tripod seř e tyč je kompatibilní s telefony do 600g. Podporuje zařízení EMIL 2.3 nebo novější, OS 5.1 nebo novější, Android 4.3 nebo novější a Bluetooth 3.0.
Hlavní přednosti

•Dobrá imitace Bluetooth tlačítka (Ovládací)
•Přirodní a jednoduché ovládní
•Snadné propojení s telefonem
•Veliká odolnost v rozsahu 360°
•Možnost složení do kompaktních rozměrů
•Kvalitní a pevné zpracování
•Pozumování nikem.

Specs
•Bluetooth 3.0
•max. délka: 97 cm
•max. délka: 20cm
•délkové ovládní
•hmotnost: 105 kg
•hmotnost: 190 g
•dosah ovládací: 10m

Použití
Náš seř e tyč je ideální polohovací nástroj. Pomocí něj můžete fotit ako na výšku, tak i na šířku.
Teleskopická seř e tyč se jednoduše přizpůsobí Vašim potřebám. Seř e tyč se snadno složí, i ve velmi skladní, díky tomu Vám nikdy nebude překážet.
Díky technologii bluetooth můžete pomocí bluetooth tlačítka fotit až na vzdálenost 10m.

Připojení zařízení
1. Podržte bluetooth tlačítko zhruba po dobu 3 sekund. Potom začne blikat modrá dioda. Dále zapněte Bluetooth na Vašem zařízení. Vyhledejte „AB Shutter3“, a připojte se. Dojde k spárování Vašeho zařízení se seř e tyč. Po spárování Vašeho zařízení se seř e tyč dioda přestane blikat.
2. Následně zasuněte zařízení do držáku. Držák můžete otočit do vertikální nebo do horizontální polohy.

3. Fotku pořídíte zmáčnutím bluetooth tlačítka. Pro pořizování fotografií použijte Fotoaparát nebo aplikaci pro seř e (například: Self Shop Camera)


4. Po vypnutí funkce bluetooth dlouze podržte tlačítko bluetooth.

5. Pokud se baterie ovládače vybité, vyměňte ji. Baterie sa nachádza na zadnej strane ovládača.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí a přehřátím a používejte ho iba v suchém prostředí.
2. Nepoužívejte výrobek na místech, kde nie je povolené používať elektronické výrobky.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu výrobku ani ho nevystavujte silným otřesům.
4. Výrobek nikdy neupravujte. Málo by to za následok zrušení platnosti záruky.
5. Vybíhjte baterie ihned z výrobku vyjměte a zlikvidujte.
6. Používejte iba baterie, ktoré zodpovedajú uvedenému typu.
7. Uistite sa, že je dodržaná správná polarita baterií (+ a -) a vložte ich pri správnom orientácii. Nepravé vložení baterií môže vést k ich vytečení alebo roztaveniu a tým poškození výrobku.
8. Nepokoujte sa nabíjať baterie.
9. Nevložte baterie do ohňa.
10. Baterie ukladajte mimo dosahu detí.
11. V prípade prehriatia sú baterie životu nebezpečné. Pokud dojde ke spojení, vyhleďte okamžitou lékařskou pomoc.
12. Dbejte, aby nedošlo ku skotování baterií a aby nedošlo k ich kontaktu s předměty z hohlého kovu.

V Bluetooth tlačítku je gombíková baterie CRUE2, ktorá je vyměnitelná.

 Knoflíkovou baterii nevhazujte do směsného odpadu!
Gombíkovou baterii nevyhadzujte do zmiešaného odpadu!
Nie wyrzucaj baterie guzikową do mieszaných odpadów!

Recyklační
Elektronické a elektrické produkty nesmí být vhodnými do domovních odpadů (směrných odpadů). Ukládejte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Setřete životní prostředí.

WINNER GROUP - WIG, s.r.o. nebude ponosiť za jakiegokoliv osobné škody/alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zachádzaním používateľa. V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na našu technickú podporu service@winner-mobile.com



Manufacturer:
WINNER GROUP WIG, s.r.o.
Zřina 957, 739 91, Jablunkov, CZ
IČO: 20788597
WINNER GROUP WIG, Sp. z o.o.
Miełstawa 21, 43-403, Cieszyń, PL
www.winner-mobile.com