

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Toto zařízení by mělo být používáno pouze pro matrace, příkrývky, polštáře, sedací soupravy a čištění jiných textilních výrobků, jak je uvedeno v této uživatelské příručce. Než začnete spotřebič používat, prosím, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento přístroj používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťový kabel musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Často čistěte prachovou nádobku a sestavu předmotorového filtru.

Nenechávejte vysavač zapojený v zásuvce. Po použití, před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťový kabel vytáhněte ze zásuvky.

Nevyšávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Tento produkt obsahuje UV světlo. Nedívejte se na spodní části stroje, zatímco je zapnutý. Zabráníte tak újmě na zdraví v důsledku UV záření. Světelným zdrojem nikdy nemiřte na lidi nebo zvířata, zatímco je zapnutý.

Nestříkejte při používání vysavače nebo nevyšávejte hořlavé kapaliny, čisticí tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Nepoužívejte UV světlo delší dobu nepřetržitě na jednom místě, mohlo by dojít k poškození čištěného předmětu.

Nepoužívejte zařízení, pokud vám připadá vadné.

Nepoužívejte spotřebič k čištění zvířat a osob.

Nepoužívejte vaše zařízení venku, na mokré povrchy a na mokrá vysávání.

UPOZORNĚNÍ: Součástí tohoto zařízení je UV zářič. Nedívejte se do zdroje světla.

Autorizované servisní středisko Hoover najdete na internetových stránkách: www.hoover.cz/cs_CZ/servis. Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že servis a opravy, bude provádět pouze autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

SEZNAMTE SE SE SVÝM ČISTIČEM MATRACÍ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Tlačítko zapnutí/vypnutí B. LED Displej <ul style="list-style-type: none"> B1. Indikátor vlhkosti B2. Indikátor UV světla B3. Indikátor senzoru roztočů/prachu B4. Indikátor funkce sušení C. Nádoba na prach D. Tlačítko uvolnění nádoby na prach E. Separální jednotka Vortex Finder F. Předmotorový filtr G. Předmotorová filtrační pěna H. Rám separální jednotky Vortex Finder | <ul style="list-style-type: none"> I. Síťka separální jednotky Vortex Finder J. Těsnění zařízení Vortex Finder K. Nádoba na prach L. Přívodní kabel <ul style="list-style-type: none"> L1. Pásek na suchý zip M. Ventilace N. UV světlo O. Kolečka bezpečnostního spínače UV světla P. Kryt kartáče <ul style="list-style-type: none"> P1, P2, P3. Uzamykací svorky krytu kartáče Q. Rotační kartáč R. Řemen |
|--|--|

POUŽITÍ ČISTIČE MATRACÍ

Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně sestaveny, vyjměte napájecí kabel a zapojte do elektrické sítě [1].

Stisknete tlačítko Zap/Vyp [2], čistič matrací se zapne a automaticky se aktivují všechny 4 funkce: naklepávání, vysávání, UV světlo a sušení.

1. **Naklepávání** Motorizovaný kartáč vyklepe matraci, proniká hluboko do vláken a pomáhá odstraňovat usazené roztoče a alergeny.
2. **Vysávání:** Díky silnému sání dochází k eliminaci roztočů a alergenů.
3. **UV světlo:** UV světlo pomáhá hubit bakterie a udržet vaši matraci čistou.
4. **Sušení:** Použití horkého vzduchu o teplotě 50 °C pomáhá vysušit matraci, aby se zabránilo šíření a růstu spór plísní.

Když je produkt zapnutý, na LED displeji se zobrazuje: detekovaná úroveň vlhkosti [B1], stav UV světla [B2], prachový senzor [B3] a funkce sušení [B4]. Dvoubarevná LED dioda senzoru prachu [B3] se rozsvítí červeně, když je detekován prach, a zeleně, když je oblast čistá.

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo újmě na zdraví, UV světlo funguje pouze tehdy, když je spotřebič umístěn na povrchu. Kolečka bezpečnostního spínače světla na spodní části čističe umožňují, aby se UV světlo automaticky vypnulo, když byl produkt zvednut, a tím se zabránilo jakémukoli zranění.

Zařízení můžete vypnout kdykoli během použití stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto.

ÚDRŽBA ČISTIČE MATRACÍ

Čištění zásobníku na nečistoty

Vypněte spotřebič [5], vytáhněte zástrčku ze zásuvky, stisknete tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vyjměte sestavu nádoby na prach [6]. Vytáhněte separální jednotku Vortex Finder z nádoby na prach. Vyprázdněte obsah nádoby na prach a vyčistěte ji [7]. Odstraňte předmotorový filtr, předmotorovou filtrační pěnu, rám separální jednotky Vortex Finder, síťku a těsnění Vortex Finder. Umyjte vše ručně pod teplou vodou a před vložením do spotřebiče nechte důkladně vyschnout [8]. Opláchněte a otřete veškerý prach nahromaděný na síťce separální jednotky Vortex Finder. [I] Po vyčištění znovu sestavte Vortex Finder s nádobou na prach a poté sestavu nádoby na prach nasadte zpět na spotřebič.

Čištění omyvatelných filtrů (Předmotorový filtr a pěna)

Zajištění optimálního výkonu vyžaduje pravidelné čištění filtrů, ze kterých je třeba oklepat prach o okraj koše. Když se na filtrech nahromadí větší množství prachu, měly by se umýt pod teplou vodou. Nepoužívejte horkou vodu nebo mycí prostředky [8].

DŮLEŽITÉ: Všechny beszáčkové vysavače vyžadují pravidelné čištění filtrů. V opačném případě může dojít k zablokování proudění vzduchu, přehřátí a závadě vysavače. To může to vést ke ztrátě záruky.

DŮLEŽITÉ: Před použitím musí být filtry vždy zcela suché. Výrobek nepoužívejte bez nasazených filtrů.

2. Čištění rotačního kartáče

Chcete-li sejmut krycí desku rotačního kartáče, otočte 3x zajišťovací svorku pomocí mince, abyste odblokovali kryt rotačního kartáče a mohli jej sejmut [10,11]. Vyjměte rotační kartáč [12]. Nůžkami z kartáče opatrně odstříhnete a odstraňte jakákoli vlákna nebo vlasy [13]. Po vyčištění rotačního kartáče opatrně zasuňte ozubené kolo kartáče do řemenu [R] a poté kartáč otočte směrem k sobě, aby zapadlo na své místo [14, 15, 16].

Po zpětné montáži kartáče nasadte kryt a zajistěte třemi zajišťovacími svorkami za pomocí mince. [17,18].

3. Čištění UV světla

Světlo jemně otřete suchým měkkým hadříkem nebo vatovým tamponem [19].

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Propustnost UV světla je nízká, jakýkoli papír, olovo, sklo nebo plast může výrazně snížit intenzitu UV záření. Jakýkoli prach nebo mastnota na UV světlu přímo ovlivní jeho propustnost. UV světlo by se mělo čistit pravidelně.
2. Nedotýkejte se UV světla holými rukama – skvrny, které na nich zanecháte, ovlivní propustnost a sterilizační účinek.
3. Pravidelně kontrolujte a čistěte filtry.
4. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, skladujte jej prosím na suchém a chladném místě, neskladujte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo na přímém slunečním světle.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Následuje seznam běžných problémů a jejich řešení.

Pokud kterýkoliv z těchto problémů přetrvává, kontaktujte vašeho místního zástupce Hoover.

Čistič matrací nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Je přístroj zapojen do funkčního zdroje napětí? 2. Je spotřebič zapnutý? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte zásuvku pomocí jiného spotřebiče. 2. Stiskněte tlačítko Zapnout / Vypnout.
Slabý tah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Není spotřebič ucpaný? 2. Není ucpaný vstupní filtr? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistěte sací otvor. 2. Vyčistěte zásobník na prach a vstupní filtr.
UV světlo nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odraz vysávaného povrchu je velmi nízký nebo je velmi daleko od spotřebiče. 2. Zasekla se kola bezpečnostního spínače UV světla? 3. Je UV světlo poškozené? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Za běžných okolností se UV světlo zapne automaticky, když se obě kolečka bezpečnostního spínače UV světla dotknou povrchu. 2. Ujistěte se, že kolečka bezpečnostního spínače UV světla nejsou zablokovaná cizími předměty. 3. Pro výměnu UV světla kontaktujte zákaznický servis společnosti Hoover.
Zařízení náhle přestane fungovat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nedošlo k přehřátí zařízení? 	<p>Zařízení je vybaveno bezpečnostním mechanismem proti přehřátí motoru. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a vyčistěte předmotorový filtr a nádobu na prach. Před opětovným použitím počkejte 45 minut, než se zařízení resetuje.</p>

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY HOOVER

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů. Při objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Životní prostředí:

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Musí být dodán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Pro další detailní informace o zacházení, regeneraci a recyklaci tohoto výrobku prosím kontaktujte váš místní úřad, místní společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Tento výrobek je v souladu s Evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli, 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento vysavač stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.