

PROFI COOK®

Návod k použití

دليل التعليمات



Pěnič mléka PC-MS 1273

CE

لة صنع الرغاوي في اللبن

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.



POZNÁMKA:

To zvýrazňuje tipy a informace.

Bezpečnostní instrukce

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záručního listu, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud tento spotřebič předáte dalším osobám, předejte jim také návod k obsluze.

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu.
- Chraňte spotřebič před teplem, přímým slunečním zářením a ostrými hranami.
- Nepoužívejte spotřebič mokrými rukama.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí. Děti si s ním nesmí hrát spotřebič.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovoľte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení !

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, doporučujeme uchovat ho v původním obalu.

Manipulace s bateriemi



Ne nabíjejte baterie !



Dodržujte polaritu (+/-)!



Baterie nerozebírejte !



Nebezpečí výbuchu!

Nevystavujte baterie intenzivnímu teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.



Nezkratujte !

- Z baterií může unikat kyselina. Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat času, vyjměte baterie.
- Pokud baterie vyteče, nevtírejte tekutinu do očí nebo sliznic. V případě kontaktu si umyjte ruce, vypláchněte oči čistou vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře s okamžitou pomocí.
- Různé typy baterií a nové a použité baterie se nesmí používat společně.
- Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Použité baterie odevzdejte na odpovědná sběrná místa nebo prodejci.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo lze zjistit poškození, udělejte to spotřebič neprovozujte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

5. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Vložení baterií

(Baterie nejsou součástí dodávky)

Dodržujte symboly na krytu jednotky.

1. Krátkým otočením horní poloviny krytu otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte 2 baterie typu AA/LR6. Ujistěte se, že je polarita správná (viz přihrádka na baterie/vně přihrádky na baterie)!
- Nepoužívejte dobíjecí baterie/akumulátory.
3. Znovu zavřete přihrádku na baterie. Značka na horní polovině pouzdra musí ukazovat na symbol.

Rozsah dodávky

1× pěnič mléka

1× Stojan

Použití



POZNÁMKA:

- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte mléko s obsahem tuku 3,5 %. Mléko s obsahem tuku 1,5 %, stejně jako sójové mléko nebo mléko bez laktózy vytvoří i méně pěny.
- Nádobu naplňte pouze do jedné čtvrtiny mlékem, protože e objem během napěňování výrazně narůstá.

1. Naplňte mléko do vhodné nádoby, například sklenice.
2. Míchadlo s pružinou zcela ponořte do mléka.
3. Jedním stisknutím tlačítka na horní straně spotřebiče spotřebič zapnete.
4. Pohybuje míchací tyčinkou v nádobě rovnoměrně nahoru a dolů, dokud se nevytvoří požadovaný objem pěny. S tím musí pružina vždy zůstat v kapalině.
5. Opětovným stisknutím tlačítka spotřebič vypnete.
6. Před vyjmutím míchací tyčinky z pěny počkejte, až se pružina zastaví.
7. Lžící odstraňte mléčnou pěnu.
8. Po každém použití spotřebiči hned vyčistěte.

Čištění



POZOR:

- Neponořujte spotřebič do vody, mohlo by dojít ke zničení elektroniky.
- Nepokládejte spotřebič dnem vzhůru ve vlhkém nebo mokřém stavu. Kapalína by se mohla dostat do vnitřku spotřebiče podél míchací tyče.

• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Stáhněte míchací tyč s pružinou.
2. Opláchněte pramen pod tekoucí vodou.
3. Očistěte kryt mírně navlhčeným, ale ne mokřým hadříkem.
4. Po vyčištění všechny části dobře osušte suchým měkkým hadříkem.
5. Vložte míchací tyč s pružinou zpět do pouzdra.

Úložný prostor

- Spotřebič můžete postavit do podstavce, který je součástí dodávky. Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí .

Technická data

Model: PC-MS 1273
Baterie: 2× 1,5V typ AA/LR6 III
Třída ochrany:
Čistá hmotnost: Cca. 0,14 kg

Právo na technická konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních směrnic CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Likvidace baterie



Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost vrátit staré baterie/akumulátory.

Váš spotřebič obsahuje baterie. Pokud jsou tyto baterie vybité, postupujte podle následujících pokynů:



POZOR:

Baterie/akumulátory se nesmí likvidovat s domovním odpadem!

- Baterie musí být ze zařízení vyjmuty.
- Vybité baterie odevzdejte na příslušné sběrné místo nebo k prodejci.
- Informace o veřejných sběrných místech může poskytnout vaše obec nebo místní úřad.

Význam symbolu „Popelnice“.



Chraňte naše životní prostředí : nevyhazujte elektrická zařízení dodomovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič

