



PowerA™

PowerA.com/Support

# PLAY AND CHARGE KIT

Uživatelská příručka

## DOVOLETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Podrobnosti o záruce nebo podporu pro vaše herní příslušenství PowerA naleznete na webu [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

## VELKOBOCHODNÍ DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU

Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4, Česká republika



### ČESKY

#### OBSAH

- (2) 1100mAh dobíjecí baterie
- Dvířka baterie
- (2) „A“ pro Xbox One a (2) „B“ pro Xbox Series X
- 3m síťový adaptér
- Uživatelská příručka

#### POUŽITÍ

1. Vložte dobíjecí baterii do příhrádky na baterie bezdrátového ovladače Xbox.
2. Připevněte správná dvířka nabíjecí baterie k zadní straně bezdrátového ovladače Xbox po kontrole spodní strany dvířek: „A“ pro Xbox One a „B“ pro Xbox Series X.
3. Připevněte dvířka od baterie k vašemu ovladači.
4. Připojte USB kabel k baterii a konzoli Xbox.
5. Zkontrolujte barvu kontrolky LED pro stav nabíjení; při nabíjení je **oranžová** a **bílá** po úplném nabití.

**POZNÁMKA:** Úroveň nabití baterie zkontrolujte na displeji konzole Xbox. Baterii lze nabíjet i v případě, že není vložena do ovladače Xboxu. Ovladač zůstává plně funkční i s vloženou baterií, která se zrovna nabíjí.

#### NABÍJENÍ

- Používejte výhradně originální/příložený USB nabíjecí kabel.
- **Nepřipojujte nabíjecí kabel USB k žádnému síťovému adaptéru USB, pouze ke konzoli Xbox.**
- Nenabíjejte nabíjecí baterie 1100mAh na hořlavých površích, tj. matracích, pohovkách a jiných hořlavých materiálech.
- Nenechávejte baterie delší dobu bez dozoru.
- Během nabíjení nepřikrývejte ovladač žádnými dekami, polštáři, lůžkovinami apod. (hořlavé materiály)
- Zajistěte řádné větrání.

#### VAROVÁNÍ – VYTEČENÍ BATERIE

Únik složek obsažených v akumulátoru nebo hoření složek výrobku může způsobit zranění osob i poškození herního ovladače. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě důkladně omyjte vodou a mýdlem. Pokud dojde k úniku kapaliny z akumulátoru a dojde ke kontaktu s očima, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte lékařskou pomoc.

#### UPOZORNĚNÍ NA BATERII

Nepokoušejte se vyměnit dobíjecí baterii sami, mohli byste ji poškodit, což by mohlo způsobit přehřátí, požár nebo zranění. Nikl-metal hydridová baterie v zařízení by měla být servisována nebo recyklována společností PowerA nebo autorizovaným poskytovatelem a musí být recyklována nebo likvidována odděleně od domovního odpadu. Baterie likvidujte v souladu s místními zákony a pokyny pro ochranu životního prostředí. Nepoužívejte ani nenechávejte výrobek obsahující dobíjecí baterie vystavenou velmi vysokým teplotám (např. vystavení na přímém slunečním světle nebo ve vozidle za extrémně horkého počasí). V opačném případě se může baterie přehřát, vznítit se nebo dojit ke snížení jejího výkonu a životnosti. Nepoužívejte dobíjecí akumulátor na místech s vysokým výskytem statické elektřiny. Může dojít k poškození vnitřních součástí zařízení, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti zařízení. V případě, že se elektrolyt dostane do očí v důsledku úniku z baterie, neprotírejte si oči! Okamžitě si vypláchněte oči čistou tekoucí vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V opačném případě může dojít k poranění očí nebo ztrátě zraku. Pokud akumulátor vydává zápach, generuje teplo, nebo se jakýmkoli způsobem jeví jako neobvyklý během standardního používání, dobíjení nebo skladování, okamžitě akumulátor vyjměte z nabíječky a umístěte jej do uzavřené nádoby, například do kovové krabice. Uvědomte si, že vyřazené baterie mohou způsobit požár, nezahřívejte ovladač ani baterii a nevhazujte jej do ohně.

#### ŘEŠENÍ PROBLÉMU

- **Nabíjecí baterie sady Play and Charge Kit se nenabíjí.**
  - Dobíjecí baterie potřebuje napájení ze zdroje USB, aby se mohla nabíjet. Zkontrolujte, zda je konzole Xbox zapnutá.
  - Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel USB správně připojen k baterii a/nebo Xboxu.
  - Ověřte, zda je dobíjecí baterie a dvířka od baterie správně nainstalovány.
- **Dobíjecí baterie sady Play and Charge Kit se nenabíjí na nabíjecím stojanu PowerA nebo nabíjecí stanici.**
  - Zkontrolujte, zda je bezdrátový ovladač Xbox správně umístěn na nabíjecím stojanu PowerA Charging Stand nebo nabíjecí stanici Charging Station.

- Zkontrolujte, zda je nabíjecí stojan nebo nabíjecí stanice správně připojena k napájenému portu USB.

- Zkontrolujte, zda je nabíjecí stojan nebo nabíjecí stanice připojena k nabíjecímu zařízení. Zkontrolujte, že je ovladač „zatlacen“ dolů v nabíjecí kolébce v nabíjecí poloze.
- Pokud používáte nabíjecí stanici PowerA, zkontrolujte, zda je správně připojena k síťové zásuvce napájené střídavým proudem.

#### KONTAKT / PODPORA

Podporu pro originální příslušenství PowerA naleznete na webu [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

#### REGIONÁLNÍ SYMBOLY SHODY

Další informace jsou k dispozici prostřednictvím vyhledávání na webu pomocí zadání názvu symbolu.

#### Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Vyžaduje

likvidaci baterií mimo ostatní domovní odpad podle místních předpisů předpisů. Obratě se na svůj městský úřad, oddělení odpadů nebo prodejce, kde vám poradí.

#### CE (Conformité Européenne neboli evropská norma) je prohlášení o shodě, které vydává

výrobce, že výrobek splňuje platným evropským směrnici a předpisům pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí ochranu životního prostředí a bezpečnosti.

#### Značka shody s předpisy je viditelné

označení shody výrobku se všemi předpisy ACMA (Australská agentura pro komunikace a média) včetně všech technických a evidenčních údajů a požadavků týkajících se elektrické bezpečnosti a/nebo elektromagnetické kompatibility (EMC).

#### PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení je v souladu s 15. částí pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé vysílání. 2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijatá vysílání včetně těch, která mohou způsobit nežádoucí účinky. UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy na této jednotce nejsou možné. Úpravy výslovně neschváleny stranou odpovědnou za shodu mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému záření v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Přesto, neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde v následujících oblastech konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit otočením zařízení a zapnutí, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojit zařízení do zásuvky v obvodu do jiné zásuvky než do té, ke které je připojen přijímač
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

#### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zařízení obsahuje vysílač(e) osvobozený(é) od licence / přijímač(e), které jsou v souladu s licencí osvobozenou od RSS kanadské organizace pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám – viz. podmínky v sekci PROHLÁŠENÍ FCC.

#### VYROBENO SPOLEČNOSTÍ

Bensussen Deutsch & Associates, LLC.  
15525 Woodinville-Redmond Rd.  
NE Woodinville, WA 98072  
BDAINC.com | PowerA.com

#### AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE

© 2021 ACCO Brands USA LLC. PowerA a logo PowerA jsou ochranné známky společnosti ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.