

Cuisinart®



TOASTER

CPT160-CPT180E SERIES



CPT180E



CPT160E

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Toustovač Cuisinart® řady CPT160TPC-180E

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



• **POZOR:** Horký povrch.

- Teplota přístupných povrchů může být při používání tohoto spotřebiče vysoká.
- Toustovač nepoužívejte v blízkosti a/nebo pod hořlavými materiály, jako jsou například závěsy, anebo pod kuchyňskou nástěnnou skříňkou.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředích, jako kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních nebo komerčních prostředích, pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo výrobcem pověřený poprodejní servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče. Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-mi let a musí na ně dohlížet dospělá osoba. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8-mi let.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Sáček se silikagelem ihned zlikvidujte. Nejezte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
- Do vnitřních prostor toustovače nestrkejte prsty, ani nevkládejte příliš rozměrné potraviny, kovové obaly nebo kuchyňské náčiní.

- Nikdy se nepokoušejte z toustovače vyprostit potraviny, pokud je zapojen do elektrické sítě.
- Před čištěním nechte toustovač zcela vychladnout a pak jej odpojte. Vnější stranu toustovače otřete čistým vlhkým hadříkem a pak jej pečlivě osušte. Chcete-li odstranit drobků z toustovače, vysuňte sběrač drobků, drobků vyhodte, a vraťte sběrač drobků na místo. Nepoužívejte toustovač bez sběrače drobků. Chcete-li odstranit kousky, které v toustovači zůstaly, otočte jej dnem vzhůru a jemně s ním zatřeste, aby kousky vypadly. Do toustovače nikdy nevkládejte nůž nebo jakýkoli ostrý předmět, mohlo by dojít k poškození toustovače.
- Toustovač nepokládejte na jiný horký spotřebič nebo do jeho blízkosti. Neumísťujte blízko povrchů, citlivých na teplotu.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj pracovní plochy. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdrojem tepla.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý.
- Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Po použití a před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojený. Pro odpojení tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače, ani jiného samostatného ovládacího systému.
- Spotřebič zapojte pouze do zásuvky s uzemněním. Doporučujeme vám zkontrolovat, zda je elektroinstalace vybavena příslušným proudovým chráničem. Případně žádejte o radu vašeho elektro servisního technika.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo vypadá poškozený.
- Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorách.



- **VAROVÁNÍ:** Polyetylenové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí riziko udušení. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

V zájmu všech a pro aktivní podílení se na společném úsilí o ochranu životního prostředí:

- Nevhazujte do domovního odpadu.
- Produkt odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení v souladu s národní legislativou.



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být míchán s běžným domovním odpadem. Pro řádné zpracování, další využití/recyklaci

■ vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ), v souladu s národní legislativou.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektro-odpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

2. ÚVOD

Gratuluje Vám k zakoupení toustovače Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejkvalitnější vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCE (viz obálka tohoto návodu)

1. Extra široké (36 mm) otvory pro opékání

To vám umožní opékat všechny druhy toustového chleba a rohlíků. Model CPT160E obsahuje 2 otvory, což vám umožní opékat 2 plátky najednou. Model CPT180E obsahuje 4 otvory se dvěma samostatně ovládanými sadami, což vám umožní opékat až 4 plátky.

2. Samostředící mechanismus na tousty

Udržuje toust uprostřed otvoru, bez ohledu na tloušťku plátku, pro rovnoměrné opékání.

3. Zdvihací páčka

Po upečení toustů se automaticky zvedne. Pro zastavení opékání ji lze zvednout ručně. Vysoký zdvih umožňuje snadné vyjmutí plátků toustu.

4. Tlačítko Bagel:

Umožňuje prodloužení času opékání pro nejlepší výsledky pro tlustší plátky, rohlíky, muffiny a bagely.

5. Tlačítko Defrost:

Umožňuje rozmrazování a opékání plátků v jediném cyklu.

6. Tlačítko Reheat:

Umožňuje ohřev toustu bez přílišného zhnědnutí.

7. Tlačítko Cancel:

Umožňuje zrušení opékání a vysunutí toustu.

8. Variabilní otočný volič pro opékání

Umožňuje získat přesně požadovanou úroveň opékání.

9. Vyjímatelný sběrač drobků (přístupný ze zadní strany toustovače)

Umožňuje snadné odstranění drobků.

4. POUŽÍVÁNÍ




- Spotřebič umístěte na čistý, rovný a suchý povrch.
- Zkontrolujte, zda je vložený sběrač drobků, a spotřebič zapojte do zásuvky.
- Vložte toust do otvoru a stiskněte páčku.
- Chcete-li opékání předčasně ukončit, stiskněte tlačítko Cancel nebo zvedněte páčku.


Poznámka: Model CPT180E je vybaven dvěma samostatně ovládanými sadami, které vám umožní opékat, např. 2 druhy toustů současně. Pokud chcete péct 4 plátky, musíte použít obě ovládací sady.

A. NASTAVENÍ ÚROVNĚ ZHNĚDNUTÍ PLÁTKU


- Otočný volič nastavte na požadovanou úroveň. Zhnědnutí toastu závisí na typu chleba a stupni vlhkosti (stáří) plátků. Obecně platí: pro střední zhnědnutí nastavte volič na stupeň 4-5 při opékání hutnějšího chleba nebo čerstvého chleba, a na stupeň 2-3 při opékání starého chleba.

B. POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH NASTAVENÍ

• Použitím různých nastavení, jako jsou Bagel , Defrost  a Reheat  můžete upravit čas, v závislosti na typu chleba a požadované úrovni opékání. Toto každé nastavení můžete kombinovat s voličem úrovně zhnědnutí.




 Bagel: prodlužuje čas opékání pro nejlepší výsledky pro tlustší tousty, rohlíky, muffiny nebo bagely.

 Defrost: prodlužuje čas, potřebný k prvotnímu rozmrazení toustu a následnému opékání.

 Reheat: ohřívá toasty bez nadměrného zhnědnutí.

Poznámka: Pokud chcete vaši volbu zrušit, stiskněte tlačítko Cancel. Tím se ohřev ukončí a toust se vysune.

Pár tipů:

- Rohlíky, muffiny nebo tlusté plátky opékejte déle. Doporučujeme použít nastavení  a poté pomocí otočného voliče nastavit stupeň opékání podle vašich preferencí.
- Pokud chcete croissanty toastovat, rozřízněte je vodorovně napůl a vyberte nastavení . Pokud chcete croissanty pouze ohřát, vyberte nastavení .
- Při opékání ovocných toustů odstraňte z jejich povrchu veškeré uvolněné ovoce, aby jeho kousky nespadly do toustovače, nebo aby se nepřilepily na vodičí dráty v opékacích otvorech.
- Pokud chcete opékat pouze jeden plátek toustu, nastavte volič ohřevu na nižší stupeň, než byste udělali normálně.



www.cuisinart.eu

CUISINART
Zi du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

Faktura - doklad o nákupu

Kupující

.....

.....

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízáme standardní výměnu spotřebiče (stejněho nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.