

KW 3626 – Kuchyňská váha



#### Návod k obsluze

Děkujeme vám, že jste si zakoupili náš výrobek. Doufáme, že budete s tímto zařízením maximálně spokojeni. Symboly používané v tomto návodu k obsluze Důležité informace týkající se bezpečnosti jsou speciálně označené. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodě a poškození zařízení: **VAROVÁNÍ:** Upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví a označuje potenciální rizika poranění. **UPOZORNĚNÍ:** Označuje potenciální nebezpečí pro zařízení nebo jiné předměty. **POZNÁMKA:** Zdůrazňuje rady a informace.

#### Bezpečnostní pokyny

Před zapnutím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho spolu se zárukou, dokladem o zaplacení a krabicí s vnitřním obalem (pokud je to možné). V případě, že zařízení předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k obsluze.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé účely a nesmí se používat pro komerční účely.
- Dbejte na to, abyste na zařízení netlačili a aby nespadlo, protože může dojít k poškození citlivého elektronického obvodu.
- Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej.
- Zařízení neopravujte svépomocí, ale poradte se s autorizovaným specialistou.
- Zařízení používejte pouze pro určené účely.
- Kuchyňská váha má maximální rozsah 5 kg.
- Toto měřicí zařízení chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami, vlhkostí a prachem.

#### Děti

- Veškerý obalový materiál (plastové sáčky, krabice, polystyrén apod.) je třeba skladovat mimo dosah dětí, aby se zaručila jejich bezpečnost.

## VAROVÁNÍ!

Dbejte na to, aby se malé děti nehrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Je třeba dohlížet na děti, abyste si byli jisti, že se s tímto zařízením nehrají.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

## Vkládání baterií

### Zacházení s bateriemi

#### VAROVÁNÍ:

- Baterie nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
- Baterie nikdy nezhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie nejsou hračka.
- Hrozí riziko spolknutí baterie a následně smrtelného úrazu. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie násilím neotvírejte.
- Vyhýbejte se kontaktem s kovovými předměty. (Prstý, hřebíky, šrouby apod.). Hrozí riziko zkratu!
- Zkrat může způsobit nadměrné zahřátí baterií nebo případně jejich vznícení. Následně hrozí riziko vzniku popálenin.
- Z bezpečnostních důvodů jsou během přepravy póly baterie zakryté lepící páskou.
- V případě, že baterie teče, dbejte na to, abyste si kyselinu zanesení na oči nebo na sliznici. V případě kontaktu si umyjte ruce, oči opláchněte čistou vodou a v případě, že symptomy přetrvávají vyhledejte lékařskou pomoc.

#### UPOZORNĚNÍ:

Baterie se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem. Použité baterie odneste do příslušné sběrné nádoby nebo prodejci.

#### POZNÁMKA:

Symbol baterie v levém horním rohu označuje, že baterii je třeba vyměnit.



- Prostor pro baterii se nachází na zadní straně váhy.
- Baterie je chráněna ochrannou fólií. Odstraňte tuto ochrannou fólii.

## Používání váhy

Kuchyňská váha je určena na vážení potravin.

Indikátory na displeji:

Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí všechny symboly	Auto test
0	Připravená pro vážení.
g	Gram
ml	mililitr
lb:oz	Britská váhová jednotka
fl:oz	Britská objemová jednotka

	Slabá baterie
0-Ld	Nadměrně zatížená
	Označuje zvolenou jednotku

#### Zapnutí

1. Váhu umístěte na rovnou a hladkou plochu.
2. Stiskněte tlačítko ON / OFF.

#### Výběr jednotek

Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí všechny segmenty. Tato váha dokáže měřit v jednotkách hmotnosti (g / lb: oz), Jakož i v objemových jednotkách (ml / fl: oz). Mléko a voda mají jinou hmotnost při stejném objemu. V důsledku toho je možné mléko a vodu zobrazit samostatně na této váze.

WEIGHT = hmotnost, MILK = mléko, WATER = voda

1. Opakovaným stiskem tlačítka MODE, vyberete požadované měrné jednotky.

#### POZNÁMKA:

- Zařízení začne měřit v měrných jednotkách, které byly vybrány během posledního měření.
- Při výběru správných měrných jednotek se řiďte tabulkou uvedenou výše "Indikátory na displeji".

#### Vážení

1. Počkejte, dokud se na váze nezobrazí "0".
2. Potraviny položte na váhu a co nejvíce jejich vycentrujte.
3. Měření je ukončeno, když se displej zastaví.
4. Můžete odečíst odměřenou hodnotu.

#### Funkce vyvažování

Chcete-li k jedné potraviny přidat další potraviny a poté je odvážit:

- Krátce stiskněte tlačítko TARE.
- Váha se resetuje na "0".
- Pokud nyní přidáte další potraviny, na displeji se zobrazí je hmotnost.

#### Čištění

##### UPOZORNĚNÍ:

- Zařízení neponořujte do vody: mohlo by dojít k poškození elektronických komponentů.

##### UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé ani abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj čistěte mírně vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala vlhkost ani voda!
- Zařízení po čištění důkladně otřete suchou měkkou hadříkem.

#### Skladování

Zařízení skladujte na čistém a suchém místě.

#### Technické údaje

Model: ..... KW 3626

Baterie:..... 1 baterie, 3V, typ CR 2032

Max. zátěž:..... 5 kg (11 lb)

Hmotnost: ..... cca 0,48 kg

Společnost si vyhrazuje právo provádět technické a desingnové úpravy během neustálého vývoje produktu.

Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi aktuálními směrnici ES, jako například směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

## Záruka

### Podmínky záruky

1. Pro zákazníky poskytujeme 24-měsíční záruku od data nákupu v případě soukromého používání. Pokud je zařízení vhodné pro komerční obchodní účely, poskytujeme 12-měsíční záruku na zařízení v případě nákupu podnikatelům. Záruční lhůta pro spotřebitele se snižuje na 12 měsíců, pokud používají zařízení, spotřebič vhodný na komerční účely komerčně a obchodně - dokonce i když jen na určitou část období záruky.
2. Nezbytné předpoklady pro naši záruku je nákup zařízení u jednoho z našich autorizovaných dealerů a kopie účtenky, dokladu o zaplacení a tohoto certifikátu záruky.
3. Defekty, selhání a nedostatky a vady musí být oznámeny písemně do 14 dnů poté, co byly rozpoznány a identifikovány. Pokud je nárok platný, rozhodneme jak bude poškození / porucha nebo vada, kaz opraven a korigován, opravou nebo výměnou za zařízení / spotřebič té jisté hodnoty.
4. Záruční služby a servis se neposkytují na selhání a poruchy, vady a kazy způsobené selháním dodržování provozních instrukcí, nesprávným zacházením nebo normálním standardním opotřebením zařízení. Nároky dále vylučují snadno rozbitné a křehké součásti a části jako je sklo nebo plast. Nároky dále vylučují a nezahrnují, když třetí strany vykonávají práci na zařízení a tyto nejsou autorizovány a pověřeny naší společností.
5. Tato záruční lhůta se nerozšíří a nerozšiřuje o záruční služby a servis. Také neexistuje žádný nárok na nové záruční služby. Tato deklarace záruky je dobrovolnou službou naší společnosti jako výrobce zařízení. Právní záruční práva (následné plnění, ukončení a stažení, kompenzace a snížení ceny) nejsou tímto dotčena.