

PROFI COOK®

Návod k použití

دليل المستخدم



Kuchyňská váha PC-KW 1040

ميزان المطبخ الرقمي

CE

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Přejeme vám při jímnézážitky s tímto spotřebičem.

Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození stroje, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

VAROVÁNÍ :

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možné riziko zranění .

POZOR: Toto

se týká možných nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty.

POZNÁMKA:

To zvýrazňuje tipy a informace.

Bezpečná informace

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záručního listu, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud toto zařízení předáte dalším osobám, předejte jim také návod k obsluze.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití.
- Nevývíjejte na spotřebič tlak ani jej nepouštějte, protože by mohlo dojít k poškození citlivého elektronického obvodu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.
- Neopravujte zařízení sami, ale poraďte se s autorizovaným odborníkem.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Kuchyňská váha je určena pro maximální hmotnost 5 kg.
- Chraňte tento měřicí přístroj před přímým působením slunečního záření, vysokými teplotami, vlhkostí a prachem.

Děti

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ :

Pozor! Nedovolte malým dětem hrát si s fólií, hrozí nebezpečí udušení !

- Děti by měly být neustále pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Vložení baterií

(Baterie nejsou součástí dodávky)

VAROVÁNÍ :

Nebezpečí při manipulaci s bateriemi!

- Nevystavujte baterie vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření . Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí . Nejsou hračka .
- Neotevírejte baterie násilím.
- Pokud baterie vyteče, nevítejte se tekutinu do očí nebo sliznic. Pokud se ruce dostanou do kontaktu s kapalinou, je třeba je důkladně umýt a oči vypláchnout čistou vodou; pokud příznaky přetrvávají , poraďte se s lékařem.

UPOZORNĚNÍ:

- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie nesmí používat společně.
- Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Použité baterie odevzdejte v příslušné sběrné nádobě nebo u vašeho prodejce.

POZNÁMKA:

Displej zobrazují cí „Lo“ znamená, že je nutně vyměnit baterie.

1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně váhy.
2. Vložte 2 baterie typu AA/R6. Dbejte prosím na správnou polaritu (viz spodní část přihrádky na baterie)!
3. Znovu zavřete přihrádku na baterie.

Kuchyňská váha byla vyvinuta pro zobrazení hmotnosti potravin a přísad.

Indikace na displeji

TÁRA	
NULLA	Připraveno k vážení
hle	Slabá baterie
Chybné	Přetížení
UnSt	Nestojí na stabilním povrchu

Zapínání

1. Položte váhu na rovný, hladký povrch.
2. Umístěte misku na váhu.
3. Stiskněte tlačítko ON/Z/T .

Na displeji se krátce rozsvítí všechny segmenty a poté „0“.

Vážení

- Pomocí tlačítka UNIT vyberte požadovanou jednotku měření : „g“ , „lb:oz“ , „ml“ nebo „fl.oz“.
- Naplňte misku ingrediencemi k vážení.
Zobrazí se výsledek.

Funkce tárování

Pokud byste chtěli k první složce přidat další složku a poté ji zvážit:

- Krátce stiskněte tlačítko ON/Z/T .
- Váhy jsou resetovány na „0“.

- Pokud nyní umístíte na váhu další přísady, zobrazí se jejich hmotnost.

Vypínání

i POZNÁMKA:

- Podsvícení displeje zhasne po cca. 45 sekund za účelem úspory energie.
- Při automatickém vypínání se váha automaticky vypne přibližně po 160 sekundách.

Pokud chcete váhu vypnout dříve, stiskněte a podržte tlačítko ON/Z/T po dobu cca. 3 sekundy.

Období nepoužívání

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, aby se zabránilo „vytečení“ kyseliny z baterií .

Čištění

Δ POZOR: •

Neponořte ujte spotřebič do vody: mohlo by dojít k poškození elektronických součástí .

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádná abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádný kyselý nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
Dbejte na to, aby do zařízení nepronikla žádná vlhkost nebo voda!
- Po vyčištění zařízení dobře osušte suchým a měkkým hadříkem.
- Vyčistěte misku v teplé mýdlové vodě.
Schnout důkladně poté.

Úložný prostor

Uchovávejte spotřebič na čistém a suchém místě.

Technická data

Modelka:.....PC-KW 1040

Napájení2 baterie 1,5 V typ "AA" / "R6"

Max. nosnost: 5 kg (11 lb)

Čistá hmotnost: cca. 0,6 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných aktuálních směrnic CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.



Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

