

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.3072.01 - analogové dřevěné nástěnné hodiny - tmavé číslice



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné hodiny TFA 60.3072

Děkujeme, že jste si koupili produkt od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu nebo jejich nepochopením.
- Věnujte pozornost **zvláště bezpečnostním pokynům!**
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsaný rozsah použití.
- Přístroje a baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé části mohou děti (mladší tři let) spolknout.
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny a mohou být nebezpečné při požití. Při spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a smrti do dvou hodin. Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo k jejímu jinému vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí házet do ohně, zkratovat, rozebírat ani dobíjet. **Hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Vybité baterie je třeba co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení. Ujistěte se, že jsou polarity správné. Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií dohromady, ani baterie různých typů.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie. Při manipulaci s vytečenými bateriemi se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi.
- V případě kontaktu okamžitě opláchněte zasažená místa vodou a vyhledejte lékaře.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Neautorizované opravy, úpravy nebo změny jsou zakázány.
- Dřevo je přírodní produkt, proto není možné vyhnout se určitým rozdílům v odstínu a struktuře.
- Neumisťujte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí! Hodiny jsou vhodné pouze pro použití v interiéru.
- **Neotáčejte přímo ručičkami, abyste se vyhnuli poškození hodin, vždy používejte nastavovací kolečko na zadní straně!**

ZAČÍNÁME

- Vložte 1 ks 1,5 V AA baterii. Dodržte označenou polaritu.
- Hodiny jsou připravené k použití.

Nastavení času

- Nastavte hodiny pomocí kolečka na zadní straně.

Údržba

- Hodiny čistěte pomocí měkkého nežmolujícího vlhkého hadříku. Nepoužívejte čisticí nebo abrazivní prostředky.
- Pokud nebudete hodiny delší dobu používat, vyndejte z nich baterii.
- Vyměňte baterii, pokud začne funkce hodin slábnout.
- Hodiny musí být na suchém místě.

Instalace

- Pomocí otvoru na zavěšení můžete hodiny zavěsit na zeď na vhodný pevně uchycený hřebík, vrut nebo skobu. Ujistěte se, že hodiny jsou bezpečně zavěšené.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují	→ Zkontrolujte polaritu baterie → Vyměňte baterii
Nesprávné zobrazení	→ Vyměňte baterii

→ Nastavte správný čas

Technická specifikace

Napájení:	1 ks 1,5 V AA baterie (Doporučujeme alkalické baterie.)
Přesnost:	± 0,5 sekundy/den
Životnost baterie:	cca 3 roky
Rozměry:	ø 298 × 41 mm
Váha:	255 g (pouze přístroj)

