

# PROFI COOK®

Návod k použití

دليل التعليمات



Kinetická kuchyňská váha PC-KW 1263

مقياس المطبخ الحركي

CE

## Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Symbolsy v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny.

Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



### VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



### POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

## Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záruky, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

- Spotřebič je určen pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční použití.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Neprovozujte poškozený spotřebič.
- Chraňte jej před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí (nikdy ponořte jej do kapaliny) a ostré hrany.
- Nevyvíjejte na spotřebič tlak ani jej neupusťte. Mohlo by dojít k poškození citlivé elektroniky.
- Kuchyňská váha je navržena pro max. hmotnost do 5 kg (11,0 lb).
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly



(plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

### VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií.

Hrozí nebezpečí udušení!

## Vybalení spotřebiče

- Vyjměte spotřebič z obalu.
- Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
- Zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečí. Poškozený spotřebič neprovozujte. Okamžitě jej vraťte ke prodejci.

## Poznámky k použití

Kuchyňská váha je určena k zobrazení hmotnosti potravin a přísad.

### Indikace na displeji

Všechny segmenty na displeji se krátce zobrazí 	Autotest
	Připraveno k měření
G	Gram
oz	britská unce
lb:oz	Britská libra: britská unce
ml	Millilitr
VODA	Měření vody
MLÉKO	Měření mléka
TÁRA	Funkce tárování
	Znaménko nízké úrovně
	Baterie je plně nabitá
EEEE	Baterie je téměř vybitá
unSE	Přetížení

Žádná stabilní plocha k stání

## Používání spotřebiče

### Zapínání



- Umístěte kuchyňskou váhu na rovný, hladký povrch.
- Otáčejte ovladačem, dokud se plně nezobrazí symbol baterie nabitý (cca 2 otáčky). Na displeji se krátce zobrazí všechny segmenty.

### Vyberte jednotku měření

Tato kuchyňská váha měří v jednotkách hmotnosti (g/oz /lb:oz) i objemových jednotkách (ml).

Mléko a voda mají různou hmotnost, pokud mají stejný počet mililitrů. Na této stupnici tedy můžete zvlášť zobrazovat mléko a vodu.

Milk = Mléko, water = Voda



- Vyberte požadovanou měrnou jednotku pomocí UNIT tlačítko na spodní straně spotřebiče.
- Spotřebič se spustí v poslední měrné jednotce vybraný.
- Chcete-li vybrat vhodnou měrnou jednotku, podívejte se také na tabulku výše „Indikace na displeji“.

Váží ení

1. Udržujte, dokud nebude kuchyňská váha " " .
- na 2. Umístěte zboží pokud možno do prostředku desky váhy.

3. Pokud se displej zastaví, měření je dokončeno.
4. Nyní odečtěte naměřenou hodnotu.

Funkce tárování

Chcete k prvnímu ingredienci přidat další přísadu a zvážit ji?

1. Stiskněte nápis TARE .
2. Na displeji se objeví „TARE“: Kuchyňská váha je resetována na " " .
3. Pokud nyní přidáte další přísady, zobrazí se jejich hmotnost.

Vypínání

Když symbol bliká, spotřebič se po cca 30 sekundách automaticky vypne.

## Čištění

POZOR:

- Neponořte spotřebič do vody! Mohlo by to zničit elektroniku.

## Technická data

Modelka:.....PC-KW 1263

Čistá hmotnost:.....Cca. 0,37 kg

Rozsah měření spotřebiče:

Minimální hmotnost:..... 10 g (0,02 lb )

Maximální hmotnost:.....5 kg (11,0 lb )

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních směrnice CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

## Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálnímu dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispívá k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič.

