



Acer Chromebox CXI5 Acer Chromebox Enterprise CXI5 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA © 2023. Všechna práva vyhrazena. Acer Chromebox CXI5 / Acer Chromebox Enterprise CXI5 Zahrnuje: CXI5 Tato revize: 03/2023

Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na www.acer.com/register-product a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce "Mé produkty".

Číslo modelu:	
Sériové číslo:	
Datum zakoupení:	
Místo zakoupení: _	

Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

4

Začínáme	4
Zapněte Chromebox	4
Vyberte jazyk nastavení	4
Připojte se k síti	4
Přijměte provozní podmínky	4
První přihlášení	4

Vytvoření nového účtu Google...... 4 Procházení jako host 4

Seznámení se zařízením Acer	
Chromebox	5
Pohled zepředu	5
Pohled zezadu	6
Instalace držáku VESA	8
Časté otázky	15
Získejte pomoc nebo více informací	16

ZAČÍNÁME

Zapněte Chromebox

Na Chromeboxu stiskněte tlačítko napájení. Když se Chromebox poprvé spustí, otevře se "Uvítací" obrazovka.

Vyberte jazyk nastavení

Pomocí rozevíracího seznamu "Jazyk" zvolte výchozí jazykové nastavení. Pokud je více možností pro to, jak ve vašem jazyku psát, budete možná také vyzváni k výběru metody zadávání pomocí klávesnice.

Připojte se k síti

V seznamu "Připojit k síti" vyberte síť pro připojení k internetu. Pokud je přístup k síti chráněn, budete pro připojení potřebovat přístupové heslo.

Přijměte provozní podmínky

Po připojení k síti přijměte provozní podmínky. Váš Chromebox potom stáhne případné aktualizace systému, abyste mohli automaticky dostat nejnovější funkce systému ChromeOS.

První přihlášení

Vytvoření nového účtu Google

Pokud ještě nemáte účet Google, můžete si vytvoříte nový účet. Vyberte možnost **Vytvořit účet Google** pro vytvoření nového účtu. Účet Google vám umožňuje přístup k užitečným webovým službám, které vytvořila společnost Google, jako je Gmail, Disk Google a Kalendář Google.

Procházení jako host

Chromebox můžete používat bez účtu Google výběrem možnosti **Procházet jako host**.

Seznámení se zařízením Acer Chromebox

Pohled zepředu



Č.	Ikona	Položka	Popis
1	Ċ	Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
2	MicroSD	Slot na kartu microSD	Do tohoto slotu můžete vložit kartu microSD.
3	us@	Port USB typu C	Slouží k připojení zařízení USB s konektorem USB typu C. Podporuje port USB 4 typu C, generace 3 s přenosovými rychlostmi až 20 Gb/s. Podporuje Power Delivery / DisplayPort™ přes USB-C™.

Č.	Ikona	Položka	Popis
4	USB	Porty USB s nabíjením při zapnutí / v režimu spánku	Připojení k zařízením USB.
5	Q	Konektor pro připojení sluchátek/ reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátek s mikrofonem.

Pohled zezadu



Č.	Ikona	Položka	Popis
1	нәті	Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
2	нэті	Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
3	● 	Port USB	Připojení k zařízením USB.

Č.	Ikona	Položka	Popis
4	윪	Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000 Mbps/ 2,5 Gbps. (Specifikace se liší podle konfigurace.)
5	•	Port USB	Připojení k zařízením USB.
6	наті	Port HDMI (volitelný)	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení. (Specifikace se liší podle konfigurace.)
0	DP	DisplayPort (volitelný)	Slouží k připojení ke zobrazovacímu zařízení pomocí rozhraní DisplayPort s vysokým rozlišením. (Specifikace se liší podle konfigurace.)
7	us p	Port USB typu C	Slouží k připojení zařízení USB s konektorem USB typu C. Podporuje port USB 4 typu C, generace 3 s přenosovými rychlostmi až 20 Gb/s. Podporuje Power Delivery / DisplayPort™ přes USB-C™.
8	K	Patice pro zámek Kensington	Umožňuje připojení bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.
9		Vstupní napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.

INSTALACE DRŽÁKU VESA

Váš Chromebox lze připevnit pomocí držáku kompatibilního se standardem VESA, který umožňuje připevnění za kompatibilní monitor nebo televizor.

Poznámka

Pokud je do montážních otvorů VESA na monitoru nebo televizoru aktuálně nainstalován stojan, nebude možné k monitoru nebo televizoru uchytit zařízení Chromebox.

- 1. Připevněte držák k zadní straně vašeho zobrazovacího zařízení pomocí dodaných šroubů dle obrázků.
 - Monitor Acer se čtvercovým vzorem otvorů o rozměrech 75x75 mm nebo 100x100 mm





Monitor Acer řady B6





Monitor Acer řady B7





Monitor Acer řady CB2





- 2. Otočte Chromebox podle obrázku níže (1).
- 3. Zarovnejte montážní otvor Chromeboxu s montážním kolíkem na držáku (2).
- 4. Zarovnejte šrouby na držáku VESA s otvory na Chromeboxu (3) a zasuňte je do otvorů.

5. Zatlačením dolů Chromebox upevněte.



6. Zašroubujte šroub do otvoru pro šroub na držáku a na Chromeboxu.





Poznámka

V závislosti na obsahu balení můžete k upevnění zařízení Chromebox k držáku použít šroub se šestihranným otvorem nebo šroub s křížovou drážkou.



ČASTÉ OTÁZKY

Otázka	Odpověď
Jaký software na Chromeboxu funguje?	Chromeboxy používají aplikace z obchodu Google Play a z webu. Existují aplikace, které uživatelům umožňují být produktivní, kreativní, užívat si filmy a pořady, hrát hry atd.
Jak získám další aplikace?	Další aplikace můžete získat v obchodě Google Play > nebo na webu.
Mohu používat software Microsoft Office?	Microsoft [®] Office na Chromeboxech funguje. Ať už se jedná o Word, Excel [®] nebo PowerPoint [®] , můžete snadno najít aplikace na webu.
Kde najdu své soubory?	Všechny vaše soubory jsou uloženy v aplikaci Soubory 💽 . Aplikaci najdete kliknutím na ikonu Spouštěč 💿 a vyhledáním "Files".
Jak přenesu místní soubory?	Přeneste místní soubory pomocí kompatibilního úložného zařízení. Váš Chromebox funguje s většinou externích úložných zařízení (např. s USB flash disky a externími pevnými disky). Můžete také nahrávat své soubory, fotografie a videa na Disk Google. Po nastavení Chromeboxu s účtem Google budete mít přístup k souborům na Disku.
Proč můj Chromebox potřebuje informace o mém účtu Google?	Svůj účet Google použijete k přihlášení do Chromeboxu. Je to stejný účet, jaký používáte pro služby Google, jako je Gmail a Disk. Chromebox používá informace o vašem účtu k automatickému přihlášení k aplikacím a službám.

Otázka	Odpověď
Jak to nastavím pro své dítě?	Chcete-li svému dítěti nastavit rodičovskou kontrolu, je důležité přihlásit se pomocí osobního účtu Google vašeho dítěte. Pokud účet ještě nemá, můžete mu jej vytvořit během procesu přihlášení do Chromeboxu. Po dokončení registrace zařízení budete moci přidat školní účet svého dítěte.

Získejte pomoc nebo více informací

Informace:	Zdroj:	
Nénevěde Chromobov	Otevřete na svém Chromeboxu aplikaci	
Napoveda Chromebox	Prozkoumat 📎.	
ChromeOS	google.com/support/chromebox/	