FI

ESITTELY

(1) Mukavuutta lisäävä pehmustettu otsapanta
(2) Säädettävä liukusäädin pituusmerkinnöillä
(3) Seuraava kappale -painike
(4) Edellinen kappale -painike
(5) RGB-LED-renkaat
(6) Mikrofonin mykistys-/mykistyksen poistopainike
(7) Latauksen LED-merkkivalo
(8) USB-C-latausportti
(9) Monitoimipainike (Virta/*Bluetooth*® -pariliitos)
(10) Monisuuntainen mikrofoni
(11) Irrotettavan puomimikrofonin tuloportti
(12) Aktiivinen hybridivastamelutoiminto (ANC) -painike
(13) Toisto/Tauko-painike
(14) Äänenvoimakkuuden säädin
(15) LED-tilan merkkivalo

IRROTTAVA PUOMIMIKROFONI

i) 3,5 mm:n CTIA-liitin
ii) Mikrofoni (äänen tunnistus)
iii) Joustava mikrofonin varsi
iv) Mikrofonin LED-merkkivalo

Varoitus: Vältä Boom-mikrofonin liittämistä tai irrottamista puheluiden tai online-keskustelujen aikana, jotta vältetään mahdolliset häiriöt, jotka voivat johtaa äänen äkilliseen katkeamiseen.

SÄÄTIMET

(1) Virran kytkeminen päälle/pois
i) Painike
ii) Toiminto

(1) LED-tilan merkkivalo
iv) 1 s– PÄÄLLÄ– Vilkkuva punainen > Vilkkuva sininen
v) 1 s – POIS - Vilkkuva punainen > LED ei pala

(2) Puhelutoiminto
i) Painike
ii) Toiminto

(3) Melunhallinta
i) Painike
ii) Toiminto
iii) x1 – ANC Pois | Ambient-tila|ANC Päällä

(4) Kuulokkeiden säätö
i) Painike
ii) Toiminto

PARITUSOHJEET

(1) SOUND BLASTER GH7
i) Painike
ii) Toiminto
iii) LED-tilamerkkivalo
iv) 4 s – *Bluetooth*-pariliitos | Vilkkuva sininen
– *Bluetooth* paritettu | Tasainen sininen
(Ultra-low Latency -tila/LE Audio -tila/*Bluetooth*-tila)

(2) MONIPISTEINEN PARITUS
1. Voit muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen painamalla monitoimipainiketta ja pitämällä sitä painettuna 4 sekunnin ajan käynnistääksesi *Bluetooth*-pariliitoksen manuaalisesti kuulokkeissa. Valitse kuulokkeet kohdasta "Saatavilla olevat laitteet" toisessa liitettävässä laitteessa.
2. Kun Sound Blaster GH7 on liitetty toiseen laitteeseen, se muodostaa automaattisesti yhteyden kahteen viimeksi liitettävään laitteeseen, kun se kytketään päälle.

AKUN LATAAMINEN

i) Toiminta
ii) LED-tilamerkkivalo
iii) Lataa – Tasainen punainen
iv) Täyteen ladattu – Tasainen vihreä
v) < 10 % – Vilkkuva punainen

Sound Blaster GH7 sammuu automaattisesti, kun se on kytkettynä latautumaan.

TEHDASASETUKSET

Suorita perusnollaus painamalla mikrofonin mykistys/poista mykistys -painiketta ja pitämällä sitä painettuna 10 sekunnin ajan. Sound Blaster GH7 n LED-merkkivalo vilkkuu punaisena prosessin aikana. Kaikki tallennetut asetukset, kuten mukautetut taajuuskorjaimet, valaistus ja *Bluetooth*-tiedot, poistetaan valmistumisen jälkeen.

CREATIVE-SOVELLUS

Määritä tuotteesi, mukauta ääniasetuksia, paranna tuotteesi suorituskykyä ja paljon muuta Creative-sovelluksella.
- Säädä melun tasoa sekä Ambient-tilassa että Active Noise Cancellation -tilassa
- Koe ammattimaisesti viritetyt äänen esiasetukset elokuvissa, musiikissa ja peleissä
- Mukauta RGB-LED-renkaita tai sammuta ne manuaalisesti
- Tee ohjelmistopäivityksiä, rekisteröi tuotteesi jne

Lataa Creative-sovellus osoitteesta: iOS App Store | Google Play Store

UNICAST- JA BROADCAST-TILAT

(1) UNICAST-TILA
Unicast-tilan avulla käyttäjä voi muodostaa langattoman yhteyden yhteensopivaan LE Audio -vastaanottimeen ja nauttia selkeästä suoratoistosta. Vieraile osoitteessa **creative.com** saadaksesi lisätietoja Unicast-tilaa tukevista tuotteista.

(2) BROADCAST-TILA
Broadcast-tilan avulla käyttäjä voi lähettää langattoman äänen äänilähteestä rajoittamattomaan määrään tuettuja äänilaitteita. LED-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena osoittaen, että se lähettää parhaillaan.

Huomaa, että lähetysstriimi on salaamaton ja mikä tahansa tukilaite voi liittyä striimiin, jos se on kantaman sisällä. Käy osoitteessa **creative.com** saadaksesi lisätietoja Broadcast-tilaa tukevista tuotteista.

Katso lisätietoja laitteen käytöstä pakkauksessa olevasta laitteen pika-aloitusoppaasta.
i) Painike
ii) Toiminto
iii) LED-tilamerkkivalo
iv) x2 – Siirry lähetystilaan
– Vilkkuva violetti (LE Audio -lähetystä haetaan)
Tasainen violetti (lähetys yhdistetty)

(3) ULTRA-LOW LATENCY (ULL) -TILA
Creative BT-L4 tarjoavat Ultra-low Latency -tilan sujuvan, viiveettömän ja tasaisen katselukokemuksen varmistamiseksi. Se sopii erinomaisesti aikaherkälle medialle, kuten elokuville ja peleille. Käy osoitteessa **creative.com** saadaksesi lisätietoja ULL-tilaa tukevista tuotteista.

TEKNISET TIEDOT

Kuulokkeiden elementit
• Mukautettu 40 mm:n titaanielementti x 2
Taajuusvaste
• 20–20 000 Hz
Herkkyys (1 kHz/mW)
• 117 dB
Sisäänrakennetut mikrofonit
• Monisuuntainen x 5
***Bluetooth*-versio**
• *Bluetooth* 5.3
LE Audio -tilat
• Unicast (CIS) -tila
• Broadcast (BIS) -tila
Klassiset *Bluetooth*-profiilit
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Tuetut äänikoodekit
• LC3+ (ULL)
• LC3
• AAC
• SBC
Langaton toimintataajuus
• 2402–2480 MHz
Langaton käyttöalue
• Opa 15 m avoimessa tilassa mitattuna. Seinät ja rakenteet voivat vaikuttaa laitteen kantamaan.
Akku
• Ladattava litiumionipolymeeriakku 3,7 V 850 mAh
Toistoaika yhteensä^
• Jopa 100 tuntia (Kun ANC ei ole käytössä)
• Jopa 80 tuntia (Kun ANC on käytössä)
Käyttölämpötila
• 0–45°C
Kuulokkeiden paino
• 282 g
Sisääntulo
• 5 V ⎓ 1 A
Radiotaajuuden enimmäislähtöteho
• 8 dBm

^Perustuu kohtuulliseen äänenvoimakkuustasoon striimattaessa *Bluetooth* LE Audio -tilassa LED sammutettuna. Todellinen akun käyttöaika vaihtelee käytön, asetusten, kappaleiden ja ympäristöolosuhteiden mukaan

SV

ÖVERSIKT

(1) Komforthöjande vaddera huvudbygel
(2) Justerbart skjutreglage med längdmarkeringar
(3) Knappen Nästa spår
(4) Knappen Föregående spår
(5) RGB LED-ringar
(6) Knapp för att slå av/på mikrofonen
(7) LED-indikator för laddning
(8) USB-C-laddningsport
(9) Multifunktionsknapp (ström/*Bluetooth*®-parkoppling)
(10) Omnidirektionell mikrofon
(11) Avtagbar ingång för bommikrofon
(12) Knapp för hybridbaserad aktiv brusreducering (ANC)
(13) Uppspelnings-/pausknapp
(14) Volymreglage
(15) LED-statusindikator

AVTAGBAR BOMMIKROFON

i) 3,5 mm CTIA-kontakt
ii) Mikrofon (röstuppfangning)
iii) Flexibel bomarm för mikrofon
iv) LED-indikator för mikrofon

Varning: Undvik att ansluta eller koppla från Boom-mikrofonen under samtal eller online-chattar för att undvika potentiella störningar som kan resultera i att ljudet avbryts abrupt.

KONTROLLER

(1) Slå på/av
i) Knapp
ii) Åtgärd
iii) LED-statusindikator
iv) 1 sek – PÅ – Blinkande röd > Blinkande blå
v) 1 sek – AV – Blinkande röd > LED släckt

(2) Samtalsfunktion
i) Knapp
ii) Åtgärd

(3) Bullerbekämpning
i) Knapp
ii) Åtgärd
iii) x1 – ANC Av | Omgivande läge | ANC På

(4) Hörlurskontroll
i) Knapp
ii) Åtgärd

INSTRUKTIONER FÖR PARKOPPLING

(1) SOUND BLASTER GH7
i) Knapp
ii) Åtgärd
iii) LED-statusindikator
iv) 4 sek – *Bluetooth* Parkoppling | Blinkar blått
– *Bluetooth* parkopplad | Fast blått
(Ultra-låg latens-läge/LE Audio-läge/*Bluetooth*-läge)

(2) MULTIPOINT-PARNING
1. För att ansluta till en andra enhet, tryck och håll ned multifunktionsknappen i 4 sekunder för att manuellt initiera *Bluetooth*-parning på hörlurarna. Välj hörlurarna under "Tillgängliga enheter" på den andra enheten som ska parkopplas.
2. När Sound Blaster GH7 har parkopplats med den andra enheten återansluter den automatiskt till de två senast parkopplade enheterna när den slås på.

BATTERILADDNING

i) Åtgärd
ii) LED-statusindikator
iii) Laddar – Fast rött
iv) Fulladdad – Fast grön
v) < 10% – Blinkande röd

Sound Blaster GH7 stängs automatiskt av när den ansluts för laddning.

HUVUDÅTERSTÄLLNING

Håll knappen för att slå på/av mikrofonen intryckt i 10 sekunder för att utföra en huvudåterställning. LED-indikatorn på Sound Blaster GH7 blinkar rött under processen. Alla sparade inställningar som anpassade EQ, belysning och *Bluetooth*-data kommer att tas bort efter slutförandet.

CREATIVE-APPEN

Konfigurera produkten, anpassa ljudinställningarna, förbättra din produkts prestanda och mera med Creative-appen.
- Justera bullerkontrollnivån för både omgivande läge och aktiv brusreduceringsläge
- Upplev professionellt installda ljudinställningar för filmer, musik och spel
- Anpassa RGB LED-ringar eller stäng av dem manuellt
- Utför programuppdateringar, produktregistrering och mer

Ladda ner Creative-appen från: iOS App Store | Google Play Store

UNICAST- OCH BROADCAST-LÄGEN

(1) UNICAST-LÄGE
Unicast-läget låter användaren ansluta trådlöst till en kompatibel LE Audio-mottagare för att njuta av strömning av HD Audio på en-till-en-basis. Besök **creative.com** för mer information om produkter som stöder Unicast-läge.

(2) BROADCAST-LÄGE
Med Broadcast-läget kan användaren sända trådlöst ljud från en ljudkälla till ett obegränsat antal ljudenheter som stöds. LED-indikatorn börjar blinka vitt för att indikera att den för närvarande sänder.

Observera att sändningsströmmen är okrypterad och att alla stödda enheter kan ansluta till strömmen om de är inom räckhåll. Besök **creative.com** för mer information om produkter som stöder Broadcast-läge.

Mer information om hur du använder enheten finns i enhetens snabbstartsguide som medföljer i förpackningen.
i) Knapp
ii) Åtgärd
iii) LED-statusindikator
iv) x2 – Gå in i Broadcast-läge
– Blinkande lila (söker efter LE Audio-sändning)
Fast lila (sändning ansluten)

(3) LÄGE FÖR ULTRALÅG LATENS (ULL)
Creative BT-L4 erbjuder ultralåg latens-läge för en smidig, laggfri och konsekvent visningsupplevelse, perfekt för tidskänslig media som filmer och spel. Besök **creative.com** för mer information om produkter som stöder ULL-läge.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drivelement för hörlurar
• Specialanpassad 40 mm titandrivenhet x 2
Frekvensrespons
• 20–20 000 Hz
Känslighet (1 kHz/mW)
• 117 dB
Inbyggda mikrofoner
• Omnidirektionell x 5
***Bluetooth*-version**
• *Bluetooth* 5.3
LE Audio-lägen
• Unicast-läge (CIS)
• Broadcast-läge (BIS)
Klassiska*Bluetooth*-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Ljudkodekar som stöds
• LC3+ (ULL)
• LC3
• AAC
• SBC
Trådlös driftfrekvens
• 2402–2480 MHz
Trådlös räckvidd
• Upp till 15 m, mätt i öppet utrymme. Väggar och strukturer kan påverka enhetens räckvidd.
Batteri
• Uppladdningsbart litiumjonpolymerbatteri 3,7 V 850 mAh
Total speltid^
• Upp till 100 timmar (med ANC avaktiverat)
• Upp till 80 timmar (med ANC aktiverat)
Driftstemperatur
• 0–45°C
Hörlurarnas vikt
• 282 g
Nominell effekt
• 5 V ⎓ 1 A
Maximal RF-utgångseffekt
• 8 dBm

^Baserat på måttlig volymnivå vid streamning i *Bluetooth* LE Audio-läge med LED avstängd. Den faktiska batteritiden varierar beroende på användning, inställningar, låtar och miljöförhållanden

DA

OVERSIGT

(1) Komfortforstærkende polstret hovedbøjle
(2) Justerbar slider med længdeangivelser
(3) Næste spor-knap
(4) Forrige spor-knap
(5) RGB LED-ringe
(6) Mikrofon mute/unmute-knap
(7) LED-indikator for opladning
(8) USB-C-opladningsport
(9) Multifunktionsknap (Tænd/sluk/*Bluetooth*®-parring)
(10) Omnidirektionel mikrofon
(11) Indgangsport til aftagelig boom-mikrofon
(12) Knap til hybrid aktiv støjreduktion (ANC)
(13) Afspil/Pause-knap
(14) Lydstyrkeknap
(15) LED-statusindikator

AFTAGELIG BOOM-MIKROFON

i) 3,5 mm CTIA-stik
ii) Mikrofon (stemmeoptagelse)
iii) Fleksibel arm til boom-mikrofon
iv) LED-indikator for mikrofon

Forsigtig: Undgå at tilslutte eller frakoble Boom-mikrofonen under opkald eller online-chats for at forhindre potentielle forstyrrelser, der kan resultere i, at lyden afbrydes pludseligt.

STYRING

(1) Tændt/slukket
i) Knap
ii) Handling
iii) LED-statusindikator
iv) 1 s – TIL – Blinker rødt > blinker blåt
v) 1 s – FRA – Blinker rødt > LED fra

(2) Opkaldsfunktion
i) Knap
ii) Handling

(3) Støjkontrol
i) Knap
ii) Handling
iii) x1 – ANC Fra | Ambient-tilstand | ANC Til

(4) Kontrol af hovedtelefoner
i) Knap
ii) Handling

INSTRUKTIONER TIL PARRING

(1) SOUND BLASTER GH7
i) Knap
ii) Handling
iii) LED-statusindikator
iv) 4 s – *Bluetooth*-parring | Blinkende blå
– *Bluetooth* parret | Fast blå
(Ultra-low Latency-tilstand/LE Audio-tilstand/*Bluetooth*-tilstand)

(2) MULTIPOINT-PARRING
1. For at oprette forbindelse til en anden enhed skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i 4 sekunder for manuelt at starte *Bluetooth-parring* på hovedtelefonerne. Vælg hovedtelefonerne under "Tilgængelige enheder" på den anden enhed, der skal parres.
2. Når Sound Blaster GH7 er parret med den anden enhed, genopretter den automatisk forbindelsen til de sidste to parrede enheder, når den tændes.

BATTERI OPLADNING

i) Handling
ii) LED-statusindikator
iii) Oplader – Fast rød
iv) Fuldt opladet – Fast grøn
v) < 10 % - Blinker rødt

Sound Blaster GH7 slukker automatisk, når den sættes til opladning.

MASTER NULSTILLING

Tryk og hold mikrofonenss mute/unmute-knap nede i 10 sekunder for at udføre en hovednulstilling. LED-indikatoren på Sound Blaster GH7 o vil blinke rødt under processen. Alle gemte indstillinger såsom tilpassede EQ'er, belysning og *Bluetooth-data* fjernes efter afslutningen.

CREATIVE-APP

Konfigurer dit produkt, tilpas lydindstillingerne, gør produktets ydeevne bedre og meget mere med Creative-appen.
- Juster støjkontrolniveauet for både Ambient-tilstand og Aktiv støjreduktion-tilstand
- Oplev professionelt indstillede lydindstillinger til film, musik og spil
- Tilpas RGB LED-ringe, eller sluk dem manuelt
- Udføre softwareopgraderinger, produktregistrering og meget mere

Download Creative-appen fra: iOS App Store | Google Play Butik

UNICAST- OG BROADCAST-TILSTANDE

(1) UNICAST-TILSTAND
Unicast-tilstand giver brugeren mulighed for at oprette trådløs forbindelse til en kompatibel LE-lydmodtager for at nyde high-definition lydstreaming på en-til-en-basis. Besøg **creative.com** for at få flere oplysninger om produkter, der understøtter Unicast-tilstand.

(2) BROADCAST-TILSTAND
Med Broadcast-tilstand kan brugeren sende trådløs lyd fra en lydkilde til et ubegrænset antal understøttede lydenheder. LED-indikatoren begynder at blinke hvidt for at angive, at den er i gang med at sende.

Bemærk, at broadcast-strømmen er ukrypteret, og at enhver understøttet enhed kan tilslutte sig strømmen, hvis den er inden for rækkevidde. Besøg **creative.com** for at få flere oplysninger om produkter, der understøtter Broadcast-tilstand.

For flere detaljer om, hvordan du betjener enheden, henviser vi til enhedens quick start-guide, der følger med i æsken.
i) Knap
ii) Handling
iii) LED-statusindikator
iv) x2 – Gå ind i Broadcast-tilstand
– Blinker lilla (søger efter LE Audio broadcast)
Lyser lilla (broadcast tilsluttet)

(3) ULTRA-LOW LATENCY (ULL)-TILSTAND
Creative BT-L4 tilbyder Ultra-low Latency-tilstand for en jævn, forsinkelsesfri og ensartet visningsoplevelse, der er perfekt til tidsfølsomme medier som film og spil. Besøg **creative.com** for at få flere oplysninger om produkter, der understøtter ULL-tilstand.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Hovedtelefon-driver
• Specialafstemt 40 mm titandriver x 2
Frekvensrespons
• 20–20.000 Hz
Følsomhed (1 kHz/mW)
• 117 dB
Indbyggede mikrofoner
• Omnidirektionelle x 5
***Bluetooth*-version**
• *Bluetooth* 5.3
LE Audio-tilstande
• Unicast (CIS)-tilstand
• Broadcast (BIS)-tilstand
Klassiske *Bluetooth*-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (ULL)
• LC3
• AAC
• SBC
Trådløs driftsfrekvens
• 2402–2480 MHz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, målt i åbent rum. Vægge og strukturer kan påvirke enhedens rækkevidde.
Batteri
• Genopladeligt litium-ion-polymerbatteri 3,7 V 850 mAh
Samlet spilletid^
• Op til 100 timer (med ANC slået fra)
• Op til 80 timer (med ANC slået til)
Driftstemperatur
• 0–45 °C
Hovedtelefonernes vægt
• 282 g
Indgangsklassificering
• 5 V ⎓ 1 A
Maksimal udgangsstrøm til RF
• 8 dBm

^Baseret på et moderat lydstyrkeniveau ved streaming i *Bluetooth* LE Audio-tilstand med LED slukket. Den faktiske batterilevetid vil variere afhængigt af brug, indstillinger, sange og miljøforhold

CZ

PŘEHLED

(1) Polstrovaný hlavový most pro větší pohodlí
(2) Nastavitelný posuvník s délkovými značkami
(3) Tlačítko Další stopa
(4) Tlačítko Předchozí stopa
(5) RGB LED kroužky
(6) Tlačítko vypnutí/zapnutí mikrofonu
(7) LED kontrolka nabíjení
(8) USB-C nabíjecí port
(9) Multifunkční tlačítko (napájení/párování *Bluetooth*®)
(10) Všesměrový mikrofon
(11) Vstupní port odpojitelného mikrofonu s ramenem
(12) Tlačítko Hybridní aktivní potlačení šumu (ANC)
(13) Tlačítko Přehrát/Pozastavit
(14) Volič hlasitosti
(15) Stavový ukazatel LED

ODPOJITELNÝ MIKROFON S RAMENEM

i) 3,5 mm konektor CTIA
ii) Mikrofon (snímač hlasu)
iii) Flexibilní rameno mikrofonu
iv) LED kontrolka mikrofonu

Pozor: Při telefonních hovorech nebo online chatu se vyvarujte připojování nebo odpojování boom mikrofonu, aby nedošlo k případným přerušením, která by mohla způsobit náhlé přerušení zvuku.

OVLÁDÁNÍ

(1) Zapnutí/vypnutí
i) Tlačítko
ii) Akce
iii) LED stavová kontrolka
iv) 1 s – Svítí – Blíká červeně > Blíká modře
v) 1 s – Zhasne – Blíká červeně > LED kontrolka zhasne

(2) Funkce volání
i) Tlačítko
ii) Akce

(3) Regulace šumu
i) Tlačítko
ii) Akce
iii) ×1 – ANC vypnuto | Režim okolního zvuku | ANC zapnuto

(4) Ovládání sluchátek
i) Tlačítko
ii) Akce

POKYNY K PÁROVÁNÍ

(1) SOUND BLASTER GH7
i) Tlačítko
ii) Akce
iii) LED stavová kontrolka
iv) 4 s – Párování *Bluetooth* | Blíká modře
– *Bluetooth* spárováno | Svítí modře
(Režim ultra nízké latence/Režim LE Audio/Režim *Bluetooth*)

(2) VÍCEBODOVÉ PÁROVÁNÍ
1. Chcete-li se připojit ke druhému zařízení, stiskněte a na 4 sekundy podržte multifunkční tlačítko, aby bylo možné ručně zahájit párování *Bluetooth* ve sluchátkách. Sluchátka vyberte v části „Dostupná zařízení" na druhém zařízení, které chcete spárovat.
2. Po spárování druhého zařízení se sluchátka Sound Blaster GH7 po zapnutí automaticky znovu připojí k posledním dvěma spárovaným zařízením.

NABÍJENÍ BATERIE

i) Činnost
ii) LED stavová kontrola
iii) Nabíjení – Svítí červeně
iv) Plně nabito – Svítí zeleně
v) < 10 % – Blíká červeně

Sluchátka Sound Blaster GH7 se při zahájení nabíjení automaticky vypnou.

HLAVNÍ RESET

Stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko vypnutí/zapnutí mikrofonu, chcete-li provést hlavní reset. LED kontrolka sluchátka Sound Blaster GH7 bude během toho blikat červeně. Všechna uložená nastavení, jako přizpůsobené EQ, podsvícení a data *Bluetooth*, budou po dokončení akce odstraněna.

APLIKACE CREATIVE

Pomocí aplikace Creative můžete nastavovat tento produkt, přizpůsobovat nastavení zvuku, vylepšovat výkon produktu a další.
- Upravte úroveň regulace šumu pro režim okolního zvuku i režim Aktivní potlačení šumu.
- Používat profesionálně vyladěné předvolby zvuku pro filmy, hudbu a hry
- Přizpůsobte si RGB LED kroužky nebo je ručně vypněte.
- Můžete aktualizovat software, zaregistrovat produkt a další

Stáhněte si aplikaci Creative: iOS App Store | Obchod Google Play

REŽIMY UNICAST A BROADCAST

(1) REŽIM UNICAST
Režim Unicast umožňuje uživateli bezdrátově se připojit ke kompatibilnímu přijímači LE Audio a užívat si streamování zvuku ve vysokém rozlišení pouze pro jeden cíl. Další informace o produktech, které podporují režim Unicast, najdete na stránce **creative.com**.

(2) REŽIM BROADCAST
V režimu Broadcast může uživatel vysílat bezdrátově zvuk ze zdroje zvuku do neomezeného počtu podporovaných zvukových zařízení. LED kontrolka začne blikat bíle, což značí, že se právě vysílá.

Broadcast stream není šifrován a jakékoli podporované zařízení se může ke streamu připojit, pokud je v jeho dosahu. Další informace o produktech, které podporují režim Broadcast, najdete na stránce **creative.com**.

Další podrobnosti o ovládání zařízení najdete ve stručné úvodní příručce, která je součástí balení.
i) Tlačítko
ii) Akce
iii) LED stavová kontrolka
iv) ×2 – Přechod do režimu Broadcast
– Blíká fialově (hledání broadcast vysílání LE Audio)
Svítí fialově (broadcast vysílání připojeno)

(3) REŽIM ULTRA NÍZKÉ LATENCE (ULL)
Creative BT-L4 nabízí režim ultra nízké latence pro plynulé a konzistentní prohlížení bez prodlevy, co je skvělé pro média, u kterých je čas klíčový, například filmy a hry. Na stránce **creative.com** najdete další informace u produktů, které podporují režim ULL.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Sluchátkové měniče
• 40 mm titanové měniče s vlastním laděním ×2
Kmitočtová odezva
• 20–20 000 Hz
Citlivost (1 kHz/mW)
• 117 dB
Vestavěné mikrofony
• Všesměrový ×5
Verze *Bluetooth*
• *Bluetooth* 5.3
Režimy LE Audio
• Režim Unicast (CIS)
• Režim Broadcast (BIS)
Klasické *Bluetooth* profily
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Podporované zvukové kodeky
• LC3+ (ULL)
• LC3
• AAC
• SBC
Bezdrátová provozní frekvence
• 2402–2480 MHz
Bezdrátový provozní dosah
• Až 15 metrů (měřeno v otevřeném prostoru; zdi a předměty mohou mít na dosah zařízení negativní dopad)
Baterie
• Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie 3,7 V, 850 mAh
Celková doba přehrávání^
• Až 100 hodin (se zakázanou funkcí ANC)
• Až 80 hodin (s povolenou funkcí ANC)
Provozní teplota
• 0–45 °C
Hmotnost sluchátek
• 282 g
Vstupní napětí
• 5 V ⎓ 1 A
Maximální výstupní výkon RF
• 8 dBm

^Na základě střední úrovně hlasitosti při streamování v režimu *Bluetooth* LE Audio, když je LED kontrolka zhasnutá. Skutečná výdrž baterie se liší podle způsobu použití, nastavení, skladeb a okolního prostředí.

PL

INFORMACJE OGÓLNE

(1) Wzmacniający komfort noszenia gąbkowany pałąk
(2) Regulowany suwak z oznaczeniami długości
(3) Przycisk następnego utworu
(4) Przycisk poprzedniego utworu
(5) Pierścienie LED RGB
(6) Przycisk wyciszenia i wyłączenia wyciszenia mikrofonu
(7) Wskaźnik LED ładowania
(8) Port ładowania USB-C
(9) Przycisk wielofunkcyjny (Zasilanie/*Bluetooth*® Parowanie)
(10) Mikrofon dookólny
(11) port wejściowy odłączanego mikrofonu na wysięgniku
(12) Przycisk hybrydowej aktywnej redukcji szumów (ANC)
(13) Przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj
(14) Pokrętło głośności
(15) Wskaźnik stanu

ODŁĄCZANY MIKROFON NA WYSIĘGNIKU

i) Złącze CTIA 3,5 mm
ii) Mikrofon (odbiór głosu)
iii) Elastyczny wysięgnik mikrofonu
iv) Wskaźnik LED mikrofonu

Uwaga: Unikaj podłączania lub odłączania mikrofonu Boom podczas rozmów lub czatów online, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom, które mogą spowodować nagłe przerwanie dźwięku.

ELEMENTY STERUJĄCE

(1) Włączanie/wyłączanie
i) Przycisk
ii) Akcja
iii) Wskaźnik stanu
iv) 1 s – WŁ. – Miga na czerwono > Miga na niebiesko Miga na czerwono
v) 1 s – WYŁ. – Miga na czerwono > Wskaźnik Wył.

(2) Funkcja połączenia
i) Przycisk
ii) Akcja

(3) Redukcja szumów
i) Przycisk
ii) Akcja
iii) x1 – ANC wyłączony|Tryb Ambient | ANC wyłączone

(4) Sterowanie słuchawkami
i) Przycisk
ii) Akcja

INSTRUKCJE PAROWANIA

(1) SOUND BLASTER GH7
i) Przycisk
ii) Akcja
iii) Wskaźnik stanu
iv) 4 s – *Bluetooth* parowanie | Migający niebieski
– *Bluetooth* sparowany | Stały niebieski
(Tryb ultra niskiego opóźnienia/tryb LE Audio/tryb *Bluetooth*)

(2) POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE
1. Aby połączyć się z drugim urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy, aby ręcznie zainicjować parowanie *Bluetooth* na słuchawkach. Wybierz słuchawki w sekcji "Dostępne urządzenia" na drugim urządzeniu do sparowania.
2. Po sparowaniu z drugim urządzeniem słuchawki Sound Blaster GH7 automatycznie połączą się ponownie z dwoma ostatnimi sparowanymi urządzeniami po włączeniu zasilania.

ŁADOWANIE BATERII

i) Działanie
ii) Status wskaźnika LED
iii) Ładowanie – Stały czerwony
iv) Pełne naładowanie – ciągły zielony
v) < 10% – miga na czerwono

Sound Blaster GH7 wyłączy się automatycznie po podłączeniu do ładowania.

RESET CAŁKOWITY

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mic Mute/Unmute przez 10 sekund, aby wykonać reset główny. Podczas procesu wskaźnik LED Sound Blaster GH7 będzie migać na czerwono. Wszystkie zapisane ustawienia, takie jak niestandardowe korektory, oświetlenie i dane *Bluetooth* zostaną usunięte po zakończeniu.

APLIKACJA CREATIVE

Aplikacja Creative umożliwia skonfigurowanie produktu i zoptymalizowanie go pod kątem jakości dźwięku, dostosowanie ustawień dźwięku i nie tylko.
- Zmień poziom kontroli hałasu zarówno w trybie Ambient, jak i trybie Aktywna redukcja szumów
- Korzystaj z profesjonalnych ustawień wstępnych dźwięku dostrojonych specjalnie na potrzeby filmów, muzyki i gier;
- Dostosuj pierścienie LED RGB lub wyłącz je ręcznie
- Aktualizuj oprogramowanie, zarejestruj produkt i nie tylko

Pobierz aplikację Creative z: iOS App Store | Google Play Store

TRYBY UNICAST I BROADCAST

(1) TRYBY UNICAST
Tryb Unicast pozwala użytkownikowi bezprzewodowo połączyć się z kompatybilnym odbiornikiem LE audio, aby korzystać ze strumieniowania dźwięku o wysokiej rozdzielczości na zasadzie „jeden do jednego" Visit **creative.com** for more information on products supporting Unicast mode.

(2) TRYB BROADCAST
Tryb Broadcast umożliwia użytkownikowi bezprzewodową transmisję dźwięku ze źródła audio do nieograniczonej liczby obsługiwanych urządzeń audio. Wskaźnik LED zacznie migać na biało, wskazując, że urządzenie aktualnie transmituje sygnał.

Należy pamiętać, że strumień transmisji jest niezaszyfrowany i każde obsługiwane urządzenie może dołączyć do strumienia, jeśli znajdzie się w jego zasięgu. Visit **creative.com** for more information on products supporting Broadcast mode.

Więcej informacji na temat obsługi urządzenia można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.
i) Przycisk
ii) Akcja
iii) Wskaźnik stanu LED
iv) x2 – Wejście w tryb Broadcast
– Migający fioletowy (wyszukiwanie transmisji audio LE)
Fioletowy ciągły (Broadcast podłączony)

(3) TRYB ULTRA NISKIEGO OPÓŹNIENIA (ULL)
Creative BT-L4 oferują tryb Ultra-low Latency zapewniający płynne, pozbawione opóźnień i spójne wrażenia podczas oglądania, doskonałe dla wrażliwych na czas multimediów, takich jak filmy i gry. Odwiedź stronę **creative.com** aby uzyskać więcej informacji na temat produktów obsługujących tryb ULL.

DANE TECHNICZNE

Przetworniki słuchawek
• Niestandardowo dostrojony tytanowy przetwornik 40 mm x 2
Pasmo przenoszenia
• 20–20 000 Hz
Czułość (1 kHz / mW)
• 117 dB
Wbudowane mikrofony
• Mikrofon wielokierunkowy x 5
Wersja *Bluetooth*
• *Bluetooth* 5.3
Tryby audio LE
• Tryb Unicast (CIS)
• Tryb transmisji (BIS)
Klasyczne profile *Bluetooth*
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (profil głośnomówiący)
Obsługiwane kodeki audio
• LC3+ (ULL)
• LC3
• AAC
• SBC
Częstotliwość pracy bezprzewodowej
• 2402–2480 MHz
Zasięg działania bezprzewodowego
• Do 15 m, mierzone na otwartej przestrzeni. Ściany i konstrukcje mogą wpływać na zasięg urządzenia
Akumulator
• Akumulatory polimerowe litowo-jonowe 3,7 V 850 mAh
Łączny czas działania
• Do 100 godzin (Z wyłączoną funkcją ANC)
• Do 80 godzin (z włączoną funkcją ANC)
Temperatura robocza
• 0–45°C
Waga słuchawek
• 282 g
Parametry znamionowe zasilania
• 5 V ⎓ 1 A
Maksymalna moc wyjściowa RF
• 8 dBm

W oparciu o umiarkowany poziom głośności podczas przesyłania strumieniowego w trybie *Bluetooth* LE Audio z wyłączoną diodą LED. Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od sposobu użytkowania, ustawień, utworów i warunków otoczenia.

SK

PREHĽAD

(1) Komfortná polstrovaná čelenka
(2) Nastaviteľný posuvník s označením dĺžky
(3) Tlačidlo Nasledujúca skladba
(4) Tlačidlo Predchádzajúca skladba
(5) RGB LED prstence
(6) Tlačidlo stlmenia/zrušenia stlmenia mikrofónu
(7) LED kontrolka nabíjania
(8) Nabíjací port USB-C
(9) Multifunkčné tlačidlo (napájanie/*Bluetooth*® párovanie)
(10) Všesmerový mikrofón
(11) Vstupný port odpojiteľného stojana mikrofónu
(12) Tlačidlo hybridného aktívneho odhlučnenia (ANC)
(13) Tlačidlo prehrať/pozastaviť
(14) Volič hlasitosti
(15) LED indikátor stavu

ODPOJITEĽNÝ MIKROFÓNOVÝ STOJAN

i) 3,5 mm konektor CTIA
ii) Mikrofón (záznam hlasu)
iii) Flexibilné rameno mikrofónového stojana
iv) LED kontrolka mikrofónu

Pozor: Pri telefonátoch alebo online chatoch sa vyhnite pripájaniu alebo odpojovaniu mikrofónu Boom, aby nedošlo k prípadným prerušeniam, ktoré by mohli spôsobiť náhlé prerušenie zvuku.

OVLÁDACIE PRVKY

(1) Zapnutie/vypnutie
i) Tlačidlo
ii) Úkon
iii) LED stavový indikátor
iv) 1 s – ZAP. – Blikajúca červená > Blikajúca modrá
v) 1 s – NESVIETI – Blikajúca červená > LED nesvieti

(2) Funkcia hovoru
i) Tlačidlo
ii) Úkon

**(3) Potl

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

(1) Επένδυση για αύξηση άνεσης στο κεφάλι
(2) Ρυθμιζόμενος ρυθμιστικό με σημάνσεις μήκους
(3) Κουμπί επόμενου κομματιού
(4) Κουμπί προηγούμενου κομματιού
(5) Δαχτυλίδια LED RGB
(6) Κουμπί απενεργοποίησης / ενεργοποίησης μικροφώνου
(7) Ενδεικτικός δείκτης LED φόρτισης
(8) Θύρα φόρτισης USB-C
(9) Πολυλειτουργικό κουμπί
(Προφοδοσία/Σύζευξη *Bluetooth*®)
(10) Ομνιδιεκτικό μικρόφωνο
(11) Θύρα εισόδου αφαιρούμενου boom μικροφώνου
(12) Κουμπί υβριδικής ενεργοποίησης ακύρωσης θορύβου (ANC)
(13) Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
(14) Ρυθμιστικό έντασης ήχου
(15) Ενδεικτικός δείκτης LED κατάστασης

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ BOOM

i) Σύνδεσμος 3,5 mm CTIA
ii) Μικρόφωνο (Λήψη φωνής)
iii) Ευέλικτος βραχίονας μικροφώνου
iv) Ενδεικτικός δείκτης LED μικροφώνου

Προσοχή: Αποφεύγετε τη σύνδεση ή αποσύνδεση του μικροφώνου Boom κατά τη διάρκεια κλήσεων ή διαδικτυακών συναντήσεων για να αποφευχθούν πιθανές διακοπές που μπορεί να οδηγήσουν σε απότομη διακοπή του ήχου.

ΕΛΕΓΧΟΙ

(1) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
i) Κουμπί
ii) Ενέργεια
iii) Ενδειξη κατάστασης LED
iv) 1 δευτ – Ενεργοποίηση – Αναβοσβήνει κόκκινο > Αναβοσβήνει μπλε
v) 1 δευτ – Απενεργοποίηση – Αναβοσβήνει κόκκινο > Το LED σβήνει

(2) Λειτουργία κλήσης
i) Κουμπί
ii) Ενέργεια

(3) Έλεγχος θορύβου
i) Κουμπί
ii) Ενέργεια
iii) x1 – ANC ANC Απενεργοποιημένο | Λειτουργία Ambient | ANC Ενεργοποιημένο

(4) Έλεγχος ακουστικών
i) Κουμπί
ii) Ενέργεια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

(1) SOUND BLASTER GH7
i) Κουμπί
ii) Ενέργεια
iii) Ενδειξη κατάστασης LED
iv) 4 δευτ – Σύζευξη *Bluetooth* | Αναβοσβήνει μπλε
– Συζευγμένο *Bluetooth* | Σταθερό μπλε
(Λειτουργία Υπερ-χαμηλής Καθυστέρησης / Λειτουργία LE Audio / Λειτουργία *Bluetooth*)

(2) ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
1. Για να συνδεθείτε σε μια δεύτερη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών για 4 δευτερόλεπτα για να προκαλέσετε χειροκίνητα τη σύζευξη *Bluetooth* στα ακουστικά. Επιλέξτε τα ακουστικά στη δεύτερη συσκευή από τη λίστα "Διαθέσιμες Συσκευές" για να τα συζεύξετε.
2. Αφού συζευχθούν με τη δεύτερη συσκευή, το Creative Zen Hybrid Pro θα συνδεθεί αυτόματα ξανά με τις δύο τελευταίες συζευγμένες συσκευές όταν ενεργοποιηθεί.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

i) Ενέργεια
ii) Ενδειξη κατάστασης LED
iii) Φόρτιση – Σταθερό κόκκινο
iv) Πλήρως φορτισμένο – Σταθερό πράσινο
v) < 10% – Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

To Sound Blaster GH7 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν συνδεθεί για φόρτιση.

ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Mic Mute / Unmute για 10 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε μια κύρια επαναφορά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ενδεικτικός δείκτης LED του Sound Blaster GH7 θα αναβοσβήνει κόκκινο. Όλες οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις, όπως προσαρμοσμένα EQs, φωτισμός και δεδομένα *Bluetooth*, θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς.

Εφαρμογή Creative

Ρυθμίστε το προϊόν σας, εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις ήχου, βελτιώστε την απόδοση του προϊόντος σας και πολλά άλλα με την εφαρμογή Creative.
- Ρυθμίστε το επίπεδο ελέγχου θορύβου για τη λειτουργία Ambient και τη λειτουργία Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (Active Noise Cancellation).
- Απολαύστε επαγγελματικά ρυθμισμένες προεπιλογές ήχου για ταινίες, μουσική και παιχνίδια.
- Προσαρμόστε τα δαχτυλίδια RGB LED ή απενεργοποιήστε τα χειροκίνητα.
- Πραγματοποιήστε αναβάθμιση λογισμικού, εγγραφή σε προϊόντα και άλλα.

Κατεβάστε την εφαρμογή Creative από: iOS App Store | Google Play Store

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ UNICAST ΚΑΙ BROADCAST

(1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE
Λειτουργία Unicast επιτρέπει στον χρήστη να συνδεθεί ασύρματα με έναν συμβατό δέκτη LE audio για να απολαύσει ροή ήχου υψηλής ευκρίνειας σε μια-προς-μία βάση. Επισκεφθείτε το **creative.com** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Unicast.

(2). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BROADCAST
Η λειτουργία Broadcast επιτρέπει στον χρήστη να μεταδίδει ασύρματο ήχο από μια πηγή ήχου σε απεριόριστο αριθμό υποστηριζόμενων συσκευών ήχου. Η ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα για να υποδειχθεί ότι αυτήν τη στιγμή γίνεται μετάδοση.

Σημειώστε ότι η μετάδοση της εκπομπής είναι μη κρυπτογραφημένη και οποιαδήποτε συσκευή υποστήριξης μπορεί να συνδεθεί στη ροή εάν βρίσκεται εντός εμβέλειας. Επισκεφθείτε το **creative.com** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Broadcast.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης της συσκευής που περιλαμβάνεται στο κουτί.

i) Κουμπί

ii) Ενέργεια

iii) Ένδειξη κατάστασης LED
iv) x2 – Είσοδος σε λειτουργία Broadcast
– Αναβοσβήνει με χρώμα μοβ (Αναζήτηση για μετάδοση LE Audio)
Σταθερό χρώμα μοβ (Σύνδεση μετάδοσης)

(3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (ULL)
Το Creative BT-L4 προσφέρουν λειτουργία Υπερ-χαμηλής Καθυστέρησης για μια ομαλή, χωρίς καθυστέρηση και σταθερή εμπειρία προβολής, ιδανική για πολυμέσα μέσα, όπως ταινίες και παιχνίδια με χρονική πίεση. Επισκεφθείτε το **creative.com** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που υποστηρίζουν τη λειτουργία ULL.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οδηγοί ακουστικών
- Διαμορφωμένοι κατά παραγγελία οδηγοί τιτανίου 40 mm x 2

Ανταπόκριση συχνότητας
- 20-20.000 Hz

Ευαισθησία (1 kHz/mW)
- 117 dB

Ενσωματωμένα Μικρόφωνα
- Omni-directional x 5

Έκδοση *Bluetooth*
- *Bluetooth* 5.3

Λειτουργίες LE Audio
- Λειτουργία Unicast (CIS)
- Λειτουργία Broadcast (BIS)

Κλασικά Προφίλ *Bluetooth*
- A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου)
- AVRCP (Προφίλ Απομακρυσμένου Έλεγχου Ήχου / Βίντεο)
- HFP (Προφίλ Χειρισμού Χωρίς Χέρια)

Υποστηριζόμενα Κωδικοποιητές Ήχου
- LC3+ (ULL)
- LC3
- AAC
- SBC

Αούμπατη Συχνότητα Λειτουργίας
- 2402–2480 MHz

Αούμπατη Εμβέλεια Λειτουργίας
- Έως 15 μέτρα, μετρημένα σε ανοικτό χώρο. Τοιχογραφίες και άλλες μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής.

Μπαταρία
- Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Πολυμερούς Λιθίου 3,7 V 850 mAh

Συνολικός Χρόνος Αναπαραγωγής^
- Έως 100 Ώρες
(Με απενεργοποιημένη τεχνολογία ANC)
- Έως 80 Ώρες
(Με ενεργοποιημένη τεχνολογία ANC)

Θερμοκρασία Λειτουργίας
- 0–45°C

Βάρος ακουστικών
- 282 γραμμάρια

Ονομαστική ισχύς εισόδου
- 5 V ⎓ 1 A

Μέγιστη Ισχύς RF Εξόδου
- 8 dBm

^ Βασίζεται σε μέτριο επίπεδο έντασης κατά την αναμετάδοση σε λειτουργία *Bluetooth* LE Audio με απενεργοποιημένο το LED. Ο πραγματικός χρόνος ζωής της μπαταρίας θα ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση, τις ρυθμίσεις, τα τραγούδια και τις κλιματικές συνθήκες.

RU

ОБЗОР

(1) Комфортное мягкое оголовье
(2) Регулируемый ползунок с маркировкой длины
(3) Кнопка «Следующая дорожка»
(4) Кнопка «Предыдущая дорожка»
(5) RGB светодиодные кольца
(6) Кнопка выключения/включения звука микрофона
(7) Светодиодный индикатор зарядки
(8) Разъем для зарядки USB-C
(9) Многофункциональная кнопка
(Питание/*Bluetooth*® Сопряжение)
(10) Всенаправленный микрофон
(11) Съемный микрофон на штанге
(12) Кнопка гибридного активного шумоподавления (ANC)
(13) Кнопка воспроизведения/паузы
(14) Регулятор громкости звука микрофона
(15) Светодиодный индикатор

СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН

i) 3,5-мм разъем CTIA
ii) Микрофон (функция перехват голоса)
iii) Гибкая штанга для микрофона
iv) Светодиодный индикатор микрофона

Внимание: Избегайте подключения или отключения микрофона Boom во время разговоров или онлайн-чатов, чтобы предотвратить возможные сбои, которые могут привести к прерыванию звука.

УПРАВЛЕНИЕ

(1) Вкл./Выкл.
i) Кнопка
ii) Действие
iii) Светодиодный индикатор
iv) 1 сек – ВКЛ. – Мигает красным цветом > Мигает синим цветом
v) 1 сек – ВЫКЛ. – Мигает красным цветом > Индикатор выключен

(2) Функция вызова
i) Кнопка
ii) Действие

(3) Шумоподавление
i) Кнопка
ii) Действие
iii) x1 – ANC выкл. | Режим Ambient | ANC вкл.

(4) Управление наушниками
i) Кнопка
ii) Действие

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ *BLUETOOTH* СОПРЯЖЕНИЯ

(1) SOUND BLASTER GH7
i) Кнопка
ii) Действие
iii) Светодиодный индикатор
iv) 4 с – *Bluetooth* Сопряжение | Мигает синим цветом
– *Bluetooth* Подключено | Светится синим цветом
(Режим сверхнизкой задержки/режим LE Audio/режим *Bluetooth*)

(2) Многоточечное сопряжение
1. Чтобы подключиться ко второму устройству, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы вручную инициировать сопряжение наушников по *Bluetooth*. Выберите наушники в разделе «Доступные устройства» на втором устройстве для сопряжения.
2. После сопряжения со вторым устройством Sound Blaster GH7 при включении автоматически повторно подключится к двум последним сопряженным устройствам.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

i) Действие
ii) Светодиодный Индикатор
iii) Зарядка – Светится красным цветом
iv) Полностью заряжен – Светится зеленым цветом
v) < 10% – Мигает красным цветом

Sound Blaster GH7 автоматически выключится при подключении к сети для зарядки.

СБРОС НАСТРОЕК

Нажмите и удерживайте кнопку отключения/включения звука микрофона в течение 10 секунд, чтобы выполнить общий сброс настроек. Во время процесса сброса настроек светодиодный индикатор Sound Blaster GH7 будет мигать красным цветом. Все сохраненные настройки, такие как настраиваемый эквалайзер, освещение и данные *Bluetooth*, будут удалены после завершения.

ПРИЛОЖЕНИЕ CREATIVE

Настройте свое устройство и улучшите качество его работы, установите собственные настройки звука — все это и многое другое возможно благодаря приложению Creative.
- Отрегулируйте уровень шумоподавления как для режима Ambient, так и для режима активного шумоподавления.
- Опробовать профессионально настроенные пресеты звука для фильмов, музыки и игр
- Настраивайте светодиодные кольца RGB или отключайте их вручную.
- Обновляйте программное обеспечение, регистрируйте устройство и выполняйте другие действия

Загрузите приложение Creative из: iOS App Store | Google Play Store

РЕЖИМЫ ОДНОАДРЕСНОЙ И ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ

(1) РЕЖИМ ОДНОАДРЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ (UNICAST MODE)
Режим одноадресной передачи позволяет пользователю беспроводным образом подключаться к совместимому аудиоресиверу LE, чтобы наслаждаться потоковой передачей звука высокой четкости. Посетите **creative.com** для получения дополнительной информации об устройствах, поддерживающих режим одноадресной передачи.

(2) РЕЖИМ ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ (BROADCAST MODE)
Режим широковещательной передачи позволяет пользователю транслировать беспроводное аудио из аудиоисточника на неограниченное количество поддерживаемых аудиоустройств. Светодиодный индикатор начнет мигать белым цветом, указывая на то, что идет трансляция аудио.

Важно отметить, что трансляция аудио в этом режиме не зашифрована, и любое вспомогательное устройство может присоединиться к потоку, если оно находится в пределах досягаемости. Посетите **creative.com** для получения дополнительной информации об устройствах, поддерживающих режим широковещательной передачи.

Для получения более подробной информации о том, как работать с устройством, обратитесь к краткому руководству по работе с устройством, входящему в комплект.

i) Кнопка

ii) Действие

iii) Светодиодный индикатор
iv) x2 – Войти в режим трансляции
– Индикатор мигает фиолетовым цветом (поиск трансляции LE Audio)
Индикатор светится фиолетовым цветом (Трансляция включена)

(3) РЕЖИМ СВЕРХНИЗКОЙ ЗАДЕРЖКИ (ULL)
Creative BT-L4 предлагают режим сверхнизкой задержки для плавного просмотра без задержек; режим ULL отлично подходит для фильмов и игр. Посетите **creative.com** для получения дополнительной информации об устройствах, поддерживающих режим ULL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамики наушников
- Индивидуально настроенные 40-мм титановые драйверы x 2

Частотная характеристика
- 20–20 000 Гц

Чувствительность (1 кГц/мВт)
- 117 дБ

Встроенные микрофоны
- Всенаправленный, 5 шт.

Версия *Bluetooth*
- *Bluetooth* 5.3

Режим LE Audio
- Режим одноадресного вещания (CIS)
- Режим широкого вещания (BIS)

Профили *Bluetooth*
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль распространения аудио)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile - профиль дистанционного управления аудио/видео)
- HFP (Hands-free Profile - профиль громкой связи)

Поддерживаемые аудиокодеки
- LC3+ (ULL)
- LC3
- AAC
- SBC

Частота беспроводной передачи данных
- 2402–2480 МГц

Диапазон передачи беспроводного сигнала
- До 15 м для открытого пространства; стены и строительные конструкции могут изменять радиус действия устройства

Аккумулятор
- Перезаряжаемый литий-ионный полимерный аккумулятор 3,7 В 850 мАч

Общее время воспроизведения^
- До 100 часов
(Когда режим ANC выключен)
- До 80 часов
(Когда режим ANC включен)

Температура эксплуатации
- 0–45°C

Вес наушников
- 282 г

ходное напряжение
- 5 V ⎓ 1 A

Максимальная радиочастотная выходная мощность
- 8 dBm

^На основе умеренного уровня громкости при потоковой передаче в режиме *Bluetooth* LE Audio с выключенным светодиодом. Фактический срок службы аккумулятора зависит от использования, настроек, песен и условий окружающей среды.

JP

概要

(1) ブースティング パッドヘッドバンド
(2) アジャスタブル スライダーと調節マーキング
(3) 次トラック ボタン
(4) 前トラック ボタン
(5) RGB LED リング
(6) マイク ミュート/ミュート解除 ボタン
(7) 充電LED インジケータ
(8) USB-C 充電ポート
(9) マルチファンクションボタン(電源 / ブルートゥース˙ ペアリング)
(10) 無指向性マイク
(11) 取り外し可能ブーム マイク 入力ポート
(12) ハイブリッド アクティブノイズ キャンセリング(ANC) ボタン
(13) [再生／一時停止] ボタン
(14) 音量ダイヤル
(15) LEDステータス インジケータ

取り外し可能ブーム マイク

i) 3.5mm CTIA コネクター
ii) マイク(ボイス ピックアップ)
iii) フレキシブル マイクブーム アーム
iv) マイクLED インジケータ

注意: 通話中やオンラインチャット中にブームマイクを接続または切断しないよう にし、音声の急な中断を防止してください。

コントロール

(1) 電源オン / オフ
i) ボタン
ii) 操作
iii) LED ステータス インジケータ
iv) 1秒 – オン – 赤点滅 > 青点滅
v) 1秒 – オフ – 赤点滅 > LED オフ

(2) 通話機能
i) ボタン
ii) 操作

(3) ノイズ コントロール
i) ボタン
ii) 操作
iii) x1 – ANC オフ | アンビエント モード | ANC オン

(4) ヘッドホン コントロール
i) ボタン
ii) 操作

ペアリング手順

(1) SOUND BLASTER GH7
i) ボタン
ii) 操作
iii) LEDステータス インジケータ
iv) 4秒 – ブルートゥース ペアリング | ブルートゥース ペアリング済み
– 青点滅 | 青点灯
(ウルトラ ローレイテンシー モード / LE Audio モード / ブルートゥース モード)

(2) マルチポイント ペアリング
1. 2台目のデバイスと接続するには、マルチファンクション ボタンを4秒長押しして、ヘッドホンのブルートゥース ペアリングを手動で開始します。2台目のデバイスの "利用可能なデバイス" からヘッドホンを選択します。
2. 2台目のデバイスとの接続を完了すると、Sound Blaster GH7の電源をオンにした際は最後にペアリングした2台のデバイスと自動的に再接続します。

バッテリー充電

i) 操作
ii) LED ステータス インジケータ
iii) 充電中 – 赤点灯
iv) 満充電 – 緑点灯
v) < 10% – 赤点滅

充電のために電源に接続するとSound Blaster GH7の電源は自動的に切れます。

マスター リセット

マスター リセットを行うには、マイク ミュート / ミュート解除 ボタンを10秒程度長押しします。リセット中はSound Blaster GH7のLED インジケータが赤点滅しします。カスタマイズ下EQやライティング、ブルートゥース 設定のデータ等が消去されます

CREATIVE アプリ

Creative アプリで製品のオーディオ設定のパーソナライズ、製品パフォーマンスの強化などが行なえます。
- アンビエント モード および アクティブ ノイズ キャンセリング 双方のノイズ コントロール レベルの調節
- プロの手によるチューニングの、映画や音楽、ゲーム用のオーディオ プリセット
- RGB LED リングのカスタマイズや手動オフ
- ソフトウェア アップグレードやユーザー登録など

Creative アプリのダウンロード: iOS App Store | Google Play Store

ユニキャストおよびブロードキャスト モード

(1) ユニキャスト モード
ユニキャスト モードを使用すると、ユーザーはLE Audio互換のオーディオ レシーバーにワイヤレスで接続し、1対1で高解像度オーディオ ストリーミングを楽しむことができます。ユニキャスト モードをサポートする製品についての詳細は**creative.com** をご覧下さい。

(2) ブロードキャスト モード
ブロードキャスト モードを使用すると、複数のサポートされているオーディオ デバイスにワイヤレスでオーディオを配信する事ができます。LED インジケータが白点滅しはじめ、ブロードキャスト中であることを示します。

ブロードキャスト ストリームは暗号化されておらず、サポートされているオーディオ デバイスが範囲内にあればストリームに参加できる事にご注意下さい。ブロードキャスト モードをサポートする製品についての詳細は**creative.com**をご覧下さい。

デバイスの操作方法の詳細については、デバイスのクイック スタート ガイドを参照して下さい。

i) ボタン

ii) 操作

iii) LED ステータス インジケータ
iv) x2 – ブロードキャスト モードに入る
– 紫点滅 (LE Audio ブロードキャストを検索)
紫点灯 (ブロードキャスト接続済)

(3) ウルトラ ローレイテンシー (ULL) モード
Creative BT-L4 はウルトラ ローレイテンシー モードをサポートしており、スムーズでラグのない視聴体験を実現します。ULL モードをサポートする製品についての詳細は**creative.com**をご覧下さい。

技術仕様

ヘッドホン ドライバー
- カスタムチューン 40 mm チタンドライバー x 2

周波数特性
- 20–20,000 Hz

音圧感度 (1 kHz / mW)
- 117 dB

内蔵マイク
- 全指向性 x 5

ブルートゥース バージョン
- ブルートゥース 5.3

LE Audio モード
- ユニキャスト (CIS) モード
- ブロードキャスト (BIS) モード

ブルートゥース クラシック プロファイル
- A2DP (アドバンスド オーディオ ディストリビューション プロファイル)
- AVRCP (オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル)
- HFP (ハンズフリー プロファイル)

サポートするオーディオ コーデック:
- LC3+ (ULL)
- LC3
- AAC
- SBC

ワイヤレス周波数
- 2402–2480 MHz

ワイヤレス動作範囲
- 最大約15m (障害物のない空間)

バッテリー
- 充電式リチウムイオンポリマー バッテリー 3.7V 850 mAh

合計再生時間^
- 最大約100時間
(ANC無効)
- 最大約80時間
(ANC有効)

使用温度
- 0–45°C

ヘッドホン重量
- 約282g

定格入力
- 5 V ⎓ 1 A

最大電波出力
- 8 dBm

CS

概述

(1) 舒适度提升的软垫头带
(2) 带长度标记的可调节滑块
(3) 下一曲按钮
(4) 上一曲按钮
(5) RGB LED 灯环
(6) 麦克风静音/取消静音按钮
(7) 充电 LED 指示灯
(8) USB-C 充电端口
(9) 多功能按钮(电源/蓝牙˙ 配对)
(10) 全向麦克风
(11) 可拆卸的吊杆麦克风输入端口
(12) 混合主动降噪 (ANC) 按钮
(13) 播放/暂停按钮
(14) 音频转盘
(15) LED 状态指示灯

可拆卸吊杆麦克风

i) 3.5 毫米 CTIA 连接口
ii) 麦克风 (语音拾取)
iii) 灵活的麦克风吊臂
iv) 麦克风 LED 指示灯

注意：在通话或在线聊天时，请避免连接或断开 Boom 麦克风，以防止潜在的干扰可能导致音频突然中断。

控制

(1) 电源开/关
i) 按钮
ii) 操作
iii) LED 状态指示灯
iv) 1 秒 – 开启 – 闪烁红色>闪烁蓝色
v) 1 秒 – 关闭 – 闪烁红色 > LED 熄灭

(2) 通话功能
i) 按钮
ii) 操作

(3) 噪音控制
i) 按钮
ii) 操作
iii) x1 – ANC 关闭 | 环境模式 | ANC 开启

(4) 耳机控制
i) 按钮
ii) 操作

配对指南

(1) SOUND BLASTER GH7
i) 按钮
ii) 操作
iii) LED 状态指示灯
iv) 约 4 秒 – 蓝牙配对 | 闪烁蓝色
– 蓝牙已配对 | 稳定蓝色
(超低延迟模式/LE 音频模式/蓝牙模式)

(2) 多点配对
1. 要连接至第二台设备，请在耳机上长按多功能按钮约 4 秒以手动启动蓝牙配对。在第二台设备上的蓝牙 " 可用设备 " 下选择耳机进行配对。
2. 一旦与第二台设备配对连接成功，Sound Blaster GH7将在开机后自动重新连接至最后两台配对的设备。

电池充电

i) 操作
ii) LED 状态指示灯
iii) 正在充电 – 稳定红色
iv) 充满电 – 稳定绿色
v) < 10% – 红色闪烁

Sound Blaster GH7 在进行充电时将自动关闭电源。

主重置

长按麦克风静音/取消静音按钮约 10 秒，执行主重置。在此过程中，Sound Blaster GH7 的 LED 指示灯将闪烁红色。所有保存的设置，如自定义均衡器、灯光和蓝牙数据在完成后将被删除。

CREATIVE 应用程序

通过 Creative 应用程序设置您的产品，个性化音频设置，增强产品性能等。
- 调整环境模式和主动降噪模式的噪音控制水平
- 为电影、音乐和游戏体验专业调校的音频预设
- 自定义 RGB LED 灯光或手动关闭它们
- 执行软件升级，产品注册等

从 iOS 应用商店 | Google Play 商店**下载 Creative 应用程序。**

单播和广播模式

(1) 单播模式
单播模式允许用户无线连接至一个兼容的 LE 音频接收器，以一对一的方式享受高清音频流。请访问 **creative.com** 了解更多关于支持单播模式的产品信息。

(2) 广播模式
广播模式允许用户从一个音源向不限数量的支持的音频设备进行广播无线音频。LED 指示灯将开始闪烁白光，表明它当前正在进行广播。

请注意，广播音频流媒体是不加密的，在范围内的任何支持的设备都可以加入。请访问 **creative.com** 了解更多关于支持广播模式的产品信息。

有关如何操作设备的更多详细信息，请参阅包装盒中附带的设备快速使用指南。

i) 按钮

ii) 操作

iii) LED 状态指示灯
iv) x2 – 进入广播模式
– 紫色闪烁 (正在搜索 LE 音频广播)
稳定紫色(广播已连接)

(3) 超低延迟(ULL)模式。
Creative BT-L4 提供超低延迟模式，提供流畅、无延迟和一致的观看体验，非常适合电影和游戏等时间敏感型媒体。有关支持ULL模式的产品的详细信息，请访问 **creative.com**。

技术规格

耳机驱动单元
- 定制调校的 40 毫米钛合金驱动单元 x2

频率响应
- 20–20,000 Hz

灵敏度(1 kHz/mW)
- 117 dB

内置麦克风
- 全向性 x 5

蓝牙版本
- 蓝牙 5.3

LE 音频模式
- 单播 (CIS) 模式
- 广播 (BIS) 模式

传统蓝牙配置文件
- A2DP (高级音频分发协议)
- AVRCP (音频/视频远程控制协议)
- HFP (免提协议)

支持的音频编解码
- LC3+ (ULL)
- LC3
- AAC
- SBC

无线工作频率
- 2402–2480 MHz

频率范围
- 2400–2483.5 MHz

无线传输范围
- 在开放空间中，测量的最远距离为 15 米。墙壁和结构可能会影响设备的范围

电池
- 可充电锂离子聚合物电池
3.7 V 850 mAh

总播放时间^
- 高达 100 小时
(ANC 关闭状态)
- 高达 80 小时
(ANC 开启状态)

使用温度
- 0–45°C

耳机重量
- 282 克

输入额定功率
- 5 V ⎓ 1 A

最大输出功率
- 8 dBm

^基于 LED 关闭状态且在蓝牙 LE 音频模式下流媒体时的中等音量。实际电池寿命将随使用情况、设置、歌曲和环境条件而变化。

CT

概覽

(1) 舒適度提升的軟墊頭帶
(2) 帶長度標記的可調節滑塊
(3) 下一曲按鈕
(4) 上一曲按鈕
(5) RGB LED 燈環
(6) 麥克風靜音/取消靜音滑動開關
(7) 充電 LED 指示燈
(8) USB-C 充電連接埠
(9) 多功能按鈕 (電源/藍牙˙ 配對)
(10) 多指向性麥克風
(11) 可拆卸的吊杆麥克風輸入埠
(12) 混合主動降噪 (ANC) 按鈕
(13) 播放/暫停按鈕
(14) 音量撥盤
(15) LED 狀態指示

可拆卸吊杆麥克風

i) 3.5 毫米 CTIA 連接埠
ii) 麥克風 (語音拾取)
iii) 靈活的麥克風吊臂
iv) 麥克風 LED 指示燈

注意：在通話或線上聊天時，請避免連接或斷開 Boom 麥克風，以防止潛在的干擾可能導致音頻突然中斷。

控制

(1) 電源開啟/關閉
i) 按鈕
ii) 動作
iii) LED 狀態指示燈
iv) 1 秒 – 開啟 – 閃爍紅色 > 閃爍藍色。
v) 1 秒 – 關閉 – 閃爍紅色 > LED 熄滅。

(2) 通話功能
i) 按鈕
ii) 動作

(3) 噪音控制
i) 按鈕
ii) 動作
iii) x1 – ANC 關閉 | 環境模式 | ANC 開啟

(4) 耳機控制
i) 按鈕
ii) 動作

配對指南

(1) SOUND BLASTER GH7
i) 按鈕
ii) 動作
iii) LED 狀態指示燈
iv) 約 4 秒 – 藍牙配對 | 閃爍藍色
– 藍牙已配對 | 穩定藍色
(超低延遲模式/LE 音訊模式/藍牙模式)

(2) 多點配對
1. 要連接至第二台裝置，請在耳機上長按多功能按鈕約 4 秒以手動啟動藍牙配對。在第二台裝置上的藍牙 " 可用裝置 " 下選擇耳機進行配對。
2. 一旦與第二台裝置配對連接成功，Sound Blaster GH7 將在開機後自動重新連接至最後兩台配對的裝置。

電池充電方式

i) 動作
ii) LED 狀態指示燈
iii) 正在充電 – 穩定紅色
iv) 充滿電 – 穩定綠色
v) < 10% – 紅色閃爍

Sound Blaster GH7 在進行充電時將自動關閉電源。

主重置

長按麥克風靜音/取消靜音按鈕約 10 秒，執行主重置。在此過程中，Sound Blaster GH7 的 LED 指示燈將閃爍紅色。所有保存的設置，如自訂等化器、燈光和藍牙資料在完成後將被刪除。

CREATIVE 應用程式

在上可用，通過 Creative 應用程式可以設置產品，個性化音訊設置，增強產品性能等：
- 調整環境模式和主動降噪模式的噪音控制水準
- 為電影、音樂和遊戲體驗專業調校的音訊預設
- 自訂 RGB LED 燈光或手動關閉它們
- 執行軟體升級，產品註冊等

從 iOS 應用商店 | Google Play 商店**下載 Creative 應用程式**

單播和廣播模式

(1) 單播模式
單播模式允許使用者無線連接至一個相容的 LE 音訊接收器，以一對一的方式享受高清音訊流。請訪問 **creative.com** 瞭解更多關於支援單播模式的產品資訊。

(2) 廣播模式
廣播模式允許使用者從一個音源向不限數量的支援的音訊裝置進行廣播無線音訊。LED 指示將開始快速閃爍白光，表明它當前正在進行廣播。

請注意，廣播音訊流媒體是不加密的，在範圍內的任何支援的裝置都可以加入。請訪問 **creative.com** 瞭解更多關於支援廣播模式的產品資訊。

有關如何操作裝置的更多詳細資訊，請參閱包裝盒中附帶的裝置快速使用指南。

i) 按鈕

ii) 動作

iii) LED 狀態指示燈
iv) x2 – 進入廣播模式
– 紫色閃爍 (正在搜索LE音訊廣播)
穩定紫色(廣播已連接)

(3) 超低延遲 (ULL) 模式
Creative BT-L4 提供超低延遲模式，提供流暢、無延遲和一致的觀看體驗，非常適合電影和遊戲等時間敏感型媒體。有關支援 ULL 模式的產品的詳細資訊，請訪問 **creative.com**。

技術規格

耳機驅動單元
- 定制調校的 40 毫米鈦合金驅動單元 x2

頻率響應
- 20-20,000 Hz

敏感度 (1 kHz/mW)
- 117 dB

內置麥克風
- 全指向性 x 5

藍牙版本
- 藍牙 5.3

LE 音訊模式
- 單播 (CIS) 模式
- 廣播 (BIS) 模式

傳統藍牙設定檔
- A2DP (高級音訊廣播協議)
- AVRCP (音訊/視頻遠端控制協議)
- HFP (免提設定檔)

支援的音訊轉碼器
- LC3+ (ULL)
- LC3
- AAC
- SBC

無線工作頻率
- 2402–2480 MHz

無線傳輸範圍
- 最遠可達 15 米 (資料為開放區域測量後獲得)。牆壁和建築物可能會影響裝置的使用範圍。

電池
- 可充電鋰聚合物電池 3.7 V 850 mAh

播放時間總計^
- 高達 100 小時
(ANC 關閉狀態)
- 高達 80 小時
(ANC 開啟狀態)

作業溫度
- 0–45°C

耳機重量
- 282 克

輸入額定功率
- 5 V ⎓ 1 A

最大 RF 射頻輸出功率
- 8 dBm

^基於 LED 關閉狀態且在藍牙 LE 音訊模式下流媒體時的中等音量。實際電池壽命將隨使用情況、設置、歌曲和環境條件而變化。

KO

개요

(1) 한층 더 편안해진 패드 머리띠
(2) 길이 표시가 있는 조절 가능한 슬라이더
(3) 다음 트랙 버튼
(4) 이전 트랙 버튼
(5) RGB LED 링
(6) 마이크 음소거 / 음소거 해제 버튼
(7) 충전 중 LED 표시등
(8) USB-C 충전 포트
(9) 다기능 버튼(전원 / 블루투스˙ 페어링)
(10) 전방향 마이크
(11) 분리 가능한 붐 마이크 입력 포트
(12) 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 버튼
(13) 재생/일시정지 버튼
(14) 볼륨 다이얼
(15) LED 상태 표시기

분리 가능한 붐 마이크

i) 3.5mm CTIA 커넥터
ii) 마이크(보이스 픽업)
iii) 유연한 마이크 붐 암
iv) 마이크 LED 표시등

주의: 통화 중이나 온라인 채팅 중에 붐 마이크를 연결하거나 연결을 해제하지 마십시오. 이렇게 하면 오디오가 갑작스럽게 중단될 수 있는 잠재적인 문제를 방지할 수 있습니다.

컨트롤

(1) 전원 켜기 / 끄기
i) 버튼
ii) 동작
iii) LED 상태 표시등
iv) 1초 – 켜짐 – 적색 깜박임 > 청색 깜박임
v) 1초 – 꺼짐 – 적색 깜박임 > LED 꺼짐

(2) 통화 기능
i)