Návod pro nabíječky FIXED

CZ

Přečtěte si tento manuál a zejména bezpečnostní upozornění před použitím produktu. Uschovejte manuál pro případné budoucí použití, zahrňte ho při předání výrobku třetí straně. FIXED zone a.s. není zodpovědná za újmu nebo poškození na zdraví nebo majetku vyplývajícího z nesprávného použití výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – NABÍJEČKA

Produkt zapojujte pouze v interiérech do správně instalovaných zásuvek 100 - 240 V AC. Produkt zapojujte ten do takto pristupných zásuvek, z kterých jej můžete rychle odpojit, nastane-li problém. Nepoužívejte produkt pokud je poškozený. Nikdy se nedotýkejte produktu mokrýma nebo vlhkýma rukama. Nepoužívejte produkt ve vlhké místnosti nebo v dešti. Nikdy nevkládejte do otvorů výrobku kovové předměty, jako jsou kříče nebo spony na papír. Aby nedošlo k poruchám nebo poškození výrobku, vyhněte se jeho pádům, nemačkejte produkt, ničím do něj nevpichujte a nevystavujte zatěžovat produkt velkým tlakem. Chraňte produkt před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Jestliže produkt přijde do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo jinými kapalinami, nepoužívejte jej dříve než vyhledá zkušený elektrikářský prostředek. Nevystavujte vše produkt teplu, přímému slunečnímu svitu, nepokládejte na topná tělesa. Kamna nebo jiné zdroje tepla jako například palubní deska v automobilu v létě. Nikdy nepoužívejte produkt bez dozoru. Během provozu může být povrch produktu horký a nepříjemný během použití. Nikdy produkt nespojujte/nevěšte ani nepřenášejte v době, kdy se přenášíte z dítětem do tepla. Může se vytvořit kondenzace a škoda v poškozené produktu. Vyčkejte než produkt dosáhne pokojové teploty. To může trvat několik hodin. Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je jeho kabel nebo zástrčka poškozená. Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nepochopitelným způsobem. Nikdy nevystavujte produkt nadměrné fyzické síle. Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je jeho napětí nad povolenou hodnotou. Toptina použitá. 0-40 °C. Nenahrávejte na akukoli vek vyrovnat, opravovat alebo rozoberat výrobok. Pokud je produkt poškozený, nepokoušejte se ho. Nikdy nepoužívejte agresivní chemické prostředek, alkohol alebo ine chemické roztoky pri čistení. Nikdy produkt nenamáčejte. Uschovejte produkt mimo dosah dětí. Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické přístroje bez dozoru.

Újistěte se, že si dělí nehrají s plastovým obalem. Mohou spolknout malé části a udusit se.

POUŽITÍ – NABÍJEČKA

1. Před nabíjením vašeho zařízení, se ujistěte, že jeho technická charakteristika (napětí, proud) je kompatibilní s nabíječkou.
2. Připojte USB kabel k vašemu zařízení.
3. Připojte USB kabel vašeho zařízení to USB portu nabíječky.
4. Zapněte nabíječku do zásuvky (100-240V AC). Vaše zařízení se začne nabíjet.
5. Po použití odpojte nabíječku ze zásuvky a USB kabel z vašeho zařízení.

ČIŠTĚNÍ – NABÍJEČKA

Před čištěním odpojte všechny kabely. /Je-li to nutné, očistěte nabíječku vlhkým hadříkem a před použitím ji nechte úplně vyschnout. / Po odstranění prachu na konektorech použijte čistý kartáč s měkkými, dlouhými štětinami. /Nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky / Újistěte se, že do přístroje nepronikla žádná voda ani jiné kapaliny.

SKLADOVÁNÍ

Uchovejte produkt v čistém a suchém prostředí. Nenechávejte ho na přímém slunečním světle.

LIKVIDACE PRODUKTU

(Platí v zemích s oddělenými systémy sběru recyklovatelných materiálů). Staré produkty nesmějí být likvidovány společně s domácím odpadem! Pokud produkt již nebude fungovat, zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi. To zajišťuje, že staré výrobky jsou recyklovány profesionálním způsobem a také vyloučje negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – NABÍJEČKA

Vstup: 100-240V AC
Teplota použití: 0 -40°C

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU. Tímto společnost FIXED zone a. s. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zone a. s. Kubatova 6, České Budějovice, 370 04, CZECH REPUBLIC

Vyrobeno v Číně

Návod pre nabíjačky FIXED

SK

Prečítajte si tento manuál a najmä bezpečnostné upozornenie pred použitím produktu. Uschovajte manuál pre prípadné budúce použitie, zahrňte ho pri predaní výrobku tretej strane. FIXED zone a. s. nie je zodpovedná za újmu alebo poškodenie na zdraví alebo majetku vyplývajúceho z nesprávneho použitia výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE – NABÍJAČKA

Produkt zapájajte len v interiéroch do správne inštalovaných zásuviek 100-240 V AC. Produkt zapájajte ten do takto pristupných zásuviek, z ktorých ho môžete rýchlo odpojiť, ak nastane problém. Nepoužívajte produkt pokiaľ je poškodený. Nikdy sa nedotýkajte produktu mokrými alebo vlhkými rukami. Nepoužívajte produkt ve vlhké místnosti nebo v dešti. Nikdy nevkladajte do otvorov výrobku kovové predmety, ako sú kríče alebo spinky na papier. Aby nedošlo k poruchám alebo poškodeniu výrobku, vyhnite sa jeho pádom, nemačkajte produkt, nič ním do neho nevrývajte ani neskladajte zatažovať produkt veľkým tlakom. Chráňte pred vlhkosťou, vodou a ďalšími kvapalinami. Ak sa produkt dostane do styku s vodou, vlhkosťou alebo akoukoľvek kvapalinou, nepoužívajte ho aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom či požiarom. Nevystavujte vše produkt zdroji tepla, priamemu slnečnému svetlu, nepokladajte na kúrenie alebo iné zdroje tepla ako napríklad palubná doska v automobile v lete. Nikdy nepoužívajte produkt bez dozoru. Počas prevádzky môže byť povrch horúci. Nikdy produkt nespojkovajte počas používania. Nikdy produkt nespojkovajte ani neprenášajte v čase, keď prenášate dieťa do tepla. Môže sa vytvoriť kondenzácia a škoda v poškodenej produkte. Vyčkajte než produkt dosiahne izbovú teplotu. To môže trvať niekoľko hodín. Nikdy nepoužívajte produkt, ak je jeho napájací kábel alebo zástrčka poškodená. Nikdy nepoužívajte produkt, ak je poškodený nepochopiteľným spôsobom. Nikdy nevystavujte produkt nadmernej fyzickej sile. Nikdy nepoužívajte produkt, ak je jeho napätie nad povolenou hodnotou. Toptina použitá. 0-40 °C. Nenahrávajte na akukoľvek vek vyrovnať, opravovať alebo rozoberať výrobok. Pokiaľ je produkt poškodený, nepokúšajte sa ho. Nikdy nepoužívajte agresívny chemický prostriedok, alkohol alebo iné chemické roztoky pri čistení. Nikdy produkt nenamáčajte. Uschovajte produkt mimo dosah detí. Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické prístroje bez dozoru.

Uistite sa, že si deti nehrajú s plastovým obalom. Môžu prehltnúť malé časti a udusiť sa.

POUŽITIE – NABÍJAČKA

1. Pred nabíjaním vášho zariadenia, sa uistite, že jeho technická charakteristika (napätí, prúd) je kompatibilná s nabíjačkou.
2. Pripojte USB kábel k vášmu zariadeniu.
3. Pripojte USB kábel vášho zariadenia do USB portu nabíjačky.
4. Zapnite nabíjačku do zásuvky (100-240V AC). Vaše zariadenie sa začne nabíjať.
5. Po použití odpojte nabíjačku zo zásuvky a USB kábel z vášho zariadenia.

ČISTENIE – NABÍJAČKA

Pred čistením odpojte všetky káble. /Je-li to nutné, očistěte nabíječku vlhkým hadříkem a před použitím ji nechte úplně vyschnout. / Po odstranění prachu na konektorech použijte čistý kartáč s měkkými, dlouhými štětinami. /Nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky / Újistěte se, že do přístroje nepronikla žádná voda ani jiné kvapaliny.

SKLADOVANIE

Uchovávajte produkt v čistom a suchom prostredí. Nenechávajte ho na priamom slnečnom svetle.

LIKVIDÁCIA PRODUKTU

(Platí v krajinách s oddelenými systémami zberu recyklovateľných materiálov). Staré produkty nesmú byť likvidované spolu s domácim odpadom! Pokiaľ produkt už nebude fungovať, zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi vo vašej krajine. To zaisťuje, že staré výrobky sú recyklované profesionálnym spôsobom a tiež vylúčuje negatívne dôsledky pre životné prostredie. Z tohto dôvodu je elektrické zariadenie označené tu zobrazeným symbolom.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA – NABÍJAČKA

Vstup: 100-240V AC
Teplota použitia: 0 -40 °C

Tento produkt je označený CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU. Týmto spoločnosť FIXED zone a. s. prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zone a. s. Kubatova 6, České Budějovice, 370 04, CZECH REPUBLIC

Vyrobené v Číne

Instruction manual for FIXED chargers

EN

Please read this manual and, particularly, the safety precautions prior to first use of the product.
Store this manual in a safe place for future reference and include it when you are going to hand the product over to a third party. FIXED zone a. s. is not responsible for any injury or damage to health or property resulting from improper use of the product.

SAFETY WARNINGS – CHARGER

The product must be connected to the mains indoors only and to properly installed 100-240 V AC sockets. Only plug the cord of the product into easily accessible sockets, from which you can quickly disconnect the product if a problem occurs. Do not use the product if it is damaged. Never touch the product with wet or damp hands. Do not use the product in a humid room or in the rain. Never place any metal objects such as keys or paper clips into the product openings. To avoid malfunctions or damage to the product, do not let the product drop, do not squeeze the product, do not cut the product surface nor put too much pressure on it. Protect the product from excess humidity, water and other liquids. If the product comes into contact with water, excess humidity or other liquids, do not use it otherwise there is a risk of electric shock. Do not expose the product to heat sources, direct sunlight, do not place it on heaters, stoves or other heat sources such as a dashboard in a car in the summer. Do not use the product unattended. The surface of the product may get hot during operation. Do not cover the product with any objects during operation. Do not use the product immediately when you have moved from a cold area to a warm area. Water condensation can occur and may damage the product. Wait until the product reaches room temperature before using it. This may take several hours. Do not use the product if the power cord or plug is damaged. Do not use the product if it is damaged in any way. If the product is damaged, do not use it. Never use aggressive detergents, alcohol or other chemical cleaning solutions, as they may damage the surface or functionality of the product. Store the product out of the reach of children and do not allow children to use the product without supervision.

Make sure the children do not play with the plastic wrapper. They can swallow small parts and suffocate.

USAGE - CHARGER

1. Before charging your device, make sure that the technical specifications of the device (voltage, current) are compatible with the characteristics of the charger.
2. Connect the USB cable to your device.
3. Connect the USB cable of your device to the charger's USB port.
4. Zasuňte nabíječku do zásuvky (100-240 V AC). Vaše zařízení se začne nabíjet.
5. Po použití odpojte nabíječku ze zásuvky a USB kabel z vašho zařízení.

CLEANING - CHARGER

Unplug all cables prior to cleaning. / If necessary, clean the charger with a damp cloth and allow it to dry completely before use. / Use a clean brush with soft, long bristles if you attempt to remove dust on the connectors. / Do not use any solvents, corrosive or gaseous detergents. / Ensure that no water or other liquids have got inside the device.

STORAGE

Keep the product in a clean, dry environment. Do not leave it in direct sunlight.

DISPOSAL

(Applicable in countries with separate collection systems for recyclable materials). Old products must not be disposed of with household waste! If the product will no longer work, dispose of it in accordance with applicable regulations of your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also eliminates negative environmental consequences. For this reason, the electrical device is marked with the symbol shown here.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - CHARGER

Input: 100-240 V AC
Operating temperature: 0-40 °C

This product is CE marked in accordance with EMC Directive EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU and RoHS 2011/65/EU. FIXED zone a. s. hereby declares that this product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of EMC Directives EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU and RoHS 2011/65/EU.

FIXED zone a. s. Kubatova 6, České Budějovice, 370 04, CZECH REPUBLIC

Made in China

Anleitung für Ladegeräte FIXED

DE

Lesen Sie dieses Handbuch und vor allem die Sicherheitshinweise vor der Benutzung des Produkts durch.
Bewahren Sie das Handbuch zur eventuellen künftigen Nutzung auf, schließen Sie es bei der Übergabe des Produkts an einen Dritten ein. Die Gesellschaft FIXED zone a. s. ist für Nachteile oder für Gesundheits- oder Vermögensschäden, die sich aus der unrichtigen Nutzung des Produkts ergeben, nicht verantwortlich.

SICHERHEITSHINWEISE – LADEGERÄT

Schalten Sie das Produkt nur in den Innenräumen in richtig installierte Steckdosen 100-240 V AC ein. Schalten Sie das Produkt nur in leicht zugängliche Steckdosen ein, von denen Sie es sofort abschalten können, wenn ein Problem entsteht. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen. Benutzen Sie das Produkt nicht im feuchten Raum oder im Regen. Legen Sie in die Öffnungen des Produkts keine Metallgegenstände ein, wie Schlüssel oder Heftklammern sind. Damit es zu keinen Störungen oder Beschädigungen des Produkts kommt, vermeiden Sie seine Abstürze, pressen Sie das Produkt nicht, führen Sie keine spitzen Gegenstände in das Produkt ein und setzen Sie das Produkt nicht zu großen Druck zu belasten. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Wenn das Produkt in den Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten kommt, nutzen Sie es nicht, damit es nicht zu einem Stromschlag kommt. Setzen Sie Produkt keiner Wärmequelle und keinem direkten Sonnenlicht aus, legen Sie es auf die Heizung, den Ofen oder andere Wärmequellen, wie z. B. auf das Armaturenbrett im Auto. Benutzen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt. Während des Betriebs kann die Produktoberfläche heiß werden. Bedecken Sie das Produkt während der Nutzung nicht. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie sich von der Kälte in die Wärme verlagern. Es kann die Kondensation entstehen und es kann zur Produktbeschädigung kommen. Warten Sie, bis das Produkt die Raumtemperatur erreicht. Das kann einige Stunden dauern. Nutzungstemperatur: 0-40 °C. Versuchen Sie nicht, das Produkt irgendwie anzupassen, zu reparieren oder zu zerlegen. Wenn das Produkt beschädigt ist, benutzen Sie es nicht. Benutzen Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Reinigungslösungen, weil sie die Oberfläche oder die Funktionsfähigkeit des Produkts beschädigen können. Vor der Aufnahme der Reinigung schalten Sie alle angeschlossenen Kabel ab. Tauchen Sie Produkt nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeit nicht ein. Innerhalb des Produkts gibt es keine vom Nutzer reparierbaren Teile. Zerlegen Sie das Produkt niemals. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Erlauben Sie den Kindern oder den gesundheitlich behinderten Personen niemals, elektrische Geräte ohne Beaufsichtigung zu nutzen. Vergewissern Sie sich, dass die Kinder mit der Kunststoffverpackung nicht spielen. Sie können Kleinteile verschlucken und ersticken.

BENUTZUNG – LADEGERÄT

1. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen Ihren Geräts, dass seine technische Charakteristik (Spannung, Strom) mit dem Ladegerät kompatibel ist.
2. Schließen Sie das USB-Kabel zu Ihrem Gerät an.
3. Schließen Sie das USB-Kabel Ihres Geräts in den USB-Anschluss des Ladegeräts an.
4. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose (100-240 V AC) ein. Ihr Gerät fängt an, aufzuladen.
5. Nach der Benutzung schalten Sie das Ladegerät von der Steckdose und das USB-Kabel von Ihrem Gerät ab.

REINIGUNG – LADEGERÄT

Vor der Reinigung schalten Sie alle Kabel ab. / Wenn es nötig ist, bereinigen Sie das Ladegerät mit einem feuchten Tuch und lassen Sie es vor der Nutzung vollständig austrocknen. / Zur Beseitigung des Staubs auf den Konnektoren nutzen Sie eine saubere Bürste mit weichen, langen Borsten. / Benutzen Sie keine Lösemittel, Korrosions- oder Gasreinigungsmittel. / Vergewissern Sie sich, dass ins Gerät kein Wasser und keine anderen Flüssigkeiten eingedrungen sind.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt im sauberen und trockenen Umfeld. Lassen Sie es auf keinem direkten Sonnenlicht.

PRODUKTENTSORGUNG

(Es gilt in den Ländern mit den abgetrennten Systemen der Sammlung von recyclingfähigen Werkstoffen.) Altprodukte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden! Wenn das Produkt nicht mehr funktionieren wird, entsorgen Sie es im Einklang mit den in Ihrem Land gültigen Vorschriften. Das garantiert, dass alte Produkte in einer professionellen Weise recycelt werden, und es schließt auch negative Folgen für die Umwelt aus. Aus diesem Grund ist das Stromgerät mit dem hier abgebildeten Symbol bezeichnet.

TECHNISCHE SPEZIFIZIERUNG – LADEGERÄT

Input: 100-240 V AC
Nutzungstemperatur: 0-40 °C

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen der Richtlinie EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHS 2011/65/EU. Hiermit erklärt FIXED zone a. s., dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHS 2011/65/EU ist.

FIXED zone a. s. Kubatova 6, České Budějovice, 370 04, CZECH REPUBLIC

Hergestellt in China

Instruction pour les chargeurs FIXED

FR

Lire ce manuel et surtout les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Conserver le manuel pour une utilisation ultérieure, le joindre lorsque vous remettez le produit à un tiers. FIXED zone a.s. n'est pas tenu responsable des dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation incorrecte du produit.

AVIS DE SÉCURITÉ – CHARGEUR

Ne branchez le produit qu'à l'intérieur, dans des prises de courant atteignant de 100-240 V AC correctement installées. Ne branchez le produit que sur des prises facilement accessibles pour pouvoir le débrancher rapidement en cas d'anomalie. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides. N'utilisez pas le produit dans une pièce humide ou sous la pluie. N'insérez jamais d'objets métalliques dans les orifices du produit, tels que des clés ou des trombones dans le produit. Pour éviter des anomalies ou du dommages, ne laissez pas tomber le produit, ne le pressez pas, ne coupez pas la surface du produit et ne le soumettez pas à une pression excessive. Protégez le produit de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides. Lorsque le produit entre en contact avec de l'eau, de l'humidité ou d'autres liquides, ne l'utilisez pas pour éviter des chocs électriques. Évitez d'exposer le produit à une source de chaleur, aux rayons du soleil, aux radiateurs, aux cuisinières ou toute autre source de chaleur telle que le tableau de bord d'une voiture en été. N'utilisez jamais le produit sans surveillance. Il est fortement déconseillé d'utiliser le produit sans surveillance. Ne recouvrez jamais le produit pendant son utilisation. Ne connectez jamais le produit lorsque vous passez du froid au chaud. Cela peut entraîner de la condensation pouvant endommager le produit. Attendez que le produit atteigne la température ambiante avant de l'utiliser. Cela peut prendre plusieurs heures. Température d'utilisation : 0 - 40°C. N'essayez pas de modifier, réparer ou démonter le produit. Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs, d'alcool ou d'autres solutions de nettoyage chimiques, car ils risquent d'abîmer la surface ou le fonctionnement du produit. Débranchez tous les câbles connectés avant le nettoyage. N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne démontez jamais le produit. Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants ou les personnes handicapées utiliser des appareils électriques sans surveillance.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'emballage plastique. Il y a un risque d'avaler de petites pièces et d'étouffer.

UTILISATION – CHARGEUR

1. Avant de charger votre appareil, vérifiez si ses caractéristiques techniques (tension, courant) sont compatibles avec le chargeur.
2. Connectez le câble USB à votre appareil.
3. Connectez le câble USB de votre appareil au port USB du chargeur.
4. Branchez le chargeur sur une prise (100-240 V AC). Votre appareil commence à se charger.
5. Après utilisation, débranchez le chargeur de la prise et le câble USB de votre appareil.

NETTOYAGE – CHARGEUR

Débranchez les câbles connectés avant le nettoyage. /Si nécessaire, nettoyer le chargeur avec un chiffon humide et laisser sécher complètement avant de l'utiliser. / Pour éliminer la poussière des connecteurs, utilisez une brosse à poils doux et longs. /Ne pas utiliser de solvants, de produits corrosifs ou gazeux'. Veillez à ce que l'eau ou toute autre liquide ne pénètre pas dans l'appareil.

ENTREPOSAGE

Conserver le produit dans un environnement propre et sec. Ne pas exposer aux rayonnements.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

(S'applique dans les pays disposant de systèmes de collecte séparée des matériaux recyclables). Les produits en fin de vie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit ne fonctionne plus, assurez-vous une élimination conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays. Cela permet de garantir que les produits en fin de vie soit recyclés correctement et d'éliminer des impacts environnementaux. Pour cette raison, l'équipement électrique est marqué du symbole illustré ici.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – CHARGEUR

Entrée : 100 - 240 V AC
Température d'utilisation : 0 - 40 °C

Ce produit est marqué CE conformément à la directive EMC 2014/30/CE, LVD 2014/35/CE et à la directive RoHS 2011/65/CE. FIXED zone a.s. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences et aux autres dispositions applicables des directives EMC 2014/30/CE, LVD 2014/35/CE et RoHS 2011/65/EU.

FIXED zone a.s. Kubatova 6, České Budějovice, 370 04, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Fabriqué en Chine

Anvisning för FIXED-laddare

SV

Läs den här manualen och särskilt säkerhetsvarningarna innan du använder produkten. Behåll manualen för framtida användning och ta med den när du överlämnar produkten till en tredje part. RECALL s.r.o. ansvarar inte för skador på person eller egendom till följd av felaktig användning av produkten.

SÄKERHETSFÖRELSKRIVNINGAR – LADDARE

Anslut produkten inomhus bara till korrekt installerade 100-240 V AC-uttag. Anslut produkten bara till ett tillräckligt uttag där du snabbt kan dra ut kontakten om ett problem uppstår. Använd inte produkten om den är skadad. Rör aldrig produkten med våra eller fuktiga händer. Använd inte produkten i våtrum eller i regn.

Stäm aldrig in metallföremål, t.ex. nyckar eller gem, i produktöppningarna. För att undvika skador på produkten ska du undvika att tappa produkten, klämma på den, vrida den eller utöva för stort tryck på den. Skydda produkten mot fukt, vatten och andra vätskor. Om produkten kommer i kontakt med vatten, fukt eller annan vätska får du inte använda den för att undvika elektriska stötar eller skador på produkten. Utsätt inte produkten för värmekälla, direkt solljus, placera den inte på en värmare, spis eller andra värmekällor, t.ex. armaturbrädet i bilen på sommaren. Använd aldrig produkten utan uppsikt. Produktytan kan bli het under användning. Täck inte produkten med några föremål under användning. Använd inte produkten när du har flyttat från en kall till en varm miljö. Det kan leda till kondens som kan skada produkten. Vänta tills produkten har nått rumstemperatur innan du använder den. Det kan ta flera timmar. Användningstemperatur: 0-40 °C. Försök inte att modifiera, reparera eller demontera produkten på något sätt. Använd inte produkten om den är skadad. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska rengöringslösningar eftersom de kan skada produktens yta eller funktionalitet. Koppla bort alla anslutna kablar före rengöring. Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor. I produkten finns inga delar som kan repararas av användaren. Ta aldrig isär produkten. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan tillsyn.

Se till att barn inte leker med plastförpackningen. De kan svälja små delar och kvävas.

ANVÄNDNING – LADDARE

1. Innan du laddar din enhet ska du kontrollera att dess tekniska egenskaper (spänning, ström) är kompatibla med laddaren.
2. Anslut USB-kabeln till din utrustning.
3. Anslut USB-kabeln från din enhet till USB-porten på laddaren.
4. Anslut laddaren till ett eluttag (100-240 V AC). Din enhet börjar laddas.
5. Efter användning ska du koppla bort laddaren från uttaget och USB-kabeln från din enhet.

RENGÖRING – LADDARE

Koppla bort alla kablar före rengöring. Om det behövs, rengör laddaren med en fuktig trasa och låt den torka helt innan du använder den. Använd en ren borste med mjuka, långa borstar om du vill ta bort damm på kontakterna. Använd inga lösningsmedel, frätande eller gasformiga rengöringsmedel. Kontrollera att inget vatten eller andra vätskor har trängt in i enheten.

LAGRING

Förvara produkten i en ren och torr miljö. Lämna produkten inte i direkt solljus.

BORTSKAFFANDE AV PRODUKT

(Gäller i länder med separata insamlingssystem för återvinningsbara material). Gamla produkter får inte slängas med hushållsavfallet! Om produkten inte längre fungerar, gör dig av med den i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land. Detta garanterar att gamla produkter återvinns på ett professionellt sätt och eliminerar negativa miljökonsekvenser. Därför är den elektriska utrustningen märkt med denna symbol som visas.

TEKNISK SPECIFIKATION – LADDARE

Ingång: 100-240 V AC
Användningstemperatur: 0-40 °C

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i direktivet. EMC 2014/35/EU och RoHS 2011/65/EU. Härmed intygar RECALL s.r.o. att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra krav som ställs i de relevanta bestämmelserna i direktivet EMC 2014/35/EU och RoHS 2011/65/EU.

FIXED zone a.s., Kubatova 6, České Budějovice, 37004, CZECH REPUBLIC

Tillverkad i Kina

Anvisning for FIXED-ladere

NO

Les før du tar produktet i bruk gjennom denne manualen og da særlig henstillingene ang. sikkerhet. Ta vare på manualen for eventuell fremtidig bruk, og la den følge med produktet dersom det overleveres til en tredje part. RECALL s.r.o. tar ikke på seg ansvaret for skader på person eller produkt som følge av gal bruk av produktet.

SIKKETSLEDNING ANG. SIKKERHETEN – LADER

Koble til produktet kun i interiører til korrekte 100-240 V AC-uttag. Anslut produkten bara till ett lättåtkomligt uttag där du snabbt kan dra ut kontakten om ett problem uppstår. Använd inte produkten om den är skadad. Rör aldrig produkten med våra eller fuktiga händer. Använd inte produkten i våtrum eller i regn.

Stikk aldri metallgjenstander som nøkler eller binderser inn i produktets åpninger. For at det ikke skal oppstå defekter eller skader på produktet, så unngå at det faller ned, klem ikke på produktet, grawér ikke noe inn i det og forsøk ikke å belaste produktet ved å presse for stort trykk. Beskytt produktet mot fuktighet, vann og andre væsker. Skulle produktet komme i kontakt med vann, fuktighet eller en hvilken som helst væske, så ikke bruk det. Dersom forholdene du står eller skader på produktet. Ikke utsett produktet for varmekilder eller direkte sollys, og legg det ikke på varmere, peiser eller andre varmekilder som f.eks. bilens dashbord om sommeren. Bruk aldri produktet uten tilsyn. Produktoverflaten kan bli varm under bruk. Ikke dekk til produktet med noen gjenstander under bruk. Ikke bruk produktet når du har flyttet deg fra et kaldt til et varmt miljø. Det kan føre til kondens som kan skade produktet. Vent til produktet har nådd romtemperatur. Det vil kunne ta noen timer. Bruksområder: 0-40 °C. Forsøk ikke å modifisere eller reparere produktet eller demontere det på noen måte. Bruk ikke produktet hvis det er skadet. Bruk aldri aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska rengöringslösningar eftersom de kan skada produktens yta eller funktionalitet. Koppla bort alla anslutna kablar före rengöring. Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor. I produkten finns inga delar som kan repararas av användaren. Ta aldrig isär produkten. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan tillsyn.

Se till at barn ikke leker med plastforpakningen. De kan svelge små deler og kvele.

ANVENDING – LADDARE

1. Innen du lader din enhet skal du kontrollere at dets tekniske egenskaper (spenning, strøm) er kompatible med laddaren.
2. Anslut USB-kabeln till din utrustning.
3. Anslut USB-kabeln från din enhet till USB-porten på laddaren.
4. Anslut laddaren till ett eluttag (100-240 V AC). Din enhet börjar laddas.
5. Efter användning ska du koppla bort laddaren från uttaget och USB-kabeln från din enhet.

RENGJØRING – LADDARE

Koppla bort alla kablar före rengöring. Om det behövs, rengör laddaren med en fuktig trasa och låt den torka helt innan du använder den. Använd en ren borste med mjuka, långa borstar om du vill ta bort damm på kontakterna. Använd inga lösningsmedel, frätande eller gasformiga rengöringsmedel. Kontrollera att inget vatten eller andra vätskor har trängt in i enheten.

LAGRING

Förvara produkten i en ren och torr miljö. Lämna produkten inte i direkt solljus.

BORTSKAFFANDE AV PRODUKT

(Gjelder i land med separata insamlingssystem for återvinningsbara material). Gamla produkter får inte slängas med hushållsavfallet! Om produkten inte längre fungerar, gör dig av med den i enlighet med gällande bestämmelser i ditt land. Detta garanterar att gamla produkter återvinns på ett professionellt sätt och eliminerar negativa miljökonsekvenser. Därför är den elektriska utrustningen märkt med denna symbol som visas.

TEKNISK SPESIFIKASJON – LADER

Inngang: 100-240 V AC
Brukstemperatur: 0-40 °C

Dette produktet er CE-merket i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv EMC 2014/35/EU og RoHS 2011/65/EU. Herved erklærer foretaket RECALL s.r.o. at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivene EMC 2014/35/EU og 2011/65/EU.

FIXED zone a.s., Kubatova 6, České Budějovice, 37004, CZECH REPUBLIC

Produsert i Kina

Instrukcja obsługi ładowarek FIXED

PL

Przed użyciem produktu prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji, a zwłaszcza szczególnej uwagi na wskazówki bezpieczeństwa. Zachowaj podręcznik do ewentualnego wykorzystania w przyszłości, w przypadku przekazywania produktu stronie trzeciej dołącz do niego niniejszą instrukcję. FIXED zone a.s. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody na zdrowiu lub mieniu wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA – ŁADOWARKA

Podłączaj produkt tylko we wnętrzach, do prawidłowo zainstalowanych gniazd 100-240 V AC. Podłączaj produkt tylko do takich dostępnych gniazd, od których można szybko go odłączyć w razie zaistnienia problemu. Nie używaj produktu, gdy jest on uszkodzony. Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami. Nie używaj produktu w wilgotnym pomieszczeniu ani w deszczu. Nigdy nie wkładaj do otworów w produkcie przedmiotów metalowych, takich jak kluczе lub spinacze do papieru. Aby zapobiec usterce lub uszkodzeniu produktu, nie dopuść do jego upadku, nie naciskaj na produkt, nie rysuj po nim niczym ani nie próbuj nadać na niego ciężaru pod dużym ciśnieniem. Chroń produkt przed wilgocią, wodą i innymi cieczami. W przypadku kontaktu produktu z wodą, wilgocią lub innymi cieczami, nie używaj go, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Nie narażaj Twojego produktu na działanie źródeł ciepła, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie odkładaj go na kaloryfercze, piecu lub innych źródłach ciepła – na przykład deski rozdzielczej w samochodzie latem. Nigdy nie używaj produktu bez nadzoru. Powierzchnia w czasie pracy może być gorąca. Nie zasłaniaj żadnym przedmiotem w trakcie użytkowania. Nigdy nie używaj produktu, gdy wcześniej z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Na produkcie może utworzyć się kondensat grożący uszkodzeniem produktu. Zaczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin. Nie używaj produktu, gdy jego kabel lub wtyczka są uszkodzone. Nie używaj produktu, gdy jest on uszkodzony w jakikolwiek nieprawidłowy sposób. Nie używaj produktu, gdy napięcie jest powyżej dozwolonej wartości. Nie poddawaj produktu nadmiernej fizycznej sile. Nie używaj produktu, gdy napięcie jest powyżej dozwolonej wartości. Toptina użyta. 0-40 °C. Nie próbuj zainstalować na wiek wyrównać, naprawiać lub rozmontować produktu. W przypadku uszkodzenia produktu nie wolno go używać. Nigdy nie używaj do czyszczenia produktu agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić jego powierzchnię lub funkcjonalność. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz wszystkie podłączone przewody. Nie zanurzaj produktu w wodzie czy innej cieczy. Wewnątrz produktu nie znajdują się jakiekolwiek części nadające się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Nigdy nie rozbieraj produktu. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom ani osobom niepełnosprawnym, aby używały urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

Upewnij się, że dzieci nie bawią się z opakowaniem plastikowym. Mogą one połknąć małe części i udusić się.

SPOSÓB UŻYCIA – ŁADOWARKA

1. Przed ładowaniem Twojego urządzenia należy upewnić się, że jego charakterystyki techniczne (napięcie, prąd) są kompatybilne z ładowarką.
2. Podłącz kabel USB do Twojego urządzenia.
3. Podłącz kabel USB Twojego urządzenia do gniazda USB ładowarki.
4. Podłącz ładowarkę do gniazda (100-240 V AC). R