

Garett Veronica



Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili Garrett Veronica

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli škody / zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na konkrétní šarži chytrých hodinek se mohou některé funkce lišit od funkcí popsanych v návodu k obsluze.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Chraňte zařízení před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Neskládujte zařízení na vlhkých místech nebo ve vysokých teplotách, jelikož to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- V případě poškození/poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.

ⓘ Garrett Veronica není zdravotnický prostředek. Chytré hodinky a aplikace QWatch Pro nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poradte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (zapnout/vypnout/probuzení /uspání/zpět)
- 3 Funkční tlačítko (probuzení/zpět/tlačítko sportovních režimů)
- 4 Vyměnitelný řemínek
- 5 Sada měřicích senzorů
- 6 Magnetický nabíjecí port

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš uvolněný.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko (2)** po dobu asi **3 sekund**. Pro vypnutí opakujte činnost a potvrďte vypnutí.
ⓘ V případě, že se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po zapnutí

Se chytré hodinky ovládají pomocí **dotykového displeje a funkčního tlačítka**.

Změna ciferníku

Klepnutím a podržením na domovské obrazovce vyvoláte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. **Přejetím prstem vpravo/vlevo** vyberte ciferník a poté svou volbu potvrďte **kliknutím** na libovolné místo displeje.
ⓘ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci QWatch Pro.

Wybór funkcji

Stisknutím funkčního tlačítka (3) otevřete nabídku sportovních režimů. Umožňuje zaznamenávat sportovní aktivity.

Přesunutím vpravo

na domovské obrazovce získáte přístup k **hlavní nabídce**. Dotykem displeje vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se pohybem vpravo vrátíte na předchozí obrazovku nebo se opětovným stisknutím jednoho z **funkčních tlačítek (2/3)** dostanete na hlavní obrazovku.

Přejetím vlevo

na domovské obrazovce se dostanete do **rychlé nabídky**, tj.: shrnutí denní aktivity, měření pulsu, hovorů Bluetooth, informace o počasí, záznam spánku a hudební přehrávač.

Přesunutím dolů

na domovské obrazovce získáte přístup k **pásku nastavení**. Umožňuje rychle měnit vybrané funkce chytrých hodinek.

Přesunutím nahoru

na domovské obrazovce získáte přístup k **posledním oznámením**. Chcete-li oznámení odstranit, přesuňte zprávu vlevo a stiskněte **✖**.

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí **magnetického kabelu** dodávaného se zařízením.
2. Umístěte magnetickou koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách byly v kontaktu s kontakty na nabíjecího kabelu**. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo nabíjecímu adaptéru USB. **Správné připojení způsobí, že se na displeji hodinek zobrazí animace nabíjení.**



ⓘ Pokud se nezobrazuje žádná animace, ujistěte se, že je kabel správně připojen. Pokud je baterie úplně vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím se doporučuje hodinky nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5V. Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1A.

INSTALACE APLIKACE QWATCH PRO

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **QWatch Pro**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu. Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „QWatch Pro“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



Chytré hodinky **Garett Veronica** nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí hodinek je nutné je spárovat s aplikací.

Při každém spuštění chytrých hodinek a jejich připojení k aplikaci se data automaticky synchronizují. Chytré hodinky v pohotovostním režimu měří a analyzují jednotlivá uživatelská data. **Garett Veronica** je vybaven sadou měřicích senzorů, které monitorují pohyb a provedená měření za účelem zjištění detailů spánku a fyzické aktivity.

PÁROVÁNÍ

Proces párování

1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **QWatch Pro**, udělte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Přejděte na kartu **Zařízení**, klikněte na **+Přidat zařízení** a **poté vyberte** zařízení s názvem **GT_V2**.
5. Během párování umístěte hodinky v blízkosti telefonu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování budou data plně synchronizována.

Chytré hodinky **Garett Veronica** fungují s chytrými telefony, které podporují připojení **Bluetooth 5.0**. Je také kompatibilní se systémem **Android 4.4 (a vyšší)** a **iOS 8.0 (a vyšší)**.

ⓘ Pro správnou funkci nezapomeňte před spárováním udělit aplikaci požadované souhlasy a oprávnění. V případě odmítnutí nemusí vybrané funkce fungovat správně nebo budou nedostupné.

DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)

Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, jako například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím chytrých hodinek, nebo synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo z úrovně nastavení Bluetooth v telefonu.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Aktivujte funkci **Telefon** v nastavení chytrých hodinek.
3. **Přesuňte dolů** na domovské obrazovce a poté najděte a vyberte ikonu sluchátka - **🎧**. Změna ikony na modrou - **🟡** bude indikovat aktivaci funkce Telefon. **Ujistěte se, že úroveň nabití baterie není příliš nízká (v opačném případě funkce nebude fungovat).**
3. Po aktivaci zařízení automaticky zahájí párování s telefonem.



HLAVNÍ NABÍDKA

- 🏃 - Trénink:** Sportovní režimy. Existuje možnost nastavení **tréninkového cíle (čas, kalorie, vzdálenost)** pomocí **⚙️**. Chcete-li zahájit záznam aktivity, vyberte ji ze seznamu, záznam cvičení se spustí automaticky. Chcete-li uložit průběh tréninku, stiskněte **funkční tlačítko (2)** a ukončete aktivitu. Data budou uložena a dostupná v aplikaci **QWatch Pro**.
- 🏊 - Historie aktivit:** Historie sportovních režimů v zařízení. Možnost zobrazení uložených sportovních aktivit.
- 🌤️ - Aktivita:** Souhrn denní aktivity (**počet kroků, spálené kalorie, uražená vzdálenost**). **Přejetím nahoru** získáte přístup k údajům z posledního týdne.

4. Udělte souhlas se spárováním telefonu s chytrými hodinkami, tj.: **GT_V2** nebo pokud automatické párování nefunguje, vyhledejte jej v nastavení Bluetooth telefonu a připojte se k zařízení.

5. Po připojení udělte oprávnění k synchronizaci kontaktů, aby funkce Bluetooth fungovaly správně.

📞 - Telefon: Možnost provádět vzdálené hovory z chytrých hodinek. **ⓘ Pro správné fungování funkce je nutné dodatečné spárování v nastavení Bluetooth telefonu.** Během hovoru můžete **upravit hlasitost** - **🔊**, **ztlumit mikrofon** - **🔇**, **přepínat konverzaci mezi hodinkami/telefonem** - **🔄**, **ukončit hovor** - **🔴**.

- 📞 - Seznam hovorů:** Historie posledních hovorů.
- 📞 - Klávesnice:** Možnost vytočit libovolné číslo a zahájit hovor.
- 👤 - Kontakty:** Seznam kontaktů dříve uložených v aplikaci. Chcete-li uskutečnit hovor, **vyberte kontakt ze seznamu** – hovor se spustí **automaticky**.

📊 - Puls: Funkce měření srdeční frekvence. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.

🌙 - Spánek: Informace o vašem posledním spánku. **Přesunutím nahoru** získáte přístup k podrobným údajům.

🩺 - Krevní kyslík: Funkce pulzního oxymetru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.

📊 - Krevní tlak: Funkce tlakoměru. Měření se spustí automaticky po vstupu do funkce.

🌊 - Dechový trénink: Trénink správného dýchání. Vybrat si můžete ze 3 druhů cvičení a jejich délky (od 1 do 5 minut).

🕒 - Budík: Možnost konfigurace budíků z úrovně hodinek a náhledu dříve nastaveného v aplikaci.

🌤️ - Počasí: Aktuální informace o počasí načtené z aplikace **QWatch Pro**.

🌸 - Žena: Menstruační kalendář. Zobrazuje informace o menstruačním cyklu. **ⓘ Chcete-li funkci aktivovat, zadejte do aplikace QWatch Pro**

⌚ - Časovač: Funkce časovače. Možnost personalizace dle vlastní potřeby.

🔊 - Stopky: Funkce stopek.

🎵 - Hudba: Funkce ovládání hudby z telefonu. Možnost nastavení hlasitosti a přepínání mezi skladbami.

📷 - Fotoaparát: Vzdáleně fotografujte fotoaparátem telefonu. **Zatřesením zápěstím** nebo **kliknutím** v libovolném místě na displeji hodinek pořídíte fotografii. Fotoaparát se aktivuje prostřednictvím aplikace.

🎨 - Styl nabídky: Výběr 1 ze 6 dostupných stylů nabídky.

⚙️ - Nastavení:

🎨 - Preference:

🎨 - Styl nabídky: Výběr 1 ze 6 dostupných stylů nabídky.

🔧 - Úpravy komponent: Možnost konfigurovat položek v rychlé nabídce.

⚙️ - Kontrolka upozornění: Zap./Vyp. zobrazení upozornění z aplikace/SMS.

🌙 - Nerušit: Aktivace režimu deaktivuje upozornění (**kromě budíku**) v určeném časovém rozmezí.

🕒 - Formát času: Nastavení formátu času.

📅 - Formát data: Nastavení formátu data.

🌟 - Intenzita vibrací: Konfigurace úrovně intenzity vibrací.

1 Ciferníky: Nabídka výběru ciferníku chytrých hodinek.

2 Najít telefon: Funkce vyhledávání chytrého telefonu. Aktivuje zvukový signál na telefonu.

3 Noční režim: Aktivací režimu se po určité době sníží úroveň jasu displeje (**prodlužuje životnost baterie**).

4 Jazyk: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

5 QR kód: Zobrazuje QR kód aplikace QWatch Pro.

6 Vypnout: Možnost vypnutí hodinek.

7 Reset: Možnost obnovení továrního nastavení.

8 Informace: Systémové informace (MAC adresa a podrobnosti o softwaru chytrých hodinek).

9 V závislosti na verzi softwaru zařízení se mohou výše popsané funkce chytrých hodinek lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: serwis@garett.pl

MĚŘENÍ



Před zahájením měření se ujistěte, že se **senzor dotýká pokožky**. Měřená oblast by měla být **udržována čistá** - nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek.

Pro zahájení měření přejděte na vybranou funkci v chytrých hodinkách (**Puls**, **Krevní kyslík** nebo **Krevní tlak**). Následně se **dotkněte spodní části** displeje a počkejte asi **1 minutu**, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Během testů **udržujte své tělo uvolněné a nehybné**. Držte zařízení ve **stejně výšce v jaké se nachází Vaše srdce, během testu nemluvte**.

APLIKACE QWATCH PRO

1 Hlavní stránka
Informace o zaznamenaných sportovních aktivitách, údajích o spánku a měření zdravotních funkcí.

• **Spánek:** Údaje o posledním spánku.

• **Puls:** Údaje o posledních měřeních srdeční frekvence.


• **Krevní tlak:** Údaje o posledních měřeních krevního tlaku.

• **Krevní kyslík:** Údaje o posledních měřeních oxylčení krve.

• **Záznam cvičení:** Údaje o nedávných sportovních aktivitách.

• **Menstruační cyklus:** Údaje o průběhu menstruačního cyklu.

10 V závislosti na verzi aplikace QWatch Pro a operačním systému telefonu se může vzhled a funkce aplikace lišit. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naše Oddělení technické podpory: serwis@garett.pl



2 Zařízení

Nastavení týkající se funkčnosti chytrých hodinek.

• **Upozornění hovoru:** Možnost zap./vyp. upozornění na příchozí hovory.

• **Upozornění na zprávy:** Výběr upozornění zobrazovaných na hodinkách (**nepodporuje šifrované zprávy a iMessages**).


• **Rychlé kontakty:** Možnost ukládat kontakty, které se zobrazí v nabídce hodinek.

• **Inteligentní připomenutí:** Konfigurace připomenutí z aplikace (**neaktivita, hydratace**) a možnost personalizace vlastního alarmu.

• **Režim "Nerušit":** Aktivace režimu deaktivuje upozornění (**kromě budíku**) v určeném časovém rozmezí.

• **Najít zařízení:** Funkce hledání hodinek. Aktivuje vibrační signál na chytrých hodinkách.

• **Fotografujte:** Fotografujte na dálku pomocí fotoaparátu telefonu. **Zatřesením zápěstím** nebo **kliknutím** v libovolném místě na displeji hodinek pořídíte fotografii.



2 Počasí

Výběr jednotky teploty.

• **Systém jednotek:** Výběr měrné jednotky.

• **Formát času:** Možnost změny formátu času (12/24 h).

• **Více:**
• **Doba podsvícení:** Výběr doby podsvícení displeje chytrých hodinek.


• **Restart:** Možnost restartovat chytré hodinky.

• **Obnovení továrního nastavení:** Možnost resetovat chytré hodinky do továrního nastavení (**smaže data ze zařízení**).



3 Ciferníky

Možnost stažení nového ciferníku do hodinek. **Maximální počet ciferníků na chytrých hodinkách: 3.**



4 Tapeta

Možnost **personalizace** vybraného ciferníku chytrých hodinek **změnou typu, barvy a umístění zobrazovaných informací**. Aplikace rovněž umožňuje **změnit tapetu na fotografii pořízenou nebo vybranou z galerie telefonu**.



5 Profil

Nastavení související s aplikací a osobními údaji uživatele.

• **Pokyny pro provoz na pozadí:** Konfigurace nastavení aplikace QWatch Pro.

• **Uživatelský profil:** Možnost konfigurace údajů týkající se uživatele.

• **Cíl:** Definování vlastního denního cíle pro kroky, vzdálenost a spálené kalorie.


• **Motiv:** Výběr barevného motivu aplikace.

• **Aplikace třetích stran:** Možnost synchronizace dat s Google Fit / AppleHealth.

• **Často kladené otázky:** Technická podpora.

• **Zpětná vazba:** Možnost zasílat návrhy týkající se aplikace.

• **Info:** Informace o aplikaci QWatch Pro.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

• **Bluetooth:** 5.0

• **Baterie:** 200 mAh

• **Displej:** IPS 1,32"

• **Vyměnitelný řemínek**

• **Vyhrazená aplikace:** QWatch Pro

• **Procesor:** Realtek 8762DT

• **Hmotnost:** max. 70 g

• **Rozměry ciferníku:** 49,5 x 46,5 x 10,5 mm

• **Voděodolnost:** IP67

• **Záruka:** 24 měsíců

Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.pl. Navštivte naše webové stránky a poznejte více produktů a příslušenství.

CE **RoHS** **Recycle** **WEEE**

Warranty Card
V. 2022

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál. Při reklamaci výrobku je nutné vyplnit záruční list přiložený k zařízení a zaslat jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu uvedenou na záručním listě.

Kontaktní údaje jsou k dispozici na straně: **www.garett.pl**

Výrobce: GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl



Správná likvidace produktu (odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Navštivte nás:

