



Philips 5000 Series  
Ruční mixér

Mixér



HR2682/00

## Mixujte během chvilky i ty nejtvrďší ingredience

Náš dosud nejvýkonnější ruční mixér

Díky o 50 % vyššímu výkonu\*, díky kterému rozdrtí každou ingredienci, je ruční mixér Philips 5000 Series perfektní volbou pro skvělé výsledky. Vychutnejte si krémové polévky a hladké omáčky a prozkoumejte nové způsoby přípravy pokrmů!

### Pohodlně se používá a čistí

- Kryt nože s ochranou proti stříkancům udrží vás i vaši kuchyni v čistotě

### Spousta příslušenství pro přípravu různých pokrmů

- Šlehač na smetanu, majonézu a další ingredience

### Pohodlně se používá a čistí

- Opláchnete snadno za pár sekund
- Výměna nástavců jedním stisknutím tlačítka
- Technologie SpeedTouch pro snadné ovládání
- Kompaktní design, který usnadňuje skladování
- Precizní ovládání díky LED indikátoru rychlosti

### Kvalitní mixování jakékoli suroviny

- 1 200 W čistého výkonu

### Technologie ProMix pro nepřetržitě dokonalé výsledky

- Rychlejší a jemnější mixování díky technologii ProMix

# PHILIPS

## Přednosti

### Výkonný 1 200W motor

S naším dosud nejvýkonnějším ručním mixérem rozmixujete i nejtvrdsí ingredience. Během chvilky si můžete dopřát čehokoli – od domácího ořechového mléka až po smoothie z mraženého ovoce.

### Technologie ProMix

Tato patentovaná technologie kombinuje náš nejsilnější motor s unikátně tvarovanou nožovou jednotkou a ochranou proti stříkancům, díky čemuž zaručuje optimální pohyb potravin, snadné čištění a žádný nepořádek. Rychlé a hladké výsledky při každém mixování.

### Nástavec na šlehání

Připojte nástavec na šlehání a připravte si nadýchanou šlehačku, sametovou majonézu, dokonalé těsto na palačinky nebo třeba své oblíbené salátové dresinky.

### Technologie SpeedTouch

Nastavte si během mixování rychlost a získajte tak lepší kontrolu díky intuitivnímu přepínači rychlosti. Začněte pomalu, abyste se vyhnuli stříkancům, a poté postupně přidávejte výkon dalším stisknutím tlačítka.

### Tlačítko aktivované jedním dotykem

Mixovací tyč snadno uvolníte pouhým stisknutím tlačítka, a to i jednou rukou. Můžete tak měnit nástavce, aniž byste museli mixér odkládat nebo si přidělavali zbytečný nepořádek na lince.

### LED indikátor rychlosti

Náš nový indikátor rychlosti vám umožní připravit všechny oblíbené pokrmy snadno a pečlivě.

### Kryt proti odstříku od nožů

Stříkanců se už nemusíte obávat. Náš speciální ochranný kryt nože zabraňuje díky technologii ProMix velkým i malým stříkancům. Vlnovitý tvar ve spodní části mixovací tyče zachycuje méně potravin na noži a usnadňuje tak jeho čištění.

### Snadné čištění

Čištění už nemůže být jednodušší. Díky technologii ProMix můžete mixovací tyč jednoduše uvolnit a poté ji opláchnout pod tekoucí vodou.

### Kompaktní provedení pro snadné uskladnění

Využijte omezený prostor kuchyňských skříněk co nejlépe. Náš ruční mixér a nástavce jsou navrženy pro efektivní skladování.

