

APP



Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.




Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore a prozkoumejte nastavení úrovně okolního zvuku, adaptivní nastavení ekvalizéru, prostorový zvuk, zvuk HearID, ovládání nabíjecího pouzdra, aktualizaci firmwaru a další zajímavé funkce.

Pokud se sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, zkuste aplikaci znovu nainstalovat nebo ji aktualizovat na nejnovější verzi dostupnou v obchodě s mobilními aplikacemi.

PŘEHLED



1. Ušní špunt

- Špunty do uší velikosti M jsou při nákupu přiloženy ke sluchátkům.

2. Oblast ovládání sluchátek

- Posouváním nahoru a dolů nebo stisknutím ovládacího pole na nožičkách sluchátek můžete ovládat různé funkce.

3. Nabíjecí stykače


4. Nabíjecí port USB-C

5. Nabíjecí pouzdro Touch Bar


- Ovládání chytrého displeje pomocí dotykového panelu.

6. Chytrý displej


NOŠENÍ




1. Vyzkoušejte různé nástavce do uší, abyste našli ten nejvhodnější pro své uši.
2. Jemně vložte sluchátka do zvukovodu a otočte je, aby dobře seděla.
3. V aplikaci soundcore proveďte test přizpůsobení, abyste zajistili nejlepší výkon aktivního potlačení hluku.


 Ve sluchátkách se může hromadit prach, ušní maz nebo jiné nečistoty. Chcete-li zachovat optimální kvalitu zvuku, pravidelně čistěte náušníky. Pomocí vatového tamponu mírně navlhčeného alkoholem jemně otřete kovový síťový filtr pod gumovými koncovkami sluchátek. Před dalším použitím sluchátek se ujistěte, že alkohol na kovovém síťovém filtru zcela zaschl.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ




1. Otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka se automaticky zapnou a přejdou do režimu párování Bluetooth.
Rychlé párování Google: Vychutnejte si okamžité spárování se smartphonem se systémem Android (se systémem Android 6.0 nebo vyšším) pomocí funkce Google Fast Pair.
2. Chcete-li se připojit, vyberte v seznamu zařízení Bluetooth položku "**soundcore Liberty 4 Pro**". Po úspěšném připojení zůstane ikona Bluetooth na displeji Smart Display 2 sekundy svítit a poté zmizí.



 Po úspěšném připojení se sluchátka automaticky znovu připojí k zařízení pokaždé, když otevřete nabíjecí pouzdro, pokud jste ze zařízení neodstranili historii párování.

NABÍJENÍ



1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete je.

- Před nabíjením se ujistěte, že jsou sluchátka a nabíjecí port USB-C zcela suché.

2. Připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C. Pro bezdrátové nabíjení umístěte nabíjecí pouzdro do středu bezdrátové nabíječky.


- Dobíjení nabíjecího pouzdra s vyjmutými sluchátky trvá 2,5 hodiny přes kabel a 3,5 hodiny přes bezdrátové nabíjení. Pětiminutové nabíjení sluchátek zajistí 4 hodiny přehrávání.

Když úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra klesne pod 10 %, přestane nabíjet sluchátka.

DOTYKOVÝ PANEL A CHYTRÝ DISPLEJ


Dotykový panel na nabíjecím pouzdře umožňuje snadné ovládání úrovně okolního zvuku a dalších funkcí.

- Posunutím doleva nebo doprava na dotykovém panelu nastavte úroveň okolního zvuku (1 až 10) nebo získáte přístup k funkcím.




- Výběr funkce potvrdíte dvojitým klepnutím na dotykový panel nebo se vrátíte do nabídky funkcí.

💡 Ve výchozím nastavení se v nabídce zobrazují pouze úrovně okolního zvuku. Další funkce můžete do nabídky přidat v aplikaci soundcore.




- Klepnutím a podržením dotykového panelu po dobu 5 sekund můžete zvolit mezi režimem párování Bluetooth nebo resetováním sluchátek.



NASTAVENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze ilustrační. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



V aplikaci soundcore můžete určit funkce, které se mají zobrazovat v nabídce nabíjecího pouzdra. K dispozici je celkem pět funkcí pro chytré ovládní prostřednictvím nabíjecího pouzdra:

Zvuk prostředí: Nastavte úroveň okolního zvuku podle prostředí a preferencí a zajistěte si optimální poslech.


Prostorový zvuk: Vychutnejte si pohlcující 3D zvuk, který se dynamicky přizpůsobuje na základě pohybů vaší hlavy a poskytuje realističtější zvukový zážitek.

Atmosférický: Sledujte atmosférický tlak ve svém okolí a upravte účinek potlačení hluku podle změn atmosférického tlaku.

Najít zařízení: Vyhledejte ztracená sluchátka v dosahu Bluetooth tím, že jim povolíte zvukové upozornění.

Vzdálená kamera: Pomocí nabíjecího pouzdra můžete po aktivaci funkce fotoaparátu v telefonu dálkově ovládat fotoaparát smartphonu.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ




Funkce duálního připojení je ve výchozím nastavení povolena.

Chcete-li připojit druhé zařízení, zatímco jedno zařízení je již připojeno, stiskněte ovládací plochu na obou nožičkách sluchátek na 3 sekundy, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu pro režim párování. Poté můžete pokračovat ve spárování s druhým zařízením.


Pokud si přejete zakázat duální připojení, můžete tak učinit v aplikaci soundcore. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu přejděte do **Nastavení** a poté přepínač **Duální připojení** přejedte doleva, čímž jej vypnete.

OVLÁDÁNÍ

Poznámka: Ovládací prvky si můžete přizpůsobit v aplikaci soundcore.




		Používání obou sluchátek	Používání jednoho sluchátka
🎵	Přehrát / pozastavit zvuk	Stiskněte jednou (L/R)	Stiskněte jednou
	Přehrát další skladbu	Stiskněte dvakrát (R)	Stiskněte dvakrát
	Přehrání předchozí skladby	Stiskněte dvakrát (L)	/
☎️	Odpovědět na hovor	Stiskněte jednou (L/R)	Stiskněte jednou
	Odmítnutí hovoru / ukončení hovoru	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund (L/R)	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
👂	Přepínání režimů okolního zvuku (ANC / průhlednost)	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund (L/R)	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund



	Používání obou sluchátek	Používání jednoho sluchátka
Zvýšení hlasitosti	Posun nahoru (L/R)	Posun nahoru
Snížení hlasitosti	Posun dolů (L/R)	Posun dolů

SPATIAL AUDIO

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze ilustrační. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Prostorový zvuk vytváří pohlcující zážitek z poslechu, který vás obklopí a umístěn všude kolem vás. V aplikaci soundcore si můžete vybrat ze čtyř režimů prostorového zvuku: **PMC** PRAHA MUSIC CENTER

Hudební režim:

- **Sledování hlavy:** Poslouchejte prostorový zvuk, který sleduje pohyb vaší hlavy.
- **Fixní:** Poslech prostorového zvuku bez sledování hlavy.



Režim podcastu: Podcast: poskytuje optimalizovaný poslech pro čistý a soustředěný hlasový projev, ideální pro poslech mluveného obsahu.

Režim videa: Vylepšuje váš filmový zážitek bohatým, pohlcujícím zvukem, který oživuje akce.

Herní režim: Nabízí přesné zvukové signály, které vám při hraní umožní slyšet každý detail a rychle reagovat.

AMBIENTNÍ ZVUK

Ovládání pomocí dotykového panelu



Mezi různými úrovněmi okolního zvuku můžete snadno přepínat posunutím doleva nebo doprava na dotykovém panelu.


Ovládání pomocí aplikace

V aplikaci Soundcore si můžete vybrat z režimů Potlačení šumu, Normální nebo Transparentnost.

- **ANC (úroveň 6 až 10):** Optimalizuje potlačení hluku tím, že se přizpůsobí vašim uším a prostředí.
- **Normální:** Vychutnejte si vyvážený zvuk bez potlačení šumu.
- **Transparentnost (úroveň 1 až 5):** Při poslechu hudby vnímejte své okolí.

EASY CHAT

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze ilustrační. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Po aktivaci funkce Easy Chat se automaticky sníží hlasitost hudby a zapne se režim transparentnosti, takže můžete vést konverzaci tváří v tvář, aniž byste museli vyndávat sluchátka.


Easy chat je k dispozici pouze v režimu ANC.

Ve výchozím nastavení sluchátka po přerušení hovoru na 5 sekund automaticky ukončí režim Easy Chat a obnoví původní úroveň a hlasitost ANC. Aplikace navíc umožňuje zvolit dobu trvání 10 a 15 sekund.

 Tuto funkci je třeba povolit prostřednictvím aplikace soundcore.

LDAC

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze ilustrační. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.




- Zvuk v kvalitě LDAC můžete používat v zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším.
- LDAC poskytuje vyšší kvalitu zvuku, ale zvyšuje spotřebu energie a zkracuje dobu přehrávání.
- V prostředí s nízkým rušením povolte LDAC, abyste zajistili stabilní připojení Bluetooth.

V aplikaci Soundcore:

1. Vyberte možnost **"Sound Mode"**.
2. Klepněte na možnost **"Preferovaná kvalita zvuku"**.
3. Pokud jsou sluchátka připojena ke dvěma zařízením, zobrazí se oznámení, že LDAC není podporováno.
4. Přepínání zvukových kodeků trvá přibližně 10 sekund. Pokud je k dispozici aktualizace, můžete být vyzváni k aktualizaci firmwaru sluchátek.


 Pokud je povolena funkce LDAC, prostorový zvuk nebude podporován.

DETEKCE NOŠENÍ



Přehrávání se automaticky pozastaví po vyjmutí sluchátka z uší a po jeho nasazení se opět obnoví. Nasadte si libovolné sluchátko a automaticky přijmete příchozí hovor.


VYPNUTÍ





Chcete-li sluchátka vypnout, vraťte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.


💡 Po vyjmutí se sluchátka automaticky vypnou po 30 minutách, pokud nejsou připojena k žádnému zařízení. Délku trvání lze nastavit v aplikaci soundcore.


RUČNÍ PÁROVÁNÍ A RESETOVÁNÍ



1  5s Ťukněte na dotykový panel a podržte jej po dobu 5 sekund.

2  Posunutím vyberte možnost Párování Bluetooth nebo Resetovat.



3  x2 Dvojitým klepnutím spustíte vybranou možnost.

Párování Bluetooth:

Tuto možnost vyberte, chcete-li ručně vstoupit do režimu párování Bluetooth.

Obnova:


Tuto možnost vyberte, chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení, pokud se vyskytnou problémy s funkcí. Po výběru a potvrzení obnovy nechte pouzdro otevřené, dokud nebude proces dokončen.

Po úspěšném resetování se na displeji Smart Display zobrazí hláška a z nabíjecího pouzdra se ozve upozornění.



Reset Successful

AKTUALIZACE FIRMWARU



Po připojení sluchátek k aplikaci budete upozorněni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru sluchátek nebo nabíjecího pouzdra. Ujistěte se, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře a pouzdro zůstane otevřené, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena. Během aktualizace zajistěte, aby úroveň nabití baterie sluchátek i nabíjecího pouzdra byla vyšší než 20 %, a nepoužívejte je.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vstup	5V --- 1A
Jmenovitý výstupní výkon	20mW
Kapacita baterie	Sluchátka do uší: Nabíjecí pouzdro: 580 mAh.
Doba nabíjení	Sluchátka do uší: až 40 minut
Doba přehrávání (ANC vypnuto)	Až 10 hodin (40 hodin s nabíjecím pouzdrům)
Doba přehrávání (ANC zapnuto)	Až 7,5 hodiny (30 hodin s nabíjecím pouzdrům)
Měníč	10,5mm a 4,6mm dynamické měniče
Frekvenční odezva	14 Hz - 40 kHz
Impedance	15,3Ω+10,3Ω
Vodotěsnost a prachotěsnost (sluchátka do uší)	IP55
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	10m

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz