




## **ANKER 553 Power Bank (PowerCore 25W)**

### **Návod k použití**

## Kontrola úrovně baterie


Stisknutím tlačítka zkontrolujete úroveň baterie

1. Nabíjení
2. Režim proudového nabíjení
3. Zbývající kapacita baterie v procentech
4. Zbývající kapacita baterie v čase/Čas do plného nabití




## Nabíjení vašich zařízení

Nabíjení vašich telefonů a tabletů prostřednictvím USB portů



## Dobíjení powerbanky



Powerbanku můžete dobít přes kterýkoli z USB-C portů.




## Režim proudového nabíjení

Nabíjení sluchátek nebo jiných zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režimu proudového nabíjení

1. Stisknutím tlačítka dvakrát aktivujete režim proudového nabíjení



2. Nabíjejte sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie



3. Ukončete režim proudového nabíjení dvojitým stiskem tlačítka

Výuková videa, nejčastější dotazy, příručky a další informace naleznete na adrese: <https://support.anker.com> Nebo naskenujte níže uvedený QR kód:



## Technické specifikace

Baterie	10 000 mAh
Vstup USB-C	5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,5A
Výstup USB-C 1	5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A
Výstup USB-C 2	5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,5A
Výstup USB-C1/C2 PPS	5-11V = 2,78A (25W Max)
Výstup USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A
Celkový výstup	5V = 3,6A max.

### DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)