

SENCOR®

SLA 301



User's manual

A3 Laminator

Návod k obsluze

Laminovací stroj A3

Návod na obsluhu

Laminovací stroj A3

Használati útmutató

3-es lamináló készülék

Instrukcja obsługi

Laminator A3

EN CZ SK HU PL

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš laminátor. Naším cílem je dodávat kvalitní přístroje, které produkují skvělé výsledky. Před použitím tohoto laminátoru si prosím přečtěte tyto uživatelské pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem, včetně následujících:

1. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte od zdroje energie.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností či znalostí. Takové osoby musí být pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost a musí být zaškoleny na používání tohoto spotřebiče.
3. Tento laminátor se během používání značně zahřívá a proto při manipulaci s ním buďte opatrní.
4. Chraňte se před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody či jiných tekutin, a nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody.
5. Nestrkejte do spotřebiče žádné kovové nebo jiné předměty, jako například šperky, vlasy, prsty či oděvy.
6. Před laminováním odstraňte kancelářské sponky a skoby.
7. Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou, pokud je spotřebič porouchán nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
8. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem, aby neohrozilo žádné nebezpečí.
9. Tento spotřebič by měl být umístěn v blízkosti síťové zásuvky a tato zásuvka by měla být snadno dostupná.
10. Laminujte pouze papír. Nelaminujte neobvyklé předměty.
11. Nepoužívejte odprašovače nebo čisticí prostředky ve spreji.
12. Nestříkejte nic do spotřebiče a nepromazávejte tento spotřebič.

Popis součástí přístroje



- 1 ABS (Páka pro uvolnění zablokovaných dokumentů)
- 2 Přepínač COLD/OFF/HOT (Za studena/Vypnuto/Za tepla)
- 3 LED indikátor READY (Připraveno)/POWER (Napájení)
- 4 Vstup laminovaného pouzdra s dokumentem

Nastavení

1. Postavte přístroj na rovný a stabilní povrch.
2. Zajistěte, aby v zadní části přístroje zůstalo dostatek volného místa pro výstup laminování z přístroje.
3. SLA 301 podporuje laminovací pouzdra tloušťky 150 (2 × 75) mikronů – 250 (2 × 125) mikronů (velikosti od kreditní karty až po A3)

Ovládání laminátoru

SLA 301 se ovládá pomocí kolébkového vypínače umístěného na pravé straně spotřebiče.

1. Připojte kabel přístroje do vhodné 13A elektrické zásuvky v domě.
2. Zapněte přístroj pomocí přepínače COLD/OFF/HOT. Rozsvítí se červený indikátor napájení.
3. Pro laminování ZA STUDENA vyberte nastavení „COLD“ – zelený indikátor připravenosti se ihned rozsvítí a může začít laminování ZA STUDENA (uvědomte si prosím, že budete potřebovat speciální pouzdra pro laminování za studena).
4. Pro laminování ZA TEPLA vyberte nastavení „HOT“. Laminování za tepla může začít, jakmile se rozsvítí zelený indikátor „Ready“ (Připraveno) (čas zahřívání je přibližně 3–5 minut). Pokud vyberete laminování ZA STUDENA po laminování ZA TEPLA, musíte umožnit vychladnutí přístroje na pokojovou teplotu.
5. Připravte laminovací pouzdro ke vložení do přístroje. Přečtěte si níže uvedenou část Jak vložit laminovací pouzdro. Nepoužívejte pouzdra silnější než 250 mikronů (2 × 125 mikronů na stranu)
6. Po dosažení provozní teploty přístroje můžete vložit pouzdro (zataveným okrajem dopředu) přímo do přístroje tak, aby se dostalo do záběru válců. Nikdy nevkládejte pouzdro do přístroje otevřeným okrajem dopředu.
7. Pouzdro projde přístrojem a vzadu se z něj vysune.
8. Během tohoto procesu může při absorpci tepla laminovacím pouzdem zhasnout indikátor **READY** (Připraveno). Jedná se o normální jev.
9. Po ukončení používání přepněte vypínač laminátoru do polohy **OFF** (Vypnuto).
10. Vytáhněte zástrčku ze zdroje energie.

DŮLEŽITÉ!

Během používání se nedotýkejte horní části přístroje, protože bývá velmi horká. Režim přerušovaného provozu tohoto přístroje je 30 minut zapnuto (On) a 10 minut vypnuto (Off); doporučujeme však, abyste po 30 minutách používání nechali přístroj alespoň 15 minut vychladnout. Nikdy nepokládejte na horní část přístroje žádné předměty.

Kapacita laminování

SLA 301 je osobní laminátor navržený pro laminování za tepla i za studena.

Minimální tloušťka laminování je 150 (2 × 75) mikronů; maximální tloušťka je 250 (2 × 125) mikronů.

Jak vložit laminovací pouzdro

Laminovací pouzdro je zataveno podél jedné strany. Otevřete pouzdro a vložte laminovaný papír doprostřed pouzdra, co nejbližší zatavovanému okraji. Zajistěte, aby byl kolem celého papíru stejný okraj (např.: papír A3 by měl mít okraj 3 mm). Proces laminování se spouští vložním zataveného okraje (nikoli otevřených okrajů) do vstupní štěrby.

ABS – protiblokovací systém

Pokud nebylo pouzdro vloženo rovně nebo pokud se dokument vzpříčí, posuňte přepínač ABS směrem doleva. Pak můžete laminovací pouzdro a jeho obsah vyjmout z přístroje.

Záruka a opravy

Nikdy neopravujte tento produkt vlastními silami. Na tento přístroj je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení, za podmínky normálního používání. Pokud je tento laminátor krytý zárukou, odneste ji za účelem výměny nebo opravy svému prodejci.

Likvidace

Zlikvidujte prosím tento produkt ekologicky v určených sběrných dvorech nebo recyklačních zařízeních.

Nevyhazujte tento produkt do běžného odpadu domácnosti.

Technické údaje

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Válce: | 2 válce (hot shoe) |
| Vstupní šířka: | 330 mm |
| Min. tloušťka laminování: | 150 (2 × 75) mikronů |
| Max. tloušťka laminování: | 250 (2 × 125) mikronů |
| Min. velikost pouzdra: | Velikost kreditní karty (54 × 86 mm) |
| Max. velikost pouzdra: | Velikost A3 (303 × 426 mm) |
| Max. tloušťka laminování: | 0,5 mm |
| Rychlost laminování: | 250 mm/min |
| Zahřívání: | 3–5 minut |
| Spotřeba energie: | 380 W |
| Vstup: | AC (stříd.) 230 V, 50 Hz, |
| Rozměry: | 440 × 145 × 63 mm (D × H × V) |

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firemní jednotky v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícím na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícími. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícími nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesý);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.