

APP



Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.




Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore a vyzkoušejte adaptivní potlačení šumu, režimy okolního zvuku, Dolby Audio, HearID sound, aktualizaci firmwaru a další zajímavé funkce.

Pokud se sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, přeinstalujte aplikaci nebo ji aktualizujte na nejnovější verzi v obchodě s mobilními aplikacemi.

PŘEHLED




1. Nabíjecí port USB-C
2. 3,5mm vstup
3. Indikátor LED
4. Tlačítko zapínání
5. Tlačítko NC
6. Tlačítko zvýšení hlasitosti
7. Tlačítko pro snížení hlasitosti
8. Multifunkční tlačítko

SKLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK


1. Otočte oba panely tak, abyste viděli značky "L" a "R".



2. Sklopte levý panel a poté otočte pravý panel do polohy, ve které je vidět logo Soundcore.



3. Sklopte pravý panel tak, aby byl zarovnan s levým panelem.



4. Nyní jste sluchátka úspěšně složili.




NOŠENÍ



Sluchátka se značkou "L" noste na levém uchu a se značkou "R" na pravém uchu. Nastavte si délku čelenky tak, aby vám pohodlně seděla.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ




Automatické párování: Stiskněte a podržte tlačítko zapínání po dobu 2 sekund, aby se zapnulo. Sluchátka se při prvním připojení automaticky přepnou do režimu párování Bluetooth. Pro připojení vyberte v seznamu zařízení Bluetooth položku "**soundcore Space One Pro**".

- Po spárování začne indikátor LED pomalu blikat modře. Po úspěšném spárování zůstane indikátor LED svítit po dobu 3 sekund a poté zhasne.

Rychlé párování Google: Vychutnejte si okamžité spárování s vaším smartphonem se systémem Android (se systémem Android 6.0 a vyšším) prostřednictvím funkce Fast Pair, kterou umožňuje společnost Google.

Chcete-li ručně vstoupit do režimu párování Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko zapínání po dobu 5 sekund, když jsou sluchátka vypnutá.

NABÍJENÍ




Když se baterie vybíjí, uslyšíte hlasovou výzvu.

Pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C připojte sluchátka ke zdroji napájení.

Plné dobití baterie trvá přibližně 2 hodiny a 5 minut nabíjení nabízí 8 hodin bezdrátového přehrávání.


- Před nabíjením zcela vysušte port USB.
- Během nabíjení sluchátka nezapínejte.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ



Sluchátka lze připojit ke dvěma zařízeními současně.


Pokud jste již připojeni k jednomu zařízení, stiskněte dvakrát tlačítko zapínání pro spárování s dalším zařízením. Duální připojení můžete povolit také prostřednictvím aplikace soundcore.



V aplikaci soundcore přejděte do nastavení a vyberte možnost **Duální připojení** > **Povolit duální připojení** > **Připojit nové zařízení**.

*V **seznamu zařízení** můžete vymazat historii dříve připojených zařízení.

OVĽADACÍ TLAČÍTKA



x1: Stiskněte jednou


x2: Stiskněte dvakrát

2s: Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

* V aplikaci soundcore můžete povolit normální režim.

	Přepínání režimů okolního zvuku (ANC / Transparency)		Stiskněte jednou
	Zapnutí / vypnutí		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
	Přehrát / pozastavit		Stiskněte jednou
	Další skladba		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
	Předchozí skladba		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
	Zvýšení hlasitosti		Stiskněte jednou
	Snížení hlasitosti		Stiskněte jednou
	Přijmout / ukončit hovor		Stiskněte jednou
	Odmítnutí hovoru		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
	Ztlumení / obnovení mikrofonu		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
	Aktivace hlasového asistenta		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund


POTLAČENÍ HLUKU



Chcete-li snížit okolní hluk, přepněte na potlačení hluku (výchozí nastavení) pomocí tlačítka NC a přizpůsobte si jej v aplikaci Soundcore.

- Adaptivní potlačení šumu: Provádějte výpočty v reálném čase na základě vnějšího prostředí a stavu nošení, abyste zajistili optimální potlačení hluku.
- Vlastní potlačení hluku: Nastavte úroveň potlačení šumu ručně.


TRANSPARENTNOST



Chcete-li mít při poslechu hudby přehled o svém okolí, přepněte do režimu propustnosti pomocí tlačítka NC a přizpůsobte si jej v aplikaci Soundcore.

- Vlastní režim propustnosti: Nastavte úroveň propustnosti ručně.



SIDETONE



Se zapnutou funkcí Sidetone uslyšíte při telefonování nebo přijímání hovorů přes sluchátka svůj vlastní hlas jasně a zřetelně.

*Funkce sidetone je ve výchozím nastavení zapnutá. Tuto funkci můžete vypnout prostřednictvím aplikace Soundcore.


EASY CHAT



Režim Easy Chat automaticky sníží hlasitost hudby a zesílí hlas osoby, se kterou mluvíte, takže můžete komunikovat, aniž byste si museli sundávat sluchátka. Když přestanete mluvit na 5 sekund (dobu trvání lze nastavit v aplikaci soundcore), sluchátka automaticky ukončí režim Easy Chat a obnoví normální hlasitost.

*Musíte povolit režim Easy Chat prostřednictvím aplikace Soundcore.

LDAC



Povolte LDAC v aplikaci Soundcore a získáte kvalitnější zvuk.

*K dispozici pouze v zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším.

- Zvuk v kvalitě LDAC můžete používat v zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším.
- LDAC poskytuje kvalitnější zvuk, zvyšuje spotřebu energie a zkracuje dobu přehrávání.
- V prostředí s nízkým rušením povolte LDAC, abyste zajistili stabilní připojení Bluetooth.

1. Přejděte do nastavení v aplikaci Soundcore.


2. Klikněte na položku "Sound Mode".

3. Výběrem možnosti "Preferovaná kvalita zvuku" přepněte na kodek LDAC.

4. Po připojení ke dvěma zařízeními budete upozorněni, že sluchátka nepodporují LDAC. Upozorňujeme také, že při zapnuté funkci LDAC není podporován zvuk Dolby Audio. Chcete-li pokračovat, vyberte možnost "Zapnout".

5. Přepnutí zvukového kodeku trvá asi 10 sekund. Můžete být požádáni o aktualizaci firmwaru sluchátek, pokud je k dispozici.


KABELOVÝ POSLECH



Přehrávání zvuku na externím zařízení po připojení 3,5mm kabelu AUX. Při kabelovém poslechu se automaticky vypne režim Bluetooth.

***Při kabelovém poslechu můžete přepínat režimy okolního zvuku (ANC / Transparency) pouze pomocí tlačítka NC. Ostatní tlačítka nebudou fungovat.**


RESET









Pokud se vyskytnou problémy s připojením nebo funkcí, může být nutné sluchátka resetovat.


Nejprve odstraňte historii párování ze zařízení Bluetooth. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko zapínání po dobu 5 sekund, dokud kontrolka LED třikrát červeně neblikne.

LED SVĚTLA PRŮVODCE



	Bliká bíle
	Pomalu blikající červená
	Pomalu bliká modře
	Stálá modrá
	Stálá červená
	Vypnuté světlo

AKTUALIZACE FIRMWARU



Po připojení sluchátek k aplikaci budete informováni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru. Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a připojená k zařízení, dokud není aktualizace firmwaru dokončena. Během aktualizace se vyhněte jakémukoli používání a zajistěte stabilní přístup k internetu.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vstup	5V/1,2A
Kapacita baterie	350mAh*2
Doba nabíjení	2 hodiny
Doba přehrávání (s vypnutým ANC)	60H
Hrací doba (se zapnutým ANC)	40H
Velikost měniče	40 mm
Frekvenční odezva	20Hz-40kHz
Impedance	16Ω
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	15m

Předpisy a informace o dodržování předpisů

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: "x" kódu SN: xxxxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz níže uvedená tabulka.

Proměnná "x"	Rozsah proměnné	Obsah
Sedmá	0-9 nebo A-F	Označuje verzi hardwaru, která nemá vliv na shodu s bezpečnostními předpisy.
Osmá	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atd.
Devátá a desátá	01,02,03..	Označuje týdny, 01 znamená první týden v tomto roce, 02 znamená druhý týden v tomto roce atd.
Jedenáctá	1-7	Označuje datum, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděli atd.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz