




ANKER SOUNDCORE C30i

**Otevřená sluchátka do uší
s bezpečným uchycením**

Návod k použití

APLIKACE



Stáhněte si aplikaci soundcore a zkontrolujte úroveň nabití baterie sluchátek, přizpůsobte si ovládání, aktualizujte firmware a prozkoumejte další zajímavé funkce.

Pokud se sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, přeinstalujte aplikaci nebo ji aktualizujte na nejnovější verzi v obchodě s mobilními aplikacemi. pro stažení klikněte na tento odkaz: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.


POPIS




1. Dotyková oblast ovládání
2. Indikátor LED
3. Nabíjecí port USB-C
4. Tlačítko nabíjecího pouzdra

NOŠENÍ

1. Jednou rukou si přidržte uši a jemně připevněte sluchátka na horní část ušních boltců. Ujistěte se, že přední strana směřuje ke zvukovodu a zadní strana s dotykovým ovládáním spočívá za uchem.
2. Pohybujte sluchátky nahoru nebo dolů, dokud sluchátka pevně figurují a vy dobře slyšíte zvuk.




ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ



Otevřete nabíjecí pouzdro, při prvním filmovém připojení se sluchátka automaticky zapnou a vstoupí do režimu párování Bluetooth. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte "soundcore C30i".


Při párování začne indikátor LED blikat bíle. Po úspěšném spárování zůstane indikátor LED svítit 2 sekundy a poté zhasne.

NABÍJENÍ



1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jej.
* Před nabíjením sluchátka a nabíjecí port USB-C zcela osušte.
2. Pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení.
* Plné dobití baterie trvá přibližně 2 hodiny a 10 minut nabíjení nabízí 3 hodiny přehrávání.


DUÁLNI PŘIHOJENÍ



Chcete-li sluchátka připojit ke dvěma zařízením Bluetooth současně, fi nejdříve otevřete aplikaci soundcore, přejděte do nastavení a vyberte možnost **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.

OVLÁDÁNÍ

- ×1: klepněte jednou
- ×2: klepněte dvakrát
- 2s: Klepněte a podržte 2 sekundy
- * Ovládací prvky si můžete přizpůsobit také v aplikaci soundcore.



- Přehrát / pozastavit → Klepněte dvakrát
- Další skladba → Klepněte třikrát




- Přijmout hovor → Klepněte dvakrát
- Zavěsit → Klepněte a podržte 2 sekundy
- Odmítnout hovor → Klepněte a podržte 2 sekundy



- Aktivace hlasového asistenta → Klepněte a podržte 2 sekundy


VYPNUTÍ



Chcete-li sluchátka vypnout, vraťte je do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.


RESET

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 5 sekund, dokud indikátor LED třikrát pomalu červeně nezabliká.



PRŮVODCE KONTROLKOU LED


Po připojení nabíjecího pouzdra ke zdroji napájení:




Když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra, stisknutím tlačítka pod ním zkontrolujte stav baterie nabíjecího pouzdra:



Když jsou obě sluchátka v nabíjecím pouzdře, stisknutím tlačítka pod ním zkontrolujte baterii jednoho sluchátka:



AKTUALIZACE FIRMWARU



Po připojení sluchátek do uší k aplikaci budete informováni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru. Ujistěte se, že jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdře a pouzdro zůstane otevřené, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena. Během aktualizace zajistěte, aby byla sluchátka nabíjena, a nepoužívejte je.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vstup	5V \pm 0.37A
Výstup	5V \pm 0.25A
Kapacita baterie	Sluchátka: 65mAh Dobíjecí pouzdro: 470mAh
Doba přehrávání	10 hodin / 30 hodin
Doba nabíjení	2 hodiny
Budič	12 mm & 17 mm
Frekvenční odezva	20Hz~20kHz
Impedance	16 Ω
Vodotěsnost (pecky)	IPX4
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	15 m

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz