

Překlad z originálu

Přečtěte si pozorně návod



Design a barvy se mohou lišit

**Balení před použitím uchovávejte mimo dosah dětí a po
montáži zlikvidujte**

1. Technická specifikace:

Motor	2 *15W
baterie	6V4AH*2
Nabíječka	6V1000MA
rychlost	3km/h

Vhodný věk: 37 - 96 měsíců

Nosnost: do 30 kg

Velikost auta: 73 * 73 * 44

CM Výkon:


Typ nabíjení

Doba nabíjení: 8-12 hodin

2. Obsah balení:

č.	Pojmenování	počet
1	Diaľkový ovládač (podľa výbavy)	1
2	Nabíjačka	1
3	Návod	1

náradí:




POZOR!

Přečtěte si pozorně návod na skládání a použití před použitím. Návod si uchovejte pro případné budoucí použití.
VYŽADUJE SE MONTÁŽ dospělou osobu.
Výrobek obsahuje malé části, které jsou určeny pouze pro dospělé. Během montáže zabraňte dětem v přístupu. Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a polyetylenové sáčky a zlikvidujte je.


3. Návod k obsluze:

A. Připojení napájecího zdroje a instalace sedadla.



1. Otevřete kryt baterie pod sedadlem, připojte svorky baterie (červená-červená, černá-černá)
2. Odstraňte návod, nabíječku, dálkové ovládání z vozidla
3. Zakryjte baterii
4. Sedadlo zajistěte křížovým šroubovákem


B. Funkce



1. Ovládání směru jízdy: Řiďte auto dopředu nebo dozadu, zastavte pákou ve střední poloze
2. Hlavní vypínač: Zapíná a vypíná vozidlo
3. Tlačítko Hudba: Přehrávání hudby nebo ztlumení zvuku
4. Osvětlené tlačítko: Zapnutí nebo vypnutí světla nebo zvýšení hlasitosti
5. Zástrčka: pro nabíjení

C. Použijte dálkové ovládání

POZNÁMKA: Balení neobsahuje baterie AAA (1,5 V). Pouze dospělí mohou používat dálkový ovladač, děti by ho neměli používat.



Návod k obsluze: Při prvním použití (nebo při výměně baterie) musí být dálkový ovladač spárován

Vyberte dálkový ovladač a vložte do ní baterie.

- Podržte tlačítko "M" na 2 až 4 sekundy, kontrolka začne blikat
- Zapněte zdroj napájení automobilu, kontrolka začne dlouho blikat, spárování je úspěšné
- Pokud spárování selže (kontrolka bliká), vyjměte baterie a opakujte kroky 1 a 3.
- Dálkové ovládání se vypne po 10 sekundách bez použití, kontrolka zhasne, přejde do režimu úspory energie

- Tlačítka: \triangle dopředu ∇ dozadu, Zatáčení doprava doleva dozadu

P: nouzová brzda, stiskněte a všechny provozní funkce se zastaví, stiskněte znovu, tím se uvolní funkce.

4. Bezpečnost

POZOR!

Prevence úrazů a úmrtí:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

DOHLED PŘÍMÉHO dospělých je žádoucí.

- Tato hračka by měla používat opatrně, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích stran.

- Noste ochranné vybavení.

- Nikdy ho nepoužívejte na cestách, v blízkosti automobilů, na strmých svazích nebo schodech, v bazénech nebo na jiných vodních plochách.

- Vždy noste správnou obuv.

- Vždy sed'te na sedadle.

- Nepoužívejte v provozu.

- Tato hračka je pro svou maximální rychlost nevhodná pro děti do 37 měsíců. Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.

- Tato hra nemá žádné brzdy.

Pravidla bezpečné jízdy

Udržujte děti na bezpečných místech při řízení:

Nikdy nepoužívejte na cestách, v blízkosti vozidel, na trávnících, strmých svazích, schodištích nebo jiných vodních plochách;

Hru používejte pouze na rovném povrchu. Například v domě, na zahradě nebo na dětském hřišti

· Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě může narazit na neočekávané překážky a utrpět nehodu. Vozidla provozujte pouze za denního světla nebo v dobře osvětleném prostoru.

Je zakázáno vyměnit obvod nebo přidat jiné elektrické komponenty.

· Pravidelně kontrolujte zapojení a připojení vozidla. Nedovolte, aby se dítě během jízdy dotýkalo kol nebo bylo v jejich blízkosti.

Baterii NIKDY nevybírejte za kabely nebo nabíječku. Může dojít k poškození baterie a k požáru. Baterii vyjměte LÉN z krytu.

- AKUMULÁTOR NABÍJEJTE LÉN na suchém místě.

Bateriové póly, terminály a jejich příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, které obsahují chemikálie, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a poškozují reprodukci. Po ošetření si umyjte ruce.

Baterii neotvírejte. Baterie obsahuje kyselinu olovnatou a jiné toxické a korozivní látky.

· Neotvírejte nabíječku, hrozí úraz elektrickým proudem. Uvnitř jsou volné vodiče a obvody. Baterii mohou obsluhovat nebo nabíjet pouze dospělí.

· NIKDY nedovolte dítěti manipulovat s baterií nebo ji nabíjet. Baterie obsahuje těžkou kyselinu olovnatou (elektrolyt).

Baterii neházejte. Baterie může způsobit trvalé poškození nebo vážné zranění.

· Před nabíjením baterie zkontrolujte opotřebení nebo poškození baterie, nabíječky, napájecího kabelu a konektorů.

· Pokud jsou některé díly poškozeny, nenabíjejte je.

Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Nabíjte baterii po každém použití

Nenabíjejte baterii naopak.

Baterii vždy zajistěte pomocí držáku. Pokud se vozidlo převrátí, může vypadnout akumulátor a zranit dítě.

Při nabíjení musí být přepínač POWER SWITCH v poloze OFF.



Před prvním použitím nabíjejte 4-6 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 10 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.

Když vozidlo začne pomalu jezdit, nabíjte baterii.

Po každém použití nebo jednou za měsíc minimální doba nabíjení 8 - 12 hodin, maximálně 20 hodin.

5. Nabíjení.

BATERII NABÍJÍ IBA DOSPĚLÝ!



Podle obrázku zasuňte konektor nabíječky do zásuvky a následně do nabíjecího portu.

6. Výměna baterie a pojistky

Pokud je pojistka přepálená, v pojistkové skřínce pod sedadlem nebo za karoserií vozidla. Vyměňte a restartujte.

Pokud se chcete vyhnout ztrátě napájení, postupujte podle těchto pokynů:

- • Nepřetěžujte vozidlo.
- Za vozem nic netahejte.
- Nejezděte na prudkých svazích.
- Nejezděte do objektů, které by mohly brzdit kola, což by mohlo způsobit přehřátí motoru.
- Nejezděte ve velmi horkém počasí, protože se mohou přehřát motory.
- Dejte pozor, aby voda nebo jiné tekutiny nepřišly do kontaktu s baterií nebo jinými elektrickými komponenty.
- Nemanipulujte s elektrickým systémem.

7. Průvodce řešením problémů

Závada	Možná příčina	řešení
Nepohne se	Slabá baterie	Nabijte baterii
	Pojistka je odpálena	Vyměňte pojistku
	Baterie nebo kabely jsou uvolněné	Ujistěte se, že konektory baterie dobře zapadají. Pokud jsou konektory uvolněné, obraťte se na prodejce.
	Baterie je zcela vybitá	Vyměňte baterii, obraťte se na prodejce.
	Elektrický systém je poškozen	Kontaktujte prodejce.
	Motor je poškozen	Kontaktujte prodejce.
Krátká výdrž	Baterie je téměř vybitá	Zkontrolujte připojení baterie.
	Baterie je stará	Vyměňte batériu, obraťte sa na predajcu.
jde pomalu	slabá baterie	Nabijte baterii, obraťte se na prodejce.
	Baterie je stará	Nabijte baterii, obraťte se na prodejce.
	Produkt je přetížen	Přetížené auto. Max. Nosnost 30 kg.
	Produkt používejte v těžkých podmínkách	Nepoužívejte v nevhodných podmínkách.
Autíčko třeba potlačit aby šlo	Uvolněné kabely nebo konektory	Zkontrolujte připojení baterie. Pokud jsou kabely motoru uvolněné, obraťte se na prodejce.
	Mrtvý bod na motoru	Zablokování znamená, že k terminálovému připojení nepřichází napájení a vozidlo je třeba opravit. Kontaktujte prodejce.
Z motoru nebo převodovky slyšet hlasité broušení nebo skřípání	Motor nebo převodovka je poškozena	Kontaktujte prodejce
Baterie se nenabíjí	Baterie není zapojena	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie správně připojeny.
	Nabíječka není zapojena	Ujistěte se, že je připojena nabíječka

	Nabíječka nefunguje	Kontaktujte prodejce.
Nabíječka je během nabíjení horká	Je to normální a není to závada	

Než zavoláte, přečtěte si celou tuto příručku a průvodce řešením problémů. Pokud stále potřebujete pomoc s řešením tohoto problému, kontaktujte svého prodejce.

8. Údržba

- Rodiče jsou zodpovědní za kontrolu hlavních částí vozidla před použitím. Měli byste pravidelně kontrolovat potenciální rizika poškození, jako jsou baterie, nabíječka, kabel nebo konektor, zástrčka, šrouby, další komponenty, v případě takového poškození by hračka neměla používat, dokud nebude poškození správně odstraněny.
- Dbejte na to, aby plastové díly vozidla nebyly popraskané nebo zlomené.
- Příležitostně použijte olej pro mazání pohyblivých částí, jako jsou kola.
- Vozidlo odstavte v interiéru nebo zakryjte plachtou, abyste ho chránili před vlhkým počasím.
- Vozidlo neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna a radiátory. Plastové části se mohou roztavit.
- Po každém použití nabijte baterii. Baterii smí obsluhovat pouze dospělá osoba. Pokud vozidlo nepoužíváte, nabíjejte ho nejméně jednou měsíčně.
- Nemyjte vozidlo hadicí. Nemyjte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte v deštivém nebo zasněženém počasí. Voda může poškodit motor, elektrický systém a baterii.
- Vozidlo očistěte měkkým suchým hadříkem. Na navrácení lesku plastových částí použijte nevoskovaných lak na nábytek. Nepoužívejte automobilový vosk. Nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Neřiděte v písku a v šterku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motory nebo elektrický systém. Pokud se produkt nepoužívá, musí být vypnuty všechny zdroje napájení. Vypněte hlavní vypínač a odpojte baterii.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům stanoveným pro digitální zařízení třídy B - část 15 směrnice FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna odpovídající ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční záření, které může při nedodržení instrukcí k instalaci a používání způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Zároveň však není možné garantovat, že se rušení v konkrétní instalaci nebude vyskytovat.

Pokud bude toto zařízení zdrojem škodlivého rušení příjmu rádia nebo televize, což lze stanovit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme odstranit rušení jedním z následujících způsobů:

Otočte nebo přemístěte anténu pro příjem signálu.

Přesuňte zařízení dále od přijímače.

Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.