

xiaomi Bluetooth Speaker Uživatelská příručka



Xiaomi HyperOS
Connect


Model: ASM02G



Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

Poznámka: Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.



Obsah balení



Reproduktor



Šňůrka



Nabíjecí kabel



Uživatelská
příručka

Používání

⏻ Tlačítko napájení

- Stisknutím zapnete nebo vypnete reproduktor.
- Dvojím stisknutím zkontrolujete aktuální úroveň nabití baterie.
- Stisknutím a podržením po dobu 10 vteřin vynutíte restart reproduktoru.

+ Zvýšení hlasitosti

- Stisknutím zvýšíte hlasitost o jeden stupeň.
- Stisknutím a podržením budete neustále zvyšovat hlasitost, dokud tlačítko nepustíte.
- Stisknutím a současným podržením tlačítka "+" a tlačítka "-" po dobu 10 vteřin obnovíte tovární nastavení.

© Multifunkční tlačítko

- Stisknutím zapnete přehrávání hudby nebo jej pozastavíte.
 - Dvojím stisknutím přehrajete další skladbu.
 - Trojím stisknutím přehrajete předchozí skladbu.
-

— Snížení hlasitosti

- Stisknutím snížíte hlasitost o jeden stupeň.
 - Stisknutím a podržením budete neustále snižovat hlasitost, dokud tlačítko nepustíte.
-

✧ Tlačítko Bluetooth

- Stisknutím povolíte nebo zakážete Bluetooth párování.
 - Dvojité stisknutí:
Před kombinací: Povolení nebo zakázání kombinovaného párování.
Po kombinaci: Ukončení kombinovaného režimu
 - Stisknutím a podržením po dobu 2 vteřin vypnete Bluetooth připojení.
-

Poznámka: "Kombinace" se vztahuje na stereo přehrávání nebo skupinové přehrávání.

Popis ambientního světelného pásu

- Bílá: Zapnutí nebo vypnutí/hlasové upozornění/stereo přehrávání nebo skupinové přehrávání/nabíjení při normální úrovni nabití baterie
- Modrá: Připojování Bluetooth/obnovení továrního nastavení/aktualizace systému
- Oranžová: Nízký stav baterie/nabíjení při nízkém stavu baterie

Nabíjení

- Před prvním použitím otevřete ochranný kryt portu ze slotu na horní straně. Poté použijte nabíjecí kabel a kvalifikovaný napájecí adaptér (prodává se samostatně) k úplnému nabití reproduktoru.

Bluetooth připojení

- Stisknutím tlačítka  zapnete Bluetooth párování. Pro dokončení párování Bluetooth vyberte reproduktor na zdrojovém audio zařízení. Poté můžete reproduktor použít k přehrávání audio obsahu na zdrojovém audio zařízení.
- Když je Bluetooth připojené, stisknutím a podržením  po dobu 2 vteřin Bluetooth připojení vypnete.

Přijímání hovorů

- Stisknutím tlačítka  přijmete příchozí hovor a dvojitým stisknutím tlačítka odmítnete příchozí hovor. Během hovoru stisknutím tlačítka  hovor ukončíte.

Funkce NFC

- Aktivujte funkce Bluetooth a NFC na telefonu a přiložte NFC senzor telefonu k ikoně  na reproduktoru. Tím se automaticky dokončí Bluetooth připojení mezi telefonem a reproduktorem.
- Když je telefon spojen s reproduktorem, přiložte NFC senzor telefonu k ikoně  na reproduktoru, aby se zvuk z telefonu přenesl a přehrál na reproduktoru.

Poznámky:

- Výše uvedená funkce NFC je k dispozici pouze pro telefony Xiaomi nebo Redmi s funkcí NFC. Další informace o modelech podporujících funkci NFC naleznete na oficiálních internetových stránkách. Tato funkce závisí na skutečném používání.
- Funkce se mohou u různých modelů telefonů lišit a závisí na skutečném používání.

Stereo/skupinové přehrávání

- Dvojným stisknutím  povolíte stav kombinovaného párování jednotlivých reproduktorů.
- Dva reproduktory stejného modelu mohou být automaticky spárovány pro stereo přehrávání. Každý reproduktor bude přehrávat hudbu samostatně v levém a pravém kanálu, což vytvoří prostorovější zvukový efekt.
- Tři až osm reproduktorů stejného modelu mohou být automaticky spárovány pro skupinové přehrávání. Všechny reproduktory budou přehrávat hudbu synchronizovaně, což zajistí ještě lepší hudební zážitek.

Poznámky:

- Dva reproduktory stejného modelu mohou být spárovány pro stereo přehrávání a tři nebo více reproduktorů (až osm reproduktorů) stejného modelu mohou být automaticky spárovány pro skupinové přehrávání.
- Při kombinaci více reproduktorů doporučujeme, aby byly reproduktory od sebe vzdáleny maximálně 1 metr.
- Funkce kombinace slouží především k přehrávání hudby. Při přehrávání videa je ovlivněna podmínkami zařízení a sítě, což způsobuje, že zvuk a video nejsou do určité míry synchronizovány.

Automatické vypnutí

- Pokud není provedena žádná operace nebo není na reproduktoru po dobu 15 minut přehráván žádný zvuk, reproduktor se automaticky vypne.

Poznámka: Tuto funkci můžete v aplikaci vypnout nebo přizpůsobit.

Restart/obnovení továrního nastavení

- V případě chyby nebo jiných mimořádných situací stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 vteřin, abyste reproduktor restartovali. Nebo současně stiskněte a podržte tlačítko "+" a tlačítko "-" po dobu 10 vteřin pro obnovení továrního nastavení.

Poznámky:

- Po obnovení továrního nastavení reproduktoru se vymažou všechny údaje o připojení a kombinaci a nastavení.
- Pokud byl již dříve reproduktor připojený k aplikaci, je třeba jej po obnovení továrního nastavení z aplikace manuálně odstranit, aby se mohl k aplikaci znovu připojit. Reprodukter odstraněný z aplikace může být k aplikaci znovu připojen až po obnovení továrního nastavení.

Aktualizace systému

- Aktualizaci systému proveďte včas podle pokynů v aplikaci. Během aktualizace se ujistěte, že je reproduktor zapnutý a připojený k aplikaci.
- Během aktualizace není možné reproduktor používat.
Po dokončení aktualizace se reproduktor automaticky restartuje.

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte aplikaci „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte si ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka:

Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.



6AA9DA9B

Chcete-li získat přístup k chytrým funkcím, nainstalujte si aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Specifikace

Název: Portable Bluetooth Speaker

Model: ASM02G

Bluetooth: 5.3

Vstup: (Type-C) 5 V $\pm$ 3 A / 9 V $\pm$ 2.5 A

Jmenovitá energie baterie: 17,28 Wh

Provozní frekvence a výkon rádiové frekvence

BT 2 402 MHz – 2 480 MHz ($\leq$ 20 dBm)

BLE 2 402 MHz – 2 480 MHz ($\leq$ 20 dBm)

Sériové číslo reproduktoru lze zjistit na obalu nebo naskenováním QR kódu na ochranném krytu portu Type-C reproduktoru.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím si přečtěte všechny níže uvedené bezpečnostní informace:

- Použití neautorizovaných kabelů, napájecích adaptérů nebo baterií může způsobit požár, výbuch nebo jiná rizika.
- Používejte pouze autorizované příslušenství, které je kompatibilní se zařízením.
- Rozsah provozních teplot tohoto produktu je od 0 °C do 40 °C.
- Pokud je zařízení vybaveno integrovanou baterií, nepokoušejte se ji sami vyměnit, abyste nepoškodili baterii nebo zařízení.
- Toto zařízení nabíjejte pouze pomocí dodaného nebo autorizovaného kabelu a napájecího adaptéru. Použití jiných adaptérů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a poškodit produkt i adaptér.

- Po dokončení nabíjení odpojte adaptér jak od zařízení, tak od elektrické zásuvky.
- Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od běžného domácího odpadu. Nesprávné zacházení s baterií může způsobit požár nebo explozi. Likvidujte nebo recyklujte zařízení, jeho baterii a příslušenství v souladu s místními předpisy.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat, udeřit do ní, rozdrtit ji ani spálit. Pokud se baterie jeví jako deformovaná nebo poškozená, okamžitě ji přestaňte používat.
 - Nezkratujte baterii, mohlo by dojít k přehřátí, popáleninám nebo jinému zranění.
 - Nevystavujte baterii vysokým teplotám.
 - Přehřátí může způsobit explozi.
 - Nerozebírejte, neudeřujte do baterie ani ji nedrťte, protože to může vést k úniku kapaliny, přehřátí nebo explozi.
 - Nespalujte baterii, mohlo by dojít k požáru nebo explozi.
 - Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, protože to může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Uživatel nesmí baterii odstraňovat nebo upravovat. Odstranění nebo opravu baterie smí provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce.
- Udržujte zařízení v suchu.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Pokud některá část zařízení nefunguje správně, kontaktujte záruční servisní tým.
- Ostatní zařízení připojujte podle pokynů v jejich uživatelských příručkách. K tomuto zařízení nikdy nepřipojujte nekompatibilní zařízení.
- U AC/DC adaptérů musí být zásuvka umístěna blízko zařízení a musí být snadno přístupná.
- Viz podrobné specifikace produktu uvedené na štítku na spodní straně produktu.

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

Jako zákazník společnosti Xiaomi můžete za určitých podmínek využívat další záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruční výhody, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vašim národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak přislíbeno společností Xiaomi, jsou záruční služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vám za něj vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkt prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi. Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který vám produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Prohlášení o shodě:

Prohlášení o shodě EU



Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ASM02G je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.htm>

Informace OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Předpisy FCC:

- Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
 - Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
 - Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 - Poradit se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

- Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění!

- Jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání zařízení.
- Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani nesmí být používán společně s nimi.

Zplnomocněný zástupce výrobce pro EU

Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Výrobce: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Adresa: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road,
Beijing Economic and Technological
Development Zone, Beijing City, China

Další informace naleznete na: www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko