



Skimmer Planet Pool vestavný

Skimmer Planet Pool vstavaný

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ / NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU



OBSAH BALENÍ / OBSAH BALENIA



- 1x tělo skimmeru (1) / 1x telo skimmera (1)
- 1x víko skimmeru (2) / 1x veko skimmera (2)
- 1x připojovací deska bazénového vysavače (3) / 1x pripojovacia doska bazénového vysávača (3)
- 1x příruba (4) / 1x príruha (4)
- 1x dvojité těsnění (5) / 1x dvojité tesnenie (5)
- 1x vratná tryska (6) / 1x vratná tryska (6)
- 2x hadicový trn (7) / 2x hadicový trň (7)
- 1x košík skimmeru (9) / 1x košík skimmera (9)
- 10x šrouby příruby (8a) / 10x skrutky príruby (8a)
- 2x upevňovací šrouby (8b) / 2x upevňovacie skrutky (8b)
- 1x zazimovací zátka pro vratnou trysku včetně těsnění a klíče (10) / 1x zazimovacia zátka pre vratnú trysku vrátane tesnenia a klúča (10)
- 1x děrovací kolík (11) / 1x dierovací kolík (11)
- 1x klapka skimmeru (12) / 1x klapka skimmera (12)
- 1x teflonová páska (13) / 1x teflónová páska (13)

INSTALACE VRATNÉ TRYSKY / INŠTALÁCIA VRÁTNE TRYSKY



Naplňte vodu pod vratnou trysku tak, aby fólie správně sedla do bazénu. / Naplňte vodu pod vratnú trysku tak, aby fólia správne sadla do bazéna.



Všechny šroubové spoje musí být utěsněny teflonovou páskou. / Všetky skrutkové spoje musia byť utesnené teflónovou páskou.



Na vratnou trysku nasadte těsnění a vyraženým otvorem bazénu ji přitlačte zevnitř k fólii. / Na vratnú trysku nasadte tesnenie a vyraženým otvorom bazéna ju pritlačte zvnútra k fólii.



Z vnější strany pak do fólie vyřízněte příčný řez. / Z vonkajšej strany potom do fólie vyrežte priečný rez.



Poté prostrčte trysku otvorem a odstříhněte přebytečnou fólii. / Potom prestrčte trysku otvorom a odstihnite prebytočnú fóliu.



Nasadte druhé těsnění z vnější strany a poté utáhněte pojistnou maticí. / Nasadte druhé tesnenie z vonkajšej strany a potom utiahnite poistnú maticu.



Uzavřete trysku pomocí zazimovací zátky. Klíč umožňuje pevně otočit uzávěr. / Uzavrite trysku pomocou zazimovacej zátky. Klúč umožňuje pevne otočiť uzáver.



Otvor ve směrové kouli lze zvětšit pomocí průbojníku (11). Udeřte do kolíku gumovou paličkou, abyste vylomili vnitřek koule. / Otvor v smerovej guli je možné zväčšiť pomocou priebojníka (11). Udrite do kolíka gumovou paličkou, aby ste vylomili vnútro gule.

INSTALACE SKIMMERU / INŠTALÁCIA SKIMMERU



Vložte dvojité těsnění do předraženého otvoru pro skimmer. / Vložte dvojité tesnenie do predraženého otvoru pre skimmer.



Poté upevněte tělo skimmeru zevnitř dvěma upevňovacími šrouby. / Potom upevnite telo skimmera zvnútra dvoma upevňovacími skrutkami.



Skimmer upevněte pomocí příruby zevnitř a šroubů příruby, které křížem utáhněte. / Skimmer upevnite pomocou príruby zvnútra a skrutiek príruby, ktoré krížom utiahnite.



Nožem na koberce vyřízněte fólii z otvoru skimmeru. / Nožom na koberce vyrežte fóliu z otvoru skimmera.



Nyní lze použít klapku skimmeru. / Teraz je možné použít klapku skimmera.



Hadicový trn utěsněte teflonovou páskou a zespodu našroubujte do skimmeru. / Hadicový trň utesnite teflonovou páskou a zospodu naskrutkujte do skimmera.



Nakonec vložte košík skimmeru a uzavřete víkem skimmeru. / Nakoniec vložte košík skimmera a uzavrite vekom skimmera.

PŘIPOJENÍ VYSAVAČE / PRIPOJENIE VYSÁVAČA



Připojte bazénovou hadici vysavače k připojovací desce. Držte připojovací desku s hadicí před vratnou tryskou tak, aby se hadice zcela naplnila vodou a již neobsahovala žádný vzduch. / Pripojte bazénovú hadicu vysávača k pripojovacej doske. Držte pripojovaciú dosku s hadicou pred vratnou tryskou tak, aby sa hadica úplne naplnila vodou a už neobsahovala žiadny vzduch.





Po úplném naplnění hadice vodou, prostrčte spojovací desku otvorem skimmeru přes klapku skimmeru. Nastavte filtraci na režim „filtrovat“ a můžete začít vysávat. Pokud není předfiltr zcela naplněn vodou, ponechte vysavač v bazénu a počkejte několik minut, dokud se předfiltr nezbaví veškerého vzduchu. / Po úplnom naplnení hadice vodou, prestrčte spojovaciu dosku otvorom skimmera cez klapku skimmera. Nastavte filtráciu na režim „filtrovať“ a môžete začať vysávať. Pokiaľ nie je predfilter úplne naplnený vodou, ponechajte vysávač v bazéne a počkajte niekoľko minút, kým sa predfilter nezbaví všetkého vzduchu.

Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů / Kontaktné údaje pre podporu a riešenie problémov:

Distributor pro Českou a Slovenskou Republiku / Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku:

CF Group CZ & SK s.r.o.

Jesenická 372, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany

www.cf-group.cz

info@cf-group.cz