

Vyměnitelný objektiv Vymeniteľný objektiv

Opatření před použitím/
Bezpečnostné opatrenia pred použitím



A-mount

E-mount

©2018 Sony Corporation

<https://www.sony.net/>



4738507160

Čeština

Materiál „Opatření před použitím“ obsahuje informace, které je třeba si přečíst před použitím objektivu, například opatření běžná pro objektivy. Způsob použití jednotlivých objektivů je popsán v samostatném materiálu „Návod k obsluze“. Před použitím objektivu si přečtěte oba dokumenty.

VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte jednotku dešti ani vlhkosti.

Neďejte se objektivem přímo do slunce.

Mohli byste si poškodit zrak nebo oslepnout.

Objektiv uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Existuje nebezpečí nehody nebo zranění.

Pro zákazníky v Evropě:

Výrobce: Sony Corporation

Dovozce do EU / autorizovaný zástupce výrobce: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Dovozce do Spojeného království / autorizovaný zástupce výrobce: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémem odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Poznámky k použití

Poznámky ohledně používání produktu

- Neponechávejte objektiv na přímém slunečním světle nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku zaostření světla optikou objektivu by mohlo dojít k poruše vnitřních částí těla fotoaparátu a objektivu či výskytu požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte nasadit krytky objektivu.
- Dbejte, aby objektiv/telekonvertor nebyl během nasazování vystaven mechanickému nárazu.
- Při ukládání objektivu/telekonvertoru vždy nasadte krytky objektivu.
- Objektiv neponechávejte delší dobu na místech s vysokou vlhkostí vzduchu, abyste zamezili výskytu plísní.
- Nedotýkejte se kontaktů objektivu. Pokud se nečistoty apod. dostanou na kontakty objektivu, mohou ovlivnit nebo znemožnit odesílání a příjem signálů mezi objektivem a fotoaparátem a způsobit tak poruchu.
- Součástí tohoto produktu je jeden nebo více magnetů, které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů, programovatelných ventilů (shuntů) pro léčbu

hydrocefalu a ďalších zdravotníckych prostriedkú. Zamezte blízkeému kontaktu tohoto produktu s osobami, ktoré tyto prostriedky používajú. Používajte-li některý z uvedených zdravotníckych prostriedkú, před použitím tohoto produktu se nejprve poraďte se svým lékařem.

Provozní teplota

Produkt je určen pro použití při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C. Snímání za velmi nízkých nebo vysokých teplot mimo tento rozsah se nedoporučuje.

Kondenzace

Pokud je objektiv přenesen z chladného přímo na teplé místo, může dojít na objektivu ke kondenzaci vlhkosti. Abyste tomu zamezili, umístěte objektiv do plastového sáčku nebo podobného obalu. Poté, co se teplota vzduchu uvnitř sáčku pomalu vyrovná s okolní teplotou, objektiv vyjměte.

Čištění objektivu

- Nedotýkejte se přímo povrchů čoček.
- Pokud je objektiv znečištěný, odstraňte prach ofukovacím balónekem a otřete objektiv měkkým, čistým hadříkem (doporučuje se hadřík na čištění objektivů).
- K čištění objektivu a fotoaparátu nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, jako ředidlo nebo benzin.

Slovensky

Pred použitím objektivu by ste si mali prečítať dokument „Bezpečnostné opatrenia pred použitím“, napríklad pokyny vzťahujúce sa na všetky objektívy. Informácie o použití jednotlivých objektivov nájdete v samostatnom dokumente s názvom Návod na použitie. Pred použitím objektivu si prečítajte obidva dokumenty.

VAROVANIE

Jednotku nevstavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Cez objektiv sa nepozerajte priamo do slnka. Mohli by ste si poškodiť zrak alebo oň í prísť. Objektív uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí riziko nehody alebo zranenia.

Pre zákazníkov v Európe

Výrobca: Sony Corporation
Oprávnený zástupca dovozcu/výrobcu pre EÚ: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Oprávnený zástupca dovozcu/výrobcu pre Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho je

potrebné odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie produktu zabránite možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Poznámky o používaní

Poznámky k manipulácii s produktom

- Objektív nevstavujte slnečnému žiareniu ani zdroju jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu a objektivu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti vyžadujú, aby ste objektiv ponechali vystavený slnečnému svetlu, nezabudnite nasadiť kryt objektivu.
- Dávajte pozor, aby ste počas nasadzovania krytu nevystavili objektiv alebo telekonvertor mechanickým otrasom.
- Kryt objektivu alebo telekonvertora nasadzte vždy, keď zariadenie odkladáte.
- Objektív neskladujte dlhší čas na veľmi vlhkom mieste, aby sa na ňom nevytvárali plesne.
- Kontaktov objektivu sa nedotýkajte. Ak sa do kontaktov objektivu dostanú rôzne nečistoty, môžu narušiť jeho fungovanie, prípadne brániť v odosielaní alebo prijímaní signálov medzi objektivom a fotoaparátom a spôsobí tak jeho poruchu.
- Tento produkt (vrátane príslušenstva) obsahuje magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito zdravotníckymi pomôckami. Ak akúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití zariadenia sa najprv poraďte s lekárom.

Prevádzkové teploty

Tento výrobok je navrhnutý na používanie pri teplote v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Snímanie v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.

Kondenzácia

Ak objektiv preniesete z chladného priamo na teplé miesto, na povrchu objektivu sa môže zrážať vlhkosť. Aby ste tomu zabránili, vložte objektiv do igelitového vrečka alebo podobného obalu. Keď sa teplota vzduchu vo vrečku vyrovná teplote okolia, objektiv z neho vyťahnite.

Čistenie objektivu

- Nedotýkajte sa samotnej šošovky objektivu.
- Ak sa objektiv znečistí, nasadený prach odstráňte ofukovacím balónikom na objektiv a utrite mäkkou, suchou handričkou (odporúča sa čistiaca handrička).
- Na čistenie objektivu alebo fotoaparátu nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá, ako je riedidlo či benzin.