

## Bezpečnostní opatření:

- Neumisťujte reproduktor na místa, kde je to snadné.
- Tento výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Reproduktor uchovávejte mimo dosah extrémních teplot.
- Nepoužívejte reproduktor ve venkovním prostředí s bouřkou.
- Nepoužívejte žádné žíravé čisticí prostředky nebo jiné chemické látky.
- Řešení pro čištění reproduktoru.
- Záruka 24 měsíců.
- Více informací na adrese [obchod@tribit.info](mailto:obchod@tribit.info)




# StormBox Micro 2




Přenosný bezdrátový reproduktor

Uživatelský manuál

## Obsah balení



StormBox Micro 2





USB-C nabíjecí kabel




Uživatelský manuál

## Popis reproduktoru




## Nabíjení

- Připojte tento reproduktor k 5V zásuvce přes USB-C.nabíjecí kabel.
- Nabíjení dalších zařízení: Připojte reproduktor k zařízení s rozhraním USB přes nabíjecí kabel USB-C.



- Ukazatel stavu kapacity baterie

Ukazatel stavu  
baterie



Červená dioda bliká

Vybitá baterie



Bílá dioda bliká

Nabíjení



Diody přestanou svítit


Plně nabitó



- Ukázka stavu kapacity baterie

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged


## Tlačítka



- Zapnutí / Vypnutí



	Krátký stisk	Zapnutí		Modrá dioda bliká
	Krátký stisk	Vypnutí		Diody přestanou svítit
	Stisk a podržení na 8 sekund	Reset		

- Bluetooth připojení



	Stisk a podržení na 1 sekundu	Párovací režim		Modrá dioda bliká	V párovacím stavu
	Stisk a podržení Na 10 sekund	Tovární reset			Bluetooth Dioda trvale svítí


Reproduktor StormBox Micro 2 se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení (pokud je k dispozici). Pokud se to nepodaří, přejde reproduktor do režimu párování.

Reproduktor si může zapamatovat až 8 spárovaných zařízení Bluetooth. A co víc, může se připojit ke dvěma zařízeními současně.

- Přepínání mezi dvěma zařízeními


- 1) Pozastavte hudbu na zařízení, kde ji máte puštěnou.
- 2) Pusťte hudbu na druhém zařízení.

- Nastavení hlasitosti



-	Krátký stisk	Snížení hlasitosti v jednom kroku
	Držte tlačítko několik sekund	Plynulé snižování hlasitosti
+	Krátký stisk	Zvýšení hlasitosti v jednom kroku
	Držte tlačítko několik sekund	Plynulé zvyšování hlasitosti


- Multifunkční tlačítko (MFB)



 Hudební mód	Krátký stisk	Přehrát / pozastavit
	Dvojité stisk	Další skladba
	Trojité stisk	Předchozí skladba
	Stisk a podržení na 1 sekundu	Aktivování Siri
 Handsfree mód	Krátký stisk	Zvednout / Ukončit hovor
	Stisk a podržení na 1 sekundu	Odmítnout příchozí hovor
	Krátký stisk	Podržení hovoru a zvednutí druhého příchozího hovoru
	Krátký stisk	Přepínání mezi dvěma hovory

- Párty režim

1. Zkontrolujte zda jsou oba reproduktory zapnuté




2. Dlouhým stisknutím tlačítka Bluetooth (po dobu 5 sekund) na reproduktoru A přejdete do režimu párování. (Poznámka: tento reproduktor bude považován za hlavní).
3. Dlouhým stisknutím tlačítka Bluetooth (po dobu 1 sekundy) na reproduktoru B přejdete do režimu párování. (Poznámka: tento reproduktor bude považován za vedlejší reproduktor). Jakmile uslyšíte hlasové oznámení tón „party mode“, reproduktor A a B úspěšně vstoupí do režimu párty.

**Poznámka:** Funkci režimu párty lze realizovat pouze v případě, že máte 2 reproduktory Tribit StormBox Micro 2.

- Stereo režim

1. Ujistěte se, že oba reproduktory přešly do režimu párty.



2. Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth na kterémkoli z obou reproduktorů.
3. Jakmile uslyšíte hlasové oznámení „Stereo Mode“, tlačítka uvolněte. Z jednoho reproduktoru se ozve „Left“ a z druhého „Right“. Poté se aktivuje stereo režim.

**Poznámka:** Funkci režimu stereo lze realizovat pouze v případě, že máte 2 reproduktory Tribit StormBox Micro 2.

- Přepínání mezi režimy Party a Stereo

Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth na kterémkoli z obou reproduktorů.

- Vypnutí režimu Party nebo Stereo

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na 5 sekund na kterémkoli z obou reproduktorů, poté se oba znovu přepnou do režimu párování Bluetooth.

## Parametry

Bluetooth verze	5.3
Výstupní výkon	10W
Frekvenční rozsah	70Hz - 20KHz
Baterie	3.6V / 4700mAh Lithium battery
Rozměry	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Stupeň krytí	IP67
Frekvenční pásmo	2.402GHz~2.480GHz
Maximální přenosový výkon	≦ 6dBm

## FCC Statement

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

## Upozornění IC

Tento přístroj splňuje normu (normy) RSS, na kterou se nevztahuje licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.



## Bezpečnostné opatrenia:

- Neumiestňujte reproduktor na miesta, kde je to ľahké.
- Tento výrobok sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Reproduktor uchovávajte mimo dosahu extrémnych teplôt.
- Reproduktor nepoužívajte vo vonkajšom prostredí s búrkou.
- Nepoužívajte žiadne žieravé čistiace prostriedky ani iné chemikálie.
- Roztok na čistenie reproduktorov.
- Záruka 24 mesiacov.
- Viac informácií na [obchod@tribit.info](mailto:obchod@tribit.info)




# StormBox Micro 2



Prenosný bezdrôtový reproduktor  
Používateľská príručka

## Obsah balenia



StormBox Micro 2





Nabíjací kábel USB-C




Používateľská príručka

## Popis reproduktoru




## Nabíjanie

- Pripojte tento reproduktor k 5V zásuvke pomocou nabíjacieho kábla USB-C.
- Nabíjanie iných zariadení: Pripojte reproduktor k zariadeniu USB pomocou nabíjacieho kábla USB-C.



- Indikátor kapacity batérie

Indikátor stavu batérie



Bliká červená LED dióda

Slabá batéria



Bliká biela LED dióda

Nabíjanie



LED diódy prestanú svietiť


Plne nabitý


- Zobrazenie stavu kapacity batérie

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Plne nabitý


## Tlačidlá


- Zapnuté / Vypnuté



	Krátka tlač	Zapnite	■	Blikanie modrej LED diódy
	Krátka tlač	Vypnutie		LED diódy prestanú svietiť
	Stlačte a podržte tlačidlo na 8 sekúnd	Obnovenie	Blikanie modrej LED diódy	

- Pripojenie Bluetooth



	Stlačte a podržte tlačidlo na 1 sekundu	Režim párovania	■	Modrá dióda blikajúce	V stave párovania
	Stlačte a podržte tlačidlo Na 10 sekúnd.	Obnovenie továrenského nastavenia		Bluetooth Trvalo svietiaci LED dióda	Úspešne pripojené


StormBox Micro 2 sa automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu (ak je k dispozícii). Ak sa to nepodarí, reproduktor prejde do režimu párovania.

Reproduktor si dokáže zapamätať až 8 spárovaných zariadení Bluetooth. Navyše sa môže pripojiť k dvom zariadeniam súčasne.

- Prepínanie medzi dvoma zariadeniami


- 1) Pozastavte prehrávanie hudby v zariadení, v ktorom ju prehrávate.
- 2) Prehrávajte hudbu na druhom zariadení.



- Nastavenia hlasitosti



-	Krátka tlač	Zníženie objemu v jednom kroku
	Podržte tlačidlo niekoľko sekúnd	Hladké zmenšenie objemu
+	Krátka tlač	Zvýšenie objemu v jednom kroku
	Podržte tlačidlo niekoľko sekúnd	Plynulé zvýšenie objemu


- Multifunkčné tlačidlo (MFB)





 Hudobný režim	Krátke stlačenie	Prehrávanie / pozastavenie
	Dvojité stlačenie	Ďalšia pieseň
	Trojitý stisk	Predchádzajúca skladba
	Stlačte a podržte 1 sekundu	Aktivácia služby Siri
 Režim handsfree	Krátke stlačenie	Prijatie/ukončenie hovoru
	Stlačte a podržte 1 sekundu	Odmietnutie
	Krátke stlačenie	podržanie hovoru a prijatie druhého prichádzajúceho hovoru
	Krátke stlačenie	Prepínanie medzi dvoma hovormi

- Režim Party

1. Skontrolujte, či sú zapnuté oba reproduktory




2. Dlhým stlačením tlačidla Bluetooth  (na 5 sekúnd) na reproduktore A vstúpíte do režimu párovania. (Poznámka: tento reproduktor sa bude považovať za hlavný reproduktor).
3. Dlhým stlačením tlačidla Bluetooth  (na 1 sekundu) na reproduktore B vstúpíte do režimu párovania. (Poznámka: tento reproduktor sa bude považovať za sekundárny reproduktor). Keď počujete tón hlasového oznámenia "party mode", reproduktor A a B úspešne vstúpi do režimu party.

**Poznámka:** Funkciu párty režimu je možné implementovať len v prípade, že máte 2 reproduktory Tribit StormBox Micro 2.

- Stereo režim

1. Uistite sa, že oba reproduktory prešli do režimu páry.



2. Krátko stlačte tlačidlo Bluetooth na ktoromkoľvek z reproduktorov.
3. Keď počujete hlasové hlásenie "Stereo Mode", uvoľnite tlačidlá. Z jedného reproduktora budete počuť "Left" a z druhého "Right". Následne sa aktivuje stereofónny režim.

**Poznámka:** Funkciu stereo režimu je možné implementovať len vtedy, ak máte 2 reproduktory Tribit StormBox Micro 2.

- Prepínanie medzi režimami Party a Stereo

Krátko stlačte tlačidlo Bluetooth na oboch reproduktoroch.

- Vypnutie režimu Party alebo Stereo

Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 5 sekúnd na oboch reproduktoroch, potom sa oba reproduktory prepnú späť do režimu párovania Bluetooth.

## Parametre

Verzia Bluetooth	5.3
Výstupný výkon	10W
Frekvenčný rozsah	70 Hz - 20 kHz
Batérie	3,6 V / 4700 mAh Lítiová batéria
Rozmery	99,8 x 99,8 x 42,9 mm
Stupeň pokrytia	IP67
Frekvenčné pásmo	2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Maximálny prenosový výkon	≤ 6dBm

## Vyhlásenie FCC

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
  - zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
  - Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
  - Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/TV technikom.
- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

## IC Alert

Tento prístroj je v súlade s normami RSS, na ktoré sa nevzťahuje licencia Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.



## Safety Precautions

- Do not place the speaker in a place where it is easy to fall.
- Do not disassemble, repair or modify this product by yourself.
- Keep the speaker away from extreme temperatures.
- Do not use the speaker in an outdoor thunderstorm environment.
- Do not use any corrosive cleaners or other chemical solutions to clean the speaker.
- 

## Customer Service

- 24-month warranty
- For more info: [obchod@tribit.info](mailto:obchod@tribit.info)




# StormBox Micro 2




PORTABLE WIRELESS SPEAKER

## User Manual

## Packing List



StormBox Micro 2





USB-C charging cable




User Manual

## Product Illustration




## Charging

- Connect this speaker to a 5V power outlet via the providing USB-C charging cable.
- Charge other devices: Connect the speaker with your USB-enabled device via a USB-C charging cable.



## • Battery Indicator



Red indicator is flashing

Low battery



White indicator is flashing

Charging



All indicators turn off


Full charged



## • Indicator Instruction

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged


## Button



- Power on/off



	Short press	Power on		Blue indicator is flashing
	Short press	Power off		All indicators turn off
	Press and hold it for 8s	Reset	Blue indicator is flashing	

- Bluetooth Connection



	Press and hold it for 1s	Enters pairing mode		Blue indicator is flashing	Pairing status
	Press and hold it for 10s	Factory reset		Bluetooth indicator is steadily on	Successfully connected


The StormBox Micro 2 Speaker will automatically connect to the last paired device again if available. If it fails, the speaker will enter to pairing mode.

The speaker can remember up to 8 paired Bluetooth devices. Better still, it can connect to 2 devices simultaneously at a time.

- Conversion between 2 Connected Devices


- 1) Pause the playback of the current device
- 2) Play the audio file of the other device



## • Volume Adjustment



-	Short press	Decrease volume
	Keep it pressed for seconds	Continuously decrease volume
+	Short press	Increase volume
	Keep it pressed for seconds	Continuously increase volume


## • Multifunctional Button (MFB)





 Music Mode	Short press	Play / Pause
	Double press	Next Track
	Press it for 3 times	Previous Track
	Press and hold it for 1s	Activate Siri
 Conversation Mode	Short press	Answer / End phone call
	Press and hold it for 1s	Reject phone call
	Short press	Pause the current call and answer the incoming call
	Short press	Switch between two phone calls

## • Party Mode

1. Make sure both two speakers are turned on.




2. Long press the Bluetooth button  of speaker A for 5s to enter the party mode pairing. (Note: this speaker will be regarded as the main speaker)
3. Long press the Bluetooth button  of speaker B for 1s to enter the pairing mode. (Note: this speaker will be regarded as a secondary speaker). When you hear the prompt tone "party mode", the speaker A and B successfully enter the party mode.

**Note:** The function of party mode can be realized only when you have 2 Tribit StormBox Micro 2 speakers.

## • Stereo Mode

1. Make sure both two speakers have entered party mode.



2. Short press the Bluetooth button on any of the two speakers.
3. Release the buttons when you hear the voice of Stereo Mode. One speaker will sound "Left" and the other will sound "Right", and then the stereo mode is activated.

**Note:** The function of stereo mode can be realized only when you have 2 Tribit StormBox Micro 2 speakers.

- **Conversion between Party Mode and Stereo Mode**

Short press the Bluetooth button on any of the two speakers.

- **Disable the Party Mode or Stereo Mode**

Press and hold the Bluetooth button for 5s on any of the two speakers, then both will re-enter Bluetooth pairing mode.

## Specifications

Bluetooth Version	5.3
Output Power	10W
Frequency	70Hz - 20KHz
Battery Type	3.6V / 4700mAh Lithium battery
Dimensions	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Waterproof Grade	IP67
Frequency band	2.402GHz~2.480GHz
Maximum transmission power	≦ 6dBm

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Biztonsági intézkedések:

- Ne helyezze a hangszórót olyan helyre, ahol ez könnyen megtehető.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket saját maga.
- Tartsa a hangszórót szélsőséges hőmérséklettől távol.
- Ne használja a hangszórót zivataros kültéri környezetben.
- Ne használjon maró tisztítószeret vagy más vegyi anyagokat.
- Hangszórótisztító oldat.
- 24 hónap garancia.
- További információ a [obchod@tribit.info](mailto:obchod@tribit.info) oldalon található.



# StormBox Micro 2




Hordozható vezeték nélküli hangszóró


Felhasználói kézikönyv



## A csomag tartalma



StormBox Micro 2





USB-C töltőkábel




Felhasználói kézikönyv

## Előadó leírása




## Töltés

- Csatlakoztassa ezt a hangszórót 5 V-os aljzathoz USB-C.töltőkábelen keresztül.
- Más eszközök töltése: csatlakoztassa a hangszórót egy USB-eszközhöz az USB-C töltőkábelen keresztül.



- Az akkumulátor kapacitásának kijelzője

Az akkumulátor állapotjelzője



Piros LED villog

Alacsony töltöttségű



Fehér LED villog

akkumulátorTöltés



A LED-ek nem világítanak tovább


Teljesen feltöltve



- Az akkumulátor kapacitásának állapotjelzése

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Teljesen feltöltve


## Gombok



- Be / Ki



	Rövid sajtó	Kapcsolja be		Kék LED villog
	Rövid sajtó	Leállítás		A LED-ek nem világítanak
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig	Reset		tovább Kék LED villog

- Bluetooth kapcsolat



	Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig	Párosítási mód		Kék dióda villogó	A párosítás állapotában
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig.	Gyári visszaállítás		Bluetooth LED állandóan világít	Sikeresen csatlakoztatva


A StormBox Micro 2 automatikusan csatlakozik az utójára párosított eszközhöz. (ha van). Ha ez nem sikerül, a hangszóró párosítási módba lép.

A hangszóró legfeljebb 8 párosított Bluetooth-eszközt képes megjegyezni. Ráadásul egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat.

- Váltás két eszköz között

- 1) Állítsa meg a zenét azon az eszközön, ahol éppen lejátszik.
- 2) Zenelejátszás a másik eszközön.

- Hangerő beállítások



Rövid sajtó

Tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig

Csökkentse a hangerőt egy lépésben

Sima térfogatcsökkentés




Rövid sajtó

Tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig

Növelje a hangerőt egy lépésben

Sima hangerő növekedés

- Többfunkciós gomb (MFB)



Zene üzemmód

Rövid sajtó

Lejátszás / szünet

Dupla szorítás

Egy másik dal

Háromszoros szorítás

Előző szám

Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig

Siri aktiválása



Kihangosító mód

Rövid sajtó

Hívás fogadása/befejezése

Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig

Bejövő hívás elutasítása

Rövid sajtó


Hívás várakoztatásba helyezése és egy második bejövő hívás felvétele



Rövid sajtó

Váltás két hívás között

- Party mód

1. Ellenőrizze, hogy mindkét hangszóró be van-e kapcsolva




2. Nyomja meg hosszan a Bluetooth gombot  (5 másodpercig) az A hangszórón a párosítási módba való belépéshez (Megjegyzés: ez a hangszóró lesz a fő hangszóró).
3. Nyomja meg hosszan (1 másodpercig) a Bluetooth gombot  a B hangszórón a párosítási módba való belépéshez (Megjegyzés: ez a hangszóró másodlagos hangszóróként lesz kezelve). Amint meghallja a "party mode" hangjelzést, az A és B hangszóró sikeresen belép a party módba.

**Megjegyzés:** A party mód funkció csak akkor használható, ha 2 Tribit StormBox Micro 2 hangszóróval rendelkezik.

- Sztereó üzemmód

1. Győződjön meg róla, hogy mindkét hangszóró party üzemmódba lépett.



2. Nyomja meg röviden a Bluetooth gombot bármelyik hangszórón.
3. Amikor meghallja a "Stereo Mode" hangjelzést, engedje fel a gombokat. Az egyik hangszóróból a "Bal", a másikkól a "Jobb" hangot hallja. A sztereó üzemmód ekkor aktiválódik.

**Megjegyzés:** A sztereó üzemmód funkció csak akkor használható, ha 2 Tribit StormBox Micro 2 hangszóróval rendelkezik.

- Váltás a Party és a Stereo módok között

Nyomja meg röviden a Bluetooth gombot bármelyik hangszórón.

- Party vagy sztereó üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 5 másodpercig bármelyik hangszórón, majd mindkét hangszóró visszakapcsol Bluetooth párosítási módba.

## Paraméterek

Bluetooth verzió	5.3
Kimeneti teljesítmény	10W
Frekvenciatartomány	70Hz - 20KHz
Akkumulátorok	3.6V / 4700mAh lítium akkumulátor
Méret	99,8 x 99,8 x 42,9 mm
A lefedettség mértéke	IP67
Frekvenciasáv	2.402GHz~2.480GHz
Maximális átviteli teljesítmény	≤ 6dBm

## FCC nyilatkozat

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését eredményezhetik. Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak ajánlott, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

- A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevőegység között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkör konnektorához, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a berendezésnek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

## IC Alert


Ez a készülék megfelel az RSS-szabvány(ok)nak, amelyre nem vonatkozik az Industry Canada engedélye. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a berendezés nem okozhat interferenciát, és (2) Ennek a berendezésnek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés nem kívánt működését okozhatja.

## IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Packliste



StormBox Micro 2




USB-C Ladekabel



Bedienungsanleitung




## Produkt Illustration




## Laden

- Schließen Sie diesen Lautsprecher über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an eine geeignete Steckdose an.
- Um andere Geräte auszuladen: Verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem USB-fähigen Gerät über ein USB-C-Ladekabel.



## • Ladeanzeige



Die rote Anzeige blinkt

Schwache Batterie



Die weiße Anzeige blinkt

Lädt



Alle Anzeigen sind aus


Voll geladen

## • Anzeigen Anleitung

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged

## Tasten

### • Power An / Aus



Kurz Drücken

Power An

Blaue Anzeige blinkt



Kurz Drücken

Power Aus




Alle Anzeigen sind aus

Drücken und  
halten für 8 sek

Reset

Blaue Anzeige blinkt

## • Bluetooth Verbindung



	Drücken und halten für 1 sek	Aktiviert den Kopplungs-Modus		Blau Anzeige blinkt	Kopplungsstatut
	Drücken und halten für 10 sek	Werksreset		Bluetooth Anzeige ist dauerhaft An	Erfolgreich verbunden


Der StormBox Micro 2 Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zu den letzten beiden gekoppelten Geräten her, sofern verfügbar. Wenn dies fehlschlägt, wechselt der Lautsprecher in den Kopplungs-Modus.

Der Lautsprecher kann sich an bis zu 8 gekoppelte Bluetooth-Geräte erinnern. Besser noch, es kann gleichzeitig mit 2 Geräten verbunden werden.

## • Konvertierung zwischen 2 angeschlossenen Geräten


- 1) Unterbrechen Sie die Wiedergabe des aktuellen Geräts
- 2) Spielen Sie die Audiodatei des anderen Geräts ab

## • Lautstärken Einstellung



	Kurz Drücken	Verringern der Lautstärke
	Halten Sie die Taste für Sekunden gedrückt	Kontinuierlich Lautstärke verringern
	Kurz Drücken	Erhöhen der Lautstärke
	Halten Sie die Taste für Sekunden gedrückt	Kontinuierlich Lautstärke erhöhen

## • Multifunktions Knopf (MFB)



Musik Mode

Kurz Drücken	Play / Pause
Doppelt Drücken	Nächstes Lied
3 mal Drücken	Vorheriges Liedk
Drücken und halten für 1 sek	Siri aktivieren




Konversation Modus

Kurz Drücken	Anruf annehmen / beenden
Drücken und halten für 1 sek	Anruf abweisen
Kurz Drücken	Unterbrechen Sie den aktuellen Anruf und beantworten Sie den eingehenden Anruf
Kurz Drücken	Zwischen zwei Anrufen wechseln

## • Party Modus

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind.




2. Drücken Sie die Bluetooth-Taste des Lautspechers A 5 Sekunden lang, um den Party-Modus zu aktivieren (dieser Lautsprecher wird als Hauptlautsprecher betrachtet).
3. Drücken Sie die Bluetooth-Taste des Lautspechers B 1s lang, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (dieser Lautsprecher wird als sekundärer Lautsprecher betrachtet). Wenn Sie den Piepton "party mode" hören, ist dann es erfolgreich in Partymodus.

**Hinweis:** Die Funktion des Party-Modus kann nur realisiert werden, wenn Sie über 2 Tribit StormBox Micro 2-Lautsprecher verfügen.

- **Stereo Modus**

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher in den Party-Modus geschaltet sind.



2. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher.
3. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie die Stimme des Stereomodus hören. Ein Lautsprecher klingt nach „Links“ und der andere nach „Rechts“, und dann wird der Stereomodus aktiviert.

**Hinweis:** Die Funktion des Stereomodus kann nur realisiert werden, wenn Sie über 2 Tribit StormBox Micro 2-Lautsprecher verfügen.

- **Umstellung zwischen Party-Modus und Stereo-Modus**

Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher.

- **Deaktivieren Sie den Party-Modus oder den Stereo-Modus**

Halten Sie die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Pairing-Modus erneut zu aktivieren.

## Spezifikationen

Bluetooth Version	5.3
Ausgangsleistung	10W
Frequenz	70Hz - 20KHz
Batterietyp	3.6V / 4700mAh Lithium battery
Größe	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Wasserdichter Grad	IP67
Begrenzung des Bandes	2.402GHz~2.480GHz
Maximale Übertragungsleistung	≤ 6dBm