


CZ

### Oblast dotykového ovládání


Sluchátka se ovládají dotykem. Po jejich nasazení se dotkněte indikační oblasti, čímž spustíte příslušné operace.



Indikátor stavu



Funkční tlačítko



Nabíjecí port



### Nasazení koncovek do uší

Správná velikost koncovek do uší je důležitá pro snížení hluku, optimalizaci kvality zvuku a komfortu při nošení. Vyzkoušejte si koncovky různých velikostí a vyberte si správné. Upozorňujeme, že do levého a pravého ucha se mohou vyžadovat koncovky různých velikostí.



- ※ Používejte koncovky do uší s funkcí detekce nasazení sluchátek. Podrobnosti naleznete v pokynech k dané funkci. Při výměně koncovek do uší dbejte na to, aby ladič otvor nebyl zakryt.
- ※ Na sluchátkách jsou nasazeny koncovky do uší velikosti M.

### Párování/připojení

**Připojení k telefonu OnePlus**  
U modelů OnePlus 6 a novějších modelů povolte v telefonu funkci Bluetooth, otevřete nabíjecí pouzdro sluchátek, přiblížte je k telefonu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Připojení k jiným zařízením**  
Vložte sluchátka do pouzdra a otevřete víčko. Stiskněte a podržte funkční tlačítko na 2 sekundy, dokud nezačne blikat bílý indikátor, pak otevřete nastavení Bluetooth a vyberte položku „OnePlus Nord Buds 3 Pro“.

**Obnovení továrních nastavení**  
Vložte sluchátka do pouzdra a otevřete víčko. Stisknutím a podržením funkčního tlačítka na 15 sekund, dokud nezačne blikat červený indikátor, obnovíte výrobní nastavení sluchátek.

### Nastavení a inovace funkcí sluchátek

**Uživatelé telefonů OnePlus**  
U modelů OnePlus 6 a novějších modelů aktualizujte aplikaci „Wireless Earphones“ (systém ColorOS 11 nebo novější verze) nebo aplikaci „OnePlus Buds“ (systém HydrogenOS 11) na nejnovější verzi v obchodě s aplikacemi. Potom můžete přizpůsobit funkci sluchátek v nabídce [Nastavení - Bluetooth], používat funkce sluchátek a inovovat verzi softwaru sluchátek.

**Ostatní uživatelé telefonů se systémem Android (a iOS)**  
Stáhněte a nainstalujte si aplikaci [HeyMelody]. Přizpůsobte si funkci sluchátek v aplikaci, používejte funkce sluchátek a inovujte verzi softwaru sluchátek pro získání vyššího komfortu.



※ Stáhněte si aplikaci HeyMelody z obchodu Google Play nebo App Store.

### Dotykové funkce

Funkce sluchátek	Levé sluchátko	Právé sluchátko
*Přehrát/ pozastavit	●	●
Přijetí/ ukončení hovoru	●●	●●
Další skladba	●●	●●
Předcházející skladba	●●●	●●●
Redukce šumu/ transparentní přepínací režim 0	1s	1s



- Poklepání
- Dvojitě poklepání
- Trojitě poklepání
- 1s Stlačte a podržte 1 sekundu

\*Funkce označené hvězdičkou jsou ve výchozím nastavení vypnuté a v případě potřeby je musíte povolit v nastaveních aplikace.

### Nabíjení

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víčko, abyste je nabili. Když se sluchátka nacházejí uvnitř nabíjecího pouzdra, indikátor bude zobrazovat úroveň nabití baterie sluchátek. Když sluchátka nejsou vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor bude uvádět úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra.

**Barva indikátoru:**  
Zelený indikátor: vysoká úroveň nabití baterie, žlutý indikátor: střední úroveň nabití baterie, červený indikátor: nízká úroveň nabití baterie.

**Nabíjení nabíjecího pouzdra:**  
Nabíjecí pouzdro nabíjete pomocí nabíjecího kabelu typu USB-C. Nabíjení: Svítí žlutý indikátor. Nabíjení bylo dokončeno: Svítí zelený indikátor.



SK

### Oblasť dotykového ovládania

Sluchadlá sa ovládajú dotykom. Po ich nasadení sa dotknite indikačnej oblasti, čím spustíte príslušné operácie.




Indikátor stavu



Funkčné tlačidlo



Nabíjací port



### Nasadenie koncoviek do uší

Správná veľkosť koncoviek do uší je dôležitá na zníženie hluku, optimalizáciu kvality zvuku a komfortu pri nošení. Vyskúšajte si koncovky rôznych veľkostí a vyberte si správne. Upozorňujeme, že do ľavého a pravého ucha sa môžu vyžadovať koncovky rôznych veľkostí.



- ※ Použíajte koncovky do uší s funkciou detekcie nasadenia sluchadiel. Podrobnosti nájdete v pokynoch k danej funkcii. Pri výmene koncoviek do uší dbejte na to, aby ladič otvor nebol zakrytý.
- ※ Na sluchadlách sú nasadené koncovky do uší veľkosti M.

### Párovanie/pripojenie

**Pripojenie k telefónu OnePlus**  
V prípade modelov OnePlus 6 a novších modelov povolte v telefóne funkciu Bluetooth, otvorte nabíjacie puzdro sluchadiel, priblížte ho k telefónu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.


**Pripojenie k iným zariadeniam**  
Vložte sluchadlá do puzdra a otvorte viečko. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na 2 sekundy, kým nezačne blikat biely indikátor, potom otvorte nastavenia Bluetooth a vyberte položku „OnePlus Nord Buds 3 Pro“.

**Obnovenie továrenských nastavení**  
Vložte sluchadlá do puzdra a otvorte viečko. Stlačením a podržením funkčného tlačidla na 15 sekúnd dovtedy, kým nezačne blikat červený indikátor, obnovíte výrobné nastavenia sluchadiel.

### Nastavenia a inovácie funkcií sluchadiel

**Používatelia telefonů OnePlus**  
V prípade modelov OnePlus 6 a novších modelov aktualizujte aplikáciu „Wireless Earphones“ (systém ColorOS 11 alebo novšia verzia) alebo aplikáciu „OnePlus Buds“ (systém HydrogenOS 11) na najnovšiu verziu v obchode s aplikáciami. Potom môžete prispôbiť funkciu sluchadiel v ponuke [Nastavenia - Bluetooth], používať funkcie sluchadiel a inovovať verziu softvéru sluchadiel.

**Ostatní používatelia telefonů so systémom Android (a iOS)**  
Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu [HeyMelody]. Prispôbte si funkciu sluchadiel v aplikácii, používať funkcie sluchadiel a inovujte verziu softvéru sluchadiel na získanie vyššieho komfortu.



※ Stiahnite si aplikáciu HeyMelody z obchodu Google Play alebo App Store.

### Dotyková funkcia

Funkcia sluchadiel	Ľavé sluchadlo	Právé sluchadlo
*Přehrát/ pozastavit	●	●
Přijatie/ ukončenie hovoru	●●	●●
Ďalšia skladba	●●	●●
Predchádzajúca skladba	●●●	●●●
Redukcia šumu/ transparentné prepínacie režimov	1s	1s



- Poklepanie
- Dvojitě poklepanie
- Trojitě poklepanie
- 1s Stlačte a podržte 1 sekundu

\*Funkcie označené hviezdičkou sú predvolene vypnuté a v prípade potreby ich musíte povoliť v nastaveniach aplikácie.

### Nabíjanie

Vložte sluchadlá do nabíjacieho puzdra a zavřete viečko, aby ste ich nabili. Keď sa sluchadlá nachádzajú vnútri nabíjacieho puzdra, indikátor bude zobrazovať úroveň nabitia batérie sluchadiel. Keď sluchadlá nie sú vložené do nabíjacieho puzdra, indikátor bude uvádzať úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra.

**Barva indikátoru:**  
Zelený indikátor: vysoká úroveň nabitia batérie, žltý indikátor: stredná úroveň nabitia batérie, červený indikátor: nízká úroveň nabitia batérie.

**Nabíjanie nabíjacieho puzdra:**  
Nabíjacie puzdro nabíjate pomocou nabíjacieho kábla typu USB-C. Nabíjanie: Svieti žltý indikátor. Nabíjanie sa dokončilo: Svieti zelený indikátor.



HU

### Érintse meg a vezérlőterületet

A kézbesítő érintéssel vezérelhető. Felhelyezésük után érintse meg a jelzőterületet a megfelelő műveletek elindításához.




Állapotjelző



Funkció gomb



Töltő port



### A hegyek behelyezése a fülbe

A fül dugó megfelelő mérete fontos a zajcsökkentés, a hangminőség optimalizálása és a viselési kényelem szempontjából. Próbáljon ki különböző méretű végspájakat, és válassza ki a megfelelőt. Felhívjuk figyelmét, hogy a bal és a jobb fülöz különböző méretű hegyekre lehet szükség.



※ Használjon fülhallgató-felismerési funkcióval ellátott fül dugót. Kérjük, olvassa el az adott funkcióra vonatkozó utasításokat a részletekért. A fülcsúcsok cseréjekor ügyeljen arra, hogy a hangolónyílás ne legyen letakarva.

※ A fülhallgató keskenyebb M méretű hegyekkel van felszerelve.

### Párosítás/Csatlakozás

#### Csatlakozás OnePlus telefonhoz

A OnePlus 6 és újabb modellek esetén engedélyezze a Bluetooth funkciót a telefonon, nyissa ki a fülhallgató töltőtokját, hozza közel a telefonjához, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Csatlakozás más eszközökhöz

Helyezze a fülhallgatót a tokba, és nyissa ki a fedelet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 2 másodpercig, amíg a fehér jelzőfény villogni nem kezd, majd nyissa meg a Bluetooth beállításokat, és válassza a „OnePlus Nord Buds 3 Pro” lehetőséget.

#### Állítsa vissza a gyári beállításokat

Helyezze a fülhallgatót a tokba, és nyissa ki a fedelet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 15 másodpercig, amíg a piros jelzőfény villogni nem kezd a fülhallgató gyári beállításainak visszaállításához.


### Féjhallgató funkcióinak beállítása és frissítése

#### OnePlus telefon használat

OnePlus 6 és újabb verziók esetén frissítse a „Wireless Earphones” alkalmazást (ColorOS 11 vagy újabb) vagy a „OnePlus Buds” alkalmazást (HydrogenOS 11) a legújabb verzióra az alkalmazásboltban. Ezután testreszabhatja a headset funkcióit a [Beállítások - Bluetooth] menüben, használhatja a fülhallgató funkcióit, és frissítheti a fülhallgató szoftververzióját.

#### Egyéb Android (és iOS) telefonhasználat

Töltse le és telepítse a [HeyMelody] alkalmazást. Szabja testre a fülhallgató funkcióit az alkalmazásban, használja a headset funkciót, és frissítse a fülhallgató szoftver verzióját.



HeyMelody

※ Töltse le az alkalmazást HeyMelody-ból  
※ Google Play vagy App Store

### Érintő funkciók

Funkció fejhallgató	Bal kézbesítőt	Éppen kézbesítőt
*Lejátszás /Szünet	●	●
Csököbfogadás/ fejezze be a hívást	●●	●●
Következő fogalmazás	●●	●●
Előző szám	●●●	●●●
Zajcsökkentés/ átlátszó módok váltása	1s	1s



● Megnyomás ● Dupla érintés  
●●● Háromszoros koppintás  
1s Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig

\*A csillaggal jelölt szolgáltatások alapértelmezés szerint le vannak tiltva, és szükség esetén engedélyezni kell őket az alkalmazás beállításában.

### Töltés

Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és töltse le a fedelet. Ha a fülhallgató a töltőtokban van, a jelző mutatja a fülhallgató akkumulátorának töltöttségi szintjét.

Ha a fülhallgató nincs behelyezve a töltőtokba, a jelző mutatja a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintjét.

#### Kijelző színe:

Zöld jelző: magas akkumulátor töltöttségi szint, sárga jelző: közepes akkumulátor töltöttségi szint, piros jelző: alacsony akkumulátor töltöttségi szint.

#### A töltőtok töltése:

Töltse fel a töltőtokot USB-C töltőkábellet.

Töltés: A sárga jelzőfény világít.

A töltés befejeződött: A zöld jelzőfény világít.

