

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou platností.

- Před použitím zařízení si přečtěte tohoto průvodce, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.
- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit. Více informací naleznete v kompletní uživatelské příručce. Informace o zařízení, uživatelskou příručku a další informace naleznete na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Než začnete reproduktor Bluetooth používat, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším zařízením.
- Vaše práva spotřebitele se řídí zákonem země, ve které jste produkt zakoupili. Více informací si prosím vyžádejte od svého poskytovatele služeb.

## O zařízení Level Box Slim

Tento produkt můžete používat jako reproduktor Bluetooth nebo jako modul baterie pro ostatní zařízení.

### Rozvržení zařízení

<b>a</b>	Reproduktor	<b>g</b>	Tlačítko hlasitost (+)
<b>b</b>	Konektor pro připojení nabíječky	<b>h</b>	Kontrolka
<b>c</b>	Mikrofon	<b>i</b>	Stojan
<b>d</b>	Vypínač	<b>j</b>	Kontrolka baterie
<b>e</b>	Tlačítko přehrávání / párování Bluetooth	<b>k</b>	Kabel na sdílené napájení (při nabíjení druhého zařízení)

	Tlačítko hlasitost (-)	 USB kabel (při nabíjení reproduktoru Bluetooth)
---	------------------------	--



Stojan použijte k podepření zařízení.

## Nabíjení baterie

Baterii nabíjte před prvním použitím reproduktoru Bluetooth nebo když jste ji po delší dobu nepoužívali.

Připojte reproduktor Bluetooth k nabíječce. 

### Kontrola zbývajících nabití baterie

Stisknutím vypínače ověříte zbývajících nabití baterie.

Zbývajících nabití baterie	Stav kontrolky
70–100 %	Svíí čtyři kontrolky
40–70 %	Svíí tři kontrolky
20–40 %	Svíí dvě kontrolky
10–20 %	Svíí jedna kontrolka
0–10 %	Bliká jedna kontrolka



Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung (5 V/2 A nebo více).



- Reproduktor Bluetooth můžete nabíjet pomocí nabíječky (prodává se samostatně).
- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na vlastnostech nabíječky.
- Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

## Zapínání a vypínání reproduktoru Bluetooth

Chcete-li reproduktor Bluetooth zapnout nebo vypnout, stiskněte vypínač a podržte ho.

Po prvním zapnutí přejde reproduktor Bluetooth do režimu párování zařízení Bluetooth.



Pokud je reproduktor Bluetooth zamrzlý a nereaguje, stiskněte a déle než osm sekund držte vypínač.

## Používání Bluetooth reproduktoru

### Připojování zařízení pomocí funkce Bluetooth

1. Stiskněte a déle než tři sekundy držte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth, aby zařízení vstoupilo do režimu párování Bluetooth.  
Kontrolka bude blikat červeně a modře.
2. Na druhém zařízení aktivujte funkci Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení klepněte na položku **Level Box Slim (0000)**.  
Kontrolka bude blikat modře.



Kód PIN reproduktoru Bluetooth je čtyřmístné číslo v závorkách zobrazené na obrazovce nastavení Bluetooth druhého zařízení. Číslo se liší v závislosti na reproduktoru Bluetooth.

## Poslech hudby

Můžete poslouchat hudbu přehrávanou na připojeném zařízení.

Stisknutím tlačítka přehrávání / párování Bluetooth spustíte přehrávání hudby.

- Pozastavení/obnovení: Stiskněte tlačítko přehrávání / párování Bluetooth.
- Nastavení hlasitosti: Stiskněte tlačítko hlasitost (+) nebo tlačítko hlasitost (-).
- Přeskočení na následující skladbu: Stiskněte a podržte tlačítko hlasitost (+).
- Přeskočení na předchozí skladbu: Stiskněte a podržte tlačítko hlasitost (-).

## Používání jako modulu baterie

Reproduktor Bluetooth můžete použít jako modul baterie, když je připojen k jinému zařízení pomocí kabelu na sdílené napájení.

1. Zapojte kabel na sdílené napájení do konektoru pro připojení nabíječky reproduktoru Bluetooth.
2. Druhý konec kabelu na sdílené napájení zapojte do univerzálního konektoru druhého zařízení, které se tak bude nabíjet.
3. Stisknutím vypínače začnete nabíjet baterii.
4. Jakmile bude zařízení zcela nabito, odpojte kabel na sdílené napájení od reproduktoru Bluetooth a od druhého nabíjeného zařízení.



- Reprodukční Bluetooth můžete během nabíjení druhého zařízení používat. Pokud je však baterie téměř vybitá, mohou být některé funkce omezeny.
- Skutečná kapacita (Wh) se měří podle výstupního proudu a napětí baterie. Může se lišit od kapacity (Wh) uvedené na zařízení v závislosti na stavu výstupního výkonu, uspořádání obvodů připojeného zařízení a na provozním prostředí.

## Bezpečnostní informace

Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní informace, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.

- Se zařízením neházejte ani ho nepoškozujte.
- Používejte nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.
- Zabraňte kontaktu univerzálních konektorů a kontaktů baterie s vodivými prvky, například kovy nebo kapalinami.
- Nedotýkejte se nabíječky ani zařízení mokřima rukama, když se zařízení nabíjí.
- Nedovolte malým dětem nebo zvířatům zařízení žvýkat nebo cucat.

- Zařízení lze používat v prostředích s okolní teplotou 0 °C do 35 °C. Skladovat lze zařízení v prostředích s okolní teplotou -20 °C do 50 °C. Používání či skladování zařízení v prostředích, kde se teplota vymyká povoleným rozsahům teplot, může způsobit poškození zařízení a snížení životnosti baterie.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.
- Udržujte zařízení v suchu.
- Nepoužívejte zařízení venku za bouřky.
- Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkajícími se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

## Zachování odolnosti vůči vodě

Vaše zařízení podporuje odolnost vůči vodě. Abyste odolnost vůči vodě zachovali, pozorně dodržujte tyto pokyny. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Zařízení může být ponořeno do vody maximálně do hloubky 1 m a po dobu maximálně 30 minut.
- Zařízení nevystavujte **proudu vody**.
- Jestliže zařízení přijde do kontaktu s čistou vodou, důkladně jej osušte čistým, jemným hadříkem. Jestliže zařízení přijde do kontaktu s jinou tekutinou, například se slanou vodou, ionizovanou vodou nebo s alkoholickým nápojem, opláchněte je čistou vodou a důkladně osušte čistým, jemným hadříkem. Nedodržení těchto pokynů může mít vliv na výkon nebo vzhled zařízení.

- **Pokud jste zařízení ponořili do vody nebo pokud je mikrofon či reproduktor vlhký**, nemusí být zvuk během hovoru slyšet příliš jasně. Před použitím otřete zařízení měkkým hadříkem nebo je důkladně osušte.

**Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a je certifikováno jako vodě odolné za určitých podmínek (splňuje klasifikaci IPX7, jak ji popisuje mezinárodní standard IEC 60529 – Stupeň ochrany krytem [IP kód]; testovací podmínky: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). I přes tuto klasifikaci je možné, že v určitých situacích dojde k poškození zařízení.**

## Správná likvidace



Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a povinnostech plynoucích z předpisů pro konkrétní výrobky, např. REACH, WEEE, směrnice pro baterie, naleznete na stránkách [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

## Vyjmutí baterie

- **Potřebujete-li vyjmout baterii, obraťte se na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte** vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie řádně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, ke zranění osob a/ nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

## Prohlášení o shodě

Společnost Samsung Electronics prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré nezbytné požadavky a příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Chcete-li zobrazit Prohlášení o shodě, přejděte na adresu [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc).